

# 1 CMS830C - Ôter le rail des aiguilles

1. Faire glisser toutes les platines d'appui vers le haut.
2. Une personne appuie (pas trop fort) avec les deux mains sur la fonture des platines.
  - ▷ Le rail des aiguilles est délesté.
3. La deuxième personne pousse le rail des aiguilles sur le côté à l'aide du tire-barre

