Software per Disegni M1plus Manipolazione e Programmazione



253492_05 IT Edizione 09/2014 H.Stoll GmbH&Co. KG, Reutlingen

Sommario

STOLL

Sommario

1	Passi per l'elaborazione di un disegno	7
2	Introduzione a M1plus	11
2.1	Adattare l'interfaccia dell'utente di M1plus	14
3	Tastierino	15
4	Disegno struttura	21
4.1	Creazione di disegno	22
4.2	Tracciare la struttura	24
4.3	Disegnare a colori	26
4.4	Espande il disegno	27
4.5	Completare, salvare e lavorare il disegno	29
5	Struttura dei dati e supporti di memoria	31
5.1	Sistema di files	33
6	Setup1 - Setup2	
6.1	Confronto tra Setup1 e Setup2	38
7	Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura	41
7.1	Le colonne di comando	42
7.1.1	Icona nelle colonne di comando	44
7.2	Modificare le impostazioni standard per la lunghezza della maglia	47
7.2.1	Diverse possibilità per modificare la lunghezza della maglia	50
7.3	Modificare le impostazioni standard per il tirapezza	55
7.3.1	Diverse possibilità per modificare i valori del tirapezza	58
7.4	Assegnazioni per il tirapezza ausiliario	60
7.4.1	Diverse possibilità per modificare il tirapezza ausiliario	63
7.5	Modificare le impostazioni standard per la velocità del carro	
7.5.1 7.6	Diverse possibilita per modificare i valori di velocita dei carro	
7.0 7.6.1	Assegnazioni per correzioni dello spostamento	
7.0.1		
8	Visualizzare e modificare i parametri globali del disegno	75
9	Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati	79
9.1	Scheda trasporto nella finestra di dialogo Configurazione	80
9.2	Completamento del disegno	84
10	Passo di lavorazione: Espandi	85
11	Uso di colori del filato	87
11.1	Creazione di disegno	88
11.2	Tracciare struttura con colori del filato	89
11.3	Completamento del disegno	97
12	Uso di colori del guidafilo	99

Sommario

12.1	Creazione di disegno	100
12.2	Tracciare struttura con colori di guidafili	101
12.3	Completamento del disegno	105
13	Possibilità nel dialogo di Assegnazione campo filato	107
13.1	Tabella campo del filato nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato	108
13.1.1	Selezione nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato	111
13.2	Modifica di direzione di immagliatura/fine lavorazione	112
13.3	Modifica del modulo per immagliatura/fine lavorazione	113
13.4	Modifica di legatura/nodo all'inizio o alla fine	114
13.5	Per applicare le assegnazioni guidafilo per più campi del filato	115
13.6	Raggruppamento di campi del filato	116
13.7	Aggiunta di nuovo guidafilo	117
13.8	Creazione di un nuovo campo del filato	118
14	PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico	119
14.1	Creazione e realizzazione di disegno	120
14.2	Modifica delle gradazioni	123
14.3	Completamento del disegno	126
14.4	Power Tension Setting - PTS	127
15	Modificare il tipo di macchina / sostituire l'inizio	129
15.1	Completamento del disegno	131
16	Jacquard a colori con rovesci differenti	133
16.1	Creazione di disegno	135
16.2	Jacquard a colori con rovesci differenti	136
16.3	Modifiche in zone Jacquard a colori	139
16.4	Completamento del disegno	142
17	Struttura con Jacquard a colori	143
17.1	Creazione di disegno	144
17.2	Tracciare struttura e bordura Jacquard	145
17.3	Editore Module Arrangement	148
17.4	Creare Module Arrangement	149
17.5	Completamento del disegno	155
18	Parti di disegno, moduli e Co	157
18.1	Parti di disegno	158
18.2	Moduli	160
18.3	Ranghi disegno nel modulo	165
18.4	Comportamento durante l'inserimento di parti di disegno o moduli	167
19	Regolazione della lunghezza con rapporti	169
19.1	Creazione e realizzazione di disegno	170
19.2	Definizione di rapporti per la regolazione della lunghezza	171
19.3	Regolazione della lunghezza con rapporti commutabili	174
19.4	Regolazione della lunghezza con più rapporti commutabili	176
19.5	Impostazioni per rapporti	178
19.6	Completamento del disegno	179

Sommario

STOLL

20	Regolazione della larghezza con rapporti	181
20.1	Rapporti per larghezze (grandezza) diverse	182
21	Abbinamento di regolazione della per larghezza e lunghezza	189
21.1	Abbinamento di rapporti per larghezza e lunghezza	190
22	Regolazione della larghezza con interruttori di regolazione grandezza:	193
22.1	Completamento del disegno	197
23	Disegno intarsio	
23.1	Impostazioni globali in configurazione	200
23.2	Creazione ed espansione di disegni intarsio	203
23.3	Impostazioni riferite al disegno in Configurazione	206
23.4	Tabella campo del filato nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato	207
23.4.1	Selezione nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato	211
23.5	Impostazioni riferite al disegno nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato	212
23.5.1	Effetto sull'immagliatura di un guidafilo	213
23.5.2	Modifica della direzione iniziale di un campo del filato	214
23.5.3	Modifica delle impostazioni per immagliatura/fine lavorazione	215
23.5.4	Impostazione di legatura/nodo all'inizio/fine di un campo del filato	216
23.5.5	Modifica delle impostazioni per l'elaborazione del bordo Alimenta e Accorcia	217
23.5.6	Impostazione di scalatura permessa per elaborazione del bordo	218
23.5.7	Altre impostazioni possibili	219
23.6	Impostazioni riferite al disegno nelle colonne di comando	220
23.7	Completamento del disegno	224
24	Intarsio con rovescio della rete	225
24.1	Creazione di disegni intarsio	226
24.2	Inserire il rovescio Jacquard ed eseguire altre impostazioni	227
24.3	Completamento del disegno	230
25	Strumento di disegno Argyle	233
25.1	Scambia colore del rombo	239
26	Intarsio con ponti del filato	241
26.1	Creazione di disegni intarsio	242
26.2	Possibili impostazioni nella finestra di dialogo Assegnazione campo filato	244
26.3	Completamento del disegno	245
26.4	Calcolo dei valori di frenatura con guidafili per intarsio	246
26.5	Correzione di guidafili per intarsio con YCI	247
27	Raggruppamento di guidafili e definizione dell'ordine	249
27 1	Raggruppamento automatico dei guidafili nella finestra di dialogo Configurazione	250
27.2	Raggruppamento automatico dei guidanii nella finestra di dialogo Oomigurazione del campo di	al filato 251
27.2	Raggi uppamento di quidafili selezionati nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del	filato 257
27.J	Naggruppamento di guidanii selezionati nena ninestra di dialogo Assegnazione del Campo del Definizione dell'ordine dei quidafili	111010 . 202 252
£1. 4	שפוווובוטוופ עפון טועווופ עפו צעועמווו	
28	Gli esploratori di moduli della M1plus	255
28.1	L'esploratore di moduli banca dati	256
28.2	L'esploratore di moduli disegno	258

Sommario

29	multi gauge	261
29.1	Creare disegno con multi gauge	262
29.2	Completamento del disegno	264
30	Explorer Macchine M1plus	265
31	Pétinet e tecnica split con corsa a vuoto	269
31.1	Creazione e realizzazione di disegno	270
31.2	Completamento del disegno	275
32	Lavorazione in più pezzi	277
32.1	Lavorazione in più pezzi su macchine con pettine	278
32.2	Lavorazione in più pezzi su macchine senza pettine	280
32.3	Lavorazione di più teli con CMS 822	282
33	Esploratore di moduli disegno: Modifica dell'inizio inserito	287
34	Esploratore di moduli banca dati: Modifica di inizio Stoll	291
34.1	Copia e ridenominazione di inizio Stoll	292
34.2	Ridenominazione e assegnazione di modulo ed elementi	293
34.3	Modifica del procedimento di lavorazione dell'inizio	294

Passi per l'elaborazione di un disegno

STOLL

1 Passi per l'elaborazione di un disegno

w Pattern				
Pattern name:			Type of pattern	
Structure Pattern				Design Pattern
Machine		-1		() Technical Pattern
CMS 530 HP 6" [Sto	ŋ 🧕	<u>š</u>	0 0	
🖾 E8 D6	399 Needles			Start
Setup2			Module Explorer	Use comb
Global Dattorn Dara	matare'			Comb On/Off (RS17)
Allocate automatics	illers.	a l	100	🛶 🔘 Sintral 🔘 Modules
Shapes				? Out of module tree
	1.	2		Stoll with protection thread 🔹
Steh density [100 m	m]	100		Standard 💌
Walth	0.00			1 System 👻
Height	0.00		F	with Elastic varn
Doubling		_	Front stitch with transfer	
Doubling		1		I ransition loose row
Starting width:	100		Start	1x1 Elastic yarm rear 🔹
Waist width:	180		Picking-up after	-
			Generate Design P	attern Cancel

Regolazione	Significato
Disegno Design	Elaborazione di un disegno sulla M1plus con le nuove funzioni
Disegno Tecnico	L'elaborazione di un disegno sulla M1plus è analogo alla M1

Passi per l'elaborazione di un disegno



Passi per l'elaborazione di un disegno

Software per Disegni M1plus

Passi per l'elaborazione di un disegno



Ogni volta che si ritorna indietro a un livello di lavorazione precedente si perdono le modifiche apportate ai disegni. Con una nota di arresto è possibile richiamare l'attenzione sulla modifica apportata.

STOLL

Introduzione a M1plus

STOLL

2 Introduzione a M1plus

Per avviare il programma M1plus e creare un nuovo disegno:

- 1. Fare clic sull'icona sul desktop.
- 2. Selezionare "File" / "Nuovo".

-oppure-

- ➡ Fare clic sul simbolo
- \Rightarrow Si apre la finestra di dialogo "Nuovo disegno".
- 3. Digitare in Nome del disegno il nome desiderato.
- 4. In Macchina aprire con 🧧 la finestra di dialogo "Seleziona macchina":
- 5. Selezionare la scheda "Macchine Stoll" o "Macchine proprie".
- 6. Procedere alle impostazioni desiderate:
- Tipo macchina
- Finezza / Finezza della testa dell'ago
- Tipo di installazione
 - Setup1

i

Impiego per macchine ST 711-811, ST 168-468, OKC.

– Setup2



- Per tipo di funzionamento tandem: Procedere alle indicazioni in "Impostazioni per funzionamento tandem".
- 7. Selezionare Disegno base (disegno senza forma) e "Disegno design".



Introduzione a M1plus

STOLL

8. Definire le dimensioni del disegno e il tipo di punto base.

	1 00
100	Front stitch with transfer
Ļ	Cinet
	Pickingeng after

Possibilità di selezione:

- "Maglia davanti con trasporto"
- "Maglia dietro con trasporto"
- "Maglia davanti Maglia dietro"
- "Nessuna azione dell'ago"
- Trascinare il modulo dall'Esploratore di moduli o dalla barra degli strumenti Moduli con Drag&Drop sull'elenco di selezione ¹/²
- 10. Selezionare l'inizio.

Comb On	/Off (RS17)
🔵 Sintral	Modules
7 Out of	module tree
Stoll with protec	tion thread
Standard	
1 System	
with Elastic yarr	ń e
Transition loose	e fow .
1x1 Elastic yarn	rear

Possibilità di selezione:

- "Stoll high performance"
- "Stoll Standard"
- "Propri "
- "Stoll con filo di protezione "(sulla base degli inizi Stoll high performance)

Introduzione a M1plus

Se si seleziona "Stoll con filo di protezione" è possibile visualizzare con il simbolo ? informazioni e figure degli inizi.

11. Confermare la finestra di dialogo con il tasto "Crea disegno design".

 \Rightarrow Il nuovo disegno appare nella vista dei simboli.

2.1 Adattare l'interfaccia dell'utente di M1plus

È possibile ordinare a piacere le finestre visualizzate e attivare o disattivare le barre dei simboli desiderate tramite il menu "Vista" / "Barre dei simboli".

Per salvare le impostazioni:

Salvare la disposizione delle barre dei simboli con il menu "Vista" / "Barre dei simboli"
 ("Calva diagaziaiana")

/ "Salva disposizione".

Salvare le modifiche tramite il menu contestuale selezionando "Salva le

impostazioni":

- Rappresentazione delle finestre: Colonne di comando, livello di ingrandimento, regolazione cursore ecc.
- Posizioni finestre

Per caricare le impostazioni:

1. Selezionare il menu "Vista" / "Barre dei simboli" / "Caricare disposizione" per caricare la disposizione salvata delle barre dei simboli e le impostazioni delle finestre.

i

Può essere salvata solo una disposizione.

Tastierino

STOLL

3 Tastierino



Per ricorrere all'assegnazione standard Stoll:

Tastierino

 $\label{eq:loss_states} \label{eq:loss_states} \label{eq:loss_state$

Assegnazione tasti standard Stoll:

Software per Disegni M1plus

Tastierino

Combinazione di tasti tastierino		Funzione	Combinazione di tasti tastiera
Tasto M	Tasto G		
"M1"	"G1"	"ESC"	"ESC"
	"G2"	Visualizza simboli della forma e cimose della forma	"F2"
	"G3"	Modulo / esploratore di moduli banca dati	"F3"
	"G4"	Apre la finestra di dialogo "Vista del campo del filato"	"F4"
	"G5"	Passi di lavorazione / Carica disegno base	"Ctrl"+"↑"+"F10"
	"G6"	Passi di lavorazione / Espansione completa	"F9"
	"G7"	Passi di lavorazione / Avvia elaborazione tecnica	"F10"
	"G8"	Selezione / Annulla selezione	"Ctrl"+"D"
	"G9"	Modulo / Esploratore di moduli disegno	"Ctrl"+"F3"
	"G10"	Barra degli strumenti Strumenti di disegno / Applica modulo	"F5"
	"G11"	Barra degli strumenti Strumenti di disegno / Applica colore	"F6"
	"G12"	Barra degli strumenti Strumenti di disegno / Applica attributi della forma.	"F7"
	"G13"	Incolla	"Ins"
	"G14"	Rimuovi	"Canc"
	"G15"	Commutazione (tasto "↑")	"↑"
	"G16"	Tasto "Alt"	"Alt"
	"G17"	Соріа	"Ctrl"+"C"
	"G18"	Visualizza limiti del modulo	"Ctrl"+"Alt"+"M"
	"G19"	Conferma l'immissione 🗸	"ب
	"G20"	"Ctrl" (tasto)	"Ctrl"
	"G21"	Multi Copy	"C"
	"G22"	Fa zoom su panoramica	"Z"
	"G23"	Aggiorna vista di controllo	"E"
	"G24"	Sincronizza le viste. 1 : non agisce su riquadri di divisione della stessa vista	"X"
	Premere "G25" ("joy- stick")	File / Salva	"Ctrl"+"S"
	"G26" ("joy- stick") ↑	Livello di ingrandimento maggiore	"+" (tastierino numerico)
	"G27" ("joy- stick") ↓	Livello di ingrandimento minore	"-" (tastierino numerico)
	"G28"	Nasconde le colonne di comando	"/" (tastierino numerico)

STOLL

_

Tastierino

Combinazione di tasti tastierino		Funzione	Combinazione di tasti tastiera
	("joy- stick") ←		
	"G29" ("joy- stick") →	Visualizza le colonne di comando	"*" (tastierino numerico)

Software per Disegni M1plus

Tastierino

Combinazione di tasti tastierino		Funzione	Combinazione di tasti tastiera	
Tasto M	Tasto G			
"M2"	"G1"	Setup2	"Ctrl"+"2"	
	"G2"	Parametri del disegno / Tirapezza	"Ctrl"+"W"	
	"G3"	Parametri del disegno / Velocità del carro	"Ctrl"+"Alt"+"V"	
	"G4"	Parametri del disegno / Lunghezza della maglia	"Ctrl"+"L"	
	"G5"	Parametri del disegno / Rapporto	"Ctrl"+"R"	
	"G6"	Parametri del disegno / Dati ranghi tecnici	"Ctrl"+"F9"	
	"G7"	Parametri del disegno / Configurazione	"Shift"+"F9"	
	"G8"	Forma / Editore di taglio (crea/modifica tagli)	"Shift"+"F11"	
	"G9"	Forma / Apri e posiziona taglio	"Alt"+"F2"	
	"G10"	Attributi della forma		
	"G11"	Forma / Modifica taglio		
	"G12"	Ricarica taglio (moduli locali)		
	"G13"	Ricarica taglio (moduli banca dati)		
	"G14"	Trova e sostituisci	"Ctrl"+"H"	
	"G15"	Modifica / Crea/modifica Jacquard	"Ctrl"+"F4"	
	"G16"	Crea programma MC. Sintral, Jacquard, Setup	"F11"	
	"G17"	Programma MC / Esegui controllo Sintral	"Ctrl"+"F11"	
	"G18"	Programma MC / Importa Setup MC / File Setup	"Alt"+"F12"	
	"G19"	Sintral / Visualizza Sintral	"Alt"+"F10"	
	"G20"	Vista / Apri nuova vista tecnica	"Ctrl"+"T"	
	"G21"	Cambia vista	"Ctrl"+"Tab"	
	"G22"	Fa zoom su panoramica	"Z"	
	"G23"	Aggiorna vista di controllo	"E"	
	"G24"	Sincronizza le viste. 1 : non agisce su riquadri di divisione della stessa vista	"X"	
	Premere "G25" ("joy- stick")	File / Salva	"Ctrl"+"S"	
	"G25" ("joy- stick") ↑	Livello di ingrandimento maggiore	"+" (tastierino numerico)	
	"G26" ("joy- stick") ↓	Livello di ingrandimento minore	"-" (tastierino numerico)	
	"G27" ("joy- stick") ←	Nasconde le colonne di comando	"/" (tastierino numerico)	

STOLL

_

Tastierino

Combinazione di tasti tastierino		Funzione	Combinazione di tasti tastiera
	"G25" ("joy- stick") →	Visualizza le colonne di comando	"*" (tastierino numerico)

Disegno struttura

STOLL

4 Disegno struttura

Nome del disegno	01_Struktu	r.mdv	
Dimensioni del disegno	Larghezz a:	100	
	Altezza:	100	
Tipo macchina	CMS 530		
Finezza	8		
Tipo di setup	Setup2		
Inizio	1X1		
Disegno base	Maglia davanti con trasporto		
Tecnica di lavoro	 Disegno strutturato con ◆ Struttura destra-sinistra ◆ Treccia 3x3 		
	 Riga colorata 		

4.1 Creazione di disegno

Per creare un nuovo disegno:

- Selezionare "File" / "Nuovo"
 -oppure-
- → Fare clic sul simbolo
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Nuovo disegno".
- 2. Registrare il Nome del disegno.
- 3. Selezionare il Tipo macchina e il Tipo di setup desiderati.
- 4. Selezionare Disegno base (disegno senza forma) e "Disegno design".



5. Definire le dimensioni del disegno e il tipo di punto base.

	100
1	
100	
	Front stitch with transfer
4	Start
	Picking-up after

Disegno struttura

6. Procedere in Inizio alle impostazioni desiderate.



i

L'inizio può essere inserito anche dopo aver tracciato il disegno base.

STOLL

7. Confermare i dati con "Crea disegno design".

⇒ II disegno si apre nella vista dei simboli [Base].

Disegno struttura

STOLL

4.2 Tracciare la struttura

Per tracciare struttura destra-sinistra e treccia:

 Nella barra degli strumenti "Rappresentazioni disegno" selezionare l'impostazione "Colore del filato/guidafilo per lo sfondo".

04	₽ [) <u>f</u>	all a	Y	Y	
	5 7	5 55			창	=*

-oppure-

- → L'impostazione "Colore del modulo per lo sfondo".
- 2. Tracciare il motivo ricorrendo ad es. ai seguenti strumenti di disegno.
- Matita
- / Linea
- Rettangolo/quadrato
- 3. Nella barra degli strumenti "Azioni dell'ago" selezionare l'azione dell'ago desiderata e tracciarla nel disegno.

Azioni dell'ago utilizzate		
Disegno base:	R	
	.	<u>.</u>
	Maglia davanti con	Maglia dietro con
	trasporto	trasporto
Struttura destra-sinistra		

4. Selezionare il modulo "Treccia 3X3<" dalla "Barra dei moduli" e tracciarlo.

Software per Disegni M1plus

Disegno struttura

STOLL

Modulo utilizzato	
Treccia 3x3<	

Risultato:

i



Per un "Disegno Design" le azioni di trasporto dei moduli non vengono dapprima visualizzate nella "Vista dei simboli".

4.3 Disegnare a colori

Per tracciare strisce colorate:

1. Nella barra degli strumenti "Rappresentazioni del disegno" impostare "Colore del filato/guidafilo per lo sfondo".

3	*		la	In	7	X	
19	0	σ	***			창	目*

- ⇒ Vengono visualizzati i colori del filato.
- Nella barra degli strumenti "Colori del disegno" selezionare il colore del filato desiderato.



3. Con la colonna di comando "Rango del disegno" della "Vista dei simboli" registrare il colore per la riga colorata.



Disegno struttura

STOLL

4.4 Espande il disegno

i

I. Per eseguire le impostazioni prima dell'espansione:

- 1. Selezionando il menu "Modulo" / "Inserisci moduli (impostazioni)" definire la priorità di spostamento dei moduli.
 - Spostamento grande prima di piccolo
 - Spostamento piccolo prima di grande
 - Spostamento sinistra prima di destra
 - Spostamento destra prima di sinistra

Le impostazioni vengono visualizzate dopo l'espansione.

II. Opzioni relative all'espansione

Sele	zione)	Significato
La ba	arra d	egli strumenti "Passi di elaborazione	9"
	1	" Espansione completa"	Viene espanso l'intero disegno al quale può quindi seguire l'elaborazione tecnica.
Barra	a degl	i strumenti "Viste di controllo"	
		"Particolare visibile (controllo)"	La zona visualizzata nelle vista dei simboli viene espansa come ante- prima per l'intera larghezza del disegno.
		" Selezione (controllo)"	La selezione creata nelle vista dei simboli viene espansa come ante- prima per l'intera larghezza del disegno.
	1	" Disegno (controllo)"	L'intero disegno viene espanso come anteprima.

La vista di controllo può essere visualizzata come vista dei simboli, vista telo e/o vista tecnica.

L'impostazione desiderata può essere eseguita in "Strumenti" / "Impostazioni di programma..." nella scheda "Carica".

• Espansione completa:

i

 Con nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione" è possibile espandere l'intero disegno a fini di elaborazione successiva.

Disegno struttura

STOLL

Stato del disegno	Rappresentazione	Descrizione
Disegno base		Prima dell'espansione: Nella vista dei simboli vengono visualizzati solo ranghi di lavoro.
Disegno espanso		Dopo l'espansione: Nella vista dei simboli vengono visualizzati i ranghi di lavoro e i ranghi di trasporto. Vengono registrati nelle rispettive colonne di comando i dati riportati nei moduli, quali indicazioni di spostamento, tirapezza, direzione del carro ecc

- Particolare visibile (controllo)
- 1. Visualizzare nella vista dei simboli [Base] il particolare da espandere con l'ausilio dello zoom.
- Selezionando ante nella barra degli strumenti "Viste di controllo" espandere il particolare visibile a fini di controllo.
- ⇒ Il particolare espanso viene visualizzato con le assegnazioni corrispondenti nella "Vista dei simboli [Vista di controllo]".
- 3. Chiudere l'anteprima con 🖾.
- Selezione (controllo):
- 1. Selezionare i ranghi del disegno desiderati.
- ⇒ La zona espansa viene visualizzata con le assegnazioni corrispondenti nella "Vista dei simboli [Vista di controllo]".
- 3. Chiudere l'anteprima con 🔀.
- Disegno (controllo)
- 1. Selezionando 🕌 nella barra degli strumenti "Viste di controllo" espandere l'intero disegno a fini di controllo.
- ⇒ L'intero disegno viene visualizzato con le assegnazioni corrispondenti nella "Vista dei simboli [Vista di controllo]".
- 2. Chiudere l'anteprima con 🔀.

i

Nella vista di controllo non è possibile modificare il disegno.

4.5 Completare, salvare e lavorare il disegno

Per completare il disegno:

- Tramite la barra degli strumenti "Passi di lavorazione" avviare con il pulsante l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 2. Confermare la query con "OK".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Salva disegno con nome".
- 3. Digitare il "Nome file" e definire il percorso.
- 4. Chiudere la finestra di dialogo con "Salva".
- Richiamare "Controllo Sintral" con ²⁵.
 -oppure-
- → Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".



- 6. Avviare il controllo Sintral con il pulsante
- 7. Salvare il disegno su USB Memory Stick.



-oppure-

→ Salvare il disegno su dischetto selezionando il menu "Programma MC" / "Salva programma MC" / "Dischetto...".



8. Lavorare il disegno sulla macchina.

Struttura dei dati e supporti di memoria

STOLL

5 Struttura dei dati e supporti di memoria



1) Il file mdv:

Nel file mdv (file disegno) vengono salvati tutti i dati rilevanti per il disegno:

- Moduli utilizzati nel disegno (moduli locali)
- Parametri del disegno
- Attributi MC
- Impostazioni riferite al disegno nella finestra di dialogo "Configurazione"
- Dopo la creazione del programma MC anche i file sin / jac / set (setx)



2) Salvataggio di programma MC

Gli elementi del programma MC vengono estratti e salvati sul supporto di

memorizzazione selezionato:

- Cardimag
- KMC (Knit Memory Card)
- Disco floppy

3) Estrazione di programma MC...

Gli elementi del programma MC vengono estratti e salvati nel file system selezionato:

- Disco rigido
- USB
- Rete

4) Caricamento di programma MC nella macchina...

Gli elementi del programma MC vengono estratti e trasferiti sulla macchina via collegamento online.

5.1 Sistema di files

I. Per salvare i dati su USB Memory Stick:

1. Nel menu "Programma MC" / "Estrai programma MC..." richiamare la finestra di dialogo "Estrai file jac/sin/set...".

OTarget Direct	ory1	Files Diractory
File name:		
CMS530	noname1	zip
Setup data tran	ster	Jacquard
NP NP	MSEC	Jacquaru
V/MF	2 YLC	Sintral
MYD.	MPS	Setup2 { 1
[₩] KJ/K <l></l>	PNP	0
Va-b		
	OK	Connert

No.	Voce	Significato
1	Setup1	Durante la creazione del programma è stato selezionato il Tipo di setup 1 . Selezionare alla voce Setup applicazione dati i dati da estrarre che si intende salvare nel file setup. Risultato: I dati vengono estratti e salvati come file sin / jac / set.
	Setup2	 Durante la creazione del programma è stato selezionato il Tipo di setup 2. Impossibile la selezione in Setup applicazione dati. Risultato: I dati vengono estratti come file sin / jac / setx e salvati in un file zip.

- 2. Selezionare "Directory di destinazione 2".
- 3. Specificare con il pulsante "..." l'unità e il percorso con il quale l'USB Memory Stick è connesso nel file system.
- 4. Per attivare la casella di controllo per i file da estrarre:
 - IJacquard"
 - Sintral"
 - Setup1" o 🗹 "Setup2"
- 5. In "Setup applicazione dati:"
 - Disegno con Setup1: Selezionare i dati da estrarre
 - Disegno con Setup2: Selezione impossibile

- 6. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".
- ⇒ Vengono creati i file Sin/Jac/Set o un file zip e salvati sull'USB Memory Stick.

II. Per salvare i dati su disco rigido:

1. Nel menu "Programma MC" / "Estrai programma MC..." richiamare la finestra di dialogo "Estrai file jac/sin/set...".

Extract jac/sin/set Files 🛛 🔀				
Target Directory 1 Target Directory 2 Omdv Directory				
D:\Stoll\M1plus	\5.3.037\Extract\			
File name: CMS530	noname1	.zip		
CSetup data trar	sfer			
	MSEC	Sacquaru		
WMF	MYLC □	Sintrai		
		Setup2		
Va-b				
	ОК	Cancel		

- 2. Selezionare la "Directory di destinazione 1".
 - D:/Stoll/M1plus/<Version>/Extract è l'impostazione standard per questa directory di destinazione
- 3. Modificare eventualmente l'unità e il percorso con il pulsante "...".

Esempio:D:/Stoll/M1/KnitLan.



- 4. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".
- ⇒ Vengono creati i file Sin/Jac/Set o il file zip e salvati nella cartella specificata.

III. Per salvare i dati nella directory mdv:

1. Nel menu "Programma MC" / "Estrai programma MC..." richiamare la finestra di dialogo "Estrai file jac/sin/set...".

Struttura dei dati e supporti di memoria

Extract ja	c/sin/set l	Files 🔀
O Target Direct	ory 1 ory 2 💿 mc	l∨ Directory
D:\		
File name: CMS530	noname1	zip
Setup data tran	sfer	Jacquard
W WMF	MYLC.	Sintral
		Setup2
(el Ueb		
	OK	Cancel

2. Selezionare la "Directory mdv".

Appare di default il percorso nel quale è salvato il file mdv (disegno).

- 3. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".
- ⇒ Vengono creati i file Sin/Jac/Set o il file zip e salvati nella stessa cartella con il file mdv.
Setup1 - Setup2

STOLL

6 Setup1 - Setup2

SETUP1 (*.set)

i

Per macchine ST 711-811, ST 168-468, OKC.

Dati nel SETUP1	Comando	Campo di valori
Lunghezza della maglia	NPn	1 – 100
Menu del tirapezza (comprende anche tirapezza ausiliario)	WMFn	1 – 8
Scaglionamento dei guidafili sulla cimosa del telo	YD	Solo uno scaglionamento
Correzione guidafili	KI / K <i></i>	Un valore di correzione per guidafili per intarsio
Velocità della macchina	MSECn	1 – 9
Configurazione delle ruote di misura		Indicazioni per il controllo della lunghezza del filo a destra

SETUP2 (*.setx)

	Per macchine OKC a partire da sistema operativo
1	V_OKC_002.001.000_STOLL.

Comando
NP NPS PNP
WMF
YD
MSEC
W+F
YDI
YCI
NCC
RS
VCI
NPK, NPR
YLC

Setup1 - Setup2

STOLL -

6.1 Confronto tra Setup1 e Setup2

	Setup1	Setup2
Funzioni del tirapezza (WMF)	8 funzioni	50 funzioni del tirapezza (WMF)
		50 funzioni del tirapezza ausiliario (W+F) Attivazione e disattivazione del tirapezza ausiliario (W+1, W+0)
		Scheda per WM% e WMK%
Scaglionamento dei guidafili YD	Uno scaglionamento (YD)	20 scaglionamenti (YD, YDI1-YDI20)
Correzioni guidafili	Una correzione	20 correzioni indirette (YCI1-YCI20) 1:
		essere definite le correzioni per
		tutti e 32 i guidafili.
	 Correzione dei guidafili normali non contenuta nel file setup. 	Tutte le correzioni dei guidafili normali e per intarsio sono contenute nella scheda YCI
	 Correzione dei guidafili per intarsio nella scheda KI / K<i></i> 	Con funzionamento tandem: I valori di correzione per il carro destro sono contenuti nella scheda Y:Oa-b
Indicazioni per la posizione dell'abbassa-aghi (NP)	100	100
Indicazioni per la velocità del carro (MSEC)	9	20
Valore di correzione per la profondità di pinzatura in funzione dei guidafili (NCC)	Non risultante nel file Setup	È possibile un valore di correzione per guidafilo
Lunghezza del filo	Indicazioni per il controllo della lunghezza del filo a destra	Indicazioni per il controllo della lunghezza del filo a destra e a sinistra
Contaciclo	Indicazione impossibile	39 contacicli
Correzioni dello spostamento	Da VKA a VKZ, non contenuto nel file Setup	50 indici per correzioni dello spostamento (VCI)
Commenti	Indicazione impossibile	Possibile per ogni indicazione
Correzione delle lunghezze della maglia per il carro destro nel funzionamento tandem (NPR)	Impossibile	Possibile
Informazioni supplementari	nessuna	Numero macchinaNumero onlineNome host
Estensione del nome del file (File Extension)	.set	.setx (file xml)

Software per Disegni M1plus

Setup1 - Setup2

STOLL

	Setup1	Setup2
Estensioni del nome del file per disegni estratti.	File: ◆ *.sin ◆ *.jac ◆ *.set	File compressi in una cartella *.zip: • *.sin • *.jac • *.setx

STOLL

7 Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

Nome del disegno	01_Struktur.mdv						
Dimensioni del disegno	Larghezz a:	100					
	Altezza:	100					
Tipo macchina	CMS 530						
Finezza	8						
Tipo di setup	Setup2	Setup2					
Inizio	1X1						
Disegno base	Maglia dav	anti con trasporto					
Tecnica di lavoro	 Disegno strutturato con Struttura destra-sinistra Treccia 3x3 Riga colorata 						

Per modificare i seguenti parametri del disegno:

◆ Lunghezza della maglia [▶ 47]

Le assegnazioni per la lunghezza della maglia vengono visualizzate prima dell'espansione.

Le modifiche possono essere eseguite già prima dell'espansione.

Le lunghezze della maglia sono dati riferiti al sistema.

Tirapezza [▶ 55]

i

i

- Tirapezza ausiliario
- ◆ Velocità del carro [▶ 65]

Modificare il tirapezza e la velocità del carro prima dell'espansione.

Nell'elaborazione tecnica i dati vengono calcolati in riferimento alle corse del carro.

Il tirapezza e la velocità del carro sono dati riferiti alla corsa.

Correzione dello spostamento [▶ 69]

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

7.1 Le colonne di comando

La visualizzazione delle colonne di comando può essere attivata / disattivata nelle differenti viste e salvata per ogni vista con il menu contestuale "Salva impostazioni".

Menu di selezione delle colonne di comando

- → Posizionare il cursore nell'intestazione delle colonne di comando e premere il pulsante destro del mouse.
- ► Appare il menù di selezione.

STOLL

\mathbf{X}	Hide column
:	Show all columns
:	Select columns
	Technical row
	Pattern row
Jar ,	Jacquard row
	Stroke
\diamond	Carriage direction
S	System
00	System Function
ø	Fabric take-down
ф,	Auxiliary take-down
40	Band take-down
2	Open/close main take-down
e E	Fabric sensor
	Comb
LK	Collecting area
8	Carriage speed
<u>@</u>	Machine slow
3	Machine stop
æ	Yarn Length Control
2	PRINT
E.	Functions
¦⊕ î	Transfer surrounding
. 1 7	Multi-system Transferring
÷.	Group cast-offs/transfers
C2 :	Sorting of technical rows
ซซ	Holding-down
<u>R</u>	Stitch length
#111	Cycles
Å.	Yarn carrier
党	YC correction (YCI)
È.	Yarn Carrier Distance to Fabric Edge (YDI)
VJA	Rear jacquard selection
2	Color Arrangement
#	Module Arrangement
;;; ;	Swiveling Yarn Carriers
u	Intarsia binding
	No Knitting-out
#	Racking correction (VCI)
=	Racking
	Selection



7.1.1 Icona nelle colonne di comando

_

	∎‡	Jac	\$ \diamond	S	þ,	\$ ₹	₽® Pœ	₩	LK	<u> </u>	¥ 🗞	æ	⊿	E	₩î	.;† †:	jŧ (5 <u>1</u>	<u>RR</u>	ß	R	擫	Å	÷.	Ç→ V#	E	#	₽.	⊎ 1	1	* 7	; ⇔	#	
71	<u>71</u>				1							0			c ↓ 0	0	0	0	0												C	[U] 0	0	T
70	<u>70</u>				1							0			c↓ (0	0	0	0												C	[V] 0	0	

Software per Disegni M1plus

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

Simboli	Denominazione	Funzione
	Rango tecnico	Visualizza la numerazione progressiva dei ranghi tecnici
檀	Rango del disegno	Visualizza la numerazione progressiva dei ranghi del disegno. Se un rango del disegno è costituito da più ranghi tecnici, il numero dei ranghi del disegno sarà visibile più volte.
Jac	Jacquard	Visualizza il numero di riga Jacquard.
		i: Disponibile dopo la creazione di
		Sintral/Jacquard/Setup.
\$	Corsa	Assegnazioni per stabilire la corsa del carro
L	Strato di lavoro	Indicazione dello strato di lavoro per K&W (attivo solo nella modalità k&w)
\$	Direzione del carro	Indicazioni sulla direzione del carro
S	Caduta	Indicazioni in merito alla definizione delle cadute di lavoro
₽	Tirapezza	Assegnazioni per tirapezza, tirapezza principale, tirapezza
4	Tirapezza ausiliario	ausiliario, sensore del tessuto
100	Tirapezza principale aperto / chiuso	
Pa	Sensore del tessuto	
4444	Pettine	Impostazioni per il pettine
LK	Controllo del vano di raccolta	
Ø3	Velocità del carro	Indicazioni sulla velocità del carro
<u>@</u>	Macchina lenta	
<u>B</u>	Macchina Stop	
A	Controllo della lunghezza del filo	Assegnazioni per Ascon
2	Istruzioni	Assegnazioni per istruzione PRINT
E	Richiamo di funzione	Impostazioni per richiami di funzione e comandi supplementari
☞ ÷ ; : ::::: CD	Trasporto ambiente	Assegnazioni per il trasporto in zone definite
	Trasporto a più cadute	
	Raggruppamento scarico e trasporto	
	Trasporto – ripartizione in funzione del carico (attivo solo nella modalità k&w)	
	Ordinamento di ranghi tecnici	
<u>88</u> 88	Abbattaggio davanti	Assegnazioni per le platine abbattaggio
• -	Abbattaggio dietro	
<u>R</u>	Lunghezza della maglia davanti	Assegnazioni per la lunghezza della maglia
	Lunghezza della maglia dietro	

STOLL

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

Simboli	Denominazione	Funzione
#101	Rapporti	Assegnazioni per rapporti per la regolazione della lunghezza
Å	Guidafilo	Indicazioni per la definizione di guidafili
決	Correzione guidafili (YCI)	Assegnazioni di correzioni guidafili (solo Setup2)
<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	Distanza guidafili dalla cimosa del telo (YDI)	Assegnazioni per gli scaglionamenti dei guidafili sulla cimosa del telo (solo Setup2)
ALV	Selezione Jacquard dietro	Indicazione per la selezione jacquard nella frontura posteriore
2	Color Arrangement	Voce colore per Color Arrangement utilizzati
#	Module Arrangement	Voce colore per Module Arrangement utilizzati
;;;	Oscillazione di guidafili	Assegnazioni per il comportamento dei guidafili per intarsio
СП	Legatura per intarsio	Assegnazioni per la legatura per intarsio / tassello
**	Non fine lavorazione	Assegnazione per la fine lavorazione dei guidafili
#	Correzione dello spostamento (VCI)	Assegnazioni per correzioni dello spostamento
Ħ	Spostamento fronturini supplementari davanti	Assegnazione del livello dello spostamento per il fronturino supplementare davanti (per fronturini supplementari separati)
₩	Spostamento anteriore	Assegnazione del livello e del tipo di spostamento per la frontura anteriore (solo TC4) 1: Fronturini supplementari senza spostamento
⇒	Spostamento dietro	Assegnazione del livello e del tipo di spostamento per la frontura posteriore (tutte le CMS)
	Spostamento fronturini supplementari dietro	Assegnazione del livello dello spostamento per il fronturino supplementare dietro (per fronturini supplementari separati)
	Spostamento fronturini supplementari davanti + dietro	Assegnazione del livello dello spostamento per il fronturino supplementare davanti e dietro (solo TC-R e 530T)
	Selezione	Colonna di comando per la creazione di una selezione di ranghi
Colonne di comando su	pplementari della CMS 730 S	
L	Pressamaglie	Indicazioni su attivazione/disattivazione del pressamaglie
<u>Na</u>	Lunghezza della maglia (seconda fittezza) davanti	Assegnazione per la 2ª fittezza (lunghezza della maglia) per la frontura anteriore
<u>In</u>	Lunghezza della maglia (seconda fittezza) dietro	Assegnazione per la 2ª fittezza (lunghezza della maglia) per la frontura posteriore
<u>Å</u> R	Pregradazione davanti	Indicazione sulla pregradazione nella frontura anteriore
ă.n	Pregradazione dietro	Indicazione sulla pregradazione nella frontura posteriore
Colonne di comando su	pplementari della CMS 5xxHP B,	ADF-3 B
QD	Tiraggio a nastro	Indicazioni su attivazione/disattivazione del tiraggio a nastro

7.2 Modificare le impostazioni standard per la lunghezza della maglia

I. Per modificare le assegnazioni per le lunghezze della maglia nel

disegno:

Vengono caricate le assegnazioni standard dalla tabella "Parametri globali del disegno" in base alla finezza della macchina selezionate nel disegno (.mdv).

STOLL

Le voci nelle colonne di comando per le lunghezze della maglia sono visibili e modificabili allo stato del disegno **Disegno base**

1. Aprire il disegno esistente e con "File" / "Salva con nome..." salvarlo con un nuovo nome.

-oppure-

- ➔ Creare un nuovo disegno.
- Nella "Vista dei simboli Base" posizionare il cursore sulla colonna di comando per lunghezza della maglia davanti / dietro I remere il pulsante destro del mouse.

-oppure-

→ Nella barra degli strumenti "Azioni dell'ago - lunghezza della maglia" aprire con 🗘 🔹

Il menu contestuale Lunghezze della maglia.

⇒ Si apre il menu contestuale Lunghezze della maglia.

NP	PTS	NP E8 (8)	Description [English]
1	=	9.0	Setup Row
2	-=	10.0	Setup Tub
3	=	9.5	1x1-Cycle
4	=	12.0	Loose Row
20	=	9.0	Start1
21	-=	10.0	Start2
22	=	11.0	Start3
24	(=)	12.0	Start5
?	=	12.5	Struc Single jersey front
?	-	12.5	Struc Single jersey back
?	=	10.0	Castoff/After pressing v
?		10.0	Castoff/After pressing^
?	=	12.5	Safety rows
	parent		
× Not			
Addit	ional Vali	Jes	

- Vengono visualizzate le lunghezze della maglia utilizzate nel disegno.
- Vengono visualizzate le voci utilizzate e selezionate come Preferiti nella "Tabella lunghezze della maglia".

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

- Una lunghezza della maglia assegnata può essere impostata su "Indeterminato".
- Selezionare nell'indicazione la lunghezza della maglia desiderata e riportarla nella colonna di comando.

-oppure-

➔ Riempire una selezione.



Le lunghezze della maglia riportate nelle colonne di comando possono essere registrate con il tasto funzione "F6".

II. Per modificare le assegnazioni per le lunghezze della maglia nel modulo locale:

i	Tutti i moduli utilizzati nel disegno e contenuti nell'"Esploratore di moduli banca dati" vengono salvati come moduli locali insieme al disegno.
\	Modificare il modulo prima di procedere al disegno.

- 1. Selezionare un modulo locale.
- 2. Richiamare la funzione "Modifica modulo" nel menu contestuale.

-oppure-

- → Aprire il modulo con un doppio clic.
- 4. Posizionare il cursore sulla colonna di comando per lunghezza della maglia davanti o dietro e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale con le voci utilizzate e i preferiti.
- Selezionare dall'indicazione la lunghezza della maglia desiderata e riportarla nella colonna di comando.

-oppure-

- → Selezionare alla voce "Altri valori..." un valore di lunghezza della maglia e registrarlo.
- 6. Chiudere l'Editore dei moduli con 🖾.
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Modulo: XXX" per l'applicazione delle modifiche.
- 7. Selezionare alla voce "Applica" le impostazioni desiderate per il trasferimento dei dati.
- 8. Chiudere la finestra di dialogo con "Sì".
- ⇒ I dati selezionati dei ranghi di lavorazione del modulo vengono trasferiti nei ranghi di lavorazione del disegno.

•	In un rango del disegno si trovano valori differenti di lunghezza della
	maglia.

i

III. Per completare il disegno:

 Espandere il disegno con il tasto il nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".

È possibile saltare i passi di lavorazione, pur tendendo presente che passi di lavorazione saltati non vengono salvati.

- Avviare l'elaborazione tecnica con para nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Salva disegno con nome".
- 4. Digitare il "Nome file" e definire il percorso.
- 5. Chiudere la finestra di dialogo con "Salva".
- 6. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙 nella barra degli strumenti "Passi di elaborazione".

-oppure-

→ Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

7.2.1 Diverse possibilità per modificare la lunghezza della maglia

I. Per richiamare la tabella delle lunghezze della maglia e modificare una voce:

- Il disegno è caricato allo stato Disegno base
- Nella "Vista dei simboli" posizionare il cursore sulla colonna di comando per lunghezza della maglia davanti / dietro I e premere il pulsante destro del mouse.

-oppure-

→ Con la barra degli strumenti "Azioni dell'ago - lunghezza della maglia" richiamare con

🔺 accanto a 🚨 o 🗊 il menu contestuale Lunghezze della maglia.

- ⇒ Appare il menu contestuale Lunghezza della maglia con le lunghezze della maglia utilizzate e i preferiti.
- Posizionare il cursore sulla voce da modificare e premere il pulsante destro del mouse.
- Fare clic su "Modifica voce" nel menu contestuale.
 -oppure-
- → Nel menu contestuale Lunghezza della maglia fare clic su "Altri valori...".
- ⇒ Appare la "Tabella lunghezze della maglia".

Software per Disegni M1plus

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

X

Used	3/F	avorite	s Def	ault k&w							
No		NP	PTS	NP E5 (5)	Description [English]	Grp	F	U	м	s	G
1		1	=	9.0	Setup Row	-					Х
2		2	=	10.0	Setup Tub	-					Х
3		З	=	9.5	1x1-Cycle	-					Х
4		З	=	10.5	2x1/2x2-Cycle	-					Х
5		?	=	10.0	1x1-Cycle-2	-					Х
6		?	=	10.5	2x1/2x2-Cycle-2	-					Х
7		2	=	11.5	Tubular Cycle front	-					Х
8		З	=	11.5	Tubular Cycle back	-					Х
9		4	=	12.0	Loose Row	-					Х
10		4	=	9.5	Transition-RR	-					Х
11		?	=	11.5	Transition-2	-					Х
12		1	=	9.5	Setup-MG	-					Х
13		2	=	10.5	Setup-Tub-MG	-					Х
14		З	=	10.0	1x1-MG	-					Х
15		З	=	11.5	2x1/2x2-MG	-					Х
16		?	=	10.0	1x1-MG-2	-					Х
17		?	=	11.5	2x1/2x2-MG-2	-					Х
18		2	=	12.5	Tub-front-MG	-					Х
19		З	=	12.5	Tub-rear-MG	-					Х
20		4	=	13.0	Transition-loose-MG	-					Х
21		4	=	10.0	Transition-RR-MG	-					Х
22		?	=	13.0	Transition-loose-MG-2	-					Х
23		20	=	9.0	Start1	-					Х
24		21	=	10.0	Start2	-					Х
25		22	=	11.0	Start3	-					Х
26		23	=	11.5	Start4	_					Х
27		24	=	12.0	Start5	-					Х
28		25	=	13.0	Start6	-					Х

STOLL

La "Tabella lunghezze della maglia" può essere richiamata anche con "Parametri del disegno / Lunghezza della maglia...".

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

Denominazioni nella tabella lunghezze della maglia

Colonna	Visualizzazione
No.	Numerazione progressiva delle voci
Colore	Colore della voce nelle colonne di comando
NP	Indicazione dell'indice per l'assegnazione indiretta / diretta della lunghezze della maglia
PTS	Indicazione su NPJ o PTS (Power Tension Setting).
Valore di fittezza per finezza E	Valore di fittezza utilizzato in funzione della finezza della macchina
Descrizione	Commento per la voce
Gruppo (Grp)	Appare il raggruppamento di valori di fittezza.
Colonne di stato	Visualizza lo stato della voce

Le colonne di stato

Colonna	Denominazio ne	Impiego
Ρ	Preferiti	Le voci evidenziate vengono visualizzate nella finestra di dialogo di selezione della colonna di comando.
U	Utilizzato (U sed)	Le voci contrassegnate con x sono utilizzate nel disegno.
Μ	Modificato	Le voci contrassegnate con x sono state modificate rispetto ai dati globali del disegno. Vengono contrassegnate con X anche le voci aggiunte o impostate su Preferiti. Può essere ripristinato con la funzione "Ripristina stato modificato" nel menu contestuale della tabella.
S	Sintral	Appare qui una x , quando il valore è stato trasferito dalla funzione Sintral.
	Setup2	Le voci contrassegnate con x vengono trasferite nel file (.setx). Esempio: Creare una sequenza nella quale un file Setup2 viene utilizzato per tutti gli elementi della sequenza.
G	Globale	Appare qui una x , quando il valore viene trasferito dalla tabella lunghezze della maglia globale.

II. Per definire i preferiti nella tabella lunghezze della maglia:

- 1. Richiamare la "Tabella lunghezze della maglia".
- 2. Fare clic sulla voce desiderata nella colonna di stato "F".
- 3. Chiudere la tabella con 🔀.
- ⇒ La voce evidenziata viene visualizzata nell'elenco di selezione e può essere inserita nel disegno.

Al contempo, la voce viene impostata automaticamente su "Modificato". i Nel menu contestuale della "Tabella lunghezze della maglia" è possibile reimpostare lo stato selezionando "Ripristina lo stato modificato". III. Per aggiungere una nuova voce nella tabella lunghezze della maglia: 1. Richiamare la "Tabella lunghezze della maglia". 2. Si apre il menu contestuale. 3. Selezionare nel menu contestuale "Inserisci nuova voce". ⇒ Viene aggiunta una nuova voce alla fine della tabella. 4. Nelle colonne della nuova voce definire le assegnazioni. 5. Chiudere la tabella con 🖾. ⇒ Le modifiche vengono salvate nella tabella. i Quando si salva il disegno, le modifiche vengono salvate nel file mdv. IV. Per applicare una voce dalla tabella lunghezze della maglia nel disegno: Il disegno è caricato allo stato Disegno base 1. Richiamare la "Tabella lunghezze della maglia". 2. Nella tabella selezionare una voce tramite il numero della colonna o il colore. 3. Fare clic nella colonna di comando corrispondente e nella riga della "Vista dei simboli [Base]".

⇒ La lunghezza della maglia viene registrata nella colonna di comando.

V. Per applicare una voce dalla tabella lunghezze della maglia in un modulo locale:

Eseguire le modifiche nel modulo prima di procedere al disegno.

- Il disegno è caricato allo stato Disegno base
- 1. Selezionare e aprire un modulo locale.
- ⇒ Si apre l'"Editore dei moduli".
- 2. Richiamare la "Tabella lunghezze della maglia".
- 3. Nella tabella selezionare una voce tramite il numero della colonna o il colore.
- Fare clic nella colonna di comando corrispondente per lunghezza della maglia davanti / dietro dell'editore dei moduli.
- \Rightarrow La lunghezza della maglia viene registrata nella colonna di comando.
- 5. Chiudere l'editore dei moduli con "X".

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Modulo: XXX" per l'applicazione delle modifiche.
- 6. Selezionare alla voce "Applica" le impostazioni desiderate per il trasferimento dei dati.
- 7. Chiudere la finestra di dialogo con "Sì".
- I dati selezionati dei ranghi di lavorazione del modulo vengono trasferiti nei ranghi di lavorazione del disegno.

i In un rango del disegno si trovano valori differenti di lunghezza della maglia.

STOLL

7.3 Modificare le impostazioni standard per il tirapezza

I. Per modificare le assegnazioni per il tirapezza nel disegno:

Vengono caricate nel disegno (.mdv) le assegnazioni standard dalla tabella "Parametri globali del disegno".

Le voci nelle colonne di comando per il tirapezza, riferite ai ranghi di lavoro, sono visibili e modificabili allo stato del disegno **Disegno base**.

1. Aprire il disegno esistente e con "File" / "Salva con nome..." salvarlo con un nuovo nome.

-oppure-

- ➔ Creare un nuovo disegno.
- Nella "Vista dei simboli Base" posizionare il cursore nella colonna di comando per tirapezza o nella colonna di comando ze premere il pulsante destro del mouse.
 - WM(N) WMF WM. Description [English] WMN. 1 0.0 Forward WA. 2 0.0 Relieve WM З 2.0 Turn-back WM D 30.0 Cast-off 30 WΜ Cast-off 2 D 2.0 WΜ Cast-off 3 D 2.0 **WO** WO ¥ Fabric Take-down W0 - Pulse: 0 WMF/W0 unspecified x =W= + =C= Open and close main take-down =C= Close main take-down =\\\= Open main take-down Main take-down unspecified 🔊 WS1 Fabric sensors on 🐽 WS0 Fabric sensors off × Fabric sensors unspecified Additional values...
- ⇒ Appare il menu contestuale Tirapezza.

- Vengono visualizzati i valori del tirapezza utilizzati nel disegno.
- Vengono visualizzate le voci selezionate come Preferiti nella "Tabella del tirapezza".
- Un valore del tirapezza assegnato può essere impostato su "Indeterminato".
- Selezionare il valore desiderato per il tirapezza e riportarlo nella colonna di comando del disegno base.

-oppure-

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

➔ Riempire una selezione.

i val

I valori del tirapezza riportati nelle colonne di comando possono essere registrati con il tasto funzione "F6".

II. Per modificare le assegnazioni per i valori del tirapezza nel modulo locale:



- 1. Selezionare un modulo locale.
- Richiamare la funzione "Modifica modulo" nel menu contestuale.
 -oppure-
- → Aprire il modulo con un doppio clic.
- 3. Visualizzare nell'"Editore dei moduli" le colonne di comando per i valori del tirapezza.
- 4. Posizionare il cursore sulla colonna di comando corrispondente per tirapezza e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale Tirapezza con le voci utilizzate e i preferiti.
- Selezionare dall'indicazione il valore del tirapezza desiderato e riportarlo nella colonna di comando.

-oppure-

- → Selezionare alla voce "Altri valori..." un valore del tirapezza e registrarlo.
- 6. Chiudere l'Editore dei moduli con 🔀.
- \Rightarrow Si apre la finestra di dialogo "Modulo: XXX" per l'applicazione delle modifiche.
- 7. Selezionare alla voce "Applica" le impostazioni desiderate per il trasferimento dei dati.
- 8. Chiudere la finestra di dialogo con "Sì".
- I dati selezionati dei ranghi di lavorazione del modulo vengono trasferiti nei ranghi di lavorazione del disegno.



III. Per completare il disegno:

Espandere il disegno con il tasto in nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".

STOLL

È possibile saltare i passi di lavorazione, pur tendendo presente che passi di lavorazione saltati non vengono salvati.

- 2. Tramite la barra degli strumenti "Passi di lavorazione" avviare con 🐖 l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Salva disegno con nome".
- 4. Digitare il "Nome file" e definire il percorso.
- 5. Chiudere la finestra di dialogo con "Salva".
- Richiamare "Controllo Sintral" con
 -oppure-
- → Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo

Sintral ... ".

Altre possibilità di selezione nella finestra di selezione:

- Impostazione di assegnazioni per il tirapezza principale.
- Impostazione di assegnazioni per i sensori del tessuto.

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

7.3.1 Diverse possibilità per modificare i valori del tirapezza

I. Per richiamare la tabella del tirapezza e modificare una voce:

- Eseguire le modifiche allo stato di disegno Disegno base
- Nella "Vista dei simboli" posizionare il cursore sulla colonna di comando per tirapezza
 e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale Tirapezza con i valori del tirapezza utilizzati e i preferiti.
- Posizionare il cursore sulla voce da modificare e premere il pulsante destro del mouse.
- 3. Fare clic su "Modifica voce" nel menu contestuale.

-oppure-

X

- → Nel menu contestuale Tirapezza fare clic su "Altri valori...".
- ⇒ Appare la "Tabella del tirapezza".

Eile	Ē	dit <u>V</u> iew	<u>T</u> ools	2															
	¥	🖻 🖻 📈	👱 🍳	Q															
No		WM(N)	WMF	WM	WMmin	WMmax	N min	N max	WMI	WM^	WMC	WM+C	WMK+C	Description [English]	F	U	M	s	3
1		WMN	1	0.0	2.0	4.3	0	100	3	0	10	20	50	Forward		Х	X)	K
2		WM	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	10	10	10	Relieve		X			K
3		WM	3	2.0	0.0	0.0	0	0	0	20	10	10	10	Turn-back		X			K
5		WM	D	30.0	0.0	0.0	0	0	3	0	0	10	10	Cast-off 30		X			K
6		WM	D	2.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	10	10	Cast-off 2		X	X		K
19		WM	D	2.0	0.0	0.0	0	0	0	20	0	10	10	Cast-off 3		X	X		K
4		WM	D	2.0	0.0	0.0	0	0	7	0	0	0	0	Picking-up			X		K
7		WM	?	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	Link-off			X		K
8		WMN	2	0.0	2.0	4.0	0	0	3	0	10	20	20	Relieve k&w			X		K
9		WMN	3	0.0	2.0	4.0	0	0	3	10	10	20	20	Turn-back k&w			X		K
10		WM	?	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	Link-off k&w			X		K
11		WM	?	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	Ending Link-off k&w			X		K
12		WMN	5	0.0	0.0	0.0	0	0	3	0	10	10	10	Remaining Narrowing k&w			X		K
13		WM	4	0.0	0.0	0.0	0	0	0	30	10	10	10	Combine Sleeves k&w			X		K
14		WM	6	4.0	0.0	0.0	0	0	3	0	10	10	50	Setup Row 2x2 k&w			X		K
15		WMN	2	5.0	0.5	5.0	0	0	2	0	10	10	10	Relieve TC-T k&w			X		K
16		WMN	4	5.0	0.5	5.0	0	0	2	0	10	10	10	Combine Sleeves TC-T k&w			X		K
17		WMN	?	0.0	2.0	2.0	0	0	3	0	0	0	0	Link-off Shoulder TC-T k&w			X		K
18		WMN	?	0.0	1.0	1.0	0	0	3	0	0	0	0	Link-off Collars/Knot TC-T k&w			Х		K

La "Tabella del tirapezza" può essere richiamata anche con "Parametri del disegno / tirapezza...".

Denominazioni nella tabella del tirapezza

Colonna	Visuali	/isualizzazione					
No.	Numera	umerazione progressiva delle voci					
Colore	Colore	della voce					
WM(N)	WM	Valore del tirapezza se non viene modificato in funzione del numero di aghi.					
	WMN	Valore del tirapezza se viene modificato in funzione del numero di aghi (larghezza telo).					
WMF	Indice p (menu	per l'assegnazione indiretta del valore del tirapezza del tirapezza)					
WM	Valore numero	del tirapezza se non viene modificato in funzione del di aghi.					
WM min	Valore	del tirapezza per larghezza minima del telo					
WM max	Valore	del tirapezza per larghezza massima del telo					
N min	Numero	o di aghi per larghezza minima del telo					
N max	Numero	o di aghi per larghezza massima del telo					
WMI	Valore	per l'impulso del tirapezza					
WM^	Indicaz del tirap	ione di un numero di gradi per la rotazione all'indietro pezza					
WMC	Valore principa	per la sensibilità del controllo di arresto del tirapezza ale					
WM+C	Indicaz	one del numero di cadute per il controllo del tirapezza					
WMK+C	Indicazione del numero di cadute per il controllo del pettine						
Descrizione	Commento per la voce						
Colonne di stato Visualizza lo stato della voce							

STOLL

II. Per definire i preferiti nella tabella del tirapezza:

- 1. Richiamare la "Tabella del tirapezza".
- 2. Attivare la voce desiderata nella colonna di stato "F" con 🗹.
- ⇒ La voce evidenziata appare nel menu di selezione.



Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

7.4 Assegnazioni per il tirapezza ausiliario

Per il controllo del tirapezza ausiliario è stata inserita una colonna di

i comando [©] supplementare.

Di default non vengono fatte assegnazioni.

I. Per registrare nel disegno le assegnazioni per il tirapezza ausiliario:

Vengono caricate nel disegno (.mdv) le assegnazioni standard dalla tabella "Parametri globali del disegno".

Le impostazioni per il tirapezza ausiliario riferite ai ranghi di lavoro si inseriscono allo

stato di disegno Disegno base 💻.

1. Aprire il disegno esistente e con "File" / "Salva con nome..." salvarlo con un nuovo nome.

-oppure-

- → Creare un nuovo disegno.
- Nella "Vista dei simboli Base" posizionare il cursore nella colonna di comando per tirapezza ausiliario e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale Tirapezza ausiliario.

	W+F	Description [English]				
	50	W+0				
	1	Forward				
7		∟ink-off k&w				
	8	Ending Link-off k&w				
×	(A	Auxiliary take-down unspecified				
	A	Additional values				

- Vengono visualizzate le voci selezionate come Preferiti nella "Tabella del tirapezza ausiliario".
- Un valore del tirapezza ausiliario assegnato può essere impostato su "Indeterminato".
- Selezionare il valore desiderato per il tirapezza ausiliario e riportarlo nella colonna di comando del disegno base.

-oppure-

➔ Riempire una selezione.

÷Ö:

i	Per SETUP1 tener presente:Durante la creazione di disegni con il tipo di Setup 1 accertarsi che nellacolonna di comando Tirapezza ausiliarioIndici come per la colonna di comando TirapezzaIndici come per la colonna di comando TirapezzaEsempio:Tirapezza WMF1 e tirapezza ausiliario W+F1

l valori del tirapezza ausiliario riportati nelle colonne di comando possono essere registrati con il tasto funzione "F6".

II. Per modificare le assegnazioni per il tirapezza ausiliario nel modulo locale:

i	Tutti i moduli utilizzati nel disegno e contenuti nell'"Esploratore di moduli banca dati" Stoll vengono archiviati come moduli locali insieme al disegno.
×	Eseguire le modifiche nel modulo prima di procedere al disegno.

- 1. Selezionare un modulo locale.
- 2. Richiamare la funzione "Modifica modulo" nel menu contestuale.

-oppure-

- → Aprire il modulo con un doppio clic.
- 3. Visualizzare nell'"Editore dei moduli" le colonne di comando per il tirapezza ausiliario.
- Posizionare il cursore sulla colonna di comando per tirapezza ausiliario e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale Tirapezza ausiliario con i preferiti.

 Selezionare dall'indicazione il valore del tirapezza ausiliario desiderato e riportarlo nella colonna di comando.
 -oppure-

- → Selezionare alla voce "Altri valori..." un valore del tirapezza ausiliario e registrarlo.
- 6. Chiudere l'Editore dei moduli con 🔀.
- \Rightarrow Si apre la finestra di dialogo "Modulo: XXX" per l'applicazione delle modifiche.
- 7. Selezionare alla voce "Applica" le impostazioni desiderate per il trasferimento dei dati.
- 8. Chiudere la finestra di dialogo con "Sì".
- ⇒ I dati selezionati dei ranghi di lavorazione del modulo vengono trasferiti nei ranghi di lavorazione del disegno.

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

Le voci in ranghi da trasportare sono visibili solo dopo il passo di lavorazione Espansione.

III. Per completare il disegno:

 Espandere il disegno con il tasto il nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".

È possibile saltare i passi di lavorazione, pur tendendo presente che passi di lavorazione saltati non vengono salvati.

- 2. Tramite la barra degli strumenti "Passi di lavorazione" avviare con 🚧 l'elaborazione tecnica.
- \Rightarrow Appare Ia query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Salva disegno con nome".
- 4. Digitare il "Nome file" e definire il percorso.
- 5. Chiudere la finestra di dialogo con "Salva".
- 6. Richiamare "Controllo Sintral" con ^𝔅.
 -oppure-
- → Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".

Per questo, vedere anche...

Diverse possibilità per modificare i valori del tirapezza [> 58]

7.4.1 Diverse possibilità per modificare il tirapezza ausiliario

I. Per richiamare la tabella del tirapezza ausiliario e modificare una voce:

STOLL

- ▷ Eseguire le modifiche allo stato di disegno **Disegno base**.
- Nella "Vista dei simboli" posizionare il cursore sulla colonna di comando per tirapezza ausiliario e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale tirapezza ausiliario con i preferiti dalla "Tabella del tirapezza ausiliario".
- Posizionare il cursore sulla voce da modificare e premere il pulsante destro del mouse.
- 3. Fare clic su "Modifica voce" nel menu contestuale.

-oppure-

→ Nel menu contestuale della colonna di comando Tirapezza ausiliario selezionare "Altri

valori ... ".

⇒ Appare la "Tabella del tirapezza ausiliario".

	Eile	Ē	<u>i</u> dit <u>V</u> ie	w <u>T</u> o	ols <u>?</u>								

_	No		W+F	W+	W+=	W+P	W+C	Description [English]	F	U	М	S	G
	1		50	0				W+0	S		Х		Х
	2		1	1	10	2	10	Forward	$\mathbf{\mathbf{V}}$				Х
	З		7	1	6	2	10	Link-off k&w					Х
	4		8	1	1	2	10	Ending Link-off k&w	$\mathbf{\mathbf{V}}$				Х



La "Tabella del tirapezza ausiliario" può essere richiamata anche con "Parametri del disegno / tirapezza ausiliario...".

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

Denominazioni nella tabella del tirapezza ausiliario

Colonna	Significato
No.	Numerazione progressiva delle voci
Colore	Colore della voce
W+F	Indice per l'assegnazione indiretta del valore del tirapezza ausiliario (menu tirapezza ausiliario)
W+	Apre / chiude il tirapezza ausiliario
W+=	Valore del numero di giri del tirapezza ausiliario
W+P	Valore per la pressione del tirapezza ausiliario
W+C	Indicazione del numero di cadute per il controllo del tirapezza ausiliario
Descrizione	Commento per la voce
Colonne di stato	Visualizza lo stato della voce

7.5 Modificare le impostazioni standard per la velocità del carro

I. Per modificare le assegnazioni per la velocità del carro:

Vengono caricate nel disegno (.mdv) le assegnazioni standard dalla tabella "Parametri globali del disegno".

STOLL

Le voci nelle colonne di comando per Velocità del carro, Macchina lenta und Macchina Stop, riferite ai ranghi di lavoro, sono visibili e modificabili allo stato di disegno "Disegno base"

1. Aprire il disegno esistente e con "File" / "Salva con nome..." salvarlo con un nuovo nome.

-oppure-

- ➔ Creare un nuovo disegno.
- Posizionare il cursore nella colonna di comando Velocità del carro 3, Macchina lenta o Macchina Stop 3 e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale.

	MSEC		m/s	Description [English]				
	3	=	0.70	Knitting 3				
	4	=	1.00	Knitting 6				
	2	=	1.00	Default-Knitting				
	0	=	0.00	Default-S0				
	1	=	0.00	Default-Transfer				
	D	=	0.70	-				
	D	=	1.00	-				
	D	=	0.70	-				
×	N	/ISE	EC undefined					
m	ML N	/lac	hine slow					
×	Ν	۸Li	undefined					
ms	MS N	econds:	0.0	*				
X	K MS undefined							
	A	٨dd	itional values					

- Vengono visualizzate le velocità del carro utilizzate nel disegno.
- Vengono visualizzate le voci selezionate come Preferiti nella "Tabella delle velocità del carro".
- Un valore assegnato può essere impostato su "Indeterminato".
- Selezionare il valore desiderato per la velocità del carro e riportarlo nella colonna di comando.

-oppure-

➔ Riempire una selezione.

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

I valori di velocità del carro riportate nelle colonne di comando possono essere registrati con il tasto funzione "F6".

II. Per modificare le assegnazioni per i valori di velocità della macchina nel modulo locale:

i	Tutti i moduli utilizzati nel disegno e contenuti nell'"Esploratore di moduli banca dati" vengono salvati come moduli locali insieme al disegno.							
	Eseguire le modifiche nel modulo prima di procedere al disegno.							
1. Selezionare	un modulo locale.							
2. Richiamare	Richiamare la funzione "Modifica modulo" nel menu contestuale.							
-oppure-								
→ Aprire il moo	lulo con un doppio clic.							
3. Visualizzare	nell'"Editore dei moduli" le colonne di comando per la velocità del carro.							
4. Posizionare	il cursore sulla colonna di comando corrispondente per Velocità del carro							
e premere il	e premere il pulsante destro del mouse.							
⇒ Appare la fir	nestra di selezione con le voci utilizzate e i preferiti.							
5. Selezionare	Selezionare nell'indicazione la velocità del carro desiderata e riportarla nella colonna							
di comando.								
-oppure-	-oppure-							
→ Selezionare	alla voce "Altri valori" un valore di velocità del carro e registrarlo.							
6. Chiudere l'E	Chiudere l'Editore dei moduli con 🔀.							
⇒ Si apre la fin	estra di dialogo "Modulo: XXX" per l'applicazione delle modifiche.							
7. Selezionare	alla voce "Applica" le impostazioni desiderate per il trasferimento dei dati.							
8. Chiudere la	Chiudere la finestra di dialogo con "Sì".							
⇒ I dati selezio	onati dei ranghi di lavorazione del modulo vengono trasferiti nei ranghi di							
lavorazione	del disegno.							
i	Le modifiche nei ranghi di trasporto vengono visualizzate solo dopo l'espansione.							
III. Per compl	etare il disegno:							

1. Espandere il disegno con il tasto il nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".



2. Tramite la barra degli strumenti "Passi di lavorazione" avviare con 🚧 l'elaborazione tecnica.

STOLL

- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Salva disegno con nome".
- 4. Digitare il "Nome file" e definire il percorso.
- 5. Chiudere la finestra di dialogo con "Salva".
- Richiamare il " Controllo Sintral" con la barra degli strumenti Passi di elaborazione

-oppure-

→ Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".

Altre possibilità di selezione nella finestra di selezione:

- Impostare le assegnazioni per "Macchina lenta".
- Impostare le assegnazioni per "Macchina Stop".

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

7.5.1 Diverse possibilità per modificare i valori di velocità del carro

I. Per richiamare la tabella delle velocità del carro e modificare una voce:

- Eseguire le modifiche allo stato di disegno Disegno base
- Nella vista dei simboli posizionare il cursore sulla colonna di comando per Velocità del carro e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale Velocità del carro con le velocità del carro utilizzate e i preferiti.
- Posizionare il cursore sulla voce da modificare e premere il pulsante destro del mouse.
- 3. Fare clic su "Modifica voce" nel menu contestuale.

-oppure-

- → Nel menu contestuale fare clic su "Altri valori...".
- ⇒ Appare la "Tabella delle velocità del carro".

File Edit View Tools ?													
学 X 🖻 🖻 🗡 🚄 🔡 🍳 Q													
No		MSEC		m/s	Description [English]	Grp	F	U	М	S	G		
1		?	=	0.50	Knitting 1	-					Х		
2		?	=	0.60	Knitting 2	-					Х		
З		?	=	0.70	Knitting 3	-					Х		
4		?	=	0.80	Knitting 4	-					Х		
5		?	=	0.90	Knitting 5	-					Х		
6		?	=	1.00	Knitting 6	-					Х		
7		?	=	1.10	Knitting 7	-					Х		
8		?	=	1.20	Knitting 8	-					Х		
9		3	=	1.00	Link-off	-					Х		
10		2	=	1.00	Default-Knitting	-					Х		
11		0	=	0.00	Default-S0	-					Х		
12		1	=	0.00	Default-Transfer	-					Х		

Denominazioni nella tabella delle velocità del carro

Colonna	Visualizzazione
No.	Numerazione progressiva delle voci
Colore	Colore della voce
MSEC	Indice per l'assegnazione indiretta della velocità del carro
m/s	Valore usato per la velocità del carro:
Descrizione	Nome della voce
Gruppo (Grp)	Voci raggruppate in un gruppo
Colonna di stato	Visualizza lo stato della voce

7.6 Assegnazioni per correzioni dello spostamento

Nei modulo Stoll **non** vengono utilizzate di default correzioni dello spostamento (VCI).

I. Per registrare delle assegnazioni per una correzione dello spostamento

in un modulo locale:

Vengono caricati nel disegno (.mdv) i valori standard dalla tabella "Parametri globali del disegno".

Inserire le assegnazioni per una correzione dello spostamento con riferimento ai ranghi di

trasporto allo stato di disegno **Disegno base** 💻 in un**modulo locale**.



1. Aprire il disegno esistente e con "File" / "Salva con nome..." salvarlo con un nuovo nome.

-oppure-

- ➔ Creare un nuovo disegno.
- 2. Selezionare un modulo locale.
- 3. Richiamare il menu contestuale con il pulsante destro del mouse:
- 4. Richiamare "Modifica modulo".

-oppure-

- → Aprire il modulo con un doppio clic.
- Visualizzare nell'"Editore dei moduli" le colonne di comando per la correzione dello spostamento .
- Posizionare il cursore sulla colonna di comando corrispondente per correzione dello spostamento e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale Correzioni dello spostamento (VCI).

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

VCI	VK	VV	V+/-	Description [English]			
1	?	32	0	-			
2	?	32	0	-			
3	?	32	0	-			
4	?	32	0	-			
5	?	32	0	-			
6	?	32	0	-			
7	?	32	0	-			
8	?	32	0	-			
9	?	32	0	-			
10	?	32	0	-			
X Undetermined							
Additional Values							

- Vengono visualizzate le voci selezionate come Preferiti nella "Tabella di correzione dello spostamento".
- Una correzione dello spostamento assegnata può essere impostata su "Indeterminato".
- 7. Selezionare dall'indicazione la correzione dello spostamento desiderata e riportarla nella colonna di comando.

-oppure-

i

- → Selezionare alla voce "Altri valori..." un valore della correzione dello spostamento e registrarlo.
- 8. Chiudere l'Editore dei moduli con 🖾.
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Modulo: XXX" per l'applicazione delle modifiche.
- 9. Selezionare alla voce "Applica" le impostazioni desiderate per il trasferimento dei dati.
- 10. Chiudere la finestra di dialogo con "Sì".
- ⇒ Le assegnazioni vengono salvate nel modulo locale.

Le voci in ranghi da trasportare sono visibili solo dopo il passo di lavorazione Espansione.



II. Per completare il disegno:

 Espandere il disegno con il tasto il nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".



2. Tramite la barra degli strumenti "Passi di lavorazione" avviare con 🚾 l'elaborazione tecnica.

STOLL

- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Salva disegno con nome".
- 4. Digitare il "Nome file" e definire il percorso.
- 5. Chiudere la finestra di dialogo con "Salva".
- 6. Richiamare il "Controllo Sintral" con la barra degli strumenti Passi di elaborazione

-oppure-

➡ Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo

Sintral ... ".

Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

7.6.1 Diverse possibilità per modificare la correzione dello spostamento

I. Per richiamare la tabella di correzione dello spostamento e modificare

una voce:

- È caricato lo stato del disegno Disegno base
- Nella vista dei simboli posizionare il cursore sulla colonna di comando per correzione dello spostamento # e premere il pulsante destro del mouse.
- ⇒ Appare il menu contestuale con i preferiti dalla "Tabella di correzione dello spostamento".
- Posizionare il cursore sulla voce da modificare e premere il pulsante destro del mouse.
- Fare clic su "Modifica voce" nel menu contestuale.
 -oppure-
- → Nel menu contestuale della colonna di comando Correzione dello spostamento (VCI)

selezionare "Altri valori...".

 $\Rightarrow\,$ Appare la "Tabella di correzione dello spostamento".

	<u>Eile Edit View Tools ?</u>														
	📽 X 🖻 🛍 🗶 Q, Q,														
Used / Favorites Default															
	No		VCI	VK	VV	V+/-	Description [English]	F	U	М	S	G			
	1		1	?	32	0	-			Х		Х			
l	2		2	?	32	0	-	$\mathbf{\mathbf{V}}$		Х		Х			
	3		3	?	32	0	-	$\mathbf{\mathbf{\nabla}}$		Х		Х			
	4		4	?	32	0	-			Х		Х			
	5		5	?	32	0	-	$\mathbf{\mathbf{\nabla}}$		Х		Х			
	6		6	?	32	0	-			Х		Х			
	7		7	?	32	0	-			Х		Х			
	8		8	?	32	0	-			Х		Х			
	9		9	?	32	0	-			Х		Х			
	10		10	?	32	0	-			Х		Х			



La "Tabella di correzione dello spostamento" può essere richiamata anche con "Parametri del disegno / Correzione dello spostamento...".
Modificare il parametri del disegno nel disegno con struttura

Co- Ionna	Funzione	Dato	Campo di regolazione
VCI	Funzioni per la correzione dello spostamento	Indice	1-50
VK	Correzione dello spostamento		A (-Z)
	Senso della correzione	Correzione a sinistra	<
		Correzione a destra	>
	Valore di correzione		0-10
		Valore indefinito	?
vv	Velocità dello spostamento		32-1
V+/-	Superspostamento		1-24

Denominazioni nella tabella di correzione dello spostamento

Altri comandi di spostamento vengono visualizzati in funzione del tipo di macchina utilizzato.

Visualizzare e modificare i parametri globali del disegno

STOLL

8 Visualizzare e modificare i parametri globali del disegno

In questi file sono salvati dati importanti del disegno come standard Stoll:

globalparameters.mdv

File per quasi tutte le macchine

globalparameters_xxx.mdv

File per tipi di macchine particolari e classificazioni

I. Per richiamare globalparameters.mdv:

1. Con aprire M1plus.

i

Non deve essere aperto nessun disegno.

- 2. Richiamare il menu "Parametri del disegno" / "Parametri globali del disegno...".
- ⇒ Si apre il file globalparameters.mdv e appare la finestra di dialogo "globalparameters".

GlobalParameters		
Configurazione	"Standard"	Sintral
		Zone di lavoro
		Trasporto
		Intarsio
		Pettine, pinzatura
		Altre impostazioni
	"k&w"	Impostazioni nella configurazione per la modalità knit and wear
	"Tabella lunghezze della maglia"	Vengono visualizzate le tabelle corrispondenti.
	"Tabella del tirapezza"	
	"Tabella del tirapezza ausiliario"	
	"Tabella delle velocità del carro"	
	"Tabella di correzione dello spostamento"	
	"Funzioni Sintral"	
	"Tabella NPS"	
	"Tabella PNP"	
	"Tabella YPI"	

Visualizzare e modificare i parametri globali del disegno

II. Per eseguire le modifiche in "Configurazione":

- 1. Nella finestra di dialogo "globalparameters" aprire con il tasto "Standard" la finestra di dialogo "Configurazione".
- 2. Selezionare la scheda desiderata e procedere alle modifiche.
- Salvare le impostazioni modificate come standard nel file
 D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigData/globalparameters.mdv con "Applica" o "OK".
- Le modifiche in globalparameters.mdv non vengono sovrascritte durante l'installazione del software.
- Vengono aggiunte nuove voci di Stoll.
- Durante l'installazione del software viene eseguito un backup: D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigDataBackup/ globalparameters.mdv

III. Per modificare i valori nelle tabelle dei diversi parametri del disegno:

- 1. Aprire la tabella desiderata e procedere alle modifiche.
- 2. Chiudere la tabella con 🔀.

IV. Per aggiungere una nuova voce nelle tabelle dei diversi parametri del disegno:

- 1. Aprire la tabella desiderata.
- 2. Selezionare dal menu contestuale nelle tabelle "Inserisci nuova voce".
- \Rightarrow Viene inserita una nuova voce.
- 3. Assegnare alla nuova voce valori e descrizioni.
- 4. Chiudere la tabella con 🔀.

V. Per salvare le modifiche nel file:

- 1. Chiudere la finestra di dialogo con 🖾.
- \Rightarrow Appare Ia query "Salvare Ie modifiche come global parameters".
- 2. Confermare la query con "Sì".
- ⇒ Le modifiche vengono salvate nel file aperto nel percorso

D:/Stoll/M1plus/<Versionnummer>/ConfigData/globalparameter.mdv.

Visualizzare e modificare i parametri globali del disegno

VI. Per richiamare il file globalparameters_xxx.mdv in funzione della macchina:

STOLL

Classificazion e	Macchina
553	CMS 830S
633	-
554	CMS 730S
625	-
575	CMS 420E
579	-
577	CMS 420E MG
626	CMS 502
637	CMS 502 HP 5"
638	CMS 502 HP 6"
681	CMS 530 HP-ADF
	Classificazion e 553 633 554 625 575 579 577 626 637 638 631

1. Aprire la directory D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigData.

2. Fare doppio clic sul file desiderato.

i

Osservare la classificazione della macchina!

- ⇒ Si apre M1plus con la finestra di dialogo "globalparameters_xxx".
- 3. Procedere alle modifiche desiderate.
- 4. Chiudere la finestra di dialogo con 🖾.
- ⇒ Appare la query "Salvare le modifiche in globalparameters_xxx".
- 5. Confermare la query con "Sì".
- ⇒ Le modifiche vengono salvate nel file aperto nel percorso

D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigData/globalparameter_xxx.mdv.

VII. Per creare un file con parametri globali personalizzati del disegno:

1. Selezionando menu "Parametri del disegno/ Parametri globali propri del disegno..." aprire la finestra di dialogo "Globale" "Parametri del disegno".

Software per Disegni M1plus

STOLL

Visualizzare e modificare i parametri globali del disegno

Global Pattern	Para	meters		×
Machine specific files:			User-defined files:	
Machine 🛆	Class	Gauge	File name 🛆	
Machine A	Class 575 579 577 626 638 638 681 554 554 625 625 553 633 633 633 All	Gauge All 9.2 All	File name	
Machine:	•	Gauge:		
Ope	en File		Cancel	

- 2. Nell'elenco in "File specifici della macchina:" selezionare il file desiderato.
- \Rightarrow II file selezionato viene visualizzato in "Nuova assegnazione macchina".
- 3. Selezionare eventualmente un nuovo tipo macchina e/o finezza.
- 4. In "Nome file" immettere un nuovo nome per il nuovo file personalizzato.
- 5. Fare clic sul tasto "Apri file".
- ⇒ Si apre la finestra dialogo "globalparameters".
- 6. Procedere alle modifiche, come descritto qui sopra.
- 7. Chiudere infine la finestra di dialogo con 🖾.
- ⇒ Le modifiche vengono salvate nel nuovo file e archiviate in

D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigData/.....



Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati

STOLL

9 Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati

Nome del disegno	02_ein-mehrsystemiges-Strick.mdv		
Dimensioni del disegno	Larghezza:	100	
	Altezza:	100	
Tipo macchina	CMS 530		
Finezza	8		
Tipo di setup	po di setup Setup2		
Inizio	Costa 1x1		
Disegno base	Maglia davanti con trasporto		
Tecnica di lavoro	Struttura		
Descrizione del disegno Modificare le impostazioni nel disegno strutturato con de sinistra, treccia e riga colorata ad andamento orizzontale • Nell'intero disegno • Nel rango del disegno selezionato		npostazioni nel disegno strutturato con destra- e riga colorata ad andamento orizzontale. disegno del disegno selezionato	

Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati

9.1 Scheda trasporto nella finestra di dialogo Configurazione

Possibilità di influire sulla sequenza di trasporto:

- Nell'intero disegno
- In zone del disegno

I. Per utilizzare il trasporto a più cadute nell'intero disegno:

1. Salvare il disegno con un nuovo nome.

-oppure-

- ➔ Creare un nuovo disegno.
- 2. Selezionare "Parametri del disegno" / "Configurazione..." per richiamare la finestra di dialogo "Configurazione".
- 3. Definire le assegnazioni nella scheda "Trasporto" in "Trasporto a più cadute".

Pulsante di opzione		Funzione	Significato
tt o	FF	Trasporto in diversi ranghi tecnici (cadute) disattivato.	I processi di trasporto non vengono distribuiti in diversi ranghi tecnici.
ţţ		I processi di trasporto adiacenti vengono distribuiti	Il primo ago da sinistra viene trasportato nel primo rango tecnico .
₽ ‡		su due ranghi tecnici.	Il primo ago da sinistra viene trasportato nel secondo rango tecnico .
1			Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico .
†1			Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel secondo rango tecnico .
	Casella di modifica "A definizione libera" 	Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra.	 I processi di trasporto adiacenti vengono distribuiti su massimo sei ranghi tecnici. Sono consentite le cifre 1 - 6. (corrisponde a rango tecnico 1-6) Possono essere immesse massimo otto cifre La sequenza delle cifre deve essere completa La sequenza viene applicata anche quando i trasporti risultano solo in parte nel disegno La sequenza si ripete.

4. Procedere alle impostazioni in "Impostazioni per la sequenza di trasporto".

Software per Disegni M1plus

Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati

Pulsante di opzione	Funzione	Significato
Distanza max.	Valore predefinito della distanza per il trasporto in diversi ranghi tecnici.	Numero di aghi tra due processi di trasporto adiacenti per dividerli su due ranghi tecnici (cadute).
Da spostamento	Valore predefinito del livello dello spostamento per il trasporto in diversi ranghi tecnici.	Il trasporto in diversi ranghi tecnici viene eseguito solo a partire dallo spostamento assegnato.
1	Trasporto in avanti e all'indietro	I valori predefiniti di trasporto in entrambe le direzioni vengono distribuiti in diversi ranghi tecnici.
Ŧ	Solo trasporto in avanti	I valori predefiniti di trasporto dall'indietro in avanti vengono distribuiti in più ranghi tecnici.
1	Solo trasporto all'indietro	I valori predefiniti di trasporto dal davanti all'indietro vengono distribuiti in più ranghi tecnici.

- 5. Confermare la regolazione con "Applica" o "OK".
- ⇒ Viene tenuto conto delle impostazioni durante l'elaborazione tecnica.

II. Per trasportare l'ambiente nell'intero disegno:

1. Selezionare "Parametri del disegno" / "Configurazione..." per richiamare la finestra di dialogo "Configurazione".

STOLL

2. Procedere alle impostazioni nella scheda "Trasporto" in "Trasporto ambiente".

Pulsante di opzione	Funzione	Significato
"Off"	L'ambiente non viene trasportato.	
Ŧ	Trasporto in avanti dell'ambi- ente	Le maglie rovesce vengono trasportate sulla frontura davanti.
1	Trasporto all'indietro dell'am- biente	Le maglie dritte vengono trasportate sulla frontura indietro.
"Da spostament o"	Assegnazione del livello dello spostamento per trasporto ambiente.	Il trasporto ambiente viene eseguito solo a partire dallo spostamento assegnato.

- 3. Confermare l'impostazione con "OK".
- ⇒ L'impostazione viene presa in considerazione durante l'elaborazione tecnica.

III. Per raggruppare trasporto e scarico nell'intero disegno:

- 1. Selezionare "Parametri del disegno" / "Configurazione..." per richiamare la finestra di dialogo "Configurazione".
- 2. Procedere alle impostazioni nella scheda "Trasporto" in "Raggruppa scaricamento/trasporto".

Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati

Pulsante di opzione	Funzione	Significato
off"	Non raggruppare scarico e trasporto.	Lo scarico e il trasporto non vengono eseguiti insieme nello stesso rango tecnico (caduta).
of "On"	Raggruppamento di scarico e trasporto.	Scaricamento e trasporto vengono raggruppati in un rango tecnico.

i Il raggruppamento di scarico e trasporto è possibile solo in ranghi tecnici in successione, presentanti gli stessi valori di spostamento.

3. Confermare l'impostazione con "OK".

⇒ L'impostazione viene presa in considerazione durante l'"elaborazione tecnica".

IV. Per definire il trasporto a più cadute in singoli ranghi (zone):

	i	Le suddette assegnazioni possono essere eseguite anche in singoli ranghi di disegno o zone.	
1.	Facendo clio	c su 🧧 si ritorna al disegno base.	
	i	Nel disegno base non sono riportate le assegnazioni.	
2. 3.	Attivare la rappresentazione dei ranghi tecnici . Attivare la colonna di comando per Trasporto a più cadute		
4.	Richiamare il menu di selezione nella colonna di comando "Trasporto a più cadute" con il pulsante destro del mouse.		
	O Off		



- Selezionare il processo di trasporto desiderato e registrarlo nel punto corrispondente della colonna di comando.
 -oppure-
- → Creare una o più selezioni e riempire la selezione o le selezioni con .

Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati

 "Off" Trasporto in diversi ranghi tecnici (cadute) disattivato. "Da sinistra - distanza max." Il primo ago da sinistra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra - distanza max." Il primo ago da sinistra viene trasportato nel secondo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel secondo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel secondo rango tecnico. "A definizione libera - distanza max." Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra. "Impostazioni da configurazione" Viene applicata l'impostazione che risulta nella configurazione 	Funzione		Significato
 "Da sinistra - distanza max." Il primo ago da sinistra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra - distanza max." Il primo ago da sinistra viene trasportato nel secondo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." "Da sinistra e da destra - distanza max." "Da sinistra e da destra - distanza max." Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra. "Impostazioni da configurazione" 	0	"Off"	Trasporto in diversi ranghi tecnici (cadute) disattivato.
 "Da sinistra - distanza max." Il primo ago da sinistra viene trasportato nel secondo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." Sequenza di ranghi a definizione libera distanza max." "A definizione libera - distanza max." Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra. "Impostazioni da configurazione" Viene applicata l'impostazione che risulta nella configurazione 	<u>↑</u> ↑	"Da sinistra - distanza max."	Il primo ago da sinistra viene trasportato nel primo rango tecnico .
 "Da sinistra e da destra - distanza max." II primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico. "Da sinistra e da destra - distanza max." II primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel secondo rango tecnico. "A definizione libera - distanza max." Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra. "Impostazioni da configurazione" Viene applicata l'impostazione che risulta nella configurazione 	<mark>↑↑</mark>	"Da sinistra - distanza max."	Il primo ago da sinistra viene trasportato nel secondo rango tecnico .
 "Da sinistra e da destra - distanza max." Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel secondo rango tecnico. "A definizione libera - distanza max." Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra. "Impostazioni da configurazione" Viene applicata l'impostazione che risulta nella configurazione 	<mark>↑ ↑</mark>	"Da sinistra e da destra - distanza max."	Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel primo rango tecnico .
t1"A definizione libera - distanza max."Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra.C"Impostazioni da configurazione"Viene applicata l'impostazione che risulta nella configurazione	<u>↑</u> ↑	"Da sinistra e da destra - distanza max."	Il primo ago da sinistra o da destra viene trasportato nel secondo rango tecnico .
C "Impostazioni da Viene applicata l'impostazione che risulta configurazione" nella configurazione	<mark>↑↑</mark>	"A definizione libera - distanza max."	Sequenza di ranghi a definizione libera da sinistra o da destra.
	C	"Impostazioni da configurazione"	Viene applicata l'impostazione che risulta nella configurazione

Viene tenuto conto delle impostazioni durante il passo di lavorazione **Elaborazione tecnica** solo nelle zone selezionate.

STOLL

V. Per definire altre assegnazioni in base alla stessa sequenza:

Trasporto ambiente

i

 Raggruppamento scarico e trasporto *jt*

Disegno con struttura e con valori predefiniti di trasporto modificati

9.2 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".



- Un passo di lavorazione saltato non viene tuttavia salvato.
- 2. Tramite la barra degli strumenti "Passi di lavorazione" avviare con 🐖 l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- Richiamare "Controllo Sintral" con [∞].
 -oppure-
- → Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo

Sintral ... ".

i

5. Salvare il disegno.



Passo di lavorazione: Espandi

STOLL

10 Passo di lavorazione: Espandi

Per espandere l'intero disegno: 🖬

- È caricato il disegno base o il disegno della forma.
- 1. Fare clic sul simbolo 🞑 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- ⇒ Il disegno espanso viene creato e salvato con le seguenti regole:
- Risolvere Color Arrangement
- Risolvere Module Arrangement
- Eseguire regole tecniche:
 - Calcolo (o controllo) dei campi del filato
 - Inserisci ranghi di protezione
 - Lavorazione scollatura (dove non sono assegnati CA)
 - Analizza punto di congiunzione
 - Distribuzione di ranghi di lavoro intarsio (dove non sono assegnati CA)
 - Registrazione di rimagliatura (forma)
 - Lavorazione bordo Jacquard (per intarsio)
 - Inizio in rete per zone Jacquard
 - Lavorazione bordo intarsio
 - Applicazione legatura per intarsio
 - Trasporto ambiente
 - Applicazione ranghi immagliati
 - Applicazione dati del modulo nel disegno
 - Raggruppamento ranghi di scarico e trasporto

Per espandere la zona selezionata (vista di controllo): 🖾

- ▷ È caricato il disegno base o il disegno della forma.
- 1. Selezionare la zona desiderata.
- 2. Fare clic sul simbolo 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- ⇒ I moduli e gli arrangement vengono risolti nella zona selezionata e visualizzati come

vista di controllo. Il risultato non viene tuttavia salvato.

Non viene eseguita nessuna regola tecnica. La vista di controllo è di sola lettura.

- 3. Chiudere la vista di controllo con 🖾
- 4. Annullare la selezione.

Altre viste di controllo:

Simbolo	Funzione
	Espandere nella vista dei simboli il particolare visualizzato come vista di controllo.
<u>_</u>	Espandere la zona selezionata come vista di controllo
1	Espandere l'intero disegno come vista di controllo

STOLL

11 Uso di colori del filato

Nome del disegno	Ein-zweisy	stem.mdv
Dimensioni del disegno	Larghezz a: Altezza:	100
Tipo macchina	CMS 530	
Finezza	8	
Tipo di setup	Setup2	
Inizio	Costa 2x1	
Disegno base	Maglia dav	anti con trasporto
Tecnica di lavoro	Destra - sir	nistra
Descrizione del disegno	Destra-sini	stra con riga colorata

Uso di colori del filato

11.1 Creazione di disegno

Per creare un nuovo disegno:

- Richiamare il menu "File" / "Nuovo".
 -oppure-
- → Fare clic sul simbolo
- 2. Riportare il nome del disegno.
- 3. Selezionare Tipo macchina e Tipo di setup.
- 4. Selezionare Disegno base (disegno senza forma) e "Disegno design".



- 5. Definire le dimensioni del disegno e il tipo di punto base.
- 6. Selezionare l'inizio.

L'inizio può essere inserito anche dopo aver tracciato il disegno base.

7. Confermare i dati con "Crea disegno design".

⇒ Si apre la "Vista dei simboli [Base]".

11.2 Tracciare struttura con colori del filato

Tracciare l'intero disegno unicamente con **Colori del filato**. L'utilizzo di colori del filato e dei guidafili in un disegno **non** è raccomandabile.

I. Per tracciare una struttura dritto rovescio con riga colorata:

1. Nella barra degli strumenti "Rappresentazioni del disegno" impostare il "Colore del

filato/guidafilo per lo sfondo".

×

3	÷		Ro	In	Y	X	
\bigcirc	σ	8	***			창	≣‡

- ▷ Vengono visualizzati i colori del filato tracciati.
- 2. Nella "Vista dei simboli [Base]" selezionare tramite la barra degli strumenti "Colori del disegno" il **colore del filato** desiderato.



Per ogni colore tracciato la M1plus definisce sempre di default un guidafilo.

- Con le colonne di comando "Ranghi del disegno" o "Ranghi tecnici" della vista dei simboli registrare il colore del filato per la riga colorata.
 -oppure-
- → Con la colonna di comando creare una selezione di ranghi e riempire la selezione con la funzione di disegno .



II. Per richiamare la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato":

→ Fare clic nella barra degli strumenti "Rappresentazione del disegno" sul tasto

Si apre la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato" e la "Vista del campo del filato" con tutti i campi del filato presenti nel disegno.

STOLL

		•	Ţ	T	T	- <>	{◊}	B	» «	-	₽			붛	÷	ا ل	₩ ₩	- Weight	J	D ir	÷		ਹੈ <mark>ਂ</mark> ।	₽.	赤니	Fe .	s r	אל ‡ א	\$\$!	S
1	\diamond			()	= 1		1			\sim	0	\$ ~·	~ 0	\$ \$\$ \$	~	0	🏩	0	1	S.	°∵∎	∎	\sim	\sim	1	1	$\sim \sim$	- 0	\$ (Q)		
	S	208	2A									÷		<		······												1.51			
		201	2B					-	ļ	#		¥	f .	\rightarrow	#		¥	-			-							5	• 25		
		202	6A						ļ	#		Ŧ	5	\rightarrow	#		Þ	-	-		-							£3	• 25		
		207	1A							#		Ŧ	5	4	#		Þ	-										7	25		
1		209	1B							#		7	£	\rightarrow	#		Þ											6	25		
		31	[5]											/														1			
	minut	7	[6]											\rightarrow				-	-		-							6	6		
		31	[5]	l					L			1				l			L		<u>.</u>							る	6		
												111																			ŀ
						_					_	III			I	D	-	1													5
						32				_	_	III] [D	-	-				_	_	1	32.0		Y	R			•
E	N1	•	YD		•	32.						111			Īř	D 8 7		-							32.0		YI	R	HL (•
E	N1	•	YD	1	•	32. 27.						III] r	D 8 7		-							32.0 18.0 4.0		Y	R	HL (•
E	N1	¥	YD		•	32. 27. 9.						111] [D 8 7 5		,							32.0 18.0 4.0 22.0		YI T	REFERE	HL (•
	N 1	n befor	YD e Sta	y	•	32. 27. 9. 15. 22						111] [D 8 7 6 5		7							32.0 18.0 4.0 22.0		VI S	REFERE	HL [HR [Ja [•
E	N1 Sniti	n befor	YD e Sta	ırt	•	32. 27. 9. 15. 22.						111				D 8 7 6 5 4									32.0 18.0 22.0 15.0 27.0				HL [HR [Ua [-
SET N	N 1 śnitłu Stop	n befor at the	YD e Sta	ırt		322. 27. 9. 15. 22. 18. 4						111] [D 8 7 6 5 4 3 2									32.0 18.0 4.0 22.0 15.0 27.0 9.0				HL [HR [Ua [Ub [•
SEI N S	N1 Snittin Stop	n befor at the Shape SEN bo	YD ee Sta Edge) urt a	•	32. 27. 9. 15. 22. 18. 4.						111				D 8 7 6 5 4 3 2									32.0 18.0 22.0 15.0 27.0 9.0 12.0			S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	HL (HR (Ua (Ub (
SEI N S	V1 Gnitin کار کار (Gin)	n befor at the Shape SEN br	YD e Sta Edge order	ırt	v	32. 27. 9. 15. 22. 18. 4.						111				D 8 7 6 5 4 3 3 2 1									32.0 18.0 22.0 15.0 27.0 9.0 12.0				HL [HR (Ub [NCC[
	N1 Snit-iu Stop S (G:n) Float	n befor athe Shape SEN bo	YD e Sta Edge order	urt a		32. 27. 9. 15. 22. 18. 4.						111				D 8 7 6 5 4 3 2 1									32.0 18.0 22.0 15.0 27.0 9.0 12.0				HL HR Ua Ub YDF		

III. Colonne standard nella finestra di dialogo "Assegnazione campo filato": Intestazione tabella:

- 1º rango: tutti i simboli che contrassegnano le colonne della tabella
- 2º rango: assegnazioni standard per la rispettiva colonna (assegnazioni da globalparameters.mdv)



GD		4	Ţ
	\Diamond		
1	s	208	2A
2		201	2B
3		202	6A
4		207	1A
5		209	1B
6		31	[5]
7		7	[6]
8		31	[5]

Color	nna	Significat	0						
	ID campo del	Visualizza	tutti i campi del	filato con numero e colore					
	TIIATO	🔲 : Camp	oi del filato Lost&	Found					
		Visualizza	/isualizzazione di tutti i campi del filato cancellati o non più assegnabili.						
	Seleziona campo del filato	Seleziona Selezione singola o multipla di campi del filato sampo del ilato Selezione multipla: • "Ctrl" + "PSM" Selezione di campi del filato non connessi (additiva) • "Maiusc "+"PSM" Selezione di campi del filato connessi * Contrassegno di nuovi campi del filato aventi origine dalla modifica del disegr / Carattere separatore S Contrassegno per campi del filato non ancora visibili							
$\mathbf{\hat{N}}$		Riempime	nto di una selezi	ione con valore selezionato					
4	Colore del filato	Elenco de 1 : I color	i colori del filato ri vanisé vengon	o del guidafilo, utilizzati nel disegno, con rispettivo numero del colore o visualizzati con colori di sfondo e di primo piano.					
---	Numero	Nome del	guidafilo o nume	ero guidafilo assegnato (ID)					
•	guidafilo Nom guida		1A, 2A,	I guidafili sono assegnati a una barra					
		Indefinito	[n]	I guidafili non sono assegnati a una barra. n = indicazione del numero del guidafilo (ID)					
	-	i	È possib	ile mostrare o nascondere ogni altra colonna.					

IV. Per utilizzare più guidafili per campo del filato:

Colonna	Significato	Funzione
W	Lavorazione a più cadute	Definisce il numero di guidafili per cam- po del filato

1. Selezionare i guidafili.

-oppure-

STOLL

- → Selezionare nella colonna 🛄 della tabella il campo del filato desiderato.
- ⇒ Il rango selezionato viene evidenziato in colore celeste (= selezione).

Nella vista del campo del filato un campo del filato selezionato è riconoscibile dalla cornice e dalle linee doppie tratteggiate. Tutti i campi del filato tratteggiati da una sola linea sono assegnati allo stesso numero di guidafilo.

- 2. Posizionare il cursore nel rango selezionato della colonna *e richiamare il menu* contestuale.
- 3. Selezionare nell'elenco di selezione il numero desiderato di guidafili.

Esempio:Impostare il numero

- 4. Fare clic con il cursore sulla voce di menu Valore e quindi sulla cella desiderata.
- ⇒ Il numero selezionato viene inserito nella cella e viene creato per il secondo guidafilo un nuovo campo.
- 5. Confermare la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato" con "OK".
- ⇒ Le impostazioni vengono applicate.

V. Per modificare l'assegnazione dei guidafili:

Opzioni:

i

- Assegnazione di un guidafilo ad un numero guidafilo disponibile
- Creazione di un nuovo numero guidafilo (ID)

Esempio: Assegnare un guidafilo dal disegno a un guidafilo cintura.

Colon- na	Significato	Funzione
7	Numero guidafilo	Modifica o creazione di un nuovo numero guidafilo di un campo del filato

Posizionare il cursore su un simbolo di guidafilo, il numero guidafilo (ID) appare nel campo di visualizzazione ID.

1. Selezionare i guidafili.

i

- \Rightarrow II rango viene evidenziato in colore celeste
- 2. Posizionare il cursore nella colonna richiamare con il pulsante destro del mouse il menu contestuale.
- ⇒ Viene visualizzato un elenco di selezione con tutti i numeri guidafilo (ID) esistenti.

Selezione	Significato
[n]	 n = indicazione del numero ID del guidafilo nessun nome di guidafilo
[n] nome del guidafilo	 n = indicazione del numero ID del guidafilo con nome del guidafilo
Nuovo	Creazione di un nuovo numero guidafilo (ID)

STOLL

3. Selezionare il guidafilo cintura (2B o 6A) desiderato.

- 4. Confermare la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato" con "OK".
- \Rightarrow Le impostazioni vengono applicate.

VI. Assegnazione dei guidafili nella finestra di dialogo Assegnazione campo filato:



Software per Disegni M1plus

STOLL -

No.	Significato								
1		Indic	azione dei guidafili necessari ma i	ndefiniti sulla cimosa sinistra del telo					
2		Indic	azione dei guidafili necessari ma i	ndefiniti sulla cimosa destra del telo					
3	ID	Indic guida	Indicazione del numero ID del guidafilo con cursore puntato sul simbolo del guidafilo						
4	SEN	Guid	Guidafilo in posizione base nelle zone SEN						
5	YD	 Indicazione dei differenti scaglionamenti dei guidafili Per Setup1: possibile solo un YD Per Setup2: YDn: n = 1 – 20 YDopt: attivazione nella configurazione 							
6	Commento	Asse	gnazione di un commento (contra	ssegno) a un guidafilo selezionato					
7	Immagliatura prima		I guidafili non vengono immagli	iati prima del filo di separazione					
			I guidafili vengono immagliati p	orima del filo di separazione					
8	Arresto sul	Poss	ibile solo quando è attiva 🗹 Imm	agliatura prima dell'inizio					
		٢	Cimosa della forma	l guidafili vengono immagliati prima del filo di separazione ed arrestati sulla cimosa della forma (#L / #R).					
		٢	Bordo SEN	I guidafili vengono immagliati prima del filo di separazione ed arrestati sul bordo SEN.					
9	YG:nF		Il guidafilo non si arresta sui cont	atori #L e #R.					
			Il guidafilo si arresta sui contatori	#L e #R e segue la forma.					
	Transizione FF flottante		Un guidafilo viene portato infine r conformemente all'impostazione	nella rispettiva posizione base, nell'assegnazione del campo del filato.					
			Un guidafilo viene portato infine r	nella rispettiva posizione base senza che					
			abbia luogo la lavorazione. ${f i}$: Ir	npiego: Per filo di trama/teli tecnici.					
	Immagliatura lato opposto		Un guidafilo resta sul lato in cui s base.	i trova per via della rispettiva posizione					
			Un guidafilo viene lavorato prima posizione base.	dell'inizio sul lato opposto alla rispettiva					
40	Dennesset	0	Implego: per MC con pinzatu						
10	cappresentazione grafica delle barre dei guidafili	Uccl	ipazione delle barre del guidafili ci	mosa sinistra e destra del telo (YG)					
11		Tabe telo i : s	elle per la definizione delle distanze Selezionare nell'elenco di selezion	e guidafilo sulla cimosa sinistra / destra del e YD l'YDn desiderato.					
12	YLR	Scar	nbio dei guidafili tra carro sinistro e	e destro (tandem)					
13	Posizione di arresto dei guidafili	HL	Indicazione per la posizione home a sinistra	Il campo di valori visualizzato dipende dalle posizioni di arresto disponibili per questo					
		HR	Indicazione per la posizione home a destra	guidafilo.					
14	Valore di azione del guidafilo	Ua	Valore di azione dal centro della scatola dei guidafili all'arresto di fine corsa del trascinatore dei guidafili sul lato sinistro .	Immettere i valori per la larghezza d'azione variabile del guidafilo del tipo guidafilo vanisé U+/ Il valore di azione può essere asimmetrico in funzione della direzione.					



No.	Significato							
				Valore minimo 11.5 mm Valore massimo 23.0 mm				
		Ub	Valore di azione dal centro della scatola dei guidafili all'arresto di fine corsa del trascinatore dei guidafili sul lato destro .					
15	NCC	Immis selez	ssione della profondità di pinzatur ionato	a dell'ago di pinzatura e taglio per il guidafilo				
16	YDF	Ulteri	iore distanza guidafili nel sagomat	0				
17	"Inizializza"	Ripris 1 : È	stina lo stato originario delle impos È possibile mantenere o eliminare	stazioni i campi del filato Lost&Found.				
18	"Sostituisci colori"	l colo e visi	ri del filato di guidafili posti su bar ualizzati nella vista del campo del	re vengono scambiati con colori del guidafilo filato				
19	"Proponi occupazione barre"	Apre la finestra di dialogo per il calcolo dell'assegnazione dei guidafili 1 :consigliato in caso di utilizzo di più di 16 guidafili.						
20	"OK"	Salva	a e chiude la finestra di dialogo					
21	"Annulla"	Chiud	de la finestra dialogo senza salvar	e				

- Affidare automaticamente all'elaborazione tecnica l'assegnazione automatica dei guidafili alle rispettive barre e la definizione del tipo di guidafilo.
 -oppure-
- → Assegnare manualmente i guidafili alle barre dei guidafili.

VII. Utilizzo di scaglionamento dei guidafili YDopt automatico:

 L'elaborazione tecnica rileva posizioni di arresto ottimizzate sulla cimo del telo. I guidafili utilizzati più spesso sono il più vicino possibile alla cimosa del telo, quelli meno utilizzati sono più distanti. 	i	YDopt è possibile solo su macchine OKC a partire da V 2.5. L'elaborazione tecnica rileva posizioni di arresto ottimizzate sulla cimosa del telo. I guidafili utilizzati più spesso sono il più vicino possibile alla cimosa del telo, quelli meno utilizzati sono più distanti.
--	---	--

- 1. Selezionare "Parametri del disegno" / "Configurazione ..." per richiamare la finestra di dialogo "Configurazione".
- 2. Procedere alle impostazioni nella scheda "Altre impostazioni" in "Distanza YD tra i guidafili e la cimosa del telo".

Distanza YD tra i guidafili e la cimosa del telo

	J								
Ottimizza	Ottimizza YD per rango (YDopt)								
	Nessun scaglionamento automatico dei guidafili								
	Scaglionament	o automatico dei guidafili attivato							
	Casella di modifica	Distanza 1/16" primo guidafilo	Distanza tra il guidafilo arrestato e la cimosa del telo. Campo di valori 0-20 1/16" (NIC) Impostazione standard: 4						
		Distanza 1/16" scaglionamento	Impostare la distanza reciproca tra i guidafili arrestati. Campo di valori 1-20 1/16 pollici (NIC) Impostazione standard: 6						

3. Confermare l'impostazione con "OK".

STOLL

\$	8	×
* *	7	*
* *	6	÷.
* *	5	* *
*	4	*
* *	3 🖵	* *
÷	2	\$
\$	➡ 1 🕅	\$

⇒ L'impostazione viene visualizzata nella finestra di dialogo Assegnazione campo filato.

STOLL

11.3 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 🚅 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Avviare l'elaborazione tecnica con 🧖.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con ^I ^I ^I
 -oppure-
- → Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".

Uso di colori del guidafilo

STOLL

12 Uso di colori del guidafilo

Nome del disegno	Ein-zweisystem.mdv			
Dimensioni del disegno	Larghezz a: Altezza:	100		
Tipo macchina	CMS 530			
Finezza	8			
Tipo di setup	Setup2			
Inizio	Costa 2x1			
Disegno base	Maglia davanti con trasporto			
Tecnica di lavoro				
Descrizione del disegno	Destra-sini	istra con riga colorata		

12.1 Creazione di disegno

Per creare un nuovo disegno:

- Richiamare nella barra dei menu "File" / "Nuovo".
 -oppure-
- → Fare clic sul simbolo
- 2. Riportare il nome del disegno.
- 3. Selezionare Tipo macchina e Tipo di setup.
- 4. Selezionare Disegno base (disegno senza forma) e "Disegno design".



- 5. Definire le dimensioni del disegno e il tipo di punto base.
- 6. Selezionare l'inizio.

i

L'inizio può essere inserito anche dopo aver tracciato il disegno base.

7. Confermare i dati con "Crea disegno design".

 $\,\Rightarrow\,$ Si apre la "Vista dei simboli [Base]".

Il disegno base viene rappresentato nel colore del filato (# 31).

12.2 Tracciare struttura con colori di guidafili

Tracciare l'intero disegno unicamente con colori del guidafilo.
 L'utilizzo di colori del filato e dei guidafili in un disegno non è raccomandabile.

Tabella con il colori del guidafilo

1			R	\mathbf{P}	Ţ
		6			9
		7 .	ullet		
		6 -			
		5			
		4			
		₽		┍	₹
		K '	1)	{ 2	X
		•			J
	 	~	_		

La numerazione dei colori nella tabella corrisponde alla numerazione delle barre dei

guidafili 1-8.

No.	Significato
1	I (colori di) guidafili vengono messi nella posizione di base dei guidafili sulla cimosa del telo a sinistra
2	I (colori di) guidafili vengono messi nella posizione di base dei guidafili sulla cimosa del telo a destra

1 Se si tracciano colori (= guidafili) impossibili da utilizzare per quel tipo di macchina, essi verranno automaticamente modificati.

I. Per tracciare una struttura dritto rovescio con riga colorata:

1. Nella barra degli strumenti "Rappresentazioni disegno" procedere all'impostazione

"Colore del filato/guidafilo per lo sfondo".

C	÷		Ro	The	7	8	
\bigcirc	σ	σ	***			창	≣‡

2. Nella barra degli strumenti "Colori del disegno" selezionare il **Colore del guidafilo** (1) per il disegno base.



- Con lo strumento di disegno riempire il disegno base con il colore del guidafilo selezionato.
- \Rightarrow II disegno base viene lavorato con il guidafilo 5 nella posizione base a destra.
- 4. Nella barra degli strumenti "Colori del disegno" selezionare il **Colore del guidafilo** (2) per la riga colorata.
- 5. Con le colonne di comando "Ranghi disegno" o "Ranghi tecnici" della vista dei simboli registrare il colore del guidafilo per la riga colorata.
 -oppure-
- → Con la colonna di comando creare una selezione di ranghi e riempire la selezione con lo strumento di disegno .



⇒ La riga colorata viene lavorata con il guidafilo 3 nella posizione base a destra.

I guidafili (colori di guidafili) utilizzati sono posizionati sulle barre dei guidafili.

Tracciare nel disegno un numero pari di ranghi con un colore.

II. Per utilizzare più guidafili per campo del filato:

1. Selezionare i guidafili.

Uso di colori del guidafilo

TOII

-oppure-

- della tabella il campo del filato desiderato. Selezionare nella colonna
- ⇒ Il rango selezionato viene evidenziato in colore celeste (= selezione).
- 2. Posizionare il cursore nel rango selezionato della colonna e richiamare il menu contestuale.
- 3. Selezionare nell'elenco di selezione il numero desiderato di guidafili. **1**

Esempio:Impostare il numero

- 4. Fare clic con il cursore sulla voce di menu Valore e quindi sulla cella desiderata.
- ⇒ Il numero selezionato viene inserito nella cella e viene creato per il secondo guidafilo un nuovo campo.
- ⇒ Un guidafilo è posizionato sulla barra del guidafilo ed il secondo guidafilo si trova nel campo Indefinito.
- 5. Posizionare manualmente il guidafilo indefinito sulla barra del guidafilo desiderata.
- 6. Premere il tasto "Scambia il colore".
- I colori del guidafilo vengono adattati in funzione dell'assegnazione delle barre nella finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato" e "Vista del campo del filato".

Dopo aver selezionato "Scambia il colore" non è più consentita i l'inizializzazione.

- 7. Confermare la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato" con "OK".
- ⇒ Le impostazioni vengono applicate.

III. Per modificare l'assegnazione dei guidafili:

Opzioni:

- Assegnazione di un guidafilo ad un numero guidafilo disponibile
- Creazione di un nuovo numero guidafilo (ID)

Esempio: Assegnare un guidafilo dal disegno a un guidafilo cintura.

Posizionare il cursore su un simbolo di guidafilo, il numero guidafilo (ID) i appare nel campo di visualizzazione ID.

1. Selezionare i guidafili.

- ⇒ Il rango viene evidenziato in colore celeste
- 2. Posizionare il cursore nella colonna Te richiamare con il pulsante destro del mouse il menu contestuale.
- ⇒ Viene visualizzato un elenco di selezione con tutti i numeri guidafilo (ID) esistenti.
- Nell'elenco di selezione selezionare il guidafilo cintura desiderato (2B o 6A).
- 4. Confermare la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato" con "OK".
- ⇒ Le impostazioni vengono applicate.

IV. Assegnazione dei guidafili nella finestra di dialogo Assegnazione campo filato:

Utilizzando i colori del guidafilo per la creazione del motivo si definisce **manualmente** anche la posizione di base dei guidafili.

L'elaborazione tecnica non apporterà alcuna modifica.

i

La posizione di base dei guidafili deve essere controllata.

Uso di colori del guidafilo

STOLL

12.3 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 🚅 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Avviare l'elaborazione tecnica con 🧖.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con ^I
 -oppure-
- → Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".

Possibilità nel dialogo di Assegnazione campo filato

STOLL

13 Possibilità nel dialogo di Assegnazione campo filato

Per aprire l'assegnazione del campo del filato con vista del campo del filato:

- Fare clic sul simbolo
 nella barra degli strumenti "Rappresentazione del disegno"
- Selezionare la voce di menu "Vista" / "Apri vista del campo del filato..."



Possibilità nel dialogo di Assegnazione campo filato

13.1 Tabella campo del filato nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato

Struttura e colonne della tabella del campo del filato Intestazione tabella:

- 1º rango: tutti i simboli che contrassegnano le colonne della tabella
- 2º rango: assegnazioni standard per la rispettiva colonna (assegnazioni da globalparameters.mdv)


N o.	Simbolo	Funzione	Significato
1			Colonne standard della tabella campo del filato 1 : Queste colonne non possono essere nascoste.

STOLL

Rubrica Guidafilo

2	Å	Tipo di guidafilo	Definisce il tipo del guidafilo da utilizzare
	111	Lavorazione a più cadute	 Definisce il numero di guidafili e la sequenza di lavorazione per campo del filato i: Viene creato un campo del filato per guidafilo. Sequenza di lavorazione: Uniforme (=): I guidafili e pertanto, le rocche, vengono applicati il più uniformemente possibile. i: Possono generarsi delle corse a vuoto! Ottimizzata (~): I guidafili vengono applicati uniformemente ma con il numero minimo possibile di corse del carro. i: L'occupazione di sistema viene calcolata per ogni corsa del carro. Ciò comporta un tempo di funzionamento ottimizzato. L'impostazione non incide per: Zone di lavoro nel e prima dell'inizio, ad es. Immagliatura prima dell'inizio Zone con CA Zone con generatore Jacquard
			Disegni k&w
		Sequenza sistema	di guidafili ad una zona Jacquard. 1 : La selezione di sequenza sistema dipende dal tipo macchina selezionato (numero sistema) e dal numero di colori nella zona Jac- quard.
	<>	Sequenza sistema specchiata	Applica la sequenza sistema specchiata assegnata.
			1 : Vengono specchiate la posizione di base dei guidafili e la direzione del carro.
	₩	Vanisé	Definisce il numero di guidafili vanisé per campo del filato
			1: Possibili al massimo 4 guidafili vanisé per campo del filato.
	{\$}	Raggruppa guidafili	Raggruppamento di guidafili di differenti campi del filato secondo valore predefinito 1 : Impossibile quando si utilizzano CA o sequenze di lavoro.
	₽	Oscillazione	Definizione per il comportamento dei guidafili per intarsio sul bordo del campo di colore
Rub	rica V	/arie	
3	₩	Pinzatura guidafilo	Assegnazione preliminare riferita al guidafilo che specifica quando quest'ultimo debba essere pinzato e tagliato al termine della lavorazione.
	‡ %	Apri pinza dopo	Assegnazione preliminare riferita al guidafilo che specifica dopo quanti ranghi del disegno il filo debba essere liberato dalla pinza.

Possibilità nel dialogo di Assegnazione campo filato

N 0.	Simbolo	Funzione	Significato
	!	Bordo SEN e posizione di attesa	 Assegnazioni preliminari per il posizionamento del guidafilo durante la lavorazione Arresto sul bordo SEN Arresto (posizione di attesa) sulla cimosa del telo con distanza supplementare (aghi)
	S	Assegna guidafilo ad un sistema	Selezione di una caduta di lavoro per il campo del filato selezionato İ : Il guidafilo viene sempre lavorato nello stesso sistema, vale a dire l'istruzione della serratura varia a seconda della direzione del carro.

Per modificare l'ordinamento delle colonne:

È possibile modificare l'ordinamento di tutte le colonne.

Fare clic sul simbolo nell'intestazione tabella della colonna desiderata per contrassegnare la tabella e la disposizione viene modificata. Con un nuovo clic la disposizione verrà nuovamente modificata.

i

13.1.1 Selezione nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato

Per selezionare più campi del filato con il tasto "Ctrl":

1. Selezionare un campo del filato nella vista del campo del filato.

-oppure-

i

→ Nella tabella del campo del filato selezionare sulla colonna 🛄 un campo del filato.

Nella vista del campo del filato un campo del filato selezionato è riconoscibile dalla cornice e dalle linee doppie tratteggiate. Tutti i campi del filato evidenziati da singole linee tratteggiate diagonali sono assegnati allo stesso numero di guidafilo.

STOLL

- 2. Tenendo premuto il tasto "Ctrl" selezionare altri campi del filato.
- ⇒ Tutti i ranghi selezionati sono evidenziati in celeste.
- 3. Procedere alle modifiche selezionando il menu contestuale della colonna desiderata.
- Assegnare la modifica con
 -oppure-
- → Fare clic nella cella della colonna desiderata.

Per selezionare più campi del filato con la combinazione di tasti "Ctrl" + "Shift":

1. Tenendo premuto "Ctrl" + "Shift" fare doppio clic in un campo del filato della vista del campo del filato.

-oppure-

- → Tenendo premuto "Ctrl" + "Shift" fare doppio clic su un simbolo del guidafilo.
- ⇒ Vengono selezionati tutti i campi del filato con le stesse impostazioni e assegnazioni.
- 2. Procedere alle modifiche selezionando il menu contestuale della colonna desiderata.
- 3. Assegnare la modifica con

-oppure-

i

→ Fare clic nella cella della colonna desiderata.



13.2 Modifica di direzione di immagliatura/fine lavorazione

STOLL

L'immagliatura di un guidafilo viene eseguita **sempre a partire dall'ultima posizione**.

- Selezionare il campo del filato nella vista del campo del filato.
 -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare nella colonna 🛄 il campo del filato.
- 2. Posizionare il cursore nel rango selezionato nella cella della colonna
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare la direzione desiderata per la fine lavorazione.

Simbolo	Funzione	Significato
←	A sinistra	Fine lavorazione del guidafilo alla fine del campo del filato selezionato verso sinistra
\rightarrow	A destra	Fine lavorazione del guidafilo alla fine del campo del filato selezionato verso destra
	Fino a posizione	Lavorazione del guidafilo alla fine del campo del filato selezionato fino ad una determinata posizione 1 : Il valore immesso stabilisce la posizione dell'ago nel disegno.
/	Non rimagliare	Il guidafilo si arresta alla fine del campo del filato
\$	Automatico	La fine lavorazione del guidafilo viene calcolata automaticamente
×	Indeterminato	Cancellazione della modifica manuale

4. Inserire la selezione nella cella.

13.3 Modifica del modulo per immagliatura/fine lavorazione

- Selezionare il campo del filato nella vista del campo del filato.
 -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare nella colonna 🛄 il campo del filato.

STOLL

- 2. Posizionare il cursore nel rango selezionato nella cella della colonna
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare il Modulo per immagliatura desiderato.
- 4. Inserire la selezione nella cella.



STOLL

13.4 Modifica di legatura/nodo all'inizio o alla fine

Selezionare il modo di legatura.

- Selezionare il campo del filato nella vista del campo del filato.
 -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare nella colonna 🛄 il campo del filato.
- 2. Posizionare il cursore nel rango selezionato nella cella della colonna
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare la modalità desiderata di Legatura/nodo all'inizio.
- 4. Inserire la selezione nella cella.



13.5 Per applicare le assegnazioni guidafilo per più campi del filato

- A un campo del filato sono assegnati più guidafili (lavorazione a più cadute).
- Selezionare il campo del filato modificato nella vista del campo del filato.
 -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare il campo del filato modificato.
- Nella vista del campo del filato richiamare il menu contestuale e selezionare "Applica guidafilo".

STOLL

-oppure-

- → Premere il tasto "F6".
- 3. Fare clic nel campo del filato modificato.
- > Vengono applicate le assegnazioni e visualizzato sul cursore il simbolo del guidafilo.
- 4. Fare clic con il cursore in un altro campo del filato.
- ⇒ Vengono applicate le impostazioni del primo campo del filato per questo campo del filato.

i Le modifiche possono essere azzerate con 🧖.

STOLL

13.6 Raggruppamento di campi del filato

I. Per raggruppare i campi del filato nella vista del campo del filato:

- 1. Posizionare il cursore nel campo del filato da applicare.
- Richiamare il menu contestuale e selezionare "Applica campo del filato".
 -oppure-
- → Premere il tasto "F5".
- 3. Fare clic con il cursore nel campo del filato.
- Vengono applicate le assegnazioni e visualizzato sul cursore il simbolo
- 4. Fare clic con il cursore in un altro campo del filato.
- ⇒ Vengono applicate le impostazioni del primo campo del filato per questo campo del filato e raggruppate in un campo del filato.

II. Per raggruppare campi del filato in una tabella campo del filato:

 Selezionare con "Ctrl" + "LMT" nella vista del campo del filato i campi del filato desiderati.

-oppure-

- → Selezionare nella tabella campo del filato in colonna con "Ctrl" + "LMT" i campi del filato desiderati.
- 2. Posizionare il cursore in uno dei ranghi selezionati della colonna 🛄
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare "Raggruppa campi del filato selezionati"x" in un unico campo del filato".
- ⇒ Vengono applicate le impostazioni del campo del filato x per tutti gli altri campi del filato e raggruppate in un campo del filato x.

STOLL

13.7 Aggiunta di nuovo guidafilo

I. Per aggiungere un nuovo guidafilo nella vista del campo del filato:

- ▷ A differenti campi del filato è stato assegnato lo stesso numero di guidafilo.
- 1. Selezionare nella vista del campo del filato il campo del filato da modificare.
- 2. Richiamare il menu contestuale e selezionare "Nuovo guidafilo".
- ⇒ Viene creato un nuovo numero di guidafilo con il guidafilo corrispondente.

II. Per aggiungere un nuovo guidafilo nella tabella campo del filato:

- 1. Selezionare nella colonna 🛄 il campo del filato desiderato.
- 2. Posizionare il cursore nella colonna 🗂 del rango selezionato.
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare "Nuovo".
- ⇒ Viene creato un nuovo numero di guidafilo con il guidafilo corrispondente.

Possibilità nel dialogo di Assegnazione campo filato

13.8 Creazione di un nuovo campo del filato

- 1. Selezionare nella Vista del campo del filato il campo del filato da dividere.
- 2. Selezionare tramite la colonna di comando 🛄 i ranghi per il nuovo campo del filato.
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare "Nuovo campo del filato".
- $\Rightarrow\,$ Viene creato un nuovo campo del filato.
- 4. Procedere alle modifiche desiderate.

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

STOLL

14 PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

Nome del disegno	03_Struktur-I	Muster-NPJ.mdv
Dimensioni del disegno	Larghezza:	150
	Altezza:	200
Tipo macchina	CMS 530	
Finezza	8	
Tipo di setup	Setup2	
Inizio	1X1	
Disegno base	Maglia davar	nti con trasporto
Tecnica di lavoro	Struttura con	aran e maglia perlata 1x1
Descrizione del disegno	Diverse strut di un rango c	ture con lunghezze della maglia differenti all'interno li maglie.

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

14.1 Creazione e realizzazione di disegno

Creazione di disegno (in sintesi):

- 1. Creare un nuovo disegno.
- Tracciare il motivo ricorrendo a diversi strumenti di disegno.
 Image: Imag
- Selezionare i moduli dalla barra degli strumenti "Moduli".
 -oppure-
- → Selezionare i moduli nell'"Esploratore di moduli banca dati".
- → Selezionare le azioni dell'ago dalla barra degli strumenti "Azioni dell'ago lunghezza della maglia ".
- 4. Tracciare i moduli nel disegno.

I. Per utilizzare i moduli dalla barra degli strumenti "Azioni dell'ago -

lunghezza della maglia ":

 Nella barra degli strumenti "Azioni dell'ago - lunghezza della maglia " selezionare l'azione dell'ago desiderata.

Gruppo di moduli	Modulo Vista dei simboli	Modulo Vista telo	Denominazione
"Azioni dell'ago"	<u>5</u>	R	"Maglie davanti"
			"Maglie dietro"

II. Per utilizzare i moduli dalla barra degli strumenti "Moduli":

- 1. Nella barra degli strumenti "Moduli" attivare il gruppo di moduli "Moduli banca dati"
- 2. Selezionare nell'elenco di selezione il gruppo di moduli desiderato.

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

Gruppo di moduli	Modulo Vista dei simboli	Modulo Vista telo	Denominazio ne
"Aran"	HAR-AR HAR-AR V// NN HA-BAR HARBAR		"Aran 3x1X<"
			"Aran 3x1> <r"< td=""></r"<>
	6000	ALLE S	"Aran 3x1 <r"< td=""></r"<>
		JARR o	"Aran 3x1>R"

III. Per utilizzare i moduli dall'"Esploratore di moduli banca dati":

- 1. Con "Modulo" / "Esploratore di moduli banca dati..." aprire l'"Esploratore di moduli banca dati".
- 2. Selezionare i gruppi di moduli "Stoll" / "Standard" / "Strutture" e "Coste".



PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

Gruppo di moduli	Modulo Vista dei simboli	Modulo Vista telo	Denominazi one
"Strutture"			"1X1 maglia perlata"
"Coste"	ی میر ۲	RRRR	"Costa RL 2x2"

3. Creare un motivo con modulo "Struttura" e modulo "Costa".

IV. Per applicare la lunghezza della maglia:

- I moduli standard Stoll nell'"Esploratore di moduli banca dati" presentano lunghezze della maglia conformemente al tipo di lavorazione.
- 1. Attivare la barra degli strumenti "Dati del modulo".



i

- 2. Attivare il pulsante e tracciare il modulo.
- ⇒ Le lunghezze della maglia contenute nel modulo vengono trasferite nel disegno.

Vista dei simboli con la lunghezza della maglia

the second s	00			0.0
000000	00			
	00	0	0	0 0
000000	0.0	0 0	0	0 0
	00		Auro	n. n.
111	00			
000	00	0	0	0 0
0000	00	0 0	0	0 0
and the second	00			a de
000000	00	0		

Vista telo e vista tecnica con lunghezza della maglia dopo l'espansione



 Un rango del disegno contiene a questo punto differenti lunghezze della maglia.

14.2 Modifica delle gradazioni

Per utilizzare lunghezze della maglia differenti all'interno di un rango di maglie (PTS):

1. Selezionare una zona a disegno nella quale si intende utilizzare un'altra lunghezza della maglia.



- Assegnare alla selezione un'altra (o una nuova) lunghezza della maglia dalla tabella lunghezze della maglia.
- Selezionare nella tabella lunghezze della maglia una voce non utilizzata, adeguarne le indicazioni e applicarla nel disegno.

No	NP	PTS	NP EB (B)	Description [English]	Grp	F	U	M	S	G
1	1	=	9.0	Net		Г	×			X
2	2	=	10.0	Tubular Net	-		X			X
4	3	=	10.5	2x1/2x2-Cycle	-	F	X			X
9	4	=	11.5	Transition	-	E	x			x
48	5	=	12.5	Intarsia Col. 1 front	-	F	×	X		X
49	6	=	12.5	Intarsia Col. 1 back		Г	X	X		X
38	7	=	12.5	Color 2 front	+	C	x	x		x
38	8	=	12.5	Color 2 back	-	F	X	×		X
43	9	-	13.0	Intarsia NPJ Col. 2 front	-	F	X	X		X
44	10	=	13.0	Intarsia NPJ Col. 2 back		Г	×	x		X
76	11	=	12.5	saftey rows		Г	×	X		x
68	12	-	11.5	Default front	-	Г	X	x		x
23	20	=	9.0	Start1	1.4.	Г	X			X
24	21	=	10.0	Start2	-	C	x			x
25	22	=	11.0	Start3	-	0	×			x
27	24	=	12,0	Start5	-	F	X			×
29	25	=	17.0	Comb Thread	-	F	x	x		X

Used / Favorites Detault k&w

- Inserire nella tabella lunghezze della maglia un nuovo valore e definire la fittezza.
- 3. Con la funzione di disegno e scambiare le lunghezze della maglia.

Software per Disegni M1plus

STOLL

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico



Risultato:



- 4. Cancellare le selezioni con 🔀.
- 5. Aprire la finestra di dialogo "Configurazione" con le voci di menu "Parametri del disegno" / "Configurazione...".
- 6. Nella scheda "Altre impostazioni" in "Lunghezza della maglia variabile" attivare la casella di controllo ☑ "Lunghezza della maglia diversa per rango tecnico".

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

7. Confermare l'impostazione con "OK".

STOLL

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

14.3 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

STOLL

14.4 Power Tension Setting - PTS

Per impostare il comportamento per Power Tension Settings (PTS):

- 1. Sulla barra dei menu "Parametri del disegno" richiamare il menu "Lunghezza della maglia...".
- ⇒ Si apre la tabella delle lunghezze della maglia.
- 2. Nella colonna PTS procedere all'impostazione desiderata.





- La velocità del carro standard entro la zona di modifica della fittezza corrisponde a MSEC=1.0.
- Con il comando Sintral MSECNPJ è possibile modificare la velocità del carro nella zona di PTS /NPJ.

Aprire la scheda "Altre impostazioni" selezionando "Parametri del disegno" /

"Configurazione..." e attivare la casella di controllo 🗹 "Velocità del carro per NPJ (MSECNPJ)".

Velocità del carro e valori di regolazione

PTS - Lunghezze della maglia differenti in un rango tecnico

MSECNP 1.0 J		.0	0.9		C	0.8		0.7		0.6		0.5	
	У	x	У	x	У	x	У	x	У	x	У	x	
E 3	1,3	1,2	1,2	1,1	1	1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	
E 3,5	1,6	1,3	1,4	1,2	1,3	1	1,1	0,9	1	0,8	0,8	0,7	
E 5 (2,5.2)	1,5	1,7	1,4	1,5	1,2	1,4	1	1,2	0,9	1	0,8	0,9	
E 7 (3,5.2)	2,1	2,1	1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	1,3	1,3	1,1	1,1	
E 8	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	1,4	1,2	1,2	
E 10 (5.2)	3	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2	1,8	1,7	1,5	1,4	
E 12 (6.2)	3,6	3,3	3,2	3	2,9	2,6	2,5	2,3	2,2	2	1,8	1,7	
E 14 (7.2)	4,2	3,7	3,8	3,3	3,4	3	2,9	2,6	2,5	2,2	2,1	1,9	
E 16 (8.2)	4,8	4,2	4,3	3,8	3,8	3,4	3,4	2,9	2,9	2,5	2,4	2,1	
E 18 (9.2)	5,4	4,6	4,9	4,1	4,3	3,7	3,8	3,2	3,2	2,8	2,7	2,3	

y = numero di aghi per modificare di un valore la fittezza

x = numero di aghi per il tempo di riposo tra la modifica della fittezza

Osservare le distanze tra i motivi e i tempi di riposo per consentire alla macchina di eseguire la modifica della lunghezza della maglia.

Modificare il tipo di macchina / sostituire l'inizio

STOLL

15 Modificare il tipo di macchina / sostituire l'inizio

I. Per modificare il tipo macchina utilizzato:

- ▷ È aperto un disegno esistente.
- 1. Con le voci di menu "Parametri del disegno" / "Modifica macchina / finezza / tipo di setup ..." richiamare la finestra di dialogo "Seleziona macchina".

elect machir	ne					
🖙 My machines	📕 Stoll machine	s 🎓 I	Favorites			
Label 🛆	Stoll machine no.	System	Classification	CPU	System distance	~
// CMS 502	199	2	626	OKC	D6	
// CMS 502 HP 5"	204	2	637	OKC	D5	
// CMS 502 HP 6"	211	2	638	OKC	D6	
/// CMS 520 [0]	147	2	567	OKC	D6	
/// CMS 520 [2]	182	2	567	OKC	D6	
// CMS 520 C	151	2	570	OKC	D9	
// CMS 520 C	191	2	629	OKC	D9	
// CMS 520 HP 5"	175	2	620	OKC	D5	
// CMS 520 HP 6"	181	2	628	OKC	D6	
// CMS 530 [0]	146	3	566	OKC	D6	
// CMS 530 [2]	183	3	566	OKC	D6	
// CMS 530 HP 5"	174	3	621	OKC	D5	
// CMS 530 HP 6"	180	3	627	OKC	D6	
CMS 530 T	157	3	585	OKC	D6	~
^p attern Parameters – Machine label:	CM	\$ 530 [01]				
Mashine label.		5 500 [U]				
Setup Type:	Set	up2	*		Settings for Tandem mode	
Gauge:	8		*		Tandem mode	
Needle hook gauge	e: 8		~		Coupling width [inches]:	~
Needle density:	8				Needle-bed working area [inches]: 0	
Needle count:	399	1				
Needle bed width [i	nches]: O					V
					ОК	Cancel

- 2. Selezionare il tipo macchina desiderato dalla scheda corrispondente:
 - Macchine proprie
 - Macchine Stoll
 - Preferiti
- 3. Nella finestra di dialogo "Seleziona macchina" definire in "Parametri del disegno":
 - Tipo di installazione
- Finezza
- Finezza della testa dell'ago
- 4. Per la selezione del tipo macchina **Tandem** specificare in "Impostazioni per funzionamento tandem" le assegnazioni desiderate.
- 5. Confermare con "OK".

Modificare il tipo di macchina / sostituire l'inizio

STOLL

Se si modifica il tipo macchina non si esclude che debba essere modificato anche l'inizio. i La M1plus apre automaticamente la finestra di dialogo "Sostituisci inizio".

II. Per sostituire, inserire o rimuovere un inizio:

- 1. Richiamare con "Modifica" / "Sostituisci inizi...".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Sostituisci inizio ".

eplace Starts			×
Start			
Use comb		Stoll Standard	*
◯ Sintral		Standard	*
Modules		2 System	*
		with Elastic yarn	*
		Transition loose row	*
		F	
1x1	$\square \rightarrow$	1x1	*
Picking-up after pressing-off]>	F	
Doubling Doubling	100		
Starting width or pattern: Waist width:	100		
		OK Canc	el

2. Selezionare l'"Inizio" desiderato.

	Per le macchine prive di funzione pettine definire "Lavoro pulito".		
3. Confermare con "OK".		con "OK".	
	Ý	Queste modifiche possono essere eseguite anche allo stato di disegno "Disegno espanso".	

Modificare il tipo di macchina / sostituire l'inizio

STOLL

15.1 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

STOLL

16 Jacquard a colori con rovesci differenti

M//// m1 m1 m1 m1		
Nome del disegno	04_Farbjac_vers	sch_Rückseiten.mdv
Dimensioni del disegno	Larghezza:	100
	Altezza:	100
Tipo macchina	CMS 530	
Finezza	8	
Tipo di setup	Setup2	
Inizio	Inizio tubolare	
Disegno base:	Maglia davanti con trasporto	
Tecnica di lavoro	Jacquard con rovesci differenti	
Descrizione del disegno	Bordure Jacquard a colori con 2, 3 e 4 colori e rovesci Jacquard differenti	

STOLL _____

Jacquard utilizzati				
	Figura	Andamento maglie		
Jacquard con filo flottante		<u>8 00000</u>		
Jacquard con rovescio corpetto				
Jacquard con rovescio della rete (tubolare incrociato)				
Jacquard con rovescio della rete 1x2		······································		

STOLL

16.1 Creazione di disegno

Per creare un nuovo disegno:

- Nella barra del menu selezionare "File" / "Nuovo".
 -oppure-
- → Attivare il simbolo
- 2. Riportare il nome del disegno.
- 3. Selezionare Tipo macchina e Tipo di setup.
- 4. Selezionare Disegno base (disegno senza forma) e "Disegno design".



- 5. Definire le dimensioni del disegno e il tipo di punto base.
- 6. Selezionare l'inizio.

Un inizio può essere inserito anche dopo aver tracciato il disegno base.

7. Confermare i dati con "Crea disegno design".

⇒ Si apre la "Vista dei simboli [Base]".

STOLL

16.2 Jacquard a colori con rovesci differenti

Per tracciare motivi Jacquard:

- Tracciare diversi motivi a più colori con Colori del filato o Colori del guidafilo.
 -oppure-
- → Selezionare e inserire parti del disegno nell'Esploratore moduli in "Stoll" / "Parti di disegno" / "TC-Jacquard".
- 2. Selezionare i ranghi sulla zona del Jacquard.
- Nel menu "Modifica" / "Crea/modifica Jacquard..." richiamare la finestra di dialogo "Jacquard".

STOLL

Jacquards	5					X
Module name	Jacquard type	from	to te	from	to co	Pic.
Float	Jac-Float	10	17	1	100	Front
Twill	Jac-Twill	19	56	1	100	Front
Net	Jac-Net	57	70	1	100	Front
Net1x2	Jac-Net 1x2	71	108	1	100	Front
1.1.1.1		1000				
		(1)				
		(1)				
Jacquards	`					
ONew (2		() h	Indify			
		0.	0			
Select the high	lighted Jacquards in	the pattern	(3)			
Color row seque	nce and stitch length		C			
and the second s		0	Och	ande color	roweeque	nco
80	10 - 10 - 10 - 10	4 E		hange color	d color	
		$\Delta \mathcal{L}$	UEXC	nangeraa	acolor	
			S	titch length	6	
0			O De	efault		
3L32 <		>	Ode	fined by u	ser	
			1 0			
Properties of Jac	cquard	0				
	Float	(5)			
No. of colors			-			
 continuousl 	y similar 👘 👘	mum per ro	W	suited (y	am bridge	s)
Knitting laver						
Event	and the second se	Deal				
in the first	2	DOLK				
Picture side	0)	Cancel Ja	cquard			A
front	back	() Intarsi	a picture	Nee	dle Actions	{7}
					-	V
🖻 🧰 Stoll	6	~ ^	Stitch ratio	o F:B	(8	10:0
	pat { }	9)	Floating I	ength	C	10
	Float	/		ack side:		
	Dat_Hancy-Stitch		Chockork	acit olac.		
	Jai wilnout inr		1	0		
	npe	-	L	(1	0) 🚺	
	911) at		44	- d.		8 8 8, 4
	ət ətly1		an L	01-	NR-SA	RESERVEN
	et1x2			achinieuta		
🕀 🗖 Ne	et1x3			eichnichae		
🕀 🧰 Ne	et Relief		Net back	<	-	G
🕀 🔁 St	ripe Relief	~	narrower	. 0		(11)
L	91 H 1 C 2					0
Transition modul	e /	~				
End:	mix>voll-v	12)	_		47	* ×
Start:		(1:)		1	* X
ОК	Cancel	Appl	V			

STOLL —

No.	Significato				
1	Elenco dei generatori Jacquard inseriti				
2	Invovo	o" Inserisce un nuovo generatore Jacquard in una zona.			
	0	Modifica il generatore Jacquard inserito			
	"Modifica"				
3		Il Jacquard selezionato nell'elenco (1) non viene visualizzato nel disegno come selezione.			
		II Jacquard selez disegno come se	ionato nell'elenco (1) viene visualizzato nel elezione.		
4	Modifica della	successione dei d	colori e della lunghezza della maglia		
5	"Proprietà Jac	quard"			
	sempre uguale		Tutti i colori presenti nella selezione vengono lavorati uniformemente, in funzione della successione dei colori.		
	minimo per rango		Vengono lavorati solo i colori che risultano nel rispettivo rango.		
	🧿 adattato (ponti filato)	Inserimento di ponti del filato per intarsio		
6	Lato del diseg	no Jacquard dava	anti / dietro		
7	"Risolvi Jacqu	lard"			
	Immagine intarsio		Rimuovere il generatore Jacquard. Visualizzare il motivo come immagine a colori		
	Azioni dell'ago		Rimuovere il generatore Jacquard.		
			Visualizzare il motivo con azioni dell'ago.		
			i: Non in modalità design		
8	 Prova de 	ei punti maglia (d	lavanti : dietro)		
	 Lunghez 	za massima filo	flottante del generatore Jacquard		
9	Elenco di selezione dei generatori Jacquard				
10	Spostamento punto iniziale del rovescio Jacquard				
	1: Di default, il generatore Jacquard viene posizionato nel primo rango del				
	disegno dopo	o l'inizio e nella prima colonna sul bordo sinistro.			
11	Accorcia in la	ghezza il rovescio	o della rete della zona Jacquard selezionata.		
	1: Il bordo viene sostituito da un Jacquard flottante (ponti del filato).				
12	Modulo finale per la transizione alla fine di un Jacquard				
13	Modulo d'inizio per la transizione all'inizio di un Jacquard				
4. 5	Selezionare il	generatore jacqu	uard desiderato e inserirlo con "Applica".		

5. Procedere allo stesso modo nelle altre zone Jacquard.

6. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".

16.3 Modifiche in zone Jacquard a colori

I. Per modificare i rovesci Jacquard in una zona Jacquard a colori:

- Il disegno Jacquard a colori esistente è caricato come disegno base
- Richiamare la finestra di dialogo "Jacquard" con "Modifica" / "Crea/modifica Jacquard...".
- 2. Selezionare nell'elenco ((1)) dei generatori Jacquard inseriti il Jacquard da modificare.
- 3. Selezionare in "Jacquard" l'opzione 🧿 "Modifica".
- 4. Attivare la casella di controllo 🗹 "Seleziona Jacquard selezionati nel tessuto".
- \Rightarrow La zona Jacquard viene visualizzata nel disegno come selezione.
- 5. Selezionare nel menu di selezione dei generatori Jacquard ((9)) il generatore Jacquard desiderato.

Finora	Modifica
Jacquard con filo flottante	Rovescio della rete (tubolare incrociato)
Rovescio corpetto	Rovescio della rete 1x3
Rovescio della rete	Jacquard con rovescio rilievo a rete

- 6. Premere il tasto "Applica".
- ⇒ La modifica viene applicata nel disegno.
- 7. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".

II. Per modificare o aggiungere un colore in una zona Jacquard a colori:

Il disegno Jacquard a colori esistente è caricato come disegno base

- Jacquard a colori con rovesci differenti
- 1. Selezionare nell'elenco ((1)) dei generatori Jacquard inseriti il Jacquard da modificare.
- 2. Selezionare in "Jacquard" l'opzione 🧕 "Modifica".
- 3. Attivare la casella di controllo 🗹 "Seleziona Jacquard selezionati nel tessuto".
- ⇒ La zona Jacquard viene visualizzata nel disegno come selezione.
- Attivare in "Sequenza di colori e lunghezza della maglia" l'opzione "Scambia/aggiungi colore".
- Nella barra degli strumenti "Colori del disegno" selezionare un colore del filato / guidafilo.
- 6. Fare clic nell'indicazione sui colori da scambiare.
- ⇒ Il colore viene sovrascritto nell'indicazione.

- oppure -

- 7. Fare clic con LMT in un campo di visualizzazione indefinito.
- ⇒ Il colore nel campo viene aggiunto di visualizzazione e lavorato come colore supplementare sul dorso del Jacquard.

Esempio

prima	dopo

III. Per modificare la successione dei colori in una zona Jacquard a colori:

- Il disegno Jacquard a colori esistente è caricato come disegno base
- 1. Richiamare la finestra di dialogo "Jacquard" con "Modifica" / "Crea/modifica Jacquard...".
- 2. Selezionare nell'elenco ((1)) dei generatori Jacquard inseriti il Jacquard da modificare.
- 3. Selezionare in "Jacquard" l'opzione 🧕 "Modifica".
- 4. Attivare la casella di controllo 🗹 "Seleziona Jacquard selezionati nel tessuto".
- \Rightarrow La zona Jacquard viene visualizzata nel disegno come selezione.
- 5. Attivare in "Sequenza di colori e lunghezza della maglia" l'opzione 🤍 "Modifica sequenza di colori".
- 6. Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse spostare i colori nell'indicazione.
- ⇒ Appare una barra nera per lo spostamento.

Esempio

Software per Disegni M1plus

Jacquard a colori con rovesci differenti



STOLL

- 7. Premere il tasto "Applica".
- \Rightarrow Le modifiche vengono applicate nel disegno.
- 8. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".

IV. Altre possibili modifiche:

- Modificare il lato del disegno Jacquard.
- Utilizzare lunghezze della maglia differenti.

STOLL

16.4 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- Espandere il disegno con il tasto in nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Avviare l'elaborazione tecnica con il pulsante 🧱.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare il "Controllo Sintral" con la barra degli strumenti Passi di elaborazione

Struttura con Jacquard a colori

STOLL

17 Struttura con Jacquard a colori



Nome del disegno	05_Struktur-Jac.mdv			
Dimensioni del disegno	Larghezza:	100		
	Altezza:	180		
Tipo macchina	CMS 530			
Finezza	8			
Tipo di setup	Setup2			
Inizio	1x1			
Disegno base	Maglia davanti con trasporto			
Tecnica di lavoro	Disegno strutturato con treccia, aran e con bordura a colori Jacquard			
Descrizione del disegno	Module Arrangement per compensazione dei procedimenti di trasporto			

17.1 Creazione di disegno

Per creare un nuovo disegno:

- Nella barra del menu selezionare "File" / "Nuovo".
 -oppure-
- → Attivare il simbolo
- 2. Riportare il nome del disegno.
- 3. Selezionare tipo macchina e tipo di setup.
- 4. Selezionare Disegno base (disegno senza forma) e "Disegno design".



- 5. Definire le dimensioni del disegno e il tipo di punto base.
- 6. Selezionare l'inizio.

i Un inizio può essere inserito anche dopo aver tracciato il disegno base.

- 7. Confermare i dati con il tasto "Crea disegno design".
- ⇒ Si apre la Vista dei simboli [Base].
17.2 Tracciare struttura e bordura Jacquard

I. Per creare un disegno strutturato:

1. Selezionare i moduli dalla barra degli strumenti "Moduli" o "Esploratore di moduli banca dati..."e creare il motivo.

Gruppo di moduli	Modulo Vista dei simboli	Modulo Vista telo
"Maglia dietro con trasporto"	.	
"Treccia 3X3<"	9 <mark>699999 899999 899999 899999 899999 899999 899999 8999999</mark>	
"Intersezione ad aran 2X1X>"	8-88 //// 88-8 8888 8888 8888 8888 8888	2×1×>
"Chiusura aran 2X1> <l"< td=""><td>000000000000000000000000000000000000</td><td>2×1><l< td=""></l<></td></l"<>	0 00000000000000000000000000000000000	2×1> <l< td=""></l<>
"Aran 2X1 <l"< td=""><td>~~~</td><td>2×1<l< td=""></l<></td></l"<>	~~~	2×1 <l< td=""></l<>
"Aran 2X1>L"	2	

STOLL

Struttura con Jacquard a colori

Nell'"Esploratore di moduli" si possono selezionare ed inserire anche parti di disegno strutturato.
 Le parti di disegno strutturato sono memorizzate in:
 Stoll / "Parti di disegno" / "MT standard" / "MT aran".
 Lo strumento Multi-Copy 2 può essere utile.

Il disegno strutturato deve essere tracciato solo con parti di disegno, altrimenti non si può creare nessun Module Arrangement.

II. Per creare una bordura Jacquard a colori:

- 1. Inserire ranghi.
- 2. Tracciare il motivo per la bordura Jacquard a colori nel disegno strutturato.
- 3. Creare una selezione di ranghi nella zona del Jacquard.
- Nel menu "Modifica" / "Crea / modifica Jacquard …" richiamare la finestra di dialogo "Jacquard".
- Selezionare il generatore Jacquard per il rovescio della rete e inserirlo con "Applica".
 -oppure-
- → Inserire un altro generatore Jacquard.

III. Per incidere sui moduli d'inizio e finale:

In "modulo di transizione" viene inserito per "Inizio" e "Fine" un modulo per l'inizio e fine rete. Se necessario, è possibile modificare il colore del modulo.

- 1. Selezionare nell'elenco dei generatori Jacquard il Jacquard inserito.
- Selezionare il Colore del filato/guidafilo desiderato e fare clic nel campo colore dei moduli iniziale e finale.



-oppure-

→ Assegnare con Drag&Drop un altro modulo d'inizio / finale dall'"Esploratore di moduli banca dati"

banca dati".

I moduli sono nell'"Esploratore di moduli banca dati" in "Tecnica" / "Inizi rete" / "...".

- 3. Premere il tasto "Applica".
- $\,\Rightarrow\,$ Le modifiche vengono applicate nel disegno.
- 4. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".

STOLL

Per questo, vedere anche...

Creazione di disegno [> 22]

STOLL

17.3 Editore Module Arrangement

Con un Module Arrangement si può influenzare il processo di trasporto di moduli affiancati verticalmente.



1	Intestazione delle colonne di comando Sono disponibili tutte le colonne di comando			
2	Barra delle colonne			
3	Barra dei ranghi con colonne di comando			
Campo di esecuzione		Campo di ricerca		
4	Colonne di riferimento nel campo di esecuzione per azioni dell'ago	7	Rango con i colori di ricerca (colori del modulo)	
5	Linee di separazione del modulo			
6	Rango con i colori del filato dal modulo			

Ranghi e nomi di colonne nell'"Editore Module Arrangement" (MA).

17.4 Creare Module Arrangement

Moduli struttura tracciati l'uno a fianco all'altro contengono di solito diversi processi di trasporto. Nell'espansione dei moduli, questi processi di trasporto vengono risolti automaticamente in una sequenza di ranghi tecnici. A causa di grandi corse dello spostamento, questa sequenza può eventualmente portare ad una distorsione delle maglie.

Disponendo opportunamente i processi di trasporto si può evitare la distorsione delle maglie.

I. Per creare Module Arrangement da una selezione:

- ▷ Il disegno è creato con l'a regolazione "Disegno design".
- 1. Selezionare i ranghi nei quali si intende eseguire una compensazione moduli.



- i Solo i moduli che si trovano sullo stesso rango di lavoro possono essere compensati mutuamente.
- Fare clic sul simbolo nella barra degli strumenti "Standard".
 -oppure-
- → Richiamare il menu "Modulo" / "Crea da selezione" / "Module Arrangement".
- ⇒ Appare la finestra di dialogo "Proprietà di: MA #1".

STOLL

scription Technical			
Module name:	NA #1		
Module ID:	(EC1A5	221-4A4D-4dbb-8BC3-6	44F3686BF
Created on	Feblars	20 (213-4) 2004	
Description:			=
Pattern rows:	14	1	
Technical rows;	14		
Width:	200		
Write-protected:			-
Module coloc		User defined cold	ir.
Machine compatibility w	th regard to na. a	freedle beds	
2 2	4 (TC4)	4 (TC-R)	4 (TC-T)
Language: English	i		

- 3. È possibile eventualmente modificare il nome e il colore del modulo.
- 4. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".
- ⇒ Tutti i moduli presenti nella selezione vengono visualizzati nell'"Editore Module Arrangement".



Le impostazioni nel menu "Modulo" / "Inserisci moduli (impostazioni)" definiscono innanzitutto la priorità di spostamento nel Module Arrangement.

Queste impostazioni vengono ignorate se si utilizza un Module Arrangement.

II. Per modificare il processo di trasporto nell'editore Module Arrangement:

- 1. Selezionare il simbolo **Sposta** 🛟 nella barra degli strumenti "Strumenti del disegno".
- 2. Nella finestra di dialogo "Proprietà dello strumento" attivare le opzioni desiderate.

Tool Properties	×
+	
Row	
~	

i

Regolazione	Funzione	Significato
Rango	Spostamento di processi di trasporto di un rango tecnico di un segmento.	Il trasporto nel rango selezionato può essere spostato su un rango tecnico precedente o successivo, tuttavia solo se un eventuale spostamento è corrispondente o eseguibile.
Cella	Spostamento di processo di trasporto di un singolo ago (cella)	Il trasporto in una selezione può essere spostato su un rango tecnico precedente o successivo, tuttavia solo se un eventuale spostamento è corrispondente o eseguibile.

- Fare clic con il cursore nell'elemento da spostare e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, spostare la selezione verso l'alto o verso il basso.
 -oppure-
- → Attivare nella finestra di dialogo "Proprietà dello strumento" l'opzione ■ "Cella" e muovere la selezione tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse.

STOLL

Cursore durante lo spostamento	Significato
Cornice rossa tratteggiata	 Selezione Da un rango all'interno di un segmento Da una cella
Barra gialla	Spostare i processi di trasporto selezionati in un rango supplementare.
Cornice gialla	Spostare i processi di trasporto selezionati in un rango presente. Possibile solo se la posizione dello spostamento corrisponde.
Cornice gialla con X rossa	I processi di trasporto selezionati non possono essere spostati nel rango presente. Nessuna corrispondenza della posizione di spostamento.

4. Ripetere la procedura per tutti i processi di trasferimento desiderati.



	Funzione
1	Colore del modulo = colore di ricerca dalla visualizzazione
2	Colore del filato originale del modulo

- 5. Selezionare ranghi vuoti risultanti dalle modifiche e cancellarli con il tasto "Canc".
- 6. Chiudere I'''Editore MA'' con 🔀.
- 7. Confermare la query "Salvare il modulo modificato?" con "Sì".
- ⇒ La marcatura a colori del Module Arrangement viene registrata automaticamente nella colonna di comando della zona a disegno selezionata.

STOLL

⊨ ∎	#	+						10		
<u>27</u>		[U] 0		σ	σ	σ	σ	σ	σ	-
<u>26</u>		[U] 0		σ	σ	σ	σ	σ	σ	0
<u>25</u>		[U] 0	P	/	/	/	~	\mathbf{i}	1	0
24		[U] 0	۵	8	8	8	<u>0</u>	్లం	<u>0</u>	0
23		[U] 0	۵	ř	Ť	Ť	~	Ť	~	<u>0</u>
22		1010	۵	<u> </u>	~	~	~	~	<u> </u>	0
		[~] ~	١.	0	0	0	0	0	0	_

Il Module Arrangement viene salvato con il disegno e può essere selezionato nella scheda "Module Arrangement locali" della barra degli strumenti "Moduli".

III. Per espandere la zona selezionata:

- ▷ È presente la selezione di ranghi.
- Espandere la zona con il Module Arrangement con il nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- ⇒ La zona selezionata viene visualizzata nella "Vista dei simboli (anteprima)".
- 2. Chiudere l'anteprima con 🔀.

IV. Per selezionare nell'editore Module Arrangement:

Selezione	Funzione	
Selezione di ranghi tramite barra dei ranghi	Spostamento del contenuto di un rango selezionato su un altro rango tecnico.	
Selezione con	Spostamento del contenuto di una selezione su uno o più ranghi tecnici differenti.	

V. Comportamento di moduli struttura:

Prima del passo di lavorazione Espansione:

se i moduli struttura utilizzati vengono modificati nella tecnica di lavoro a maglia dopo la creazione di un Module Arrangement, la modifica verrà applicata nel disegno base ma non nel Module Arrangement presente.



1. Modificare manualmente il Module Arrangement presente.

-oppure-

→ Creare un nuovo Module Arrangement.

Dopo il passo di lavorazione Espansione:

se si modificano i moduli struttura utilizzati dopo l'espansione, viene creata una copia del modulo.

STOLL

- Le modifiche vengono applicate nel disegno base.
- 1. Attivare lo stato del disegno "Disegno base".
- 2. Sostituire il modulo originale con il modulo modificato.
- 3. Modificare manualmente il Module Arrangement presente. -oppure-
- → Creare un nuovo Module Arrangement.

STOLL

17.5 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".

-oppure-

→ Nella barra degli strumenti Passi di elaborazione fare clic su .

STOLL

18 Parti di disegno, moduli e Co.

Moduli rappresentano la base della M1plus. La banca dati dei moduli contiene un gran numero di moduli. I moduli possono essere modificati o ricreati.

Diverse possibilità di creare parti di disegno o moduli:

• Creazione di parte di disegno

Selezionare un procedimento di lavorazione nella vista dei simboli [Base], copiarlo e utilizzarlo per il disegno.

Le parti di disegno possono essere salvate come parte di disegno locale o nell'"Esploratore di moduli banca dati".

Creazione di nuovo modulo da una selezione

Selezionare un procedimento di lavorazione dalla vista dei simboli [Base], copiarlo e salvarlo come modulo.

I moduli possono essere salvati localmente (nel disegno) o nella banca dati dei moduli.

Un modulo creato localmente è a disposizione solo per il disegno attivo.

Un modulo salvato nell'"Esploratore di moduli banca dati" è a disposizione per altri disegni.

Creazione di un nuovo modulo

Creare e salvare una sequenza di lavorazione nell'"Editore dei moduli" con azioni dell'ago.

Il modulo viene archiviato nella banca dati dei moduli ed è a disposizione per altri disegni.

STOLL

18.1 Parti di disegno

I. Per creare una parte di disegno temporanea:

Una parte di disegno temporanea risulta da una selezione copiata o tagliata.

- 1. Selezionare lo strumento di disegno.
- 2. Selezionare la zona a disegno nella "Vista dei simboli [Base]".
- 3. Copiare la selezione con 🗎.

-oppure-

- ➔ Tagliare la selezione con [▲]
- ⇒ La parte di disegno temporanea è sul cursore
- 4. Tracciare il disegno.



Una parte di disegno temporanea non viene visualizzata nella barra degli strumenti "Moduli" né tantomeno salvata nella banca dati dei moduli.

II. Per creare una parte di disegno e archiviarla localmente nel disegno:

- 1. Selezionare la zona a disegno.
- 2. Aprire il menu "Modulo" e selezionare "Crea da selezione" / "Parte di disegno".
- ⇒ La parte di disegno viene inserita come "Parte di disegno locale" nella barra degli strumenti "Moduli" alla voce Moduli locali
 - Le parti di disegno vengono salvate nel file mdv.

Contrassegno	
Ē:	Simbolo per parte di disegno Piazzamento in basso a destra
L	Simbolo per parte di disegno locale Piazzamento in alto a sinistra

III. Per salvare una parte di disegno locale nella banca dati:

- Selezionare una parte di disegno locale nella barra degli strumenti "Moduli" in "Moduli locali" \$\overline{b}\$.
- 2. Richiamare il menu contestuale con RMT e selezionare "Salva in banca dati".
- ⇒ La parte di disegno viene archiviata nel gruppo di moduli "Operatore/<nome utente>/Parti di disegno" nella banca dati dei moduli.



Le parti di disegno salvate nella banca dati sono a disposizione per ulteriori disegni. Il contrassegno L non è più a disposizione.

STOLL

Parti di disegno, moduli e Co.

18.2 Moduli

I. Per creare un nuovo modulo da una selezione:

1. Nella "Vista dei simboli [Base]" selezionare una zona a disegno.

_			
00	000		0000
00	888	000000	<mark>a a a a</mark>
00	800		0000
00	888	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<mark>v v v v</mark>
00	000	00,000	0000
مم	888	00 <u>0</u>00	তিতত
00	000	00	0000
00	000	<u> </u>	<mark>a a a a</mark>
00	000	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	0000
00	888	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	a a a a
20	888	<u>, 00, 00</u>	0000
00	800	000000	0000

- Richiamare il menu "Modulo" / "Crea da selezione" / "Modulo".
 -oppure-
- → Fare clic sul simbolo 🏝 nella barra degli strumenti "Standard".
- ⇒ Si apre l'"Editore dei moduli" con il contenuto della selezione.



- 3. Chiudere l'Editore dei moduli con 🖾.
- ⇒ Il nuovo modulo viene archiviato come modulo locale nella barra degli strumenti
 "Moduli" in "Moduli locali" ⁽¹⁾/₍₂₎.

Contrassegni	Significato
L	Simbolo per modulo locale

II. Per salvare un modulo locale nella banca dati:

- 1. Selezionare un modulo locale nella barra degli strumenti "Moduli" in Moduli locali 😂.
- 2. Richiamare il menu contestuale con RMT e selezionare "Salva in banca dati".
- Il modulo viene archiviato nel gruppo di moduli "Nuovi moduli" nell'"Esploratore di moduli banca dati".



III. Creazione di un nuovo modulo.

 Selezionare "Modulo" / "Nuovo" / "Modulo..." per richiamare la finestra di dialogo "Nuovo modulo".

New Module Module New Modul Type of pattern Image: Constant of the state of the

- Immettere un nuovo nome in "Nome modulo".
 -oppure-
- ➔ Riportare il nuovo nome nella finestra di dialogo "Proprietà" nella scheda

STOLL

"Descrizione".

- 3. Immettere la larghezza e l'altezza del modulo.
- 4. Scegliere un'assegnazione dell'azione dell'ago per il nuovo modulo.
 - "Maglia ^ con trasp"
 - "Maglia v con trasp"
 - "Maglia-Maglia"
- "Non"
- 5. Confermare l'immissione con "OK".

STOLL

scription Oycles Gaug	ge Technical
Module name:	Test
Module ID:	{48269963-6B64-452b-894B-FED8622ED363
Created on:	Fri Feb 01 12 42 21 2008
Description:	-
Pattern rows:	100.
Technical rows:	001
Width	100.
Write-protected:	
Module color:	
Machine compatibility w	ith regard to no, of needle beds
2	4(TC4) 4(TC-R) 4(TC-T)
Levenane: Dallieur	29DBUC

⇒ Si apre la finestra di dialogo "Proprietà di:".

Nelle schede "Descrizione", "Rapporti", "Finezza" e "Tecnica" sono definite le impostazioni standard.

- 6. Confermare e chiudere la finestra di dialogo con "OK".
- \Rightarrow Si apre l'"Editore dei moduli".
- 7. Tracciare la sequenza di lavorazione desiderata con "Azioni dell'ago" nell'"Editore dei moduli".

6	<u>6</u>	V[N] 0	
5	5	V[N] 0	
4	4	V[N] O	P
3	3	V[N] 0	
2	2	V[N] O	I
1	1	V[N] 0	, ja

STOLL

Barra degli strumenti Azioni dell'ago

-	<u></u>	vŧ	.∧ ‡	÷	÷	÷	÷
÷	∽	v°	v	+	+	÷	×
<u>^:</u>		÷	÷	1	Ť	1	Ļ
P	4	₽÷Þ	¢:∎	ſ	Ţ		
t	, Ç	.ft		0	0	f	್ಷ
t	а,	م	Ļ		ě.	Å.	ž
1	.8	ľ	$\overline{0}$	R	Ø		•
0.	\ ₩				~		

Mentre si traccia il disegno con "Azioni dell'ago" non vengono riportati parametri nelle colonne di comando.

- 8. Per definire i parametri nel modulo:
- Lunghezza della maglia

Voce	Significato
Voce colore	Assegnazione di una lunghezza della maglia i: Con viene trasferita la lunghezza della maglia dal modulo nel disegno.
Trasparente	= voce grigio scuro Quando si inserisce il modulo resta invariata la lunghezza della maglia del disegno.
Non 🗙	 voce grigio chiaro Quando si inserisce il modulo Non viene inserita la lunghezza della maglia. i: Durante l'elaborazione tecnica Non ha luogo la sostituzione da parte di una lunghezza della maglia libera dalla tabella lunghezze della maglia.

- Tirapezza
- Velocità del carro ecc.
- 9. Se necessario, raggruppare ranghi del disegno.
- 10. Chiudere I'''Editore dei moduli'' con 🔀.
- ⇒ II modulo viene salvato nell'"Esploratore di moduli banca dati" in "Nuovi moduli".
- 11. Per selezionare il modulo da tracciare e attivare eventualmente i seguenti dati del modulo:
 - nella barra degli strumenti "Dati del modulo", il simbolo
 Viene applicata la lunghezza della maglia del modulo utilizzato.
- nella barra degli strumenti "Dati del modulo", il simbolo
 Vengono applicati i dati del modulo utilizzato, selezionati nella finestra di dialogo
 "Modulo/Parte di disegno: applicazione dati".

IV. Per eliminare moduli e collegamenti di moduli:

- Selezionare il modulo nella barra degli strumenti "Moduli" in Moduli locali seri e richiamare con RMT il menu contestuale.
- 2. Richiamare la funzione "Elimina modulo".

STOLL

-oppure-

- → Selezionare il modulo nell'"Esploratore di moduli banca dati" e richiamare nel menu contestuale "Elimina modulo".
- ⇒ Il modulo viene eliminato dal gruppo di moduli dopo una richiesta di conferma.

I moduli privi di collegamento (=originali) vengono eliminati definitivamente dalla banca dati e dalla barra degli strumenti "Moduli". Per moduli con più collegamenti viene eliminato solo il collegamento selezionato.

18.3 Ranghi disegno nel modulo

Se più ranghi tecnici formano un rango del disegno, essi dovranno essere raggruppati. **Ciò significa:**

- I ranghi di lavoro e di trasporto vengono raggruppati in un rango del disegno.
- Più ranghi di lavoro formano un rango del disegno e vengono raggruppati.

I. Per raggruppare ranghi del disegno:

- 1. Selezionare nell" Editore dei moduli" i ranghi tecnici che si intende raggruppare.
- 2. Richiamare il menu "Selezione" / "Raggruppa" / "Raggruppa in rango del disegno".
- ⇒ I ranghi tecnici selezionati vengono raggruppati in un rango del disegno.

Ese	mp	i		Modulo	Raggruppamento / effetto
9	4	V[U] 0		"Treccia	Ranghi di lavoro e di
8	3	V[U]R2	Line .	2x2<"	trasporto raggruppati
7	3	V[U]R2			Durante l'inserimento vengono aggiunti anche ranghi di trasporto.
6	3	V[U]L2			
5	3	V[U] 0	1111		
4	3	V[U] 0	0.00		
3	2	VUIO			
2	2	V[U] 0	11		
1	1	V[U] 0			
8	8	- " P		"Ondulazio	Ranghi di lavoro non
7	Z			ne"	raggruppati Effetto:
6	6				Durante l'inserimento
5	5				vengono sovrascritti 8 ranghi del disegno
4	4				rangin der disegno.
3	3				
2	2				
-	-				
	1 -	ŏ		"Ou du la sia	Davaski di lavasa
8	1	5		ne"	raggruppati
7	1	ত			Effetto:
6	1	5			Durante l'inserimento viene
5	1	0			disegno esistente e inseriti
4	1	6			7 ranghi supplementari.
3	1	5			
2	1				
1	1				

STOLL

II. Per risolvere ranghi del disegno raggruppati:

- 1. Selezionare i ranghi raggruppati nell'"Editore dei moduli".
- 2. Richiamare il menu "Selezione" / "Raggruppa" / "Annulla raggruppamento".
- ⇒ Il raggruppamento dei ranghi del disegno viene risolto in ranghi tecnici.

18.4 Comportamento durante l'inserimento di parti di disegno o moduli

I. Per inserire una parte di disegno:

Selezionare nella "Barra di moduli" il Nome del disegno e in Moduli locali S
 Ia parte di disegno.

-oppure-

- → Selezionare la parte di disegno nell'"Esploratore di moduli disegno" nel gruppo di moduli "Disegno moduli/<nome del disegno>".
- 2. Inserire con la funzione "Inserisci" 🖺 la parte di disegno nel disegno.

II. Per inserire il modulo nel disegno con la funzione Applica lunghezza della maglia:

- ▷ È caricato il disegno base.
- Nella barra degli strumenti "Dati del modulo" attivare con il simbolo la modalità "Applica lunghezza della maglia".
- 2. Selezionare lo strumento di disegno desiderato.
- 3. Selezionare il modulo o la parte di disegno nella barra degli strumenti "Moduli".
- 4. Inserire il modulo o la parte di disegno nel disegno.
- ⇒ Vengono inserite nel disegno le lunghezze della maglia dei ranghi di lavorazione definite nel modulo.

III. Per applicare nelle colonne di comando i dati durante l'inserimento di moduli o parti di disegno:

- ▷ È caricato il disegno base.
- 1. Nella barra degli strumenti "Dati del modulo" aprire con III la finestra di dialogo "Modulo/Parte di disegno: applicazione dati".
- 2. Selezionare nella finestra di dialogo i dati da applicare:
 - Abbattaggio
 - Velocità del carro
- Tirapezza
- Sistema
- Direzione del carro
- Azione pettine
- Rapporto ranghi

STOLL

- Rapporto colonne
- Correzione dello spostamento
- Inclinazione, Legatura, Non rimagliare
- Color Arrangement
- Pressamaglie
- Pregradazione
- 3. Confermare l'immissione con "OK".
- \Rightarrow Si chiude la finestra di dialogo.

STOLL

19 Regolazione della lunghezza con rapporti

Nome del disegno	06_Längen-Br	eitenrapporte.mdv
Dimensioni del disegno	Larghezza:	70
	Altezza:	120
Tipo macchina	CMS 530	
Finezza	8	
Tipo di setup	Setup2	
Inizio	1X1	
Disegno base	Maglia davanti	con trasporto
Tecnica di lavoro	Struttura	
Descrizione del disegno	Disegno strutte regolazione de	urato con riga colorata e rapporti per la illa lunghezza

STOLL

19.1 Creazione e realizzazione di disegno

Per creare il disegno:

X

- 1. Creare un nuovo disegno.
- Tracciare le righe colorate ricorrendo a diversi strumenti di disegno.
 Image: Ima
- Tracciare la struttura con moduli dalla barra degli strumenti "Moduli" o dall'"Esploratore di moduli banca dati".

Dall'"Esploratore di moduli" è possibile selezionare e inserire anche parti di disegno strutturato.

Le parti di disegno strutturato sono riportate in:

🗄 🌌 Stoll / "Parti di disegno" / "MT standard" / "MT aran".

Lo strumento Multi-Copy "Multi-Copy" può essere utile.

STOLL

19.2 Definizione di rapporti per la regolazione della lunghezza

I. Per creare un rapporto:

- ▷ È caricato il disegno base.
- 1. Selezionare i ranghi che devono formare un rapporto.

L'altezza di un rapporto deve contenere un ritmo di lavoro ripetibile.

 Richiamare la finestra di dialogo "Rapporti" selezionando "Parametri del disegno" / "Rapporto...".

-oppure-

i

- → Premere la combinazione di tasti "Ctrl"+"R".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Rapporti".

Name:	New cycle	Number of re	peats
RS: Cycle O Colu O Row	?	Min: Max: Default:	0 20 1
Behavior:			
Behavior: Cycle Size Madi	lications		
Behavior: Cycle Size Madi	lications K] [Cancel	Apply

STOLL

Regolazione della lunghezza con rapporti

Elemento	Funzione	Predefinito			
"Nome"	Immettere una denominazione.	Nuovo rapporto			
"RS"	Contaciclo utilizzato	?			
Rapporto	·	·			
"Colonna"	Rapporto di larghezza				
"Rango"	Rapporto di lunghezza	"Rango"			
Numero di ripetizion	ni	·			
"Min.:"	Ripetizione minima 0				
"Max.:"	Ripetizione massima	20			
"Standard"	Fattore di ripetizione	1			
Comportamenti		·			
Elenco di selezione	Tipo di rapporto Rapporto				

- 3. Eseguire le impostazioni nella finestra di dialogo "Rapporti".
- ⇒ In "Rapporto" è definita automaticamente l'opzione "Rango" e nell'elenco di selezione in "Comportamento" Rapporto.
- 4. Stabilire un nome (denominazione) per rapporto.
- 5. Immettere le impostazioni per "Min.:", "Max.:" e "Standard".
- 6. Impostazioni per "RS" (contaciclo) in Sintral.
- 7. Fare clic sul tasto " Applica".
- \Rightarrow La marcatura dei rapporti viene applicata nella vista dei simboli.



- 8. Attivare la "Tabella dei rapporti" con "Visualizza rapporti>>".
- ⇒ Vengono elencati tutti i rapporti nel disegno.
- 9. Chiudere la finestra.
- 10. Cancellare le selezioni con 🔀.

II. Per creare un rapporto nidificato:

Un rapporto può contenere altri rapporti, si parla pertanto di rapporti nidificati gli uni negli altri.

<u>25</u> <u>0000000</u> σ <u>24</u> <u>0 0 0 0 0 0</u> σ σ <u>23</u> <u>00000</u> σ σ σ <u>22</u> σ σ σ <u>21</u> σ σ <u>20</u> <u>19</u> 000 σ σ σ σ σ <u>18</u> σ σ σσ σσ σ σ <u>17</u> σσ σ σ σ σ \circ O <u>16</u>

1. Selezionare i ranghi e assegnare nuovi rapporti.

STOLL

STOLL

19.3 Regolazione della lunghezza con rapporti commutabili

Un disegno può contenere diversi tipi di rapporti per la regolazione della lunghezza.

- Per la ripetizione del disegno, impostare Rapporto nella finestra di dialogo "Rapporti", alla voce comportamento.
- Per la regolazione della lunghezza, impostare Rapporto commutabile nella finestra di dialogo "Rapporti", alla voce comportamento.

Esempio di rapporti con ripetizione del disegno e regolazione della

lunghezza.

Nell'esempio seguente vale:

- RS7 = rapporto per la ripetizione del disegno.
- RS8 = definisce la posizione sulla quale termina il disegno (rapporto per la regolazione della lunghezza).



Software per Disegni M1plus

Regolazione della lunghezza con rapporti

RS	Regolazione	Funzione
RS7	n	RS7 viene lavorato n volte.
RS8	0	Non vengono lavorate le lunghezze S, M, L, XL.
RS8	1	Viene lavorata la lunghezza S.
RS8	2	Vengono lavorate le lunghezze S e M.
RS8	3	Vengono lavorate le lunghezze S, M, e L.
RS8	4	Vengono lavorate le lunghezze S, M, L, e XL.
RS8	5 o più	Non vengono lavorate le lunghezze S, M, L, XL.

II. Per definire zone a disegno per rapporti commutabili:

L'altezza di un rapporto commutabile deve contenere un ritmo di lavoro ripetibile.

STOLL

- 1. Selezionare tramite selezione ranghi la prima zona a disegno.
- 2. Assegnare il contaciclo RS. (Esempio: RS8)
- 3. Immettere i valori Min. e Max.

RS	Nome	Tipo	Min.	Max.	Predefin ito	Comportamenti
RS7	Disegno rapporto	Rango	1	20	5	Rapporto di ripetizione per motivo
RS8	S (lunghezza)	Rango	1	4	-1	1° rapporto regolazione della lunghezza
RS8	M (lunghezza)	Rango	2	4	-1	2° rapporto regolazione della lunghezza
RS8	L (lunghezza)	Rango	3	4	-1	3° rapporto regolazione della lunghezza
RS8	XL (lunghezza)	Rango	4	4	-1	4° rapporto regolazione della lunghezza

4. Procedere allo stesso modo con le altre zone.

⇒ Con RS8=0 fino a RS8=4 possono essere definite le diverse lunghezze del telo.

I rapporti commutabili possono essere definiti in altezza in modo differente.

A tutti i rapporti commutabili deve essere assegnato la stessa RS.

STOLL

19.4 Regolazione della lunghezza con più rapporti commutabili

Con un rapporto a commutazione multipla si può regolare la lunghezza di un motivo tramite un contaciclo. All'interno di una zona selezionata si formano automaticamente più rapporti commutabili.

I. Per creare un rapporto per la regolazione della lunghezza:

1. Selezionare nella vista dei simboli i ranghi del disegno che si intende utilizzare come rapporto per la regolazione della lunghezza.

Esempio: Selezionare una zona con 34 ranghi del disegno.

Selezionare un numero pari di ranghi.

L'altezza di un rapporto a commutazione multipla deve contenere un ritmo di lavoro ripetibile.

- 2. Richiamare la finestra di dialogo "Rapporti" ed eseguire le impostazioni necessarie.
- 3. In "Nome" assegnare un nome al rapporto.
- 4. In "RS" assegnare un contaciclo o un contatore.
- 5. Impostare in "Comportamento" Rapporto a commutazione multipla.
- Definire in "Numero di ripetizioni", alla voce "Min.", il numero di ranghi del disegno che devono formare rapporti commutabili.

Esempio: Digitare il numero 6.

- 7. Immettere in "Numero di ripetizioni", alla voce "Max.", il valore 0.
- ⇒ La zona selezionata viene ripartita in rapporti uguali con 6 ranghi.

In funzione dell'altezza della selezione non si esclude la formazione di un residuo con meno di 6 ranghi.

8. Confermare le impostazioni con "Applica".

⇒ La zona selezionata viene ripartita in rapporti con 6 ranghi del disegno e visualizzata nella colonna di comando della vista dei simboli.

the second se			
	00000000		000000000
and the second second	TO 10 10 10 10 10 10		100000000000000000000000000000000000000
and a second		22222222222222222222222222222	
	5000005		0000000
_	2000000		0000000
the second second	1000000000	AREAR ARE TO THE PARTER AREA	STATES STATES
		000000000000000000000000000000000000000	Service and the service of the servi
			000000
and the second division of	8 8 8 8 8 8 8 8	ACCOUNT OF ACCURATE	00000000
	00000000	00 00	8800088
	0000000	account / an / marine	0000000
	THE REAL PROPERTY AND A DECIMAL OF A DECIMALO OF A DECIMALO OF A DECIMALO OF A DECIMAL OF A DECIMAL OF A DECI		THE REAL PROPERTY AND
100 C	000000	REPART REPARTANCE	00000000
	0000000		00000000
	00000000	00 00	<u></u>
	TO US IN MICH IN CO.	anan / annual maan	ET D' D' N' ET D' ET
	THE REAL PROPERTY OF	ARRA BARARAS BARA	CONTRACTOR OF
	000000	1000 20000000 10000	0 0 0 0 0 0 0 0
-	0000000	000 00000000 000	0000000
	88888888	0.0	00000000
and a second	00000000	an // measurenes / / a	30800008
and the second	AND DESCRIPTION OF STREET, STR		ACTOR OF THE PARTY
		A RABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
	0400000	0 000000000000000	0000000
	22222222	Did a second sec	00000000
-	8888888	0.0	888888888
and the second	THE REAL PROPERTY OF THE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	CONTRACTOR OF THE OWNER
	the second se	AS CHARABABABARA	TETER TETETET
100		an assanancera	
	0000000	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000
-		000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000000
	8 8 8 8 8 8 8 8	0.0	00000000
10.00	100000000	ass/Massasse// as	88888888
	DEDICATION DE		AND CALL OF A DE DE
	000000	DAAA A GAAAAA A BAAAA	0000000
	00000000		0000000
100 A 100	222222222	and the second second	220000000
	1010101010101		0000000
	COLUMN THE REAL PROPERTY AND	ARRARA ARARA ARARARA	PROPERTY OF THE OWNER
	0000000	80000000000000000000000000000000000000	0000000
	00000000	accord a start concord	00000000
_	0000000		00000000
1000	0000000	A DO D D D D D D D D D D D D D D D D D D	00000000
	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS	ARAAARA A A A A A A A A A A A A A A A A	No.
		000000000000000000000000000000000000000	
		90000000000000000000000000000000000000	00000000
-	6 9 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	00000000
	200000000	0.0 2 0	00000000
	0000000	ARACARA /// RARASS	0000000

- 9. Richiamare con "Visualizza rapporti >>" la tabella dei rapporti.
- ⇒ Vengono elencati nella tabella i rapporti rilevati.

Le indicazioni nella tabella dei rapporti possono essere eventualmente modificate con un clic.

- 10. Chiudere con "OK" la finestra di dialogo "Rapporti".
- 11. Chiudere con 🖾 la tabella dei rapporti.
- ⇒ Le modifiche vengono salvate senza richiesta di conferma.

STOLL

19.5 Impostazioni per rapporti

Assegnazione preliminare per la voce dei rapporti in Sintral:

In "Strumenti" / "Impostazioni programma..." / "Sintral" è possibile procedere alle impostazioni desiderate:

- Se si ricorre a Setup1
- Se si ricorre a Setup2

Elemento		Significato				
Contaciclo in Sintral con Setup1						
"prima di START"	l co dire	ontaciclo vengono registrati come indicazione etta prima di START.				
O "dopo START"	I contaciclo vengono registrati come indicazione diretta dopo START.					
come commento"	I contaciclo vengono registrati come commento C					
"non in Sintral"	I contaciclo non vengono registrati in Sintral. 1 : I contaciclo devono essere impostati sulla CMS.					
Contaciclo in Sintral con S	etu	p2				
"prima di START"	l co dire	ontaciclo vengono registrati come indicazione etta prima di START.				
Idopo START"	l co dire	ontaciclo vengono registrati come indicazione etta dopo START.				
"come commento"	l co	ontaciclo vengono registrati come commento.				
in Setup2"	l co i: cor	ontaciclo vengono registrati in Setup2 Editor. Nessun commento in Sintral in merito ai ntaciclo utilizzati.				

STOLL

19.6 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con ^I
 -oppure-
- → Richiamare "Controllo Sintral" selezionando "Programma MC / Esegui controllo Sintral...".
STOLL

Nome del disegno	06_Längen-E	Breitenrapporte.mdv
Nome del disegno Dimensioni del disegno	06_Längen-E Larghezza:	Breitenrapporte.mdv 70
Nome del disegno Dimensioni del disegno	06_Längen-E Larghezza: Altezza:	Breitenrapporte.mdv 70 120
Nome del disegno Dimensioni del disegno Tipo macchina	06_Längen-E Larghezza: Altezza: CMS 530	Breitenrapporte.mdv 70 120
Nome del disegno Dimensioni del disegno Tipo macchina Finezza	06_Längen-E Larghezza: Altezza: CMS 530 8	Breitenrapporte.mdv 70 120
Nome del disegno Dimensioni del disegno Tipo macchina Finezza Tipo di setup	06_Längen-E Larghezza: Altezza: CMS 530 8 Setup2	Breitenrapporte.mdv 70 120
Nome del disegno Dimensioni del disegno Tipo macchina Finezza Tipo di setup Inizio	06_Längen-E Larghezza: Altezza: CMS 530 8 Setup2 1X1	Breitenrapporte.mdv 70 120
Nome del disegno Dimensioni del disegno Tipo macchina Finezza Tipo di setup Inizio Disegno base	06_Längen-E Larghezza: Altezza: CMS 530 8 Setup2 1X1 Maglia davar	Breitenrapporte.mdv 70 120 nti con trasporto
Nome del disegno Dimensioni del disegno Dimensioni del disegno Tipo macchina Finezza Tipo di setup Inizio Disegno base Tecnica di lavoro	06_Längen-E Larghezza: Altezza: CMS 530 8 Setup2 1X1 Maglia davar Struttura	Breitenrapporte.mdv 70 120 nti con trasporto

STOLL

20.1 Rapporti per larghezze (grandezza) diverse

Elementi differenti della regolazione della larghezza consentono di creare varie dimensioni in larghezza (S, M, L e XL).

I. Per definire rapporti di disegno per larghezze diverse:

Rapporti di larghezza per macchine con pettine:

Alla voce Inizio con selezione "Utilizza pettine" deve essere selezionata l'opzione "Sintral".



i

i

÷Ö:

I ranghi iniziali Scaricamento e Filo pettine vengono così inseriti come funzione Sintral.

- Salvare il disegno esistente con un nuovo nome ed eliminare i rapporti di lunghezza.
 -oppure-
- ➔ Creare un nuovo disegno.
- 2. Selezionare nella barra delle colonne della vista dei simboli le colonne per la

regolazione della larghezza.

Per i rapporti di larghezza tener presente:

- Larghezza di rapporto dell'inizio:
 - Cintura 1x1: 2 aghi
 - Cintura 2x1: 3 aghi
 - Cintura 2x2: 4 aghi
- Rapporto del filo di separazione
- Struttura del disegno (treccia / aran)

Nella barra delle colonne della vista dei simboli è possibile attivare come guida "Visualizzazione di coordinate da centro della frontura".

3. In "Parametri del disegno" / "Rapporto..." richiamare la finestra di dialogo "Rapporti".

STOLL

Cycles			×
Name: RS: Oycle O Colu O Row Behavior:	New cycle ?	Min: Min: Max: Default:	of repeats 0 20 1
Repeatal Size Modi	ole piece fications:		*
0	K Display cycles	Cancel	Apply

Rubrica:	Elemento:	Funzione:		
	Nome	Assegnazione di nome al rapporto		
	RS	Contaciclo utilizzato		
Rapporto	·			
	Colonna:	Rapporto di larghezza		
	Rango:	Rapporto di lunghezza		
Numero di ripetiz	ioni			
	Min.:	Utilizzo alla misura specificata		
	Max.:	Utilizzo alla misura specificata		
	Predefinito	Fattore di ripetizione		
Comportamenti	·			
Voce nell'elenco di selezione	Parte ripetibile	Zona a disegno con possibilità di ripetizione Utilizzo multiplo con fattore di ripetizione		
	Parte centrale	Centro motivo Viene utilizzato una sola volta. ad es. per scollatura a V Fully Fashion.		
	Parte di congiunzione	Cimosa sinistra/destra del telo Viene utilizzato rispettivamente una sola volta. ad esempio bordo disegno o per Fully Fashion nella zona di diminuzione manica.		

4. Registrare in "Nome" il nome del rapporto.

5. In "RS" assegnare un contaciclo o un contatore.

STOLL

Se non si eseguono immissioni nel campo RS viene applicata automaticamente l'impostazione nella finestra di dialogo "Configurazione". (Standard RS16) L'opzione "Colonna" alla voce "Rapporto" è predefinita dalla selezione colonne.

- 6. In Comportamento stabilire il tipo di colonna:
 - Parte ripetibile

i

- Parte centrale
- Parte di congiunzione
- 7. Registrare alla voce "Numero di ripetizioni":
 - in "Min." la misura minima (numero), per la quale viene utilizzata la parte definita
 - in "Max." la misura massima (numero), per la quale viene utilizzata la parte definita
 - in "Standard" il fattore di ripetizione per il tipo Parte ripetibile
- 8. Confermare le impostazioni con "Applica".
- 9. Richiamare nella barra delle colonne il menu contestuale e attivare "Rapporti".
- ⇒ I rapporti inseriti vengono visualizzati a colori nella barra delle colonne.



- 10. Aprire eventualmente la tabella dei rapporti con "Visualizza rapporti >>".
- ⇒ Sono elencati i rapporti nelle colonne.
- 11. Modificare eventualmente con un clic le indicazioni nella tabella dei rapporti. -oppure-
- → Per modificare richiamare il menu contestuale nella tabella dei rapporti.

Rappresentazio ne dei colori	Sigla	Funzione	Possibilità di impiego
	AT	Parte di congiunzione	Senza fattore di ripetizione
	WT	Parte ripetibile	Con / senza fattore di ripetizione
	MT	Parte centrale	Con / senza interruttori di correzione misura

II. Diverse possibilità di regolazione della larghezza:

	Possibile successione d	elle parti		
	Solo WT			
	AT / WT / MT / WT / AT			
	AT / MT / AT			
	AT / WT / differenti MT / W	T / AT		
	Possibilità	CMS con pettine (modalità FF)	CMS se (nessur)	nza pettine na modalità FF
	AT / WT / AT	Impossibile	Impossib	ile
	WT / MT / WT	Possibile	Possibile	
	AT / MT / AT	Possibile	Possibile	
ļ		D 11	D	

STOLL

Solo MTPossibilePossibileSolo ATImpossibileImpossibileAT / WT / MT / WT / ATPossibilePossibile

III. Esempio di differenti misure di lavorazione (= tabella misure):

- Parti di congiunzione per cimosa sinistra e destra
- Diverse parti ripetibili per l'adattamento della larghezza
- Diverse parti centrali per centro motivo



Bordo a rovescio e a diritto per misura 38-44						
Nome:	Bordo a rovescio	Bordo a diritto				
RS:	16	16				
Comportamento:	Parte di congiunzione					
Min.:	38	38				
Max.:	44	44				

Creazione	di	parti	ripetibili	
-----------	----	-------	------------	--

STOLL

Diverse parti ripetibili a rovescio per misura 38 – 44					
	Grandezza 38 + 40	Misura 42 + 44			
Nome:	Compensazione larghezza a rovescio				
RS:	16	16			
Comportamento:	Parte ripetibile				
Min.:	38	42			
Max.:	40	44			
Standard:	2 Parte ripetibile posizionata 2 volte	3 Parte ripetibile posizionata 3 volte			
Creazione adeguata di dive	erse parti ripetibili per diritto				

Software per Disegni M1plus

Regolazione della larghezza con rapporti

i

Creazione di parti	centrali						
Diverse parti centra	li per misura 38 - 44						
Nome:	Misura 38	Misura 40	Misura 42	Misura 44			
RS:	16	16	16	16			
Comportamento:		Parte centrale					
Min.:	38	40	42	44			
Max.:	38 Parte centrale solo per misura 38	40 Parte centrale solo per misura 40	42 Parte centrale solo per misura 42	44 Parte centrale solo per misura 44			

Non vengono lavorate, vale a dire tagliate, le zone non definite (colonne).

Abbinamento di regolazione della per larghezza e lunghezza

21 Abbinamento di regolazione della per larghezza e lunghezza

STOLL



STOLL

Abbinamento di regolazione della per larghezza e lunghezza

21.1 Abbinamento di rapporti per larghezza e lunghezza

Quando si modifica la larghezza di un telo varia nella maggior parte dei casi anche la lunghezza.

Conviene pertanto abbinare i rapporti di larghezza e lunghezza.

Per creare un abbinamento di rapporti:

- ▷ Sono stati creati i rapporti dl lunghezza.
- Sono stati creati i rapporti dl larghezza.

i

 Nel menu "Parametri del disegno" / "Rapporto..." richiamare la finestra di dialogo "Rapporti".

Cycles			×
Name: RS: Ovcle Ocolum Row Behavior:	New cycle RS16	Number of repea Min: Max: Default:	sts 38 38 -1
Middle piec	ations:		7-2 D29-1
OK	Display cycles >>	ancel	Apply

Nella finestra di dialogo "Rapporti" è possibile specificare alla voce Modifiche misura, al momento di creare i rapporti di larghezza per la misura corrispondente, anche i rapporti di lunghezza con la ripetizione desiderata.

- 2. Aprire con il pulsante "Visualizza rapporti >>" la tabella dei rapporti.
- \Rightarrow Nella tabella vengono visualizzati tutti i rapporti di lunghezza e larghezza definiti.
- Nella colonna "Modifiche misura" specificare i rapporti di lunghezza con la ripetizione desiderata rispetto alle parti centrali definite.
 -oppure-
- ➔ Indicare direttamente al momento di creare le parti ripetibili nella finestra di dialogo "Rapporti".

Software per Disegni M1plus

STOLL

Abbinamento di regolazione della per larghezza e lunghezza

	RS	Description	Туре	Min	Max	Default	From	То	Behavior	Size Modifications
1	RS16	Kante links/ Edge left	Columns	38	44	-	1	2	Connecting piece	
2	RS16	WT-L Größe /Size 42+44	Columns	42	44	4	3	10	Repeatable piece	
3	RS16	WT-L Größe /Size 38+44	Columns	38	40	3	3	6	Repeatable piece	
4	RS16	MT Größe Sitze44	Columns	44	44	-	20	51	Middle piece	RS1=7 RS2=4 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=4
5	RS16	MT Größe / Sitze42	Columns	42	42	-	22	49	Middle piece	RS1=7 RS2=4 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=3
6	RS16	MT Größe /Sitze40	Columns	40	40	-	24	47	Middle piece	RS1=5 RS2=3 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=2
7	RS16	MT Größe / Sitze38	Columns	38	38	-	26	45	Middle piece	RS1=4 RS2=3 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=1
8	RS16	WT-R Größe /Size42+44	Columns	42	44	4	61	68	Repeatable piece	
9	RS16	WT-R Größe /Size38+40	Columns	38	40	3	65	68	Repeatable piece	
10	RS16	Kante rechts / Edge right	Columns	38	44	-	69	70	Connecting piece	
11	RS1	1x1 Cycle	Rows	0	20	5	4	7	Cycle	
12	RS2	Länge 1 Lenght 1	Rows	0	999	5	13	14	Cycle	
13	RS5	Geschachtelt /Nested RS3+RS4	Rows	0	999	2	16	25	Cycle	
14	RS3	Länge 2 /Lenght 2	Rows	0	999	3	17	18	Cycle	
15	RS4	Länge 3 / Lenght 3	Rows	0	999	6	21	24	Cycle	
16	RS6	Länge 4/ Lenght 4	Rows	0	999	2	30	33	Cycle	
17	RS7	Aran	Rows	0	999	2	40	71	Cycle	
18	RS8	Länge1 / Lenght1	Rows	1	4	0	72	79	Switchable cycle	
19	RS8	Länge2 / Lenght3	Rows	2	4	0	80	87	Switchable cycle	
20	RS8	Länge3 / Lenght3	Rows	3	4	0	88	95	Switchable cycle	
21	RS8	Länge4 / Lenght4	Rows	4	4	0	96	103	Switchable cycle	
21	RS8	Länge4 / Lenght4	Rows	4	4	0	96	103	Switchable cycle	

Le indicazioni alla voce **Modifica misura** possono essere specificate solo per i rapporti di larghezza.

Regolazione della larghezza con interruttori di regolazione grandezza:

22 Regolazione della larghezza con interruttori di regolazione grandezza:

I. Per applicare gli interruttori di correzione misura:

Solo disegni Fully Fashion

i

Nella modalità Fully Fashion devono essere creati anche i disegni senza diminuzioni e aumenti.

STOLL

Altrimenti PF0 e Passaggi GDF non vengono scritti in Sintral.

Nell'utilizzare l'interruttore di correzione misura iniziare con la larghezza minima di lavoro.

Modificando un contatore si passa alla larghezza di lavorazione successiva in ordine di grandezza.

Gli **interruttori di correzione misura** possono essere utilizzati solo in abbinamento a una **parte centrale**.

- 1. Nella "Vista dei simboli [Base]" creare una selezione colonne per una parte centrale.
- 2. Se necessario, creare rispettivamente per la cimosa sinistra e destra del telo una **parte di congiunzione**.
- 3. Definire in "Parametri del disegno" / "Configurazione...", nella scheda "Zone di lavorazione", gli interruttori di correzione misura.

Size table —			
Cycle Counte	ers / Counters		
RS16 🔽			
Correctior	n (for FF and center	r part only)	
Size correct	tion switch		
Left:	#70 💌	Right:	~
A	untere (un entre Cir	tue D	
- Auxiliary co	unters (used in Sin	trai)	
Piece 1:	#71 💌	#72 💙	#73 💌
Piece 2:	#75 🗸	#76 🗸	#77 💌

- 4. Attivare la casella di controllo ☑ "Correzione (solo per forma e parte centrale)".
- ▷ In "Interruttore di correzione misura" "Sinistra" viene visualizzata l'assegnazione standard del contatore #70.

Alla voce Contatore ausiliario "Parte 1": vengono visualizzati i contatori #71, #72 e #73.

STOLL

Regolazione della larghezza con interruttori di regolazione grandezza:

- Alla voce "Interruttore di correzione misura" "Destra" non è necessario ricorrere a un contatore per allargare il telo in modo simmetrico.
 -oppure-
- → Alla voce "Interruttore di correzione misura" "Destra" ricorrere ad un altro contatore,

ad es. #74, per allargare il telo in modo asimmetrico.



- 6. Confermare l'immissione con "Applica" o "OK".
- 7. Completare il disegno.

÷Ö:

⇒ I contatori utilizzati per la correzione di misura vengono inseriti nel Sintral.

II. Posizione dei contatori:



Contatore	Funzione e posizione		
#70	Regolazione della larghezza della parte centrale (per teli simmetrici)		
#71	ontatore ausiliario per la cimosa sinistra della parte centrale		
#72	Contatore ausiliario per la cimosa destra della parte centrale		
#73	Posizionamento di campi definiti sulla frontura		
#74	Regolazione della larghezza della cimosa destra della parte centrale (per teli asimmetrici)		

Regolazione della larghezza con interruttori di regolazione grandezza:

STOLL

III. Posizionamento dei teli sulla macchina:



Contatore	Funzione e posizione	
#73	Posizionamento di campi definiti sulla frontura	

IV. Per utilizzare gli interruttori di correzione misura per lavorazione a due teli con pettine:

- 1. Utilizzare inoltre i contatori ausiliari per "Parte 2" per la lavorazione a due teli con pettine
- Alla voce "Contatori ausiliari" per "Parte 2" vengono visualizzati i contatori richiesti #75, #76 e #77.



È possibile sostituire eventualmente tutte le assegnazioni con altri contatori.

- 2. Confermare l'immissione con "OK".
- 3. Eseguire l'elaborazione tecnica per due parti 472.
- ⇒ I contatori per due parti utilizzati per la correzione di misura vengono inseriti nel Sintral.

Per i rapporti di larghezza tener presente:

- Larghezza di rapporto dell'inizio:
 - Cintura 1x1: 2 aghi
 - Cintura 2x1: 3 aghi
 - Cintura 2x2: 4 aghi
- Rapporto del filo di separazione e dei ranghi di protezione
- Struttura del disegno (treccia / aran)
- Scollature e maniche per Fully Fashion

V. Posizionamento sulla macchina per lavorazione a due teli:

Contatore	Funzione e posizione	
#73	Posizionare la parte 1 sulla frontura	
#77	Posizionare la parte 2 sulla frontura	

STOLL

Regolazione della larghezza con interruttori di regolazione grandezza:



Le parti centrale e di congiunzione vengono unite l'una all'altra nel Sintral, nel PA e sulla macchina.

VI. Per modificare la misura sulla macchina:

La larghezza della parte centrale può essere regolata variando i valori degli interruttori di correzione misura sulla macchina.



- La zona tra la parte di congiunzione e la parte centrale viene utilizzata per la regolazione della misura.
- Al momento di caricare il programma di lavorazione nella macchina, gli interruttori di correzione misura utilizzati sono azzerati di default.
- · Il valore massimo degli interruttori di correzione misura può essere grande quanto la zona compresa tra la parte di congiunzione e quella centrale.

Regolazione della larghezza con interruttori di regolazione grandezza:

22.1 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".

STOLL

- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

STOLL

23 Disegno intarsio

Nome del disegno	07_Intarsia-Ein	stellungen.mdv
Dimensioni del disegno	Larghezza:	50
	Altezza:	50
Tipo macchina	CMS 530	
Finezza	8	
Tipo di setup	Setup2	
Inizio	1x1	
Disegno base:	Maglia davanti con trasporto	
Tecnica di lavoro	Intarsio a maglia rasata	
Descrizione del disegno	Impostazioni p	er disegno intarsio

STOLL

23.1 Impostazioni globali in configurazione

I. Per procedere alle impostazioni globali per intarsio nella finestra di dialogo "GlobalParameters":

- Non deve essere aperto nessun disegno.
- 1. Selezionando "Parametri del disegno" / "Parametri globali del disegno..." richiamare la finestra di dialogo "GlobalParameters".
- 2. Alla voce "Configurazione" fare clic sul pulsante "Standard".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Configurazione".
- 3. Nella scheda "Intarsio" procedere alle impostazioni desiderate.
- 4. Salvare con "Applica" o "OK" le impostazioni come standard.
- 5. Chiudere la finestra di dialogo "GlobalParameters" con 🖾.
- ⇒ Le assegnazioni vengono salvate e visualizzate come impostazioni riferite al disegno nella finestra di dialogo "Configurazione".

Possibili impostazioni nella scheda Intarsio:

Rubrica	Regolazione	Funzione
Numero di ranghi del disegno a partire dal quale eseguire la fine lavorazione	Casella di riepilogo	Immettere il numero di ranghi del disegno a partire dal quale eseguire la fine lavorazione. Con un numero minimo di ranghi il guidafilo rimane nel disegno.
Numero di ranghi del disegno a partire dal quale eseguire l'immagliatura	Casella di riepilogo	Immettere il numero di aghi a partire dal quale eseguire l'immagliatura. Con un numero minimo di aghi il guidafilo rimane nel disegno.
Legatura intarsio / tassello	<u>⊚ << ⊽ o o o o </u>	La legatura viene creata dopo la lavorazione Nella corsa da destra a sinistra, la legatura appare quindi sul lato sinistro.
	⊌তততত⊍~>©	La legatura viene creata prima della lavorazione. Nella corsa da destra a sinistra, la legatura appare quindi sul lato destro.
	Casella di riepilogo	Selezionare un modulo dal gruppo di moduli "Tecnica / Intarsio Elaborazione del bordo / Legatura".
Elaborazione del bordo	Alimenta	Se la scalatura sul bordo di una superficie a colori da un rango al successivo è maggiore di quanto indicato nella casella di modifica "Scalatura permessa", il filo viene portato con il modulo alimentazione selezionato all'inizio del rango colorato successivo.
	Accorcia	La scalatura sul bordo di una superficie colorata (da un rango al successivo) viene accorciata, se necessario, fino alla "Scalatura permessa".
	Scalatura permessa	Numero di aghi di cui è consentita la scalatura della superficie a colori sul bordo. i: All'interno della scalatura non ha luogo né alimentazione né accorciamento. Standard: 1
Calcolo delle corse di frenatura per guidafili per intarsio	Crea programma di regolazione"	Viene creato automaticamente e registrato in Sintral un programma di regolazione adatto al disegno. Con ogni guidafilo per intarsio utilizzato nel disegno si lavora una linea ornato, per controllare e impostare la corretta posizione di arresto in modo rapido e funzionale.
	Casella di riepilogo	"Calcolo corsa di frenatura Setup1""Calcolo corsa di frenatura Setup2"
	Immagliatura	 Procedere alle impostazioni desiderate per l'immagliatura dei guidafili per intarsio
	Fine lavorazione	 Procedere alle impostazioni desiderate per la fine lavorazione dei guidafili per intarsio
Impiega solo guidafili normali		I programmi intarsio vengono rielaborati solo con guidafili normali.
		l programmi intarsio vengono rielaborati solo con guidafili per intarsio.
Legature in maglia inglese per Jacquard flottanti da distanza (aghi)	Casella di riepilogo	Indicazione della distanza massima in aghi durante la lavorazione di un jacquard flottante 1: A partire dalla distanza specificata viene inserita

STOLL

S	Т	0	L	L

Rubrica	Regolazione	Funzione
		automaticamente una legatura a maglia.
Inizio in rete	Sopprimi applicazione di un solo ago"	Se per il disegno è necessario un inizio in rete di un solo ago, esso non viene eseguito.
	Casella di riepilogo	Selezione del modulo con cui si intende eseguire l'inizio in rete.
Transizioni multi gauge grosse/fini	Casella di riepilogo	Selezionare il modulo del gruppo di moduli "Tecnica/Transizione_MG grosso-fine".
Immagliatura	Con nodo	Si utilizza un nodo come legatura.
Fine lavorazione	Legatura	Viene selezionato un modulo dal gruppo di moduli "Tecnica / Immagliatura intarsio / Legatura".
	Alimentazione	Viene selezionato un modulo dal gruppo di moduli "Tecnica / Immagliatura intarsio / Alimentazione".

II. Effetto delle impostazioni durante la creazione di un disegno intarsio:

	No.	Rubrica	Rappresentazione
**************************************	1	Legatura intarsio / tassello	000000 000000 000000
3	2	Immagliatura	
	3	Elaborazione del bordo "Alimenta"	
	4	Elaborazione del bordo "Accorcia"	

STOLL

23.2 Creazione ed espansione di disegni intarsio

I. Per creare il disegno:

- 1. Creare un nuovo disegno.
- 2. Selezionare Disegno senza forma e "Disegno design".
- 3. Tracciare un motivo intarsio con i colori del filato desiderati.



- II. Per espandere il disegno o visualizzare l'anteprima:
- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".

 $\Rightarrow\,$ Dopo l'espansione del disegno è evidente la sequenza di tecnica di lavoro.



STOLL

Controllare la rielaborazione e valutare se è richiesta correzione o ottimizzazione.

È possibile eventualmente eseguire le impostazioni riferite al disegno nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato.

III. Presupposti per modifiche riferite al disegno:

Il disegno è caricato allo stato Disegno base

i

- 1. Aprire con 🤷 la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato".
- 2. Selezionare il campo del filato desiderato.
- 3. Procedere alle impostazioni per il campo del filato desiderato.
- 4. Confermare con "OK" le impostazioni nella finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato".
- ⇒ Le impostazioni hanno effetto nel disegno attivo nel passo di lavorazione **Espansione**.

STOLL

23.3 Impostazioni riferite al disegno in Configurazione

Per procedere alle impostazioni riferite al disegno per intarsio:

- Le impostazioni sono riferite al disegno.
- Le impostazioni vengono trasferite nel disegno attivo per tutti i campi di colore.
- Le impostazioni vengono salvate nel file mdv.
- 1. Selezionare "Parametri del disegno" / "Configurazione..." per richiamare la scheda "Intarsio".
- 2. Procedere alle impostazioni desiderate.

Possibili impostazioni per Immagliatura/Fine lavorazione:

Elemento	Significato				
Rubrica: Numero di rang	Rubrica: Numero di ranghi del disegno a partire dal quale eseguire la fine lavorazione				
Casella di riepilogo	Immettere il numero di ranghi del disegno a partire dal quale eseguire la fine lavorazione. Con un numero minimo di ranghi il guidafilo rimane nel disegno.				
Rubrica: Numero aghi d	a cui immagliare				
Casella di riepilogo	Immettere il numero di aghi a partire dal quale eseguire l'immagliatura. Con un numero minimo di aghi il guidafilo rimane nel disegno.				
Calcolo delle corse di frenatura per guidafili per intarsio	Crea programma di regolazione	Viene creato automaticamente e registrato in Sintral un programma di regolazione adatto al disegno. Con ogni guidafilo per intarsio utilizzato nel disegno si lavora una linea ornato, per controllare e impostare la corretta posizione di arresto in modo rapido e funzionale.			
	Casella di riepilogo	 "Calcolo corsa di frenatura Setup1" "Calcolo corsa di frenatura Setup2"			
	"Immagliatura"	Procedere alle impostazioni desiderate per l'immagliatura dei guidafili per intarsio			
	"Fine lavorazione"	Procedere alle impostazioni desiderate per la fine lavorazione dei guidafili per intarsio			

23.4 Tabella campo del filato nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato

Struttura e colonne della tabella del campo del filato Intestazione tabella:

- 1º rango: tutti i simboli che contrassegnano le colonne della tabella
- 2º rango: assegnazioni standard per la rispettiva colonna (assegnazioni da globalparameters.mdv)



STOLL

Ν Simbolo Funzione Significato о. Rubrica Immagliatura **□** ≫ ≪ 1 **Direzione** iniziale Definizione della direzione di lavoro per il primo rango di un campo di colore -<mark>-</mark> Modulo per immagliatura Definizione del tipo di lavorazione per il rango immagliato (2) 1: Possibile assegnazione di moduli qualsiasi con Drag&Drop. ₌╹₌ Priorità all'immagliatura Definizione dell'ordine di immagliatura dei guidafili per campi del filato inizianti simultaneamente 1; più il valore è elevato e minore è la priorità. Offset ranghi per Immagliatura del guidafilo di x ranghi prima dell'inizio del campo del ₽ immagliatura filato riferita a ranghi del disegno (impostazione standard) riferita a ranghi tecnici Legatura/nodo all'inizio Definizione del tipo di lavorazione per la legatura sul bordo del campo del filato durante l'immagliatura (1) Offset colonne per Spostamento di posizionamento di x colonne a sinistra / destra di un immagliatura con nodo nodo (modulo) durante l'immagliatura **Rubrica Fine lavorazione** 2 Direzione di fine lavorazione Definizione della direzione di fine lavorazione di un guidafilo alla fine di un campo del filato Modulo per fine lavorazione Definizione del tipo di lavorazione per rango di fine lavorazione (2) 00000000000 1: Possibile assegnazione di moduli qualsiasi con Drag&Drop. Priorità a fine lavorazione Definizione dell'ordine di fine lavorazione dei guidafili per campi del filato terminanti simultaneamente Offset ranghi per fine Fine lavorazione del guidafilo di x ranghi dopo la fine del campo del lavorazione filato riferita a ranghi del disegno (impostazione standard) riferita a ranghi tecnici Legatura/nodo alla fine Definizione del tipo di lavorazione per la legatura sul bordo del campo del filato durante la fine lavorazione (1) Offset colonne per fine Spostamento di posizionamento di x colonne a sinistra / destra di un lavorazione con nodo nodo (modulo) durante la fine lavorazione

Rubrica Legatura

Software per Disegni M1plus

Disegno intarsio

S	Т	0	L	L

N o.	Simbolo	Funzione	Significato
3	∎س	Legatura per intarsio a sinistra	Definizione di una legatura o di nessuna legatura sul bordo sinistro del campo del filato
	B	Legatura per intarsio a destra	Definizione di una legatura o di nessuna legatura sul bordo destro del campo del filato
	↔ ∎	Direzione della legatura per intarsio a sinistra	 Indicazione di inserimento del modulo legatura sul bordo sinistro del campo del filato in funzione della direzione del carro Legatura a sinistra all'inizio di un rango di lavoro ³ Legatura a sinistra alla fine di un rango di lavoro ³
		Direzione della legatura per intarsio a destra	 Indicazione di inserimento del modulo legatura sul bordo destro del campo del filato in funzione della direzione del carro Legatura a destra all'inizio di un rango di lavoro [™] Legatura a destra alla fine di un rango di lavoro [™]
	문 U	Modulo per legatura per intarsio a sinistra	Definizione del tipo di lavorazione per la legatura sul bordo sinistro del campo del filato
		Modulo per legatura per intarsio a destra	Definizione del tipo di lavorazione per la legatura sul bordo destro del campo del filato
Rub	orica Intars	io elaborazione del bordo	·
4	4 Scalatura permessa elaborazione del bordo a sinistra		Numero massimo di aghi per l'allargamento sul bordo sinistro del campo del filato senza elaborazione automatica del bordo. L: Non viene inserito alcun modulo.
	<mark>⊮</mark> ←	Scalatura permessa elaborazione del bordo a destra	Numero massimo di aghi per l'allargamento sul bordo destro del cam- po del filato senza elaborazione automatica del bordo. L: Non viene inserito alcun modulo.
	÷.	Modulo per elaborazione del bordo a sinistra	Definizione del tipo di lavorazione per l'elaborazione del bordo (alimentazione) per ampi allargamenti (scalatura) del campo del filato L: Scalatura maggiore di quanto indicato in colonne Scalatura
			permessa elaborazione del bordo a sinistra / destra.
	Г ₽	Modulo per elaborazione del bordo a destra	Definizione del tipo di lavorazione per l'elaborazione del bordo (alimentazione) per ampi allargamenti (scalatura) del campo del filato L: Scalatura maggiore di quanto indicato in colonne Scalatura
Dub	rico Vario		
5		Pinzatura guidafilo	Assegnazione preliminare riferita al guidafilo che specifica quando quest'ultimo debba essere pinzato e tagliato al termine della lavorazione.
	‡ ⊁	Apri pinza dopo	Assegnazione preliminare riferita al guidafilo che specifica dopo quanti ranghi del disegno il filo debba essere liberato dalla pinza.
	!	Bordo SEN e posizione di attesa	Assegnazioni preliminari per il posizionamento del guidafilo durante la lavorazione ◆ Arresto sul bordo SEN
			 Arresto (posizione di attesa) sulla cimosa del telo con distanza supplementare (aghi)
	S	Assegna guidafilo ad un sistema	Selezione di una caduta di lavoro per il campo del filato selezionato İ : Il guidafilo viene sempre lavorato nello stesso sistema, vale a dire

STOLL -

Ν	Simbolo	Funzione	Significato
0.			
			l'istruzione della serratura varia a seconda della direzione del carro.

Colonne ulteriori per creazione di disegno con M1plus di versione 5.2 e

precedenti:

i

Simbolo	Funzione	Significato
‡ -€	Correzione guidafilo non inclinato a sinistra (Ka)	Correzione guidafilo sul bordo sinistro del campo del filato per guidafili normali e guidafili per intarsio non inclinati
→甘	Correzione guidafilo non inclinato a destra (Kb)	Correzione guidafilo sul bordo destro del campo del filato per guidafili normali e guidafili per intarsio non inclinati
t.€	Correzione guidafilo inclinato a sinistra (K <i>a)</i>	Correzione guidafilo sul bordo sinistro del campo del filato per guidafili per intarsio inclinati
→	Correzione guidafilo inclinato a destra (K <l>b)</l>	Correzione guidafilo sul bordo destro del campo del filato per guidafili per intarsio inclinati

Per modificare l'ordinamento delle colonne:

È possibile modificare l'ordinamento di tutte le colonne.

Fare clic sul simbolo nell'intestazione tabella della colonna desiderata per contrassegnare la tabella e la disposizione viene modificata. Con un nuovo clic la disposizione verrà nuovamente modificata.

23.4.1 Selezione nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato

Per selezionare più campi del filato con il tasto "Ctrl":

1. Selezionare un campo del filato nella vista del campo del filato.

-oppure-

i

→ Nella tabella del campo del filato selezionare sulla colonna 🛄 un campo del filato.

Nella vista del campo del filato un campo del filato selezionato è riconoscibile dalla cornice e dalle linee doppie tratteggiate. Tutti i campi del filato evidenziati da singole linee tratteggiate diagonali sono assegnati allo stesso numero di guidafilo.

- 2. Tenendo premuto il tasto "Ctrl" selezionare altri campi del filato.
- ⇒ Tutti i ranghi selezionati sono evidenziati in celeste.
- 3. Procedere alle modifiche selezionando il menu contestuale della colonna desiderata.
- Assegnare la modifica con
 -oppure-
- → Fare clic nella cella della colonna desiderata.

Per selezionare più campi del filato con la combinazione di tasti "Ctrl" + "Shift":

1. Tenendo premuto "Ctrl" + "Shift" fare doppio clic in un campo del filato della vista del campo del filato.

-oppure-

- → Tenendo premuto "Ctrl" + "Shift" fare doppio clic su un simbolo del guidafilo.
- ⇒ Vengono selezionati tutti i campi del filato con le stesse impostazioni e assegnazioni.
- 2. Procedere alle modifiche selezionando il menu contestuale della colonna desiderata.
- 3. Assegnare la modifica con

-oppure-

i

→ Fare clic nella cella della colonna desiderata.



STOLL

Disegno intarsio

23.5 Impostazioni riferite al disegno nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato

Opzioni per correzione e ottimizzazione:

- Direzione di immagliatura/fine lavorazione
- Modulo per immagliatura/fine lavorazione
- Alimentazione / accorciamento
- Scalatura permessa
- Legatura / nodo

23.5.1 Effetto sull'immagliatura di un guidafilo

- Posizionare con Drag&Drop il guidafilo posto a sinistra o a destra nel campo Indefinito sul lato desiderato.
 -oppure-
- → Trascinare il guidafilo ad barra del guidafilo desiderata.



STOLL

23.5.2 Modifica della direzione iniziale di un campo del filato

L'assegnazione per la direzione iniziale è indipendente dalla direzione di immagliatura.

- Tale assegnazione ha effetto sulla direzione del carro del primo rango di lavoro di un campo del filato.
- 1. Selezionare il campo del filato desiderato.

i



- Posizionare il cursore nella colonna Direzione iniziale e selezionare con il menu contestuale la direzione iniziale "<<" o ">>".
- 3. Inserire la selezione nella cella del rango selezionato.

23.5.3 Modifica delle impostazioni per immagliatura/fine lavorazione

- Selezionare nella vista del campo del filato il campo del filato desiderato.
 -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare nella colonna 🛄 il campo del filato.
- 2. Posizionare il cursore nel rango selezionato nella cella della colonna
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare il Modulo per immagliatura desiderato.
- 4. Inserire la selezione nella cella del rango selezionato.



Disegno intarsio

23.5.4 Impostazione di legatura/nodo all'inizio/fine di un campo del filato

- 1. Selezionare nella vista del campo del filato il campo del filato desiderato. -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare nella colonna l il campo del filato.
- 2. Posizionare il cursore nel rango selezionato nella cella della colonna
- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare il modulo desiderato.
- 4. Inserire la selezione nella cella del rango selezionato.

STOLL

Regolazione	Funzione	
Legatura	ж. якк. сало	
Nodo	8	
P ا	rocedere allo stesso modo per l'impostazione per Fine) la

Procedere allo stesso	modo per l'impostazione per Fine lavorazione
nella colonna	
23.5.5 Modifica delle impostazioni per l'elaborazione del bordo Alimenta e Accorcia



- Selezionare nella vista del campo del filato il campo del filato desiderato.
 -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare nella colonna 🛄 il campo del filato.
- Posizionare il cursore nel rango selezionato nella cella della colonna "Modulo per elaborazione del bordo a destra"
- Richiamare il menu contestuale e selezionare il modulo desiderato "Maglia {1} (elaborazione del bordo)".
 -oppure-
- → Selezionare il modulo per "Accorcia".
- 4. Inserire la selezione nella cella selezionata della colonna.



5. Impostare allo stesso modo l'elaborazione del bordo a sinistra 🚔

i Eseguire eventualmente allo stesso modo le modifiche per gli altri campi di colore.

1

Disegno intarsio

23.5.6 Impostazione di scalatura permessa per elaborazione del bordo

- Selezionare nella vista del campo del filato il campo del filato desiderato.
 -oppure-
- → Nella tabella del campo del filato selezionare nella colonna 🛄 il campo del filato.
- 2. Posizionare il cursore nella cella del rango selezionato nella colonna Scalatura

permessa elaborazione del bordo a destra

- 3. Richiamare il menu contestuale e selezionare la scalatura desiderata
- 4. Inserire la selezione nella cella della tabella.
- 5. Eseguire allo stesso modo l'impostazione per la Scalatura permessa elaborazione del

bordo a sinistra 斗

23.5.7 Altre impostazioni possibili

Funzione	Colonna
"Tipo di guidafilo"	Å
Immagliatura	
"Offset colonne per immagliatura con nodo"	
"Offset ranghi per immagliatura"	_
"Priorità per immagliatura"	
Fine lavorazione	
"Offset colonne per fine lavorazione con nodo"	
"Offset ranghi per fine lavorazione"	
"Priorità per fine lavorazione"	

Disegno intarsio

23.6 Impostazioni riferite al disegno nelle colonne di comando

Possibili impostazioni per intarsio nelle colonne di comando:

- Distanza guidafili dalla cimosa del telo YDI
- Inclinazione di guidafili ¹/₂
- Legatura per intarsio
- Non rimagliare

I. Per registrare l'indice (YDI) per la distanza dei guidafili dalla cimosa del telo:

		Nella colonna di comando 🏹 è registrato di default dalla M1plus
		l'indice YD nell'intero disegno.
	L	Tale indice YD comprende una tabella preimpostata con valori standard
		per lo scaglionamento dei guidafili sulla cimosa del telo.
⊳	II disegno	è caricato allo stato di disegno base 💻.

1. Visualizzare nella vista dei simboli la colonna di comando 🔛.

- 2. Fare clic nella colonna di comando con il tasto "RMT".
- ⇒ Si apre il menu contestuale.

Disegno intarsio

Distanza guidafili dalla cimosa del telo YDI Sono possibili 20 tabelle indirette per lo YD scaglionamento dei guidafili (indice) sulla YDI1 cimosa del telo YDI2 • YD: YDI3 Utilizzo di valori standard per lo YDI4 scaglionamento dei guidafili. YDI5 i: Vengono azzerate le tabelle YDI6 utilizzate. YDI7 • YDIn: n = 1-20 YDI8 i: Nella tabella possono essere YDI9 definiti altri valori per lo YDI10 scaglionamento dei guidafili. YDI11 Indeterminato: YDI12 Elimina l'indice YD dalla colonna di YDI13 comando. YDI14 i: La colonna di comando non YDI15 contiene più indici YD. YDI16 Modifica...: YDI17 Apre I"'Editore Setup2". YDI18 YDI19 YDI20 X Undetermined Edit...

- 3. Selezionare l'indice desiderato (colore).
- Registrare l'indice selezionato (colore) nella zona desiderata della colonna di comando ³¹.

Se nel disegno sono richieste diverse tabelle con distanze, registrare per zona nella colonna di comando indici differenti (colori).

STOLL

5. Completare il disegno.

i

 ⇒ Per le diverse zone nel disegno vengono registrate nell'"Editore Setup2" tabelle con Don't Care (senza valori).

II. Per registrare in tabella i valori per un indice YDI:

- 1. Posizionare il cursore sull'indice YDI da modificare, nella colonna di comando 🔀.
- 2. Aprire con "RMT" il menu contestuale.
- 3. Richiamare la funzione "Modifica...".
- ⇒ Appare I'"Editore Setup2" con la scheda YDI aperta.
- 4. Modificare la tabella dell'indice YDI.

Immettere solo valori per i guidafili ai quali si intende assegnare un'altra distanza dalla cimosa del telo.

III. Per influenzare l'inclinazione dei guidafili per un intero rango del disegno:

Le impostazioni nella colonna di comando 🛱 sono prioritarie rispetto alle impostazioni dalla finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato".

- Nella finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato" è attivo per guidafilo per intarsio 🔯 "Inclinazione: automatica".
- Il disegno è caricato allo stato di disegno base
- 1. Visualizzare la colonna di comando 🛱 nella vista dei simboli.
- 2. Fare clic nella colonna di comando con il tasto "RMT".
- ⇒ Si apre il menu contestuale.

i

	Funzione	Destinazione
\$₽	Oscillazione	Consente l'inclinazione a sinistra o a destra
7	Non oscillare	Non consente l'inclinazione.
\mathbf{X}	Indeterminato	Elimina la voce dalla colonna di comando

- 3. Selezionare, ad esempio, "Non inclinare" 🔽.
- 4. Tracciare nei ranghi del disegno desiderati.
- ⇒ Nei ranghi del disegno con la voce ¹, tutti i guidafili per intarsio utilizzati non vengono inclinati.

IV. Per influenzare la legatura per intarsio per un intero rango del disegno:

L'informazione nella colonna di comando ^{un} è prioritaria rispetto alle indicazioni dalla finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato". Nella finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato" è attiva la legatura per intarsio a sinistra / a destra ^{un} ed è assegnato il tipo di legatura (modulo).

- Il disegno è caricato allo stato di disegno base
- 1. Visualizzare la colonna di comando 🚾 nella vista dei simboli.
- 2. Fare clic nella colonna di comando con il tasto "RMT".
- \Rightarrow Si apre il menu contestuale.

Disegno intarsio

	Funzione	Destinazione
ъ с	"Legatura per intarsio On"	Consente la legatura per intarsio 1:
		Il tipo di legatura viene definito nella finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato".
• 🛛	"Legatura per intarsio Off"	Non consente la legatura per intarsio.
\mathbf{X}	"Indeterminato"	Elimina la voce dalla colonna di comando

- 3. Selezionare "Legatura per intarsio Off" ad esempio.
- 4. Tracciare nei ranghi del disegno desiderati.
- ⇒ Nei ranghi del disegno con la voce ..., non viene registrata nessuna legatura per intarsio per tutti i campi del filato.

STOLL

V. Per influenzare Non rimagliare per un intero rango del disegno:

- ▷ Il disegno è caricato allo stato di disegno base .
- 1. Visualizzare la colonna di comando ¹¹ nella vista dei simboli.
- 2. Fare clic nella colonna di comando con il tasto "RMT".
- ⇒ Si apre il menu contestuale.

		Funzione
	Nessuna rimagliatura	Rimagliatura non consentita.
\mathbf{X}	Indeterminato	Elimina la voce dalla colonna di comando

3. Selezionare, ad esempio, "Nessuna rimagliatura"

- 4. Tracciare nel rango del disegno desiderato.
- ⇒ Nei ranghi del disegno contrassegnati non ha luogo la rimagliatura dei guidafili.

Disegno intarsio

STOLL

23.7 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ▷ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

Intarsio con rovescio della rete

STOLL

24 Intarsio con rovescio della rete

Nome del disegno	08_Intarsia-J	ac.mdv	
Dimensioni del disegno	Larghezza:	100	
	Altezza:	100	
Tipo macchina	CMS 530		
Tipo di setup	Setup2		
Finezza	8		
Inizio	2X1		
Disegno base:	Maglia davanti con trasporto		
Tecnica di lavoro	Intarsio con rovescio della rete		
Descrizione del disegno	Disegno intar	sio con rovescio della rete e ponti del filato	

Intarsio con rovescio della rete

STOLL

24.1 Creazione di disegni intarsio

Per creare il disegno:

- 1. Creare un nuovo disegno.
- 2. Selezionare Disegno senza forma e "Disegno design".
- 3. Disegnare il motivo intarsio.

24.2 Inserire il rovescio Jacquard ed eseguire altre impostazioni

I. Per creare il rovescio Jacquard:

- 1. Procedere alla selezione di ranghi nella zona del motivo.
- Selezionando "Modifica" / "Crea/modifica Jacquard..." aprire la finestra di dialogo "Jacquard".
- 3. Nella rubrica "Proprietà Jacquard numero colori" attivare 🥯 "adattato (ponti filato)".
- 4. Selezionare il generatore Jacquard desiderato (rovescio) dall'albero dei moduli.
- 5. Immettere eventualmente nella casella di modifica in "Rovescio della rete" il numero di aghi, di cui si restringe in larghezza il rovescio della rete della zona selezionata.
- 6. Confermare l'impostazione con "OK" o "Applica".
- ⇒ Viene inserito il rovescio Jacquard (ponti del filato).

Software per Disegni M1plus

Intarsio con rovescio della rete



II. Per eseguire le impostazioni nell'assegnazione del campo del filato:

- 1. Richiamare la finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato" con 🤷.
- 2. Procedere alle impostazioni desiderate:
 - Assegnare all'inizio il guidafilo dal disegno.
 - Modificare la direzione di immagliatura dei campi del filato.

III. Per eseguire le impostazioni in Configurazione:

- Richiamare la finestra di dialogo "Configurazione" selezionando "Parametri del disegno" / "Configurazione...".
- 2. Aprire la scheda "Intarsio ", è possibile quindi selezionare le impostazioni seguenti.

Intarsio con rovescio della rete

STOLL

- 3. Per selezionare il tipo di inizio in rete:
- "a 1 rango con fittezza disegno"
- "a 3 ranghi senza trasporto"
- 4. Per selezionare l'inizio dell'inizio in rete prima di Jacquard (ranghi):
 - 2 ranghi (standard)
- 1 rango
- 5. Sopprimere l'applicazione di un solo ago.

24.3 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 🚅 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- \Rightarrow Disegno nelle "Viste dei simboli e tecnica" espanse.



- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".

Intarsio con rovescio della rete

STOLL

- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

Strumento di disegno Argyle

STOLL

25 Strumento di disegno Argyle

I. Per creare un rombo per disegni Argyle:

- → Fare clic sul simbolo "Argyle" 🕺 nella barra degli strumenti "Strumenti di disegno".
- ► Si apre la finestra di dialogo "Argyle".



STOLL -

Software per Disegni M1plus

Strumento di disegno Argyle

No.	Funzione					
1	Colori					
	Olori uguali	Visualizzazione di rombi e ambiente con gli stessi colori dalla tavolozza dei colori del filato				
	 Colori diversi 	Visualizzazione di rombi e ambiente con colori diversi dalla tavolozza dei colori del filato				
	Olori del guidafilo	Visualizzazione di rombi e ambiente con colori diversi dalla tavolozza Colori del guidafilo e selezione nella casella di riepilogo del Color Ar- rangement desiderato. 1 : Possibile solo per una larghezza del rombo di almeno 6,2 pollici e per un numero definito di colori del guidafilo.				
2	"Ripristina i colori"	Possibile solo con selezione Colori uguali o L : Le modifiche manuali nell'anteprima vengono i	Colori diversi : riportate allo stato originale.			
	Casella di riepilogo	 Possibile solo con selezione Colori dei guidafil Appare la casella di riepilogo per la selezione del C Argyle con punto decorativo: CA 1 corsa per rango del disegno >6,3 CA 2 corse per rango del disegno >6,3 CA punto decorativo di senso contrario Argyle senza punto decorativo: CA 1 corsa per rango del disegno >4,3 Argyle senza punto decorativo: CA 1 corsa per rango del disegno >4,3 	li: Color Arrangement desiderato: 2" o 3,2" – 6,2" 2" 2"			

Software per Disegni M1plus

Strumento di disegno Argyle



No	Funzione			
3	Grandezza della rinetizione			
	Definisce la larghezza del rombo			
	i : L'altezza risulta automaticamente dalla scalatura.			
	<u>o</u>	In maglie		
	"	In pollici		
4	Ripetizione			
	Numero	➡ Definisce il nun	nero di rombi in larghezza	
		1 Definisce il nun	nero di rombi in altezza	
	Distanza	Stabilisce la distanza	tra i rombi in larghezza e altezza	
	Distanza in I	arghezza		
	→ ■ :	t 2	→ 1 ÷ 2 2	\mapsto 1 2 2
	Impostazion			
	Distanza in a	altezza ¹		
	+ -1	1 -2		Impostazione standard

Software per Disegni M1plus

Strumento di disegno Argyle

No.	Funzione				
5	Rombo				
		°°	Stabilisce il colore e l'azione dell'ago per l'ambiente del rombo		
		900 100	Stabilisce il colore e l'azione dell'ago per il rombo		
6	Casella di ri	epilogo per il "	Tipo di rombo"		
	1: Un tipo	di rombo mod	ificato può richiedere altre creazioni di ripetizione.		
	Rombo tipo 1		 La distanza tra i rombi corrisponde a 1 ago 		
	(impostazion	ne	 Allargamento alla stessa altezza dei campi di colore 		
	predefinita)		Risultato: Ogni rombo viene lavorato completamente in larghezza.		
	Rombo tipo 1 asimmetrico		 Spostamento di un rango dell'allargamento dei campi di colore 		
	Rombo tipo	2	 Nessuna distanza tra i rombi 		
			 Allargamento alla stessa altezza dei campi di colore 		
			Risultato: Il secondo rombo non viene lavorato completamente in larghezza.		
	Rombo tipo asimmetrico	2	 Spostamento di un rango dell'allargamento dei campi di colore 		
7	Definizione	in maglie della	scalatura nel rapporto larghezza : altezza		
	ම "1: 1"	Scalatura ne	a rapporto 1 : 1		

STOLL -

Software per Disegni M1plus

Strumento di diseg

No.

Funzic	one			
• "1:	2"	Scalatura nel rappor	rto 1 : 2	
•	. 1	Indicazione di una si qualsiasi	calatura	
Punto	decora	itivo		
	Viene	inserito un punto dec	corativo (diagonale)	
	Non v	/engono inseriti punti decorativi		
Sposta	punto	decorativo (diagona	ile)	
↔		Spostamento in	larghezza (orizzontale) di x aghi	
‡		Spostamento in	altezza (verticale) di x aghi	
L'impo	stazior	ne vale per tutti gli ele	ementi punto decorativo	
		Opzioni: Colore del fil	lato e Jacquard (nella casella di riepilogo)	

STOLL

• Colore del filato e azione dell'ago

• Nessuna assegnazione: vale a dire viene lavorato il colore di fondo

- 1: Questa indicazione disattiva il Jacquard specificato nella casella di riepilogo.

- Risultato: Nell'anteprima, gli elementi punto decorativo appaiono trasparenti.

	Casella di riepilogo	Selezione di Jacquard
11	Ass Ass + +	egnazione per i singoli elementi punto decorativo: Colore del filato e Jacquard (nella casella di riepilogo) Colore del filato e azione dell'ago

8

9

10

Strumento di disegno Argyle

No.	Funzione	
		 Nessuna assegnazione: vale a dire viene lavorato il colore di fondo
		Assegnazione per intersezione punto decorativo (= punto decorativo ininterrotto)
12	Stabilisce I (= punto de	'interruzione del colore punto decorativo ecorativo non ininterrotto)
	Casella di riepilogo	Selezione di Jacquard 1 : Moduli dal gruppo di moduli "Filo flottante punto decorativo"
13	Dispositivo di scorrimento per ingrandimento dell'anteprima	
14	 Reimpostazione a valori predefiniti Stoll di: Tutte le impostazioni Modifiche nell'anteprima 	
15	Crea la parte di disegno senza chiudere la finestra di dialogo Risultato: La parte di disegno viene inserita in Moduli locali e parti di disegno 😂.	
16	Chiude la finestra di dialogo	

II. Possibilità di selezione per elementi punto decorativo e interruzione punto decorativo

		Selezione	Simboli	Sequenza di lavorazione
All	Stitch_Float		Non vengono i quard	nseriti Jac-
	Stitch_Stitch		L: La parte d	i disegno
	Float_Stitch Stitch_Float_basic-knit Interruption of embroidery stitch	"Maglia_maglia"		
X	Stitch_Float			
	Stitch_Float	"Maglia_filo flottante"	ī	
	Stitch_Float			r
	Stitch_Float	"Filo flottante_maglia"		
	Stitch_Float	" Maglia_Flottante_Punto base"		
	Stitch_Float		-	3
	Stitch_Float	"Interruzione punto decorativo"	- 7	
	Stitch_Float			0
Interrupted e	mbroidery stitch by	"Flottante_Maglia_Punto base"	L	ि ए
	Interruption of embroidery stit 👻			

25.1 Scambia colore del rombo

Per scambiare il colore del rombo nell'anteprima della finestra di dialogo "Argyle":

- ▷ Non deve essere attiva l'opzione "Colori del guidafilo".
- 1. Definire il rombo.

1: i punti decorativi cambiano facilmente di colore se si seleziona provvisoriamente una grandezza ridotta del rombo (ad es. 15).

- 2. Selezionare i colori da sostituire nella tavolozza "Colori del disegno".
- 3. Nell'anteprima fare clic sul colore da sostituire.

i: Per la selezione si può adattare il livello di ingrandimento con il regolatore a scorrimento.

- ⇒ Il colore originario è sostituito dal colore selezionato.
- 4. Impostare, se necessario, la grandezza del rombo.
- 5. Creare la parte di disegno.

i

Con "Ctrl" e facendo clic su un colore, si rimpiazza quest'ultimo nell'intera parte di disegno.

Con "Ripristina i colori" si ritorna al rombo definito.

Il colore della gamba del punto decorativo viene sostituito dal punto di intersezione al punto di intersezione.



Intarsio con ponti del filato

STOLL

26 Intarsio con ponti del filato

Nome del disegno 09_Intarsia_Garnbrücken.mdv		
Dimensioni del disegno	Larghezza:	145
	Altezza:	200
Tipo macchina	CMS 530	
Finezza	8	
Tipo di setup	Setup2	
Inizio	2X1	
Disegno base:	Maglia davanti	con trasporto
Tecnica di lavoro	Intarsio	
Descrizione del disegno	Intarsio con po	nti del filato

26.1 Creazione di disegni intarsio

Per creare il disegno:

- 1. Creare un nuovo disegno.
- 2. Selezionare Disegno senza forma e "Disegno design".
- 3. Fare clic sul simbolo "Argyle" 🕺 nella barra degli strumenti "Strumenti di disegno".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Argyle".
- 4. Nella finestra di dialogo "Argyle" procedere ad esempio alle seguenti impostazioni per il motivo:
- Selezionare nella rubrica "Colori" l'impostazione "Colori diversi".
- Immettere il valore 43 per la larghezza del rombo alla voce in "Grandezza della ripetizione".

Per rombi simmetrici la larghezza deve essere di numero dispari.

• In "Ripetizione":

i

- Per "Numero": → 2 + 1 2
- Per "Distanza": → -1 + 1 0
- In "Rombo", per "Tipo di rombo", selezionare nella casella di riepilogo Rompo tipo 1.
- Per "Scalatura" selezionare il rapporto 1:2.
- Nella rubrica "Punto decorativo":
 - 🗹 attivare "Inserisci punto decorativo".
 - Per "Tutti" selezionare il Jacquard "Maglia_filo flottante"
 - Per "Interruzione punto decorativo con" selezionare il Jacquard "Interruzione punto decorativo"
- Nel riquadro di anteprima cambiare i colori #1 (lato sinistro) e #9 (lato destro) con il colore di fondo #31.

Risultato:



5. Premere il tasto "Crea parte di disegno".

Intarsio con ponti del filato

- \Rightarrow La parte di disegno è creata e agganciata al cursore.
- 6. Tracciare la parte di disegno nel disegno base.
- ⇒ La parte di disegno viene inserita nella barra degli strumenti "Moduli", alla voce
 "Moduli locali e parti di disegno" e nell'"Esploratore di moduli disegno".

26.2 Possibili impostazioni nella finestra di dialogo Assegnazione campo filato

- Lavorazione a più cadute in determinate zone del disegno
- Modificare eventualmente il tipo di guidafilo
- Definire il modulo per l'immagliatura dei guidafili
 - Modulo "Nodo split"
 - Modulo "Nodo split interruzione punto decorativo" (= il punto decorativo non inizia nel primo rango di lavoro)



In caso di impiego di moduli con split per macchine a partire dalla finezza E10, non sussiste **alcuna necessità** di montare componenti split.

- Definire il modulo per fine lavorazione dei guidafili
- Modificare la legatura per intarsio sul bordo dei campi del filato

II. Per eseguire le impostazioni:

- 1. Aprire con 🤷 la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato".
- 2. Procedere alle impostazioni per il disegno intarsio.
- 3. Confermare le assegnazioni con "OK".
- \Rightarrow Le assegnazioni vengono eseguite con il passo di lavorazione Espansione.

Intarsio con ponti del filato

STOLL

26.3 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- Espandere il disegno con il tasto in nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- ⇒ Se si imposta la finestra di dialogo "Argyle", dietro ai punti decorativi viene inserito automaticamente un "Jacquard a tabella" con ponti del filato.
- 2. Avviare l'elaborazione tecnica con il pulsante 🐖.
 - ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- Richiamare il "Controllo Sintral" con la barra degli strumenti "Passi di elaborazione"

26.4 Calcolo dei valori di frenatura con guidafili per intarsio

STOLL

)
ella ìiche tra i
e nio

Per attivare il programma di regolazione per il calcolo dei valori di frenatura:

Con l'ausilio del programma di regolazione è possibile calcolare i valori di frenatura per tutti i guidafili per intarsio operanti nel disegno.

- Il disegno è caricato allo stato di disegno base
- 1. Aprire il menu "Parametri del disegno / Configurazione...".
- ▷ Si apre la finestra di dialogo "Configurazione".
- 2. Selezionare la scheda "Intarsio".

i

- 3. Attivare alla voce "Calcola i valori di frenatura per guidafilo per intarsio" l'opzione □ "Crea programma di regolazione".
- 4. Selezionare nella casella di riepilogo il programma desiderato:
- + Calcolo dei valori di frenatura Setup1 (RS18)
- + Calcolo dei valori di frenatura Setup2 (RS39)
- Nessuna selezione = non viene inserito alcun programma di regolazione.
- 5. Procedere alle voci "Immagliatura" e "Fine lavorazione" alle impostazioni desiderate.
- 6. Chiudere la finestra di dialogo "Configurazione" con il tasto "OK".
- ⇒ Al momento dell'espansione vengono inseriti sotto l'inizio i ranghi di lavoro corrispondenti.

Il programma di regolazione si richiama sulla macchina, prima della lavorazione del disegno, con il contaciclo RS18 = 1 (Setup1) o RS39 = 1 (Setup2).

26.5 Correzione di guidafili per intarsio con YCI

Dopo aver calcolato i valori di frenatura (correzione lato macchina) è richiesta, in alcuni casi, una correzione supplementare dei guidafili (correzione lato disegno).

I. Comandi

 \triangleright

- Y-3A: KI n-m: Correzione per guidafilo per intarsio 3A non inclinato
- + Y-3A: K<I> n-m: Correzione per guidafilo per intarsio 3A inclinato

II. Per inserire la correzione guidafili YCI nella colonna di comando:

i	Nella colonna di comando 🔀 è inserito di default l'indice YC nell'intero disegno. Tale indice YC contiene una tabella con tutti i guidafili utilizzati nel disegno senza valore di correzione .
ll disegno è	e caricato allo stato di disegno base 🔲.

- 1. Visualizzare nella vista dei simboli la colonna di comando 뀩
- Posizionare il cursore nella colonna di comando e aprire il menu contestuale con "RMT".

Intarsio con ponti del filato

STOLL

indice correzione g	uidatilo	
YC	YCI	Sono possibili 20 tabelle di correzioni
YCI1		indirette (indice)
YCI2		◆ YC:
YCI3		intereia utilizzeti nel diaggne conze
YCI4		valori di corroziono
YCI5		Con esso si disattivano i valori di
YCI6		correzione esistenti
- YCI7		$\mathbf{A} = \mathbf{V} \mathbf{C} \mathbf{h} \mathbf{c} \mathbf{n} = 1 + 2 0$
YCI8		 FOIII. II = 1-20 In agni taballa passana assora
YCI9		definite le correzioni per tutti e 32 i
YCI10		quidafili
YCI11		"Modifice ":
YCI12		 Mounica Si apre l'"Editore Setup?"
YCI13		Si apre i Eulore Selupz .
YCI14		
YCI15		
- YCI16		
YCI17		
YCI18		
YCI19		
YCI20		
🗙 Undetermined		
Edit		

- 3. Selezionare l'indice desiderato (colore).
- Registrare l'indice selezionato (colore) nella zona desiderata della colonna di comando ⁴

Se nel disegno sono richieste diverse tabelle di correzione, registrare per zona nella colonna di comando differenti indici (colori).

5. Completare il disegno.

i

⇒ I guidafili sono posizionati sulle barre.

Nell'"Editore Setup2" sono registrate per ogni indice tabelle con Don't Care (senza valori di correzione).



Raggruppamento di guidafili e definizione dell'ordine

STOLL

27 Raggruppamento di guidafili e definizione dell'ordine

Al fine di aumentare la produzione, è possibile incidere sulla sequenza di lavoro per un disegno intarsio prima del passo di lavorazione "Espansione".

Raggruppamento di guidafili e definizione dell'ordine

27.1 Raggruppamento automatico dei guidafili nella finestra di dialogo Configurazione

La sequenza di lavoro può essere ottimizzata raggruppando più guidafili in un sistema tramite l'elaborazione tecnica.

I guidafili vengono raggruppati solo se ciò è consentito dalla distanza tra i campi del filato. Il risultato è visibile al termine dell'elaborazione tecnica nella "Vista dei simboli".

→ Selezionare "Parametri del disegno" / "Configurazione..." e attivare nella scheda "Altre impostazioni", nella rubrica "Guidafilo", la funzione "Raggruppa guidafili".

Metodi per raggruppare i guidafili

i

Standard"	Raggruppamento automatico dei guidafili. 1 : Non influenzabile	Tempo di funzionamento minimo. Eventuali problemi nella legatura a maglia		
"Inserimento sicuro del filo per aumento colore"	Raggruppamento automatico con sequenza di lavorazione ottimizzata per l'inserimento sicuro del filo durante la legatura a maglia.	Tempo di funzionamento medio. Nessun problema nella legatura a maglia		
Distanza della correzione guidafili				
"Distanza supplementare guidafilo per correzioni sulla MC" 0 v	Impostare la distanza di sicurezza al fine di poter eseguire correzioni sulla macchina.	In particolare per finezze più approssimative è possibile impostare una distanza inferiore tra i guidafili. Impostazione standard: 0		

27.2 Raggruppamento automatico dei guidafili nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato

Sono definite le assegnazioni standard per il raggruppamento nella finestra di dialogo "Parametri globali del disegno".
 Le assegnazioni standard vengono applicate per tutti i campi del filato senza indicazioni.

STOLL

Esempio:Devono essere raggruppati tutti i guidafili utilizzati.

- Nella barra degli strumenti "Rappresentazioni disegno" aprire con
 Ia finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato".
- Nel 2° rango (assegnazioni standard) della tabella campo del filato, richiamare il menu contestuale nella colonna .

Voce		Funzione
[=]	"Raggruppa guidafili"	Raggruppa, se possibile, i guidafili. 1 : Non se in questa zona sono definite sequenze di lavoro.
{v}	" Raggruppa guidafilo davanti"	Raggruppa il guidafilo, se possibile, con il precedente. İ : Non se in questa zona sono definite sequenze di lavoro.
{^}	" Raggruppa guidafilo dopo"	Raggruppa il guidafilo, se possibile, con il successivo. İ : Non se in questa zona sono definiti CA o sequenze di lavoro.
/	"Non raggruppare guidafili"	l guidafili non vengono raggruppati con altri guidafili.
×	"Indeterminato"	Cella vuota Viene applicata la voce di default dal secondo rango

3. Selezionare l'impostazione 😝 "Raggruppa guidafili".

Raggruppamento di guidafili e definizione dell'ordine

27.3 Raggruppamento di guidafili selezionati nella finestra di dialogo Assegnazione del campo del filato

Esempio:

Devono essere raggruppati solo i guidafili delle diagonali.

- Nella barra degli strumenti "Rappresentazioni disegno" aprire con
 la finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato".
- Nel 2° rango (assegnazioni standard) della tabella campo del filato è attivo "Non raggruppare guidafili"
- Nella "Vista del campo del filato" selezionare i campi di colori delle diagonali.
 -oppure-
- → Nella tabella campo del filato, selezionare nella colonna i i campi del filato delle diagonali.
- 3. Posizionare il cursore nella cella della colonna Selezionata.
- 4. Richiamare il menu contestuale e selezionare 🔄 "Raggruppa guidafili (=)".
- 5. Inserire la selezione nella cella desiderata.


Raggruppamento di guidafili e definizione dell'ordine

STOLL

27.4 Definizione dell'ordine dei guidafili

Per raggruppare i guidafili e definirne l'ordine nella finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato":

Esempio:Deve essere fissata la successione per i guidafili delle diagonali.

- Nella barra degli strumenti "Rappresentazioni disegno" aprire con
 la finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato".
- Nel 2° rango (assegnazioni standard) della tabella campo del filato è attivo "Raggruppa guidafili".
- Nella vista del campo del filato selezionare i campi di colori delle diagonali.
 -oppure-
- → Nella tabella campo del filato, selezionare nella colonna i campi del filato delle diagonali.
- 3. Posizionare il cursore nella cella della colonna il selezionata.
- 4. Per richiamare il menu contestuale e selezionare il raggruppamento:
- 🔹 🚱 "Raggruppa guidafilo davanti"
- 🚯 "Raggruppa guidafilo dopo"
- 5. Inserire la selezione nella cella desiderata.



STOLL

28 Gli esploratori di moduli della M1plus

Nella M1plus esistono due esploratori di moduli:

- "Esploratore di moduli banca dati"
 - Gestione di tutti i moduli Stoll
 - Gestione di moduli propri
- "Esploratore di moduli disegno"
 - Gestione di tutti i moduli utilizzati nel disegno

STOLL

28.1 L'esploratore di moduli banca dati

L'"Esploratore di moduli banca dati" si richiama nel menu "Modulo" / "Esploratore di moduli banca dati...".

A Module Explorer of Database
Modules
🗉 🧰 Modules
- 🖻 New Modules
🖶 💼 User
🖻 🖻 Starts
🖩 🍱 Favorites (Module Bar)
🖮 🖻 Jacquard
🖮 💼 Favorites Jacquard Editor
🖨 🎢 Stoll
🗈 💼 Standard
🖨 💼 Multi gauge coarse
MG Binding elements
MG Structures
🖻 MG Aran
🗈 💼 MG Pointelle
MG Cable one side float
MG Cable both side float
MG Ribs
Elements Ribs
Elements
1×1 Technique
Basic Modules for new patterns
Castoff technique
DJ with 1×1 border
Bind-off
Jacquard Generators
Pattern Elements
■ IC-R/CMS530 T
🖽 💼 K&W-Starts
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
III Maw Arrangements

- I moduli sono organizzati in gruppi di moduli.
- I gruppi di moduli vengono visualizzati sul lato sinistro come albero dei moduli.
- I moduli di un gruppo dei moduli selezionato subordinato vengono visualizzati a destra dell'esploratore.
- Tutti i moduli Stoll sono protetti da scrittura
- I moduli Stoll propri non sono protetti da scrittura.

- Le modifiche apportate a moduli nell'"Esploratore di moduli banca dati" **non** hanno alcun effetto diretto su un disegno esistente.
- Le modifiche apportate a moduli nell' "Esploratore di moduli banca dati" agiscono solo su un disegno creato per la prima volta.

I. Per utilizzare i moduli struttura Stoll dall" Esploratore di moduli banca dati" a fini di disegno:

 Selezionare i moduli direttamente dall'"Esploratore di moduli banca dati" e inserirli nel disegno.

-oppure-

 → Aggiungere un gruppo di moduli subordinato, contenuto nell'"Esploratore di moduli banca dati", con Drag&Drop al gruppo di moduli "Preferiti (barra dei moduli)".
 Il gruppo di moduli sarà a questo punto a disposizione nella scheda "Moduli banca dati" della barra degli strumenti "Moduli".

II. Per utilizzare i moduli tecnica Stoll dall'"Esploratore di moduli banca dati":

- Assegnare i moduli tecnica Stoll nella finestra di dialogo "Configurazione".
 -oppure-
- → Assegnare a un taglio i moduli tecnica Stoll nella finestra di dialogo "Attributi della forma".

28.2 L'esploratore di moduli disegno

L'"Esploratore di moduli disegno" si richiama nel menu "Modulo" / "Esploratore di moduli disegno...".

Module Explorer of Pattern
Muster Module
🗉 🛱 Muster Module
🖆 🧰 Multi-Gauge
Color Arrangements
- Carl Module Arrangements
🗖 k&w Arrangements
- Eorm (Mindern)
- 🛅 Form (Zunahme)
🗖 Form (Abketteln)
- 🛅 Form (Ausblenden)
- 🗀 Form (Anfang)
- 🛅 Form (Ende)
- Eorm (Markierung)
🗀 Konfiguration (Strickbereiche)
— 🧰 Konfiguration (Intarsia)
🖶 🧰 Konfiguration (Kamm/Klemmen)
🗕 🗀 Garnfelder (Randbearbeitung/Bindung)
🗕 🗀 Garnfelder (Randbearbeitung/Zuführung)
🗕 🗀 Garnfelder (Ein-/Ausstricken/Bindung)
🗕 🗀 Garnfelder (Ein-/Ausstricken/Zuführung)
- 🛅 Anfänge
🗕 🗀 Jacquards

- Tutti i moduli utilizzati nel disegno vengono organizzati in gruppi di moduli e visualizzati nell'albero dei moduli.
- È possibile modificare tutti i moduli direttamente nell'"Esploratore di moduli disegno".
- La modifica di moduli comporta un aggiornamento immediato delle finestre di dialogo "Configurazione", "Attributi della forma", nelle quali risultano i suddetti moduli.
- È possibile aprire e modificare gli elementi di un modulo contenitore.
 Non vengono create copie.
- Tutti i moduli archiviati nell'"Esploratore di moduli disegno" vengono salvati insieme al disegno (file .mdv).



Comportamento di moduli struttura:

i

 Tutti i moduli inseriti dall'utente nel disegno e contenuti nell'"Esploratore di moduli banca dati" vengono archiviati come moduli locali (copie) nell'"Esploratore di moduli disegno".

STOLL

- Questi moduli sono contrassegnati dal simbolo L.
- I moduli non sono protetti da scrittura.

Comportamento di moduli tecnica:

- Tutti i moduli tecnica Stoll utilizzati e inseriti nel disegno tramite l'elaborazione tecnica
 - o con la forma, vengono archiviati come originale nell'"Esploratore di moduli disegno". – I moduli tecnica Stoll originali **non** sono contrassegnati dal simbolo L.
 - Se si modifica un modulo tecnica Stoll, esso verrà contrassegnato con il simbolo L.
 - Si tratta a questo di un modulo locale.
- Tutti i moduli tecnica propri, utilizzati e inseriti nel disegno tramite l'elaborazione

tecnica o con la forma, vengono archiviati come moduli locali (copia) nell'"Esploratore di moduli disegno".

- Questi moduli sono contrassegnati dal simbolo L.
- I moduli non sono protetti da scrittura.

multi gauge

STOLL

29 multi gauge

Nome del disegno	10_Multi-Gau	uges.mdv			
Dimensioni del disegno	Larghezza:	100			
	Altezza:	100			
Tipo macchina	CMS 822				
Finezza	6.2				
Tipo di setup	Setup2				
Inizio	1x1				
Disegno base	Maglia davar	nti con trasporto			
Tecnica di lavoro	multi gauge	multi gauge			
Descrizione del disegno	Disegno Mult e fini	ti Gauge con zone grosse			

29.1 Creare disegno con multi gauge

I. Per realizzare i lavori preliminari di un disegno:

- Aprire e approntare il gruppo di moduli richiesto "Elementi di legatura MG" dall'"Esploratore di moduli banca dati", alla voce "Stoll" / "multi gauge grosso".
 -oppure-
- → Spostare il gruppo di moduli "Elementi di legatura MG" in "Preferiti "(barra degli strumenti
- → "Moduli").

II. Per eseguire impostazioni specifiche del disegno e relative alla

macchina:

La transizione al motivo Fine dalla zona di lavoro grossa a quella fine può essere eseguita in modi differenti.

- 1. In "Configurazione" nella rubrica "Intarsio" / "Transizioni multi gauge grosse/fini" procedere alle impostazioni:
 - Inizio split grosso
 - Inizio maglia fine
 - L'impostazione Inizio split grosso richiede un'ulteriore impostazione:
- 2. Con "Strumenti" / richiamare I""Explorer macchine".
- 3. Procedere alle impostazioni relative alla macchina.
- Alla voce "Mie macchine", con il menu contestuale "Proprietà" / "Funzioni di sistema" / "Caduta di lavoro" fissare la selezione per le parti split.



- 5. Alla voce "Funzioni serratura" attivare la casella di controllo "Prendi split".
- 6. Confermare l'impostazione con "OK".



III. Per creare il disegno:

 Tracciare un motivo multi gauge con i moduli dal gruppo di moduli "multi gauge grosso".

multi gauge

Modulo	Modulo per bordo destro
	È compreso in "MG_Maglia v Combinata"
"MG_Maglia v Combinata"	
"MG_Maglia v con trasp"	"MG_Cimose maglia v"

 Per la selezione dei colori del filato nella barra degli strumenti "Colori del disegno" commutare su Multi Gauge .

STOLL

- 3. Selezionare i colori del filato evidenziati con MG.
- 4. Creare il motivo con lo strumento di disegno e il modulo "MG_Maglia v Combinata".
- 5. Se si utilizza lo strumento di disegno e il modulo "MG_Maglia v con trasp", tracciare sul bordo destro del motivo "MG_Cimose maglia v".

1 Per tracciare la zona fine ritornare su Colori del filato standard con 🦲

Un rango di lavoro in tecnica Multi-Gauge si estende in altezza su due ranghi. Il secondo rango non deve essere scritto.

σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ								σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ		σ		σ		σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ																				σ	σ
σ	σ	σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ	σ	σ

÷.

Se vengono affiancate più zone grosse le une accanto alle altre, è consigliabile, per ragioni produttive, posizionare i moduli "MG" alla stessa altezza.

multi gauge

STOLL

29.2 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

Explorer Macchine M1plus

30 Explorer Macchine M1plus

Per programmi di lavorazione con tecnica Split, devono essere integrate nelle cadute di lavoro della macchina utilizzata camme split.

I. Per eseguire nell'"Explorer Macchine M1plus" impostazioni specifiche

della macchina:

- 1. Aprire M1plus.
- Selezionando "Strumenti" / "Explorer macchine" aprire la finestra di dialogo "Explorer Macchine M1plus".
- 3. Nella directory "Mie macchine" selezionare la macchina desiderata.



- 4. Con il menu contestuale "Proprietà", nella scheda "Funzioni di sistema", impostare le assegnazioni per split.
- 5. Selezionare la caduta di lavoro per split.



- 6. Attivare l'impostazione "Prendi split" in Funzioni serratura.
- 7. Confermare l'immissione con "Applica" o "OK".
- ⇒ Vengono salvate le impostazioni specifiche della macchina.



II. Per eseguire le impostazioni specifiche del disegno nella finestra di dialogo "Attributi MC":

1. Creare un nuovo disegno.

- Con "Parametri del disegno" / "Attributi della macchina..." aprire la finestra di dialogo "Attributi MC".
- 3. Selezionare la scheda "Funzione di sistema".
- Alle voci "Caduta di lavoro" e "Funzioni serratura" attivare l'impostazione "Prendi split".

Esempio:Definizioni di split



- 5. Confermare l'immissione con "Applica" o "OK".
- ⇒ Le impostazioni vengono salvate automaticamente insieme al disegno.

Tali impostazioni relative al disegno sono attive unicamente per il disegno attualmente in fase di elaborazione.

III. Per creare macchine proprie nell" Explorer Macchine M1plus":

Con la funzione "Crea macchina propria" è possibile trasferire le macchine della banca dati macchine Stoll al parco macchine proprio.

- 1. Aprire M1plus.
- 2. Selezionando "Strumenti" / "Explorer macchine" aprire I""Explorer Macchine M1plus".
- 3. Aprire nella directory "Macchine Stoll" il sottogruppo "Generazione CMS".
- 4. Selezionare la macchina desiderata.
- 5. Con il pulsante destro del mouse richiamare il sottomenu e selezionare "Crea macchina propria".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Crea macchina propria".
- Nella finestra di dialogo "Creazione di una nuova macchina propria" definire il nome della macchina, il "Tipo di setup" e la finezza.
- 7. Confermare le immissioni con "OK".
- \Rightarrow Nella directory "Mie macchine" viene visualizzata la macchina creata.

Le **macchine proprie** possono essere adattate procedendo alle impostazioni corrispondenti in Proprietà.

IV. Per creare Preferiti nell'"Explorer Macchine M1plus":

Nella directory "Preferiti" è possibile creare collegamenti con le macchine comprese nel gruppo "Macchine Stoll" e "Mie macchine". Ciò è vantaggioso per le macchine usate frequentemente o per le quali si eseguono spesso modifiche (ad es. alle assegnazioni guidafilo).

- 1. Selezionare in "Macchine Stoll" o "Mie macchine" la macchina desiderata.
- 2. Trascinarla con Drag & Drop sulla directory "Preferiti".

Explorer Macchine M1plus

STOLL

V. Per modificare le proprietà delle macchine:

Le proprietà di **macchine proprie** possono essere modificate solo nella directory "Mie macchine" e "Preferiti".

- 1. Aprire M1plus.
- 2. Selezionando "Strumenti" / "Explorer macchine" aprire l""Explorer Macchine M1plus".
- 3. Selezionare una macchina nella directory "Macchina propria" o "Preferiti".
- Richiamare con il pulsante destro del mouse il menu contestuale e selezionare "Proprietà".
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Proprietà <nome della macchina>".
- 5. Per procedere alle modifiche nelle scheda corrispondente:

Scheda	Funzione
"Generale"	Proprietà della macchina (ad es. tipo di setup, finezza)
"Funzioni di sistema"	Assegna funzioni di lavoro alle cadute
"Opzioni"	Elenco di dispositivi supplementari opzionali ed assegnazioni guidafilo
"Funzionamento tan- dem"	Impostazioni per il funzionamento tandem
"Parametri online"	Impostazioni per tipo di collegamento online
"Dati macchina"	Visualizzazione dei dati macchina per verifica online
"Sicurezza dati"	Selezione di blocco del record di dati o presa in possesso di un record di dati

6. Con "Applica" o "OK" confermare le modifiche.

STOLL

31 Pétinet e tecnica split con corsa a vuoto

Nome del disegno	11_Petinet-	-Split-m-Leer.mdv	
Dimensioni del disegno	Larghezza :	100	
	Altezza:	100	
Tipo macchina	CMS 530	·	
Finezza	8		
Tipo di setup	Setup2		
Inizio	2x2		
Disegno base	Maglia davanti con trasporto		
Tecnica di lavoro	Tecnica punzonato Tecnica split		
Descrizione del disegno	Tecnica di	lavoro con corse a vuoto	

STOLL

31.1 Creazione e realizzazione di disegno

I. Per creare e tracciare un disegno:

- Creare un nuovo disegno con il menu "File" / "Nuovo disegno".
 -oppure-
- → Fare clic sul simbolo .

i

- 2. Aprire l'"Esploratore di moduli banca dati".
- 3. Selezionare dalla directory "Moduli / Stoll / Standard / Punzonato" i moduli Punzonato desiderati e tracciare il disegno.



Se si utilizza split non sono consentiti maglia inglese e R-R nello stesso rango tecnico!

STOLL

N	loduli utilizzat	ti e loro rappresenta	zioni

	Nome del modulo	Vista telo	Vista tecnica
Punzonato (maglia sotto)	"Punzonato _v_Ripetizione <="		
	"Punzonato _v_Ripetizione =>"		
	"Punzonato _^_Ripetizione <=		
	"Punzonato _^_Ripetizione =>		
Punzonato (maglia sovrapposta)	"Punzonato_v_sovrapposto <="		
	"Punzonato_v_sovrapposto =>"		

Pétinet e tecnica split con corsa a vuoto

4. Selezionare dalla directory "Moduli / Stoll / Standard / Punzonato Rammendo/Split" il modulo Punzonato desiderato con moduli split e tracciare il disegno.

STOLL

Moduli utilizzati e loro rappresentazioni

	Nome del modulo	Vista telo	Vista tecnica
Punzonato con Split	"Punzonato Split_v_sotto<="		
	"Punzonato Split_v_sotto=>"		
	"Punzonato Split_v_sovrapposto<=		
	"Punzonato Split_v_sovrapposto=>		
	"Punzonato Split_^_sovrapposto=>		
	"Punzonato Split_^_sovrapposto=>		

Pétinet e tecnica split con corsa a vuoto

Moduli utilizzati e loro rappresentazioni



Nell'"Esploratore di moduli banca dati" alla voce "Standard / Punzonato Rammendo/Split" sono riportati altri moduli.

II. Per eseguire le impostazioni specifiche del disegno per gli attributi della macchina:

- 1. Selezionando "Parametri del disegno / Attributi della macchina..." richiamare la scheda "Funzione del sistema".
- 2. Alla voce Funzioni serratura definire la caduta di lavoro per le parti split.



÷0.

- 3. Attivare la casella di controllo "Prendi split".
- 4. Confermare l'impostazione con "OK".

Ý	Impostare prima dell'inizio del disegno gli attributi desiderati per Mie macchine selezionando "Strumenti / Esploratore della macchina". Diviene in questo modo superflua l'impostazione relativa al disegno.
i	Le parti split devono essere integrate nella macchina in funzione dell'impostazione.

STOLL

31.2 Completamento del disegno

Per completare il disegno:

- 1. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 2. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 3. Confermare la query con "OK".
- 4. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

STOLL

32 Lavorazione in più pezzi

Nome del disegno	12_Mehrteiliges Stricken.mdv
Tipo macchina	CMS con pettine CMS senza pettine
Tecnica di lavoro	Struttura con riga colorata
Descrizione del disegno	Lavorare due o più parti adiacenti dello stesso disegno sulla macchina

STOLL

32.1 Lavorazione in più pezzi su macchine con pettine

Regole per lavorazione a due teli con pettine:

- ◆ Selezionare per l'inizio ☑ "Utilizza pettine"
- Non utilizzare rapporti di larghezza nel disegno
- Osservare la larghezza complessiva e la distanza tra i teli
- Nel disegno deve essere inserito un disegno

Per creare un disegno a due teli:

1. Creare un nuovo disegno.

-oppure-

i

→ Caricare il disegno esistente come disegno base.

Osservare il numero	di guidafili utilizzati!
---------------------	--------------------------

- 2. Espandere il disegno con il tasto il nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- Con il menu "Parametri del disegno" / "Configurazione" richiamare la finestra di dialogo "Configurazione".
- 4. Selezionare la scheda "Zone di lavoro".
- 5. Alla voce "SEN" digitare in pollici la "Distanza" desiderata.

Number:	Distance:
1	↔ [/ ^{Inch} 8.0 [/

Tipo macchina	Numero di zone SEN	Distanza tra le zone SEN
CMS con pettine	Nessuna immissione possibile.	Standard: 11 pollici i:
	i: SEN = frontura	La distanza dipende dal
		numero di guidafili.

6. Confermare l'immissione con "OK".

⇒ Si chiude la finestra di dialogo "Configurazione".



7. Procedere all'elaborazione tecnica per due teli con il tasto 502.

STOLL

- Si apre la finestra di dialogo "Assegnazione del campo del filato".
 I guidafili per il secondo telo sono assegnati automaticamente, per quanto possibile, sulle barre dei guidafili.
- Guidafili per il telo sinistro sul lato sinistro della macchina
- Guidafili per il telo destro sul lato destro della macchina
- Eccezione:

i

Il guidafilo per il filo pettine viene utilizzato per entrambi i teli.

8. Assegnare manualmente alle barre dei guidafili i guidafili non assegnati automaticamente.

Nelle viste visualizzate i due teli vengono rappresentati alla distanza prestabilita.

9. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

32.2 Lavorazione in più pezzi su macchine senza pettine

I. Per creare e completare un disegno:

- Creare un nuovo disegno.
 -oppure-
- → Caricare il disegno esistente come disegno base.
- 2. Con il menu "Parametri del disegno" / "Configurazione" richiamare la finestra di dialogo "Configurazione".
- 3. Selezionare la scheda "Zone di lavoro".
- 4. Alla voce "SEN" immettere il numero delle zone SEN e la "Distanza" desiderata in pollici.

SEN	
Number:	Distance:
4 🕶	$\begin{bmatrix} f \\ 11.0 \end{bmatrix}$

- 5. Confermare l'immissione con "OK".
- ⇒ Si chiude la finestra di dialogo "Configurazione".

Tipo macchina	Numero di zone SEN	Distanza tra le zone SEN
CMS senza pettine	SEN 1 SEN 2 SEN 3 SEN 4	Standard: 11 pollici i : La distanza dipende dal numero di guidafili.

- 6. Espandere il disegno con 🖆 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 7. Con avviare l'elaborazione tecnica.
- \Rightarrow Appare Ia query "Crea programma MC".
- 8. Confermare la query con "OK".

i

9. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

Nel Sintral appaiono YG e SEN in funzione della "Configurazione".

II. Per utilizzare posizioni base di guidafili differenti in diverse zone SEN:

Per lavorazioni di più teli su macchine senza pettine, viene rilevata automaticamente per tutte le zone SEN la stessa posizione base di guidafilo.

- Il disegno è caricato allo stato Disegno dopo elaborazione tecnica
- 1. Richiamare con 🤷 I"Assegnazione del campo del filato".
- 2. Alla voce "Assegnazione dei guidafili" selezionare il SEN desiderato.



i

3. Posizionare nuovamente i guidafili sulle rispettive barre.

Procedere allo stesso modo per le altre zone SEN.

- 4. Chiudere la finestra di dialogo "Assegnazione campo filato" con "OK".
- 5. Richiamare il menu "Programma MC" / "Crea programma MC".
- \Rightarrow Appare la query "Crea programma MC".
- 6. Confermare la query con "OK".
- 7. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

STOLL

32.3 Lavorazione di più teli con CMS 822

Panoramica dei tipi di funzionamento CMS 822:

Possibilità dei tipi di funzionamento					
Tipo di Impiego pettine Numero dei possibili teli funzionamento					
Senza tandem:	Senza pettine	1 - 4			
	Con pettine	1 o 2			
Con tandem	Senza pettine	1-4 per carro			
	Con pettine	2			

I. Senza tandem - Lavorazione di più teli con e senza pettine:

i	l passi di lavorazione	e sono descritti ne	l capitolo precedente.	
Possibilita	à con funzionamento norma	le (senza tandem))	
Occupazio lavoro	ne di sistema per zona di	S1 S2 S	3 \$4	
Inizio		"Configurazione": Lavorazione Numero di zone SEN		
Senza pettine	Start Use comb Sintral Modules	1 - 4 SEN = 1 - 4 teli	<i>©</i>	
Con pettine	Start Use comb Sintral Modules	1 SEN = 2 teli	1 : Larghezza di accoppiamento 0	

II. Con tandem - Creazione di disegno a più teli senza pettine:

La procedura per CMS 822 corrisponde alla procedura per CMS 933/922/422TC/433TC con tandem. Il programma di lavorazione viene creato per il carro sinistro con cadute di lavoro S1 e S2. La selezione aghi viene calcolata internamente per il telo sinistro trasferita sul telo destro con le cadute di lavoro S3 e S4.	i le D e
---	-------------

1. Creare un nuovo disegno.

-oppure-

- → Caricare il disegno esistente come disegno base.
- 2. Al momento di selezionare la macchina, attivare in "Impostazioni per funzionamento tandem" 🗹 "Funzionamento tandem" e selezionare la larghezza di accoppiamento.



La distanza tra entrambe le zone di lavoro deve essere sufficiente al posizionamento dei guidafili utilizzati.

STOLL

- Osservare la doppia occupazione delle barre dei guidafili.
- Con il menu "Parametri del disegno" / "Configurazione..." richiamare nella finestra di dialogo "Configurazione" la scheda "Zone di lavoro".
- 4. Per larghezze grandi di lavoro impostare "Posizione iniziale SEN1" a sinistra
- 5. Nella scheda "Zone di lavoro" impostare in "Numero SEN" 1.
- 6. Espandere il disegno con 💶 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 7. Con 🚧 avviare l'elaborazione tecnica.
- ⇒ Appare la query "Crea programma MC".
- 8. Confermare la query con "OK".

i

9. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙.

III. Con tandem - Creazione di disegno a più teli con pettine:

Possibilità con funzionamento normale (con tandem)							
Occupazio	ne di sistema per zona di lavoro	S1 S2 S3 S4					
Inizio		"Configurazione": Numero di zone SEN	e": Lavorazione Possibili larghezze di accoppiamento:				
Con pettine	Start Use comb Sintral Modules	1 SEN = 2 teli	Ċ2	 42" 44"			

I due carri operano come un carro con ampia distanza tra S2 e S3 con la sequenza di



La macchina lavora come macchina compatta con pettine, ma con carri accoppiati a distanza.

- Questo tipo di funzionamento viene denominato nel Sintral TANDEM-CCC.
- 1. Creare un nuovo disegno.

-oppure-

i

i

→ Caricare il disegno esistente come disegno base.

Al momento di selezionare la macchina, alla voce "Impostazioni per funzionamento tandem" **non** deve essere attivo "Funzionamento tandem".

Funzionamento tandem con pettine Occupazione di S1 S3 sistema S_2 Inizio Larghezza di lavoro Lavorazione Larghezza di accoppiamento 42 " Con pettine 42 " 2 84" 42" 42" 40 2" 2" 2 2 38 Possibile posizionamento della larghezza di lavorazione e dello spazio intermedio Inizio Larghezza di Larghezza di lavoro Lavorazione accoppiamento 44 " 40 " Con pettine .2 84" 42" 42" 44" 2" 2 2 2 38 2 2 Possibile posizionamento della larghezza di lavorazione e dello spazio intermedio i

STOLL

La larghezza di lavorazione massima corrisponde alla larghezza di accoppiamento meno un ago!

STOLL

2. Nel selezionare l'inizio, attivare 🗹 "Utilizza pettine" e 🧕 "Modulo".

Start Vse comb

- 3. Con il menu "Parametri del disegno" / "Configurazione..." richiamare nella finestra di dialogo "Configurazione" la scheda "Zone di lavoro".
- 4. Per larghezze grandi di lavoro impostare "Posizione iniziale SEN1" a sinistra
- 5. Nella scheda "Zone di lavoro" impostare in "Numero SEN" 1.
- 6. Confermare l'immissione con "OK".
- 7. Espandere il disegno con 🚅 nella barra degli strumenti "Passi di lavorazione".
- 8. Procedere all'elaborazione tecnica per 2 teli con 52.
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo "Larghezza di accoppiamento".
- 9. Selezionare larghezza di accoppiamento desiderata.
- 10. Chiudere la finestra di dialogo con "OK".
- ⇒ Viene eseguita l'elaborazione tecnica per 2 teli e appare la query "Crea programma MC".
- 11. Confermare la query con "OK".
- \Rightarrow Nelle viste aperte vengono visualizzati 2 teli.



12. Richiamare "Controllo Sintral" con 🥙

33 Esploratore di moduli disegno: Modifica dell'inizio inserito

Attività:	Modifica inizio	
Tipo macchina:	ipo macchina:	
	CMS senza pettine	
Tecnica di lavoro M1plus	Lavorare l'inizio utilizzato nel disegno.	

L'inizio inserito nel disegno è archiviato nell'"Esploratore di moduli disegno" e può essere eventualmente adattato alle esigenze personali.

STOLL

Per modificare l'inizio inserito nel disegno:

- ▷ Il disegno è caricato come disegno base.
- 1. Aprire l'esploratore selezionando "Modulo" / "Esploratore di moduli disegno...".
- 2. Aprire la directory desiderata di Nome del disegno corrispondente.
- 3. Aprire la directory "Inizio" con un doppio clic.
- $\Rightarrow\,$ Appare il modulo contenitore dell'inizio inserito.

Il modulo visualizzato è una copia dall'"Esploratore di moduli banca dati" e non presenta il contrassegno L.

- 4. Aprire con un doppio clic il modulo contenitore dell'inizio inserito.
- ⇒ Appare il contenitore con gli elementi 🙆 di sola lettura.
- 5. Posizionare il cursore sull'elemento da modificare nel contenitore e aprilo con un doppio clic.

Modifiche ad esempio nell':

- Elemento "Inizio"
- Elemento "Transizione"
- Nella barra degli strumenti "Colori del disegno" commutare sulla tavolozza dei colori
 Colore del filato (filati tecnica)" e selezionare i colori "tecnica" necessari al

disegno.



Esploratore di moduli disegno: Modifica dell'inizio inserito

No.	Funzione	Numero del colore
1	Filo cintura 1	201
2	Filo cintura 2	202
3	Filo cintura 3	203
4	Filo cintura 4	204
5	Filo di protezione 1	205
6	Filo di protezione 2	206
7	Filo di separazione 1	207
8	Filo pettine 32	208
9	Filo elastico 1	209
10	Filo di separazione 2	210
11	Filo pettine 2	211
12	Filo elastico 2	212
13	Filo cintura 5	213
14	Filo cintura 6	214
15	Filo cintura 7	215
16	Filo cintura 8	216

7. Selezionare lo strumento di disegno 🧭 e l'azione dell'ago desiderata.

+	<u></u>	v‡	Ŷ	÷	÷	÷	÷
÷	₰∿	v°	Ŷ	+	+	÷	:
<u>^:</u>		÷	÷	1	Ť	1	Ţ
P	1	₽\$	4:g	ſ	Ţ	÷	**
đ	୍	÷	ω.	•	<u>ی</u>	£	್ಷಿ
.t	ി	ۍ.	LI:	a t	ě.	<u>.</u>	~ ~
£*	18	õ	0	R	ø	Ň	Ť
0	••	_	- 6				
<u> </u>	•	52	د •	62	. 1	r .	

8. Modificare la sequenza di lavorazione nel disegno.

•	Q	\odot	Q	•	•	*	Q	Q	Q	•	•
6	•	•		6	0	6	•			6	0
•	Q	\odot	Q	+	•	•	Q	\odot	Q	•	•
6			•	6	0	6			•	6	0

In caso di modifiche, tener presente:

- Adattare i rapporti di lunghezza contenuti nell'inizio
- Se si modifica il numero dei ranghi, occorre regolare anche "Pinzatura/Taglio dopo x ranghi"
- 9. Chiudere "Editore dei moduli" con 🔀.
- 10. Confermare la query "Applica le modifiche" con "Sì".
- ⇒ Le modifiche vengono salvate, l'elemento viene contrassegnato con L e visualizzato nel contenitore.
- 11. Chiudere il modulo contenitore con "OK".
Esploratore di moduli disegno: Modifica dell'inizio inserito

⇒ Il modulo contenitore viene contrassegnato con L, visualizzato nell'Esploratore di moduli disegno e trasferito nel disegno base.

STOLL

34 Esploratore di moduli banca dati: Modifica di inizio Stoll

Attività:	Creare un inizio proprio
Tipo macchina	CMS con pettine
	 CMS senza pettine
Tecnica di lavoro M1plus	Modificare l'inizio Stoll esistente e archiviarlo come inizio proprio.

İ Gli inizi Stoll contenuti nell'"Esploratore di moduli banca dati" possono essere utilizzati come base per inizi propri.

STOLL

Per modificare un inizio Stoll (panoramica):

- Nell'"Esploratore di moduli banca dati", alla voce "Inizi" / "Standard Stoll..." oppure "Stoll high performance", selezionare, copiare, rinominare un Modulo contenitore di un inizio Stoll e archiviarlo nel percorso "Inizi" / "Personali...".
- ⇒ Vengono copiati e visualizzati il modulo contenitore e tutti gli elementi in esso contenuti.
- 2. Rinominare gli elementi copiati e archiviarli in "Personali...".
- 3. Per modificare la sequenza di lavorazione:
 - Nell'elemento Inizio.
 - Nell'elemento Transizione.
- 4. Salvare le modifiche.

Esploratore di moduli banca dati: Modifica di inizio Stoll

STOLL

34.1 Copia e ridenominazione di inizio Stoll

Per copiare e rinominare un inizio Stoll:

- 1. Richiamare il menu "Modulo" / "Esploratore di moduli banca dati...".
- 2. Nell'"Esploratore di moduli banca dati" aprire la directory seguente e le rispettive sottodirectory.



- 3. Nel gruppo di moduli "Transizione rango lento" o "Transizione FF" selezionare e copiare un **Modulo contenitore tecnica** dell'inizio Stoll desiderato.
- Nel dialogo "Proprietà di: <nome del modulo>" digitare un nuovo Nome del modulo e confermare con "OK".
- ⇒ Vengono visualizzati il Modulo contenitore e gli elementi in esso contenuti.

34.2 Ridenominazione e assegnazione di modulo ed elementi

Per rinominare gli elementi e archiviarli nel gruppo di moduli "Personali":

Ricorrere ad un altro nome per differenziare più facilmente i moduli dall'originale.

- 1. Per selezionare e rinominare le copie degli elementi create automaticamente:
 - "1X1_1sys_G"
- "1X1_1sys_LR"
- "Immagliatura sinistra 1sist" (non disponibile per inizio "Stoll high performance")
- "Immagliatura destra 1sist" (non disponibile per inizio "Stoll high performance")



Per una migliore visione d'insieme è possibile archiviare l'inizio copiato e gli elementi nel gruppo di moduli "Personali".

- Spostare con Drag & Drop il Modulo contenitore tecnica e gli elementi rinominati dal gruppo di moduli Stoll nei rispettivi gruppi di moduli.
 - Archiviare il Modulo contenitore tecnica in "Personali":



• Archiviare gli elementi nella rispettiva sottodirectory della directory "Elementi":



STOLL

Esploratore di moduli banca dati: Modifica di inizio Stoll

34.3 Modifica del procedimento di lavorazione dell'inizio

Per modificare il procedimento di lavorazione dell'inizio:

1. Selezionare il **Modulo contenitore inizio** nel gruppo di moduli "Personali" e aprilo con un doppio clic.



- Aprire con un doppio clic nel contenitore l'elemento inizio "Personali" / "Own 1X1_1sys_G".
- Nella finestra di dialogo Colori del disegno, commutare sulla tavolozza dei colori
 "Colore del filato (filati tecnica)" e selezionare i colori "tecnica" necessari.
- 4. Selezionare lo strumento di disegno 🦉 e l'azione dell'ago desiderata.
- 5. Modificare il procedimento di lavorazione.

Nel modificare accertarsi di:

- Adattare i rapporti di lunghezza contenuti nell'inizio
- Se si modifica il numero dei ranghi, occorre regolare anche Pinzatura/Taglio dopo x ranghi
- 6. Chiudere I'''Editore dei moduli'' con 🔀.
- ⇒ Appare la domanda: "Salvare i dati modificati del modulo?".
- 7. Chiudere la finestra di dialogo con "Sì".

Esploratore di moduli banca dati: Modifica di inizio Stoll

- ⇒ Viene salvato il modulo contenitore Inizio.
- 8. Creare un nuovo disegno e selezionare il proprio inizio nel menu di selezione "Inizio" alla voce **Personali**.
- \Rightarrow L'inizio viene inserito nel nuovo disegno.