M1plus Handhabung und Programmierung



 $(\in$

03/2018

Inhaltsverzeichnis

1		Schritte der Musterbearbeitung	9
2		Einstieg in die M1plus	13
	2.1	M1plus Oberfläche anpassen	15
3		Keypad	17
4		Struktur-Muster	21
	4.1	Muster erstellen	21
	4.2	Struktur zeichnen	23
	4.3	Farbe zeichnen	24
	4.4	Muster expandieren	25
	4.5	Muster fertigstellen, speichern und stricken	27
5		Datenstruktur und Speichermedien	29
	5.1	Dateisystem	30
6		Setup2	35
7		Musterparameter im Struktur-Muster modifizieren	37
	7.1	Die Steuerspalten	38
	7.	1.1 Symbole der Steuerspalten	38
	7.2	Standardeinstellungen für Maschenlänge ändern	41
	7.2	2.1 Arbeiten mit der Maschenlängen-Tabelle	42
	7.3	Standardeinstellungen für Warenabzug ändern	45
	7.3	3.1 Arbeiten mit der Warenabzugs-Tabelle	46
	7.4	Vorgaben für den Hilfsabzug vornehmen	48
	7.4	Arbeiten mit der Hilfsabzugs-Tabelle	49
	7.5	Standardeinstellungen für Schlittengeschwindigkeit ändern	50
	7.	5.1 Arbeiten mit der Schlittengeschwindigkeits-Tabelle	51
	7.6	Vorgaben für Versatzkorrekturen vornehmen	52
	7.0	S.1 Arbeiten mit der Versatzkorrektur-Tabelle	53
8		Datei ,Globale Muster-Parameter' modifizieren	55
9		Struktur-Muster mit veränderten Umhängevorgaben	59
	9.1	Registerkarte Umhängen im Dialog Konfiguration	59
	9.2	Muster fertigstellen	63
1()	Verwendung von Garnfarben	65
	10.1	Muster erstellen	65

STOLL _____

10.2	Struktur mit Garnfarben zeichnen	66
10.3	Muster fertigstellen	74
11	Verwendung von Fadenführerfarben	75
11 1	Muster erstellen	75
11.2	Struktur mit Fadenführerfarben zeichnen	76
11.3	Muster fertigstellen	79
12	Möglichkeiten im Dialog Garnfeldzuordnung	81
12.1	Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung	81
1	2.1.1 Selektieren im Dialog Garnfeldzuordnung	83
12.2	Ein- /Ausstrick-Richtung ändern	84
12.3	Modul für Ein-/ Ausstricken ändern	85
12.4	Bindung/ Knoten am Beginn oder Ende ändern	85
12.5	Fadenführer-Vorgaben für mehrere Garnfelder übernehmen	85
12.6	Garnfelder zusammenfassen	86
12.7	Neuen Fadenführer hinzufügen	86
12.8	Neues Garnfeld erstellen	87
13	PTS - Verschiedene Maschenlängen in einer Technikreihe	89
13.1	Muster erstellen und zeichnen	89
13.2	Maschenlängen ändern	92
13.3	Muster fertigstellen	95
13.4	Power Tension Setting - PTS	95
14	Maschinentyp ändern / Anfang ersetzen	97
14.1	Muster fertigstellen	99
15	Farbjacquards mit verschiedenen Rückseiten	101
15.1	Muster erstellen	102
15.2	Farbjacquard mit verschiedenen Rückseiten zeichnen	103
15.3	Änderungen in Farbjacquard-Bereichen	106
15.4	Muster fertigstellen	107
16	Struktur mit Farbjacquard	109
16.1	Muster erstellen	110
16.2	Struktur und Jacquardbordüre zeichnen	110
16.3	Module Arrangement Editor	112
16.4	Module Arrangement erstellen	113
16.5	Muster fertigstellen	118
17	Musterteile, Module und Co	119
17.1	Musterteile	119
17.2	Module	120

17.3	Musterreihen im Modul	124
17.4	Verhalten beim Einfügen der Musterteile oder Module	125
18	Längenregulierung mit Rapporten	127
18.1	Muster erstellen und zeichnen	128
18.2	Rapporte zur Längenregulierung definieren	128
18.3	Längenregulierung mit schaltbaren Rapporten	130
18.4	Längenregulierung mit mehrfach schaltbaren Rapporten	132
18.5	Einstellungen für Rapporte	133
18.6	Muster fertigstellen	134
19	Breitenregulierung mit Rapporten	135
19.1	Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen).	135
		100
20	Breiten- und Längenregulierung kombinieren	143
20.1	Rapporte für Breite und Länge kombinieren	143
21	Intarsia-Muster	145
21.1	Globale Einstellungen in Konfiguration	146
21.2	Intarsia Muster erstellen und expandieren	149
21.3	Musterbezogene Einstellungen in Konfiguration	151
21.4	Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung	152
2	1.4.1 Selektieren im Dialog Garnfeldzuordnung	155
21.5	Musterbezogene Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung	156
2	1.5.1 Einstrickrichtung eines Fadenführers beeinflussen	157
2	1.5.2 Startrichtung eines Garnfeldes ändern	157
2	1.5.3 Vorgaben für das Ein- und Ausstricken ändern	158
2	1.5.4 Bindung / Knoten am Beginn / Ende eines Garnfeldes ändern	158
2	1.5.5 Vorgaben für die Randbearbeitung Zuführen und Kürzen ändern	159
2	1.5.6 Zulässige Stufung bei Randbearbeitung einstellen	160
2	1.5.7 Weitere Einstellmöglichkeiten	161
21.6	Musterbezogene Einstellungen in den Steuerspalten	161
21.7	Muster fertigstellen	164
22	Intarsia mit Netzrückseite	165
22.1	Intarsia Muster erstellen	166
22.2	Jacquardrückseite einfügen und weitere Einstellungen vornehmen	166
22.3	Randbearbeitung Jacquard / Netzende	168
22.4	Muster fertigstellen	172
23	Zeichenwerkzeug Argyle	175
23.1	Rautenfarbe tauschen	181
_0.1		
24	Intarsia mit Garnbrücken	183
24.1	Intarsia Muster erstellen	184

STOLL _____

24.2	Mögliche Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung	185
24.3	Muster fertigstellen	185
24.4	Bremswertermittlung bei Intarsia-Fadenführern	185
24.5	Intarsia-Fadenführer mit YCI korrigieren	186
25	Fadenführer zusammenfassen und Reihenfolge festlegen	189
25.1	Dialog Konfiguration: Fadenführer automatisch zusammenfassen	189
25.2	Dialog Garnfeldzuordnung: alle Fadenführer automatisch zusammenfassen	190
25.3	Dialog Garnfeldzuordnung: Ausgewählte Fadenführer zusammenfassen	190
25.4	Dialog Garnfeldzuordnung: Fadenführer zusammenfassen und Reihenfolge festlegen: .	191
26	Die Modul-Explorer der M1plus	193
26.1	Der Modul-Explorer Datenbank	194
26.2	Der Modul-Explorer Muster	195
27	Multi Gauge	197
27.1	Muster erstellen mit Multi-Gauge Modulen	197
27.2	Muster fertigstellen	199
28	M1plus Maschinen-Explorer	201
28 29	M1plus Maschinen-Explorer	201 205
28 29 29.1	M1plus Maschinen-Explorer Petinet und Split-Technik mit Leerreihen Muster erstellen und zeichnen	201 205 205
28 29 29.1 29.2	M1plus Maschinen-Explorer Petinet und Split-Technik mit Leerreihen Muster erstellen und zeichnen Muster fertigstellen	201 205 205 208
28 29 29.1 29.2 30	M1plus Maschinen-Explorer Petinet und Split-Technik mit Leerreihen Muster erstellen und zeichnen Muster fertigstellen Mehrteiliges Stricken	201 205 205 208 211
28 29 29.1 29.2 30 30.1	M1plus Maschinen-Explorer Petinet und Split-Technik mit Leerreihen Muster erstellen und zeichnen Muster fertigstellen Mehrteiliges Stricken Mehrteiliges Stricken auf Maschinen mit Kamm	201 205 205 208 211 211
28 29 29.1 29.2 30 30.1 30.2	M1plus Maschinen-Explorer Petinet und Split-Technik mit Leerreihen Muster erstellen und zeichnen Muster fertigstellen Mehrteiliges Stricken Mehrteiliges Stricken auf Maschinen mit Kamm Mehrteiliges Stricken auf Maschinen ohne Kamm	201 205 205 208 211 211 212
28 29 29.1 29.2 30 30.1 30.2 30.3	M1plus Maschinen-Explorer	201 205 208 211 211 212 214
28 29 29.1 29.2 30 30.1 30.2 30.3 31	M1plus Maschinen-Explorer Petinet und Split-Technik mit Leerreihen Muster erstellen und zeichnen Muster fertigstellen Mehrteiliges Stricken Mehrteiliges Stricken auf Maschinen mit Kamm Mehrteiliges Stricken auf Maschinen ohne Kamm Mehrteiliges Stricken bei CMS 822 Modul-Explorer Muster: Eingefügten Anfang modifizieren	201 205 205 208 211 211 212 214 219
28 29 29.1 29.2 30 30.1 30.2 30.3 31 32	M1plus Maschinen-Explorer	201 205 208 211 211 212 214 219 221
28 29 29.1 29.2 30 30.1 30.2 30.3 31 32 32.1	M1plus Maschinen-Explorer	201 205 205 208 211 211 212 214 219 221 221
28 29 29.1 29.2 30 30.1 30.2 30.3 31 32 32.1 32.2	M1plus Maschinen-Explorer	201 205 208 211 211 212 214 219 221 221 222

M1plus Handhabung und Programmierung



03/2018

STOLL -

1 Schritte der Musterbearbeitung

Neues Muster							×
Mustername: noname1 Maschine CMS 530 HP 5" [Stoll]			Musterart	©		Design-Muster Technik-Muster	
E7.2 5" 699 N Setup2	Vadeln		Мос	dul-Explore	er	Anfang Image: Anfang Image: Kamm/Klemmen verwenden Image: Kamm/Abwerfen ein/aus (RS17)	
Globale Musterparameter				100		Sintral O Modul	
Formen Maschendichte [100 mm] Breite: Höhe:	0.00	100	a sche vo	ome mit Ur	nhäng∈ ▼	Aus Modulbaum Stoll mit Schutzfaden Standard 1 System ohne Gummifaden	
Doubling						Übergang lose Reihe 💌]
Anfangsbreite:	100	. i	물^	Anfang		1x1 •]
Bundbreite:	100		Se	auberstric	ken]
	Ŧ		Design	-Muster er	stellen	Abbrechen]

Einstellung	Bedeutung	
Design-Muster	Musterbearbeitung auf der M1plus mit den neuen Funktionalitäten	
Technik-Muster	Musterbearbeitung auf der M1plus ist ähnlich der M1	

Schritte der Musterbearbeitung

Muster ohne Form	Fully Fashion-Muster	
\downarrow	K	\downarrow
Neues Muster erstellen:		Neues Muster erstellen:
Maschine		Maschine
Musterart: Basis-Muster		Musterart: Form-Muster
 Design-Muster (Design- Modus) 		 Design-Muster (Design- Modus)
Grundmuster und Anfang		Grundmuster und Anfang
		 Form / Schnitt



Muster ohne Form	Fully Fashion-Muster					
Sintral						
	Jacquard					
	Setup1 oder Setup2					
	\downarrow					
	Sintral-Check durchführen					
	\downarrow					
Strickprogra	Strickprogramm speichern und Daten in Maschine laden					
i Sie können Be Beim Übersprin Musterzustand	arbeitungsschritte auch überspringen. ngen eines Bearbeitungsschrittes wird der entsprechende nicht gesichert.					
i Sperrvermerk	setzen !					
Musteränderur vorige Bearbei kann auf die di	ngen die durchgeführt werden gehen verloren, wenn in eine tungsstufe zurückgegangen wird. Durch einen Sperrvermerk urchgeführte Änderung hingewiesen werden.					

_

2 Einstieg in die M1plus

M1plus-Programm starten und neues Muster anlegen:

- 1. Das Icon auf dem Desktop anklicken.
- Menü "Datei" / "Neu" auswählen.
 oder -

Symbol D anklicken.

- ▶ Der Dialog "Neues Muster" erscheint.
- 3. Bei Musternamen den gewünschten Name eintragen.
- 4. Unter Maschine mit Gen Dialog "Maschine auswählen" öffnen:
- 5. Registerkarte "Stollmaschinen" oder "Eigene Maschinen" auswählen.
- 6. Gewünschte Einstellungen vornehmen:
- Maschinentyp
- Feinheit / Nadelkopffeinheit
- Setup-Typ
 - Setup 1 Verwendung f
 ür Maschinen ST 711-811, ST 168-468, OKC.
 - Setup 2 Verwendung f
 ür OKC - Maschinen ab Betriebssystem V_OKC_002.001.000_STOLL.
- Bei Betriebsart Tandem: Angaben unter "Einstellungen für Tandembetrieb" vornehmen.
- 7. Basismuster (Muster ohne Form) und "Design-Muster" auswählen.



8. Mustergröße und Grundstrickart festlegen.

	100
100	🐨 Masche vorne mit Umhängı 💙
	🚰 Anfang
	Sauberstricken

Auswahlmöglichkeiten:

- "Masche vorne mit Umhängen"
- "Masche hinten mit Umhängen"
- "Masche vorne Masche hinten"
- "Keine Nadelaktion"
- "1x1 Masche v mit Umhängen"
- "1x1 Masche ^ mit Umhängen"
- "MG_Masche v mit Umhängen"
- "MG_Masche ^ mit Umhängen"
- "Schlauch"

i

"1x1 Schlauch"

Mit Drag&Drop können Module aus dem Modul-Explorer oder der Symbolleiste "Module" in der Auswahlliste 🖃 hinzugefügt werden.

9. Anfang auswählen.

Anfang					
Kamm/Klemmen verwenden					
Kamm/Abwerfen ein/aus (RS17)					
Sintral OModul					
Aus Modulbaum					
Stoll mit Schutzfaden 🗸					
Standard 👻					
1 System 💌					
ohne Gummifaden 🔹					
Übergang lose Reihe 🔹 🔻					
1x1 •					

Auswahlmöglichkeiten:

- "Stoll mit Schutzfaden"
- "Stoll grobe Feinheit mit Schutzfaden "
- "Eigene"



10. Dialog mit der Taste "Design-Muster erstellen" bestätigen.

Das neue Muster erscheint in der Symbolansicht.

M1plus Oberfläche anpassen

2.1 M1plus Oberfläche anpassen

Die angezeigten Fenster können Sie beliebig anordnen und über das Menü "Ansicht" / "Symbolleisten" die gewünschten Symbolleisten ein- oder ausschalten.

Einstellungen speichern:

- Über Menü "Ansicht" / "Symbolleisten" / "Anordnung sichern" die Anordnung der Symbolleisten speichern.
- Uber das Kontextmenü mit Auswahl "Einstellungen sichern" die Änderungen speichern:
 - Darstellung der Fenster: Steuerspalten, Zoomstufe, Cursoreinstellung u.s.w.
 - Fensterpositionen

Einstellungen laden:

1. Über Menü "Ansicht" / "Symbolleisten" / "Anordnung laden" die gespeicherte Anordnung der Symbolleisten und Fenstereinstellungen laden.

i Es können verschiedene M1plus Profile angelegt werden.

M1plus Oberfläche anpassen

STOLL

3 Keypad



Stoll Standard Belegung verwenden:

\DVD_M1plus_5.5.033\5.5.033_MAIN_BL001\util\Keypad Stoll Standard-Tastenbelegung:

Tastenkombination Keypad		Funktion	Tastenkombination Tastatur
M-Taste G-Tas- te			
"M1"	"G1"	"ESC"	"ESC"
	"G2"	Formsymbole und Formkanten anzeigen	"F2"
	"G3"	Modul / Modul-Explorer Daten- bank	"F3"
	"G4"	Dialog "Garnfeldansicht" öffnen	"F4"
	"G5"	Bearbeitungsschritte / Basismus- ter laden	"Strg"+"↑"+"F10"
	"G6"	Bearbeitungsschritte / Komplettes Expandieren	"F9"
	"G7"	Bearbeitungsschritte / Technikbe- arbeitung starten	"F10"
	"G8"	Selektion / Selektion aufheben	"Strg"+"D"
	"G9"	Modul / Modul-Explorer Muster	"Strg"+"F3"
	"G10"	Symbolleiste Zeichenwerkzeuge / Modul übernehmen	"F5"
	"G11"	Symbolleiste Zeichenwerkzeuge / Farbe übernehmen	"F6"
	"G12"	Symbolleiste Zeichenwerkzeuge / Formattribute übernehmen.	"F7"
	"G13"	Einfügen	"Einfg"
	"G14"	Entfernen	"Entf"
	"G15"	Umschalten (Taste "↑")	"↑"
	"G16"	"Alt"-Taste	"Alt"
	"G17"	Kopieren	"Strg"+"C"
	"G18"	Modulgrenzen anzeigen	"Strg"+"Alt"+"M"
	"G19"	Eingabe bestätigen 🗆	""
	"G20"	"Strg" (Taste)	"Strg"
	"G21"	Multi Copy	"C"
	"G22"	Zoom zur Übersicht	"Z"
	"G23"	Kontrollansicht aktualisieren	"E"
	"G24"	Ansichten synchronisieren. 1 : Wirkt nicht auf geteilte Fens- ter der gleichen Ansicht	"X"

Tastenkombination Keypad		Funktion	Tastenkombination Tastatur
	"G25" ("Joy- stick") drücke n	Datei / Speichern	"Strg"+"S"
	"G26"("Joy- stick") ↑	Größere Zoomstufe	"+" (Ziffernblock)
	"G27"("Joy- stick") ↓	Kleinere Zoomstufe	"-" (Ziffernblock)
	"G28"("Joy- stick") ←	Steuerspalten ausblenden	"/" (Ziffernblock)
	"G29" ("Joy- stick") →	Steuerspalten einblenden	"*" (Ziffernblock)

Tastenkombination Keypad		Funktion	Tastenkombination Tastatur
M-Taste	G-Tas- te		
"M2"	"G1"	Setup2	"Strg"+"2"
	"G2"	Musterparameter / Warenabzug	"Strg"+"W"
	"G3"	Musterparameter / Schlittenge- schwindigkeit	"Strg"+"Alt"+"V"
	"G4"	Musterparameter / Maschenlän- ge	"Strg"+"L"
	"G5"	Musterparameter / Rapport	"Strg"+"R"
	"G6"	Musterparameter / Technikreihen- Daten	"Strg"+"F9"
	"G7"	Musterparameter / Konfiguration	"Umschalt"+"F9"
	"G8"	Form / Schnitt-Editor (Schnitte er- stellen/bearbeiten)	"Umschalt"+"F11"
	"G9"	Form / Schnitt öffnen und positio- nieren	"Alt"+"F2"
	"G10"	Formattribute	
	"G11"	Form / Schnitt bearbeiten	

_

Tastenkombination Keypad		Funktion	Tastenkombination Tastatur	
	"G12"	Schnitt neu laden (lokale Module)		
	"G13"	Schnitt neu laden (Datenbankmo- dule)		
	"G14"	Suchen und ersetzen	"Strg"+"H"	
	"G15"	Bearbeiten / Jacquard erstellen/ bearbeiten	"Strg"+"F4"	
	"G16"	MC-Programm erstellen. Sintral, Jacquard, Setup	"F11"	
	"G17"	MC-Programm / Sintral-Check durchführen	"Strg"+"F11"	
	"G18"	MC-Programm / MC-Setup impor- tieren / Setup-Datei…	"Alt"+"F12"	
	"G19"	Sintral / Sintral anzeigen	"Alt"+"F10"	
	"G20"	Ansicht / Neue Technikansicht öff- nen	"Strg"+"T"	
	"G21"	Ansicht wechseln	"Strg"+"Tab"	
	"G22"	Zoom zur Übersicht	"Z"	
	"G23"	Kontrollansicht aktualisieren	"E"	
	"G24"	Ansichten synchronisieren. 1 : Wirkt nicht auf geteilte Fens- ter der gleichen Ansicht	"X"	
	"G25" ("Joy- stick") drücke n	Datei / Speichern	"Strg"+"S"	
	"G25"("Joy- stick") ↑	Größere Zoomstufe	"+" (Ziffernblock)	
	"G26"("Joy- stick") ↓	Kleinere Zoomstufe	"-" (Ziffernblock)	
	"G27"("Joy- stick") ←	Steuerspalten ausblenden	"/" (Ziffernblock)	
	"G25" ("Joy- stick") →	Steuerspalten einblenden	"*" (Ziffernblock)	

Muster erstellen

STOLL -

4 Struktur-Muster

					Acres	
		1991 - 1 966				
					Sec. 1	
		Jugar 16			0.646	
		1.00			Sec. 1	
	200 - 1 0		1. S. C.	Street.	Sec. Sec.	
1997 - Series			1.00	and string	1.11.1	
1997 - 1997		10 C	12 - 1	1000	Sugar,	
			201 - C		a boot	
51 22 1 027	1. 100, 201, 20	and the second	al en ser	- 22 -	1.5×10^{-1}	
-		-	ALC: NO		and the second	
1000	100 00	1000		100	1.1.	
	200	11000				
	100	1000	SOLUCI THE			
1 - C.			1		Sec. 1	
	Sec. of a		100	S. 199	1000	
1111		1.1	11 10	1.0	Sec. a	
2011 - 199	11 C 1	12.00	and a state		110.00	
1000	1202	1.00		100	diam'n	
	300 C 10		al a state of a second	200 C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Mustername	01_Struktur.mdv					
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2			
	Breite:	100	200			
	Höhe:	100	200			
Maschinentyp	CMS 530 HP 5"					
	 CMS 5 	30 HP 6"				
Setup-Typ	Setup2					
Anfang	1x1-Rippe					
Grundmuster	Masche vo	orne mit Umhängen				
Stricktechnik	Strukturmuster mit					
	 Rechts-Links Struktur 					
	Zopf 3x3					
	 Farbrin 	gel				

4.1 Muster erstellen

Neues Muster anlegen:

1. Menü "Datei" / "Neu" auswählen - oder -

Symbol D anklicken.

- ► Der Dialog "Neues Muster" erscheint.
- 2. Mustername eintragen.
- 3. Maschinetyp und gewünschten Setup-Typ auswählen.

4. Basismuster (Muster ohne Form) und "Design-Muster" auswählen.



5. Mustergröße und Grundstrickart festlegen.



6. Unter Anfang die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Aniang						
🔽 Kamm/Klemmen verwenden						
Kamm/Ab	Kamm/Abwerfen ein/aus (RS17)					
Sintral	Modul					
?	Aus Modulbaum					
Stoll mit Schutzfa	den 🔻					
Standard	•					
1 System	•					
ohne Gummifade	en 🔻					
Übergang lose Reihe 🔹						
1x1 •						
	*					

- **i** Den Anfang können Sie auch nach dem Zeichnen des Basismusters einfügen.
- 7. Die Angaben mit "Design-Muster erstellen" bestätigen.
- Das Muster wird in der Symbolansicht [Basis] geöffnet.

Struktur zeichnen

STOLL -

4.2 Struktur zeichnen

Rechts-Links Struktur und Zopf einzeichnen:

1. In der Symbolleiste "Muster-Darstellungen" die Einstellung "Garn / Fadenführerfarbe für den Hintergrund" auswählen.____

$\overset{\frown}{\Box}$	÷) <u>An</u>	J.	Ţ	8	
\sim	σ	٩	***			$\stackrel{*}{\circlearrowright}$	∎¥
- 00	ler	-					

Die Einstellung "Modulfarbe für den Hintergrund".

- 2. Mit z.B. folgenden Zeichenwerkzeugen das Motiv zeichnen.
- Stift
- Linie
- Rechteck / Quadrat
- 3. In der Symbolleiste "Nadelaktionen" gewünschte Nadelaktion auswählen und ins Muster zeichnen.

Verwendete Nadelaktionen			
Grundmuster:			
	Masche vorne mit Umhängen Umhängen		
Struktur Rechts-Links	<u>0000 0000</u>		
	0000		
	0000		
	000000000		
	000000000		
	<u>0000</u> 0000		

4. Modul "Zopf 3X3<" aus der "Modulleiste" auswählen und einzeichnen.

Farbe zeichnen



Resultat:



i Umhängeaktionen der Module werden bei einem "Design-Muster" in der "Symbolansicht" zunächst nicht angezeigt.

4.3 Farbe zeichnen

Farbstreifen einzeichnen:

1. In der Symbolleiste "Musterdarstellungen" "Garn-/Fadenführerfarbe für den Hintergrund" einstellen.

\Box	물		la	วโ	Ÿ	S	
Å.	0	.	**			$\stackrel{*}{\bigcirc}$	≣¥

- ► Die Garnfarben werden dargestellt.
- 2. In der Symbolleiste "Musterfarben" die gewünschte Garnfarbe auswählen.

Muster expandieren

STOLL

	Ť	_	/	C r	Ţ
6		X	8		0 8
			7		'
			6		06
			5		5
			4		_4
			3		3
			2		 2
			1		
\sim	_	 /			

3. Über die Steuerspalte "Musterreihe" der "Symbolansicht" die Farbe für den Farbringel eintragen.



4.4 Muster expandieren

- I. Einstellungen vor dem Expandieren vornehmen:
- 1. Über Menü "Modul" / "Module einfügen (Einstellungen)" den Versatz-Vorrang der Module festlegen.
- Versatz groß vor klein
- Versatz klein vor groß
- Versatz links vor rechts
- Versatz rechts vor links

i Die Einstellungen werden nach dem Expandieren angezeigt.

II. Möglichkeiten zu Expandieren

Auswahl			Bedeutung	
Symbolleiste "Bearbeitungsschritte"				
"Komplettes Expandieren"			Gesamtes Muster kann expandiert werden und an- schließend folgt die Technikbearbeitung.	
Symbolleiste "Kontrollansichten"				
	6	"Sichtbarer Ausschnitt (Kontrolle)"	Der in der Symbolansicht angezeigte Bereich wird in der gesamten Musterbreite als Vorschau expandiert.	

Muster expandieren

Auswahl			Bedeutung
		"Selektion (Kontrolle)"	Die in der Symbolansicht erstellte Selektion wird in der gesamten Musterbreite als Vorschau expandiert.
	1	"Muster (Kontrolle)"	Das gesamte Muster wird als Vorschau expandiert.

i Die Kontrollansicht kann als Symbol-, Gestrick- und/ oder Technikansicht angezeigt werden. Die gewünschte Einstellung kann unter "Extras" / "Programm-Einstellungen..." in der Registerkarte "Laden" vorgenommen werden. Die Kontrollansichten sind schreibgeschützt!!!

Bearbeitungsschritt: 🗳 Komplettes Expandieren:

1. Mit 🖬 in der Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" kann das gesamte Muster zur Weiterbearbeitung expandieren werden.

Musterzu- stand	Darstellung	Beschreibung
Basismuster	0 0	Vor dem Expandieren: In der Symbolansicht werden nur die Strickreihen angezeigt.
Expandiertes Muster	I I	Nach dem Expandieren: In der Symbolansicht werden die Strickreihen und die Um- hängereihen angezeigt. Die in den Modulen enthaltenen Daten wie Versatzangaben, Warenabzug, Schlittenrichtung usw. werden in die entspre- chenden Steuerspalten einge- tragen.

Darstellungsmöglichkeiten der Kontrollansicht

i Darstellung in der Kontrollansicht

In der Kontrollansicht werden nur die Module, Color Arrangements und Modul Arrangements aufgelöst dargestellt. Informationen aus Konfiguration und der Garnfeldzuordnung können nicht angezeigt werden!!! Es wird keine Technikregel ausgeführt.

Sichtbarer Ausschnitt (Kontrolle)

Muster fertigstellen, speichern und stricken

- 1. Zu expandierenden Ausschnitt in der Symbolansicht [Basis] mit Hilfe des Zooms anzeigen.
- 2. Mit zi in der Symbolleiste "Kontrollansichten" den sichtbaren Ausschnitt zur Kontrolle expandieren.
- Der expandierte Ausschnitt wird mit den entsprechenden Vorgaben in der "Symbolansicht [Kontrollansicht]" dargestellt.
- 3. Die Vorschau mit 🔀 schließen.
- Selektion (Kontrolle):
- 1. Gewünschte Musterreihen selektieren.
- 2. Mit 💶 in der Symbolleiste "Kontrollansichten" die Selektion zur Kontrolle expandieren.
- Der expandierte Bereich wird mit den entsprechenden Vorgaben in der "Symbolansicht [Kontrollansicht]" dargestellt.
- 3. Die Vorschau mit 🔀 schließen.
- Muster (Kontrolle)
- 1. Mit **i** in der Symbolleiste "Kontrollansichten" das gesamte Muster zur Kontrolle expandieren.
- Das gesamte Muster wird mit den entsprechenden Vorgaben in der "Symbolansicht [Kontrollansicht]" dargestellt.
- 2. Die Vorschau mit 🔀 schließen.

i Änderungen im Basismuster

Bei Änderungen im Basismuster wird die Kontrollansicht nicht automatisch aktualisiert!

(Kennzeichnung durch rote Schrift im Fensterkopf).

Durch Drücken der Taste "E" wird die Kontrollansicht aktualisiert und durch grüne Schrift im Fensterkopf angezeigt.

4.5 Muster fertigstellen, speichern und stricken

Muster fertigstellen:

- Über die Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" mit Taste starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- Der Dialog "Muster speichern unter" erscheint.
- 3. "Dateiname" eingeben und Pfad festlegen.
- 4. Dialog mit "Speichern" schließen.
- 5. Den "Sintral-Check" mit 🅙 aufrufen.

 oder -"Sintral-Check" über Menü "MC-Programm / Sintral-Check durchführen..." aufrufen. Muster fertigstellen, speichern und stricken



- 6. Sintral-Check mit Taste ______ starten.
- 7. Muster auf USB-Memory-Stick speichern.



- oder -

Muster über Menü "MC-Programm" / "MC-Programm sichern" / "Diskette..." auf Diskette speichern.



8. Muster auf der Maschine stricken.

5 Datenstruktur und Speichermedien

Datenstruktur der M1plus



1) Die mdv-Datei:

In der mdv-Datei (Musterfile) werden alle musterrelevanten Daten gespeichert:

- im Muster verwendete Module (lokale Module)
- Musterparameter
- MC–Attribute
- musterbezogene Einstellungen im Dialog "Konfiguration"
- nach dem Erstellen des MC-Programms auch die Dateien sin / jac / set (setx)
 - **i** Eine **mdv-Datei** können Sie **nicht** auf die Maschine übertragen. Das MC-Programm (sin/jac/set) muss aus der mdv–Datei extrahiert werden.

2) MC-Programm sichern

Die MC-Programm-Elemente werden extrahiert und auf dem ausgewählten Speichermedium gespeichert:

- Cardimag
- KMC (Knit Memory Card)
- Diskette

3) MC-Programm extrahieren...

Die MC-Programm-Elemente werden extrahiert und im ausgewählten Dateisystem gespeichert:

- Festplatte
- USB
- Netzwerk

4) MC-Programm in Maschine laden...

Die MC-Programm-Elemente werden extrahiert und per Online-Verbindung auf die Maschine übertragen.

5.1 Dateisystem

- I. Daten auf USB-Memory-Stick speichern:
- 1. Über das Menü "MC-Programm" / "MC-Programm extrahieren..." den Dialog "Extrahieren jac/sin/set-Dateien..." aufrufen.

Extrahiere	n jac/sin/	set-Dat 🔀
 Zielverzeichnis Zielverzeichnis 	1 2 O md•	v-Verzeichnis
V:/		
Dateiname: CMS530	noname1	zip
Setup Datenübe	mahme MSEC VLC NPS PNP	 ✓ Jacquard ✓ Sintral ✓ Setup2
	ОК	Abbrechen

STOLL

Nr.	Eintrag	Bedeutung	
1	Setup1	Beim Erstellen des Programms wurde der Setup- Typ 1 ausgewählt.	
		Unter Setup Datenübernahme die zu extrahieren- den Daten auswählen, welche in der Setup-Datei gespeichert werden sollen.	
		Resultat: Die Daten werden als sin / jac / set Datei- en extrahiert und gespeichert.	
	Setup2	Beim Erstellen des Programms wurde der Setup- Typ 2 ausgewählt.	
		İ : Keine Auswahl unter Setup Datenübernahme möglich.	
		Resultat: Die Daten werden als sin / jac / setx extra- hiert und in einer zip-Datei gespeichert.	

- 2. "Zielverzeichnis 2" auswählen.
- 3. Mit der Schaltfläche "..." das Laufwerk und den Pfad angeben, mit dem der USB-Memory-Stick im Dateisystem verbunden ist.
- 4. Kontrollkästchen für die zu extrahierenden Dateien aktivieren:
 - Isacquard
 - Sintral
 - ✓ "Setup1" oder ✓ "Setup2"
- 5. Unter "Setup Datenübernahme:"
- Muster mit Setup1: Zu extrahierenden Daten auswählen
- Muster mit Setup2: keine Auswahl möglich
- 6. Mit "OK" den Dialog schließen.
- Sin/Jac/Set-Dateien oder eine zip-Datei werden erstellt und auf dem USB-Memory-Stick gespeichert.
- II. Daten auf der Festplatte speichern:
- 1. Über das Menü "MC-Programm" / "MC-Programm extrahieren..." den Dialog "Extrahieren jac/sin/set–Dateien..." aufrufen.

Extrahieren jac/sin/set-Dat 🔀		
Zielverzeichnis 1 Zielverzeichnis 2 Omdv-Verzeichnis		
D:\Stoll\M1plus\5.3.037\Extract\		
Dateiname:		
CMS530	noname1	.zip
Setup Datenüb	ernahme	Jacquard
✓ WMF	VLC	🗹 Sintral
⊘ YD	NPS	🗹 Setup2
KI/K <i></i>	PNP	
🔽 Ua-b		
	OK	Abbrechen

2. "Zielverzeichnis 1" auswählen.



STOLL

3. Gegebenenfalls mit der Schaltfläche "..." das Laufwerk und den Pfad ändern. **Beispiel:** D:/Stoll/M1/KnitLan.



- 4. Mit "OK" den Dialog schließen.
- Sin/Jac/Set–Dateien oder zip-Datei werden erstellt und im definierten Ordner gespeichert.
- III. Daten in mdv-Verzeichnis speichern:
- 1. Über das Menü "MC-Programm" / "MC-Programm extrahieren..." den Dialog "Extrahieren jac/sin/set-Dateien..." aufrufen.

STOLL

Extrahier	en jac/sin/s	set-Dat 🔀
Zielverzeichnis 1 Zielverzeichnis 2 Imdv-Verzeichnis		
D:\		
Dateiname:		
CMS530	noname1	.zip
Setup Datenüb	ernahme	✓ Jacquard
VMF	VLC	🗹 Sintral
∀ YD	NPS	🗹 Setup2
KI/K <i></i>	PNP	
🔽 Ua-b		
	ОК	Abbrechen

- 2. "mdv-Verzeichnis" auswählen.
 - **i** Der Pfad, unter dem die mdv-Datei (Muster) gespeichert ist, erscheint als Standard.
- 3. Mit "OK" den Dialog schließen.
- Sin/Jac/Set–Dateien oder zip-Datei werden erstellt und im gleichen Ordner mit der mdv-Datei gespeichert.

STOLL

STOLL -

6 Setup2

SETUP2 (*.setx)

i

Für OKC-Maschinen ab Betriebssystem V_OKC_002.001.000_STOLL.

Daten im SETUP2	Befehl
Maschenlänge	NP NPS PNP
Warenabzugsmenü	WMF
Fadenführerstaffelung am Gestrickrand	YD
Maschinengeschwindigkeit	MSEC
Konfiguration der Messräder	
Zusätzlich im SETUP2	
Hilfsabzug	W+F
Indirekte Fadenführerstaffelungen	YDI
Fadenführerkorrekturen	YCI
Fadenführerabhängiger Korrekturwert für Kuliertiefe	NCC
Rapportschalter	RS
Versatzkorrekturen	VCI
Maschenlängenkorrekturen	NPK, NPR
Fadenlängenmessung rechte / linke Seite	YLC
Kommentare	

	Setup2
Warenabzugs-Funktionen (WMF)	50 Warenabzugs-Funktionen (WMF)
	50 Hilfsabzugs-Funktionen (W+F) Hilfsabzug ein- und ausschalten (W+1, W+0)
	Registerkarte für WM% und WMK%
Fadenführer-Staffelung YD	20 Staffelungen (YD, YDI1-YDI20)
Fadenführer-Korrekturen	20 indirekte Korrekturen (YCI1-YCI20) İ : Mit jeder Funktion können Korrekturen für al- le 32 Fadenführer definiert werden.

	Setup2
	Alle Normal- und Intarsia-Fadenführerkorrek- turen sind in der Registerkarte YCI enthalten
	bei Tandembetrieb: Korrekturwerte für den rechten Schlitten sind in der Registerkarte Y:Oa-b enthalten
Angaben für Nadelsenker-Position (NP)	100 Vorgaben möglich
Angaben für Schlittengeschwindigkeit (MSEC)	20 Vorgaben möglich
Fadenführerabhängiger Korrekturwert für Klemmtiefe (NCC)	Ein Korrekturwert pro Fadenführer möglich
Fadenlänge	Angaben für Fadenlängen-Kontrolle rechts und links
Rapportschalter	39 Rapportschalter
Versatz-Korrekturen	50 Indizes für Versatz-Korrekturen (VCI)
Kommentare	für jede Angabe möglich
Maschenlängen-Korrektur für den rech- ten Schlitten bei Tandembetrieb (NPR)	möglich
Zusatzinformationen	Maschinen-Nummer
	Online-Nummer
	Hostname
Dateinamenserweiterung (File Extension)	.setx (xml-Datei)
Dateinamenserweiterungen für extrahier- te Muster	Dateien komprimiert in einem Ordner *.zip: • *.sin • *.jac
	* *.setx
STOLL -

7 Musterparameter im Struktur-Muster modifizieren

Mustername	01_Struktur.mdv
Anfang	1X1
Grundmuster	Masche vorne mit Umhängen
Stricktechnik	Strukturmuster mit
	Rechts-Links Struktur
	Zopf 3x3
	 Farbringel

Folgende Musterparameter ändern:

- Maschenlänge
 - Die Vorgaben für Maschenlänge werden vor dem Expandieren angezeigt.
 - Änderungen können Sie bereits vor dem Expandieren durchführen.
 - Maschenlängen sind systembezogene Daten.
- Warenabzug
- Hilfsabzug
- Schlittengeschwindigkeit
 - Warenabzug und Schlittengeschwindigkeit ändern Sie vor dem Expandieren.
 - Bei der Technikbearbeitung werden die Daten bezüglich der Schlittenhübe berechnet.
 - Warenabzug und Schlittengeschwindigkeit sind hubbezogene Daten.
- Versatzkorrektur
- Standardeinstellungen für Warenabzug ändern [□ 45]
- Standardeinstellungen für Schlittengeschwindigkeit ändern [
 50]

Die Steuerspalten

7.1 Die Steuerspalten

Die Anzeige der Steuerspalten kann in den verschiedenen Ansichten ein- / ausgeblendet und über das Kontextmenü "Einstellungen speichern" für jede Ansicht gespeichert werden.

Auswahlmenü der Steuerspalten

- → Cursor in der Kopfzeile der Steuerspalten positionieren und die rechte Maustaste drücken.
- Das Auswahlmenü erscheint.
- → Aus der Liste im Auswahlmenü die gewünschten Steuerspalten auswählen.

Weitere Möglichkeiten:

	Bedeutung
Spalte ausblen- den	Cursor auf die auszublendende Spalte positionieren und "RMT" drücken
Alle Spalten anzei-	Alle Steuerspalten entsprechend der Maschinenwahl werden ange-
gen	zeigt
Spalten auswäh-	Zur Auswahl mehrere Steuerspalten wird der Dialog "Spalten aus-
len	wählen" geöffnet.

7.1.1 Symbole der Steuerspalten



	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
Symbole	Bezeichnung	Funktion
Ē	Technikreihe	Fortlaufende Nummerierung der Technikrei- hen anzeigen
	Musterreihe	Fortlaufende Nummerierung der Musterreihen anzeigen. Besteht eine Musterreihe aus meh- reren Technikreihen, so ist die Musterreihen- Nummer mehrfach sichtbar.
Jac Šin	Jacquard	Jacquard-Zeilennummer anzeigen. 1 : Nach Erstellen von Sintral/Jacquard/Se- tup verfügbar.
\$	Hub	Vorgaben zur Bestimmung des Schlittenhu- bes
L	Stricklage	Angabe zur Stricklage bei K&W (nur aktiv im k&w-Modus)
0	Schlittenrichtung	Angaben zur Schlittenrichtung
S	System	Angaben zur Festlegung der Stricksysteme
ل ^م	Warenabzug	Vorgaben zu Warenabzug, Hauptabzug, Hilfs- abzug, Warensensor

STOLL _____

Die Steuerspalten

Symbole	Bezeichnung	Funktion
\$	Hilfsabzug	
灵	Hauptabzug auf / zu	
Pæ	Warensensor	
	Bandabzug	Vorgaben für den Bandabzug (nur bei Ma- schinen mit Bandabzug)
4444	Kamm	Einstellungen für den Kamm
LK	Stauraumüberwachung	
₿.	Schlittengeschwindig- keit	Angaben zur Schlittengeschwindigkeit
<u>@</u>	Maschine langsam	
<u>∞</u>	Maschine Stopp	
æ	Fadenlängen-Kontrolle	Vorgaben für Ascon
2	Anweisungen	Vorgaben für PRINT - Anweisung
E	Funktionsaufruf	Einstellungen für Funktionsaufrufe und Zu- satzbefehle
뇌 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Umgebung umhängen	Vorgaben für das Umhängen in definierten
	Mehrsystemiges Um- hängen	Bereichen
	Abwerfen / Umhängen zusammenfassen	
	Umhängen – lagenab- hängig Aufteilen (nur aktiv im k&w-Mo- dus)	
	Sortieren von Techni- kreihen	
<u>₩</u> ₩	Niederhalter vorne	Vorgaben für die Niederhalteplatinen
	Niederhalter hinten	
<u>n</u>	Maschenlänge vorne	Vorgaben für die Maschenlänge
	Maschenlänge hinten	
#00	Rapporte	Vorgaben für Rapporte zur Längenregulie- rung
8	Randfixierung	Bereichsweise die Randfixierung sperren (ausschalten)
Å	Fadenführer	Angaben zur Definition von Fadenführern

Die Steuerspalten

Symbole	Bezeichnung	Funktion
读	Fadenführer-Korrektur (YCI)	Vorgaben von Fadenführer-Korrekturen (nur Setup2)
₹	Fadenführer-Abstand zum Gestrickrand (YDI)	Vorgaben für Fadenführer-Staffelungen am Gestrickrand
		(nur Setup2)
VJA	Jacquardauswahl hin- ten	Angabe zur Jacquardauswahl im hinteren Na- delbett
2	Color Arrangement	Farbeintrag für verwendete Color Arrange- ments
a	Module Arrangement	Farbeintrag für verwendete Module Arrange- ments
₽	Schwenken von Faden- führern	Vorgaben für das Verhalten der Intarsia-Fa- denführer
i o	Intarsia-Bindung	Vorgaben für die Bindung bei Intarsia / Spi- ckel
**	Nicht Ausstricken	Vorgabe für das Ausstricken der Fadenführer
#	Versatzkorrektur (VCI)	Vorgaben für Versatzkorrekturen
₽	Versatz Zusatzbetten vorne	Vorgabe der Versatzstufe für das Zusatzbett vorne (bei geteilten Zusatzbetten)
₩	Versatz vorne	Vorgabe der Versatzstufe und der Versatzart für das vordere Nadelbett (nur TC4) İ : Zusatzbetten ohne Versatz
±	Versatz hinten	Vorgabe der Versatzstufe und der Versatzart für das hintere Nadelbett (alle CMS)
=	Versatz Zusatzbetten hinten	Vorgabe der Versatzstufe für das Zusatzbett hinten (bei geteilten Zusatzbetten)
tit t	Versatz Zusatzbetten vorne + hinten	Vorgabe der Versatzstufe für das Zusatzbett vorne und hinten (nur TC-R und 530T)
	Selektion	Steuerspalte zum Erstellen einer Reihen-Se- lektion
Zusätzliche Steu	erspalten der CMS 730 S	
L	Einstreifer	Angaben zum Ein-/ Ausschalten des Einstrei- fers
<u>No</u>	Maschenlänge (zweite Festigkeit) vorne	Vorgabe für die 2. Festigkeit (Maschenlänge) für das vordere Nadelbett
<u>Re</u>	Maschenlänge (zweite Festigkeit) hin- ten	Vorgabe für die 2. Festigkeit (Maschenlänge) für das hintere Nadelbett

STOLL

Standardeinstellungen für Maschenlänge ändern

Symbole	Bezeichnung	Funktion		
<u>к</u> й	Vorkulieren vorne	Angabe zum Vorkulieren im vorderen Nadel- bett		
RĂ	Vorkulieren hinten	Angabe zum Vorkulieren im hinteren Nadel- bett		
Zusätzliche Steu	erspalten der CMS 5xxHF	P B, ADF-3 B		
00	Bandabzug	Angaben zum Ein-/ Ausschalten des Bandab- zug		

7.2 Standardeinstellungen für Maschenlänge ändern

Vorgaben für die Maschenlängen im Muster ändern:

- ✓ Die Vorgaben f
 ür die Maschenl
 ängen sehen und
 ändern Sie im Musterzustand Basismuster ■.
- 1. Bestehendes Muster öffnen und über Menü "Datei" / "Speichern unter..." unter neuem Namen speichern.

- oder -Neues Muster anlegen.

 In der "Symbolansicht Basis" den Cursor auf die Steuerspalte f
ür Maschenl
änge vorne / hinten <u>n</u> setzen und die rechte Maustaste dr
ücken.

- oder -

In der Symbolleiste "Nadelaktionen - Maschenlänge" mit 💁 🗊 das Kontextmenü Maschenlängen öffnen.

Das Kontextmenü Maschenlängen erscheint.

n 73	NP	PTS	NP E8 (8)	Beschreibung [Deutsch]
	1	=	9.0	Netz
	2	=	10.0	Schlauchnetz
	3	=	9.5	1x1-Rapport
	4	=	12.0	Übergang
	20	=	9.0	Anfang1
	21	=	10.0	Anfang2
	22	=	11.0	Anfang3
	24	=	12.0	Anfang5
	?	=	12.5	Struk. einflächig vorne
	?	=	12.5	Struk. einflächig hinten
	?	=	10.0	Abwerfen/Nachkulieren_v
	?	=	10.0	Abwerfen/Nachkulieren_^
	?	=	12.5	Schutzreihen
Ø	Transpa	rent		
×	× Nicht			
	Weitere Werte			

- Die im Muster verwendeten Maschenlängen werden angezeigt.
- Die in der "Maschenlängen-Tabelle" als Favoriten ausgewählten verwendeten Einträge werden angezeigt.
- Eine zugeordnete Maschenlänge kann auf "Unbestimmt" gesetzt werden.

Standardeinstellungen für Maschenlänge ändern

Gewünschte Maschenlänge in der Anzeige selektieren und in die Steuerspalte eintragen.
 oder Eine Selektion füllen.

7.2.1 Arbeiten mit der Maschenlängen-Tabelle

- I. Maschenlängen-Tabelle aufrufen und Eintrag ändern:
- ✓ Muster ist im Musterzustand **Basismuster** geladen.

- oder -

Über die Symbolleiste "Nadelaktionen - Maschenlänge" mit reben 2 oder 5 das Kontextmenü Maschenlänge aufrufen.

- Kontextmenü Maschenlänge mit den verwendeten Maschenlängen und den Favoriten erscheint.
- 2. Cursor auf den zu ändernden Eintrag setzen und rechte Maustaste drücken.
- "Eintrag editieren" im Kontextmenü anklicken.
 oder -Im Kontextmenü Maschenlänge "Weitere Werte..." anklicken.
- ► Die "Maschenlängen-Tabelle" erscheint.

Standardeinstellungen für Maschenlänge ändern

Benutzte / Favoriten		Standard	K&W									
Nr		NP	PTS	NP E7 (4)	Besch	nreibung [Deutsch]	Grp	F	U	м	s	G
1		1	=	9.0		Netz	-		Х			Х
2		2	=	10.0		Schlauchnetz	-		Х			Х
З		З	=	9.5		1x1-Rapport	-		Х			Х
4		З	=	10.5	21	x1/2x2-Rapport	-					Х
5		?	=	10.0		1x1-Rapport-2	-					Х
6		?	=	10.5	2x	1/2x2-Rapport-2	-					Х
7		2	=	11.5	Schla	uch-Rapport vorne	-					Х
8		З	=	11.5	Schla	uch-Rapport hinten	-					Х
9		4	=	12.0		Übergang	-		Х			Х
10		4	=	9.5		Übergang_RR	-					Х
11		?	=	11.5		Übergang-2	-					Х
12		1	=	9.5		Netz-MG	-					Х
13		2	=	10.5		Sch-Netz-MG	-					Х
14		З	=	10.0		1x1-MG	-					Х
15		3	=	11.5		2x1/2x2-MG	-					Х
16		?	=	10.0		1x1-MG-2	-					Х
17		?	=	11.5		2x1/2x2-MG-2	-					Х
18		2	=	12.5	Scl	h-Rap-MG-vorne	-					Х
19		3	=	12.5	Sch	n-Rap-MG-hinten	-					Х
20		4	=	13.0	0	ibergMG-lose	-					Х
21		4	=	10.0	(ÜbergMG-RR	-					Х
22		?	=	13.0	ÜŁ	bergMG-lose-2	-					Х
23		20	=	9.0		Anfang1	-		Х			Х
24		21	=	10.0		Anfang2	-		Х			Х
25		22	=	11.0		Anfang3	-		Х			Х
26		23	=	11.5		Anfang4	-					Х
27		24	=	12.0		Anfang5	-		Х			Х
28		25	=	13.0		Anfang6	-					Х

ÿ

Die "Maschenlängen-Tabelle" können Sie auch über "Musterparameter / Maschenlänge..." aufrufen.

Bezeichnungen in der Maschenlängentabelle

Spalte	Anzeige
Nr.	Fortlaufend Nummerierung der Einträge
Farbe	Farbe des Eintrags in den Steuerspalten
NP	Anzeige des Index für die indirekte / direkte Ma- schenlängen- Zuweisung

Standardeinstellungen für Maschenlänge ändern

Spalte	Anzeige
PTS	Angabe zu NPJ bzw. PTS (Power Tension Setting).
Festigkeitswert für Feinheit E	Verwendeter Festigkeits-Wert in Abhängigkeit der Maschinenfeinheit
Beschreibung	Kommentar für den Eintrag
Gruppe (Grp)	Gruppierung von Festigkeits-Werten wird angezeigt.
Status-Spalten	Status des Eintrags anzeigen

Die Status-Spalten

Spalte	Bezeichnung	Verwendung
F	Favoriten	Markierte Einträge werden im Auswahldialog der Steuerspalte angezeigt.
U	Benutzt (U sed)	Mit x markierte Einträge sind im Muster ver- wendet.
Μ	Modifiziert	Mit x markierte Einträge sind in Bezug zu den globalen Musterdaten geändert worden. Neu hinzugefügte oder auf Favoriten gesetzte Einträge werden auch mit X markiert. Dieser kann mit der Funktion "Modifiziert-Status zu- rücksetzen" im Kontextmenü der Tabelle zu- rückgesetzt werden.
S	Sintral	Hier erscheint ein x , wenn der Wert aus der Sintral-Funktion übernommen wurde.
	Setup2	Mit x markierte Einträge werden in das File (.setx) übernommen. Beispiel: Erstellen einer Sequenz, in welcher nur eine Setup2-Datei für alle Sequenz-Elemente ver-
G	Global	Hier erscheint ein x, wenn der Wert aus der globalen Maschenlängen-Tabelle übernom- men wurde.

II. Favoriten in der Maschenlänge-Tabelle festlegen:

- 1. Die "Maschenlängen-Tabelle" aufrufen.
- 2. Den gewünschten Eintrag in der Status-Spalte "F" anklicken.
- 3. Tabelle mit 🔀 schließen.
- Markierter Eintrag wird in der Auswahlliste angezeigt und kann in das Muster eingefügt werden.

i	Dabei wird der Eintrag automatisch auf "Modifiziert" gesetzt. Im Kontextmenü der "Maschenlängen-Tabelle" kann der Status über
	"Modifiziert-Status zurücksetzen" zurückgesetzt werden.

Standardeinstellungen für Warenabzug ändern

- III. Neuen Eintrag in Maschenlänge-Tabelle hinzufügen:
- 1. Die "Maschenlängen-Tabelle" aufrufen.
- 2. Kontextmenü öffnen.
- 3. Im Kontextmenü "Neuen Eintrag einfügen" auswählen.
- Ein neuer Eintrag wird am Ende der Tabelle angefügt.
- 4. In den Spalten des neuen Eintrages Vorgaben definieren.
- 5. Tabelle mit 🔀 schließen.

i

Anderungen werden in der Tabelle gespeichert.

i Beim Speichern des Musters werden die Änderungen in der mdv-Datei gespeichert.

IV. Eintrag aus der Maschenlängen-Tabelle in das Muster übernehmen:

- ✓ Muster ist im Musterzustand Basismuster 📕 geladen.
- 1. Die "Maschenlängen-Tabelle" aufrufen.
- 2. In der Tabelle über die Spalten-Nummer oder Farbe einen Eintrag selektieren.
- 3. In die entsprechende Steuerspalte und Reihe der "Symbolansicht [Basis]" klicken.
- Die Maschenlänge wird in die Steuerspalte eingetragen.
 - Änderungen der Maschenlänge in einem lokalen Modul

Die Änderung einer Maschenlänge in einem lokalen Modul ist möglich. Bei anschließender Datenübernahme ins Muster befinden sich somit verschiedene Maschenlängen in einer Musterreihe.

7.3 Standardeinstellungen für Warenabzug ändern

Vorgaben für den Warenabzug im Muster ändern:

- ✓ Die Vorgaben f
 ür den Warenabzug bezogen auf die Strickreihen sehen und
 ändern Sie im Musterzustand Basismuster ■.
- Bestehendes Muster öffnen und über Menü "Datei" / "Speichern unter..." unter neuem Namen speichern.
 oder -

Neues Muster anlegen.

In der "Symbolansicht Basis" den Cursor in die Steuerspalte f
ür Warenabzug oder in die Steuerspalte setzen und die rechte Maustaste dr
ücken.

Standardeinstellungen für Warenabzug ändern

Das Kontextmenti warenabzug erscheint.								
	WM(N)	WMF	WM	Beschreibung [Deutsch]				
	WMN	1	0.0	Vorwärts				
	WM	2	0.0	Entlasten				
	WM	3	2.0	Rückdrehen				
	WM	D	30.0	Abwerfen 30				
	WM	D	2.0	Abwerfen 2				
	WM	D	2.0	Abwerfen 3				
W) W0		Warenabzi	ug W0 - Impuls:	0 🗸			
×	(WMF/W0	unbestimmt				
()) =W= + =	:C=	Hauptabzug öffnen und schließen					
•) =C=		Hauptabzug schließen					
) =W=		Hauptabzug öffnen					
×	(Hauptabzu	g unbestimmt				
ws	WS1		Warensens	soren ein				
ws	WS0		Warensens	soren aus				
×	(Warensens	soren unbestimmt				
			Weitere W	erte				

Das Kontextmenü Warenabzug erscheint.

- Die im Muster verwendeten Warenabzugswerte werden angezeigt.
- Die in der "Warenabzug-Tabelle" als Favoriten ausgewählten Einträge werden angezeigt.
- Ein zugeordneter Warenabzugswert kann auf "Unbestimmt" gesetzt werden.
- Gewünschten Wert für Warenabzug selektieren und in die Steuerspalte des Basismusters eintragen.
 oder -
 - Eine Selektion füllen.

Weitere Auswahlmöglichkeiten im Auswahlfenster:

- Vorgaben f
 ür den Hauptabzug setzen.
- Vorgaben f
 ür die Warensensoren setzen.

7.3.1 Arbeiten mit der Warenabzugs-Tabelle

- I. Warenabzugs-Tabelle aufrufen und Eintrag ändern:
- ✓ Änderungen im Musterzustand **Basismuster** durchführen.
- 1. In der "Symbolansicht" den Cursor auf die Steuerspalte für Warenabzug estzen und rechte Maustaste drücken.
- Kontextmenü Warenabzug mit den verwendeten Warenabzugswerten und den Favoriten erscheint.
- 2. Cursor auf den zu ändernden Eintrag setzen und rechte Maustaste drücken.
- Im Kontextmenü "Eintrag editieren" anklicken.
 oder Im Kontextmenü Warenabzug "Weitere Werte..." anklicken.
- ▶ Die "Warenabzugs-Tabelle" erscheint.

Standardeinstellungen für Warenabzug ändern

Datei	Bearbeiter	n Ansid	ht Ext	tras ?													
₩ X	₽ ₽ ₩	2	Q	-													
Nr	WM(N)	WMF	WM	WMmin	WMmax	N min	N max	WMI	WM^	WMC	WM+C	WMK+C	Beschreibung [Deutsch]	F	U	MS	; G
1	WMN	1	0.0	2.0	4.3	0	100	3	0	10	20	50	Vorwärts		Х	X	X
2	WM	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	10	10	10	Entlasten		Х		X
3	WM	3	2.0	0.0	0.0	0	0	0	20	10	10	10	Rückdrehen		Х		X
5	WM	D	30.0	0.0	0.0	0	0	3	0	0	10	10	Abwerfen 30		Х		X
6	WM	D	2.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	10	10	Abwerfen 2		Х	X	X
19	WM	D	2.0	0.0	0.0	0	0	0	20	0	10	10	Abwerfen 3		Х	X	X
4	WM	D	2.0	0.0	0.0	0	0	7	0	0	0	0	Sauberstricken			X	X
7	WM	?	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	Abketteln			X	X
8	WMN	2	0.0	2.0	4.0	0	0	3	0	10	20	20	Entlasten k&w			X	X
9	WMN	3	0.0	2.0	4.0	0	0	3	10	10	20	20	Rückdrehen k&w			X	X
10	WM	?	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	Abketteln k&w			X	X
11	WM	?	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	Abschluss Abketteln k&w			X	X
12	WMN	5	0.0	0.0	0.0	0	0	3	0	10	10	10	Restminderung k&w			X	X
13	WM	4	0.0	0.0	0.0	0	0	0	30	10	10	10	Arme eindecken k&w			X	X
14	WM	6	4.0	0.0	0.0	0	0	3	0	10	10	50	Netz 2x2 k&w			X	X
15	WMN	2	5.0	0.5	5.0	0	0	2	0	10	10	10	Entlasten TC-T k&w			X	X
16	WMN	4	5.0	0.5	5.0	0	0	2	0	10	10	10	Arme eindecken TC-T k&w			X	X
17	WMN	?	0.0	2.0	2.0	0	0	3	0	0	0	0	Abketteln Schulter TC-T k&w			X	X
18	WMN	?	0.0	1.0	1.0	0	0	3	0	0	0	0	Abketteln Kragen/Knoten TC-T k&w			Х	X

ÿ

Die "Warenabzugs-Tabelle" können Sie auch über das Menü "Musterparameter / Warenabzug…" aufrufen.

Bezeichnungen in der Warenabzugs-Tabelle

Spalte	Anzeig	Anzeige				
Nr.	Fortlau	Fortlaufend Nummerierung der Einträge				
Farbe	Farbe of	des Eintrags				
WM(N)	WM	Warenabzugswert, wenn dieser nicht entspre- chend der Nadelzahl geändert wird.				
	WMN	Warenabzugswert, wenn dieser entsprechend der Nadelzahl (Gestrickbreite) geändert wird.				
WMF	Index for wertes (Waren	Index für die indirekte Zuweisung des Warenabzugs- wertes (Warenabzugsmenü)				
WM	Warenabzugswert, wenn dieser nicht entsprechend der Nadelzahl geändert wird.					
WM min	Warena	abzugswert bei minimaler Gestrickbreite				
WM max	Warena	abzugswert bei maximaler Gestrickbreite				
N min	Nadelz	ahl bei minimaler Gestrickbreite				
N max	Nadelz	ahl bei maximaler Gestrickbreite				
WMI	Wert fü	r den Warenabzugs-Impuls				
WM^	Angabe Abzugs	Angabe einer Gradzahl für das Rückwärtsdrehen des Abzugs				
WMC	Wert fü Haupta	r die Empfindlichkeit der Abstellkontrolle des bzugs				

Vorgaben für den Hilfsabzug vornehmen

Spalte	Anzeige
WM+C	Angabe der Systemzahl für die Warenabzugs-Überwa- chung
WMK+C	Angabe der Systemzahl für die Kammüberwachung
Beschreibung	Kommentar zum Eintrag
Status -Spal- ten	Status des Eintrags anzeigen

- II. Favoriten in der Warenabzugs-Tabelle festlegen:
- 1. Die "Warenabzugs-Tabelle" aufrufen.
- 2. Den gewünschten Eintrag in der Status-Spalte "F" mit 🗹 aktivieren.
- Markierter Eintrag wird im Auswahlmenü angezeigt.

i Im Kontextmenü der "Warenabzugs-Tabelle" über "Modifiziert-Status zurücksetzen" kann der Status "Modifiziert" aufgehoben werden.

7.4 Vorgaben für den Hilfsabzug vornehmen

Zur Steuerung des Hilfsabzuges wurde eine zusätzliche Steuerspalte
 eingefügt.
 Es werden standardmäßig keine Vorgaben gemacht.

Vorgaben für den Hilfsabzug ins Muster eintragen:

✓ Einstellungen für den Hilfsabzug bezogen auf Strickreihen fügen Sie im Musterzustand

Basismuster ein.

 Bestehendes Muster öffnen und über Menü "Datei" / "Speichern unter..." unter neuem Namen speichern.
 oder -

Neues Muster anlegen.

- 2. In der "Symbolansicht Basis" den Cursor in die Steuerspalte für Hilfsabzug 🖗 setzen und die rechte Maustaste drücken.
- Kontextmenü Hilfsabzug erscheint.

	W+F	Beschreibung [Deutsch]
	50	W+0
	1	Vorwärts
	7	Abketteln k&w
	8	Abschluss Abketteln k&w
×	ŀ	Hilfsabzug unbestimmt
	٧	Veitere Werte

- Die in der "Hilfsabzugs-Tabelle" als Favoriten ausgewählten Einträge werden angezeigt.
- Ein zugeordneter Hilfsabzugswert kann auf "Unbestimmt" gesetzt werden.

Vorgaben für den Hilfsabzug vornehmen

 Gewünschten Wert f
ür Hilfsabzug selektieren und in die Steuerspalte des Basismusters eintragen.
 oder -

Eine Selektion füllen.

i	Bei SETUP1 beachten:
_	Bei der Erstellung von Mustern mit dem Setup-Typ 1 ist darauf zu achten,
	dass in der Steuerspalte Hilfsabzug
	Steuerspalte Warenabzug 🧖 verwendet werden. Beispiel: Warenabzug WMF1 und Hilfsabzug W+F1

■ Arbeiten mit der Warenabzugs-Tabelle [□ 46]

7.4.1 Arbeiten mit der Hilfsabzugs-Tabelle

Hilfsabzugs-Tabelle aufrufen und Eintrag ändern:

- ✓ Änderungen im Musterzustand Basismuster durchführen.
- 1. In der "Symbolansicht" den Cursor auf die Steuerspalte für Hilfsabzug 🍄 setzen und rechte Maustaste drücken.
- ▶ Kontextmenü Hilfsabzug mit den Favoriten aus der "Hilfsabzugs-Tabelle" erscheint.
- 2. Cursor auf den zu ändernden Eintrag setzen und rechte Maustaste drücken.
- Im Kontextmenü "Eintrag editieren" anklicken.
 oder -

Im Kontextmenü der Steuerspalte Hilfsabzug "Weitere Werte..." auswählen.

▶ Die "Hilfsabzugs-Tabelle" erscheint.

<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht		Extras	2										
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					ର୍ ପ୍								
	Nr		W+F	W+	W+=	W+P	W+C	Beschreibung [Deutsch]	F	U	М	S	G
	1		50	0				W+0			Х		Х
	2		1	1	10	2	10	Vorwärts					Х
	З	7 1 6		2	10	Abketteln k&w					Х		
	4	8 1 1		2	10	Abschluss Abketteln k&w					Х		

Die "Hilfsabzugs-Tabelle" können Sie auch über das Menü "Musterparameter / Hilfsabzug..." aufrufen.

Bezeichnungen in der Hilfsabzugs-Tabelle

Spalte	Bedeutung
Nr.	Fortlaufend Nummerierung der Einträge
Farbe	Farbe des Eintrags

Standardeinstellungen für Schlittengeschwindigkeit ändern

Spalte	Redeutung
opullo	Boaoatang
W+F	Index für die indirekte Zuweisung des Hilfsabzugswer- tes (Hilfsabzugsmenü)
W+	Hilfsabzug öffnen / schließen
W+=	Drehzahlwert des Hilfsabzugs
W+P	Wert für den Anpressdruck des Hilfsabzugs
W+C	Angabe der Systemzahl für die Hilfsabzugs-Überwa- chung
Beschreibung	Kommentar zum Eintrag
Status -Spal- ten	Status des Eintrags anzeigen

7.5 Standardeinstellungen für Schlittengeschwindigkeit ändern

Vorgaben für die Schlittengeschwindigkeit ändern:

i	Standardvorgaben
---	------------------

Aus der Tabelle "Globale Musterparameter" werden die Standardvorgaben ins Muster (.mdv) geladen.

- ✓ Vorgaben f
 ür Schlittengeschwindigkeit, Maschine langsam und Maschine Stopp bezogen auf Strickreihen sehen und
 ändern Sie im Musterzustand "Basismuster"
- Bestehendes Muster öffnen und über Menü "Datei" / "Speichern unter..." unter neuem Namen speichern.
 oder -

Neues Muster anlegen.

Standardeinstellungen für Schlittengeschwindigkeit ändern

MSEC		m/s	Beschreibung [Deutsch]					
3	=	= 0.70 Stricken3						
4	=	= 1.00 Stricken6						
2	=	= 1.00 Standard-Stricken						
0	=	= 0.00 Standard-S0						
1	= 0.00 Standard-Umhängen							
D	= 0.70 Abwerfen							
D	=	1.00 Kamm 1						
D	=	0.70	Kamm 2					
×	MSI	EC unbestim	mt					
🕕 ML	Mas	schine langs	am					
×	ML	unbestimmt						
🔊 MS	Mas	schine Stopp) - Sekunden:	0.0	*			
×	MS	unbestimmt						
	Weitere Werte							

Kontextmenü erscheint.

- Die im Muster verwendeten Schlittengeschwindigkeiten werden angezeigt.
- Die in der "Schlittengeschwindigkeits-Tabelle" als Favoriten ausgewählten Einträge werden angezeigt.
- Ein zugeordneter Wert kann auf "Unbestimmt" gesetzt werden.
- 3. Gewünschten Wert für die Schlittengeschwindigkeit selektieren und in die Steuerspalte eintragen. - oder -

Eine Selektion füllen.

Weitere Auswahlmöglichkeiten im Auswahlfenster:

- Vorgaben für "Maschine langsam" setzen.
- Vorgaben f
 ür "Maschine Stopp" setzen.

7.5.1 Arbeiten mit der Schlittengeschwindigkeits-Tabelle

- I. Schlittengeschwindigkeits-Tabelle aufrufen und Eintrag ändern:
- ✓ Änderungen im Musterzustand **Basismuster** durchführen.
- 1. In der Symbolansicht den Cursor auf die Steuerspalte für Schlittengeschwindigkeit 🦄 setzen und rechte Maustaste drücken.
- Kontextmenü Schlittengeschwindigkeit mit den verwendeten Schlittengeschwindigkeiten und den Favoriten erscheint.
- 2. Cursor auf den zu ändernden Eintrag setzen und rechte Maustaste drücken.
- 3. Im Kontextmenü "Eintrag editieren" anklicken. - oder -Im Kontextmenü "Weitere Werte..." anklicken.
- Die "Schlittengeschwindigkeits-Tabelle" erscheint.

Vorgaben für Versatzkorrekturen vornehmen

Datei Bearbeiten		Ansicht	Extras ?								
	*	• • •	17	(<u>2</u> 🔛	ଝ୍ର୍						
Nr		MSEC		m/s	m/s Beschreibung [Deutsch]		F	U	М	s	G
1		?	=	0.50	Stricken1						Х
2		?	=	0.60	Stricken2	-					Х
З		?	=	0.70	Stricken3	-					Х
4		?	=	0.80	Stricken4	-					Х
5		?	=	0.90	Stricken5	-					Х
6		?	=	1.00	Stricken6	-		Х			Х
7		?	=	1.10	Stricken7	-					Х
8		?	=	1.20	Stricken8	-					Х
9		3	=	1.00	Abketteln	-					Х
10		2	=	1.00	Standard-Stricken	-					Х
11		0	=	0.00	Standard-S0	-					Х
12		1	=	0.00	Standard-Umhängen	-					Х

Bezeichnungen in der Schlittengeschwindigkeits-Tabelle

Spalte	Anzeige
Nr	Fortlaufend Nummerierung der Einträge
Farbe	Farbe des Eintrags
MSEC	Index für die indirekte Zuweisung der Schlittenge- schwindigkeit
m/s	Verwendeter Wert für die Schlittengeschwindigkeit
Beschreibung	Name für den Eintrag
Gruppe (Grp)	Einträge, die zu einer Gruppe zusammengefasst sind
Status -Spalte	Status des Eintrags anzeigen

7.6 Vorgaben für Versatzkorrekturen vornehmen

i In Stoll-Modulen werden standardmäßig Versatzkorrekturen (VCI) verwendet.

Vorgaben für eine Versatzkorrektur in ein lokales Modul eintragen:

i Alle im Muster verwendeten Module aus dem "Modul-Explorer Datenbank" werden als lokale Module mit dem Muster gespeichert.

✓ Vorgaben für eine Versatzkorrektur bezogen auf Umhängereihen fügen Sie im

Musterzustand Basismuster 📕 in ein lokales Modul ein.

 Bestehendes Muster öffnen und über Menü "Datei" / "Speichern unter..." unter neuem Namen speichern.
 oder -

Neues Muster anlegen.

2. Lokales Modul selektieren.

Vorgaben für Versatzkorrekturen vornehmen

- 3. Mit rechter Maustaste das Kontextmenü aufrufen.
- 4. "Modul editieren" aufrufen. - oder -Modul mit Doppelklick öffnen.
- 5. Im "Modul-Editor" die Steuerspalten für die Versatzkorrektur 🏶 anzeigen.

- 6. Cursor auf die entsprechende Steuerspalte für Versatzkorrektur *** setzen und die rechte Maustaste drücken.
- Kontextmenü Versatzkorrekturen (VCI) erscheint.

	VCI	VK	VV	V+/-	Beschreibung [Deutsch]
	1	?	32	0	-
	2	?	32	0	-
	3	?	32	0	-
	4	?	32	0	-
	5	?	32	0	-
	6	?	32	0	-
	7	?	32	0	-
	8	?	32	0	-
	9	?	32	0	-
	10	?	32	0	-
×	🗙 Unbestimmt				
	Weitere Werte				

- Die in der "Versatzkorrektur-Tabelle" als Favoriten ausgewählten Einträge werden angezeigt.
- Eine zugeordnete Versatzkorrektur kann auf "Unbestimmt" gesetzt werden.
- 7. Gewünschte Versatzkorrektur aus der Anzeige selektieren und in die Steuerspalte eintragen. - oder -

Unter "Weitere Werte..." einen Versatzkorrekturwert auswählen und eintragen.

- 8. Modul-Editor mit 🔀 schließen.
- ▶ Der Dialog "Modul: XXX" zur Übernahme der Änderungen wird geöffnet.
- 9. Unter "Übernehmen" gewünschte Einstellungen zur Datenübernahme auswählen.
- 10.Dialog mit "Ja" schließen.
- Vorgaben werden im lokalen Modul gespeichert.

Einträge in umhängenden Reihen werden erst nach dem Bearbeitungsschritt i Expandieren sichtbar.

7.6.1 Arbeiten mit der Versatzkorrektur-Tabelle

I. Versatzkorrektur-Tabelle aufrufen und Eintrag ändern:

✓ Musterzustand **Basismuster** [■] ist geladen.

Vorgaben für Versatzkorrekturen vornehmen

- 1. In der Symbolansicht den Cursor auf die Steuerspalte für Versatzkorrektur 🏶 setzen und rechte Maustaste drücken.
- ► Kontextmenü mit den Favoriten aus der "Versatzkorrektur-Tabelle" erscheint.
- 2. Cursor auf den zu ändernden Eintrag setzen und rechte Maustaste drücken.
- Im Kontextmenü "Eintrag editieren" anklicken.
 oder -

Im Kontextmenü der Steuerspalte Versatzkorrektur (VCI) "Weitere Werte..." auswählen.

Die "Versatzkorrektur-Tabelle" erscheint.



STOLL

Die "Versatzkorrektur-Tabelle" können Sie auch über das Menü "Musterparameter / Versatzkorrektur..." aufrufen.

Bezeichnungen in der Versatzkorrektur-Tabelle

Spalte	Funktion	Angabe	Einstellbereich
VCI	Versatzkorrektur- Funktionen	Index	1-50
VK	Versatzkorrektur		A (-Z)
	Korrekturrichtung	Korrektur nach links	<
		Korrektur nach rechts	>
	Korrekturwert		0-10
		Wert undefiniert	?
vv	Versatzgeschwindig- keit		32-1
V+/-	Überversatz		1-24

i Weitere Versatzbefehle werden entsprechend dem verwendeten Maschinentyp angezeigt.

8 Datei ,Globale Muster-Parameter' modifizieren

In diesen Dateien sind wichtige Musterdaten als Stoll-Standard gespeichert:

- globalparameters.mdv
 Datei f
 ür alle Maschinen, welche keine spezifischen Parameter ben
 ötigen
- globalparameters_B.mdv
 Datei f
 ür alle Maschinen mit Bandabzug, welche keine spezifischen Parameter ben
 ötigen
- globalparameters_xxx.mdv / globalparameters_xxx_B.mdv
 Dateien f
 ür besondere Maschinen-Typen (Klassifikationsnummer), welche maschinespezifische Parameter ben
 ötigen.
- I. Eigene Datei für globalen Musterparameter anlegen:
- 1. Mit 🔠 die M1plus öffnen.
- 2. Menü "Musterparameter" / "Globale Musterparameter..." aufrufen.
- Der Dialog "Globale Musterparameter" angezeigt.

ll Vorlagen:				Benutzerdefinierte Dateien:	
Maschine /	Klass.	Feinheit		Dateiname	<u>ل</u>
CMS 202 HP B	659	Alle			
CMS 420 E	575	Alle			
CMS 420 E	579	Alle	=		
CMS 420 E MG	577	Alle			
CMS 502	626	Alle			
CMS 502 HP 5"	645	Alle			
CMS 502 HP 5"	653	Alle			
CMS 502 HP 5" [0]	637	Alle			
CMS 502 HP 5" [2]	637	Alle			
CMS 502 HP 6"	646	Alle			
CMS 502 HP 6"	654	Alle			
CMS 502 HP 6" [0]	638	Alle			
CMS 502 HP 6" [2]	638	Alle			
CMS 502 HP B	637	Alle			
CMS 502 HP B	638	Alle	-		
Maschinenzuordnun	g:			Dateiname:	
schine:		Feinhe	it:		
		•	Ŧ		
		Stoll Vorla	age schr	eibgeschützt öffnen	
		Benutz	erdefinie	erte Datei öffnen	

Neue Maschinenzuordnung:	Maschi- ne	Auswahl des Maschinentyps (Klassifizierung) für die neu anzulegende (Private) Datei mit ei- genen Vorgaben
	Feinheit	Auswahl der Maschinenfeinheit für feinheitsab- hängige Dateien
Dateiname	Name für die eigene Datei (Private) eingeben	
Taste "Stoll Vorlage schreibgeschützt öffnen"	Die selektierte Stoll Vorlage als schreibgeschützte Datei öffnen.	

Taste "Neue Datei anlegen"	Erstellen einer Kopie der selektierten Stoll Vorlage mit neuem Dateinamen
	1 : Die Kopie wird mit dem vorgegebenen Dateinamen im Ordner Private unter dem Pfad D:/Stoll/M1plus/ <ver- sion>/ConfigData/Privateabgelegt.</ver-
Taste "Benutzerdefinierte Datei öffnen"	Öffnen einer selektierten Datei aus der Liste unter "Benut- zerdefinierte Dateien"

- 3. In der Rubrik "Stoll Vorlagen" die gewünschte Vorlage zum Anlegen der eigene Datei auswählen.
- 4. Gegebenenfalls einen anderen Maschinentyp und/oder Feinheit auswählen.
- 5. Neuen Dateinamen eingeben.
- 6. Taste "Neue Datei anlegen" drücken.
- Die Stoll Vorlage wird kopiert und unter dem neuen Dateinamen im Ordner Private unter D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigData/Private abgelegt.
- 7. In der Rubrik "Benutzerdefinierte Dateien" die eigene Datei selektieren.
- 8. Taste "Benutzerdefinierte Datei öffnen" anklicken.
- ▶ Dialog mit dem Dateinamen wird geöffnet.

GlobalParameters			
Konfiguration	"Standard"	Sintral	
		Strickbereiche	
		Umhängen	
		Intarsia	
		Kamm, Klemmen	
		Weitere Einstellungen	
	"k&w"	Einstellungen in Konfiguration für Modus knit and wear	
	"Maschenlängen-Tabelle"	Die entsprechenden Tabellen	
	"Warenabzugs-Tabelle"	werden angezeigt.	
	"Hilfsabzugs-Tabelle"		
	"Bandabzug"		
	"Schlittengeschwindig- keits-Tabelle"		
	"Versatzkorrektur-Tabel- le"		
	"Sintral-Funktionen"		
	"NPS-Tabelle"		
	"PNP-Tabelle"		
	"YPI-Tabelle"		

- II. Änderungen in "Konfiguration" vornehmen:
- 1. Im Dialog mit der Taste "Standard" den Dialog "Konfiguration" öffnen.
- 2. Gewünschte Registerkarte auswählen und Änderungen vornehmen.
- 3. Die geänderten Einstellungen durch "Übernehmen" oder "OK" in der eigenen Datei unter D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigData/Private speichern.
- Die eigenen Dateien mit den Änderungen bleiben bei Software-Installation im Ordner Private erhalten.
- Die Dateien im Ordner Private werden bei der Mustererstellung direkt ausgewählt und verwendet.
- Bei der Software-Installation wird ein Backup vom Ordner Private erstellt: D:/Stoll/M1plus/<Version>/ConfigDataBackup/ Private.
- III. Werte in den Tabellen der verschiedenen Muster-Parameter ändern:
- 1. Die gewünschte Tabelle öffnen und Änderungen vornehmen.
- 2. Tabelle mit 🔀 schließen.

IV. Neuen Eintrag in den Tabellen der verschiedenen Muster-Parameter hinzufügen:

- 1. Die gewünschte Tabelle öffnen.
- 2. Über das Kontextmenü in den Tabellen "Neuen Eintrag einfügen" auswählen.
- ► Neuer Eintrag wird eingefügt.
- 3. Dem neuen Eintrag Werte und Beschreibungen zuordnen.
- 4. Tabelle mit 🔀 schließen.
- V. Änderungen in der Datei speichern:
- 1. Dialog mit 🔀 schließen.
- ▶ Die Abfrage "Änderungen speichern unter" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "Ja" bestätigen.
- Die Änderungen werden unter dem Pfad D:/Stoll/M1plus/<Versionnummer>/ConfigData/ Private/xxx.mdv gespeichert.

— STOLL

9 Struktur-Muster mit veränderten Umhängevorgaben

		Sector 1	1.11		
		in the	1993		
- 1 - 1	1.11			1. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	e e servere e servere e servere e servere e servere e servere e servere e servere e servere e servere e server Esta de la constante e servere e servere e servere e servere e servere e servere e servere e servere e servere e
Se a ≦ a	1 1 1	a second	i dati		
				100	
the second					(and the second
and the		90955	199990	119	
		1			
			1000		3.00
111		1200	Gebeu		
		100 100	1.1.1		
SI ANNA DI			總計計	ana ana	HWHH

Mustername	02_ein-mehrs	ystemiges-Strick.mdv	
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2
	Breite:	100	200
	Höhe:	100	200
Maschinentyp	• CMS 530 H	HP 5"	
	CMS 530 H	HP 6"	
Setup-Typ	Setup2		
Anfang	1x1-Rippe		
Grundmuster	Masche vorne mit Umhängen		
Stricktechnik	Struktur		
Musterbeschreibung	Einstellungen ändern in Strukturmuster mit Rechts- Links, Zopf und horizontal laufendem Farbringel.		
	Im gesam	ten Muster	
	 in ausgew 	rählten Musterreihen	

9.1 Registerkarte Umhängen im Dialog Konfiguration

Möglichkeiten die Abfolge des Umhängens zu beeinflussen:

- im gesamten Muster
- in Bereichen des Musters

I. Mehrsystemiges Umhängen im gesamten Muster verwenden:

1. Muster unter neuem Namen speichern. - oder -

Neues Muster erstellen.

2. Über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration..." den Dialog "Konfiguration" aufrufen.

3. In der Registerkarte "Umhängen" unter "Mehrsystemiges Umhängen" die Vorgaben festlegen.

Optionsfeld	Funktion	Bedeutung
AUS	Umhängen in mehre- ren Technikreihen (Systeme) ausgeschal- ten.	Umhängevorgänge werden nicht in mehrere Technikreihen aufgeteilt.
	Nebeneinander liegen- de Umhängevorgänge	Die erste Nadel von links wird in der ersten Technikreihe umgehängt.
	nikreihen aufgeteilt.	Die erste Nadel von links wird in der zweiten Technikreihe umgehängt.
		Die erste Nadel von links oder rechts wird in der ersten Technikreihe umgehängt.
		Die erste Nadel von links oder rechts wird in der zweiten Technikreihe umgehängt.
Eingabefeld "Frei definierbar"	Frei definierbare Rei- henfolge von links oder rechts kommend.	Nebeneinander liegende Umhänge- vorgänge werden auf bis zu sechs Technikreihen aufgeteilt.
		 Die Ziffern 1 - 6 sind erlaubt. (entspricht Technikreihe 1-6)
		 Acht Ziffern können maximal eingegeben werden
		 Die Ziffernfolge muss komplett sein
		 Die Reihenfolge wird auch angewendet wenn die Umhängevorgänge nur teilweise im Muster vorhanden sind
		Die Reihenfolge wiederholt sich.

4. Unter "Einstellungen zur Umhänge-Reihenfolge" Einstellungen vornehmen.

Optionsfeld	Funktion	Bedeutung
Max. Ab- stand	Vorgabe des Abstands für Umhängen in meh- reren Technikreihen.	Anzahl der Nadeln zwischen zwei nebeneinander liegenden Umhängevorgängen, damit diese auf zwei Technikreihen (Systeme) aufgeteilt werden.
Ab Versatz	Vorgabe der Versatz- stufe für Umhängen in mehreren Technikrei- hen.	Umhängen in mehreren Technikreihen wird nur ab vorgegebenem Versatz durchgeführt.
1	Umhängen nach vorne und nach hinten	Umhängevorgaben beider Richtungen werden in mehrere Technikreihen aufgeteilt.
1	Nur Umhängen nach vorne	Umhängevorgaben von hinten nach vorne werden in mehrere Technikreihen aufgeteilt.

Optionsfeld	Funktion	Bedeutung
1	Nur Umhängen nach hinten	Umhängevorgaben von vorne nach hinten werden in mehrere Technikreihen aufgeteilt

- 5. Einstellung mit "Übernehmen" oder "OK" bestätigen.
- Die Einstellungen werden bei der Technikbearbeitung berücksichtigt.
- II. Umgebung umhängen im gesamten Muster:
- 1. Über "Musterparameter" / "Konfiguration..." den Dialog "Konfiguration" aufrufen.
- 2. In der Registerkarte "Umhängen" unter "Umgebung umhängen" Einstellungen vornehmen.

Options- feld	Funktion	Bedeutung
"Aus"	Umgebung wird nicht um- gehängt.	
Ţ	Umgebung umhängen nach vorne	Linke Maschen werden auf das Nadelbett vorne umge- hängt.
1	Umgebung umhängen nach hinten	Rechte Maschen werden auf das Nadelbett hinten umgehängt.
"Ab Ver- satz"	Vorgabe der Versatzstufe für Umgebung umhängen.	Umgebung Umhängen wird nur ab vorgegebenem Ver- satz durchgeführt.

- 3. Einstellung mit "OK" bestätigen.
- Die Einstellung wird bei der **Technikbearbeitung** berücksichtigt.
- III. Umhängen und Abwerfen im gesamten Muster zusammenfassen:
- 1. Über "Musterparameter" / "Konfiguration..." den Dialog "Konfiguration" aufrufen.
- 2. In der Registerkarte "Umhängen" unter "Abwerfen/Umhängen zusammenfassen" Einstellungen vornehmen.

Optionsfeld	Funktion	Bedeutung					
Aus"	Abwerfen und Um- hängen nicht zusam- menfassen.	Abwerfen und Umhängen werden nicht zusammen in derselben Technikreihe (System) durchgeführt.					
frein" ↓ ↑↑ ⇔ ↓ ↓ ↑↑	Abwerfen und Um- hängen zusammen- fassen.	Abwerfen und Umhängen werden in einer Technikrei- he zusammengefasst.					

i Abwerfen und Umhängen zusammenfassen ist nur in aufeinanderfolgenden Technikreihen möglich, welche gleiche Versatzvorgaben beinhalten.

- 3. Einstellung mit "OK" bestätigen.
- ▶ Die Einstellung wird bei der "Technikbearbeitung" berücksichtigt.

IV. Mehrsystemiges Umhängen in einzelnen Reihen (Bereichen) festlegen:

i Oben aufgeführte Vorgaben können auch in einzelnen Musterreihen oder Bereichen durchgeführt werden.

STOLL

- 1. Zurück ins Basismuster mit Klick auf
 - i Im Basismuster sind die Vorgaben nicht vorhanden.
- 2. Technikreihen-Darstellung einschalten.
- 3. Die Steuerspalte für **Mehrsystemiges Umhängen** $\frac{1}{2}$ einschalten.
- 4. Auswahlmenü in der Steuerspalte "Mehrsystemiges Umhängen" mit rechter Maustaste aufrufen.

O Aus		
↑↑ Von links - max. Abstand:	0	*
🚹 Von links - max. Abstand:	0	*
🚹 Von links und rechts - max. Abstand:	0	*
🎦 Von links und rechts - max. Abstand:	0	*
<mark>↑↑</mark> Frei definierbar - max. Abstand:	0	*
C Einstellung aus Konfiguration		

5. Gewünschten Umhängeablauf selektieren und an entsprechender Stelle in die Steuerspalte einzeichnen.

- oder -

Eine Selektion oder mehrere Selektionen erstellen und mit 🐼 die Selektion / Selektionen füllen.

Fun	ktion	Bedeutung						
0	"Aus"	Umhängen in mehreren Technikrei- hen (Systeme) ausgeschalten.						
<u>↑</u> ↑	"Von links - max Ab- stand"	Die erste Nadel von links wird in der ersten Technikreihe umgehängt.						
<mark>↑↑</mark>	"Von links - max Ab- stand"	Die erste Nadel von links wird in der zweiten Technikreihe umgehängt.						
<mark>↑↑</mark>	"Von links und rechts – max. Abstand"	Die erste Nadel von links oder rechts wird in der ersten Technikreihe um- gehängt.						
<u>↑</u> ↑	"Von links und rechts – max. Abstand"	Die erste Nadel von links oder rechts wird in der zweiten Technikreihe umgehängt.						

Muster fertigstellen

Fun	ktion	Bedeutung							
<mark>↑↑</mark>	"Frei definierbar – max. Abstand"	Frei definierbare Reihenfolge von links oder rechts kommend.							
С	"Einstellungen aus Konfi- guration"	Die in Konfiguration vorhandene Ein- stellung wird übernommen							

- **i** Die Einstellungen werden bei dem Bearbeitungsschritt **Technikbearbeitung** nur in den selektierten Bereichen berücksichtigt.
- V. Weitere Vorgaben nach gleichem Ablauf festlegen:
- Umgebung umhängen
- Abwerfen / Umhängen zusammenfassen *st*

9.2 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- Über die Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" direkt mit die Technikbearbeitung starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit *sufrufen.*oder "Sintral-Check" über Menü "MC-Programm / Sintral-Check durchführen..." aufrufen.
- 4. Muster speichern.



Muster fertigstellen

STOLL

_

Muster erstellen

STOLL -

10 Verwendung von Garnfarben

Mustername	Ein-zweisy	/stem.mdv						
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2					
	Breite:	100	200					
	Höhe:	100	200					
Maschinentyp	• CMS 5	30 HP 5"						
	CMS 5	30 HP 6"						
Setup-Typ	Setup2							
Anfang	2x1- Rippe	e						
Grundmuster	Masche vo	orne mit Umhängen						
Stricktechnik	Rechts-Links							
Musterbeschreibung	Rechts-Lir	iks mit Farbringel						

10.1 Muster erstellen

Neues Muster anlegen:

Menü "Datei" / "Neu" aufrufen.
 oder Symbol anklicken.

Struktur mit Garnfarben zeichnen

- 2. Mustername eintragen.
- 3. Maschinentyp und Setup-Typ auswählen.
- 4. Basismuster (Muster ohne Form) und "Design-Muster" auswählen.



- 5. Mustergröße und Grundstrickart festlegen.
- 6. Anfang auswählen.



- 7. Die Angaben mit "Design-Muster erstellen" bestätigen.
- ► Die "Symbolansicht [Basis]" wird geöffnet.

10.2 Struktur mit Garnfarben zeichnen

Zeichnen Sie das gesamte Muster nur mit **Garnfarben**. Verwendung von Garn- und Fadenführerfarben in einem Muster ist **nicht** empfehlenswert.

- I. Rechts-Links Struktur mit Farbringel zeichnen:
- 1. In der Symbolleiste "Musterdarstellungen" die "Garn-/ Fadenführerfarbe für den Hintergrund" einstellen.

\bigcirc	충		<u>la</u>	R	Ţ	S	
ę	ۍ	5	≪ ≫			\$	≣¥

▷ Die eingezeichneten Garnfarben werden dargestellt.

2. In der "Symbolansicht [Basis]" über die Symbolleiste "Musterfarben" die gewünschte **Garnfarbe** auswählen.



Struktur mit Garnfarben zeichnen



3. Über die Steuerspalten "Musterreihen" oder "Technikreihen" der Symbolansicht die Garnfarbe für den Farbringel eintragen.
 - oder -

Über die Steuerspalte eine Reihen-Selektion erstellen und mit der Zeichenfunktion 🔀 die Selektion füllen.

i	Empfehlung: Nur eine gerade Anzahl von Reihen der Farbe ins Muster einzeichnen.
	-

- II. Dialog "Garnfeldzuordnung" aufrufen:
- → In der Symbolleiste "Muster-Darstellung" auf Taste <a>Alicken.
- Der Dialog "Garnfeldzuordnung" und die "Garnfeldansicht" mit allen im Muster vorhandenen Garnfeldern wird geöffnet.

Struktur mit Garnfarben zeichnen

Garnfeldz	uordn	ung																						-			×
🙃 💓	4	Ţ	Å	₩		♦	{\$}	\$₽	∎ ≫≪	÷	<u>"h</u>	.	♣	<mark>∎</mark> ¥	랿	÷	¥	-	¥	Ш <u>а</u>	∵∎	в.	÷.	ŝ	* •	1	×
Ń			黛	= 1			/	Ø	黛	\sim	0	徽	÷	0	黛	~-	0	黛	÷	0	¤	Ø	»₀	∎ ‱	\sim	\sim	#
1 S	208	2A													←												`
2	205	8A								#			#		→ 	#			#								÷
3	207	1A 2B								9 56			9 4		-	9 4			9 4				·····				
4	31	[4]								۶			7			~			~								
6	7	[5]													⇒												
7	31	[4]													→												
<																											
		opt		27.	0 🜲							7								18.(0 🗘					~	
Finstric	ken vor	Anfan		9.	0							6								4.(
Abstelle	en am	, a maili	3	15.	0							5								22.0				Ua		Ŧ	mm
O For	mrand			22.	0	_					_	4		_						15.0	0 -			Ub		*	mm
OSE	N-Rand			18.	0	_				_		3								27.0	0 📮						
YGmF				4.	0 ÷		-	-	-	t		2				-	-	-	-	9.(12.(0 ÷		\sim	NCC			
Überga	ng FF flo	otten																						1100		T	
Einstric	ken Geg	jenseit	е																					YDF		2	
Randfix	derung																										
Initi	alisieren			Farber	n tausc	hen		Schie	enenb	elegur	ng vor	schlag	jen								ОК				Abbrec	hen	

STOLL

III. Standardspalten im Dialog "Garnfeldzuordnung":

Tabellenkopf:

■ 1. Reihe:

alle Symbole zur Kennzeichnung der Tabellenspalten

 2. Reihe: Standardvorgaben f
ür die jeweilige Spalte (Vorgaben aus globalparameters.mdv)

STOLL _____

Struktur mit Garnfarben zeichnen

		8	7
	\Diamond		
1	s	208	2A
2		201	2B
3		202	6A
4		207	1A
5		209	1B
6		31	[5]
7		7	[6]
8		31	[5]

i

Spal	te	Bedeut	ung											
	Garnfeld- ID	Alle Ga	Alle Garnfelder mit Nummer und Farbe anzeigen Lost&Found Garnfelder Anzeige aller gelöschten oder nicht mehr zuordenbaren Garnfelder.											
	Garnfel- der selek- tieren	 Einzelne oder mehrere Garnfelder selektieren Mehrfach-Selektion: "Strg" + "LMT" Nicht zusammenhängende Garnfelder selektieren (additiv) "Umschalt "+"LMT" Zusammenhängende Garnfelder selektieren Kennzeichnung für neue Garnfelder, welche durch Änderung de Basismusters entstehen. Trennzeichen Kennzeichnung für noch nicht sichtbare Garnfelder Beispiel: Verwendeter Fadenführer in einer Sintral-Funktion ode in Modulen 												
Ŕ		Füllen e	einer	Selektio	n mit ausgewähltem Wert									
4	Garnfarbe	Liste de spreche i : Pla	er im ende ttier-	Muster v r Farbnu Farben v	verwendeten Garn- oder Fadenführerfarben mit ent- mmer verden mit Hinter- und Vordergrundfarben angezeigt.									
Ţ	Faden- führer-	Benenr (ID)	nung	des Fad	enführers oder zugeordnete Fadenführer-Nummer									
	Nummer	Benen- nung de Fadenfi rers	es üh-	1A, 2A,	Fadenführer sind einer Schiene zugeordnet									
		Undefir	niert	[n]	Fadenführer sind keiner Schiene zugeordnet. n = Angabe der Fadenführer-Nummer (ID)									

Alle weiteren Spalten können Sie ein- oder ausblenden.

Struktur mit Garnfarben zeichnen

IV. Mehrere Fadenführer pro Garnfeld verwenden:

Spalte	Bedeutung	Funktion
***	Mehrsystemig Stri- cken	Anzahl der Fadenführer pro Garnfeld definieren

1. Fadenführer selektieren.

I -	
	nanan.
	H H

in der Spalte 🛄 der Tabelle das gewünschte Garnfeld selektieren.

Selektierte Reihe wird hellblau (= Selektion) hinterlegt.

i In der Garnfeldansicht ist ein selektiertes Garnfeld an dem umlaufenden Bereichsrahmen und den doppelten Schraffierungslinien zu erkennen. Alle einfach schraffierte Garnfelder sind der gleichen Fadenführer-Nummer zugeordnet.

- 2. Cursor in der selektierten Reihe der Spalte platzieren und das Kontextmenü aufrufen.
- 3. In der Auswahlliste die gewünschte Anzahl an Fadenführern auswählen.

Beispiel: Die Zahl

- 4. Mit dem Cursor auf den Menüpunkt **Wert** und anschließend in die gewünschte Zelle klicken.
- Die gewählte Zahl wird in die Zelle eingefügt und für den zweiten Fadenführer ein neues Fadenführer-Feld angelegt.
- 5. Dialog "Garnfeldzuordnung" mit "OK" bestätigen.
- Einstellungen werden übernommen.

V. Zuordnung der Fadenführer ändern:

Möglichkeiten:

- Einen Fadenführer einer vorhandenen Fadenführer-Nummer zuordnen
- Eine neue Fadenführer-Nummer (ID) anlegen

Beispiel: Einen Fadenführer aus dem Muster einem Bundfadenführer zuordnen.

Spal- te	Bedeutung	Funktion
-7 -	Fadenführer-Num- mer	Fadenführer-Nummer eines Garnfeldes ändern oder neu anlegen

i Cursor auf einem Fadenführersymbol positionieren und die Fadenführer-Nummer (ID) wird im Anzeigefeld ID angezeigt.

- 1. Fadenführer selektieren.
- Reihe wird hellblau hinterlegt

Struktur mit Garnfarben zeichnen

- Cursor in der Spalte positionieren und mit rechter Maustaste das Kontextmenü aufrufen.
- Eine Auswahlliste mit allen bestehenden Fadenführer-Nummern (ID) wird angezeigt.

Auswahl	Bedeutung		
[n]	 n = Angabe der Fadenführer-Nummer ID 		
	 keine Benennung eines Fadenführers 		
[n] Benennung des Faden-	 n = Angabe der Fadenführer-Nummer ID 		
führers	 mit Bennenung eines Fadenführers 		
Neu	Neue Fadenführer- Nummer (ID) anlegen		

- 3. Gewünschten Bundfadenführer (2B oder 6A) auswählen.
- 4. Dialog "Garnfeldzuordnung" mit "OK" bestätigen.
- Einstellungen werden übernommen.
- VI. Fadenführer-Belegung im Dialog Garnfeldzuordnung:

		1		2					
SEN 1 4 YD 5	32.0 🚔		3	-		32.0 🚔	YLR	ш	~
	27.0 =		7			18.0 🚖			13
6	9.0 1		6			4.0 =		HB	\sim
Einstricken vor Anfang 7	15.0 =					22.0 🚖		Ua	
Abstellen am	22.0 🚖		10			15.0 韋			(14)
Formrand	18.0 🚖		3			27.0 韋		UЬ	• mm
O SEN-Rand	4.0 🚖			ш у		9.0 🚖			
∏ YG:nF	8.0 ≑		₹1			12.0 ≑		NCC	0 - 15
Ubergang FF flotten	(11)					(11)	(12)	[2 4 46
Einstricken Gegenseite	\smile					\bigcirc	\smile	YDF	2 10
Randfixierung									
17 Initialisieren 18	Farben tauschen	19 Schienenbele	egung vorschlagen		20	ОК		21) A	bbrechen

Nr.	Bedeutung			
1		Anzeige der benötigten, aber undefinierten Fadenführer am lin- ken Gestrickrand		
2		Anzeige der benötigten, aber undefinierten Fadenführer am rechten Gestrickrand		
3	ID	Anzeige der Fadenführer-Nummer ID bei positioniertem Cursor auf einem Fadenführersymbol		
4	SEN	Fadenführer Grundstellung in den SEN Bereichen		
5	YD	Anzeige der verschiedenen Fadenführer-Staffelungen		
		 Bei Setup1: nur ein YD möglich 		
		 Bei Setup2: YDn: n = 1 – 20 		
		YDopt: Aktivierung in Konfiguration		

Struktur mit Garnfarben zeichnen

Nr.	Bedeutung						
6	Kommentar	Sel wei	Selektiertem Fadenführer einen Kommentar (Bezeichnung) zu- veisen				
7 Einstricken vor dem Anfang			Fadenführer werden nicht vor dem Trennfaden eingestrickt				
			Fadenführer werden vor dem Trennfaden eingestrickt				
8	Abstellen am	Nur	r möglich bei aktiviertem 📝 Einstricken vor dem Anfang				
		0	Formrand	Fadenführer werden vor dem Trennfaden eingestrickt und am Formrand (#L / #R) abgestellt.			
		0	SEN-Rand	Fadenführer werden vor dem Trennfaden eingestrickt und am SEN-Rand abgestellt.			
9	YG:nF		Fadenführer wird nicht an den Zählern #L und #R abges				
		V	Fadenführer wird a folgt der Form.	an den Zählern #L und #R abgestellt und			
	Übergang FF Flot- ten		Ein Fadenführer wird am Ende entsprechend der Eins in der Garnfeldzuordnung in die Grundstellung gebrac				
		V	Ein Fadenführer w	vird am Ende in seine Grundstellung gefah-			
			 i. Verwendung: Bei technischen Gestricke mit Schussfaden. Ein Fadenführer bleibt auf Grund seiner Grundstellung auf der entsprechenden Seite. Ein Fadenführer wird vor dem Anfang auf die Gegenseite seiner Grundstellung gestrickt. i. Verwendung: Bei MC mit einseitigem Klemm-Schneiden. Standardeinstellung: Randfixierung ist für alle Fadenführer im Muster aktiv i. In "globalparameters.mdv" in der Registerkarte "Weitere Einstellungen" ist die Randfixierung mit dem Abstand von 10 Reihen für alle Fadenführer aktiviert. Randfixierung für selektierten Fadenführer deaktiviert. 				
	genseite						
		V					
	Randfixierung	V					
10	Grafische Darstel- lung der Faden- führerschienen	Fadenführerschienenbelegung linke und rechte Gestrickkante (YG)					
11		Tabellen für die Definition der Fadenführerabstände an der lin- ken / rechten Gestrickkante					
		i :	┇ : In der Auswahlliste YD den gewünschten YDn auswählen.				
12	YLR	Ver Sch	Vertauschen der Fadenführer zwischen linkem und rechtem Schlitten (Tandem)				

----- STOLL
Struktur mit Garnfarben zeichnen

Nr.	Bedeutung							
13	Abstellposition der Fadenführer	HL	Angabe für die Homepositi- on links	Der angezeigte Wertebereich ist abhängig von den verfüg-				
		H R	Angabe für die Homepositi- on rechts	diesen Fadenführer.				
14	Eingriffswert		Eingriffswert von der Mitte des Fadenführerkastens bis zum Anschlag des Faden-	Werte für die variable Ein- griffsweite der Plattierfaden- führer Typ U+/- eingeben.				
			führermitnehmers auf der linken Seite	Minimaler Wert 11.5 mm Maximaler Wert 23.0 mm				
				1 : Der Eingriffswert kann richtungsabhängig asymme- trisch sein				
		Ub	Eingriffswert von der Mitte des Fadenführerkastens bis zum Anschlag des Faden- führermitnehmers auf der rechten Seite					
15	NCC	Kle den	mmtiefe der Klemm-/ Schneide ıführer eingeben	enadel für den selektierten Fa-				
16	YDF	Zus	ätzlicher Fadenführer-Abstand	l beim Formstricken				
17	"Initialisieren"	Ein	stellungen zurücksetzen auf O	riginalzustand				
		i: wer	Lost&Found Garnfelder könne den.	en beibehalten oder verworfen				
18	"Farben tauschen"	Garnfarben von auf Schienen platzierten Fadenführern werden in Fadenführerfarben getauscht und in der Garnfeldansicht ange- zeigt						
19	"Schienenbele-	Dia	alog zur Berechnung der Fadenführer-Belegung öffnen					
	gung vorschlagen"	i :Empfehlenswert bei Verwendung von mehr als 16 Fadenführern.						
20	"OK"	Dia	log schließen mit Speichern					
21	"Abbrechen"	Dia	log schließen ohne Speichern					

 Die Technikbearbeitung die Fadenführer automatisch den Fadenführerschienen zuordnen und den Fadenführer-Typ definieren lassen.
 oder -

Die Fadenführer manuell den Fadenführerschienen zuordnen.

VII. Verwendung von automatischer Fadenführerstaffelung YDopt:

i YDopt nur möglich auf OKC Maschinen ab V 2.5. Die Technikbearbeitung ermittelt optimierte Abstellpositionen am Gestrickrand. Häufig benutzte Fadenführer stehen möglichst nahe am Gestrickrand, weniger benutzte etwas entfernt.

1. Über "Musterparameter" / "Konfiguration ..." den Dialog "Konfiguration" aufrufen.

- STOLL
- 2. In der Registerkarte "Weitere Einstellungen" unter "YD Fadenführer-Abstand vom Gestrickrand" Einstellungen vornehmen.

YD Fac) Fadenführer Abstand vom Gestrickrand										
YD pro	pro Reihe optimieren (YDopt)										
	Keine automatische Fadenführerstaffelung										
V	Automatische Fadenführerstaffelung aktiviert										
	Eingabe- feld	1/16" Abstand erster Fa- denführer	Abstand zwischen abgestellten Fadenführern und dem Gestrickrand einstellen.								
			Wertebereich 0-20 1/16Zoll (NIC)								
			Standardeinstellung: 4								
		1/16" Abstand Staffelung	Abstand der abgestellten Fadenführer un- tereinander einstellen.								
			Wertebereich 1-20 1/16Zoll (NIC)								
			Standardeinstellung: 6								

- 3. Einstellung mit "OK" bestätigen.
- ▶ Die Einstellung wird im Dialog Garnfeldzuordnung dargestellt.

*	8	* *
÷	7	
*	6	*
÷	5	*
-	4	÷
\$	3 🖵	*
-	───────────────────────────	÷
*	₩ 1 ₩	* *

10.3 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Die Technikbearbeitung mit 🧖 starten.
- ► Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit ^I aufrufen.
 oder -

"Sintral-Check" über Menü "MC-Programm / Sintral-Check durchführen..." aufrufen.

Muster erstellen

STOLL

11 Verwendung von Fadenführerfarben



11.1 Muster erstellen

Neues Muster anlegen:

- In der Menüleiste "Datei" / "Neu" aufrufen.
 oder Symbol klicken.
- 2. Mustername eintragen.

Struktur mit Fadenführerfarben zeichnen

- 3. Maschinentyp und Setup-Typ auswählen.
- 4. Basismuster (Muster ohne Form) und "Design-Muster" auswählen.



- 5. Mustergröße und Grundstrickart festlegen.
- 6. Anfang auswählen.



- 7. Die Angaben mit "Design-Muster erstellen" bestätigen.
- ▶ Die "Symbolansicht [Basis]" wird geöffnet.

j Das Basismuster wird in der Garnfarbe (# 31) dargestellt.

11.2 Struktur mit Fadenführerfarben zeichnen



Tabelle mit den Fadenführerfarben



Die Nummerierung der Farben in der Tabelle entspricht der Fadenführerschienennummerierung 1-8.

Nr.	Bedeutung
1	Fadenführer (-farben) werden in der Fadenführergrundstellung links am Gestrickrand positioniert

Struktur mit Fadenführerfarben zeichnen

Nr.	Bedeutung
2	Fadenführer (-farben) werden in der Fadenführergrundstellung rechts am Gestrick- rand positioniert

i Werden Farben (= Fadenführer) eingezeichnet, welche entsprechend dem Maschinentyp nicht verwendet werden können, so werden diese automatisch geändert.

- I. Rechts-Links Struktur mit Farbringel zeichnen:
- 1. In der Symbolleiste "Muster-Darstellungen" die Einstellung "Garn-/ Fadenführerfarbe für den Hintergrund" vornehmen.____

\square	÷		<u>l</u> a	J.	Ÿ	S	∎∔
~	ى	ى	***			\$	≣ŧ

2. In der Symbolleiste "Musterfarben" die **Fadenführerfarbe** (1) für das Grundmuster auswählen.



- 3. Mit dem Zeichenwerkzeug Kas Grundmuster mit der gewählten Fadenführerfarbe füllen.
- Das Grundmuster wird mit Fadenführer 5 in der Grundstellung rechts gestrickt.
- 4. In der Symbolleiste "Musterfarben" die **Fadenführerfarbe** (2) für den Farbringel auswählen.
- 5. Über die Steuerspalten "Musterreihen" der "Technikreihen" der Symbolansicht die Fadenführerfarbe für den Farbringel eintragen.
 oder -

Über die Steuerspalte eine Reihen-Selektion erstellen und mit dem Zeichenwerkzeug die Selektion füllen.

Struktur mit Fadenführerfarben zeichnen

▶ Der Farbringel wird mit Fadenführer 3 in der Grundstellung rechts gestrickt.



Die verwendeten Fadenführer (-farben) sind auf den Fadenführerschienen platziert.

Zeichnen Sie eine gerade Anzahl von Reihen mit einer Farbe ins Muster ein.

II. Mehrere Fadenführer pro Garnfeld verwenden:

- 1. Fadenführer selektieren.
 - oder -

Ÿ

in der Spalte 🛄 der Tabelle das gewünschte Garnfeld selektieren.

- Selektierte Reihe wird hellblau (= Selektion) hinterlegt.
- 2. Cursor in der selektierten Reihe der Spalte wird platzieren und das Kontextmenü aufrufen.
- 3. In der Auswahlliste die gewünschte Anzahl an Fadenführern auswählen.

Beispiel: Die Zahl

- 4. Mit dem Cursor auf den Menüpunkt **Wert** und anschließend in die gewünschte Zelle klicken.
- Die gewählte Zahl wird in die Zelle eingefügt und für den zweiten Fadenführer ein neues Fadenführer-Feld angelegt.
- Ein Fadenführer ist auf der Fadenführerschiene platziert und der zweite Fadenführer steht im Feld Undefiniert.
- 5. Undefinierten Fadenführer manuell auf gewünschte Fadenführerschiene platzieren.
- 6. Taste "Farbe tauschen" drücken.
- Fadenführerfarben werden entsprechend der Schienenplatzierung im Dialog "Garnfeldzuordnung" und "Garnfeldansicht" angepasst.

i Nach "Farbe tauschen" ist kein Initialisieren mehr möglich.

- 7. Dialog "Garnfeldzuordnung" mit "OK" bestätigen.
- Einstellungen werden übernommen.

Muster fertigstellen

III. Zuordnung der Fadenführer ändern:

Möglichkeiten:

STOLL

- Einen Fadenführer einer vorhandenen Fadenführer-Nummer zuordnen
- Eine neue Fadenführer-Nummer (ID) anlegen

Beispiel: Einen Fadenführer aus dem Muster einem Bundfadenführer zuordnen.

- i Cursor auf einem Fadenführersymbol positionieren und die Fadenführer-Nummer (ID) wird im Anzeigefeld ID angezeigt.
- 1. Fadenführer selektieren.
- Reihe wird hellblau hinterlegt
- 2. Cursor in der Spalte positionieren und mit rechter Maustaste das Kontextmenü aufrufen.
- Eine Auswahlliste mit allen bestehenden Fadenführer-Nummern (ID) wird angezeigt.
- 3. In der Auswahlliste den gewünschten Bundfadenführer (2B oder 6A) auswählen.
- 4. Dialog "Garnfeldzuordnung" mit "OK" bestätigen.
- Einstellungen werden übernommen.

IV. Fadenführer-Belegung im Dialog Garnfeldzuordnung:

Durch Verwendung von Fadenführerfarben beim Erstellen des Motivs wird somit die Fadenführergrundstellung **manuell** definiert. Die Technikbearbeitung wird und kann **keine** Änderungen durchführen.

11.3 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Die Technikbearbeitung mit 🧖 starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit aufrufen.
 oder "Sintral-Check" über Menü "MC-Programm / Sintral-Check durchführen..." aufrufen.

i Die Fadenführergrundstellung müssen Sie prüfen.

Muster fertigstellen

STOLL

_

Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

12 Möglichkeiten im Dialog Garnfeldzuordnung

Dialog Garnfeldzuordnung mit Garnfeldansicht öffnen:

- Anklicken des Symbols ⁽²⁾ in der Symbolleiste "Muster-Darstellung"
- Über das Menü "Ansicht" / "Garnfeldansicht öffnen..."
 - i Beim Öffnen des Dialoges werden automatisch die Garnfelder und Fadenführer-Nummern ermittelt. Die Vorgaben aus den globalen Musterparametern (globalparameters.mdv) und die Einstellungen im Dialog "Konfiguration" werden berücksichtigt.

12.1 Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

Struktur und Spalten der Garnfeld-Tabelle

Tabellenkopf:

- 1. Reihe: alle Symbole zur Kennzeichnung der Tabellenspalten
- 2. Reihe: Standardvorgaben f
 ür die jeweilige Spalte (Vorgaben aus maschinenbezogener Datei globalparameters.mdv / globalparameters_B.mdv / globalparameters_xxx.mdv)
 - i Die Standardvorgaben werden für alle Garnfelder ohne Angaben verwendet.

GD		٥	Ŧ	Å	₩		\Leftrightarrow	¥	{\$}	₽,	<mark>∎</mark> »«	÷	μ,	₽.	÷	<mark>∎\$</mark> ∎	달	-	¥	•••	¥	I¥I	∵∎	∎	℃	₽ ₩	7 0	.	ᆉ	₣	₽	-	‡%	‡ %	!	s
·	Ŕ			Ø	= 1			1	1	Ø	X	~-	0	Ø	÷	0	ø	~-	0	Ø	÷	0	潋	Ø	»₀ ⊌∎	.	~	\sim	1	1	\sim	\sim	黛	Ø	Ø	Ø
1	S	208	2A														←																			
2		201	2B									ø	0		ø		\rightarrow	ø			¥												歂.	25		
3		202	6A									ø			ø		\rightarrow	ø			ø												歂	25		
4		207	1A									Þ			¥		←	ø			¥												7	25	!	
5		209	1B									ø			ø		\rightarrow	ø			¥												6	25		
6		31	[5]														/																/		_	
7	7	7	[6]			7	$\overline{)}$										\rightarrow																歂.	7	2	
		<u>81</u>	[5]			\ '	-)	l					0				→																歂	ſ	۰ <i>/</i>	

- Zoomen der Tabelle mit Tasten "/" (geteilt) und "x" (mal) im Zahlenblock
- Über ein Auswahlmenü aufrufbar in der 1. Reihe des Tabellenkopfes können Spalten ein-/ausgeblendet werden.

N r.	Sym- bol	Funktion	Bedeutung						
1			Standardspalten der Garnfeld-Tabelle İ : Diese Spalten können nicht ausgeblendet wer- den.						
Ru	Rubrik Fadenführer								

Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

N r.	Sym- bol	Funktion		Bedeutung					
2	Â	Fadenführer-Typ	Arl	t des zu verwendenden Fadenführers definieren					
	***	Mehrsystemig Stri- cken	An fel	zahl der Fadenführer und den Strickablauf pro Garn- d definieren					
			i	i: Pro Fadenführer wird ein Garnfeld angelegt.					
			St	Strickablauf:					
			•	Gleichmäßig (=) : Die Fadenführer, und damit die Garnspulen, werden möglichst gleichmäßig eingesetzt.					
				1: Leerhübe können entstehen!					
			*	Optimiert (~) : Die Fadenführer werden ungleichmäßig, aber mit möglichst wenig Schlittenhüben, eingesetzt.					
				İ : Die Systembelegung wird für jeden Schlittenhub errechnet. Dies führt zu einer optimierten Laufzeit.					
			Eiı	nstellung hat keine Auswirkung auf:					
			•	Strickbereiche im und vor Anfang, z.B. Einstricken vor Anfang					
			•	Bereiche mit CA's					
			•	Bereiche mit Jacquard-Generatoren					
			◆ k&w-Muster						
		Systemablauf	Be de	Bestehenden Systemablauf mit gewünschter Anzahl Fa- denführer einem Jacquard-Bereich zuweisen.					
				1 : Die Auswahl des Systemablaufs hängt vom gewähl- ten Maschinentyp (Anzahl Systeme) und der Anzahl der Farben im Jacquard-Bereich ab.					
	< >	Systemablauf ge-	Zu	gewiesenen Systemablauf gespiegelt anwenden.					
		spiegelt	i wir	: Fadenführergrundstellung und die Schlittenrichtung rd gespiegelt.					
	Ŧ	Plattieren	An	zahl der Plattier-Fadenführer pro Garnfeld definieren					
			i lict	: Maximal 4 Plattier-Fadenführer pro Garnfeld mög- n.					
	{◊}	Fadenführer zu- sammenfassen	Fa zu:	denführer verschiedener Garnfelder nach Vorgabe sammenfassen					
			İ : Bei Verwendung von CAs oder Strickfolgen nicht möglich.						
	₽	Schwenken	De Fa	Definition für das Verhalten der Intarsia-Fadenführer am Farbfeldrand					
Ru	brik Sor	istiges							
3	* %	Fadenführer klemme	en	Vorgabe für den Fadenführer, wann dieser nach dem Stricken seines Garnfeldes geklemmt und geschnitten werden soll.					

Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

N r.	Sym- bol	Funktion	Bedeutung
	\$⊁	Klemme öffnen nach…	Vorgabe für den Fadenführer, nach wie vielen Mus- terreihen der Faden aus der Klemme gelöst werden kann.
	!	SEN-Rand und Warte- position	Vorgaben zur Positionierung des Fadenführers wäh- rend dem Stricken
			Abstellen am SEN-Rand
			 Abstellen (Warteposition) am Gestrickrand mit zusätzlichem Abstand (Nadeln)
	S Fadenführer einem System zuordnen		Auswahl eines Stricksystems für das selektierte Garnfeld
			1 : Fadenführer wird immer im gleichen System ge- strickt, d.h. Systemangabe ändert sich entsprechend der Schlittenhubrichtung.

i Sortierung der Spalten ändern:

Die Sortierung aller Spalten können Sie ändern. Klicken Sie im Tabellenkopf der gewünschten Spalte auf das Symbol zur Kennzeichnung der Spalte und die Anordnung wird geändert. Durch erneutes Klicken wird die Anordnung wieder geändert.

12.1.1 Selektieren im Dialog Garnfeldzuordnung

Mehrere Garnfelder mit Taste "Strg" selektieren:

1. In der Garnfeldansicht ein Garnfeld selektieren. - oder -

In der Garnfeld-Tabelle über Spalte 🛄 ein Garnfeld selektieren.

- **i** In der Garnfeldansicht ist ein selektiertes Garnfeld an dem umlaufenden Bereichsrahmen und den doppelten Schraffierungslinien zu erkennen. Alle durch einfach diagonale Schraffierungslinien markierten Garnfelder sind der gleichen Fadenführer-Nummer zugeordnet.
- 2. Mit gedrückter Taste "Strg" weitere Garnfelder selektieren.
- Alle selektierten Reihen sind hellblau markiert.
- 3. Änderungen über das Kontextmenü der gewünschten Spalte vornehmen.
- 4. Mit Aie Änderung zuordnen.
 oder In die Zelle der gewünschten Spalte klicken.

Ein- /Ausstrick-Richtung ändern

Mehrere Garnfelder mit der Tastenkombination "Strg" + "Umschalt" selektieren:

STOLL

Mit "Strg" + "Umschalt" in ein Garnfeld der Garnfeldansicht doppelklicken.
 oder -

Mit "Strg" + "Umschalt" auf ein Fadenführer-Symbol doppelklicken.

- Alle Garnfelder mit denselben Einstellungen und Vorgaben werden selektiert.
- 2. Änderungen über das Kontextmenü der gewünschten Spalte vornehmen.
- Mit die Änderung zuordnen.
 oder In die Zelle der gewünschten Spalte klicken.

i Mit der Taste "Esc" können Sie die Selektionen aufheben.

12.2 Ein- /Ausstrick-Richtung ändern

i Das Einstricken eines Fadenführers wird immer von letzter Position ausgeführt.

1. In der Garnfeldansicht das Garnfeld selektieren. - oder -

In der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 das Garnfeld selektieren.

- 2. Cursor in der selektierten Reihe in die Zelle der Spalte 😭 platzieren.
- 3. Kontextmenü aufrufen und gewünschte Richtung für das Ausstricken auswählen.

Symbol	Funktion	Bedeutung
\leftarrow	Nach links	Fadenführer am Ende des selektier- ten Garnfeldes nach links ausstricken
\rightarrow	Nach rechts	Fadenführer am Ende des selektier- ten Garnfeldes nach rechts ausstri- cken
	Bis Position	Fadenführer am Ende des selektier- ten Garnfeldes bis zu einer bestimm- ten Position stricken İ : Eingegebener Wert bestimmt die Nadelposition im Muster.
/	Nicht ausstri- cken	Fadenführer bleibt am Ende des Garnfeldes stehen. 1 : Fadenführer wird am Ende des Gestrickteils mit YG-Home ausge- strickt.
\\$	Automatisch	Ausstricken des Fadenführers wird automatisch berechnet
×	Unbestimmt	Löschen der manuellen Änderung

Modul für Ein-/ Ausstricken ändern

4. Auswahl in die Zelle einfügen.

STOLL

12.3 Modul für Ein-/ Ausstricken ändern

In der Garnfeldansicht das Garnfeld selektieren.
 oder -

In der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 das Garnfeld selektieren.

- 2. Cursor in der selektierten Reihe in die Zelle der Spalte 📑 platzieren.
- 3. Kontextmenü aufrufen und gewünschtes Modul für Einstricken auswählen.
- 4. Auswahl in die Zelle einfügen.



12.4 Bindung/ Knoten am Beginn oder Ende ändern

Bindungsmodul auswählen.

In der Garnfeldansicht das Garnfeld selektieren.
 oder -

in der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 das Garnfeld selektieren.

- 2. Cursor in der selektierten Reihe in die Zelle der Spalte 😇 platzieren.
- 3. Kontextmenü aufrufen und gewünschte Art der **Bindung/ Knoten am Beginn** auswählen.
- 4. Auswahl in die Zelle einfügen.
 - **i** Auf gleiche Art und Weise die Änderung für **Bindung/Knoten am Ende** in der Spalte vornehmen.

12.5 Fadenführer-Vorgaben für mehrere Garnfelder übernehmen

- ✓ Einem Garnfeld sind mehrere Fadenführer (mehrsystemig Stricken) zugeordnet.
- In der Garnfeldansicht modifiziertes Garnfeld selektieren.
 oder In der Garnfeld-Tabelle modifiziertes Garnfeld selektieren.
- 2. In der Garnfeldansicht das Kontextmenü aufrufen und "Fadenführer übernehmen" auswählen.
 - oder -
 - Taste "F6" drücken.
- 3. In das modifizierte Garnfeld klicken.

Garnfelder zusammenfassen

Vorgaben werden aufgenommen und das Symbol Fadenführer wird am Cursor angezeigt.

STOLL

- 4. Mit dem Cursor in ein anderes Garnfeld klicken.
- Die Einstellungen des ersten Garnfeldes werden für dieses Garnfeld übernommen.

i Änderungen können Sie mit 🧖 zurücksetzen.

12.6 Garnfelder zusammenfassen

- I. Garnfelder in der Garnfeldansicht zusammenfassen:
- 1. Cursor in das zu übernehmende Garnfeld platzieren.
- Kontextmenü aufrufen und "Garnfeld übernehmen" auswählen.
 oder -Taste "F5" drücken.
- 3. Mit dem Cursor in das Garnfeld klicken.
 - Vorgaben werden aufgenommen und das Symbol bird am Cursor angezeigt.
- 4. Mit dem Cursor in ein anderes Garnfeld klicken.
- Die Einstellungen des ersten Garnfeldes werden f
 ür dieses Garnfeld
 übernommen und zu einem Garnfeld zusammengefasst.
- II. Garnfelder in der Garnfeld-Tabelle zusammenfassen:
- In der Garnfeldansicht mit "Strg" + "LMT" gewünschte Garnfelder selektieren.
 oder -

In der Garnfeld-Tabelle in Spalte mit "Strg" + "LMT" die gewünschten Garnfelder selektieren.

- 2. Cursor auf eine der selektierten Reihen der Spalte 🛄 platzieren.
- Kontextmenü aufrufen und "Selektierte Garnfelder zu Garnfeld "x" zusammenfassen" auswählen.
- Die Einstellungen des Garnfeldes x werden f
 ür alle anderen Garnfelder
 übernommen und zum Garnfeld x zusammengefasst.

12.7 Neuen Fadenführer hinzufügen

I. Neuen Fadenführer in der Garnfeldansicht hinzufügen:

- ✓ Verschiedene Garnfelder haben die gleiche Fadenführer-Nummer zugeordnet.
- 1. In der Garnfeldansicht das zu ändernde Garnfeld selektieren.
- 2. Kontextmenü aufrufen und "Neuer Fadenführer" auswählen.
- Eine neue Fadenführer-Nummer mit dem dazugehörigen Fadenführer wird erstellt.

Neues Garnfeld erstellen

- II. Neuen Fadenführer in der Garnfeld-Tabelle hinzufügen:
- 1. In Spalte das gewünschte Garnfeld selektieren.
- 2. Cursor in die Spalte der selektierten Reihe platzieren.
- 3. Kontextmenü aufrufen und "Neu" auswählen.
- Eine neue Fadenführer-Nummer mit dem dazugehörigen Fadenführer wird erstellt.

12.8 Neues Garnfeld erstellen

- 1. In der Garnfeldansicht das zu teilende Garnfeld selektieren.
- 2. Über die Steuerspalte 🧮 die Reihen für das neue Garnfeld selektieren.
- 3. Kontextmenü aufrufen und "Neues Garnfeld" auswählen.
- ► Neues Garnfeld wird angelegt.
- 4. Gewünschte Änderungen vornehmen.

Neues Garnfeld erstellen

STOLL

_

Muster erstellen und zeichnen

13 PTS - Verschiedene Maschenlängen in einer Technikreihe

Mustername	03_Struktur-Muster	-NPJ.mdv						
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2					
	Breite:	150	250					
	Höhe:	200	300					
Maschinentyp	• CMS 530 HP 5"							
	• CMS 530 HP 6"	CMS 530 HP 6"						
Setup-Typ	Setup2							
Anfang	1x1-Rippe							
Grundmuster	Masche vorne mit Umhängen							
Stricktechnik	Struktur mit Aran und 1x1-Perlfang							
Musterbeschreibung	Verschiedene Strul längen innerhalb ei	Verschiedene Strukturen mit unterschiedlichen Maschen- längen innerhalb einer Maschenreihe.						

13.1 Muster erstellen und zeichnen

Muster erstellen (im Überblick):

1. Neues Muster erstellen.

STOLL -

- 2. Mit verschiedenen Zeichenwerkzeugen das Motiv zeichnen.
- Module aus der Symbolleiste "Module" auswählen.
 oder -Module im "Modul-Explorer Datenbank" auswählen.
 oder -
 - Nadelaktionen aus der Symbolleiste "Nadelaktionen Maschenlänge" auswählen.
- 4. Module ins Muster einzeichnen.

Muster erstellen und zeichnen

- I. Module aus der Symbolleiste "Nadelaktionen Maschenlänge" verwenden:
- 1. In der Symbolleiste "Nadelaktionen Maschenlänge" die gewünschte Nadelaktion auswählen.

Modulgruppe	Modul Symbo- lansicht	Modul Ge- strickansicht	Bezeichnung
"Nadelaktionen"	৳		"Maschen vorne"
	₽‡	8	"Maschen hin- ten"

- II. Module aus der Symbolleiste "Module" verwenden:
- 1. In der Symbolleiste "Module" die Modulgruppe "Datenbankmodule"
- 2. In der Auswahlliste die gewünschte Modulgruppe auswählen.

Modulgrup- pe	Modul Symbolan- sicht	Modul Gestrickan- sicht	Bezeichnung
"Aran"	нан-ин нан-ин иан-ии иа-иии иа-иии ианиии		"Aran 3x1X<"
			"Aran 3x1> <r"< td=""></r"<>
	2000		"Aran 3x1 <r"< td=""></r"<>

Muster erstellen und zeichnen

Modulgrup-	Modul Symbolan-	Modul Gestrickan-	Bezeichnung
pe	sicht	sicht	
		Stalle o	"Aran 3x1>R"

III. Module aus dem "Modul-Explorer Datenbank" verwenden:

- 1. Über "Modul" / "Modul-Explorer Datenbank..." den "Modul-Explorer Datenbank" öffnen.
- 2. Die Modulgruppen "Stoll" / "Standard" / "Strukturen" und "Rippen" auswählen.



Modulgruppe	Modul Symbolan- sicht	Modul Ge- strickansicht	Bezeich- nung
"Strukturen"			"1X1 Perl- fang"
"Rippen"		RRRR	"2x2 RL- Rippe"

3. Motiv mit Modul "Struktur" und Modul "Rippe" erstellen.

Maschenlängen ändern

IV. Maschenlänge übernehmen:



1. <u>Symbolleiste "Moduldaten" akt</u>ivieren.



- 2. Taste einschalten und Modul einzeichnen.
- Die im Modul vorhandenen Maschenlängen werden in das Muster übernommen.

Symbolansicht mit der Maschenlänge



Gestrickansicht und Technikansicht mit Maschenlänge nach Expandieren



i Eine Musterreihe beinhaltet nun verschiedene Maschenlängen.

13.2 Maschenlängen ändern

Unterschiedliche Maschenlängen innerhalb einer Maschenreihe (PTS) verwenden:

- 1. Den Musterbereich selektieren, in dem eine andere Maschenlänge verwendet werden soll.
 - **i** Wird der Bereich durch eine Spaltenselektion erstellt, so ist darauf zu achten, dass im Anfang die Maschenlänge nicht geändert wird.
- 2. Der Selektion eine andere (oder neue) Maschenlänge aus der Maschenlängen-Tabelle zuordnen.

Maschenlängen ändern

In der Maschenlängen-Tabelle einen nicht benutzten Eintrag auswählen, die Angaben anpassen und in das Muster übernehmen.

Nr	NP	PTS	NP E8 (8)	Beschreibung [Deutsch]	Grp	F	U	М	S	G
1	1	=	9.0	Netz	-	Г	X			X
2	2	=	10.0	Schlauchnetz	-		X			X
4	3	=	10.5	2x1/2x2-Rapport	-		X			X
9	4	=	11.5	Übergang	-		X			X
48	5	=	12.5	Intarsia Fb.1-vorne	-	Г	X	X		X
49	6	=	12.5	Intarsia Fb.1- hinten	-	Г	X	X		X
33	7	=	12.5	Intarsia Fb.2-Vorne	-		X	X		X
38	8	=	12.5	Intarsia Fb.2-hinten	-	Г	X	X		X
43	9	=	13.0	Intarsia -NPJ-Fb.2-vorne	-	Г	X	X		X
44	10	=	13.0	Intarsia-NPJ-Fb.2-hinten	-	Г	X	X		X
70	11	=	12.5	Schutzreihen	-	Г	X	X		X
68	12	=	11.5	Standard vorne	-	Г	X	X		X
23	20	=	9.0	Anfang1	-	Г	X			X
24	21	=	10.0	Anfang2	-	Г	X			X
25	22	=	11.0	Anfang3	-	Г	X			X
27	24	=	12.0	Anfang5	-		X			X
29	25	=	17.0	Kammfaden	-		X	X		X

- In der Maschenlängen-Tabelle einen neuen Wert einfügen und die Festigkeit definieren.
- 3. Mit Zeichenfunktion die Maschenlängen tauschen.

Maschenlängen ändern

uchen und Ersetzen - 03_Struktur-Muster-NPJ						
Ersetzen oder Vertauschen Suchen und Selektieren/Schützen Gehe zu						
● Einzel Mehrfach 5 1 2 5 1 1 2 4 1 2 4 </th <th>2</th>	2					
Suchbereiche Im selektierten Bereich Im gesamten Muster Nadelbett hinten Nadelbett vorn pro Reihe pro Nadel Suchkriterien Nadelaktion Farbe Formdaten	Ersetzungskriterien Angeschnittene Module aus dem Muster entfernen beibehalten Ersetzte Module aus der Symbolleiste entfernen Einsetzdaten Nadelaktion Farbe Formdaten					
Weitersuchen	Ersetzen Alle ersetzen					
	Schließen					

Resultat:



- 4. Selektionen mit 🔀 löschen.
- 5. Dialog "Konfiguration" öffnen über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration...".



Muster fertigstellen

- In der Registerkarte "Weitere Einstellungen" unter "Variable Maschenlänge" das Kontrollkästchen ☑ "Unterschiedliche Maschenlänge pro Technikreihe" aktivieren.
- 7. Einstellung mit "OK" bestätigen.

13.3 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Mit die Technikbearbeitung starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit 🏼 aufrufen.

13.4 Power Tension Setting - PTS

Verhalten bei Power Tension Settings (PTS) einstellen:

- 1. Über die Menüleiste "Musterparameter" das Menü "Maschenlänge..." aufrufen.
- ▶ Die Maschenlängen-Tabelle wird geöffnet.
- 2. In der Spalte **PTS** die gewünschte Einstellung vornehmen.





 Die Standard-Schlittengeschwindigkeit im Bereich der Festigkeitsänderung beträgt MSEC=1.0. Power Tension Setting - PTS

Mit dem Sintralbefehl MSECNPJ lässt sich die Schlittengeschwindigkeit im Bereich von PTS /NPJ ändern.

Registerkarte "Weitere Einstellungen" über "Musterparameter" / "Konfiguration..." öffnen und Kontrollkästchen 🔽 "Schlittengeschwindigkeit bei NPJ (MSECNPJ)" aktivieren.

STOLL

MSECNPJ	1	.0	0	.9	0	.8	0	.7	0	.6	0	.5
	у	х	у	х	у	х	у	х	у	x	у	x
E 3	1,3	1,2	1,2	1,1	1	1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
E 3,5	1,6	1,3	1,4	1,2	1,3	1	1,1	0,9	1	0,8	0,8	0,7
E 5 (2,5.2)	1,5	1,7	1,4	1,5	1,2	1,4	1	1,2	0,9	1	0,8	0,9
E 7 (3,5.2)	2,1	2,1	1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	1,3	1,3	1,1	1,1
E 8	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	1,4	1,2	1,2
E 10 (5.2)	3	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2	1,8	1,7	1,5	1,4
E 12 (6.2)	3,6	3,3	3,2	3	2,9	2,6	2,5	2,3	2,2	2	1,8	1,7
E 14 (7.2)	4,2	3,7	3,8	3,3	3,4	3	2,9	2,6	2,5	2,2	2,1	1,9
E 16 (8.2)	4,8	4,2	4,3	3,8	3,8	3,4	3,4	2,9	2,9	2,5	2,4	2,1
E 18 (9.2)	5,4	4,6	4,9	4,1	4,3	3,7	3,8	3,2	3,2	2,8	2,7	2,3

Schlittengeschwindigkeit und Verstellwerte

y = Nadelanzahl zur Änderung der Festigkeit um einen Wert

x = Nadelanzahl für die Ruhezeit zwischen der Festigkeitsänderung

i Beachten Sie Motivabstände und Ruhezeiten damit die Veränderung der Maschenlänge von der Maschine ausgeführt werden kann.

14 Maschinentyp ändern / Anfang ersetzen

I. Verwendeten Maschinentyp ändern:

- ✓ Ein bestehendes Muster ist geöffnet.
- 1. Über Menü "Musterparameter" / "Maschine / Feinheit / Setup-Typ ändern …" den Dialog "Maschine auswählen" aufrufen.

Aaschine auswählen 🔀						
🖙 Eigene Maschir	nen 📕 Stollmas	chinen 🚡	🐲 Favoriten			
Bezeichnung 🛆	Stollmaschinen Nr	Systeme	Klassifikation	CPU	Systemabstand	^
// CMS 502 HP 5"	204	2	637	OKC	D5	
// CMS 502 HP 6"	211	2	638	OKC	D6	
// CMS 520 [0]	147	2	567	OKC	D6	
/// CMS 520 [2]	182	2	567	OKC	D6	
/// CMS 520 C	151	2	570	OKC	D9	
/// CMS 520 C	191	2	629	OKC	D9	
// CMS 520 HP 5"	175	2	620	OKC	D5	
// CMS 520 HP 6"	181	2	628	OKC	D6	
// CMS 530 [0]	146	3	566	OKC	D6	
// CMS 530 [2]	183	3	566	OKC	D6	
// CMS 530 HP 5"	174	3	621	OKC	D5	
// CMS 530 HP 6"	180	3	627	OKC	D6	
// CMS 530 T	157	3	585	OKC	D6	
// CMS 530 T	195	3	587	OKC	D6	~
/// CMS 711	152	2	571	OKC	D6	
Musterparameter Maschinenbezeichr Setup-Typ: Feinheit: Nadelkopffeinheit: Nadeldichte:	nung: CM Set 5 5 5	<mark>5 530 [2]</mark> up2	 	E	instellungen für Tandembetrieb Tandembetrieb Kopplungsweite [Zoll]: Nadelbett-Arbeitsbereich [Zoll]:	
Nadelanzahl:	249	Ē	1			
Nadelbettbreite [Zo	ll]: 50					V
					ОК	Abbreche

- 2. Den gewünschten Maschinentyp aus der entsprechenden Registerkarte auswählen:
- Eigene Maschinen
- Stollmaschinen
- Favoriten
- 3. Im Dialog "Maschine auswählen" unter "Musterparameter" definieren:
- Setup-Typ
- Feinheit
- Nadelkopffeinheit

- 4. Bei Auswahl des Maschinentyps **Tandem** unter "Einstellungen für Tandembetrieb" die gewünschten Vorgaben angeben.
- 5. Mit "OK" bestätigen.

i Durch Ändern des Maschinentyps kann es notwendig sein, dass der Anfang ebenfalls geändert werden muss. Die M1plus öffnet automatisch den Dialog "Anfänge ersetzen".

STOLL

- II. Anfang ersetzen, einfügen oder entfernen:
- 1. Über Menü "Bearbeiten" / "Anfänge ersetzen..." aufrufen.
- ▶ Der Dialog "Anfang ersetzen "wird geöffnet.

Anfänge ersetzen			×
Anfang			
Kamm verwenden		Stoll Standard	*
🔵 Sintral		Standard	*
Modul	Modul		*
		mit Gummifaden	*
		Übergang lose Reihe	*
		*	
1x1	$\bigtriangledown \rightarrow$	1x1	*
⊂ Sauberstricken			
		*	
	$ \rightarrow $		~
⊂ Doubling			
Doubling			
Anfangsbreite Muster: Bundbreite:	100 100		~
	0	K Abbrech	ien

2. Den gewünschten "Anfang" auswählen.

Bei Maschinen ohne Kamm Funktion "Sauberstricken" definieren.

3. Mit "OK" bestätigen.

i



Muster fertigstellen

STOLL

14.1 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Mit die Technikbearbeitung starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit 🕙 aufrufen.

Muster fertigstellen

STOLL

_

15 Farbjacquards mit verschiedenen Rückseiten



Mustername	04_Farbjac_versch_Rückseiten.mdv				
Mustergröße	FeinheitE 3,5.2E 7				
	Breite:	150	250		
	Höhe:	200	300		
Maschinentyp	CMS 530 HP 5"				
	• CMS 530 HP 6"				
Setup-Typ	Setup2				
Anfang	Schlauch-Anfang				
Grundmuster:	Masche vorne	mit Umhängen			
Stricktechnik	Jacquard mit verschiedenen Rückseiten				
Musterbeschreibung	Farbjacquard- Bordüren mit 2, 3 und 4 Farben und verschiedenen Jacquard-Rückseiten				

Verwendete Jacquards					
	Bild	Maschenverlauf			
Jacquard mit Flot- tung		8 000 0			
Jacquard mit Köper- rückseite					

Muster erstellen

Verwendete Jacquards				
	Bild	Maschenverlauf		
Jacquard mit Netz- rückseite (Kreuzschlauch)				
Jacquard mit Netz- rückseite 1x2				

STOLL

15.1 Muster erstellen

Neues Muster anlegen:

- In der Menüleiste "Datei" / "Neu" auswählen.
 oder -
 - Symbol Daktivieren.
- 2. Mustername eintragen.
- 3. Maschinentyp und Setup-Typ auswählen.
- 4. Basismuster (Muster ohne Form) und "Design-Muster" auswählen.



- 5. Mustergröße und Grundstrickart festlegen.
- 6. Anfang auswählen.

i Ein Anfang kann auch nach dem Zeichnen des Basismusters eingefügt werden.

- 7. Die Angaben mit "Design-Muster erstellen" bestätigen.
- ▶ Die "Symbolansicht [Basis]" wird geöffnet.

STOLL -

Farbjacquard mit verschiedenen Rückseiten zeichnen

15.2 Farbjacquard mit verschiedenen Rückseiten zeichnen

Jacquardmotive zeichnen:

- Verschiedene mehrfarbige Motive mit Garn- oder Fadenführerfarben zeichnen.
 oder -Musterteile im Modul- Explorer unter "Stoll" / "Musterteile" / "MT-Jacquard" auswählen und einfügen.
- 2. Reihen über dem Bereich des Jacquards selektieren.
- 3. Über Menü "Bearbeiten" / "Jacquard erstellen/bearbeiten..." den Dialog "Jacquards" aufrufen.

Jacquards						
Modulname	Jacquard-Tvp	von	bis T	von	bis S	Bild
Flottung	Jac-Elottung	10	17	1	100	Vome
Köper	Jac-Köper	19	56	1	100	Vorne
Netz	Jac-Netz	57	70	1	100	Vorne
Netz1x2	Jac-Netz 1x2	71	108	1	100	Vorne
		\bigcirc				
		(1))			
Jacquards	\frown	\sim				
Neu	(2)	() Ä	ndern			
ausgewählte Ja	acquards im Gestri	ck selektiere		}		
- Farbreihenfolge (und Maschenlänge		Ċ	/		
		\frown	Earl	areihenfold	ne ändern	
la m		_{ 4 }		no tauccho	an/hinzufii	aon
					sny mnz uru	gen
			M	aschenlär	ige	
Ω. Ε			💿 Sta	andard		
<		>	Obe	nutzerdefi	niert	
Jacquard-Eigens	chaften		\frown			
	Flott	ung f	(5)			
Farbanzahl						
Ourchgehen	d gleich 🛛 🔿 min	nimal pro Rei	ihe () angepas	st (Garnb	rücken)
Stricklage						
Vorne		○ Hinter	n			
		Oriniter	1			
Bildseite 6		Jacquard	auflösen-			
💿 vorne 🔪	hinten	🔵 Intarsi	a Bild	O Nade	elaktioner	(7)
						\sim
😑 🧰 Stoll		<u>∽</u> ∧	Maschenv	/erhältnis \	^{//H} (8	
📄 🔁 Flo	ittung {	9)	Flottungsl	änge		10
	Flottung		Offect Div	- kooito:	· ·	
🗐 🕀 🗖 Flo	ottung Zierstich		Oliset Hut	.Kseite.		
	ittung ohne Umhan	gen	1 I	0,		
🕒 🕀 Kir	ngel		• L	10) 🔢	
	per +-			"	') 🔢	8 % A.M
	42 +=1-1		•• _			
	121XI 1-1-22					
	tz1x3			ecnnik		
	tz Belief	ſ	-Netzrück	seite		\frown
i∎ 🛄 Rir	ngel Relief	~	enger:	0		{ 11 }
Übergangsmodul						
Ende:	mix>voll-v	{ 12 }			×	🖶 🖂
	1	\sim				
start:		(1	13			• 🗵
ОК	Abbrechen	Überneh	men			

Nr.	Bedeutung		
1	Liste der eingefügten Jacquard-Generatoren		
2	Instant	Neuen Jacquard-Generator in einen Bereich einfügen.	
	In- dern	Eingefügten Jacquard-Generator ändern	
3		In der Liste (1) selektierter Jacquard wird im Muster nicht als Selektion angezeigt.	

Farbjacquard mit verschiedenen Rückseiten zeichnen

Nr.	Bedeutung		
		In der Liste (1) selektierter Jacquard wird im Muster als Selektion angezeigt.	
4	Änderung der Farbfolge und Maschenlänge		
5	"Jacquard-Eigenschaften"		
	durchgel	hend gleich	Alle in der Selektion vorhandenen Far- ben werden entsprechend der Farbfol- ge gleichmäßig abgearbeitet.
	Minimal	pro Reihe	Nur die in der jeweiligen Reihe vor- kommenden Farben werden abgear- beitet.
	angepas brücken)	st (Garn-	Einfügen von Garnbrücken bei Intarsia
6	Jacquard-Bildseite vorne / hinten auswählen		
7	"Jacquard auflösen"		
	Intarsia B	Bild	Jacquard-Generator entfernen. Motiv als Farbbild anzeigen
	Nadelakt	ionen	Jacquard-Generator entfernen. Motiv mit Nadelaktionen anzeigen. L: Nicht im Design-Modus
8	 Maschen 	verhältnis (vorne	e : hinten)
	maximale Flotttungslänge des Jacquard-Generators		
9	Auswahlliste der Jacquard-Generatoren		
10	Startpunkt der Jacquard-Rückseite verschieben		
	i : Standardmäßig wird der Jacquard-Generator in der ersten Musterreihe nach dem Anfang und in der erste Spalte am linken Rand platziert.		
11	Netzrückseite des selektierten Jacquard-Bereichs in der Breite ver- kürzen.		
	i : Der Rand wird durch eine Jacquard-Flottung (Garnbrücken) ersetzt.		
12	End-Modul für den Übergang am Ende eines Jacquards		
13	Start-Modul für den Übergang am Beginn eines Jacquards		
		J	5

4. Gewünschten Jacquard-Generator selektieren und mit "Übernehmen" einfügen.

- 5. In den anderen Jacquard-Bereichen gleich verfahren.
- 6. Dialog mit "OK" schließen.
 - i Module Support

Bei ausgewähltem Jacquard-Modul kann mit Hilfe der Taste "?" der Module Support geöffnet werden.

Änderungen in Farbjacquard-Bereichen

STOLL

15.3 Änderungen in Farbjacquard-Bereichen

I. Jacquardrückseiten in einem Farbjacquard-Bereich ändern:

- ✓ Bestehendes Farbjacquard-Muster ist als Basismuster geladen .
- 1. Dialog "Jacquards" über "Bearbeiten" / "Jacquard erstellen/bearbeiten..." aufrufen.
- In der Liste ((1)) der eingefügten Jacquard-Generatoren den zu ändernden Jacquard selektieren.
- 3. Unter "Jacquards" die Option 🧕 "Ändern" auswählen.
- 4. Kontrollkästchen 🗹 "ausgewählte Jacquards im Gestrick selektieren" aktivieren.
- ▶ Der Jacquard-Bereich wird im Muster als Selektion angezeigt.
- Im Auswahlmenü der Jacquard-Generatoren ((9)) den gewünschten Jacquard-Generator auswählen.
- 6. Taste "Übernehmen" drücken.
- Die Änderung wird ins Muster übernommen.
- 7. Den Dialog mit "OK" schließen.
- II. Farbe in einem Farbjacquard-Bereich ändern oder hinzufügen:
- ✓ Bestehendes Farbjacquard-Muster ist als Basismuster geladen .
- 1. In der Liste ((1)) der eingefügten Jacquard-Generatoren den zu ändernden Jacquard selektieren.
- 2. Unter "Jacquards" die Option 🧕 "Ändern" auswählen.
- 3. Kontrollkästchen 🗹 "ausgewählte Jacquards im Gestrick selektieren" aktivieren.
- Der Jacquard-Bereich wird im Muster als Selektion angezeigt.
- Unter "Farbreihenfolge und Maschenlänge" die Option
 "Farbe tauschen/hinzufügen" aktivieren.
- 5. In der Symbolleiste "Musterfarben" eine Garn- /Fadenführerfarbe auswählen.
- 6. In der Anzeige die zu tauschende Farbe anklicken.
- Farbe wird in der Anzeige überschrieben.

- oder –

- 7. Mit LMT in ein undefiniertes Anzeigefeld klicken.
- Farbe wird im Anzeigefeld hinzugefügt und als Zusatzfarbe auf der Rückseite des Jacquards gestrickt.

Beispiel

vorher	nachher	

Muster fertigstellen

III. Farbfolge in einem Farbjacquard-Bereich ändern:

- ✓ Bestehendes Farbjacquard-Muster ist als Basismuster geladen .
- 1. Dialog "Jacquards" über "Bearbeiten" / "Jacquard erstellen/bearbeiten..." aufrufen.
- In der Liste ((1)) der eingefügten Jacquard-Generatoren den zu ändernden Jacquard selektieren.
- 3. Unter "Jacquards" die Option 🧕 "Ändern" auswählen.
- 4. Kontrollkästchen 🗹 "ausgewählte Jacquards im Gestrick selektieren" aktivieren.
- ▶ Der Jacquard-Bereich wird im Muster als Selektion angezeigt.
- 6. Mit gedrückter linker Maustaste die Farben in der Anzeige verschieben.
- > Zum Verschieben erscheint ein schwarzer Balken.

Beispiel

vorher	nachher	

- 7. Taste "Übernehmen" drücken.
- Die Änderungen werden ins Muster übernommen.
- 8. Den Dialog mit "OK" schließen.
- IV. Weitere mögliche Änderungen:
- Jacquard-Bildseite ändern.
- Unterschiedliche Maschenlängen verwenden.

15.4 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Mit Taste 🧖 die Technikbearbeitung starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. Den "Sintral-Check" über die Symbolleiste Bearbeitungsschritte 🏼 aufrufen.

Muster fertigstellen

STOLL

_
STOLL _____

16 Struktur mit Farbjacquard

Mustername	05_Struktur-J	ac.mdv	
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2
	Breite:	150	250
	Höhe:	200	300
Maschinen Typ	• CMS 530	HP 5"	
	• CMS 530	HP 6"	
Setup-Typ	Setup2		
Anfang	1x1		
Grundmuster	Masche vorne	e mit Umhängen	
Stricktechnik	Strukturmuster mit Zopf, Aran und mit Farbjacquard Bordüre		
Musterbeschreibung	Module Arra läufe der vers nikreihe	ngement zum Abgleid schiedenen Struktur-M	ch der Umhängeab- lodule in einer Tech-

Muster erstellen

STOLL

16.1 Muster erstellen

Neues Muster anlegen:

In der Menüleiste "Datei" / "Neu" auswählen.
 oder -

Symbol D aktivieren.

- 2. Mustername eintragen.
- 3. Maschinetyp und Setup-Typ auswählen.
- 4. Basismuster (Muster ohne Form) und "Design-Muster" auswählen.



- 5. Mustergröße und Grundstrickart festlegen.
- 6. Anfang auswählen.



- 7. Die Angaben mit Taste "Design-Muster erstellen" bestätigen.
- ► Die Symbolansicht [Basis] wird geöffnet.

16.2 Struktur und Jacquardbordüre zeichnen

I. Strukturmuster erstellen:

1. Module aus Symbolleiste "Module" oder "Modul-Explorer Datenbank..." auswählen und Motiv erstellen.

Modulgruppe	Modul Symbolan- sicht	Modul Gestrickansicht
"Masche hinten mit Umhängen"	. ? †	8

Struktur und Jacquardbordüre zeichnen

Modulgruppe	Modul Symbolan- sicht	Modul Gestrickansicht
"Zopf 3X3<"	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
"Aran Kreuzung 2X1X>"	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2×1×>
"Aran Abschluss 2X1> <l"< td=""><td>3</td><td>2×1><l< td=""></l<></td></l"<>	3	2×1> <l< td=""></l<>
"Aran 2X1 <l"< td=""><td>200</td><td>2×1 <l< td=""></l<></td></l"<>	200	2×1 <l< td=""></l<>
"Aran 2X1>L"	2	2×1×L

STOLL

Aus dem "Modul-Explorer" können Sie auch Struktur-Musterteile auswählen und einfügen.
 Die Struktur-Musterteile sind abgelegt unter:
 Stoll / "Musterteile" / "MT-Standard" / "MT-Aran".
 Das Werkzeug Multi-Copy kann hilfreich sein.

Module Arrangement Editor

STOLL

i Das Strukturmuster darf nur mit Musterteilen gezeichnet werden, da sonst kein Module Arrangement erstellt werden kann.

- II. Farbjacquard-Bordüre erstellen:
- 1. Reihen einfügen.
- 2. Motiv für Farbjacquard-Bordüre in das Strukturmuster einzeichnen.
- 3. Reihen-Selektion im Bereich des Jacquards erstellen.
- Über Menü "Bearbeiten" / "Jacquard erstellen / bearbeiten …" den Dialog "Jacquard" aufrufen.

Einen anderen Jacquard-Generator einfügen.

III. Start- und Endmodul beeinflussen:

Unter "Übergangsmodul" bei "Start" und "Ende" wird ein Modul für den Netzbeginn und Netzende eingefügt. Bei Bedarf kann die Modulfarbe geändert werden.

- 1. In der Liste der Jacquard- Generatoren den eingefügten Jacquard selektieren.
- 2. Gewünschte Garn-/ Fadenführerfarbe auswählen und in das Farbfeld des Start- und Endmodul klicken.



- oder -

Aus dem "Modul-Explorer Datenbank" ein anderes Start- / Endmodul mit Drag&Drop zuordnen.

i Module liegen im "Modul-Explorer Datenbank" unter "Technik" / "Netzaufnahme_Block" / "...".

- 3. Taste "Übernehmen" drücken.
- Die Änderungen werden ins Muster übernommen.
- 4. Den Dialog mit Taste "OK" schließen.
- Muster erstellen [□ 21]

16.3 Module Arrangement Editor

Mit einem Module Arrangement können Sie die Umhängeabläufe von nebeneinander, auf gleicher Reihe liegender Module beeinflussen.

STOLL



1	Kopfzeile der Steuerspal- ten Alle Steuerspalten sind verfügbar			
2	Spaltenleiste			
3	Reihenleiste mit Steuer- spalten			
Ausführender Bereich		Suchbereich		
4	Bezugsspalten im ausfüh- renden Bereich für Nade- laktionen	7	Reihe mit den Suchfarben (Modulfarben)	
5	Modul-Trennungslinien			
6	Reihe mit den Garnfarben aus dem Modul			

Reihen und Spaltenbezeichnungen im "Module Arrangement Editor" (MA).

16.4 Module Arrangement erstellen

Nebeneinander eingezeichnete Struktur-Module beinhalten meistens unterschiedliche Umhängevorgänge. Beim Expandieren der Module werden diese Umhängevorgänge automatisch in eine Abfolge von Technikreihen aufgelöst. Diese Abfolge kann eventuell durch große Versatzwege zu unerwünschtem Maschenverzug führen. Durch eine gezielte Anordnung der Umhängevorgänge können Sie den Maschenverzug vermeiden.

- I. Module Arrangement aus einer Selektion erstellen:
- ✓ Muster ist mit der Einstellung "Design-Muster" erstellt.
- 1. Reihen, in denen ein Modulabgleich durchgeführt werden soll, selektieren.

	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<mark>, , , ,</mark> , , , , , , , , , , , , , , ,
(M)	<mark>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</mark>	<mark>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </mark>
	i Nur Mo	odule, die sich auf der gleichen Strickreihe befinden, können einander abgeglichen werden.
2.	Auf das Symbol	🏂 in der Symbolleiste "Standard" klicken.
	- oder - Menü "Modul" / "/	Aus Selektion erstellen" / "Module Arrangement" aufrufen.
	Der Dialog "Eiger	schaften von: MA #1" erscheint.
	Eigenschaften vo	n: MA #1 🔀
	Beschreibung Technik	
	Modul-Name:	
	ModuHD:	{40EF6651-23C6-490e-AE6F-F4C8A921E68
	Erstellt am:	En Mor 20 13 09:48 2009
	Beschreibung:	
	Musterreihen:	
	Technikreihen:	0 Martin Martin
	Breite:	
	Schreilbschutz:	
	Modulfarbe:	
	Maschinen-Verträglichkeit	bezügl. Nadelbettanzahl
	2 🗸 4 (104) V 4(TO-R) 4(TO-T) V
	Sprache: Deutsch	
		DK Abbrechen Ubernehmen

STOLL

- 3. Bei Bedarf kann der Modul-Name und Modulfarbe geändert werden.
- 4. Den Dialog mit "OK" schließen.
- Alle in der Selektion vorhandenen Module werden im "Module Arrangement Editor" angezeigt.

STOLL



i Die Einstellungen im Menü "Modul "/ "Module einfügen (Einstellungen)" bestimmen zunächst den Versatzvorrang im Module Arrangement. Diese Einstellungen werden ignoriert, wenn ein Module Arrangement verwendet wird.

- II. Umhängeablauf im Module Arrangement Editor ändern:
- 1. Symbol **Verschieben** ¹ in der Symbolleiste "Zeichenwerkzeuge" auswählen.
- 2. Im Dialog "Werkzeug Eigenschaften" die gewünschten Optionen auswählen.



Einstellung	Funktion	Bedeutung
Reihe / Spal- te	Umhängeabläufe einer Technikreihe eines Seg- ments verschieben.	Das Umhängen in der selektierten Reihe kann auf eine andere Technikreihe verscho- ben werden. Jedoch nur wenn ein eventueller Versatz übereinstimmend oder durchführbar ist.
Zelle	Umhängeablauf einer ein- zelnen Nadel (Zelle) ver- schieben	Das Umhängen in einer Selektion kann auf eine andere Technikreihe verschoben wer- den. Jedoch nur wenn ein eventueller Versatz übereinstimmend oder durchführbar ist.

Einstellung	Funktion	Bedeutung
Vertikal	Reihe / Spalte oder eine Zelle in vertikaler Richtung verschieben	
Horizontal	Reihe / Spalte oder eine Zelle in horizontaler Rich- tung verschieben	

STOLL

Mit Cursor in das zu verschiebende Element klicken und mit linker gedrückter Maustaste die Selektion in die ausgewählte Richtung bewegen. oder -

Im Dialog "Werkzeug Eigenschaften" die gewünschte Optionen aktivieren und mit linker gedrückter Maustaste die Selektion bewegen.

Cursor beim Verschieben	Bedeutung
Rotgestrichelter Rahmen	Selektion
	 Von einer Reihe innerhalb eines Segments
	Von einer Zelle
Gelber Balken	Die Selektion wird zwischen zwei Reihen auf eine neu eingefügte Reihe verschoben.
Gelber Rahmen	Die Selektion in eine bestehende Reihe verschieben. 1 . Nur bei Übereinstimmung der Versatzposition mög- lich.
Gelber Rahmen mit roten X	Die Selektion kann nicht in die bestehende Reihe ver- schoben werden. 1 : Keine Übereinstimmung der Versatzpositionen.

4. Vorgehensweise für alle gewünschten Umhängevorgänge wiederholen.



STOLL

	Funktion
1	Modulfarbe = Suchfarbe aus Darstellung ⁴ "Modulfarbe für den Hintergrund / Symbol"
	İ : Es wird nach der Modul-ID gesucht.
2	Originale Garnfarbe des Moduls

- 5. Durch die Änderungen entstandene leere Reihen selektieren und mit der Taste "Entf" löschen.
- 6. "MA-Editor" mit 🔀 schließen.
- 7. Die Abfrage "Geändertes Modul speichern?" mit "Ja" bestätigen.
- Die Farbmarkierung des Module Arrangements wird automatisch in die Steuerspalte des selektierten Musterbereichs eingetragen.

■ ‡	# 🖴		10	
<u> 27 </u>	[1] 0	TT 🏲	<u> </u>	-
<u>26</u>	[U] 0	<u> </u>	ο <mark>υσυσσα</mark>	2
25	ru1 o	<u> </u>	ڡ <mark>ڒڒڒڒ</mark> ٮڡ	2
	110			į
<u>24</u>	[0] 0	— c	σσσ ο	,
<u>23</u>	[U] 0		<mark>ԾԾԾԾԾԾ</mark>	
<u>22</u>	[U] 0	F	<mark>σσσσσσ</mark>	2

i Das Module Arrangement wird mit dem Muster gespeichert und kann in der Registerkarte "lokale Module Arrangements" der Symbolleiste "Module" ausgewählt werden.

III. Selektierter Bereich expandieren:

- ✓ Die Reihenselektion ist vorhanden.
- 1. Mit 🔄 in der Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" den Bereich mit dem Module Arrangement expandieren.
- Der selektierte Bereich wird in der "Symbolansicht (Vorschau)" dargestellt.
- 2. Die Vorschau mit 🔀 schließen.

IV. Im Module Arrangement Editor selektieren:

Selektion	Funktion
Reihenselektion über Reihenleiste	Den Inhalt einer selektierten Reihe auf eine an- dere Technikreihe verschieben.
Selektion mit	Den Inhalt einer Selektion auf eine oder mehrere andere Technikreihe verschieben.

V. Verhalten von Struktur-Modulen:

Vor dem Bearbeitungsschritt Expandieren:

Wenn Sie die verwendeten Struktur-Module nach dem Erstellen eines Module Arrangements stricktechnisch ändern, wird diese Änderung ins Basismuster, jedoch nicht in das bestehende Module Arrangement, übernommen.

j Beim Ändern wird eine neue Modul–ID angelegt.

1. Manuell das bestehende Module Arrangement ändern. - oder -

Neues Module Arrangement erstellen.

Nach dem Bearbeitungsschritt Expandieren:

Wenn Sie die verwendeten Struktur-Module nach dem Expandieren ändern, wird eine Kopie des Moduls erstellt.

j Die Änderungen werden nicht ins Basismuster übernommen.

- 1. Musterzustand "Basismuster" aktivieren.
- 2. Original-Modul durch das geänderte Modul ersetzen.
- 3. Das bestehende Module Arrangement manuell ändern. - oder -

Neues Module Arrangement erstellen.

16.5 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Mit 🧖 die Technikbearbeitung starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- "Sintral-Check" über Menü "MC-Programm / Sintral-Check durchführen..." aufrufen.
 oder -

In der Symbolleiste Bearbeitungsschritte 🍄 anklicken.

Musterteile

STOLL

17 Musterteile, Module und Co.

Module bilden die Grundlage der M1plus. In der Modul-Datenbank ist eine große Anzahl von Modulen vorhanden. Module können geändert oder neu erstellt werden.

Verschiedene Möglichkeiten Musterteile oder Module zu erstellen:

Musterteil erstellen

Einen Strickverlauf in der Symbolansicht [Basis] selektieren, kopieren und zum Zeichnen verwenden.

Musterteile können als lokales Musterteil oder im "Modul-Explorer Datenbank" gespeichert werden.

Neues Modul aus einer Selektion erstellen

Einen Strickverlauf aus der Symbolansicht [Basis] selektieren, kopieren und als Modul speichern.

Module können lokal (im Muster) oder in der Modul-Datenbank gespeichert werden. Ein lokal erstelltes Modul steht nur für das aktive Muster zur Verfügung. Ein im "Modul-Explorer Datenbank" gespeichertes Modul steht für weitere Muster zur Verfügung.

Neues Modul erstellen

Im "Modul-Editor" mit Nadelaktionen einen Strickablauf erstellen und speichern. Das Modul wird in der Modul-Datenbank abgelegt und steht für weitere Muster zur Verfügung.

17.1 Musterteile

I. Temporäres Musterteil erstellen:

Ein temporäres Musterteil entsteht aus einer Selektion, welche kopiert oder ausgeschnitten wird.

- 1. Zeichenwerkzeug auswählen.
- 2. Musterbereich in der "Symbolansicht [Basis]" selektieren.
- Selektion kopieren mit ¹
 - oder -

i

Selektion ausschneiden mit 📕

- Das temporäre Musterteil ist am Cursor
- 4. Muster zeichnen.

Ein temporäres Musterteil wird nicht in der Symbolleiste "Module" angezeigt und nicht in die Modul-Datenbank gespeichert.

- II. Musterteil erstellen und im Muster lokal ablegen:
- 1. Musterbereich selektieren.
- 2. Menü "Modul" öffnen und "Aus Selektion erstellen" / "Musterteil" auswählen.
- Das Musterteil wird als "Lokales Musterteil" in der Symbolleiste "Module" unter Lokale Module abgelegt.

i

Module

Lokale Musterteile werden in der mdv-Datei gespeichert.

STOLL

Kennzeichnung	
	Symbol für Musterteil Platzierung rechts unten
L	Symbol für Lokales Musterteil Platzierung links oben

III. Lokales Musterteil in Datenbank speichern:

- 1. Lokales Musterteil in der Symbolleiste "Module" unter "Lokale Module" 😂 selektieren.
- 2. Kontextmenü mit RMT aufrufen und "Speichern in Datenbank" auswählen.
- Das Musterteil wird in der Modulgruppe "Anwender/<Benutzername>/Musterteile" in der Modul-Datenbank abgelegt.
 - i In die Datenbank gespeicherte Musterteile stehen für weitere Muster zur Verfügung. Die Kennzeichnung L ist nicht mehr vorhanden.

17.2 Module

- I. Neues Modul aus einer Selektion erstellen:
- 1. In der "Symbolansicht [Basis]" einen Musterbereich selektieren.



Menü "Modul" / "Aus Selektion erstellen" / "Modul" aufrufen.
 oder -

Auf Symbol 😤 in der Symbolleiste "Standard" klicken.

▶ Der "Modul-Editor" mit dem Inhalt der Selektion wird geöffnet.

-	2	XEX	600	33
				145.02

- 3. Modul-Editor mit 🔀 schließen.
- Das neue Modul wird als Lokales Modul in der Symbolleiste "Module" unter "Lokale Module" abgelegt.

Module

S	Т	0	L	L

Kennzeichen	Bedeutung
L	Symbol für Lokales Modul

- II. Lokales Modul in Datenbank speichern:
- 1. Lokales Modul in der Symbolleiste "Module" unter Lokale Module 😂 selektieren.
- 2. Kontextmenü mit RMT aufrufen und "Speichern in Datenbank" auswählen.
- Das Modul wird in der Modulgruppe "Neue Module" im "Modul-Explorer Datenbank" abgelegt.

i	In die Datenbank gespeicherte Module stehen für weitere Muster zur Verfügung.
	Die Kennzeichnung L ist nicht mehr vorhanden.

III. Neues Modul erstellen.

1. Über Menü "Modul" / "Neu" / "Modul..." den Dialog "Neues Modul" aufrufen.

Neues Modul 🛛 🛛 🔀
Modulname:
Neues Nodul
Musterart
10
4 ■ Masche vorne mit Umhänger ■
OK Abbrechen

2. Unter "Modulname" einen Namen eingeben.

- oder -

Im Dialog "Eigenschaften" in der Registerkarte "Beschreibung" den Modulnamen eingeben.

- 3. Breite und Höhe für das Modul eingeben.
- 4. Vorgabe der Nadelaktion für das neue Modul wählen.

Module

STOLL

- "Masche ^ mit Umhängen"
- "Masche v mit Umhängen"
- "Masche-Masche"
- "Nicht"
- 5. Mit Taste "OK" die Eingabe bestätigen.
- ▶ Der Dialog "Eigenschaften von:" wird geöffnet.

Eigenschaften von: noname1		
Beschreibung Rapporte Feir	nheit Technik	
Modul-Name:	Test	
Modul-ID:	{69A34CE2-F614-4153-868F-D3946857560E	
Erstellt am:	Tue Jan 13 11:00:36 2009	
Beschreibung:	×	
Musterreihen:	100 L	
Technikreihen:	100	
Breite:	100	
Schreibschutz:		
Modulfarbe:		
Maschinen-Verträglichkeit b	ezügl. Nadelbettanzahl	
2 4 (T)	C4) 4 (TC-R) 4 (TC-T)	
Sprache: Deutsch	v	
0	K Abbrechen	

- **i** In den Registerkarten "Beschreibung", "Rapporte", "Feinheit" und "Technik" sind Standardeinstellungen vorgegeben.
- 6. Dialog mit "OK" bestätigen und schließen.
- "Modul-Editor" wird geöffnet.

Module

STOLL

- V[N] 0 6 <u>6</u> V[N] 0 5 5 V[N] 0 4 4 V[N] 0 3 3 V[N] 0 2 2 V[N] 0 1 1
- 7. Gewünschten Strickablauf mit "Nadelaktionen" im "Modul-Editor" zeichnen.





- **i** Beim Zeichnen mit "Nadelaktionen" werden keine Parameter in die Steuerspalten eingetragen.
- 8. Parameter im Modul festlegen:
- Maschenlänge

Eintrag	Bedeutung
Farbeintrag	Zuordnung einer Maschenlänge
	i : Mit wird die Maschenlänge aus dem Modul ins Muster über- nommen.
Transparent	 dunkelgrauer Eintrag Beim Einsetzen des Moduls wird die Maschenlänge des Musters bei- behalten.
Nicht 🗙	= hellgrauer Eintrag Beim Einsetzen des Moduls wird die Maschenlänge Nicht eingesetzt.
	İ : Bei der Technikbearbeitung wird Nicht durch eine freie Maschen- länge aus der Maschenlängen-Tabelle ersetzt.

- Warenabzug
- Schlittengeschwindigkeit u.s.w
- 9. Bei Bedarf die Musterreihen gruppieren.
- 10."Modul-Editor" mit 🔀 schließen.
- ▶ Das Modul wird im "Modul-Explorer Datenbank" unter "Neue Module" gespeichert.
- 11.Modul zum Zeichnen selektieren und gegebenenfalls folgende Moduldaten aktivieren:
- in der Symbolleiste "Moduldaten" das Symbol
 Die Maschenlänge des verwendeten Moduls wird übernommen.

Musterreihen im Modul

- STOLL
- in der Symbolleiste "Moduldaten" das Symbol
 Die im Dialog "Modul/Musterteil: Datenübernahme" ausgewählten Daten des verwendeten Moduls werden übernommen.

IV. Module und Modul-Verknüpfungen löschen:

- 1. Modul in der Symbolleiste "Module" unter Lokale Module ^{Som} auswählen und mit RMT das Kontextmenü aufrufen.
- Die Funktion "Modul löschen" aufrufen.
 oder -Im "Modul-Explorer Datenbank" das Modul selektieren und im Kontextmenü "Modul löschen" aufrufen.
- ▶ Das Modul wird nach einer Sicherheitsabfrage aus der Modulgruppe gelöscht.
 - i Module ohne Verknüpfung (=Originale) werden endgültig aus der Datenbank und der Symbolleiste "Module" gelöscht. Von Modulen mit mehreren Verknüpfungen wird nur die selektierte Verknüpfung gelöscht.

17.3 Musterreihen im Modul

Wenn mehrere Technikreihen eine Musterreihe bilden, so müssen Sie diese gruppieren. **Das bedeutet:**

- Strick- und Umhängereihen werden zu einer Musterreihe gruppiert.
- Mehrere Strickreihen bilden eine Musterreihe und werden gruppiert.

I. Musterreihen gruppieren:

- 1. Im "Modul-Editor" die Technikreihen, die gruppiert werden sollen, selektieren.
- 2. Menü "Selektion" / "Gruppieren" / "zu einer Musterreihe gruppieren" aufrufen.
- Die selektierten Technikreihen werden zu einer Musterreihe gruppiert.

Bei	spie	ele		Modul	Gruppierung / Auswir- kung
9 8 7 6 5 4 3 2	4 3 3 3 3 3 3 2 2	AIN 0 AIN 6 AIN 6 AIN 6 AIN 0 AINO 0 AIN 0		"Zopf 2x2<"	Strick- und Umhängerei- hen gruppiert Auswirkung: Beim Einfügen werden die Umhängereihen zu- sätzlich eingefügt.
1	1	V[U] 0	0000		

Verhalten beim Einfügen der Musterteile oder Module

Beispiele	Modul	Gruppierung / Auswir- kung
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1	"Welle"	Strickreihen ungruppiert Auswirkung: Beim Einfügen werden 8 bestehende Musterrei- hen überschrieben.
8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1	"Welle"	Strickreihen gruppiert Auswirkung: Beim Einfügen wird eine bestehende Musterreihe überschrieben und 7 zu- sätzliche Reihen einge- fügt.

- II. Gruppierte Musterreihen auflösen:
- 1. Gruppierte Reihen im "Modul-Editor" selektieren.
- 2. Menü "Selektion" / "Gruppieren" / "Gruppierung aufheben" aufrufen.
- ▶ Die Gruppierung der Musterreihen wird zu Technikreihen aufgelöst.

17.4 Verhalten beim Einfügen der Musterteile oder Module

- I. Musterteil einfügen:
- In der "Modulleiste" den Mustername auswählen und unter Lokale Module ^{\$\$2} das Musterteil selektieren.
 oder -

Musterteil im "Modul-Explorer Muster" in der Modulgruppe "Muster Module/ </br/>Mustername>" auswählen.

- 2. Mit der Funktion "Einfügen" das Musterteil ins Muster einfügen.
- II. Modul mit Funktion Maschenlänge übernehmen ins Muster einfügen:
- ✓ Basismuster ist geladen.

Verhalten beim Einfügen der Musterteile oder Module

- 1. In der Symbolleiste "Moduldaten" mit Symbol den Modus "Maschenlänge übernehmen" aktivieren.
- 2. Gewünschtes Zeichenwerkzeug auswählen.
- 3. Modul oder Musterteil in der Symbolleiste "Module" auswählen.
- 4. Modul oder Musterteil ins Muster einfügen.
- Die im Modul definierten Maschenlängen der strickenden Reihen werden in das Muster eingefügt.

STOLL

III. Daten beim Einfügen von Modulen oder Musterteilen in die Steuerspalten übernehmen:

i	Datenübernahme
	Die Datenübernahme bezieht sich auf die Strickreihen! Daten in den Umhängereihen werden beim Bearbeitungsschritt ,Expandieren' eingetragen.

- ✓ Basismuster ist geladen.
- In der Symbolleiste "Moduldaten" mit den Dialog "Modul/ Musterteil: Datenübernahme" öffnen.
- 2. Im Dialog "Modul/Musterteil: Datenübernahme" die beim Einfügen zu übernehmenden Daten auswählen.
- 3. Mit "OK" die Eingabe bestätigen.
- Dialog wird geschlossen.
- 4. Modul einzeichnen.

STOLL _____

18 Längenregulierung mit Rapporten

Mustername	06_Längenrapporte.mdv			
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2	
	Breite:	150	250	
	Höhe:	200	300	
Maschinen Typ	• CMS 530	HP 5"		
	• CMS 530	HP 6"		
Setup-Typ	Setup2			
Anfang	1X1-Rippe			
Grundmuster	Masche vorn	mit Umhängen		
Stricktechnik	Struktur			
Musterbeschreibung	Strukturmust genregulieru	er mit Farbringel und l Jng	Rapporte zur Län-	

Muster erstellen und zeichnen

18.1 Muster erstellen und zeichnen

Muster erstellen:

- 1. Neues Muster erstellen.
- 2. Mit verschiedenen Zeichenwerkzeugen die Farbringel einzeichnen.
- 3. Struktur mit Modulen aus der Symbolleiste "Module" oder aus dem "Modul-Explorer Datenbank" zeichnen.

Ŷ	Aus dem "Modul-Explorer" können auch Struktur-Musterteile ausgewählt und eingefügt werden.
	Die Struktur-Musterteile finden Sie unter:
	🕀 📶 Stoll / "Musterteile" / "MT-Standard" / "MT-Aran".
	Das Werkzeug 🛃 "Multi-Copy" kann hilfreich sein.

18.2 Rapporte zur Längenregulierung definieren

I. Rapport erstellen:

- ✓ Basismuster ist geladen.
- 1. Reihen, die einen Rapport bilden sollen, selektieren.

i Die Höhe eines Rapportes muss einen wiederholbaren Strickrhythmus beinhalten.

Dialog "Rapporte" über Menü "Musterparameter" / "Rapport..." aufrufen.
 oder -

Tastenkombination "Strg"+"R" drücken.

Der Dialog "Rapporte" wird geöffnet.

Rapporte zur Längenregulierung definieren

Rapport	te		
Name: RS: Spalte Reihe Verhalten:	NeuerRapport	Anzahl Wiederho Min: Max: Standard:	olungen 0 20 1
Rapport			~
Größen-Mod	lifikationen:		
OK Ra		brechen Üb	ernehmen

Element	Funktion	Standard
"Name"	Bezeichnung eingeben	Neuer Rapport
"RS"	Verwendeter Rapportschalter	?
Rapport		
"Spalte"	Breitenrapport	
"Reihe"	Längenrapport	"Reihe"
Anzahl Wiederho	olungen	
"Min:"	Minimale Wiederholung	0
"Max:"	Maximale Wiederholung	20
"Standard"	Wiederholfaktor	1
Verhalten		
Auswahlliste	Rapport Type	Rapport

- 3. Einstellungen im Dialog "Rapporte" durchführen.
- Automatisch ist unter "Rapport" die Option "Reihe" und in der Auswahlliste ist unter "Verhalten" Rapport vorgegeben.
- 4. Namen (Bezeichnung) für Rapport festlegen.
- 5. Einstellungen für "Min:", "Max:" und "Standard" eingeben.
- 6. Einstellungen für "RS" (Rapportschalter) auswählen.
- 7. Taste "Übernehmen" anklicken.

Längenregulierung mit schaltbaren Rapporten

▶ Die Rapportmarkierung wird in die Symbolansicht eingetragen.

<u>25</u>	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
24	<u></u> <u> </u> <u> </u>	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
23	<u></u> <u> </u> <u> </u>	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
22	<u></u> <u> </u> <u> </u>	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
<u>21</u>	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
20	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ

- 8. Die "Rapport-Tabelle" über "Rapporte anzeigen>>" zuschalten.
- Alle Rapporte im Muster werden aufgelistet.
- 9. Fenster schließen.

10.Selektionen mit 🔀 löschen.

II. Geschachtelten Rapport erstellen:

Ein Rapport kann weitere Rapporte enthalten, dadurch sind die Rapporte ineinander geschachtelt.

1. Reihen selektieren und weitere Rapporte zuordnen.



18.3 Längenregulierung mit schaltbaren Rapporten

Ein Muster kann verschiedene Arten von Rapporten zur Längenregulierung enthalten.

- Für die **Musterwiederholung** im Dialog "Rapporte" unter Verhalten **Rapport** einstellen.
- Für die Längenregulierung im Dialog "Rapporte" unter Verhalten Schaltbarer Rapport einstellen.

I. Beispiel für Rapporte mit Musterwiederholung und Längenregulierung.

Im folgenden Beispiel gilt:

■ RS7 = Rapport für die Musterwiederholung.

- Längenregulierung mit schaltbaren Rapporten
- RS8 = 4 RS8 = 3 RS8 = 3 RS8 = 3 RS8 = 2 RS8 = 3 RS8 = 2 RS8 = 1 RS8
- RS8 = bestimmt die Position, an der das Muster beendet wird (Rapport f
 ür die L
 ängenregulierung).

RS	Einstellung	Funktion
RS7	n	RS7 wird n mal gestrickt.
RS8	0	Länge S, M, L, XL wird nicht gestrickt.
RS8	1	Länge S wird gestrickt.
RS8	2	Länge S und M wird gestrickt.
RS8	3	Länge S, M, und L wird gestrickt.
RS8	4	Länge S, M, L, und XL wird gestrickt.
RS8	5 oder mehr	Länge S, M, L, XL wird nicht gestrickt.

II. Musterbereiche für schaltbare Rapporte definieren:

i Die Höhe eines schaltbaren Rapportes muss einen wiederholbaren Strickrhythmus beinhalten.

Längenregulierung mit mehrfach schaltbaren Rapporten

- 1. Über eine Reihenselektion den ersten Musterbereich selektieren.
- 2. Rapportschalter RS zuweisen. (Beispiel: RS8)
- 3. Die Min.-und Max.-Werte eintragen.

RS	Name	Тур	Min	Max	Stan- dard	Verhalten
RS7	Muster Rapport	Reihe	1	20	5	Wiederholungs-Rapport für Motiv
RS8	S (Länge)	Reihe	1	4	-1	1. Längenregulierungs-Rapport
RS8	M (Länge)	Reihe	2	4	-1	2. Längenregulierungs-Rapport
RS8	L (Länge)	Reihe	3	4	-1	3. Längenregulierungs-Rapport
RS8	XL (Länge)	Reihe	4	4	-1	4. Längenregulierungs-Rapport

STOLL

4. Mit den weiteren Bereichen gleich verfahren.

▶ Über RS8=0 bis RS8=4 können Sie die verschiedenen Gestricklängen bestimmen.

i Die schaltbaren Rapporte können in der Höhe unterschiedlich definiert werden. Allen schaltbaren Rapporten muss derselbe RS zugewiesen werden.

18.4 Längenregulierung mit mehrfach schaltbaren Rapporten

Die M1plus unterstützt das Erstellen von schaltbaren Rapporten. Innerhalb eines selektierten Bereichs werden automatisch mehrere schaltbare Rapporte gebildet.

- I. Rapport zur Längenregulierung erstellen:
- In der Symbolansicht die Musterreihen selektieren, welche zur Längenregulierung verwendet werden sollen.
 Beispiel: Einen Bereich mit 34 Musterreihen selektieren.
 - Selektieren Sie eine gerade Anzahl Reihen.
 - **i** Die Höhe eines mehrfach schaltbaren Rapportes muss einen wiederholbaren Strickrhythmus beinhalten.
- 2. Den Dialog "Rapporte" aufrufen und entsprechende Einstellungen durchführen.
- 3. Unter "Name" den Rapport benennen.
- 4. Unter "RS" einen Rapportschalter oder Zähler zuweisen.
- 5. Unter "Verhalten" Mehrfach schaltbarer Rapport einstellen.
- Unter "Anzahl Wiederholungen" bei "Min". die Anzahl der Musterreihen festlegen, welche die schaltbaren Rapporte bilden sollen.
 Beispiel: Die Zahl 6 eingeben.
- 7. Unter "Anzahl Wiederholungen" bei "Max." den Wert 0 eintragen.

▶ Der selektierte Bereich wird in gleiche Rapporte mit 6 Reihen aufgeteilt.

i Dabei kann abhängig von der Höhe der Selektion ein Rest mit weniger als 6 Reihen entstehen.

- 8. Die Einstellungen mit "Übernehmen" bestätigen.
- Der selektierte Bereich wird in Rapporte mit 6 Musterreihen aufgeteilt und in der Steuerspalte der Symbolansicht angezeigt.



- 9. Mit "Rapporte anzeigen >>" die Rapport-Tabelle aufrufen.
- ▶ Die ermittelten Rapporte sind in der Tabelle aufgelistet.

i Die Angaben in der Rapport-Tabelle können Sie bei Bedarf durch Anklicken verändern.

10.Mit "OK" den Dialog "Rapporte" schließen.

- 11.Die Rapport-Tabelle mit 🔀 schließen.
- Anderungen werden ohne Abfrage übernommen.

18.5 Einstellungen für Rapporte

Vorgabe für den Eintrag der Rapporte im Sintral:

Unter "Extras" / "Programmeinstellungen..." / "Sintral" können die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden:

Bei Verwendung von Setup2

Element	Bedeutung
Rapportschalter im Sintr	al bei Setup2

Muster fertigstellen

Element		Bedeutung	
"vor START"	Rapportschalter werden als Direktangabe vor START eintragen.		
Inach START	Ra na	pportschalter werden als Direktangabe ch START eintragen.	
"als Kommentar"	Ra tra	pportschalter werden als Kommentar ein- gen.	
●"im Setup2" R e		pportschalter werden im Setup2 Editor tragen.	
	i ve	: Kein Kommentar im Sintral bezüglich rwendeter Rapportschalter.	

STOLL

18.6 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Mit die Technikbearbeitung starten.
- ► Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit ^𝔅 aufrufen.
 oder -

"Sintral-Check" über Menü "MC-Programm / Sintral-Check durchführen..." aufrufen.

Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)

19 Breitenregulierung mit Rapporten

Mustername	06_Längen-	Breitenrapporte.mdv	
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2
	Breite:	150	250
	Höhe:	200	300
Maschinen Typ	• CMS 530) HP 5"	
	 CMS 530) HP 6"	
Setup-Typ	Setup2		
Anfang	1X1-Rippe		
Grundmuster	Masche vorn mit Umhängen		
Stricktechnik	Struktur		
Musterbeschreibung	Strukturmus lierung	ter mit Farbringel und Ra p	oporte zur Breitenregu-

19.1 Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)

Verschiedene Größen in der Breite können Sie mit unterschiedlichen Elementen der Breitenregulierung erstellen.

I. Musterrapporte für unterschiedliche Breiten definieren:

Breitenrapporte bei Maschinen mit Kamm:

Unter Anfang mit Auswahl "Kamm verwenden" muss die Option "Sintral" ausgewählt werden.

Anfang	
V Kamm/Klemme	n verwenden
Kamm/Abw	erfen ein/aus (RS17)
Sintral	Modul

i Resultat: Anfangsreihen Abwerfen und Kammfaden als Sintral-Funktion eingefügt.

- Bestehendes Muster unter neuem Namen speichern und die Längenrapporte löschen.
 oder -
 - Neues Muster erstellen.
- 2. In der Spaltenleiste der Symbolansicht die Spalten für die Breitenregulierung selektieren.

Bei Breitenrapporten ist folgendes zu beachten:

- Rapportbreite des Anfangs:
 - 1x1 Bund: 2 Nadeln
 - 2x1 Bund: 3 Nadeln
 - 2x2 Bund: 4 Nadeln
- Rapport des Trennfadens
- Struktur des Musters (Zopf / Aran)

In der Spaltenleiste der Symbolansicht können Sie "Koordinatenanzeige von Nadelbettmitte" als Hilfe aktivieren.

3. Über "Musterparameter" / "Rapport..." den Dialog "Rapporte" aufrufen.

Rapport	te		
Name: RS:	NeuerRapport	Anzahl Wiederho Min: Max: Standard:	0 20 1
Wiederholb Größen-Mod	ares Teil ifikationen:		*
OK Ra	Abbi	rechen Üb	ernehmen

STOLL -

Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)

Rubrik:	Element:	Funktion:
	Name	Rapport benennen
	RS	Verwendeter Rapportschalter
Rapport		
	Spalte:	Breitenrapport
	Reihe:	Längenrapport
Anzahl Wiede	rholungen	·
	Min:	Verwendung bei angegebener Größe
	Max:	Verwendung bei angegebener Größe
	Standard	Wiederholfaktor
Verhalten		
Eintrag in der	Wiederholbares	Musterbereich mit Wiederhol-Möglichkeit
Auswahlliste	Teil	Mehrfachverwendung mit Wiederholfaktor
	Mitten-Teil	Motivmitte
		Wird nur einmal verwendet. z. B. bei Fully Fashion V-Ausschnitt.
	Anschluss-Teil	Linke / Rechte Gestrickkante
		Wird jeweils nur einmal verwendet. z. B. Musterrand oder bei Fully Fashion im Minderbe- reich Arm.

- 4. Unter "Name" die Benennung des Rapportes eintragen.
- 5. Unter "RS" einen Rapportschalter oder Zähler zuweisen.

i	Wenn Sie im Feld RS nichts eintragen wird automatisch die Einstellung aus dem Dialog "Konfiguration" verwendet. (Standard RS16) Die Option "Spalte" unter "Rapport" ist durch die Spaltenselektion vorgegeben.
	volgegeben.

- 6. Unter Verhalten den Spalten-Typ festlegen:
- Wiederholbares Teil
- Mitten-Teil
- Anschluss-Teil
- 7. Unter "Anzahl Wiederholungen" eintragen:
- bei "Min" die kleinste Größe (Zahl), für welche das definierte Teil verwendet wird
- bei "Max" die größte Größe (Zahl), für welche das definierte Teil verwendet wird
- bei "Standard" den Wiederholfaktor für den Typ Wiederholbares Teil
- 8. Die Einstellungen durch "Übernehmen" bestätigen.
- 9. In der Spaltenleiste das Kontextmenü aufrufen und "Rapporte" einschalten.
- Die eingefügten Rapporte werden in der Spaltenleiste farblich angezeigt.

Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)



10.Eventuell über "Rapporte anzeigen >>" die Rapport-Tabelle öffnen.

- ▶ Die eingefügten Spalten-Rapporte sind aufgelistet.
- 11.Die Angaben in der Rapport-Tabelle bei Bedarf durch Anklicken ändern.
 oder Kontextmenü in der Rapport-Tabelle zum Ändern aufrufen.
- II. Verschiedene Möglichkeiten der Breitenregulierung:

Farbdarstel- lung	Kurzbezeich- nung	Funktion	Verwendungsmöglichkeit
	AT	Anschluss-Teil	Ohne Wiederholfaktor
	WT	Wiederholbares Teil	Mit / ohne Wiederholfaktor
	MT	Mitten-Teil	Mit / ohne Größenkorrekturschalter



STOLL -

Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)

Mögliche Abfolge der Teile	
AT / WT / unterschiedliche MT / WT / AT	

Möglichkeiten	CMS mit Kamm	CMS ohne Kamm
	(FF-Modus)	(kein FF-Modus)
AT / WT / AT	Nicht möglich	Nicht möglich
WT / MT / WT	möglich	möglich
AT / MT / AT	möglich	möglich
Nur MT	möglich	möglich
Nur AT	Nicht möglich	Nicht möglich
AT / WT / MT / WT / AT	möglich	möglich

- III. Beispiel verschiedener Strickgrößen (= Größentabelle):
- Anschluss-Teile für linke und rechte Kante
- Unterschiedliche Wiederholbare Teile für die Breitenanpassung
- Verschiedene Mitten-Teile für die Motivmitte

Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)



STOLL

Erstellen Anschluss-Teile							
Rand links und rechts für Größe 38-44							
Name:	Rand links	Rand rechts					
RS: 16 16							
Verhalten:	Anschluss-Teil						
Min.:	38	38					
Max: 44 44							

Erstellen wiederholbarer Teile links							
Unterschiedliche Wiederholbare Teile links für Größe 38 – 44							
	Größe 38 + 40 Größe 42 + 44						
Name:	Breitenausgleich links						
RS:	16 16						
Verhalten: Wiederholbares Teil							
Min:	38 42						
Max:	40 44						

Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)

Erstellen wiederholbarer Teile links						
Standard: 2 W	2 Wiederholbares Teil 2x blatzieren	3 Wiederholbares Teil 3x platzieren				

Unterschiedliche Wiederholbare-Teile für rechts entsprechend erstellen

Erstellen Mitten-Teile							
Verschiedene Mitten-Teile für Größe 38 - 44							
Name:	Größe 38	Größe 40	Größe 42	Größe 44			
RS:	16 16 16 16						
Verhalten:	Mitten-Teil						
Min:	38	40	42	44			
Max:	38 Mitten-Teil nur für Größe 38	40 Mitten-Teil nur für Größe 40	42 Mitten-Teil nur für Größe 42	44 Mitten-Teil nur für Größe 44			

Rapporte für unterschiedliche Breiten (Größen)

STOLL

Rapporte für Breite und Länge kombinieren

20 Breiten- und Längenregulierung kombinieren



20.1 Rapporte für Breite und Länge kombinieren

Mit der Veränderung der Breite eines Strickteils ändert sich meistens auch die Länge. Somit ist es vorteilhaft die Breiten- und Längenrapporte zu kombinieren.

Rapportkombination erstellen:

- ✓ Die Längenrapporte sind erstellt.
- ✓ Die Breitenrapporte sind erstellt.

Rapporte für Breite und Länge kombinieren

1. Über Menü "Musterparameter" / "Rapport..." den Dialog "Rapporte" aufrufen.

Rapporte	×						
Name: NeuerRapport RS: RS16 Rapport Spalte Reihe Verhalten:	Anzahl WiederholungenMin:38Max:38Standard:-1						
Mitten-Teil	*						
Größen-Modifikationen: BS1=4 BS2=3 BS3=2 BS4=1 BS5=1 BS6=3 BS7=2 BS8=1							
OK Abbrechen Übernehmen Rapporte anzeigen >>							

- i Im Dialog "Rapporte" können Sie unter Größen-Modifikationen beim Erstellen der Breitenrapporte für die entsprechende Größe gleich die Längenrapporte mit gewünschter Wiederholung angeben.
- 2. Mit Taste "Rapporte anzeigen >>" die Rapport-Tabelle öffnen.
- ▶ In der Tabelle werden alle definierten Längen- und Breitenrapporten angezeigt.
- In der Spalte "Größen-Modifikationen" die Längenrapporte mit gewünschter Wiederholung in Bezug zu den definierten Mitten-Teile angeben.
 oder -
 - Direkt beim Erstellen der Wiederholbaren Teile im Dialog "Rapporte" angeben.

	RS	Beschreibung	Тур	Min	Мах	Standard	Von	Bis	Verhalten	Größen-Modifikationen
1	RS16	Kante links/ Edge left	Spalten	38	44	-	1	2	Anschluss-Teil	
2	RS16	WT-L Größe /Size 42+44	Spalten	42	44	4	3	10	Wiederholbares Teil	
3	RS16	WT-L Größe /Size 38+44	Spalten	38	40	3	3	6	Wiederholbares Teil	
4	RS16	MT Größe Sitze44	Spalten	44	44	-	20	51	Mitten-Teil	RS1=7 RS2=4 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=4
5	RS16	MT Größe / Sitze42	Spalten	42	42	-	22	49	Mitten-Teil	RS1=7 RS2=4 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=3
6	RS16	MT Größe / Sitze40	Spalten	40	40	-	24	47	Mitten-Teil	RS1=5 RS2=3 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=2
7	RS16	MT Größe / Sitze38	Spalten	38	38	-	26	45	Mitten-Teil	RS1=4 RS2=3 RS3=5 RS4=5 RS5=1 RS6=3 RS7=2 RS8=1
8	RS16	WT-R Größe / Size42+44	Spalten	42	44	4	61	68	Wiederholbares Teil	
9	RS16	WT-R Größe / Size38+40	Spalten	38	40	3	65	68	Wiederholbares Teil	
10	RS16	Kante rechts / Edge right	Spalten	38	44	-	69	70	Anschluss-Teil	
11	RS1	1x1 Cycle	Reihen	0	20	5	4	7	Rapport	
12	RS2	Länge 1 Lenght 1	Reihen	0	999	5	13	14	Rapport	
13	RS5	Geschachtelt /Nested RS3+RS4	Reihen	0	999	2	16	25	Rapport	
14	RS3	Länge 2 /Lenght 2	Reihen	0	999	3	17	18	Rapport	
15	RS4	Länge 3 / Lenght 3	Reihen	0	999	6	21	24	Rapport	
16	RS6	Länge 4/ Lenght 4	Reihen	0	999	2	30	33	Rapport	
17	RS7	Aran	Reihen	0	999	2	40	71	Rapport	
18	RS8	Länge1 / Lenght1	Reihen	1	4	0	72	79	Schaltbarer Rapport	
19	RS8	Länge2 / Lenght3	Reihen	2	4	0	80	87	Schaltbarer Rapport	
20	RS8	Länge3 / Lenght3	Reihen	3	4	0	88	95	Schaltbarer Rapport	
21	RS8	Länge4 / Lenght4	Reihen	4	4	0	96	103	Schaltbarer Rapport	

i Angaben unter **Größen-Modifikationen** können nur bei Breitenrapporten angegeben werden.
STOLL _____

21 Intarsia-Muster

Mustername	07_Intarsia-E	instellungen.mdv	
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2
	Breite:	150	250
	Höhe:	200	300
Maschinen Typ	• CMS 530	HP 5"	
	CMS 530	HP 6"	
Setup-Typ	Setup2		
Anfang	1x1-Rippe		
Grundmuster:	Masche vorn mit Umhängen		
Stricktechnik	Intarsia einflächig		
Musterbeschreibung	Einstellungen	bei Intarsia Muster	

Globale Einstellungen in Konfiguration

21.1 Globale Einstellungen in Konfiguration

I. Globale Einstellungen für Intarsia im Dialog "GlobalParameters" vornehmen:

- ✓ Kein Muster darf geöffnet sein.
- 1. Über Menü "Musterparameter" / "Globale Musterparameter..." den Dialog "GlobalParameters" aufrufen.
- 2. In der Rubrik "Stoll Vorlagen" die gewünschte Vorlage zum Anlegen der eigene Datei auswählen.
- 3. Gegebenenfalls einen anderen Maschinentyp und/oder Feinheit auswählen.
- 4. Eventuell einen neuen Dateinamen eingeben.
- 5. Angelegte Datei unter "Benutzerdefinierte Dateien" selektieren.
- 6. Mit Taste "Benutzerdefinierte Datei öffnen" die Datei öffnen.
- ▶ Der Dialog "globalParameters...." wird geöffnet.
- 7. Unter "Konfiguration" die Taste "Standard" anklicken.
- ▶ Der Dialog "Konfiguration" wird geöffnet.
- 8. In der Registerkarte "Intarsia" die gewünschten Einstellungen vornehmen.
- 9. Mit "Übernehmen" oder "OK" die Einstellungen als Standard speichern.
- 10.Dialog "GlobalParameters" mit 🔀 schließen.
- Die Vorgaben werden gespeichert und als musterbezogene Einstellungen im Dialog "Konfiguration" angezeigt.

i	Die Datei wird im Ordner Private unter D:/Stoll/M1plus/ <version>/ConfigData/ Private gespeichert.</version>
	Ist eine Datei in dem Ordner Private abgelegt, so wird diese zur Mustererstellung herangezogen.

Einstellungsmöglichkeiten in der Registerkarte Intarsia:

Rubrik		Funktion	
Anzahl	Musterreihen, ab	der ausgestrickt wird	
	Listenfeld	Anzahl der Musterreihen eingeben, ab der ausgestrickt werden soll.	
		L: Bei geringerer Reihenzahl bleibt der Fadenführer im Mus- ter.	
Anzahl Musterreihen, ab der eingestrickt wird			
	Listenfeld	Anzahl der Nadeln eingeben, ab der eingestrickt werden soll.	
		İ : Bei geringerer Nadelzahl bleibt der Fadenführer im Muster.	
Bindung Intarsia / Spickel			
	.< ∾ত্ত্ত্ত	Bindung wird nach dem Stricken erstellt Im Hub von rechts nach links erscheint die Bindung somit auf der linken Seite.	

STOLL _____

Globale Einstellungen in Konfiguration

Rubrik		Funktion		
	<< ⊌তিততত	Bindung wird vor dem Stricken erstellt. Im Hub von rechts nach links erscheint die Bindung somit auf der rechten Seite.		
	Listenfeld	Ein Modul aus der Modulgruppe "Technik / Intarsia Randbear- beitung / Bindung" auswählen.		
Randbe	arbeitung			
	Zuführen	Ist die Stufung am Rand einer Farbfläche von einer Reihe zur nächsten größer als im Eingabefeld "Zulässige Stufung" ange- geben, wird der Faden mit dem ausgewählten Modul Zuführen zum Anfang der folgenden Farbreihe gebracht.		
	Kürzen	Die Stufung am Rand einer Farbfläche (von einer Reihe zur nächsten) wird, wenn notwendig, bis zur "Zulässigen Stufung" verkürzt.		
	Zulässige Stu- fung	Die Anzahl Nadeln, um welche die Farbfläche am Rand abge- stuft sein darf.		
		⊥: Innerhalb der Stufung erfolgt kein Zuführen und kein Kür- zen. Standard: 1		
Brems	vege für Intarsia-F	adenführer ermitteln		
"Justag stellen"	e Programm er-	Justage Programm wird nicht als Funktion ins Sintral ein- gefügt		
		Justage Programm wird als Funktion ins Sintral eingefügt		
		i : Passend zum Muster wird automatisch ein Justage-Programm erstellt und ins Sintral eingetragen. Mit jedem verwendeten In- tarsia-Fadenführer aus dem Muster wird eine Zierstichlinie ge- strickt, um die richtige Abstellposition schnell und komfortabel zu überprüfen und einzustellen.		
	Listenfeld	"Bremswegermittlung Setup1"		
		"Bremswegermittlung Setup2"		
Einstric	ken	Gewünschte Einstellungen für das Einstricken der Intarsia-Fa- denführer vornehmen		
Ausstri	cken	Gewünschte Einstellungen für das Ausstricken der Intarsia-Fa- denführer vornehmen		
Nur No	rmalfadenführer v	erwenden		
		Intarsia Programme werden mit Normal–Fadenführern aufgea beitet.		
		Intarsia Programme werden mit Intarsia–Fadenführern aufgear- beitet.		
Fangbi	ndungen bei Flott	acquards ab Abstand (Nadeln)		
Listenfeld		Angabe des maximalen Abstandes in Nadeln beim Stricken eines Flottjacquards		
		İ : Ab dem angegebenen Abstand wird automatisch eine Fangbindung eingefügt.		

Globale Einstellungen in Konfiguration

Rubrik	Funktion		
Netzaufnahme			
Listenfeld	Auswahl des Modul	s für die Netzaufnahme	
Beginnend vor Jacqua (Reihen)	Angabe der Reihen Moduls (Netzaufnal	Angabe der Reihenanzahl für das Einfügen des ausgewählten Moduls (Netzaufnahme)	
"Aufnahme von nur ein Nadel unterdrücken"	Ist mustergemä notwendig, so v	aß eine Netzaufnahme von nur einer Nadel wird diese durchgeführt.	
	Ist mustergemä notwendig, so v	aß eine Netzaufnahme von nur einer Nadel wird diese nicht durchgeführt.	
Multi gauge Übergänge grob/fein			
Listenfeld	Modul aus der Modulgruppe "Technik / MG_Übergang grob- fein" wählen.		
Einstricken / Ausstricken			
Mit Knoten	Es wird ein Knoten als Bindung verwendet.		
Bindung	 Ein Modul aus der Modulgruppe "Technik / Intarsia Einstricken / Bindung" wird ausgewählt. Ein Modul aus der Modulgruppe "Technik / Intarsia Einstricken / Zuführung" wird ausgewählt. 		
Zuführung			

II. Auswirkung der Einstellungen beim Erstellen eines Intarsia-Musters:

	N r.	Rubrik	Darstellung
	1	Bindung Intar- sia / Spickel	** 000000 ** 000000
2 	2	Einstricken	* 000000 * 000000000000000000000000000000000000
	3	Randbearbei- tung "Zuführen"	000000000000000000000000000000000000

Intarsia Muster erstellen und expandieren

N r.	Rubrik	Darstellung
4	Randbearbei- tung "Kürzen"	00000000000000000000000000000000000000

21.2 Intarsia Muster erstellen und expandieren

- I. Muster erstellen:
- 1. Neues Muster anlegen.
- 2. Muster ohne Form und "Design-Muster" auswählen.
- 3. Intarsia Motiv mit gewünschten Garnfarben zeichnen.



- II. Muster expandieren oder Vorschau anzeigen:
- 1. Mit 🚅 in der Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" das Muster expandieren.

Intarsia Muster erstellen und expandieren



▶ Nach Expandieren des Musters ist der stricktechnische Ablauf ersichtlich.

i Kontrollieren Sie die Aufarbeitung und wägen ab, ob eine Korrektur/ Optimierung erforderlich ist. Bei Bedarf können Sie musterbezogene Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung vornehmen.

Musterbezogene Einstellungen in Konfiguration

- III. Voraussetzungen für musterbezogene Änderungen:
- ✓ Muster ist im Musterzustand Basismuster 📕 geladen.
- 1. Mit 🤷 den Dialog "Garnfeldzuordnung" öffnen.
- 2. Gewünschtes Garnfeld selektieren.
- 3. Einstellungen für das selektierte Garnfeld vornehmen.
- 4. Die Einstellungen im Dialog "Garnfeldzuordnung" mit "OK" bestätigen.
- Einstellungen wirken sich im aktuellen Muster beim Bearbeitungsschritt **Expandieren** aus.

21.3 Musterbezogene Einstellungen in Konfiguration

Musterbezogene Einstellungen für Intarsia vornehmen:

- Die Einstellungen sind musterbezogen.
- Die Einstellungen werden im aktuellen Muster für alle Farbfelder übernommen.
- Die Einstellungen werden in der mdv-Datei gespeichert.
- 1. Über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration..." die Registerkarte "Intarsia" aufrufen.
- 2. Gewünschte Einstellungen vornehmen.

Einstellungsmöglichkeiten für das Ein- / Ausstricken:

Element	Bedeutung				
Rubrik: Anzahl M	Rubrik: Anzahl Musterreihen, ab der ausgestrickt wird				
Listenfeld	Anzahl der Musterreihen eingeben, ab der ausgestrickt werden soll. Bei geringerer Reihenzahl bleibt der Fadenführer im Muster.				
Rubrik: Anzahl Na	adeln, a	ab der einge	strickt wird		
Listenfeld	Anzahl der Nadeln eingeben, ab der eingestrickt werden soll. Bei gerin- gerer Nadelzahl bleibt der Fadenführer im Muster.				
Bremswege für In	tarsia-	Fadenführei	r ermitteln		
"Justage Programm er-			Justage Programm wird nicht als Funktion ins Sin- tral eingefügt		
			Justage Programm wird als Funktion ins Sintral ein- gefügt		
		Listenfeld	 "Bremswegermittlung Setup1" 		
			 "Bremswegermittlung Setup2" 		
		Einstri- cken	Gewünschte Einstellungen für das Einstricken der Intarsia-Fadenführer vornehmen		
A		Ausstri- cken	Gewünschte Einstellungen für das Ausstricken der Intarsia-Fadenführer vornehmen		

Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

21.4 Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

Struktur und Spalten der Garnfeld-Tabelle

Tabellenkopf:

- 1. Reihe: alle Symbole zur Kennzeichnung der Tabellenspalten
- 2. Reihe: Standardvorgaben f
 ür die jeweilige Spalte (Vorgaben aus globalparameters.mdv)





N r	lco n	Funktion	Bedeutung
Ru	brik	Einstricken	
1	. 	Startrichtung	Definition der Strickrichtung für die erste Reihe eines Farbfeldes
	4	Modul für Einstricken	Definition der Strickart für die Einstrickreihe (2)
	_	Einstricken priorisieren	Reihenfolge des Einstrickens der Fadenführer bei gleichzeitig beginnenden Garnfeldern festlegen
			1; Je höher der Wert desto niedriger die Priorität.
	_	Reihen-Offset für Ein- stricken	Einstricken des Fadenführers um x Reihen vor Beginn des Garnfeldes
			 bezogen auf Musterreihen (Standardeinstellung)
			bezogen auf Technikreihen
		Bindung/Knoten am Be- ginn	Definition der Strickart für die Bindung am Garnfeld- rand beim Einstricken (1)
		Spalten-Offset für Ein- stricken mit Knoten	Position eines Knotens (Modul) beim Einstricken um x Spalten nach links / rechts verschieben

Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

STOLL _____

N r	lco n	Funktion	Bedeutung			
Ru	Rubrik Ausstricken					
2	<mark>← →</mark>	Ausstrick-Richtung	Definition der Ausstrickrichtung eines Fadenführers am Ende eines Garnfeldes			
	*	Modul für Ausstricken	Definition der Strickart für die Ausstrickreihe (2)			
		Ausstricken priorisieren	Reihenfolge des Ausstrickens der Fadenführer bei gleichzeitig endenden Garnfeldern festlegen			
	=_=	Reihen-Offset für Aus- stricken	Ausstricken des Fadenführers um x Reihen nach Ende des Garnfeldes			
			bezogen auf Musterreihen (Standardeinstellung)			
			bezogen auf Technikreihen			
	¥	Bindung/Knoten am En- de	Definition der Strickart für die Bindung am Garnfeld- rand beim Ausstricken (1)			
		Spalten-Offset für Aus- stricken mit Knoten	Position eines Knotens (Modul) beim Ausstricken um x Spalten nach links / rechts verschieben			
Ru	brik	Bindung				
3	∎ئ	Intarsia-Bindung links	Definition einer Bindung oder keiner Bindung am lin- ken Rand des Garnfeldes			
	∎́	Intarsia-Bindung rechts	Definition einer oder keiner Bindung am rechten Rand des Garnfeldes			
	<> ⊡	Richtung der Intarsia- Bindung links	Angabe zum Einfügen des Moduls Bindung am linken Garnfeldrand in Abhängigkeit der Schlittenrichtung			
			 Bindung links am Beginn einer Strickreihe ³ 			
			 Bindung links am Ende einer Strickreihe 5 			
	↔	Richtung der Intarsia- Bindung rechts	Angabe zum Einfügen des Moduls Bindung am rech- ten Garnfeldrand in Abhängigkeit der Schlittenrichtung			
			 Bindung rechts am Beginn einer Strickreihe 📫 			
			 ▶ Bindung rechts am Ende einer Strickreihe 			
	₽ √	Modul für Intarsia-Bin- dung links	Definition der Strickart für die Bindung am linken Rand des Garnfeldes			
	<mark>∎</mark> ∰	Modul für Intarsia-Bin- dung rechts	Definition der Strickart für die Bindung am rechten Rand des Garnfeldes			
Ru	Rubrik Intarsia-Randbearbeitung					

Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

N r	lco n	Funktion	Bedeutung				
4	∽	Zulässige Stufung Rand- bearbeitung links	Maximale Anzahl Nadeln bei der Verbreiterung am lin- ken Rand des Garnfeldes ohne automatische Randbe- arbeitung.				
			İ : Kein Modul wird eingefügt.				
	F	Zulässige Stufung Rand- bearbeitung rechts	Maximale Anzahl Nadeln bei der Verbreiterung am rechten Rand des Garnfeldes ohne automatische Randbearbeitung.				
			İ : Kein Modul wird eingefügt.				
	÷	Modul für Randbearbei- tung links	Definition der Strickart für die Randbearbeitung (Zufüh- ren) bei großen Verbreiterungen (Stufung) des Garn- feldes				
			L: Stufung größer als Angaben in Spalten Zulässige Stufung Randbearbeitung links / rechts.				
	<mark>F</mark> æ	Modul für Randbearbei- tung rechts	Definition der Strickart für die Randbearbeitung (Zufüh- ren) bei großen Verbreiterungen (Stufung) des Garn- feldes				
			L: Stufung größer als Angaben in Spalten Zulässige Stufung Randbearbeitung links / rechts.				
Ru	Rubrik Randfixierung						
5		Modul für Randfixierung links	Auswahl des gewünschten Moduls für die Randfixie- rung an der linken Gestrickkante				
	- 3	Modul für Randfixierung rechts	Auswahl des gewünschten Moduls für die Randfixie- rung an der rechten Gestrickkante				
		İ : Module für Randfixierur werden.	ng können nur in ,nicht gesperrte' Reihen eingesetzt				
		In der Steuerspalte "Randfiz Einfügen zu vermeiden.	xierung" 🔤 können Reihen gesperrt werden, um das				
		Anzahl Reihen zwischen Randfixierungen	Vorgabe für den Abstand zwischen den Randfixierun- gen in Reihen				
Ru	brik	Sonstiges					
6	耖。	Fadenführer klemmen	Vorgabe für den Fadenführer, wann dieser nach dem Stricken seines Garnfeldes geklemmt und geschnitten werden soll.				
	‡ %	Klemme öffnen nach	Vorgabe für den Fadenführer, nach wie vielen Muster- reihen der Faden aus der Klemme gelöst werden kann.				
	!	SEN-Rand und Wartepo- sition	Vorgaben zur Positionierung des Fadenführers wäh- rend dem Stricken				
			Abstellen am SEN-Rand				
			 Abstellen (Warteposition) am Gestrickrand mit zusätzlichem Abstand (Nadeln) 				

Garnfeld-Tabelle im Dialog Garnfeldzuordnung

N r	lco n	Funktion	Bedeutung
	S	Fadenführer einem Sys- tem zuordnen	Auswahl eines Stricksystems für das selektierte Garn- feld 1 : Fadenführer wird immer im gleichen System ge- strickt, d.h. Systemangabe ändert sich entsprechend der Schlittenhubrichtung.

Zusätzliche Spalten für Mustererstellung mit M1plus Version 5.2 und älter:

Sym- bol	Funktion	Bedeutung
₽÷	Fadenführer-Korrektur links nicht geschwenkt (Ka)	Fadenführer-Korrektur am linken Garnfeldrand für Nor- malfadenführer und nicht schwenkende Intarsia-Faden- führer
→Ţ	Fadenführer-Korrektur rechts nicht ge- schwenkt (Kb)	Fadenführer-Korrektur am rechten Garnfeldrand für Normalfadenführer und nicht schwenkende Intarsia-Fadenführer
支 +	Fadenführer-Korrektur links geschwenkt (K <l>a)</l>	Fadenführer-Korrektur am linken Garnfeldrand für ge- schwenkte Intarsia-Fadenführer
→ġ	Fadenführer-Korrektur rechts geschwenkt (K <l>b)</l>	Fadenführer-Korrektur am rechten Garnfeldrand für ge- schwenkte Intarsia-Fadenführer

i Sortierung der Spalten ändern:

Die Sortierung aller Spalten können Sie ändern. Klicken Sie im Tabellenkopf der gewünschten Spalte auf das Symbol zur Kennzeichnung der Spalte und die Anordnung wird geändert. Durch erneutes Klicken wird die Anordnung wieder geändert.

21.4.1 Selektieren im Dialog Garnfeldzuordnung

Mehrere Garnfelder mit Taste "Strg" selektieren:

1. In der Garnfeldansicht ein Garnfeld selektieren.

- oder -

In der Garnfeld-Tabelle über Spalte ein Garnfeld selektieren.

i In der Garnfeldansicht ist ein selektiertes Garnfeld an dem umlaufenden Bereichsrahmen und den doppelten Schraffierungslinien zu erkennen. Alle durch einfach diagonale Schraffierungslinien markierten Garnfelder sind der gleichen Fadenführer-Nummer zugeordnet.

- 2. Mit gedrückter Taste "Strg" weitere Garnfelder selektieren.
- Alle selektierten Reihen sind hellblau markiert.

Musterbezogene Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung

3. Änderungen über das Kontextmenü der gewünschten Spalte vornehmen.

STOLL

4. Mit die Änderung zuordnen.
- oder In die Zelle der gewünschten Spalte klicken.

Mehrere Garnfelder mit der Tastenkombination "Strg" + "Umschalt" selektieren:

- Mit "Strg" + "Umschalt" in ein Garnfeld der Garnfeldansicht doppelklicken.
 oder -
 - Mit "Strg" + "Umschalt" auf ein Fadenführer-Symbol doppelklicken.
- Alle Garnfelder mit denselben Einstellungen und Vorgaben werden selektiert.
- 2. Änderungen über das Kontextmenü der gewünschten Spalte vornehmen.
- Mit die Änderung zuordnen.
 oder -In die Zelle der gewünschten Spalte klicken.
 - i Mit der Taste "Esc" können Sie die Selektionen aufheben.

21.5 Musterbezogene Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung

Möglichkeiten der Korrektur und Optimierung:

- Ein- / Ausstrickrichtung
- Modul f
 ür Ein- / Ausstricken
- Zuführen / Kürzen
- Zulässige Stufung
- Bindung / Knoten

Musterbezogene Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung

21.5.1 Einstrickrichtung eines Fadenführers beeinflussen

 Fadenführer aus dem Feld **Undefiniert** (links oder rechts) mit Drag&Drop auf die gewünschte Seite ziehen.
 oder -

Fadenführer auf eine gewünschte Fadenführerschiene ziehen.



21.5.2 Startrichtung eines Garnfeldes ändern

- **i** Die Vorgabe bei Startrichtung ist unabhängig von der Einstrickrichtung. Diese Vorgabe beeinflusst die Schlittenrichtung der ersten Strickreihe eines Garnfeldes.
- 1. Gewünschtes Garnfeld selektieren.



- Cursor in die Spalte Startrichtung setzen und über das Kontextmenü die Startrichtung "<<" oder ">>" auswählen.
- 3. Auswahl in die Zelle der selektierten Reihe einfügen.

Musterbezogene Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung

21.5.3 Vorgaben für das Ein- und Ausstricken ändern

In der Garnfeldansicht das gewünschte Garnfeld selektieren.
 oder -

in der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 das Garnfeld selektieren.

- 2. Cursor in der selektierten Reihe in die Zelle der Spalte 📥 platzieren.
- 3. Kontextmenü aufrufen und gewünschtes Modul für das Einstricken auswählen.
- 4. Auswahl in die Zelle der selektierten Reihe einfügen.



STOLL

21.5.4 Bindung / Knoten am Beginn / Ende eines Garnfeldes ändern

In der Garnfeldansicht das gewünschte Garnfeld selektieren.
 oder -

in der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 das Garnfeld selektieren.

- 2. Cursor in der selektierten Reihe in die Zelle der Spalte 🖵 platzieren.
- 3. Kontextmenü aufrufen und das gewünschte Modul auswählen.
- 4. Auswahl in die Zelle der selektierten Reihe einfügen.

Einstellung	Funktion
Bindung	AAA AAA AAA AAAA AAA AAAA AAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Knoten	

i Auf gleiche Art und Weise die Einstellung für das Ausstricken in der Spalte

Musterbezogene Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung

21.5.5 Vorgaben für die Randbearbeitung Zuführen und Kürzen ändern



1. In der Garnfeldansicht das gewünschte Garnfeld selektieren. - oder -

in der Garnfeld-Tabelle in der Spalte das Garnfeld selektieren.

2. Cursor in der selektierten Reihe in die Zelle der Spalte "Modul für Randbearbeitung Platzieren.

```
rechts'
```

3. Kontextmenü aufrufen und gewünschtes Modul "Masche {1} (Randbearbeitung)" auswählen. - oder -

Modul für "Kürzen" auswählen.

- 4. Auswahl in die selektierte Zelle der Spalte einfügen.
- 5. Nach gleicher Vorgehensweise die Einstellung für die Randbearbeitung links vornehmen.





i Bei Bedarf auf gleiche Art und Weise Änderungen für die anderen Farbfelder vornehmen.

STOLL

21.5.6 Zulässige Stufung bei Randbearbeitung einstellen

In der Garnfeldansicht das gewünschte Garnfeld selektieren.
 oder -

in der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 das Garnfeld selektieren.

2. Cursor in die Zelle der selektierten Reihe in Spalte Zulässige Stufung

Randbearbeitung rechts Free platzieren.

- 3. Kontextmenü aufrufen und gewünschte Stufung auswählen.
- 4. Auswahl in die Zelle der Tabelle einfügen.
- 5. Nach gleicher Vorgehensweise die Einstellung für die Zulässige Stufung

Randbearbeitung links vornehmen.

Beispiele	Resultat
Stufung 0	••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Stufung 3	Полодон <

Musterbezogene Einstellungen in den Steuerspalten

21.5.7 Weitere Einstellmöglichkeiten

Funktion	Spalte
"Fadenführer-Typ"	Å
Einstricken	
"Spalten Offset für Einstricken mit Knoten"	
"Reihen Offset für Einstricken"	
"Priorität beim Einstricken"	
Ausstricken	
"Spalten Offset für Ausstricken mit Knoten"	
"Reihen Offset für Ausstricken"	
"Priorität beim Ausstricken"	¥

21.6 Musterbezogene Einstellungen in den Steuerspalten

Mögliche Einstellungen für Intarsia in den Steuerspalten:

- Fadenführer Abstand zum Gestrickrand YDI
- Schwenken von Fadenführern ³
- Intarsia Bindung
- Nicht ausstricken ¹

I. Index (YDI) für den Fadenführer-Abstand zum Gestrickrand eintragen:

i In der Steuerspalte wird von der M1plus standardmäßig der Index YD im gesamten Muster eingetragen. Dieser Index YD enthält eine vorgegebene Tabelle mit Standardwerten zur Staffelung der Fadenführer am Gestrickrand.

- 1. In der Symbolansicht die Steuerspalte 🔀 einblenden.
- 2. Mit der "RMT" in die Steuerspalte klicken.
- Das Kontextmenü erscheint.

Musterbezogene Einstellungen in den Steuerspalten

Fadenführer-Abstand vom Gestrickrand				
YD	YDI	20 indirekte Tabellen zur Fadenführer-Staffelung (Index) am Gestrickrand sind möglich		
		+ YD:		
YDI2		Standardwerte zur Fadenführer-Staffelung verwenden.		
		1: Verwendete Tabellen werden zurückgesetzt.		
		• YDIn : n = 1-20		
YDI5		i : In jeder Tabelle können andere Werte zur		
		Staffelung der Fadenführer definiert werden.		
YDI7		Unbestimmt:		
YDI8		YD-Index aus Steuerspalte löschen.		
- YD19		1: Die Steuerspalte enthält keinen YD-Index mehr.		
YDI10		Editieren:		
YDI11		"Setup2-Editor" öffnen.		
📕 YDI12				
M YDI13				
📕 YDI14				
YDI15				
📕 YDI16				
YDI17				
YDI18				
YDI19				
🗙 Unbestimmt				
Editieren				

STOLL

- 3. Gewünschten Index (Farbe) auswählen.
- 4. Ausgewählten Index (Farbe) in den gewünschten Bereich der Steuerspalte 🎦 eintragen.

i Sind verschiedene Abstands-Tabellen im Muster notwendig, so tragen Sie bereichsweise verschiedene Indizes (Farben) in der Steuerspalte ein.

- 5. Muster fertig stellen.
- Für die verschiedenen Bereiche im Muster werden im "Setup2-Editor" Tabellen mit Don't Care (ohne Werte) eingetragen.
- II. Werte für einen YDI-Index in Tabelle eintragen:
- 1. Cursor auf den zu bearbeitenden YDI-Index in der Steuerspalte 🖬 platzieren.
- 2. Mit der "RMT" das Kontextmenü öffnen.
- 3. Funktion "Editieren..." aufrufen.
- ▶ Der "Setup2 Editor" erscheint mit geöffneter Registerkarte YDI.
- 4. Tabelle des YDI-Index bearbeiten.

Musterbezogene Einstellungen in den Steuerspalten

i Werte nur für die Fadenführer eingeben, welche einen anderen Abstand zum Gestrickrand bekommen sollen.

III. Schwenken der Fadenführer für eine gesamte Musterreihe beeinflussen:

- Die Einstellungen in der Steuerspalte ¹/₂ haben höhere Priorität als die Einstellungen aus dem Dialog "Garnfeldzuordnung".
 Im Dialog "Garnfeldzuordnung" ist für Intarsia-Fadenführer ¹/₂
 "Schwenken: automatisch" aktiv.
- 🗸 Muster ist im Musterzustand Basis 💻 geladen.
- 1. Steuerspalte 🛱 in der Symbolansicht anzeigen.
- 2. Mit der "RMT" in die Steuerspalte klicken.
- Das Kontextmenü erscheint.

	Funktion	Ziel
₿.	Schwenken	Schwenken nach links oder rechts zulassen
7	Nicht schwen- ken	Schwenken nicht zulassen.
×	Unbestimmt	Eintrag aus Steuerspalte löschen

- 3. Zum Beispiel "Nicht schwenken" 🌹 auswählen.
- 4. In die gewünschten Musterreihen einzeichnen.
- In den Musterreihen mit dem Eintrag verden alle verwendeten Intarsia-Fadenführer nicht geschwenkt.

IV. Intarsia-Bindung für eine gesamte Musterreihe beeinflussen:

- Die Information in der Steuerspalte ¹ hat eine höhere Priorität als die Angaben aus dem Dialog "Garnfeldzuordnung".
 Im Dialog "Garnfeldzuordnung" ist die Intarsia-Bindung links / rechts ¹ aktiv und es ist die Bindungsart (Modul) zugeordnet.
- Muster ist im Musterzustand Basis
 geladen.
- 1. Steuerspalte ¹ in der Symbolansicht anzeigen.
- 2. Mit der "RMT" in die Steuerspalte klicken.
- Das Kontextmenü erscheint.

	Funktion	Ziel
U	"Intarsiabindung ein"	Intarsiabindung zulassen

	Funktion	Ziel
		İ : Die Art der Bindung wird im Dialog "Garnfeldzuordnung" be- stimmt.
. 🛛	"Intarsiabindung aus"	Intarsiabindung nicht zulassen.
×	"Unbestimmt"	Eintrag aus Steuerspalte löschen

STOLL

- 3. Zum Beispiel "Intarsiabindung aus" •• auswählen.
- 4. In die gewünschten Musterreihen einzeichnen.
- In den Musterreihen mit dem Eintrag •• wird bei allen Garnfeldern keine Intarsia-Bindung eingetragen.
- V. Nicht Ausstricken für eine gesamte Musterreihe beeinflussen:
- ✓ Muster ist im Musterzustand Basis geladen.
- 1. Steuerspalte ¹ in der Symbolansicht anzeigen.
- 2. Mit der "RMT" in die Steuerspalte klicken.
- Das Kontextmenü erscheint.

		Funktion
€X⇒ ∎	Kein Ausstri- cken	Ausstricken nicht zulassen.
×	Unbestimmt	Eintrag aus Steuerspalte löschen

- 3. Zum Beispiel "Kein Ausstricken" 🌹 auswählen.
- 4. In die gewünschte Musterreihe einzeichnen.
- ▶ In diesen gekennzeichneten Musterreihen werden die Fadenführer nicht ausgestrickt.

21.7 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- Mit starten.
 - ▷ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit 🏼 aufrufen.

STOLL -----

22 Intarsia mit Netzrückseite

Mustername	08_Intarsia-	Jac.mdv	
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2
	Breite:	150	250
	Höhe:	200	300
Maschinen Typ	+ CMS 530) HP 5"	
	+ CMS 530) HP 6"	
Setup-Typ	Setup2		
Anfang	2x1-Rippe		
Grundmuster:	Masche vorn mit Umhängen		
Stricktechnik	Intarsia mit Netzrückseite		
Musterbeschreibung	Intarsia Mus seite (Netz 1x1) r	ster mit einer platziert nit Garnbrücken	en Jacquardrück-

Intarsia Muster erstellen

STOLL

22.1 Intarsia Muster erstellen

Muster erstellen:

- 1. Neues Muster anlegen.
- 2. Muster ohne Form und "Design-Muster" auswählen.
- 3. Intarsia Motiv zeichnen.

22.2 Jacquardrückseite einfügen und weitere Einstellungen vornehmen

I. Jacquardrückseite erstellen:

- 1. Reihenselektion im Bereich des Motivs vornehmen.
- Über Menü "Bearbeiten" / "Jacquard erstellen/bearbeiten..." den Dialog "Jacquards" öffnen.
- Unter der Rubrik "Jacquard-Eigenschaften / Farbanzahl" die Option "angepasst (Garnbrücken)" aktivieren.
- 4. Gewünschten Jacquard-Generator (Rückseite) aus dem Modulbaum auswählen.
- Bei Bedarf im Eingabefeld unter "Netzrückseite" die Anzahl der Nadeln eingeben, um welche die Netzrückseite bezogen auf die Jacquardbildseite vorne in der Breite schmäler werden soll.
- 6. Einstellung mit "OK" oder "Übernehmen" bestätigen.
- Jacquardrückseite (Garnbrücken) wird einfügt.

Jacquardrückseite einfügen und weitere Einstellungen vornehmen

STOLL

<u> </u>	888
<u>គ្រកត្រក្តត្រក្តត្រក្តត្រក្តត្រក្តត្រ ចុះ ចុំ ចុំ ចុំ ចុំ ចុំ ចុំ ចុំ ចុំ ចុំ ចុំ</u>	000
<u>ប្រម្មស្រុសស្តុសុសត្រុសត្រុស្តុស្ត្រាយ អ្នកស្រុង ទៅទៀតទៀតទៀតទៀតទៀតទៅទ</u> ាប់	888
ъъъъъъъъъ <mark>ש</mark> ଆଁଷାଣିଷାଣିଷାଣିଷାଣିଷାଣିଷାଣିଷାଣିଷାଣିଷାଣିଷାଣି	888
ъъъъъъъъ <mark>ଷ ଷାଷ୍ଟି ଭାଷି ଭାଷି ଭାଷି ଭାଷି ଭାଷି ଭାଷି ଭାଷି ଭାଷ</mark>	888
စစစစ္ခရာမ်ိဳးရမီရမီ ရမီးခြုံခဲ့ခြီးခြုံခ <mark>ြီးခြဲမီခြမီခြင်မြန်မီချမီးခြမီခြမ်မီခြီခြီခြမ်မီခြီခြီခြီခြမ်မီခြီခြီခြီခြီခြမ်မီခြမ်မီခြမ်မီခြမ်မီခြီခြီခြီခြီခြီခြီခြီခြီခြီခြီခြီခြီခြီ</mark>	888
ា ម ម ម ម ម ម ម ម <mark>ម ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ </mark>	888
	888
មត្រូបត្រូវស្រីកើតតែតំណូត តែនៅតែតំណូត និង តែនៅតែតំណូត និង តំណូត និង តំណូត និង និង និង តំហូត និង តំហូត តំហូត និ	8 8 8
	~~~
	<u> </u>

	000
	000
	000
	000
<u> </u>	888
<u>େ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦</u>	888
<u>ច្រុសស្តីគេគ្នាគង្គាន់គេគ្នាគង្គាន់គេគ្នាគ្នាត្រូវគេគ្នាគង្គាន់គេគ្នាគង្គាន់គេគ្នាគង្គាន់គេគ្នាគ្នាក្រក្រកកកក</u>	000
<u>ଞ୍ଚାରିଶ୍ରିର ଅନ୍ତିର ଅନ୍ତିର ଅନ୍ତିର ଅନିକ୍ରିର ଅନ୍ତିର ଅନ୍ତିର ଅନ୍ତିର ଅନ୍ତିର ଅନେ ଅନ୍ତିର ଅନିକ୍ରିର ଅନ୍ତିର ଅନ୍ତିର ଅନ୍ତି</u> ର ପର୍ପ	<u>छ छ</u> छ
<u>ଞ୍ଚିବରିବରିବରିବରିବରିବରିବରିବରିବରିବରିବରିବରିବରି</u>	<u>ច ចំ ច</u>
<u>ထိုးရမီရစ်ရစ်ရစ်ရစ်ရစ်ရမီရမီရမီရမီရမီရစ်ရစ်ရစ်ရောရီရမီရမီရမီရမီရမီရမီရမီရမီရမီရမီ</u>	ចចឹច
តិម្រើច ចើច ចើម ចឹម ចឹម ចឹម ចឹម ចឹម ចឹម ចឹម ចឹម ចឹម ចឹ	ਹ ਹ ਹ
<u> </u>	000
	888
	~~~
	<u> </u>
	200
	000
	000
	000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	888
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b	888
	<u>তি</u> ত
<u>ବିଟାରିବାରିବାରିବାରିବାରିବାରିବାରିବାରିବାରିବାରିବ</u>	000
ଏହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହାହା	888
<u>୦୦୦୪ ଅକ୍ରିକ୍ରିକ୍ରିକର୍ବିକର୍ବିକର୍ବିକର୍ବିକ୍ରିକର୍ବିକର୍ବ</u>	888
<u>େ ଦେ ଦେ ପାଇଁ ବୋଇଁ ବାଇଁ ବାର୍ତ୍ତ କାର୍ତ୍ର କରି ବାର୍ତ୍ତ କରି ବାର୍ତ୍ତ କରି ବାର୍ତ୍ତ କରି ବାର୍ତ୍ତ କରି ବାର୍ତ୍ତ କରି ଦେ ଦେ ସ</u>	888
ъъъъъъ<mark>ט מ</mark>ום <mark>ש</mark>ื่อ שื่อ ยื่อ ยื่อ ยื่อ ยื่อ ยื่อ ยื่อ ยื่อ ย	888
စစစစစ်ချီးချီးချီးချီးချီးချီးချီးချီးချီးချီး	888
စစစစစစ်ရမ်ရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရှိရ	888
စစစစ္ခရာခဲ့ရမ်ချင်များများများများများများများများများများ	888
စစစစ္ခရစ္ခြင့္ခြင့္ခရင္ခန္းမ်ားရမ္ခန္းမ်ားရမ္ခန္းမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမ်ာ	888
	ਰ ਰ ਰ
<u>មមមមមមម អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្នកត្រូវ អ្</u>	888

	* * *

	800
	200
	888
	200
	000
	000
	000
	000
	000
	000
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	000

- II. Einstellungen in Garnfeldzuordnung vornehmen:
- 1. Dialog "Garnfeldzuordnung" mit 🤷 aufrufen.
- 2. Gewünschte Einstellungen vornehmen:
- Fadenführer aus dem Muster dem Anfang zuordnen.
- Einstrickrichtung der Garnfelder ändern.

Randbearbeitung Jacquard / Netzende

- STOLL
- III. Einstellungen in Konfiguration vornehmen:
- 1. Dialog "Konfiguration" über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration..." aufrufen.
- 2. Registerkarte "Intarsia "öffnen.
- 3. Unter der Rubrik "Netzaufnahme" gewünschte Einstellungen vornehmen:
- Art der Netzaufnahme (Modul) auswählen:
 - "1-reihig mit Musterfestigkeit"
 - "3-reihig_ohne_umhängen"
- Bei Beginnend vor Jacquard (Reihen) auswählen, um wie viele Reihen vor dem Beginn des Jacquards das Modul "Netzaufnahme" eingefügt werden soll:
 - 2 Reihen (Standard)
 - 1 Reihe
- Aufnahme von nur einer Nadel unterdrücken:
 - Modul zur Netzaufnahme wird bei einer Veränderung der Jacquardrückseite nur um eine Nadel nicht eingetragen.
 - Im Bodul zur Netzaufnahme wird auch bei einer Veränderung der Jacquardrückseite nur um eine Nadel eingetragen.

22.3 Randbearbeitung Jacquard / Netzende

I. Möglichkeiten für die Randbearbeitung bei angepassten Jacquards (Garnbrücken):

i Randbearbeitung

Aufgrund der Zeichnung und der eingefügten, angepassten Jacquardrückseite sind am Rand in Bezug auf die Schittenhubrichtung eventuell Anpassungen der Jacquardrückseite notwendig.

Beispiel:



- Randbearbeitung ist abhängig von der Schlittenhubrichtung
- Entsprechend der Hubrichtung werden die Ränder links und rechts korrigiert.
- Das Modul der Jacquardrückseite wird wiederholt eingefügt bis zur Anzahl an Nadeln, welche unter zulässiger Stufung eingetragen ist.
- 1. Über Menü "Bearbeiten" den Dialog "Randbearbeitung Jacquard / Netzende" öffnen.
- Dialog wird angezeigt.

Randbearbeitung Jacquard / Netzende

i Es wird empfohlen die Randbearbeitung und das Netzende nacheinander zu bearbeiten, da durch die Randbearbeitung das Muster geändert wird. Diese Änderung erfordert gegebenenfalls ein Einfügen eines Moduls "Netzende" oder auch nicht.

Randbearbeitung Jacquard / Netzende 🧮
Suchbereich
Im ganzen Muster
◯ Im selektierten Bereich
✓ Intarsia-Jacquard Randbearbeitung
Schlittenrichtung erste Reihe
<
©>>
Schlittenrichtung eintragen
Zulässige Stufung
1 A Pandhaarbaitung links
1 Randbearbeitung rechts
Vetzende für Intarsia-Jacquard
Vur bei Masche mit Umhängen und gleicher Farbe
1 🔶 Ab Anzahl der Netzmaschen
1 Ab Zwischenraum [Reihen]
Netzende 1x1 Technik
OK Ausführen Abbrechen
Funktion

Randbearbeitung Jacquard

Randbearbeitung Jacquard / Netzende

			Funktion		
Sucht	pereich				
	Im ganzen Muster		Randbearbeitung aller Jacquardbereiche im ge- samten Muster		
	0	Im selektierten Bereich	Randbearbeitung nur für die Jacquardbereiche im selektierten Bereich		
🔽 Int	arsia-Ja	acquard Randbearbeitu			
	Schlitte	enrichtung erste Reihe			
	<u></u> <<		Schlittenrichtung der ersten Reihe im Jacquardbe- reich nach links		
	<u></u> >>		Schlittenrichtung der ersten Reihe im Jacquardbe- reich nach rechts		
	🔽 Sch	littenrichtung eintragen	Schlittenrichtungen im Wechsel für den linken und rechten Rand werden ins Muster eingetragen.		
	Zuläss	ige Stufung			
	4.0 🗘	Randbearbeitung links	Vorgabe für die zulässige Stufung in Nadeln am lin- ken Rand		
	4.0	Randbearbeitung rechts	Vorgabe für die zulässige Stufung in Nadeln am rechten Rand		
	L: Im	Bereich der Zulässigen volle der State der St	Stufung wird keine Jacquardrückseite eingetragen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Bearb	eitung	de Netzendes			
🔽 Ne	tzende	für Intarsia-Jacquard			
✓ Nur bei Masche mit Umhängen und gleicher Farbe			 Voraussetzungen, welche erfüllt sein müssen: Die erste RL-Reihe nach dem Jacquard darf nur aus einer Farbe bestehen. Die erste RL-Reihe nach dem Jacquard muss mit der Nadelaktion "Masche mit Umhängen" gefüllt sein. Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, wird kein Netzende eingetragen. 		
			ង ប ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម		

STOLL

Randbearbeitung Jacquard / Netzende

1 Ab Anzahl der Netz-maschen Anzahl	
I Ab Anzahl der Netz- maschen Anzahl der Netzmaschen auf der Jacquard-Rück- seite festlegen, ab welcher das ausgewählte Mod	
eingetragen werden soll. i : Besteht das Netzende aus weniger Maschen	k- odul n
1 Ab Zwischenraum (Reihen] Anzahl der RL-Reihen, welche den Jacquard unte brechen (Zwischenraum) 1 Ab Zwischenraum (Reihen] Anzahl der RL-Reihen, welche den Jacquard unte brechen (Zwischenraum) • Wenn die tatsächliche Reihenzahl gleich oder größer als der eingegebene Wert ist, wird das Netzende eingetragen. • Ist die tatsächliche Reihenzahl kleiner, wird da Netz nicht beendet. • Ist die tatsächliche Reihenzahl kleiner, wird da Netz nicht beendet. • Im Zwischenraum wird automatisch Masche m Umhängen nach vorne gebracht werden. Erst im folgenden Jacquard-Bereich wird die Netzrückseite witer gestrickt. 1 : Empfehlung: Nur für kleine Zwischenräume sz te das Eintragen des Netzendes vermieden wer- den!!! Beispiel: ohne Netzende 1 : Ströße Beispiel: ohne Netzende 1 : Ströße Beispiel: ohne Netzende 1 : Ströße Beispiel: vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen] 1 : Ströße Beispiel: Vorgebe 5 [Reihen]	n iter- iter- iter- is jas mit n. soll- -

STOLL _____

		Funktion
		 Bei einem Zwischenraum von 2 und 4 Reihen wird die Netzrückseite nicht unterbrochen.
		İ: Die "Maschen mit Umhängen" werden getauscht zu "Maschen ohne Umhängen". Somit wird die Masche der Jacquardrückseite nicht umgehängt.
~	l l	Auswahl des Moduls für Netzende
	•	 Netzende Standard
	•	Netzende 1x1 Technik

STOLL

- 2. Gewünschte Einstellungen unter 🗹 "Intarsia-Jacquard Randbearbeitung" vornehmen.
- 3. Funktion 🔲 "Netzende für Intarsia-Jacquard" deaktivieren.
- 4. Mit Taste "Ausführen" die Einstellungen ins Muster übernehmen.
 ▷ Der Dialog wird nicht geschlossen.
- 5. Funktion 🔲 "Intarsia-Jacquard Randbearbeitung" deaktivieren.
- 7. Mit Taste "OK" die Einstellungen ins Muster übernehmen.
- Der Dialog wird geschlossen.
 - **i** Durch das Einfügen des Moduls für das Netzende schimmern die nach vorne umgehängten Maschen nicht mehr durch.

22.4 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Mit 🚅 in der Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" das Muster expandieren.
- Muster in expandierter "Symbol- und Technik-Ansicht".

STOLL _____

<u>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</u>
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
<u> </u>
WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA
A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0000
<u></u>
<u></u>
<u> </u>
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
8 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8
V 0 0 0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ร สารา
<u> </u>
arv.
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
<u>Q . Q . </u>

- 2. Mit 🧖 die Technikbearbeitung starten.
- ► Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 3. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 4. "Sintral-Check" mit 🕙 aufrufen.

STOLL

_

23 Zeichenwerkzeug Argyle

I. Raute für Argyle-Muster erstellen:

- → Symbol "Argyle" X in der Symbolleiste "Zeichenwerkzeuge" anklicken.
- ▶ Der Dialog "Argyle" erscheint.



Nr.	Funktion				
	Gleiche Farben	Rauten und Umgebung mit gleichen Farben aus der Garnfarben-Palette anzeigen			
	Unterschiedli- che Farben	Rauten und Umgebung mit unter- schiedlichen Farben aus der Garnfar- ben-Palette anzeigen			
	Fadenführer- Farben	Rauten und Umgebung mit unter- schiedlichen Farben aus der Palette Fadenführer-Farben anzeigen und im Listenfeld gewünschtes Color Arrange- ment auswählen. 1 : Nur möglich bei einer Rautenbreite von mindestens 6,2 Zoll und für eine bestimmte Anzahl Fadenführer-Farben.			
2	"Farben zurückset- zen"	Nur möglich mit Auswahl Schiedliche Farben: i: Manuelle Änderungen in der Vorschau werden wieder in den originalen Zustand zurückgesetzt.			
	Listenfeld	 Nur möglich mit Auswahl Fadenführer-Farben: Listenfeld erscheint zur Auswahl des gewünschten Color Arrangements: Argyl mit Zierstich: CA 1 Hub pro Musterreihe >6,2" CA 2 Hübe pro Musterreihe >6,2" 			

STOLL _____

Nr.	Funktion					
			_ (CA Zierstich gegenläufig 3,2" – 6,2" 		
			+ Arg	yl ohne Zierstich:		
			(CA 1 Hub pro Musterreihe >	4,2"	
			İ : Aus nomme	sgewähltes CA wird mit den en.	n Musterteil ins Muster über-	
3	Wiederho	olungs	größe			
	Breite der	Raute	e definieren			
	i: Die H	öhe er	gibt sich auto	omatisch aus der Stufung.		
	0	In Ma	aschen			
	"	In Zo	II			
4	Wiederho	olung				
	Anzahl	↦	Anzahl an Ra	auten in der Breite festlegen		
		1	Anzahl an Ra	auten in der Höhe festlegen		
	Abstand	Absta	and zwischer	i den Rauten in Höhe und B	reite festlegen	
	Abstand	in der	Breite [↔]			
	+ 1	1	-2			
	Standarde	einstell	lung			
				E		
	Abstand	in der	Höhe ¹			
	→ -1	î	-2		→ -1	

Nr.	Funktion				
		X			
5	Raute				
		°°	Farbe und Nadelaktion für Umgebung der Raute festlegen		
		°°	Farbe und Nadelaktion für die Raute festlegen		
6	Listenfeld	für den "R	autentyp"		
	i : Ein geänderter I		Rautentyp kann andere Wiederholungs-Einstellungen erfordern.		
	Raute Typ 1		Abstand zwischen den Rauten beträgt 1 Nadel		
	(Standard)		Verbreiterung der Farbfelder auf gleicher Höhe		
	Raute Typ 1 asym- metrisch		Resultat: Jede Raute wird in der Breite komplett gestrickt.		
			Verbreiterung der Farbfelder um eine Reihe verschoben		
	Raute Typ 2		Kein Abstand zwischen den Rauten		
			Verbreiterung der Farbfelder auf gleicher Höhe		
			Resultat: Die zweite Raute wird in der Breite nicht komplett ge- strickt.		
	Raute Typ 2 asym- metrisch		 Verbreiterung der Farbfelder um eine Reihe verschoben 		
7	Definition	der Stufur	ng im Verhältnis Breite : Höhe in Maschen		
	◎ "1: 1"	Stufung in 1:1	n Verhältnis		

STOLL _____

Nr.	Funl	nktion					
	◎ "1: 2" S 1		Str 1 :	ufung im Verhältnis 2			
	(©) ↔ 4 ‡		Arige	n Stufung			
8	Zierstich						
	Zierstich (Diagonale) wird einfü			n (Diagonale) wird einfügt			
		Kein	Zie	erstich wird eingefügt			
9	Zierstich (Diagonale) verschieben			agonale) verschieben			
	↔ Verschiebung in der E			Verschiebung in der Breite (horizontal) um x Nadeln			
	Verschiebung ir			Verschiebung in der Höhe (vertikal) um x Reihen			
10	Einstellung gilt für alle Zierstich-Elemente		Ilt für alle Zierstich-Elemente				
	Möglichkeiten:			Möglichkeiten:			
	J 			Garnfarbe und Jacquard (im Listenfeld)			
			•	Garnfarbe und Nadelaktion			
			•	 Keine Vorgabe: d.h. die Grundfarbe strickt 			
				 1: Diese Angabe deaktiviert den im Listenfeld angegebenen Jacquard. 			
				 Resultat: In der Vorschau werden die Zierstich-Elemente als transparent angezeigt. 			
	List	enfelo	1 .	lacquard auswählen			

Nr.	Funktion					
11	 Vorgabe für die einzelnen Zierstich-Elemente: Garnfarbe und Jacquard (im Listenfeld) 					
	Garnfarbe und Nadelaktion					
		•	Keine Vorgabe: d.h. die Grundfarbe strickt			
		Vo	rgabe für Zierstich–Kreuzung (= durchgehender Zierstich)			
12	2 Unterbrechung der Zierstichfarbe festlegen (= nicht durchgehender Zierstich)					
Listenfeld Jacquard auswählen		Jacquard auswählen				
	i: Module aus der Modulgruppe "Flottung Zierstich"		1: Module aus der Modulgruppe "Flottung Zierstich"			
13	Schieberegler zum Zoomen der Vorschau					
14	Zurücksetzen auf Stoll-Vorgaben von:					
	allen Einstellungen					
	 Änderungen in der Vorschau 					
15	Musterteil erstellen ohne den Dialog zu schließen					
	Resultat: Musterteil wird unter lokale Module und Musterteile 😂 abgelegt.					
16	Dialog s	chli	eßen			

Rautenfarbe tauschen

STOLL -

	Auswahl	Symbolik	Strickab- lauf
Alle Masche_Flottung - Masche_Masche		Kein Jacqua gefügt	ard wird ein-
Masche_Flottung Flottung_Masche Masche Flottung Grundstrickart		1: Mustert nur Farben.	eil enthält
Unterbrechung Zierstich Masche_Flottung	"Masche_Masche"	ł	b
Masche_Flottung			ए
Masche_Flottung	"Masche_Flottung"	ī	
Masche_Flottung			7
Masche_Flottung Masche_Flottung	"Flottung_Masche"		d
Masche_Flottung		ਠ	
Masche_Flottung	"Masche_Flottung_Grund- strickart"		
Unterbrechung Zierstich mit:	"Interprese una Zieretiech"	ठ -	T
Unterbrechung Zierstich 🗸		-	
			<mark></mark> 6-
	"Flottung_Masche_Grund- strickart"		a a

II. Auswahlmöglichkeiten für Zierstich-Elemente und Unterbrechung Zierstich

23.1 Rautenfarbe tauschen

Rautenfarbe in der Vorschau des Dialogs "Argyle" tauschen:

- 1. Rauten definieren.

1: Zierstiche färben Sie leichter um, wenn Sie vorläufig eine kleine Rautengröße (z.B. 15) wählen.

- 2. Ersetzende Farbe in der Farbpalette "Musterfarben" auswählen.
- 3. In die zu ersetzende Farbe in der Vorschau klicken.

1: Zur Auswahl können Sie die Zoomstufe mit dem Schieberegler anpassen.

- ▶ Die ursprüngliche Farbe ist durch die ausgewählte Farbe ersetzt.
- 4. Falls notwendig die Rautengröße einstellen.
- 5. Musterteil erstellen.

Mit "Strg" und Klick auf eine Farbe ersetzen Sie diese Farbe im gesamten Musterteil. Mit "Farben zurücksetzen" kehren Sie zur definierten Raute zurück. Rautenfarbe tauschen





STOLL -

24 Intarsia mit Garnbrücken



Intarsia Muster erstellen

24.1 Intarsia Muster erstellen

Muster erstellen:

- 1. Neues Muster anlegen.
- 2. Muster ohne Form und "Design-Muster" auswählen.
- 3. Symbol "Argyle" 🕅 in der Symbolleiste "Zeichenwerkzeuge" klicken.
- ► Der Dialog "Argyle" erscheint.
- 4. Im Dialog "Argyle" zum Beispiel folgende Einstellungen für das Motiv vornehmen:
- In der Rubrik "Farben" die Einstellung "Unterschiedliche Farben" auswählen.
- Bei der "Wiederholungsgröße" unter den Wert 43 für die Rautenbreite eingeben.
 1: Bei symmetrischen Rauten muss die Breite ungeradzahlig sein.
- Unter "Wiederholung":
 - Bei "Anzahl": [→] 2 + ¹ 3
 - Bei "Abstand": → -1 + 1 0
- Unter "Raute" bei "Rautentyp" im Listenfeld Raute Typ 1 auswählen.
- Bei "Stufung" das Verhältnis 1:2 auswählen.
- In der Rubrik "Zierstich":
 - 🗹 "Zierstich einfügen" aktivieren.
 - Bei "Alle" den Jacquard "Masche_Flottung" auswählen
 - Bei "Unterbrechung Zierstich mit" den Jacquard "Unterbrechung Zierstich" auswählen
- Im Vorschaufenster die Farben #1 (linke Seite) und #9 (rechte Seite) in die Grundfarbe #31 tauschen.

Resultat:



- 5. Taste "Musterteil erstellen" drücken.
 - ▷ Das Musterteil wird erstellt und hängt am Cursor.
- 6. Musterteil in das Grundmuster einzeichnen.

Mögliche Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung

Das Musterteil wird in der Symbolleiste "Module" unter "Lokale Module und Musterteile" und im "Modul-Explorer Muster" abgelegt.

24.2 Mögliche Einstellungen im Dialog Garnfeldzuordnung

- Mehrsystemiges Stricken in bestimmten Bereichen des Musters
- Fadenführer-Typ gegebenenfalls ändern
- Modul f
 ür Einstricken der Fadenf
 ührer definieren
 - Modul "Knoten Split"
 - Modul "Knoten Split Unterbrechung Zierstich" (= Zierstich beginnt nicht in erster Strickreihe)
- Modul f
 ür Ausstricken der Fadenf
 ührer definieren
- Intarsia-Bindung am Rand der Garnfelder ändern
- II. Einstellungen vornehmen:
- 1. Mit 🤷 den Dialog "Garnfeldzuordnung" öffnen.
- 2. Einstellungen für das Intarsia-Muster vornehmen.
- 3. Vorgaben mit "OK" bestätigen.
- ▶ Vorgaben werden beim Bearbeitungsschritt Expandieren ausgeführt.

24.3 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

i Durch die Vorgabe im Dialog "Argyle" wird hinter den Zierstichen automatisch ein "Tabellen-Jacquard" mit Garnbrücken hinterlegt.

- 1. Mit Taste 🧖 die Technikbearbeitung starten.
- Durch die Vorgabe im Dialog "Argyle" wird hinter den Zierstichen automatisch ein "Tabellen-Jacquard" mit Garnbrücken hinterlegt.
- Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. Den " Sintral-Check" über die Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" 🅙 aufrufen.

24.4 Bremswertermittlung bei Intarsia-Fadenführern

i Korrekte Abstellung der I-Fadenführer am Farbfeldrand

Für die Produktion ist es notwendig, mit Hilfe der Bremswertermittlung die mechanischen Unterschiede zwischen den einzelnen I-Fadenführer auszugleichen.

Intarsia-Fadenführer mit YCI korrigieren

Justage-Programm zur Ermittlung der Bremswerte aktivieren:

i Mit Hilfe des Justage-Programms können Sie für alle im Muster strickenden Intarsia-Fadenführer die Bremswerte ermitteln.

- Muster ist im Musterzustand Basis
 geladen.
- 1. Menü "Musterparameter / Konfiguration..." öffnen.
- Der Dialog "Konfiguration" wird angezeigt.
- 2. Registerkarte "Intarsia" auswählen.
- 3. Unter "Bremswerte für Intarsia-Fadenführer ermitteln" das **I** "Justage-Programm erstellen" aktivieren.
- 4. Im Listenfeld gewünschtes Programm auswählen:
- Bremswertermittlung Setup1 (RS18)
- Bremswertermittlung Setup2 (RS39)
- Keine Auswahl = kein Justage-Programm wird eingefügt.
- 5. Unter "Einstricken" und "Ausstricken" die gewünschten Einstellungen vornehmen.
- 6. Dialog "Konfiguration" mit Taste "OK" schließen.
- Beim Expandieren werden die entsprechenden Strickreihen unterhalb des Anfangs eingefügt.

i Das Justage-Programm rufen Sie vor dem Stricken des Musters mit dem Rapportschalter RS18 = 1 (Setup1) oder RS39 = 1 (Setup2) an der Maschine auf.

24.5 Intarsia-Fadenführer mit YCI korrigieren

i Nach Ermittlung der Bremswerte (maschinenseitige Korrektur) ist in manchen Fällen eine zusätzliche Fadenführer-Korrektur (musterseitige Korrektur) notwendig.

I. Befehle

- Y-3A: KI n-m: Korrektur f
 ür Intarsia-Fadenf
 ührer 3A ungeschwenkt
- Y-3A: K<I> n-m: Korrektur f
 ür Intarsia-Fadenf
 ührer 3A geschwenkt
- II. Fadenführer-Korrektur YCI in die Steuerspalte eintragen:
 - In der Steuerspalte ist standardmäßig der Index YC im gesamten Muster eingetragen.
 Dieser Index YC enthält eine Tabelle mit allen im Muster verwendeten Fadenführern ohne Korrekturwert.

- Intarsia-Fadenführer mit YCI korrigieren
- ✓ Muster ist im Musterzustand Basis 📕 geladen.
- 1. In der Symbolansicht die Steuerspalte 籍 einblenden.
- 2. Cursor in der Steuerspalte platzieren und mit "RMT" das Kontextmenü öffnen.

Fadenführer-Korrektur Index							
YC	YCI	20 indirekte Korrekturtabellen (Index) sind möglich					
		• VC:					
		Tabelle mit allen im Muster					
YCI3		verwendeten Intarsia-Fadenführern					
YCI4		ohne Korrekturwerte.					
YCI5		1: Damit schalten Sie bestehende					
YCI6		Korrekturwerte aus.					
- YCI7		 YCIn: n = 1-20 					
YCI8		1: In jeder Tabelle können Sie					
YCI9		Korrekturen für alle 32 Fadenführer					
YCI10		definieren.					
YCI11		"Editieren": Den "Ceture? Editor" wird an öffent					
YCI12		Der Selupz-Editor wird geonnet.					
YCI13							
YCI14							
YCI15							
E YCI16							
YCI17							
YCI18							
YCI19							
🗙 Unbestimmt							
Editieren							

- 3. Gewünschten Index (Farbe) auswählen.
- 4. Ausgewählten Index (Farbe) in den gewünschten Bereich der Steuerspalte 🊟 eintragen.

;	Sind verschiedene Korrektur-Tabellen im Muster notwendig, so tragen Sie
I	bereichsweise verschiedene Indizes (Farben) in der Steuerspalte ein.

- 5. Muster fertigstellen.
- Die Fadenführer sind auf den Schienen platziert. Im "Setup2-Editor" sind für jeden Index Tabellen mit Don't Care (ohne Korrekturwerte) eingetragen.
 - **i** Die Korrekturwerte für Intarsia-Fadenführer ermitteln Sie an der Maschine und tragen sie im "Setup2-Editor" unter dem entsprechenden YCIn ein.

Intarsia-Fadenführer mit YCI korrigieren

STOLL

Dialog Konfiguration: Fadenführer automatisch zusammenfassen

25 Fadenführer zusammenfassen und Reihenfolge festlegen

Zur Produktionssteigerung kann bei einem Intarsia-Muster vor dem Bearbeitungsschritt "Expandieren" die Strickfolge beeinflusst werden.

Möglichkeiten:

- Dialog Konfiguration: Fadenführer automatisch zusammenfassen
- Dialog Garnfeldzuordnung: Fadenführer automatisch zusammenfassen
- Dialog Garnfeldzuordnung: Ausgewählte Fadenführer zusammenfassen
- Dialog Garnfeldzuordnung: Fadenführer zusammenfassen und Reihenfolge festlegen

25.1 Dialog Konfiguration: Fadenführer automatisch zusammenfassen

Zur Optimierung der Produktionszeit können mehrere Fadenführer durch die Technikbearbeitung (Strickfolge) in einem System zusammengefasst werden.

i Die Fadenführer werden nur dann zusammengefasst, wenn dies aufgrund der Garnfeldabstände möglich ist. Das Resultat ist nach Technikbearbeitung in der "Symbolansicht" sichtbar.

→ Über "Musterparameter" / "Konfiguration..." in der Registerkarte "Weitere Einstellungen" in der Rubrik "Fadenführer" die Funktion "Fadenführer zusammenfassen" aktivieren.

Methoden zum Zusammenfassen der Fadenführer						
Standard	Automatisches Zusammenfassen der Fadenführer. İ : Resultat nicht beeinflussbar.	Kürzeste Laufzeit. İ : Eventuell Probleme bei der Intarsia-Bindung (Fang).				
Sichere Fadenein- lage bei Farbzunahme"	Automatisches, gleichmäßiges und optimiertes Zusammenfassen der Fadenführer. Mit optimiertem Strickablauf zur si- cheren Fadeneinlage der Fangbin- dung. 1 : Gleichmäßige Intarsia-Bindung wird erreicht.	Mittlere Laufzeit. 1 : Keine Probleme bei der Intarsia-Bindung.				

Abstand der Fadenführerkorrektur						
"Zusätzlicher Fadenfüh- rerabstand für Korrektu- ren an der MC"	Sicherheitsabstand einstellen, um Korrekturen an der Maschine durch- führen zu können.	Besonders bei gröberen Feinheiten kann ein gerin- gerer Fadenführerabstand eingestellt werden. Standard-Einstellung: 0				

Dialog Garnfeldzuordnung: alle Fadenführer automatisch zusammenfassen

25.2 Dialog Garnfeldzuordnung: alle Fadenführer automatisch zusammenfassen

- i Die Standardvorgaben für Zusammenfassen sind im Dialog "Globale Musterparameter" festgelegt. Die Standardvorgaben werden für alle Garnfelder ohne Angaben verwendet.
- Beispiel: Alle verwendeten Fadenführer sollen zusammengefasst werden.
- 1. In der Symbolleiste "Musterdarstellungen" mit ⁽ den Dialog "Garnfeldzuordnung" öffnen.
- 2. In der Spalte 🕼 der 2. Reihe (**Standardvorgaben**) der Garnfeld-Tabelle mit "LMT" das Kontextmenü aufrufen.

Eintrag		Funktion
{ = }	"Fadenführer zu- sammenfassen"	Fadenführer wenn möglich zusammenfassen. 1 : Nicht möglich, wenn in diesem Bereich Strickfolgen / Color Ar- rangements definiert sind.
{∨}	"Fadenführer zu- sammenfassen davor"	Fadenführer wenn möglich mit Vorausgehendem zusammenfas- sen. 1 : Nicht möglich, wenn in diesem Bereich Strickfolgen / Color Ar- rangements definiert sind.
{^}	"Fadenführer zu- sammenfassen danach"	Fadenführer wenn möglich mit Nachfolgendem zusammenfassen. 1 : Nicht möglich, wenn in diesem Bereich Strickfolgen / Color Ar- rangements definiert sind.
/	"Fadenführer nicht zusammen- fassen"	Fadenführer werden nicht in einem System zusammengefasst.
×	"Unbestimmt"	Leere Zelle 1 : Standardvorgabe aus der zweiten Tabellenreihe wird über- nommen.

3. Einstellung 😝 "Fadenführer zusammenfassen" auswählen.

25.3 Dialog Garnfeldzuordnung: Ausgewählte Fadenführer zusammenfassen

Beispiel: Nur die Fadenführer der Diagonalen sollen zusammengefasst werden.

 In der Symbolleiste "Musterdarstellungen" mit ^Δ den Dialog "Garnfeldzuordnung" öffnen.

Dialog Garnfeldzuordnung: Fadenführer zusammenfassen und Reihenfolge festlegen:

- In der 2. Reihe (Standardvorgaben) der Garnfeld-Tabelle, ist "Fadenführer nicht Zusammenfassen" / eingetragen.
- In der "Garnfeldansicht" die Farbfelder der Diagonalen selektieren.
 oder -

In der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 die Garnfelder der Diagonalen selektieren.

- 3. Cursor in die Spalte in eine der selektierten Zellen platzieren.
- 4. Kontextmenü aufrufen und 😝 "Fadenführer zusammenfassen (=)" auswählen.
- 5. Auswahl mit 🚩 in die selektierten Zellen füllen.

Ÿ

In diesem Beispiel werden nur die Fadenführer der Diagonalen zusammengefasst, wenn dies aufgrund der Garnfeldabstände möglich ist.

25.4 Dialog Garnfeldzuordnung: Fadenführer zusammenfassen und Reihenfolge festlegen:

Beispiel: Fadenführer der Diagonalen zusammenfassen und die Reihenfolge des Strickens festlegen:

- 1. In der Symbolleiste "Musterdarstellungen" mit 🧖 den Dialog "Garnfeldzuordnung" öffnen.
- ✓ In der 2. Reihe (Standardvorgaben) der Garnfeld-Tabelle ist zusammenfassen" aktiviert.
- In der Garnfeldansicht die Farbfelder der Diagonalen selektieren.
 oder -

In der Garnfeld-Tabelle in der Spalte 🛄 die Garnfelder der Diagonalen selektieren.

- 3. Cursor in der Spalte in eine der selektierten Zellen platzieren.
- 4. Kontextmenü aufrufen und gewünschtes Zusammenfassen auswählen:
- Fadenführer zusammenfassen davor
- Fadenführer zusammenfassen danach"
- 5. Auswahl mit 🚩 in die selektierten Zellen füllen.
 - In diesem Beispiel werden die Fadenführer der Diagonalen davor oder danach zusammengefasst und somit im vorausgehenden oder nachfolgenden Schlittenhub gestrickt.
 Soll das Zusammenfassen rückgängig gemacht werden, so wählen Sie "Fadenführer nicht zusammenfassen" aus.

Dialog Garnfeldzuordnung: Fadenführer zusammenfassen und Reihenfolge festlegen:

STOLL

STOLL -

26 Die Modul-Explorer der M1plus

In der M1plus gibt es zwei Modul-Explorer:

- "Modul-Explorer Datenbank"
 - Verwaltung aller Stoll-Module
 - Verwaltung eigen erstellter Module
- "Modul-Explorer Muster"
 - Verwaltung aller im Muster verwendeten Module

Der Modul-Explorer Datenbank

STOLL

26.1 Der Modul-Explorer Datenbank

Den "Modul-Explorer Datenbank" rufen Sie im Menü "Modul" / "Modul-Explorer Datenbank..." auf.

Modul-Explorer Datenbank
Module
🗉 🗀 Module
🔤 Neue Module
🖬 🗀 Anwender
🖬 🖻 Anfänge
🖬 🍱 Favoriten (Modulleiste)
🖬 🖻 Jacquard
🗉 🖻 Favoriten Jacquard Editor
🖃 🌌 Stoll
🖬 💼 Standard
📮 🖻 multi gauge grob
🖬 MG Bindungselemente
🖻 MG-Strukturen
🖬 MG Aran
🗉 📠 MG_Petinet
- 庙 MG Zöpfe einseitiges Flotten
- 🖻 MG Zöpfe beidseitiges Flotten
🖻 MG-Rippen
🗈 Elemente Rippen
Elemente 📃
🖬 🖻 1x1-Technik
Grundmuster
🖬 💼 Abwerftechnik
🗉 🖻 RR mit 1x1 Rand
🖬 🧰 Abketteln
Jacquard-Generatoren
🖬 🧰 Musterteile
🖬 🧰 Doubling
■ TC4
ia TC-R/CMS530 T
i IC-T
in Technik
A second
🗈 🍱 k&w-Favoriten
In the second
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
æ-∎ K&w-Technik

- Die Module sind in Modulgruppen organisiert.
- Die Modulgruppen werden als Modulbaum auf der linken Seite angezeigt.
- Module einer ausgewählten, untergeordneten Modulgruppe werden rechts im Explorer angezeigt.
- Alle Stoll-Module sind schreibgeschützt ³

- Eigen erstellte Module sind nicht schreibgeschützt.
- Änderungen von Modulen im "Modul-Explorer Datenbank" haben keine direkte Auswirkung auf ein bestehendes Muster.
- Änderungen von Modulen im "Modul-Explorer Datenbank" wirken erst wenn ein Muster neu erstellt wird.
- Module aus dem Ordner Stoll werden zum Zeichnen verwenden:
 - Die Module direkt in der "Modul-Explorer Datenbank" selektieren und in die Zeichnung einfügen.
- Module aus dem Ordner Technik werden durch Zuordnung in verschiedenen Dialogen (Konfiguration, Garnfeldzuordnung, Formattribute …) automatisch während der

Technikbearbeitung 🧖 eingesetzt.

- Diese Module können nicht im Muster manuell eingezeichnet werden.

26.2 Der Modul-Explorer Muster

Den "Modul-Explorer Muster" rufen Sie im Menü "Modul" / "Modul-Explorer Muster..." auf.



- Alle im Muster verwendeten Module werden in Modulgruppen organisiert und im Modulbaum angezeigt.
- Alle Module im "Modul-Explorer Muster" lassen sich direkt ändern.
- Bei Änderung von Modulen werden sogleich die Dialoge "Konfiguration", "Formattribute" aktualisiert, in welchen diese Module vorkommen.

Der Modul-Explorer Muster

- STOLL
- Elemente eines Container-Moduls können geöffnet und editiert werden. Es wird keine Kopie angelegt.
- Alle im "Modul-Explorer Muster" abgelegten Module werden mit dem Muster (.mdv-Datei) gespeichert.

÷	Änderungen von Modulen im "Modul-Explorer Muster" haben keine
L	Auswirkung auf die Module im "Modul-Explorer Datenbank".

Verhalten von Struktur-Modulen:

- Alle durch den Anwender ins Muster eingefügten Module aus der "Modul-Explorer Datenbank" werden als lokale Module (Kopien) im "Modul-Explorer Muster" abgelegt.
 - Diese Module werden mit dem Symbol L gekennzeichnet.
 - Module sind nicht schreibgeschützt.

Verhalten von Technik-Modulen:

- Alle im Muster verwendeten Stoll-Technik-Module, die durch die Technikbearbeitung oder mit der Form in das Muster eingefügt werden, werden als Originale im "Modul-Explorer Muster" abgelegt.
 - Original Stoll-Technik-Module werden nicht mit dem Symbol L gekennzeichnet.
 - Durch Änderung eines Stoll-Technik-Moduls wird dieses mit dem Symbol L gekennzeichnet.

Es handelt sich nun um ein lokales Modul.

- Alle eigenen, im Muster verwendeten Technik-Module, die durch die Technikbearbeitung oder mit der Form in das Muster eingefügt werden, werden als lokale Module (Kopie) im "Modul-Explorer Muster" abgelegt.
 - Diese Module werden mit dem Symbol L gekennzeichnet.
 - Module sind **nicht schreibgeschützt**.

Muster erstellen mit Multi-Gauge Modulen

27 Multi Gauge

Mustername	10_Multi-Ga	uges.mdv			
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2		
	Breite:	150	250		
	Höhe:	200	300		
Maschinen Typ	 CMS 530) HP 5"			
	CMS 530) HP 6"			
Setup-Typ	Setup2				
Anfang	1x1-Rippe				
Grundmuster	Masche vorn mit Umhängen				
Stricktechnik	Multi Gauge	-Stricktechnik			
Musterbeschreibung	Muster mit g	proben und feinen	Bereichen		

27.1 Muster erstellen mit Multi-Gauge Modulen

- I. Vorbereitungen für Muster erstellen:
- → Die benötigte Modulgruppe "MG Bindungselemente" aus dem "Modul-Explorer Datenbank", unter "Stoll" / "multi gauge grob" öffnen und bereitstellen.

 oder -

Die Modulgruppe "MG Bindungselemente" verschieben in "Favoriten "(Anzeige in der Symbolleiste "Module").

II. Musterspezifische und maschinenbezogene Einstellungen vornehmen:

Der Übergang am Motiv Ende vom groben auf den feinen Strickbereich kann unterschiedlich ausgeführt werden.

Muster erstellen mit Multi-Gauge Modulen

1. Im Dialog "Konfiguration" unter der Registerkarte "Intarsia" / "multi gauge-Übergänge grob/fein" gewünschte Einstellung vornehmen:

STOLL

- "Aufnahme Split grob"
 L: Bei der Auswahl des Moduls "Aufnahme Split grob" wird der Einbau von Split-Schlossteilen empfohlen.
- "Aufnahme Masche fein"
- III. Muster erstellen:
- 1. Multi-Gauge Motiv zeichnen mit den Modulen aus der Modulgruppe "multi gauge grob".

Modul	Modul für rechten Rand
"MG_Masche v Com- pound"	"MG_Randmasche v" ist in diesem Kombinationsmodul enthalten.
"MG_Masche v mit Um- hängen"	"MG_Randmasche v"

- Zur Auswahl der Garnfarben in der Symbolleiste "Musterfarben" auf Multi-Gauge umschalten.
- 3. Garnfarben mit der Markierung MG auswählen.
- 4. Mit Zeichenwerkzeug 🔲 und Modul "MG_Masche v Compound" das Motiv erstellen.
- 5. Bei Verwendung des Zeichenwerkzeugs und Modul "MG_Masche v mit Umhängen" ist an der rechten Motivkante die "MG_Randmasche v" einzuzeichnen.

Bei der Multi-Gauge-Stricktechnik entsteht ein Maschenverhältnis zwischen grob zu fein von 1:2 Maschen.

σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ								σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ		σ		σ		σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σ	_																			σ	σ
σ	σ	σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ		σ	σ	σ

Werden mehrere grobe Bereiche nebeneinander platziert, so ist aus Produktionsgründen empfehlenswert, die "MG" Module auf gleiche Höhe zu setzen.

¥

27.2 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

i	Technikbearbeitung
_	Zur Technikbearbeitung an der M1plus ist es nicht mehr notwendig "Maschinenspezifische Einstellungen" im "Maschinen-Explorer" vorzunehmen. Es erfolgt während der Technikbearbeitung eine Abfrage.

- Mit die Technikbearbeitung starten.
 Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 3. "Sintral-Check" mit 🥙 aufrufen.

27 Multi Gauge

Muster fertigstellen

STOLL

28 M1plus Maschinen-Explorer

i Für Strickprogramme mit Split-Technik müssen in der verwendeten Maschine in den Stricksystemen Split-Schlossteile eingebaut sein.

I. Maschinenspezifische Einstellungen im "M1plus Maschinen-Explorer" vornehmen:

- 1. M1plus öffnen.
- Im Menü "Extras" / "Maschinen Explorer" den Dialog "M1plus Maschinen Explorer" öffnen.
- 3. Im Verzeichnis "Eigene Maschinen" die gewünschte Maschine selektieren.



- 4. Über Kontextmenü "Eigenschaften" in der Registerkarte "Systemfunktionen" die Vorgaben für Split einstellen.
- 5. Das Stricksystem für Split auswählen.



- 6. Die Einstellung "Split nehmen" unter Schlossfunktionen aktivieren.
- 7. Eingabe mit "Übernehmen" oder "OK" bestätigen.
- Die maschinenbezogenen Einstellungen werden gespeichert.



- II. Musterspezifische Einstellungen im Dialog "MC-Attribute" vornehmen:
- 1. Neues Muster erstellen.
- 2. Über Menü "Musterparameter" / "Maschinenattribute..." den Dialog "MC-Attribute" öffnen.

- 3. Registerkarte "Systemfunktion" auswählen.
- 4. Unter "Stricksystem" und "Schlossfunktionen" die Einstellung "Split nehmen" aktivieren. **Beispiel:** Splitten definieren



- 5. Eingabe mit "Übernehmen" oder "OK" bestätigen.
- Die Einstellungen werden mit dem Muster automatisch gespeichert.

i Diese musterbezogenen Einstellungen sind nur für das momentan in Bearbeitung befindliche Muster aktiv.

III. Im "M1plus Maschinen-Explorer" eigene Maschinen erstellen:

Mit der Funktion "Eigene Maschine erstellen" können Maschinen aus der Stollmaschinen-Datenbank in einen eigenen Maschinenpark übernommen werden.

- 1. M1plus öffnen.
- 2. Über Menü "Extra" / "Maschinen Explorer" den "M1plus Maschinen Explorer" öffnen.
- 3. Im Verzeichnis "Stollmaschinen" die Untergruppe "CMS-Generation" öffnen.
- 4. Die gewünschte Maschine selektieren.
- 5. Mit der rechten Maustaste das Untermenü aufrufen und "Eigene Maschine erstellen" auswählen.
- ▶ Dialog "Eigene Maschine erstellen" erscheint.
- 6. Im Dialog "Neue Eigene Maschine erstellen" die Maschinenbezeichnung, den "Setup-Typ" und die Feinheit vorgeben.
- 7. Eingaben mit "OK" bestätigen.
- ▶ Im Verzeichnis "Eigene Maschinen" wird die erstellte Maschine angezeigt.

i Die **Eigenen Maschinen** können über die Einstellungen unter Eigenschaften entsprechend angepasst werden.

IV. Favoriten im "M1plus Maschinen-Explorer" erstellen:

Im Verzeichnis "Favoriten" können Verknüpfungen zu den Maschinen aus der Gruppe "Stollmaschinen" und "Eigene Maschinen" angelegt werden. Dies ist vorteilhaft für Maschinen, die zur Musterung herangezogen werden oder bei denen oft Änderungen (z.B. der Fadenführer-Vorgaben) durchgeführt werden.

- 1. In "Stollmaschinen" oder "Eigene Maschinen" die gewünschte Maschine selektieren.
- 2. Mit Drag & Drop auf das Verzeichnis "Favoriten" ziehen.

V. Eigenschaften der Maschinen ändern:

- **i** Nur im Verzeichnis "Eigene Maschinen" und "Favoriten" können die Eigenschaften **eigener Maschinen** geändert werden.
- 1. M1plus öffnen.

- 2. Über Menü "Extra" / "Maschinen Explorer" den "M1plus Maschinen Explorer" öffnen.
- 3. Im Verzeichnis "Eigene Maschine" oder "Favoriten" eine Maschine selektieren.
- 4. Mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und "Eigenschaften" auswählen.
- ▶ Der Dialog "<Maschinenname> Eigenschaften" wird geöffnet.
- 5. In der entsprechenden Registerkarte Änderungen vornehmen:

Registerkarte	Funktion
"Allgemein"	Eigenschaften der Maschine (z. B. Setup-Typ, Feinheit)
"Systemfunktionen"	Strickfunktionen den Systemen zuordnen
"Optionen"	Auflistung optionaler Zusatzeinrichtungen und Fadenführer Vorgaben
"Tandembetrieb"	Einstellungen für Tandembetrieb
"Online Parameter"	Einstellungen für Online-Verbindungsart
"Maschinendaten"	Anzeige der Maschinen-Daten bei Online-Ab- frage
"Datensicherheit"	Datensatzsperre oder Besitzübernahme eines Datensatzes wählen

6. Mit "Übernehmen" oder "OK" die Änderungen bestätigen.

_

STOLL -

Muster erstellen und zeichnen

29 Petinet und Split-Technik mit Leerreihen

Mustername	11_Petine	t-Split-m-Leer.mdv	
Mustergröße	Feinheit	E 3,5.2	E 7.2
	Breite:	150	250
	Höhe:	200	300
Maschinentyp	 CMS 530 HP 5" CMS 530 HP 6" 		
Setup Typ	Setup2		
Anfang	2x2-Rippe		
Grundmuster	Masche vorne mit Umhängen		
Stricktechnik	Petinet-Technik		
	Split-Technik		
Musterbeschreibung	Stricktech	nik mit Leerreihen	

29.1 Muster erstellen und zeichnen

I. Muster erstellen und zeichnen:

Neues Muster erstellen über Menü "Datei" / "Neues Muster".
 oder -

Symbol 🗅 klicken.

Muster erstellen und zeichnen

- 2. "Modul-Explorer Datenbank" öffnen.
- 3. Aus dem Verzeichnis "Module / Stoll / Standard / Petinet" die gewünschten Petinet-Module auswählen und das Muster zeichnen.

i	Achtung: Bei Verwendung von Split ist Fang und R-R in derselben Technikreihe nicht zulässig!

Verwendete Module und ihre Darstellungen			
	Modulname	Gestrickansicht	Technikansicht
Petinet (Masche un- terliegend)	"Petinet _v_Wiederho- lung <="		
	"Petinet _v_Wiederho- lung =>"		<u></u>
	"Petinet _^_Wiederho- lung <=		
	"Petinet _^_Wiederho- lung =>		

Muster erstellen und zeichnen

Verwendete Module und ihre Darstellungen			
Petinet (Masche auf- liegend)	"Petinet_v_aufliegend <="		
	"Petinet_v_aufliegend =>"		

STOLL _____

4. Aus dem Verzeichnis "Module / Stoll / Standard / Petinet Stopfen/Split" die gewünschten Petinet mit Split- Module auswählen und das Muster zeichnen.

Verwendete Module und ihre Darstellungen			
	Modulname	Gestrickansicht	Technikansicht
Petinet mit Split	"Petinet Split_v_unter- liegend<="		
	"Petinet Split_v_unter- liegend=>"		0000 i i

Muster fertigstellen

Verwendete Module und	d ihre Darstellungen	
	"Petinet Split_v_auflie- gend<=	
	"Petinet Split_v_auflie- gend=>	
	"Petinet Split_^_auflie- gend=>	
	"Petinet Split_^_auflie- gend=>	

STOLL

Im "Modul-Explorer Datenbank" unter "Standard / Petinet Stopfen/Split" finden Sie weitere Module.

29.2 Muster fertigstellen

Muster fertigstellen:

- 1. Mit 🧖 die Technikbearbeitung starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 2. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.

Muster fertigstellen

3. "Sintral-Check" mit 🕙 aufrufen.

Muster fertigstellen

STOLL

_

Mehrteiliges Stricken auf Maschinen mit Kamm

30 Mehrteiliges Stricken

Mustername	12_Mehrteiliges Stricken.mdv
Maschinentyp	Maschinen mit Kamm
	 Stricken mit Kamm
	 Stricken ohne Kamm
	Maschinen ohne Kamm
Stricktechnik	Struktur mit Farbringel
Musterbeschreibung	Zwei oder mehrere Teile des selben Musters ne- beneinander auf der Maschine stricken

30.1 Mehrteiliges Stricken auf Maschinen mit Kamm

Regeln für zweiteiliges Stricken mit Kamm:

- Für den Anfang ist 🗹 "Kamm verwenden" auszuwählen.
 - Module
 - Sintral
- Keine Breitenrapporte im Muster verwenden
- Gesamtbreite und den Abstand zwischen den Strickteilen beachten
- Im Muster muss ein Anfang eingefügt sein

Zweiteiliges Muster erstellen:

- Neues Muster erstellen.
 oder -Bestehendes Muster als Basismuster laden.
 - i Auf die Anzahl der verwendeten Fadenführer achten!
- 2. Mit Taste 🖬 in der Symbolleiste "Bearbeitungsschritte" das Muster expandieren.

Mehrteiliges Stricken auf Maschinen ohne Kamm

3. Über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration" den Dialog "Konfiguration" aufrufen.

STOLL

- 4. Die Registerkarte "Strickbereiche" auswählen.
- 5. Unter "SEN" den gewünschten "Abstand" in Zoll eingeben.

Anzahl:	Abstand:
1 🗸	C Zoll [/ 8.0 [/

Maschinentyp	Anzahl der SEN-Berei- che	Abstand zwischen den SEN-Bereichen
CMS mit Kamm	Keine Eingabe möglich. 1 : SEN = Nadelbett	Standard: 11 Zoll 1 : Abstand ist abhängig von der Anzahl der Fa- denführer.

- 6. Eingabe mit "OK" bestätigen.
- ► Der Dialog "Konfiguration" wird geschlossen.

i	Die Angaben in Konfiguration können auch schon im Basismuster
T	vorgegeben werden.

- 7. Mit Taste 🧟 die Technikbearbeitung für zwei Teile durchführen.
- Der Dialog "Garnfeldzuordnung" erscheint. Die Fadenführer für das zweite Teil sind soweit möglich automatisch auf die Fadenführerschienen zugeordnet.
- Fadenführer für das linke Strickteil auf die linke Maschinenseite
- Fadenführer für das rechte Strickteil auf die rechte Maschinenseite.
- Ausnahme: Der Fadenführer für den Kammfaden wird für beide Teile verwendet.
- 8. Nicht automatisch zugeordnete Fadenführer manuell den Fadenführerschienen zuordnen.

i In den angezeigten Ansichten werden zwei Teile mit dem vorgegebenen Abstand dargestellt.

9. "Sintral-Check" mit 🌌 aufrufen.

30.2 Mehrteiliges Stricken auf Maschinen ohne Kamm

I. Muster erstellen und fertigstellen:

Neues Muster erstellen.
 oder Bestehendes Muster als Basismuster laden.

Mehrteiliges Stricken auf Maschinen ohne Kamm

- 2. Über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration" den Dialog "Konfiguration" aufrufen.
- 3. Die Registerkarte "Strickbereiche" auswählen.
- 4. Unter "SEN" die Anzahl der SEN-Bereiche und den gewünschten "Abstand" in Zoll eingeben.

CSEN-	
Anzahl:	Abstand:
4	

- 5. Eingabe mit "OK" bestätigen.
- ► Der Dialog "Konfiguration" wird geschlossen.

Maschinentyp	Anzahl der SEN- Bereiche	Abstand zwischen den SEN- Bereichen
CMS ohne Kamm	SEN 1	Standard: 11 Zoll
	SEN 2	1 :
	SEN 3	Abstand ist abhängig von der Anzahl der Fadenführer
	SEN 4	

- 6. Technikbearbeitung mit 🐖 starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 7. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 8. "Sintral-Check" mit 🌌 aufrufen.

i Im Sintral werden YG und SEN entsprechend der "Konfiguration" angezeigt.

II. Unterschiedliche Fadenführer-Grundstellungen in den verschiedenen SEN-Bereichen verwenden:

i Beim mehrteiligen Stricken auf Maschinen ohne Kamm wird für alle SEN-Bereiche automatisch dieselbe Fadenführer-Grundstellung ermittelt.

- 1. "Garnfeldzuordnung" mit 🤷 aufrufen.
- 2. Unter "Fadenführer-Belegung" den gewünschten SEN auswählen.

SEN 1	•
SEN 1	
SEN 2	
SEN 3	
SEN 4	

3. Die Fadenführer auf den Fadenführerschienen neu platzieren.

Mehrteiliges Stricken bei CMS 822

j Für die weiteren SEN-Bereiche nach gleichem Ablauf vorgehen.

- 4. Dialog "Garnfeldzuordnung" mit "OK" schließen.
- 5. Menü "MC-Programm" / "MC-Programm erstellen" aufrufen.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 6. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 7. "Sintral-Check" mit 🏼 aufrufen.

30.3 Mehrteiliges Stricken bei CMS 822

Möglichkeiten der Betriebsarten		
Betriebsart	Verwendung Kamm	Anzahl möglicher Strickteile
Ohne Tandem:	Ohne Kamm	1 - 4
	Mit Kamm	1 oder 2
Mit Tandem	Ohne Kamm	1- 4 pro Schlitten
	Mit Kamm	2

Übersicht der Betriebsarten bei CMS 822:

I. Ohne Tandem - Mehrteiliges Stricken mit und ohne Kamm:

i Die Bearbeitungsschritte sind im vorigen Kapitel beschrieben.

Möglichkeiten bei Normalbetrieb (ohne Tandem)			
Systembelegung pro Strickbe- reich		S1 S2 S3 S4	
Anfang		"Konfiguration": Anzahl SEN- Bereiche	Bearbeitung
Ohne Kamm	Anfang Kamm verwenden Sintral Modul	1 - 4 SEN = 1 - 4 Teile	¢
Mit Kamm	Anfang Kamm verwenden Sintral Modul	1 SEN = 2 Tei- le	☆ i: Kopplungsweite 0

Mehrteiliges Stricken bei CMS 822

STOLL

II. Mit Tandem - Mehrteiliges Muster ohne Kamm erstellen:

 Die Arbeitsweise der CMS 822 entspricht der Arbeitsweise einer CMS 933/922/422TC/433TC als Tandem.
 Das Strickprogramm erstellen Sie für den linken Schlitten mit den Stricksystemen S1 und S2.
 Die Nadelauswahl wird intern für das linke Strickteil berechnet und auf das rechte Strickteil mit den Stricksystemen S3 und S4 übertragen.

- 1. Neues Muster erstellen.
 - oder -

Bestehendes Muster als Basismuster laden.

2. Bei Auswahl der Maschine unter "Einstellungen bei Tandembetrieb" 🗹 "Tandembetrieb" aktivieren und die Kopplungsweite wählen.



Mehrteiliges Stricken bei CMS 822

i

Der Abstand der beiden Strickbereiche muss ausreichend sein, um die verwendeten Fadenführer zu platzieren. Auf Doppelbelegungen der Fadenführerschienen achten.

- 3. Über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration..." im Dialog "Konfiguration" die Registerkarte "Strickbereiche" aufrufen.
- 4. Bei großer Strickbreite die "Start-Position SEN1" nach links
- 5. In der Registerkarte "Strickbereiche" unter "SEN Anzahl" 1 einstellen.
- 6. Technikbearbeitung mit 🧖 starten.
- ▶ Die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.
- 7. Die Abfrage mit "OK" bestätigen.
- 8. "Sintral-Check" mit 🏼 aufrufen.

III. Mit Tandem - Mehrteiliges Muster mit Kamm erstellen:

Möglichkeiten bei Normalbetrieb (mit Tandem)				
System reich	belegung pro Strickbe-	S1 S2	53 54	
Anfang		"Konfiguration": Anzahl SEN-Be- reiche	Bearbei- tung	Mögliche Kopplungs- weiten:
Mit Kamm	Anfang Kamm verwenden Sintral OModul	1 SEN = 2 Teile	<u>2</u>	 42" 44"

Die beiden Schlitten arbeiten wie ein Schlitten mit weitem Abstand zwischen **S2** und **S3** mit der Systemfolge_____



i Die Maschine arbeitet als Kompaktmaschine mit Kamm, aber mit weit gekoppelten Schlitten. Die Bezeichnung dieser Betriebsart lautet im Sintral TANDEM-CCC.

1. Neues Muster erstellen. - oder -

Bestehendes Muster als Basismuster laden.

i Bei Auswahl der Maschine unter "Einstellungen bei Tandembetrieb" darf 🔲 "Tandembetrieb" nicht aktiv sein.

Tandembetrieb mit Kamm		
Systembelegung	S1 S2	S3 S4




Mehrteiliges Stricken bei CMS 822



STOLL

Mehrteiliges Stricken bei CMS 822

2. Bei Auswahl des Anfangs ☑ "Kamm verwenden" und ◎ "Modul" auswählen. Anfang ☑ Kamm verwenden

STOLL

- 3. Über Menü "Musterparameter" / "Konfiguration..." im Dialog "Konfiguration" die Registerkarte "Strickbereiche" aufrufen.
- 4. Bei großer Strickbreite die "Start-Position SEN1" nach links **bei and being and being**
- 5. In der Registerkarte "Strickbereiche" unter "SEN Anzahl" 1 einstellen.
- 6. Eingabe mit "OK" bestätigen.

O Sintral

- 7. Technikbearbeitung für 2 Teile mit 🌌 durchführen.
- ▶ Der Dialog "Kopplungsweite" erscheint.
- 8. Gewünschte Kopplungsweite auswählen.

Modul

- 9. Dialog mit "OK" schließen.
- Technikbearbeitung für 2 Teile wird ausgeführt und die Abfrage "MC-Programm erstellen" erscheint.

10.Die Abfrage mit "OK" bestätigen.

In den geöffneten Ansichten werden 2 Teile angezeigt.

i Bei der Bearbeitung für zwei Teile werden alle Fadenführer, Kamm-, Trennund Gummifaden, verdoppelt.

11."Sintral-Check" mit 🕙 aufrufen.

31 Modul-Explorer Muster: Eingefügten Anfang modifizieren

Aufgabe:	Anfang bearbeiten
Maschinen Typ:	CMS mit Kamm
	CMS ohne Kamm
M1plus Arbeitstechnik	Im Muster verwendeten Anfang bearbeiten.

i Der im Muster eingefügte Anfang ist im "Modul-Explorer Muster" abgelegt und kann bei Bedarf den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

Im Muster eingefügten Anfang ändern:

✓ Muster ist als Basismuster geladen.

STOLL

- 1. Über Menü "Modul" / "Modul-Explorer Muster..." den Explorer öffnen.
- 2. Gewünschtes Verzeichnis mit dem entsprechenden Mustername öffnen.
- 3. Verzeichnis "Anfänge" mit Doppelklick öffnen.
- Containermodul des eingefügten Anfangs wird angezeigt.

i Das angezeigte Modul ist eine Kopie vom Original aus dem "Modul-Explorer Datenbank" und hat keine Kennzeichnung L.

- 4. Das Containermodul des eingefügten Anfangs mit Doppelklick öffnen.
- Container mit den schreibgeschützten ¹ Elementen wird angezeigt.
- 5. Cursor auf dem zu ändernden Element im Container platzieren und mit Doppelklick öffnen.

Änderungen zum Beispiel im:

- Element "Anfang"
- Element "Übergang"
- 6. In der Symbolleiste "Musterfarben" auf die Farbpalette 🍧 "Garnfarben (Technikgarne)" umschalten und notwendige Technikfarben zum Zeichnen auswählen.



Nr.	Funktion	Farbnummer
1	Bundfaden 1	201
2	Bundfaden 2	202
3	Bundfaden 3	203

Nr.

4

5

6

7

8

9

Funktion	Farbaummar
Dundfeden 4	
Bundladen 4	204
Schutzfaden 1	205
Schutzfaden 2	206
Trennfaden1	207
Kammfaden 1	208
Gummifaden 1	209
Trennfaden 2	210

STOLL

10	Trennfaden 2	210
11	Kammfaden 2	211
12	Gummifaden 2	212
13	Bundfaden 5	213
14	Bundfaden 6	214
15	Bundfaden 7	215
16	Bundfaden 8	216

7. Zeichenwerkzeug und gewünschte Nadelaktionen auswählen.



8. Strickablauf im Element ändern. $\odot \odot$ $\odot \odot \odot$ 000 \odot \odot \odot . 0 $\tilde{\mathbf{O}}$ 00

Bei Änderungen beachten:

- Die im Anfang enthaltenen Längenrapporte anpassen
- Bei Veränderung der Reihenzahl muss gegebenenfalls das "Klemmen / Schneiden nach x Reihen" angepasst werden
- 9. Den "Modul Editor" mit 🔀 schließen.
- 10.Die Abfrage "Änderungen übernehmen" mit "Ja" bestätigen.
- Anderungen werden gespeichert, das Element mit L gekennzeichnet und im Container angezeigt.
- 11.Containermodul mit "OK" schließen.
- Containermodul wird mit L gekennzeichnet im Modul-Explorer Muster angezeigt und ins Basismuster übernommen.

Stoll-Anfang kopieren und umbenennen

32 Modul-Explorer Datenbank: Stoll-Anfang modifizieren

Aufgabe:	Eigenen Anfang erstellen	
Maschinen Typ	CMS mit Kamm	
	CMS ohne Kamm	
M1plus Arbeitstechnik	Bestehenden Stoll Anfang bearbeiten und als eigenen Anfang ablegen.	

i Die im "Modul-Explorer Datenbank" vorhandenen Stoll Anfänge können Sie als Grundlage für eigene Anfänge verwenden.

Einen Stoll-Anfang modifizieren (Überblick):

- 1. Im "Modul-Explorer Datenbank" unter "Anfänge" / "Stoll mit Schutzfaden..." oder "Stoll grobe Feinheit mit Schutzfaden "ein **Container-Modul** eines Stoll-Anfangs selektieren, kopieren, umbenennen und unter dem Pfad "Anfänge" / "Eigene..." ablegen.
- Container-Modul und alle enthaltenen Elemente werden kopiert und angezeigt.
- 2. Kopierte Elemente umbenennen und ablegen unter "Eigene...".
- 3. Strickablauf ändern:
- Im Element Anfang.
- Im Element Übergang.
- 4. Änderungen speichern.

32.1 Stoll-Anfang kopieren und umbenennen

Stoll-Anfang kopieren und umbenennen:

- 1. Menü "Modul" / "Modul-Explorer Datenbank..." aufrufen.
- 2. Im "Modul-Explorer Datenbank" das folgende Verzeichnis und dessen Unterverzeichnisse öffnen.



- 3. In der Modulgruppe "Übergang lose Reihe" oder "Übergang RR" ein **Container-Modul Technik** des gewünschten Stoll Anfangs selektieren und kopieren.
- 4. Im Dialog "Eigenschaften von: <Modul-Name>" einen neuen **Modul-Namen** eingeben und mit "OK" bestätigen.
- ▶ Das kopierte Container-Modul und die enthaltenen Elemente werden angezeigt.

Modul und Elemente umbenennen und zuordnen

32.2 Modul und Elemente umbenennen und zuordnen

Elemente umbenennen und in der Modulgruppe "Eigene" ablegen:



- 1. Die automatisch erstellten Kopien der Elemente selektieren und umbenennen:
 - Zur besseren Übersicht können Sie den kopierten Anfang und die Elemente in der Modulgruppe "Eigene" ablegen.

STOLL

- 2. Das **Container-Modul Technik** und die umbenannten **Elemente** aus der Stoll Modulgruppe in die jeweilige Modulgruppe mit Drag & Drop verschieben.
- Das Container-Modul Technik in "Eigene" ablegen:
- Die Elemente in das entsprechende Unterverzeichnis des Verzeichnisses "Elemente" ablegen:

32.3 Strickverlauf des Anfangs ändern

Strickverlauf im Element Anfang ändern:

1. Kopiertes und umbenanntes **Container-Modul Anfang** in der Modulgruppe "Eigene" selektieren und mit Doppelklick öffnen.

Strickverlauf des Anfangs ändern



- 2. Das Element Anfang "Eigen" / "Own 1X1_1sys_G" im Container mit Doppelklick öffnen.
- 3. Im Dialog Musterfarben auf die Farbpalette "Garnfarben(Technikgarne)" 🄄 umschalten und notwendige Technikfarben auswählen.
- 4. Zeichenwerkzeug Zund gewünschte Nadelaktionen auswählen.
- 5. Den Strickverlauf ändern.

Bei Änderungen ist darauf zu achten:

- Die im Anfang enthaltenen Längenrapporte anpassen
- Bei Veränderung der Reihenzahl muss gegebenenfalls das Klemmen / Schneiden nach x Reihen angepasst werden
- 6. "Modul-Editor" mit 🔀 schließen.
- ▶ Die Frage: "Sollen die geänderten Moduldaten gespeichert werden?" erscheint.
- 7. Mit "JA" den Dialog schließen.
- Container-Modul Anfang wird gespeichert.
- 8. Neues Muster erstellen und im Auswahlmenü "Anfang" unter **Eigene** den eigenen Anfang auswählen.
- Der Anfang wird in das neue Muster eingefügt.