

CMS Handhabung und Stricktechnik



 $(\in$

10/2020

Inhaltsverzeichnis

1	CMS – Handhabung	11
2	CMS Dokumente	13
3	Musterübersicht für CMS Grundkurs	15
4	Philosophie der neuen Bedienoberfläche	17
5	Rollen und Benutzerrechte	19
6	CMS Performer-Maschinen	23
7	ADF-Maschinen	29
8	Aufbau der Bedienoberfläche	33
8.1	Informationsbereich	34
8.2	I.1 Fehler und Meldungen	35
8.2	I.2 Maschinen-Informationen	39
8.2	I.3 Produktions-Informationen	39
8.2	I.4 Benutzergruppe wechseln	42
8.2	I.5 Schicht wechseln	44
9	Sicherheitshinweise für die Produktion	45
10	Zusätzliche Sicherheitshinweise für den Betrieb mit geöffneten Abdeckhauben	47
11	Nadelbetten und Elemente	49
12	Nadelbürsten einstellen	53
13	Gestrickabzug	55
13.1	Hauptabzug	55
13.2	Hilfsabzug	56
13.3	- Kammabzug	57
13.4	Bandabzug	59
14	Schlittenteil abnehmen und aufsetzen	61
14.1	Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten	61
14.2	CMS Performer-Maschinen	62
14	.2.1 Schlittenteil abnehmen, wenn der Schlittenwagen im Nadelbett blockiert	62

STOLL _____

14	4.2.2	Schlittenteil abnehmen, um Schlossteile zu tauschen	69
14.3	AD	0F -Maschinen	70
14	4.3.1	Schlittenteil abnehmen, wenn der Schlittenwagen im Nadelbett blockiert	70
14	4.3.2	Schlittenteil abnehmen, um die Schlossteile zu tauschen	74
14	4.3.3	Zusammenbau von Schlittenteil und Schlittenträger	76
. –			
15	Nade	elbett aufstellen	79
16	Betri	ebsarten der Maschinentypen CMS mit Kamm und ADF-Maschinen	83
17	Elem	nente eines Strickprogramms	87
17.1	Sir	ntral	87
17.2	Ja	cquard	91
17.3	Se	tup-Datei	92
		•	
18	Was	ist ein Auftrag?	95
10	CMS	Maschine einrichten	90
10 1			33
19.1	Da	tteren, Bibliothek und Oraner einiesen	99
19.2	Au 2 2 4	Strickprogramm für Auftrag augwählen (laden)	102
10	9.Z.I		102
10	9.2.2	Bibliothek	105
19	9.2.4	Löschen von Aufträgen	107
19.3	Sti	ückzahl für einen Auftrag mit einem Strickprogramm einstellen	108
19.4	Pro		109
19.1	Ma	aschine vorhereiten	110
19.6	Ma	aschine einfädeln	112
19.0	961	Standard-Fadenführer Grundstellungen	114
19	9.6.2	Einfädeln vom Spulentisch zum Fadenführer	116
19	9.6.3	Fadenführer nach Fadenbruch einfädeln	129
19.7	Mu	ıster einrichten	130
19	9.7.1	Muster bearbeiten	133
19.8	Fa	denführer überprüfen	136
19.9	Au	ftrag mit einem Strickprogramm speichern	137
19.10	Au	ftrag produzieren	139
19	9.10.1	Auftrag mit einem Strickprogramm überwachen	139
19	9.10.2	Produktion mit einem Strickprogramm überwachen	141
19	9.10.3	Nachstricken von Teilen	143
19.11	Be	stehenden Auftrag laden	145
20		-Maschine einrichten	149
20.1	с. Па	teien. Bibliothek und Ordner einlesen	140
20.1		ftrag mit einem Strickprogramm eretellen	1/0
20.2	۲.u ر (Strickprogramm für Auftrag auswählen (laden)	152
20).2.2	Ladeoptionen einstellen	153
2.			

----- STOLL

2	20.2.3	Bibliothek	155
2	20.2.4	Löschen von Aufträgen	157
20.3	St	ückzahl für einen Auftrag mit einem Strickprogramm einstellen	158
20.4	Pr	oduktion starten	159
20.5	Ma	aschine vorbereiten	160
20.6	Ma	aschine einfädeln	162
2	20.6.1	Einfädeln vom Spulentisch zum Fadenführer	162
2	20.6.2	Fadenführer nach Fadenbruch einfädeln	173
20.7	М	uster einrichten	174
2	20.7.1	Muster bearbeiten	177
20.8	Fa	denführer überprüfen	180
20.9	Au	ftrag mit einem Strickprogramm speichern	181
20.10) Au	ftrag produzieren	183
2	20.10.1	Auftrag mit einem Strickprogramm überwachen	183
2	20.10.2	Produktion mit einem Strickprogramm überwachen	185
2	20.10.3	Nachstricken von Teilen	187
20.11	l Be	stehenden Auftrag laden	189
21	2-far	biger Vollfang / Fang	193
21.1	Be	triebsart der Maschine und Programm	194
21.2	Au	ftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	196
21.3	Eir	nstellung: Rapportschalter	196
21.4	Eir	nstellung: Maschenlänge	199
21.5	Eir	nstellung: Schlittengeschwindigkeit	201
21.6	Eir	nstellung: Warenabzug	203
2	21.6.1	Zusätzliche Einstellung: Hauptabzug, Hilfsabzug und Kamm	207
21.7	Au	ftrag mit einem Strickprogramm speichern	211
22	Rapı Fash	oortschalter RS17 bei gleichbleibender Gestrickbreite (ohne Fully lion)	215
23	Zopf	_4x4	219
23.1	Be	- triebsart der Maschine und Programm	222
23.2	Au	ftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	222
23.3	Op	otimierte Fadenführer-Grundstellung YDopt	223
23.4	Ve	rsatzpositionen und Versatzbefehle	225
23.5	Eir	nstellungen bei Versatz vornehmen	226
23.6	Au	ftrag mit einem Strickprogramm speichern	228
24	Arbe	iten im Editor Sintral / Jacquard: Muster bearbeiten	231
25	1x1-	Technik	235
25.1	1x	1 - Stricktechnik	236
25.2	Au	ftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	238
25.3	Au	Iftrag mit einem Strickprogramm speichern	239

STOLL -

26	Musterbeispiel mit Maschenlängen-Gruppen und deren Handhabung	241
26.1	Vorteile, die Maschenlängen-Werte zu gruppieren	242
26.2	Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	243
26.3	Arbeiten mit Abzugsteil-Gruppenkorrekturen NPGK	244
26.4	Maschinenspezifische NP-Korrekturen	248
26.5	Auftrag mit einem Strickprogramm speichern	251
27	Power Tension Setting - PTS	253
27 1	Tabellen zur Veränderung der Festigkeiten	255
27.1	Apwordungeboreiche von ND L/ DTS	255
21.2	Anwendungsbereiche von NPJ / PTS	207
28	Fully Fashion Vorderteil mit Power Tension Setting (PTS)	261
28.1	Zusätzliche Informationen bei Fully-Fashion - mit Kamm	262
28.2	Zunahme / Minderung bei Fully Fashion	265
28	B.2.1 Ablauf Zunahme am Beispiel von einbettiger Ware (RL)	266
28	Ablauf Mindern am Beispiel von einbettiger Ware (RL)	268
28	B.2.3 Ablauf Abketteln am Beispiel von einbettiger Ware	269
28.3	Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	270
28.4	Rapportschalter RS17 bei unterschiedlichen Gestrickbreiten (mit Fully Fashion)	271
28.5	Einstellung: Warenabzug bei Formstricken	273
28.6	Einstellung: NPJ bei Fully Fashion	275
20	Fully Fashion – Auftrag mit mehreren Strickprogrammen	279
20 1	Verbelten hei einem Auftrag mit mehreren Strickprogrammen	210
29.1		200
29.2	Auttrag mit menreren Strickprogrammen erstellen	201
28	9.2.1 Stilckplogrammi wallen (laden)	203
28	0.2.2 Läudoptionen einstellungen	204
20.2		200
29.3	Stückzehl und Durchläufe einstellen und Dreduktion storten	200
29.4		209
29.5	Auttrag mit menreren Strickprogrammen speichern	290
30	Arbeiten mit Master-Setup bei Aufträgen mit mehreren Strickprogrammen	293
31	Jacquards mit verschiedene Rückseiten – Auftrag mit mehreren Strickprogrammen	297
21.1	Stricktochnik: locquard	201
31.1	1 1 Jacquard Flottung	290
31	1.1.1 Jacquard Flottung mit Abwerfen	290
31	1.1.2 Jacquard Ringel	302
31	1.4 Jacquard Ringel Relief	305
31	1.1.5 Jacquard Köper	307
31	1.1.6 Jacquard Köper Relief	309
31	1.1.7 Jacquard Netz (Kreuzschlauch)	310
31		312
31	1.1.9 Jacquard Netz 1x2	314

_____ STOLL

3	1.1.10	Jacquard Netz 1x3	316
3	1.1.11	Jacquard Netz 1x1 mit Umhängen	318
3	1.1.12	Jacquard Netz Relief	320
3	1.1.13	Jacquard 1x1-Technik_Flottung mit Abwerfen	322
31.2	Au	ftrag mit mehreren Strickprogrammen erstellen und einrichten	323
31.3	Au	ftrag mit mehreren Strickprogrammen speichern	324
32	Intar	sia-Stricktechnik	325
32.1	Au	ftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	326
32.2	Fa	denführer Typen für Stricktechnik Intarsia	326
3	2.2.1	Intarsia Fadenführer bei CMS Performer Maschinen und deren Arbeitsweise	328
3	2.2.2	Fadenführer bei CMS ADF Maschinen und deren Arbeitsweise	333
32.3	Fa	denführer auf Performer-Maschinen tauschen	334
32.4	Ju	stage der Fadenführer auf der Maschine	336
3	2.4.1	Einstellen der Intarsia-Fadenführer bei Performer-Maschinen	336
3	2.4.2	Einstellen der Fadenführer bei ADF-Maschinen	338
32.5	Str	icktechnik Intarsia und Programmierung	350
3	2.5.1	Abstande von Intarsia-Fadenfuhrern bei Doppelbelegung auf Performer-Maschinen	352
3	2.5.2	Abstande von Fadenfuhrern bei Doppeibeiegung auf ADF-Maschinen	354
32.6	ML	Isterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia	356
3	2.6.1	Bindung Intarsia / Spickel	357
3	2.0.2	Randbearbeilung Intarsia	309
ں 207	2.0.3	Ellisticken / Aussticken der Fadenfuller	303
32.1	071	Handbabung des Bromswerte	313
ა ვ	2.7.1	Handhabung des Justageprogramms	376
220	Z.I.Z A	tamatiasha Eadanführarataffalung im Castriak	270
32.0 22.0	Au Fa		379
32.9	га 201	Handhabung der Fedenführerkerrekturen hei Derfermer Magehinen	319
ა ვ	2.9.1	Handhabung der Fadenführerkorrekturen bei ADE Maschinen	380
5	2.9.2		302
33	Ordn	er und Muster verwalten	387
34	Multi	Gauge - Stricktechnik	391
34.1	Au	ftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	392
34.2	Str	icktechnik Multi Gauge	392
35	Diatt	ier Stricktechnik	305
00			207
35.1	An	en des Plattierens	397
35.2	Ту 		399
35.3	Eir	ngriffsweite und Schienenbelegung	402
35.4	Au	ttrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	403
35.5	Pla	attieren auf Performer-Maschinen	404
3	5.5.1	Einstellungen bei der Produktion	404
3	5.5.2	Dopperbuger-Fadentunrer	406
ა	0.0.0		409

STOLL -

35	5.5.4 Ändern von Eingriffsweite und Kuliertiefe	410
35.6	Plattieren auf ADF-Maschinen	412
36	Split - Stricktechnik	115
26.1	Strickoustricheteil für Splitten einheuen	410
30.1	Auftrag mit einem Strieknagremm gratellen und einrichten	410
30.Z		417
30.3	Spiil-Technik	410
37	CMS 530 HP W: Schussfaden-Technik in verschiedenen Strukturen	421
37.1	Arbeitsweise der Schussfaden-Einstreifer	422
37	7.1.1 Sicheres Einlegen des Schussfadens	423
37.2	Schienenbelegung beim Einsatz des Schuss-Einstreifers	424
37.3	Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	425
37.4	Stricktechnik: Weave-in auf der CMS 530 HP W/ CMS 330 HP W	425
37	7.4.1 Sicheres Einlegen des Schussfadens	426
37.5	Schuss-Einstreifer Korrekturen ESCI im Setup2	427
38	ADF 530-32 W: Schussfaden und Wendeplattieren	431
38.1	Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	432
38.2	Besonderheiten der ADF 530-32 W	432
38.3	ADF-Fadenführer mit Bypass-Einrichtung	435
38.4	Einstellen / Justage der Schussfaden-Einstreifer	436
38.5	Schuss-Einstreifer Korrekturen ESCI im Setup2	438
38.6	Fadenführerkorrektur für den Schussfadenführer	441
38.7	Stricktechnik: Weave-in auf der CMS ADF 32 W	444
38	3.7.1 Sicheres Einlegen des Schussfadens	445
38.8	Stricktechnik: Plattieren mit den ADF-Maschinen	446
30	Fully-Eashion Vorderteil ohne Kamm	110
20.1	Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	450
20.2	Zusätzliche Informationen hei Fully Eashion Johne Komm	450
39.Z	Zusatzliche montationen bei Fully-Fashion - ohne Kamm	450
39.3		452
39.4 20.5	Funktion Sauperstricken	453
39.5	Einstellung: Fadentunrerabstand am Gestrickrand	455
40	Applikationen + Spickel-Technik ohne Kamm	459
40.1	Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten	461
41	Mehrteiliges Arbeiten ohne Kammverwendung	463
42	Betriebsarten der CMS 822 HP	465
42.1	Kopplungsweiten der CMS 822 HP	468
42	2.1.1 Schlittenwagen weitkoppeln	470
42	2.1.2 Schlittenwagen engkoppeln	474
42.2	Zählerbelegung bei CMS 822 HP	476

— STOLL

	42.2.	1 Formzähler übernehmen bei Betriebsarten ohne Kamm	478
	42.3	Fadenführerkorrekturen für den rechten Schlitten bei Tandem-Maschinen	479
43	С	MS 822 HP: Strukturmuster mit Applikationen	483
	43.1	Betriebsart der Maschine: Tandem ohne Kamm	485
	43.2	Betriebsart der Maschine: Tandem mit Kamm	485
	43.3	Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen. Schlittenwagen weit koppeln und	100
	10.0	einrichten	486
	43.4	Tandem ohne Kamm: Fadenführer einfädeln und positionieren	487
	43.4.	1 Zusätzliche Korrektur der Maschenlänge für den rechten Schlitten	489
	43.4.	2 Ausschalten der Nadelauswahl	490
44	В	etriebsart CMS 9xx HP	493
	44.1	Kopplungsweiten der Tandem-Maschinen: CMS 9xx HP	494
	44.1.	1 Schlittenwagen weitkoppeln	497
	44.1.	2 Schlittenwagen engkoppeln	499
45	S	ervice	503
	45.1	Strickmaschine reinigen	503
	45.1.	Absaugung und Steuergerät reinigen (Baumuster 00)	507
	45.1.	2 Absaugung und Steuergerät reinigen (ab Baumuster 01)	509
	45.1.	3 Absaugung und Steuergerät reinigen (ADF)	511
	45.2	Strickmaschine schmieren	513
	45.2.	1 Schmieren bei CMS ADF	517
	45.2.	2 Schmieren bei CMS 822	521
	45.2.	3 Zentralschmierung	522
	45.3	Maschinendaten exportieren / importieren	525
	45.4	Software Installation	528
	45.4.	1 Bei Performer-Maschinen	528
	45.4.	2 Bei ADF-Maschinen	542
	45.5	Software Download	555
46	S	onstiges	559
	46.1	Weitere Systemeinstellungen	559
	46.1.	1 Anzeige	559
	46.1.	2 Zeit und Sprache	560
	46.1.	3 Benutzer	561
	46.1.	4 Datenverwaltung	569
	46.2	Stricksystem- und Niederhalteplatinen-Steuerung	571
	46.3	Reportdaten	574
	46.4	Laufzeitdaten	575
	46.5	Garntabelle	576
	46.6	Maschenfestigkeitsbereich	579
	46.7	Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren	582

- STOLL

1 CMS – Handhabung



Wenn nicht anders angegeben beziehen sich diese Unterlagen auf den Maschinen-Typ CMS 530 HP.



WARNUNG

Gefährliche Tätigkeiten! Die Handhabung der Strickmaschine erfordert die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen.

2 CMS Dokumente

Zur Bedienung und Wartung der CMS werden folgende Dokumente auf DVD mit der Maschine ausgeliefert:

- Sicherheitsanleitung
- Betriebsanleitung
- Schaltplan
- Broschüre "Reinigung, Wartung, Pflege"

Diese Dokumente tragen zu einem sicheren und gefahrlosen Betrieb bei. Die Sicherheitsanleitung und die Broschüre "Reinigung, Wartung, Pflege" werden auch gedruckt ausgeliefert.

- STOLL

3 Musterübersicht für CMS Grundkurs

Mustername	Maschine	Kammeinsatz	Setup-Typ	Aufgabe / Parameter
2-farbiger Voll-	CMS 530 HP	mit Kamm	Setup	RS, NP, WMF, MSEC
lang / Fang	CMS ADF 32 W			
Zopf-4x4	CMS 530 HP			VCI, WMF, NP, RS, YDopt
	CMS ADF 32 W			Verwendung von RS17
1X1-Technik	CMS 530 HP			RS, NP, WMF, MSEC, VCI
	CMS ADF 32 W			
Fully-Fashion	CMS 530 HP			NP, NPJ, WMF, YDopt, YDF
	CMS ADF 32 W			
Fully Fashion	CMS 530 HP			Auftrag mit mehreren Ele-
	CMS ADF 32 W			RS, NP, WMF, MSEC
Jacquards	CMS 530 HP			RS, NP, WMF, MSEC
	CMS ADF 32 W			
Intarsia	CMS 530 HP			YCI, Bremswerteinstellung
	CMS ADF 32 W			
Multi Gauge	CMS 530 HP			NP, RS, WM, MSEC
	CMS ADF 32 W	-		
Plattieren	CMS 530 HP	-		YPI, Y:Ua-Ub, Y:Ncc
	CMS ADF 32 W	-		
Split	CMS 530 HP			NP, RS, WM, MSEC
	CMS ADF 32 W			
Schussfaden	CMS ADF 32 W			NP, RS, WM, MSEC, YPI
Plattieren bei ADF				
Fully Fashion	CMS 530 HP	ohne Kamm	-	NP,NPJ, RS, WMF, YDI,
	CMS ADF 32 W			Zähler #90
Applikationen	CMS 530 HP	ohne Kamm		NP, RS, WMF
+ Spickel	CMS ADF 32 W			Zähler #90
Strukturmuster	CMS 822 HP	mit Kamm		Betriebsarten der MC:
+ Applikatio- nen		ohne Kamm		

Mustername	Maschine	Kammeinsatz	Setup-Typ	Aufgabe / Parameter
				Tandembetrieb mit der Kopplungsweite von 44 Zoll
				NP, RS, WMF

4 Philosophie der neuen Bedienoberfläche

Aufgabenorientierter Aufbau	Die vielfältigen Tätigkeiten in einer Produktion wurden in vier Hauptbereiche eingeteilt:			
	Auftrag einrichten			
	Auftrag produzieren			
	Maschine warten			
	• DE Maschine konfigurieren			
	Daten ansehen			
	Jeder Bereich ist einer bestimmten Benutzergruppe zugeordnet und für die jeweils anderen Bereiche passwortgeschützt.			
Benutzerorientierter Aufbau	Die Aufgaben der verschiedenen Benutzer wurden zu vier Benut- zergruppen mit bestimmten Benutzerrechten zusammengefasst:			
	1. Operator (Stricker)			
	2. Maintenance (Wartungs-Personal)			
	 Senior Operator (Techniker, Meister) – besitzt die meisten Rechte 			
	4. STOLL Service (STOLL Servicetechniker)			
Bereich nur für den Stricker (Operator)	Der Stricker (Operator) hat für seine Tätigkeit den eigenen Be- reich "Auftrag produzieren". Die Einarbeitungszeit für diesen Bereich ist gering.			
	1 : Alle anderen Bereiche sind für ihn gesperrt.			
	Sie sind mit einem Passwort geschützt (Standardeinstellung). Somit kann der Operator keine ungewollten Änderungen oder			
Gofübrto Bobobung	Die Bebehung der häufigsten Produktionsunterbrechungen (wie			
bei einer Produktions- unterbrechung	z.B. Fadenbruch, Warenabzug u.s.w.) wird durch spezielle Dialo- ge unterstützt, um den Fehler schnellstmöglich zu beheben.			
Intuitive Bedienung	Schnelles Erkennen der Funktion einer Taste durch Icon und einem erläuternden Text.			
	1 : Viele Tasten haben eine Bubble-Hilfe – ein zusätzlicher Hilfetext, welcher über die Funktion der Taste informiert.			
Auftrag	Für die Produktion wird ein Auftrag erstellt:			
	 aus einem einzelnen Strickprogramm oder - 			
	aus mehreren Strickprogrammen			



	1: Das bisherige Auftragsmenü und Sequenzmenü sind nicht
	mehr erforderlich.

5 Rollen und Benutzerrechte

- I. Einteilung der Aufgaben in vier Hauptbereiche:
- Auftrag einrichten
- Auftrag produzieren
- Maschine warten
- Maschine konfigurieren
- Daten ansehen
- II: Definierte Benutzergruppen:



III. Benutzergruppen und die entsprechenden Benutzerrechte:

i	Die vier Hauptbereiche sind den Benutzergruppen zugeordnet und jede
1	Benutzergruppe kann nur in ihrem Bereich arbeiten.
	Bereiche, welche eine Benutzergruppe nicht verwenden soll, sind
	passwortgeschützt!

		Hauptbereich	Benutzerrechte der Benutzergruppen		ippen
Auftrag einrichten Fraduzieren C Maschine	1	Auftrag ein- richten			Senior Opera- tor
Warten 5 Maschine Konfigurieren 4 Daten 5	2	Auftrag produ- zieren	Operator	a intenance	Senior Opera- tor
₹ Hilfe	3	Maschine war-		a intenance	Senior Opera- tor
	4	Maschine kon- figurieren			Senior Opera- tor

IV. Definition von Benutzer, Benutzergruppe und Benutzerprofil



Benutzer (A)	Jeder Benutzer der Maschine ist einer Benutzergruppe (B) zugeordnet.	
Benutzergrup- pe (B)	Jede Benutzergruppe (B) besitzt spezielle Benutzerrechte für die Haupt- bereiche (C), welche für die Arbeit an der Maschine benötigt werden.	
	Für Aktionen, welche eine Benutzergruppe nicht ausführen darf, er- hält sie keine Berechtigung.	
	i: Das Benutzerprofil (Benutzerrechte einer Benutzergruppe) wird vom Senior Operator festgelegt. (Maschine konfigurieren -> Systemeinstellungen -> Benutzer -> Fenster konfigurieren)	

-

	Jede Benutzergruppe benötigt andere Berechtigungen (Benutzerrechte), um die Arbeit an der Maschine auszuführen.
Benutzerprofile	Das Arbeiten mit Benutzerprofilen erleichtert die Rechteverwaltung, da bei einer Änderung nur die Rechte der Benutzergruppe angepasst wer- den müssen.

i	Kennzeichnung von passwortgeschützten Bereichen
	Hauptbereiche und die entsprechenden Untermenüs, welche mit dem Symbol
	dekennzeichnet sind, können von der momentan aktiven Benutzergruppe
	nicht ausgeführt werden.

- STOLL

6 CMS Performer-Maschinen

Bedienungs- und Signalelemente



	Bezeichnung	Erläuterung	
1	Fadenkontrolleinrich- tung	Überwacht den Faden.	
2	Spulentisch	Auf ihm werden die Garnspulen abgestellt.	
3	Schlitten	Er bewegt sich über die Nadelbetten und steuert die Ar- beitspositionen der Fadenführer und der Nadeln im Nadel- bett.	
4	Signalleuchte	Sie zeigt den Betriebszustand der Strickmaschine an	
5	Sicherheitshaube (links, rechts)	Die Umkehrstelle des Schlittens ist mit der Sicherheitshau- be gesichert.	
6	Abdeckhauben	Der gesamte Fahrweg des Schlittens ist mit Abdeckhauben gesichert. Sie verhindern, dass in die laufende Maschine hineingegriffen werden kann.	
7	Steuerung	Steuert den Strickablauf.	
		Sie speichert die Daten des Strickprogramms.	
		 Sie steuert die Nadelauswahl und die Motoren im Schlitten. 	





	Bezeichnung	Erläuterung
9	Einrückstange	Sie aktiviert und stoppt den Schlittenlauf.
10	Gestrickabzug	Hauptabzug: Zieht die Maschen von den Nadeln weg nach unten in die Gestrickwanne.
		Hilfsabzug: Er erfasst das Gestrick unmittelbar unter den Nadelbetten.
		Kammabzug: Mit dem Kammabzug werden Strickteile automatisch be- gonnen und nach Fertigstellung ausgeworfen.

	Bezeichnung	Erläuterung
11	Warenstauraum	Der Gestrickabzug leitet das fertige Gestrick in den Waren- stauraum. Dort ist es vor Schmutz geschützt.
12	Touch-Screen	Der Touch-Screen ermöglicht die Kommunikation mit der Maschinensteuerung
13	USB-Anschluss	Anschluss für einen Wechseldatenträger, auf dem Strick- programme, Betriebssysteme und Maschinendaten gespei- chert sind. Empfehlungen: USB-Memory-Stick verwenden.

Maschinenrückseite



	Bezeichnung	Erläuterung
1	Schlitten	Er bewegt sich über die Nadelbetten. Er steuert die Arbeitspositionen jedes Fadenführers und jeder ein- zelnen Nadel im Nadelbett.
2	Hinteres Nadelbett	Jede Maschine hat ein vorderes und hinteres Nadel- bett. Im Nadelbett befinden sich Nuten, welche die Nadeln führen.
3	Schleppkabel (Energieket- te)	In der Energiekette werden die Kabel für den hin- und her fahrenden Schlitten mitgeführt.
4	Transformator (Sicherun- gen)	Die Strickmaschine kann mit verschiedenen Netz- spannungen betrieben werden.
5	Flusenentsorgung	Die Flusenentsorgung entfernt die Garnflusen vom oberen Bereich der Nadelbetten.

	Bezeichnung	Erläuterung
6	Steuerung	Sie steuert den Strickablauf.
		Sie speichert die Daten des Strickprogramms.
Sie steuert die Nadelauswahl und die Schlitten.		Sie steuert die Nadelauswahl und die Motoren im Schlitten.
	Steuerung (rechte Maschi- nenseite)	Sie steuert den Schlittenlauf und den Versatz des Nadelbetts.
7	Hauptantrieb	Der Schlitten wird vom Antriebsmotor über einen Zahnriemen angetrieben.
8	Versatzeinrichtung	Versetzt das hintere Nadelbett seitlich.

Einrücken der Maschine mit der Einrückstange



Positionen der Einrückstange		
1	Schlittenwagen gestoppt	
2	reduzierte Geschwindigkeit	
3	normale Geschwindigkeit	

Signalleuchte



Die zweiflammige Signalleuchte (1) (grün, gelb) zeigt den Betriebszustand der Strickmaschine an.

Farbe	Zustand	
grün	100%-ige Produktion der Strickmaschine	
grün (blinkt)	Strickmaschine ist mit Einrückstange gestoppt.	
grün, gelb blinkt	Keine 100%-ige Produktion der Strickmaschine, da manuelle Eingrif- fe vorgenommen wurden.	
	 Reduzierte Schlittengeschwindigkeit (ML) 	
	Langer Fahrweg	
gelb	Strickmaschine produziert nicht, weil beim Stricken ein Fehler aufge- treten ist.	
grün, gelb	Während des Abschaltvorgangs leuchten beide Lampen.	
aus	Hauptschalter ist aus.	

USB-Memory Stick



Eingabe- und Kontrolleinheit



Funktionen des Touch-Screen (Bedieneroberfläche):

- Anzeige der Betriebsdaten
- Anderung der Maschineneinstellungen und Musterdaten
- Eingabe von Befehlen
- Abrufen von Hilfe-Informationen

7 ADF-Maschinen

Bedienungs- und Signalelemente



	Bezeichnung	Erläuterung
1	Schlitten	Er bewegt sich über die Nadelbetten. Er steuert die Arbeitspositionen jedes Fadenführers und je- der einzelnen Nadel im Nadelbett.
2	Nadelbett	Jede Maschine hat ein vorderes und hinteres Na- delbett. Im Nadelbett befinden sich Nuten, welche die Nadeln führen.
3	Fadenkontrollein- heit	Spannt und überwacht den Faden.
4	Spulentisch	Auf ihm werden die Garnspulen abgestellt.
5	Signalleuchte	Sie zeigt den Betriebszustand der Strickmaschine an
6	Sicherheitshaube (links, rechts)	Die Umkehrstelle des Schlittens ist mit der Sicher- heitshaube gesichert.
7	Abdeckhauben	Der gesamte Fahrweg des Schlittens ist mit Ab- deckhauben gesichert. Sie verhindern, dass in die laufende Maschine hineingegriffen werden kann.
8	Steuerung (rechte	Sie steuert den Strickablauf.
	Maschinenseite)	Sie speichert die Daten des Strickprogramms.
		Sie steuert die Nadelauswahl und die Motoren im Schlitten.
9	Hauptschalter	Ein- und Ausschalten der Maschine. Not-Aus- Schalter.



	Bezeichnung	Erläuterung
10	Warenstauraum	Der Gestrickabzug leitet das fertige Gestrick in den Warenstauraum. Dort ist es vor Schmutz ge- schützt.
11	Gestrickabzug (Hauptabzug, Hilfs- abzug, Kammab-	Hauptabzug: Zieht die Maschen von den Nadeln weg nach un- ten in die Gestrickwanne.
	zug, Bandabzug)	Hilfsabzug: Er erfasst das Gestrick unmittelbar unter den Na- delbetten.
		Kammabzug: Mit dem Kammabzug werden Strickteile automa- tisch begonnen und nach Fertigstellung ausge- worfen.
		Bandabzug: Erfasst das Gestrick unmittelbar unter dem Nadel- bett.
12	Einrückstange	Sie aktiviert und stoppt den Schlittenlauf.
13	Steuerung (linke Maschinenseite)	Sie steuert die autarken Fadenführer.
14	Touch-Screen	Der Touch-Screen ermöglicht die Kommunikation mit der Maschinensteuerung
15	USB-Anschluss	Anschluss für einen Wechseldatenträger, auf dem Strickprogramme, Betriebssysteme und Maschi- nendaten gespeichert sind.
		Empfehlungen: USB-Memory-Stick verwenden.

Innenansicht



	Bezeichnung	Erläuterung
1	Schlitten	Er bewegt sich über die Nadelbetten. Er steuert die Arbeitspositionen jeder einzelnen Nadel im Nadelbett.
2	Nadelbett	Jede Maschine hat ein vorderes und hinteres Nadelbett. Im Nadelbett befinden sich Nuten, welche die Nadeln führen.
3	Fadenklemm- und Schneidein- richtung (links, rechts)	Die Fadenklemm- und Schneideinrichtung hält den Faden eines Fadenführers, der gerade nicht zum Stricken eingesetzt wird.
4	Fadenführer	Er führt den Faden den Nadeln zu.
		Ein Zahnriemen bewegt den Fadenführer syn- chron zum Schlitten oder aber frei, ohne auf die Schlittenrichtung Rücksicht zu nehmen.
5	Fadenführerschiene	Auf jeder Fadenführerschiene befinden sich vier Fadenführer – zwei auf der Vorderseite und zwei auf der Rückseite.

Einrücken der Maschine mit der Einrückstange



Positionen der Einrückstange			
1 Schlittenwagen gestoppt			
2 reduzierte Geschwindigkeit			
3 normale Geschwindigkeit			

8 Aufbau der Bedienoberfläche

		ormationsbereich	or Operator Shift 1
still 11 min 0 s of 11 min 0 s Cycle Counters Cycle Counters	Completed on January 19 2 Fabrics of Position	Haupt- naviga	tionsleiste
Stitch Length	Yarn Carriers	Yarn Length Control	Configure Machine View Data

Gliederung der Bedienoberfläche

1	Hauptnavigations- leiste	Die Aufgaben an der Maschine sind in vier Hauptbereiche auf- geteilt:	
		Auftrag einrichten	
		Auftrag produzieren	
		Maschine warten	
		Maschine konfigurieren	
		Daten ansehen	
		 Ø Justage (Bereich nur sichtbar im Hause STOLL bei der Justage der Maschine) 	
		• Hilfe	
2	Untere Navigati- onsleiste	Anzeige der Untermenüs entsprechend dem ausgewählten Hauptbereich (1)	
3	Menübereich	Inhaltsanzeige des ausgewählten Untermenüs	
4	Informationsbe- reich	Meldungen	

Informationsbereich

	•	Informationen über die Maschine, die Benutzergruppe und den Auftrag (Strickprogramm)
	•	Schicht und Benutzergruppe auswählen

STOLL

8.1 Informationsbereich



i	Anzeigefarbe
	Entsprechend des Betriebszustandes der Maschine (Status) ändert sich die
	Anzeigefarbe.

Betriebszustände der Maschine (Status)

Grün:Produktion läuft
Gelb:Keine optimale Produktion

Informationsbereich

<u>a</u> »»	Rot:
· · ·	 Produktion unterbrochen, da ein Fehler aufgetreten ist

8.1.1 Fehler und Meldungen

🔊 < 0.90 мзес 2		RS2=7/10 層 330	Senior Operator Shift 1	
•• W0 wmf 2	, ₽ 20 🗟 CMS530.DA \	/ID-FRONT		

	grün	Produktion läuft
Muster erfolgreich geladen ³³⁷ 0 •• 0,0 WMF 1		Haben Sie eine Aktion ausgeführt, wird ein Hinweis angezeigt.
	gelb	 Keine optimale Produktion, da manuelle Eingriffe vorgenommen wurden. Reduzierte Geschwindigkeit Langer Fahrweg Icon (1) antippen und das Meldungsfenster wird angezeigt.
	rot	Ein Fehler ist aufgetreten und die Strickmaschine stoppt. 1 : Das Meldungsfenster wird automatisch geöff- net.

Informationsbereich

STOLL

Aufteilung des Meldungsfensters:



	Bereich und Taste	Erläuterung
1	Fehlermeldungen	 Aufbau der Fehlermeldung: Icon Fehlercode Meldungstext 30250 Seitlicher Fadenspanner links
2	Warnungen	Aufbau der Warnung: Zeitpunkt der Warnung Warnungstext
3	Bleibt im Hinter- grund	Das Meldungsfenster bleibt beim Auftreten einer Meldung / Fehler im Vordergrund.
		Das Meldungsfenster bleibt beim Auftreten einer Meldung / Fehler im Hintergrund.
4	Quittieren	Behebung des Fehlers bestätigen


Weitere Informationen über den Fehler

Fadenbruch 30250 Seitlicher Fadenspanner links	Durch Antippen des Icons wird ein Dialog für die schnelle Fehlerbehebung geöffnet.
2	Kurzinformation über den Fehler
	i: In der Kurzinformation werden die möglichen Ursachen und deren Behebung beschrieben.

Fehlerhistorie



8.1.1.1 Meldung: Keine optimale Produktion

Gründe:





Anzeige der anliegenden Meldung:

- 1. Auf das Icon "Meldung" tippen.
- Es erscheint folgendes Fenster und im unteren Bereich wird die Ursache angezeigt.

	≪ 0,05 мsec 1 0	E 1 von 1 B CMS530.DAVID-FRONT	Senior Operator Schicht 1
Abste Zugriff auf	und Warnungen	formationen, Quittierung und Behebungsdialog	
		>	1
seit 3 Min.	Reduzierte Geschw	indigkeit [ML]	✓€

Ursache beheben:

- 1. Auf die Taste (1) tippen.
- Das Fenster "Keine optimale Produktion" wird geöffnet und die anliegende Ursache wird angezeigt.

	[] 1 von 1 []	Senior Operator Schicht 1	*
O,0 ww.rl Keine optimale Produktion Stellen Sie die Maschine auf höch			
Chile8en			

- 2. Zur Deaktivierung auf die Taste "Reduzierte Geschwindigkeit (ML)" tippen.
- Die Ursache f
 ür die nicht optimale Produktion ist ausgeschaltet und die Anzeige wechselt zu gr
 ün



3. Mit der Taste "Schließen" zurück zum vorigen Menü.

8.1.2 Maschinen-Informationen

(0.90 MSee (0.90 MSee	2 CP 2 of 12 RS2=7/10 Senior Operator Image: Signal and Signal an
Symbololia	
🔊 ≪ 0.90 мsec 2	Schlittengeschwindigkeit
	Aktueller Geschwindigkeitswert
	Verwendeter MSEC-Index im Setup
	Schlittenrichtung
₩ 0	111 Aktuelle Versatzposition
•• W0 wmf 2	• • oder 3 3
	Aktueller Warenabzugswert
	Verwendeter WMF-Index im Setup
	Verwendeter WBF-Index im Setup

8.1.3 Produktions-Informationen



Anzeige bei einem Auftrag aus einem Strickprogramm

C 2 of 12 RS2=7/10 □ □		
	Auftrag besteht aus einem Strickprogramm	
₽20	Tourenzähler (1 Tour = 2 Reihen)	
C 2 of 12	Anzeige der Durchläufe n von m	
	 n = momentan strickender Durchlauf 	
	• m = Gesamtanzahl der zu strickenden Durchläufe	

	: Befindet sich ein Strickprogramm im ,Durchlauf', so entspricht die Anzeige dem Stückzähler.
E CMS530.DAVID-FRONT	Name des geladenen Strickprogramms
RS2=7/10	Aktueller Rapportschalter RSn = x / m
	 N = Anzahl der gestrickten Wiederholungen
	 m = Gesamtanzahl der zu strickenden Wiederholungen
₩ 330	Aktuelle Sintralzeile n
📕 Sintral	Anzeige nur bei angeschlossenem Fadenlängen-Kontrolleinheit AS- CON
1ª	Eine Änderung (manuell oder automatisch) ist gemacht worden, wel- che noch nicht gespeichert worden ist.
	Wollen Sie einen neuen Auftrag laden, werden Sie gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.
	Wenn Sie eine ältere Setup-Datei der OKC-Maschinen einlesen, werden in der Registerkarte "Ua-b/NCC" automatisch die Standard- werte eingetragen – deshalb erscheint dieses Icon.
	Die Produktion ist unterbrochen worden.
	R ≪ 0.90 MSEC 2 ► □ 2 or 12 RS2=7/10 Senior Operator # 0 ■
	Order: Loading Options Pattern files STOLL PO-KA EMM-2012 BASE 402.
	- 12 + (Setup: C)
	I CMS530.DAVID-FRONT StT 31 I CMS530.DAVID-FRONT

☐ 2 of 12	RS2=7/10
	Auftrag besteht aus mehreren Strickprogrammen
🥼 1 of 5	 Anzeige der Anzahl Teile für die aktive Position n von m n = momentan strickendes Teil der Position
	 m= Gesamtanzahl der zu strickenden Teile pro Position
	(i). Es befinden sich mehrere Strickprogramme im ,Durchlauf', so entspricht die Anzeige dem Stückzähler für die aktive Position (Strickprogramm).
E 2 of 3 CMS530.DAVID-BACK	n von m Name der aktuell strickenden Position (Strickpro- gramm) des Auftrags
	 n = aktuell strickende Position des Auftrags
	• m = Gesamtanzahl der Positionen (Strickprogramme) in einem Auftrag
	Eine Änderung (manuell oder automatisch) ist gemacht worden, wel- che noch nicht gespeichert worden ist.
	⊕ Wollen Sie einen neuen Auftrag laden, werden Sie gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.
	Wenn Sie eine ältere Setup-Datei der OKC-Maschinen einlesen, werden in der Registerkarte "Ua-b/NCC" automatisch die Standard- werte eingetragen – deshalb erscheint dieses Icon.
۴	Die Produktion ist unterbrochen worden.
	Image: Weight of the second
	Order: Loading Options Pattern files STOLL
	Porta_EMM-001_BASE_420
	1 CMS530.DAVID-FRONT 4 SIN () + 1
	Z CMS530.DAVID-BACK 5 SN 0 ↓ ↑ Est-sup
	3 CMS530.DAVID-SLEEVE 6 SIN 3 CMS530.DAVID-SLEEVE 6 Maintain

Anzeige bei einem Auftrag aus mehreren Strickprogrammen



8.1.4 Benutzergruppe wechseln

- -"Schicht und Benutzergruppe" tippen. 1. Im Informationsbereich auf das Icon 0.05 MSEC 1 2 von 12 n 4 Schicht 1 1 3 CMS530.DAVID-FRONT 0.0 ()PD-KA EMMI-001 BASE 402 Fertig am Schlitten 14:43 28. November 13:54 noch 4 min 0 s Teile von Position 1 0,05 1 von 4 Rapportschalte Versatz Abzug Hilfsabzug 民
- 2. Im geöffneten Einstellfenster die gewünschte Benutzergruppe auswählen.



- Wechsel zu einer Benutzergruppe mit mehr Rechten:
- 1. PIN Abfrage

PIN e Bitte a	eingeben Ils Maintenar	nce autorisier	en	
			←	
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	Ð	0	÷ (1)

2. PIN eingeben.

3. Mit Taste (1)den eingegebenen PIN bestätigen.

i Bei falscher PIN-Eingabe

STOLL

Das Fenster wird nicht geschlossen und eine erneute Eingabe des PIN ist erforderlich.

Benutzergruppe	PIN erforderlich	PIN (Standard)
	nein	nein
Aaintenance	ja	1111
Senior Operator	ja	2222
STOLL STOLL Service	ja	3333

Anzeige im Informationsbereich:



• Wechsel zu einer Benutzergruppe mit weniger Rechten:

- Keine PIN-Eingabe notwendig.
- Das Auswahlfenster wird automatisch geschlossen und die gewählte Benutzergruppe angezeigt.

STOLL

8.1.5 Schicht wechseln

- -"Schicht und Benutzergruppe" tippen. 1. Im Informationsbereich auf das Icon 0.05 C 2 von 12 Schicht 1 4 3 CMS530.DAVID-FRONT 0.0 () PD-KA EMMI-001 BASE 4 Fertig am Schlitten 14:43 28. November 13:54 noch 4 min 0 s Teile von Position 1 0,05 1 von 4 Hilfsabzug Abzug Versatz
- 2. Im geöffneten Einstellfenster die gewünschte Schicht auswählen.

	☐ 2 von 12	Operator Schicht 1	
noch 4 min 0 s von 7 min 0 s	Schicht wechseln Schicht 1 Schicht 2 Schicht 3 Schicht 4 Benutzergruppe wechseln Operator Senior Operator Senior Operator	Schicht 5]

- 3. Das Fenster wird automatisch geschlossen.
- An der Bedienoberfläche wird die eingestellte Schicht angezeigt.



9 Sicherheitshinweise für die Produktion

Gefahrenart	Maßnahmen
Verletzungsgefahr	Abdeckhauben schließen.
	Rückwände (Schiebetische) der Maschine schließen.
	Seitliche Schutzhauben schließen.
	Augen von den seitlichen Aufholspannern fernhalten.
	Gegenstände wie Werkzeuge, Garnspulen usw. aus dem Innenraum der Maschine ent- fernen.
	Ist die Maschine in Betrieb, auf keinen Fall in die laufende Maschine hineingreifen.
	Ist die Maschine in Betrieb, auf keinen Fall in den Bereich der Fadenführerschienen hineingreifen.
	Die Maschine abstellen, wenn ein Eingriff notwendig ist.
	Garne nicht mit der Hand abreißen, son- dern mit einer Schere abschneiden.
Wickel- und Einzugsgefahr	Nicht in die Gestrickabzugswalze greifen.
und Gefahr von Quet- schungen.	Während des Maschinenlaufs den Friktions- fournisseur nicht berühren und lose Klei- dungstücke und Haare fernhalten.
	Nach Abstellen der Maschine das Auslau- fen des Friktionsfournisseurs abwarten.
Gesundheitsgefahr durch Fasern, Staub und Dämp- fe.	Besondere Vorsicht beim Verstricken von Garnen von denen eine Gesundheitsgefähr- dung oder eine Maschinenbeschädigung ausgehen kann:
	Garnen mit starkem Faserflug
	gesundheitsgefährdende Farbstoffe
	 Garnen aus Glasfasern, metallisch vergüteten Fasern, Asbest, Karbon, PU oder ähnlichen Stoffen
	Geeignete Maßnahmen treffen, um die Ge- fährdung durch Faserflug, Staub und Dämpfen zu vermeiden.
	Landesspezifische Gesetze und Richtlinien beachten.
	Herstellerangaben (Sicherheitsdatenblatt) beachten.

- STOLL

Gefahrenart	Maßnahmen
	Bei weiteren Fragen setzen Sie sich mit Stoll in Verbindung.
Brandgefahr durch Flusen, Staub und sonstige Verun- reinigungen. Erhöhte Kurzschlussgefahr beim Verstricken von me- tallischen oder leitenden Materialien durch leitende Flusen- und Staubbildung.	Flusen, Staub und sonstige Verunreinigun- gen je nach Verschmutzungsgrad regelmä- ßig aus der gesamten Maschine entfernen, mindestens jedoch einmal pro Schicht. Für zusätzliche Absaugung sorgen. Atemschutz tragen.

10 Zusätzliche Sicherheitshinweise für den Betrieb mit geöffneten Abdeckhauben

Bei geöffneten Abdeckhauben kann die Einrückstange nicht in ihrer obersten Stellung (Produktion) arretiert werden. Der Benutzer muss die Einrückstange in dieser Position halten, damit die Maschine mit der eingestellten Geschwindigkeit "MSECCO" läuft (Totmann-Schaltung).

Die maximale Schlittengeschwindigkeit bei offenen Abdeckhauben kann im Fenster "Maschinen-Parameter" eingestellt werden. (Wertebereich im Eingabefeld "MSECCO": 0.00 bis 0.20 m/s, Standard: 0.05)



GEFAHR

Schlitten läuft mit Produktionsgeschwindigkeit!

Quetsch- und Schergefahr durch den Schlitten.

- ✓ Ist das Kontrollkästchen "MSECCO" ausgeschaltet, läuft der Schlitten mit Produktionsgeschwindigkeit. Nach der Umkehr kann der Schlitten mit höherer Geschwindigkeit fahren,
 - wenn dies im Strickprogramm programmiert ist.
- → Abdeckhauben schließen.
- → Kontrollkästchen "MSECCO" nicht ausschalten.

Gefahrenart	Maßnahmen
Quetsch- und Schergefahr durch den Schlitten, den Versatz, die Na- delbetten, den Klemm- und Schneideinrichtungen und der Zu- satzbetten.	Nicht in die laufende Maschine grei- fen. Schlitten schrittweise oder im Kriechgang bewegen (siehe Bedie- nungsanleitung).
Verletzungsgefahr durch abge- sprengte Schloss- und Nadelteile.	Schutzbrille tragen.
Quetsch- und Einzugsgefahr durch den Gestrick-, Hilfs- und Kammab- zug und der Zusatzbetten.	Nicht in den Spalt zwischen den Na- delbetten greifen. Hände, Gesicht, lose Kleidung und andere lose Gegenstände fernhal- ten.
	Nicht in den Bereich zwischen Ge- strickabzugswalze und Kammabzug hineingreifen.

Gefahrenart	Maßnahmen
Quetsch- und Schergefahr durch den Schlitten, die autarken Faden- führer, den Versatz, die Nadelbet-	Nicht in die laufende Maschine grei- fen.
ten und den Klemm- und Schneid- einrichtungen.	

— STOLL

Gefahrenart	Maßnahmen	
	Schlitten schrittweise oder im Kriechgang bewegen (siehe Bedie- nungsanleitung).	
Verletzungsgefahr durch abge- sprengte Schloss- und Nadelteile.	Schutzbrille tragen.	
 Quetsch- und Einzugsgefahr: durch den Gestrickabzug (Hauptabzug, Hilfsabzug, Kammabzug, Bandabzug) 	Nicht in den Spalt zwischen den Na- delbetten greifen. Hände, Gesicht, lose Kleidung und andere lose Gegenstände fernhal- ten.	
	Nicht in den Bereich zwischen Ge- strickabzugswalze und Kammabzug hineingreifen.	

Gefahrenart	Maßnahmen	
Quetsch- und Schergefahr durch den Schlitten, den Versatz, die Na-	Nicht in die laufende Maschine grei- fen.	
delbetten, den Klemm- und Schneideinrichtungen und der Zu- satzbetten.	Schlitten schrittweise oder im Kriechgang bewegen (siehe Bedie- nungsanleitung).	
Verletzungsgefahr durch abge- sprengte Schloss- und Nadelteile.	Schutzbrille tragen.	
Quetsch- und Einzugsgefahr: • durch den Gestrickabzug	Nicht in den Spalt zwischen den Na- delbetten greifen.	
(Hauptabzug, Hilfsabzug, Kammabzug, Bandabzug)	Hände, Gesicht, lose Kleidung und andere lose Gegenstände fernhal-	
 durch die Zusatzbetten 	len.	
	Nicht in den Bereich zwischen Ge- strickabzugswalze und Kammabzug hineingreifen.	

11 Nadelbetten und Elemente

Aufbau: Nadelbetten

- Das vordere Nadelbett ist fest mit dem Träger der Nadelbetten verschraubt.
- Das hintere Nadelbett kann mit der Versatzeinrichtung zum vorderen Nadelbett seitlich versetzt werden.



Nr.	r. Elemente		Elemente
1 Niederhalteplatine 5		5	Auswahlplatine
2	Nadel	6	Platinenfeder
3	Kupplungsteil	7	Nadelschiene
4	Zwischenschieber	8	Deckschiene

Die beweglichen Teile (2) bis (6) werden durch mehrere Deckschienen (8) im Nadelbett fixiert.

I. Nadel und Kupplungsteil wechseln



- 1. Nadelschiene (1) mit Ausziehhaken (6) öffnen.
- 2. Nadel (2) und Kupplungsteil (3) nach oben ziehen.
- Fuß des Kupplungsteils (4) nach unten drücken, sobald der Fuß am Niederhalteplatinenbett anstößt.
- 4. Neue Nadel mit Kupplungsteil zusammenfügen.

i



STOLL

5. Fuß des Kupplungsteils in das Nadelbett unter dem Platinenbett durchschieben.



II. Zwischenschieber wechseln

CMS-Maschinen mit 6" Schlossabstand

- 1. Nadel und Kupplungsteil (1) nach oben schieben.
- 2. Zwischenschieber (2) so weit schieben, bis unterer Fuß an Deckschiene (3) anstößt.
- 3. Den oberen Fuß des Zwischenschiebers aus dem Nadelbett herausziehen, dabei den unteren Fuß ins Nadelbett hineindrücken und unter die Deckschiene drücken.
- 4. Neuen Zwischenschieber in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- 5. Nadel und Kupplungsteile in Grundstellung schieben.

CMS-Maschinen mit 5" oder 5,2" Schlossabstand

i Zum Wechseln des Zwischenschiebers benötigen Sie eine Zange.



- 1. Nadel und Kupplungsteil (1) nach oben schieben.
- 2. Mit der Zange den Fuß des Zwischenschiebers (2) nach oben aus dem Nadelbett herausziehen.
- 3. Neuen Zwischenschieber in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- 4. Nadel und Kupplungsteile in Grundstellung schieben.



III. Auswahlplatine wechseln

- 1. Nadel mit dem Kupplungsteil nach oben schieben.
- 2. Zwischenschieber (1) so weit schieben, bis der untere Fuß am Federkeil (2) anstößt.
- 3. Auswahlplatine (3) nach oben schieben, bis sie an Deckschiene (4) anstößt.
- 4. Fuß (5) der Auswahlplatine in das Nadelbett drücken und gleichzeitig Auswahlplatine weiter nach oben schieben.
- 5. Auswahlplatine entnehmen.
- 6. Neue Auswahlplatine in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- 7. Zwischenschieber in Grundposition schieben.
- 8. Nadel und Kupplungsteil in Grundposition schieben.

- STOLL

12 Nadelbürsten einstellen

Die Nadelbürsten müssen eingestellt werden, wenn Störungen bei der Maschenbildung auftreten, z. B. Fallmaschen.

Die Nadelbürsten öffnen die Nadelzungen zur Fadeneinlage. Sie sind schwenkbar gelagert, so dass sie immer in Fahrtrichtung des Schlittenwagens geneigt sind.



Die Nadelbürsten sind korrekt eingestellt, wenn

- die Bürsten auf beiden Seiten des Halters gleich weit überstehen. Die Markierungen auf der Bürste sind auf beiden Seiten sichtbar.
- sich die abgeschrägten Flächen (3) gegenüber stehen
- die Bürsten die Nadelhaken der voll ausgetriebenen Nadel (RR) nicht berühren. Der Abstand (4) soll 0,5 mm bis 1 mm betragen.

Nadelbürsten einstellen:

- 1. Sechskantmutter (2) lösen.
- 2. An Schraube (1) die Nadelbürste einstellen.
- 3. Sechskantmutter (2) wieder festziehen.
- 4. Nadelbürsten an allen Systemen einstellen.
- 5. Schlittenwagen mit langsamer Geschwindigkeit fahren und die Einstellung der Nadelbürsten prüfen.

- STOLL

Hauptabzug

STOLL

13 Gestrickabzug

13.1 Hauptabzug

Hauptabzug-Typen

Kompakt–Klasse multi gauge–Klasse knit&wear-Klasse	CMS 502	Große Klasse

Nr.	Elemente
1	Abzugswalzen
2	Rändelschrauben
3	Skala

Ein Motor treibt die Abzugswalzen (1) an.
 Diese sorgen f
ür die Abzugsspannung und leiten das Gestrick in den Warenstauraum.

- Der Anpressdruck kann an den Rändelschrauben (2) individuell eingestellt werden.
- Skala (3) erleichtert das Einstellen.

Abzugsspannung

Die Abzugsspannung setzt sich zusammen aus:

- Vorspannung in der Schlittenumkehr (WMI)
- Abzugsspannung während des Strickens (WM)

Beide Abzugsangaben können Sie unabhängig voneinander einstellen.

Der optimale Wert für die Abzugsspannung ist abhängig von:

- Arbeitsbreite
- Garn

Hilfsabzug



Muster

Vorzeitige Abnutzung der Abzugswalzen

Das Walzengummi der Abzugswalze (1) wird vorzeitig abgenutzt durch:

- zu hohe Warenabzugswerte (Walze dreht durch)
- zu hohen Anpressdruck
- abrasive, schmirgelnde Garne
- Garnavivagen, wie Fette oder Öle
- UV-Strahlung
- gummischädigende Reinigungsmittel.



13.2 Hilfsabzug

Position: Hilfsabzug



Position	Element
1	Hauptabzug
2	Hilfsabzug

- Der Hilfsabzug erfasst das Gestrick unmittelbar unter dem Nadelbett.
- Abzugskraft und Abzugsgeschwindigkeit sind programmierbar.
- Der Hilfsabzug unterstützt:

- Maschenbildung

STOLL

- Anpassung des Warenabzugs an besondere Erfordernisse beim Stricken
- Mindern oder Zunehmen
- **i** Wenn das Gestrick nur mit dem Hauptabzug abgezogen wird, werden die Walzen des Hilfsabzugs auseinander geschwenkt.

Anpressdruck bei Maschinen mit 72, 84, 96 Zoll Nadelbetten einstellen:



13.3 Kammabzug

Funktion: Kammabzug

Ein Strickteil kann mit Einsatz des Kammabzuges auf leeren Nadeln begonnen werden. Anschließend wird das Strickteil abgeworfen und ein neues Strickteil auf leeren Nadeln wieder begonnen.

Kammabzug

STOLL



Kammhaken mit Schiebern offen / geschlossen:



i

Bei Neubeginn eines Strickteils auf leeren Nadeln übernimmt der Kammabzug die Aufgabe des Hauptabzugs und zieht das Gestrick, bis zur Übergabe an den Hauptabzug, nach unten ab.

Arbeitsweise des Kammabzuges

- Das Strickprogramm muss mit "Kamm-Anfang" erstellt sein.
- Nadelbetten, Kammhaken und Warenstauraum müssen leer sein.
- Der Kammabzug arbeitet mit den Einstellungen des Hauptabzuges.
- Haupt- und Hilfsabzug sind geöffnet.
- 1. Strickprogramm wird gestartet.
- 2. Über zwei Reihen wird der Kammfaden (Gummifaden) eingelegt.
- 3. Kammabzug fährt mit geöffneten Kammhaken nach oben und greift den Kammfaden.
- 4. Die Kammhaken schließen und der Kamm zieht den Kammfaden unter die Kammgleiche.
- 5. Auf dem Kammfaden kann das Gestrick nun beginnen.
- 6. Der Kammabzug zieht das Gestrick bis unterhalb des Hauptabzuges.
- 7. Die Abzugswalzen des Hauptabzuges schließen und übernehmen das Gestrick aus dem Kamm.
- 8. Die Kammhaken öffnen und geben das Gestrick frei, gleichzeitig fährt der Kamm in Grundposition.
- 9. Das Strickteil wird fertig gestrickt und am Ende abgeworfen.

Bandabzug

STOLL

Ein neues Strickteil kann beginnen.

13.4 Bandabzug



1	Bänder
2	Antistatikbürste
3	Lineare Abstreifbürste

Funktionsweise des Bandabzuges

Der Bandabzug erfasst das Gestrick unmittelbar unter dem Nadelbett.

Ein Motor treibt die Antriebswellen an. Die Bänder (1) werden durch die Antriebswelle angetrieben und durch den Umlenkstab geführt. Das fertige Gestrick wird durch die Bänder in den Warenstauraum geleitet.

Die Wickelschutzeinrichtung mit Antistatikbürsten (2) und linearen Abstreifbürsten (3) verhindert das Wickeln des Gestricks und der Fäden um die Abzugsbänder. Wird trotzdem ein Wickeln detektiert stellt die Maschine ab.

Funktionszustände

- Drehen: Vorwärtsdrehung mit gesteuerter Geschwindigkeit durch den Motor
- Stopp: Nach kurzer Verzögerung wird die Vorwärtsbewegung gestoppt
- **Schließen**: Kurze, schnelle Vorwärtsdrehung, anschließendes Drehen
- Öffnen: Kurze, schnelle Rückwärtsdrehung

Bandabzug



Vorzeitige Abnutzung der Abzugsbänder

Das Band wird vorzeitig abgenutzt durch:

- zu hohe Bandgeschwindigkeit
- gummischädigende Garne, z. B. abrasive, schmirgelnde Garne oder Garnavivagen wie Fette oder Öle
- scharfe Werkzeuge, die z. B. zum Einstreifen der Maschen oder des Gestricks benutzt werden
- UV-Strahlung
- gummischädigende Reinigungsmittel, wie z. B. Ether oder Kraftstoff. Empfehlung: Reinigungsbenzin zur Reinigung verwenden

Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten

14 Schlittenteil abnehmen und aufsetzen

Gründe, warum das Schlittenteil abgenommen werden muss:

- Reinigung
- blockiertes Schlittenteil
- Zum Tausch von Schlossteilen
 - Split-Schlossteile ein-/ ausbauen
 - weit- oder engkoppeln von Tandemmaschinen

14.1 Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten

- I. Spannungsversorgung 40 V ausschalten:
- Für Montagetätigkeiten am Schlittenteil (Schrittmotoren, Auswahlsysteme, Fadenführermitnehmer)
- Aus- und Einschalten der Maschine entfällt
- Keine Wartezeit bis Rechner der Maschine herunter- und hochgefahren ist

i Ist die Spannungsversorgung ausgeschaltet, so kann die Maschine mit der **Einrückstange nicht gestartet** werden.

- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🗡 "Maschine warten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 3. Mit Taste () "Schlitten" das Fenster "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 4. Bei 4 "40 Volt" die Einstellung ☑ deaktivieren.
- ▶ Die Funktion ist ausgeschaltet □ und die Taste wird nun weiß angezeigt.
- 5. Mit Taste **K** "OK" zurück zum vorigen Fenster.
- 6. Notwendige Arbeitsschritte vornehmen.

II. Spannungsversorgung 40 V einschalten:

- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🥕 "Maschine warten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.

3. Mit Taste Schlitten" den Dialog "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.

STOLL

- 4. Bei 40 Volt" die Einstellung 🗆 aktivieren.
- ▶ Die Funktion ist eingeschaltet 🗹 und die Taste wird nun gelb angezeigt.
- 5. Mit Taste ***** "OK" zurück zum vorigen Fenster.

14.2 CMS Performer-Maschinen

14.2.1 Schlittenteil abnehmen, wenn der Schlittenwagen im Nadelbett blockiert

Bei einem Stoß auf das Nadelbett stellt die piezo-elektrische Stoßabstellung die Strickmaschine ab.



Mögliche Ursachen:

Arbeitsfüße der beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil, Zwischenschieber und Auswahlplatine) sind abgebrochen, wodurch auch Nadelbettstege beschädigt sein können.

I. Schlittenteil vom Nadelbett abnehmen

 i Bei Tandemmaschinen werden beide Schlittenteile im gleichen Nadelbett angehoben, auch wenn nur ein Schlittenteil blockiert ist.
 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich ^{*} "Auftrag produzieren" auswählen.
 i Das Menü ^{*} "Manuell eingreifen I" kann auch über den Hauptbereich ^{*} "Auftrag einrichten" geöffnet werden.
 2. In der unteren Navigationsleiste antippen: ^{*} Manuell eingreifen I"

STOLL _____

1 Produktion unterbrechen	9 Reduzierte Geschwindigkeit [ML]		STOLL v_EKC_001.004.003_STOLL 08:05
2 1 a Zeile [SPn] a Zeile [SPn] a Zeile [SPn] b Zeile [SPn]	Verlängerter Fahrweg Schlitten, 2 Zoll über Gestrickrand		
5 R Teil automatisch neu beginnen [CTRL-Z]	11 yilly Nadelauswahl		Auftrag einrichten Auftrag produzieren
6 Son Produktion abbrechen [SPF S0]	12 Ausgangszustand herstellen		Maschine warten
7 Zeile festsetzen [SPFn]	13 P Licht		Maschine konfigurieren
8 (•) Maschine anhalten	Absaugung Intervall		Hilfe
Auftrag bearbeiten Austeine Wuster	r Muster Manuell Iten bearbeiten Manuell	e la	1anuell ingreifen II

1	II □	Produktion läuft mit aktivem Strickprogramm (Standard)	
		Produktion wird unterbrochen	
		L: Maschine läuft ab nächster Umkehr im Leerhub bis wieder die Taste deaktivert wird. Anschließend wird an der Stelle weitergestrickt, an welcher zuvor unterbrochen wurde.	
2		Löschen der Fadenführerpositionen beim Einlesen eines Strickpro- gramms (EAY)	
		 Fadenführerpositionen löschen (EAY aktiviert): Bei Neustart eines Strickprogramms werden zu Beginn des neuen Strickteils die Fadenführer nicht in die Grundstellung gebracht. Empfohlen bei MC mit Verwendung des Klemm-Schneidbetts und dem Kamm. 	
	 Fadenführerpositionen nicht löschen (EAY deaktiviert): Bei Neustart eines Strickprogramms werden zu Beginn des Strickteils die Fadenführer in die Grundstellung gebracht. Achtung: Die Maschine öffnet im Klemm-Schneidbett die entsprechen Klemme und der zuvor manuell geklemmte Faden wird freig also ausgefädelt 		
3	× S	"Teil neu begin- Ab Zeile [SPx]	
	~	Eingabe einer Zeilennummer für den Neustart des Programms	
4	3 33	"Sauberstricken M1plus (#90)" starten	
5	K K K	Abbrechen des aktuellen Teils und automatisch ein neues Teil der aktuellen Position (Strickprogramm) beginnen [Ctrl-Z]	
6	(50)	Produktion abbrechen [SPF S0] und auf einer Leerreihe festsetzen	

7	(F)	Zeile festsetzen [SPFn]	
8	$\langle \cdot \rangle$	Maschine stoppen	
9	$\langle \mathbf{A} \rangle$	Reduzierte Geschwindigkeit [ML]	
10	4 C ► 202020	Schlitten fährt nur über den strickenden Bereich	
		Schlitten fährt immer über gesamtes Nadelbett	
11	992 <u>9</u> 393	Nadelauswahl ein-/ ausschalten	
12	Ŷ	Ausgangszustand herstellen	
13	P 9	Licht ein- / ausschalten	
14	界	Absaugung ein- / ausschalten mit Auswahl Permanent oder Intervall	

STOLL

- 3. Bei 🧤 "Nadelauswahl" die Einstellung ☑ deaktivieren.
 - $\triangleright\,$ Die Nadelauswahl im vorderen und hinteren Nadelbett ist ausgeschaltet. \Box Taste ist weiß.
- 4. Anschließend in der unteren Navigationsleiste zu m "Produktion überwachen" wechseln.
- 5. Mit Taste Tadenführer" das Fenster "Fadenführer" öffnen.
 - ▷ Anzeige aller Fadenführer: aktiver Fadenführer 181 ♥ Bolzen unten



CMS Performer-Maschinen

- **V**L
- 6. Auf das Symbol 181 V des aktiven Fadenführers tippen.
- Fadenführer ein zweites Mal antippen, um den Bolzen hoch zu nehmen.
 oder -

Taste **T**aste **T**aste

Über die Hauptnavigationsleiste 🖌 "Maschine warten" / 🗙 "Service" auswählen.

- 8. Mit Taste 🕻 🕽 "Schlitten" das Fenster "Service-Funktionen für den Schlitten" öffnen.
- 9. Die Taste **T** drücken.

i

> Alle Fadenführerbolzen werden hochgezogen.

10. Alle Fadenführer nach außen schieben.

Zentralschmierung

Ist eine Zentralschmierung vorhanden, diese in Montagestellung schwenken.

- 11. Bei 🕢 "40 Volt" die Einstellung deaktivieren 🗆.
- 12. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.



Beim Abnehmen des hinteren Schlittenteils ist auf den Nadelwächter zu achten.



- 13. Saugrohr am Schlittenwagen entfernen.
- 14. Passschrauben (2) und Schrauben (4) auf der linken und rechten Seite lösen.

STOLL



- 15. Linke und rechte Schwenkplatte (5) nach innen schwenken.
- 16. Schrauben (4) einsetzen und gleichmäßig anziehen, dabei hebt sich das Schlittenteil vom Nadelbett.
- 17. Schrauben an den Steckern (3) lösen und die Stecker abziehen.



- 18. Um das Schlittenteil wieder abzusenken, Schrauben (4) auf der linken und rechten Seite lösen.
- 19. Schrauben (4) entfernen.
- 20. Fenster "Fadenführer""Fadenführer" mit "< Schließen" verlassen.
- 21. Unter Taste Taste Antriebsbremse lösen"" [>!]" drücken.

	HINWEIS
	Beschädigung von Nadeln und Stricksystem!
	Es befinden sich noch Nadeln im Stricksystem.
	Beim Verschieben des Schlittenwagens entgegen der Schlittenrichtung können Nadeln und Stricksystem beschädigt werden.
	→ Schieberichtung des Schlittenwagens nicht ändern!

- 22. Schlittenwagen wegschieben.
- 23. Schlittenteil vom Nadelbett abheben.
- 24. Schlittenteil und Nadelbett kontrollieren.



Wenn der Schlittenwagen blockiert:

Die Antriebsbremse hat sich automatisch geschlossen.

II. Schlittenteil und Nadelbett kontrollieren und reinigen

- **i** Metallische Teile und Bruchstücke (z. B. abgebrochene Nadelzunge oder Nadelkopf) nicht mit einem magnetischen Werkzeug entfernen. Es besteht die Gefahr, dass das Nadelbett oder Schlossteile magnetisiert werden und dies zu Fehlauswahl führen kann.
- Schlossteile auf Beschädigung kontrollieren.
 Abgebrochene Arbeitsfüße der beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil, Zwischenschieber und Auswahlplatine) entfernen.
- Nadelbett auf Beschädigung kontrollieren.
 Abgebrochene Arbeitsfüße der beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil, Zwischenschieber und Auswahlplatine) entfernen.
 Sind Nadelbettstege beschädigt, müssen diese repariert werden.
- 1. Auswahlsysteme mit einem sauberen Tuch reinigen.
- 2. Schlossteile mit einem Tuch reinigen und auf Abnutzung und Beschädigung prüfen.
- 3. Eventuelle Bruchstücke entfernen.
- 4. Mit einem Pinsel Öl auf die Schlossteile auftragen.

Weitere Informationen über Reinigung der Strick- und Auswahlsysteme entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

III. Schlittenteil aufsetzen:

i

1. Schlittenteil links oder rechts außerhalb des Nadelbetts so aufsetzen, dass es auf der Auflagefläche (1) aufliegt.



2. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Kaschine warten" auswählen.



- 3. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 4. Mit Taste 4 3 "Schlitten" das Fenster "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 5. Bei 43 "40 Volt" die Einstellung aktivieren.
- ▶ Die Funktion ist eingeschaltet 🗹 und die Taste wird nun gelb angezeigt.
- 6. Die Taste 🖼 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- 7. Schlittenwagen genau über das Schlittenteil schieben.
- 8. Die Spannungsversorgung 4 "40 Volt" wieder deaktivieren 🗆.
- 9. Passschrauben (3) gleichmäßig eindrehen, bis sich der Schlittenwagen etwas anhebt.



- 10. Linke und rechte Schwenkplatte nach außen unter den Schlittenwagen schwenken.
- 11. Schrauben (3) und (4) gleichmäßig festziehen.
- 12. Stecker (2) einstecken und Sicherungsschrauben an den Steckern eindrehen.
- 13. Fadenführer in ihre Ausgangsposition bringen.
- 14. Saugrohre am Schlittenwagen anbringen.
- 15. Eventuell ausgeschwenkte Zentralschmierung wieder in Arbeitsstellung bringen.
- 16. Verkleidung des Schlittenwagens anbringen.
- 17. Spannungsversorgung 40V einschalten.
- 18. Mit e "OK" das Fenster verlassen.
- 19. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **FR** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 20. Anschließend in der unteren Navigationsleiste
- 21. Taste 23 "Produktion abbrechen [SPF S0]" drücken.
 - > Das Strickprogramm wird auf einer Leerreihe S0 gesetzt.
- 22. Maschine mit Einrückstange starten.
- 23. Schlitten links in die Umkehr bewegen.
- 24. Eventuell Nadelauswahl einschalten.

CMS Performer-Maschinen

- 25. Mit Taste Ausgangszustand herstellen" den Ausgangzustand der Maschine wieder herstellen oder -
 - Zu **E** "Auftrag bearbeiten" zurückkehren, um den Auftrag erneut zu starten.
- 26. Taste "Auftrag starten" drücken.
- Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten [□ 61]

14.2.2 Schlittenteil abnehmen, um Schlossteile zu tauschen

I. Schlittenteil vom Nadelbett abnehmen

i Zentralschmierung

- Ist eine Zentralschmierung vorhanden, diese in Montagestellung schwenken.
- 1. Schlittenwagen nach außen bis zur Auflagefläche fahren.
- 2. Die Spannungsversorgung 🖓 "40 Volt" 🗆 deaktivieren.
- 3. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.



4. Wenn das hintere Schlittenteil abgenommen wird, Nadelwächter demontieren.



- 5. Position des Nadelwächters markieren, damit er wieder an derselben Stelle montiert werden kann.
- 6. Saugrohr am Schlittenwagen entfernen.
- 7. Passschrauben (2) und Schrauben (4) auf der linken und rechten Seite entfernen.

ADF -Maschinen

8. Linke und rechte Schwenkplatte (5) nach innen schwenken.



- 9. Schrauben an den Steckern (3) lösen und die Stecker abziehen.

STOLL

11. Schlittenwagen wegschieben.

Wenn der Schlittenwagen blockiert:

Die Antriebsbremse hat sich automatisch geschlossen.

- 12. Schlittenteil von Auflagefläche abheben.
 oder Seitliche Sicherheitshaube öffnen und Schlittenteil zur Seite herausheben.
- 13. Zum Tausch der Schlossteile die Schlossplatte nach oben drehen.
- Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten [□ 61]

14.3 ADF - Maschinen

¥

14.3.1 Schlittenteil abnehmen, wenn der Schlittenwagen im Nadelbett blockiert

Bei einem Stoß auf das Nadelbett stellt die piezo-elektrische Stoßabstellung die Strickmaschine ab.



Stoßabstellung vorderes Nadelbett	Stoßabstellung hinteres Nadelbett
	IL KE

Mögliche Ursachen:

- Arbeitsfüße der beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil, Zwischenschieber und Auswahlplatine) sind abgebrochen, wodurch auch Nadelbettstege beschädigt sein können.
- I. Schlittenteil vom Nadelbett abnehmen
- In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Auftrag einrichten"
 oder -

F "Maschine warten" auswählen.

- 2. In der unteren Navigationsleiste
- Die Nadelauswahl im vorderen und hinteren Nadelbett ist ausgeschaltet.
 Taste ist weiß.
- 4. Die Abdeckhauben öffnen.
- 5. Alle Fadenführer aus dem Bereich des Schlittens schieben.
- 6. Bei 🕢 "40 Volt" die Einstellung 🗆 aktivieren.
- 7. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.



8. Saugrohre (2) aus dem Schlittenteil herausnehmen.

ADF -Maschinen

STOLL

- 9. Schrauben an den Steckern (3) lösen und die Stecker abziehen.
- 10. Passschrauben (4) und Schrauben (5) auf der linken und rechten Seite entfernen.



11. Linke und rechte Schwenkplatte (6) nach innen schwenken.



- 12. Unter 🔽 "Manuell eingreifen II" die Taste 🌤 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- 13. Schlittenträger wegschieben, dabei die ursprüngliche Schlittenrichtung beibehalten.
ADF -Maschinen



Wenn der Schlittenträger blockiert:

Die Antriebsbremse hat sich automatisch geschlossen.

14. Schlittenteil von der Maschine abnehmen.



- i Beim vorderen Schlittenteil besteht die Gefahr, dass die Abdeckung beschädigt wird, wenn das Schlittenteil direkt vom Nadelbett abgehoben wird. Fadenführerstäbe
- 15. Schlittenteil und Nadelbett kontrollieren.

II. Schlittenteil und Nadelbett kontrollieren und reinigen

- **i** Metallische Teile und Bruchstücke (z. B. abgebrochene Nadelzunge oder Nadelkopf) nicht mit einem magnetischen Werkzeug entfernen. Es besteht die Gefahr, dass das Nadelbett oder Schlossteile magnetisiert werden und dies zu Fehlauswahl führen kann.
- Schlossteile auf Beschädigung kontrollieren.
 Abgebrochene Arbeitsfüße der beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil, Zwischenschieber und Auswahlplatine) entfernen.
- Nadelbett auf Beschädigung kontrollieren.
 Abgebrochene Arbeitsfüße der beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil, Zwischenschieber und Auswahlplatine) entfernen.
 Sind Nadelbettstege beschädigt, müssen diese repariert werden.
- 1. Auswahlsysteme mit einem sauberen Tuch reinigen.
- 2. Schlossteile mit einem Tuch reinigen und auf Abnutzung und Beschädigung prüfen.
- 3. Eventuelle Bruchstücke entfernen.
- 4. Mit einem Pinsel Öl auf die Schlossteile auftragen.

i Weitere Informationen über Reinigung der Strick- und Auswahlsysteme entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

STOLL

■ Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten [□ 61]

14.3.2 Schlittenteil abnehmen, um die Schlossteile zu tauschen

- I. Schlittenteil vom Nadelbett abnehmen
- 1. Schlittenwagen nach außen bis zur Auflagefläche fahren.
- 2. Die Spannungsversorgung 🖓 "40 Volt" 🗆 deaktivieren.
- 3. Die Abdeckhauben öffnen.
- Fadenführer aus dem Klemm-Schneidbereich ins Nadelbett schieben. Grund: Beim Herausheben des Schlittenteils können die Fadenführer beschädigt werden.



5. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.



6. Saugrohre (2) aus dem Schlittenteil herausnehmen.



STOLL

- 7. Schrauben an den Steckern (3) lösen und die Stecker abziehen.
- 8. Passschrauben (4) und Schrauben (5) auf der linken und rechten Seite entfernen.



9. Linke und rechte Schwenkplatte (6) nach innen schwenken.

10. Unter 🔽 "Manuell eingreifen II" die Taste 🕋 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.

11. Schlittenträger in Richtung Maschinenmitte wegschieben.

Wenn der Schlittenträger blockiert:

Die Antriebsbremse hat sich automatisch geschlossen.

- 12. Schlittenteil von der Maschine abnehmen.
- 13. Zum Tausch der Schlossteile die Schlossplatte nach oben drehen.
- Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten [□ 61]



14.3.3 Zusammenbau von Schlittenteil und Schlittenträger

- I. Schlittenteil aufsetzen:
- 1. Schlittenteil links oder rechts außerhalb des Nadelbetts so aufsetzen, dass es auf der Auflagefläche (1) aufliegt.
- ▶ Beim Schieben des Schlittenteils, über die beweglichen Teile des Klemm-Schneidbetts, werden mit Hilfe der Schlosskurve die Teile in ihre richtige Position geschoben.



	Vorgehensweise		
Vorderes Nadel-	Seitliche Sicherheitshaube öffnen (auf der rechten Seite).		
bett	 Schlittenteil von außen auf die Auflagefläche (1) schieben. 		
	 Schlittenteil nach innen schieben bis es sich über dem Klemm- Schneidbett befindet. 		
Hinteres Nadel-	Beide Schiebetische in dieselbe Richtung schieben.		
bett	 Schlittenteil auf die Auflagefläche (1) setzen. 		

- 2. Die Spannungsversorgung 🖓 "40 Volt" deaktivieren 🗆.
- 3. Unter Wanuell eingreifen II" die Taste 🕮 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- 4. Schlittenträger genau über das Schlittenteil schieben.
- 5. Passschrauben (4) eindrehen bis sich das Schlittenteil etwas hebt.

STOLL -



- 6. Linke und rechte Schwenkplatte (6) nach außen unter den Schlittenträger schwenken.
- Beide Passschrauben (4) zur Fixierung des Schlittenteils anziehen.
 Montage des hinteren Schlittenteils: Den oberen Bereich des Schlittenteils (Nadelbürsten) etwas vom Nadelbett wegziehen, damit die Passschraube nicht verkantet.
- 8. Schrauben (5) gleichmäßig anziehen.
- 9. Stecker (3) einstecken, dabei auf die Codierung des Steckers achten.
- 10. Schrauben an den Steckern (3) festziehen.
- 11. Saugrohre wieder montieren.
- 12. Verkleidung des Schlittenwagens anbringen.
- 13. Abdeckhauben schließen.
- 14. Die Spannungsversorgung "40 Volt" einschalten.
- 15. Mit 🗲 "OK" das Fenster verlassen.
- 16. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 17. Anschließend in der unteren Navigationsleiste
- 18. Taste (18) "Produktion abbrechen [SPF S0]" drücken.
- ▶ Das Strickprogramm wird auf einer Leerreihe S0 gesetzt.
- 19. Maschine mit Einrückstange starten.
- Die Fadenführer fahren automatisch zurück in ihre Strickposition, danach fährt der Schlitten los.
- 20. Schlitten links in die Umkehr bewegen.
- 21. Eventuell Nadelauswahl einschalten.



22. Mit Taste Ausgangszustand herstellen" den Ausgangzustand der Maschine wieder herstellen - oder -

Zu **I** "Auftrag bearbeiten" zurückkehren, um den Auftrag erneut zu starten.

- 23. Taste "Auftrag starten" drücken.
- Spannungsversorgung 40 Volt aus-/ einschalten [□ 61]

15 Nadelbett aufstellen

Bei Maschinen mit Hilfsabzug oder Bandabzug kann es vorkommen, dass sich Fäden um den Abzug wickeln.

Zum Entfernen der Fäden können die Nadelbetten aufgestellt werden.

Maschine vorbereiten

- ✓ Bevor die Nadelbetten aufgestellt werden, muss das Gestrick aus den Nadeln entfernt sein.
- 1. Den Schlittenwagen in der linken Umkehrposition abstellen.
- 2. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Auftrag einrichten"
 oder -

Y "Maschine warten" auswählen.

- 3. In der unteren Navigationsleiste
- 4. Die Taste 🙀 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- 5. Schlittenwagen bis zum Anschlag nach links schieben.

Nadelbett aufstellen

1. Auf jeder Maschinenseite zwei Schrauben (2) entfernen.



2. Vorderes Nadelbett vorsichtig anheben, nach vorne schwenken und an der Maschinenverkleidung anlehnen.



Hilfsabzugswalzen reinigen

- In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Auftrag einrichten"
 oder -
 - Maschine warten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste 🖓 "Manuell eingreifen II" antippen.
- 3. Auf die Taste 🛟 "Hilfsabzug öffnen [W+0]" tippen.
- ▶ Die Abzugswalzen (3) werden auseinander bewegt.
- ► Die Taste wechselt automatisch zu → "Hilfsabzug schließen [W+1]".



- 4. Abzugswalzen von den Fäden befreien.
- 5. Mit Taste + "Hilfsabzug schließen [W+1]" den Hilfsabzug wieder schließen.

Gefahr: Beschädigung der Abzugswalzen.

Zum Entfernen der Fäden keine spitzen und scharfen Gegenstände verwenden!

Nadelbetten zurücklegen

1. Nadelbett in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei darauf achten, dass das vordere Nadelbett am Stift (1) und das hintere Nadelbett an der Rolle (2) anliegt.



2. Auf jeder Maschinenseite das Nadelbett wieder anschrauben.

_

16 Betriebsarten der Maschinentypen CMS mit Kamm und ADF-Maschinen

Nach Bedarf kann auf den Maschinentypen der Kompaktklasse CMS 5xx in zwei unterschiedlichen Betriebsarten gearbeitet werden.

Betriebsarten für CMS Maschinen mit Kamm und ADF:

STOLL



CMS Maschinen mit Kamm und ADF Maschinen					
	Zwei Teile können gestrickt werden				
	SEN1 und F1 definiert die gesamte Nadelbettbreite				
	Zähler #L1 und #R1 bestimmen die Strickbreite des linken Teils				
	Zähler #L2 und #R2 bestimmen die Strickbreite des rechten Teils				
	Fadenführer für linkes Teil in linker Klemm-Schneideeinheit				
	Fadenführer für rechtes Teil in rechter Klemm-Schneideeinheit				
	Kamm ist aktiv				

CMS Maschinen mit Kamm und ADF Maschinen				
etriebsart:				
Ohne Kamm				
Ohne Klemm- /Schneideeinheit				
-teilig $\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$				
 Wenn kein Gestrick im Warenabzug ist muss vor dem Musterbeginn das Sauberstricken aktiviert sein. 				
 Für Fully Fashion wird eine spezielle Sintral Funktion benötigt, welche die Zunahme oder das Abwerfen auf die Anfangsbreite des Gestricks ermöglicht. 				
Fadenführer sind an linker und rechter Gestrickkante positioniert				
Kamm und Klemm-Schneideeinheit sind deaktiviert				



- STOLL

Sintral

17 Elemente eines Strickprogramms

In der Regel besteht ein Strickprogramm aus folgenden drei Elementen:

- Sintral-Datei (*.sin)
- Jacquard-Datei (*.jac)
- Setup-Datei (*.setx):

j Die Informationen aus den allen drei Elementen ergeben das Strickprogramm.

17.1 Sintral

- Das Sintral ist eine von Stoll entwickelte Maschinensprache.
- Die textgeschriebene Datei beinhaltet alle relevanten Strickangaben als Funktionen.

Sintral

1 C CMS530.Vollfang 2 Farben E352 E3,5.2 /eisenlohr 17.06.2016 10:47:12 <M1> 6 11 C NP1=9.0 Netz 11 C NP1=9.0Netz12 C NP2=10.0Schlauch-Netz13 C NP3=9.01x1-Rapport14 C NP4=11.0Uebergang15 C NP5=11.5Masche vorne Frabe 116 C NP6=9.5Fang hinten Farbe 117 C NP7=9.5Fang vorne Farbe 218 C NP8=11.5Masche hinten Farbe 219 C NP9=12.0Struk. einflaechig vorne20 C NP1=7.9Netz vorne21 C NP1=7.2Schutzreiben 21 C NP17=12.0 Schutzreihen 22 C NP20=9.0 Anfang 1 23 C NP21=10.0 Anfang 2 24 C NP22=11.0 Anfang 3 25 C NP24=12.0 Anfang 5 26 C NP25=16.0 Kammfaden 27 C MSECI=0.70 39 IF #L=0 #L=1 IF #R=0 #R=349 #LM=0 #RM=0 40 START

 41 C #98=0
 C Cast-off On/Off (#98=0)

 42 C #69=0
 C MS*#69 (1-4s) (#69=1..4)

 43 PF0 44 Y-CR1 50 YGC:1=A 2=B/4=C 5=D 8=E; 51 YDF=2 52 C-----I 53 C LEFT RIGHT I Ι 54 C-----I 55 C I 8=E Schutzgarn Ι I 5=D Farbe 2 (3-faedig) 56 C Ι 57 C I 4=C Bund+Farbel (3-faedig) I 58 C 2=B Kammfaden т т 59 C 1=A Trennfaden Ι Т 60 C-----I 61 YD YC 80 FBEG:M1-SIZES; 81 F1=1-349 82 PA:JA1; PAI:JA1; PANP<>:JA1; 83 PM:1:F1; SEN=1-349 #51=1 #52=349 84 FEND C M1-SIZES 85 JA1=1278 (1100-1100) 110 #99=0 111 IF RS17=0 SOY #99=1 112 IF RS17=1 S0YCR0 #99=1 113 IF #99=1 #99=0 MS PRINT/CHECK YARN CARRIER/ 114 F:M1-SINTRAL; 115 END

— STOLL

I. Aufbau / Struktur:

Programmstruktur

1 C CMS530.Vollfang_2_Farben_E8 ... <SETUP2>

Sintral

```
11 C NP1=9.0 Netz
12 C NP2=10.0 Schlauch-Netz
13 C NP3=9.5 1x1-Rapport
14 C NP4=12.0 Übergang
15 C NP5=10.0 Masche vorne Farbel
16 C NP6=10.0 Fang hinten Farbel
17 C NP7=8.8 Fang vorne Farbe2
18 C NP8=9.6 Masche hinten Farbe2
19 C NP9=12.0 Struk. einflaechig vorne
20 C NP11=7.9 Netz vorne
21 C NP17=12.0 Schutzreihen
22 C NP20=9.0 Anfang1
23 C NP21=10.0 Anfang2
24 C NP22=11.0 Anfang3
25 C NP24=12.0 Anfang5
26 C NP25=16.0 Kammfaden
27 C MSECI=0.70
40 START
41 C #98=0 C Cast-off On/Off (#98=0)
42 C #69=0 C MS*#69 (1-4s) (#69=1...4)
43 PF0
44 Y-CR1
50 YGC:1=A 2=B/ 4=C 5=D 8=E;
61 YD YC
80 FBEG: M1-SIZES;
81 F1=
82 PA: PAI:
83 PM:1:F1; SEN=..... #51=... #52=...
84 FEND C M1-Sizes
85 JA1= ...(...-...)
110 #99=0
111 IF RS17=0 SOY #99=1
112 IF RS17=1 S0YCR0 #99=1
113 IF #99=1 #99=0 MS PRINT / CHECK YARN CARRIER/
114 F:M1-SINTRAL;
XX END
xx FBEG: ... (Funktionsbeginn)
xx FEND (Funktionsend)
999 SO WO
```

Sintral

STOLL

II. Strickanweisungen:

Sintral-Befehl	Bedeutung
<<	Schlittenrichtung nach links
>>	Schlittenrichtung nach rechts
<>	Schlittenrichtung nach beliebig
S:;	Strickangabe
*+.ABEGHI- KLMOPQT- WYZ abeghi- klmopqtwxyz	Jacquard Symbole für Einzelnadelauswahl
Ν	Nach N geschriebene Symbole werden nicht aus- gewählt, aber alle anderen Symbole
	Beispiel: S: A - NA ;
%.	Nach % geschriebene Symbole bringen Nadeln in Fang-Position, vor % geschriebene Symbole in Maschen-Positi- on
	Beispiel: S: A%Y – 0;
0	Alle Nadeln stricken nicht
-	Trennt zwischen vorderem und hinterem System
/	Trennt zwischen den Systemen
.,	Abschluss einer Strickangabe
<1->	Jacquard erniedrigen
<a>	Gibt die Jacquardauswahl im Farbfeld A frei
Y:;	Fadenführer
S1 S6	Stricksystem 1 bis Stricksystem 6
U^S	Umhängen nach hinten
UVS	Umhängen nach vorne
UXS	Umhängen nach hinten und nach vorne
MCWSn-m	Schlittenweg von Nadel n bis m
RS	Rapportschalter
FBEG	Funktionsbeginn
FEND	Funktionsende

Jacquard

S	Т	0	L	L
_		_		

Sintral-Befehl	Bedeutung
SBEG	Beginn der Hubverarbeitung. Die Strickangaben werden anhand von Bedin- gungen ermittelt.
SEND	Ende der Hubverarbeitung.
JA18	Jacquard1 8
#	Zähler
IF	IF-Entscheidungen
IFN	Im Fall, dass nicht

17.2 Jacquard

- Die Jacquard-Datei enthält die grafische Darstellung des Strickprogramms mit Jacquardsymbolen.
- Jedes Jacquardsymbol bezieht sich auf eine Nadel, welches in der entsprechenden Strickangabe im Sintral verarbeitet wird.
- Die Information einer Jacquardreihe entspricht einer Strickreihe.



Setup-Datei

STOLL

17.3 Setup-Datei

Setup-Editor

R	NP			
NP	K Wert	Kommentar		
NP	K 0,00]	
NP	Wert	Kommentar	•	Abzug
NP	1 9,00	Netz	3	
NP	2 10,00	Schlauch-Netz	φ (Fadenführer
NP	9,00	1x1-Rapport		Maschen-
NP4	4 11,00	Übergang	R:	länge
NP:	5 11,50	Masche vorne Frabe 1		Ge-
NP	6 9,50	Fang hinten Farbe 1		schwindigkei
NP	7 9,50	Fang vorne Farbe 2		Rapport-
NP	B 11,50	Masche hinten Farbe 2		Fadaal#aaaa
NPS	9 12,00	Struk. einflächig vorne		Kontrolle
NP1	1 7,90	Netz vorne	33	
NP1	7 12,00	Schutzreihen	222	versalz
NP2	9,00	Anfang 1	?	Hilfe
AID 3	10.00	A.4		
	<	Schließen		

- Im Setup sind alle musterbezogenen Maschinenparameter abgelegt.
- Die Setup-Daten können direkt an der laufenden Maschine editiert und abgespeichert werden.
- Die Daten des Setup-Files sichern die Laufeigenschaft eines Musters und gewähren ein komfortables Einrichten eines Musters an der Maschine.
- Die editierten Werte können dem Original-Muster zurückgeführt werden und sind somit reproduzierbar.

Setup-Editor	Registerkarten			
Abzug	WMF			
	WBF			
	W+F			
	WM% / WMK%			
Fadenführer	YD / YDI: Fadenführerstaffelung			
	YC / YCI: Fadenführerkorrekturen			
	Y:Oa-b: Korrekturwert für den rechten Schlitten			
	Y:Ua-b: Eingriffsweite Fadenführerkasten			
Maschenlänge	NPK: Nadelsenker Korrektur für alle Nadelsenker			
	NPn: verwendete Nadelsenker Position			
	• NPR: Korrektur für Nadelsenker Position rechter Schlitten			
Geschwindigkeit	MSEC0: Standard-S0			
	MSECI: bei Intarsiafadenführern			

Setup-Datei

Setup-Editor	Registerkarten			
	MSECK: Kleiner Knoten			
	MSECC : Fadenführer aus Klemme holen / Fadenführer in Klemme bringen			
	MSEC1: bei Umhängereihen			
	MSEC2-20: bei Strickreihen			
Rapportschalter	 Liste der verwendeten Rapportschalter: RSn (n=1 bis 39) 			
Fadenlänge	Grundeinstellungen			
(Anzeige nur bei ange-	Korrekturwerte			
schiossenem Ascon)	Garndaten			
	NP (Strickart) / Rad			
Versatz	VCI: Versatz-Funktion			
	Richtung: Versatzrichtung der Korrektur			
	VK: Versatzkorrektur			
	VV: Versatzgeschwindigkeit			
	V+/-: Überversatz			
	Kommentar			
Sonstiges	Zähler der Maschine			
	Maschinendaten			
	Kommentar			

STOLL

Setup-Datei

STOLL

18 Was ist ein Auftrag?

Ein Auftrag besteht aus einem oder mehreren Strickprogrammen, die ein- oder mehrmals gestrickt werden.



An der Bedienoberfläche sieht das so aus:



1	Strickprogramm
2	Anzahl der Durchläufe (Stückzahl).



Besteht der Auftrag aus mehreren Strickprogrammen sieht dies wie folgt aus:

STOLL

1	Strickprogramm 1 (Position 1)
2	Strickprogramm 2 (Position 2)
3	Strickprogramm 3 (Position 3)

i Mehrere Strickprogramme (Positionen) werden in einer Liste zu einem Auftrag zusammengestellt.

Die Reihenfolge der Positionen ist auch die Reihenfolge beim Stricken.

Die Positionen (Strickprogramme) werden mit den Stückzahlen ergänzt:



4	Stückzahl für Strickprogramm 1		Anzahl der Durchläufe
			Zahl, wie oft die Liste der Positionen (Strickprogramme) wiederholt wird.
5	Stückzahl für Strickprogramm 2	8	Ist die Anzahl der Durchläufe größer
6	6 Stückzahl für Strickprogramm 3		als "1", wird dies grafisch mit einer Schleife (8) dargestellt.

Der Auftrag besteht aus drei Positionen (Strickprogrammen), welche in folgender Reihenfolge gestrickt werden:

- 1. DAVID-FRONT (Vorderteil) 1 Stück
- 2. DAVID-BACK (Rückenteil) 1 Stück
- 3. DAVID-SLEEVE (Ärmel) 2 Stück

Diese Reihenfolge wird insgesamt 12 Mal wiederholt.

i Vielleicht ist Ihnen dieses Beispiel von früher her bekannt, es wurde als Sequenz bezeichnet.

Dateien, Bibliothek und Ordner einlesen

STOLL

19 CMS-Maschine einrichten

Ablauf: Maschine einrichten

- 1. Maschinenstatus kontrollieren.
- 2. Aktuelles Strickprogramm beenden oder abrechen.

i	Abstellposition des Schlittens
	Die Abstellposition des Schlittens ist beliebig! Die Maschinensteuerung stellt bei "Auftrag starten" sicher, dass das neue Strickprogramm im Schlittenhub nach links beginnt. Eventuell sind Leerreihen notwendig.

- 3. Änderungen im aktuellen Auftrag speichern.
- 4. Neuen Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 5. Produktion starten.
- 6. Vorbereitung der Maschine f
 ür das neu geladene Strickprogramm.
 Fadenf
 ührer einf
 ädeln
- 7. Musterparameter anpassen.

19.1 Dateien, Bibliothek und Ordner einlesen

Möglichkeiten das Strickprogramm (zip-Datei) einzulesen:

- Wechseldatenträger: USB-Memory-Stick
- Festplatte (Harddisk) der Strickmaschine
- Ethernet (Netzlaufwerk)

19.2 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

i Abstellposition des Schlittens

Die Abstellposition des Schlittens ist beliebig! Die Maschinensteuerung stellt bei "Auftrag starten" sicher, dass das neue Strickprogramm im Schlittenhub nach links beginnt. Eventuell sind Leerreihen notwendig. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

Vor dem Einlesen des Musters sollte der aktuelle Maschinenstatus überprüft werden:

STOLL

- Mit Kamm
 - Kein Gestrick im Nadelbett oder Gestrickabzug.
 - Fadenführer stehen im Klemm-& Schneidebett und sind geklemmt.

Ohne Kamm

- Anfangsbreite des neuen Musters beachten.
- Fadenführer-Positionen überprüfen und anpassen.

Auftrag erstellen

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Die Fadenführer stehen im Klemm- & Schneidebett.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste

i Es muss sichergestellt sein, dass sich die Fadenführer des vorherigen Strickprogramms in der Klemm-&Schneideposition befinden. Dazu das vorherige Strickprogramm nochmal starten bis die Fadenführer geklemmt sind (S0Y).

- 3. Anschließend mit Taste Ruftrag beenden" erst den aktuellen Auftrag beenden.
- Bei Änderungen im Muster erscheint eine Abfrage zur Sicherung der Änderungen.
- 4. Gegebenenfalls Änderungen speichern.
- 5. Taste **P**, "Neuen Auftrag anlegen" antippen.

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

🔍 湤 0,05 мзес 1 🥂 0	K50	Senio 🚢 Sintral 🖍	or Operator Schicht 1
• • 0,0 wmf 1	CMS530.DAVID-FRONT		
Auftrag: DAVID	Ladeoptionen	Strick- programme	STOLL
Ordner: d:\muster\CMS_530			PD-KA_EMMI-001_BASE_109
- 1 +	Master-Setup verwenden:		13:28
1 CMS530.DAVID-FRC	NT s		-
			Auftrag einrichten
			Auftrag produzieren
			Maschine warten
			Maschine
Bearbeiten	Bestehenden Auftrag laden	Startzeile 30	Daten ansehen
Po Neuen Auftrag anlegen	Speichern	Produktion starten	Hilfe
Auftrag bearbeiten	Muster einrichten Muster bearbeiter	Manuell eingreifen I	Manuell eingreifen II

► Das Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird geöffnet.

_	 (¬→ ∞) 0,05 MSEC 1 (¬→ ∞) 0 <!--</th--><th></th><th>Senior C S</th><th>perator chicht 1</th><th>*</th>		Senior C S	perator chicht 1	*
	Neuen Auftrag anlegen Wählen Sie ein oder mehrere Strickprogramme aus, die Sie stricken wollen.			2	2
	1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek			<	>
	Ordner:		Filter:		
	Lokale Muster				
2	A Name		Datum / Uhrzeit		
	+	0/3	22.11.2016 10:55		

1	\sim	Auswahl des Pfads (Speicherort) vom Strickprogramm			
		Lokale Muster: Ordner auf der Festplatte der Maschine			
		 Netzlaufwerk (nur ein Netzlaufwerk möglich) 			
		• USB			
2	+	Taste zum Öffnen eines Ordnern, um die Unterordner anzuzeigen			

6. Weiter im nächsten Kapitel "Strickprogramm wählen".

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

19.2.1 Strickprogramm für Auftrag auswählen (laden)

Strickprogramm auswählen:

- ✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung **1. Strickprogramm** aktiv sein.
- 1. Eventuell mit den Tasten auf **1. Strickprogramm** umschalten.
- 2. Anschließend zum Ändern des Pfades die Taste
- Fenster "Ordner auswählen" erscheint.

ſ		N >>>	0,30 0		<\$0>			A 🖍	Senior Operator Schicht 5	
		•	0,0	WMF 0		919	kein Muster geladen			
	Ordne	er au	swäh	len						
	+									
	+	-	Z:\ [v	/a_server]						

- 3. Gewünschten Ort auswählen:
- Lokale Muster (Festplatte)
- Freigegebenes, beliebiges Netzlaufwerk
- 4. Mit Taste 🛨 den Ordner / Laufwerk öffnen, um die Unterordner anzuzeigen.
- 5. Ordner mit dem zu ladenden Strickprogramm (zip-Datei) auswählen.

i	Anzeige der zip-Dateien (Strickprogramm)
	Nur im Ordner direkt abgelegte zip-Dateien können in der Auswahlliste angezeigt werden.

- 6. Auswahl mit Taste e "OK" bestätigen und zurück zum vorigen Fenster.
- Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird der Inhalt des ausgewählten Ordners angezeigt.
- 7. Gewünschtes Strickprogramm (zip-Datei) auswählen.

i Es ist auch möglich, mehrere Strickprogramme in der Liste auszuwählen. Bei Fehlauswahl kann dieses durch erneutes Antippen rückgängig gemacht werden.

8. Weiter im nächsten Kapitel Ladeoptionen einstellen [D 103].

- oder –

- 9. Taste "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag mit einem Strickprogramm ist erstellt.

- oder –

CMS-Maschine einrichten 19

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

- 10. Mit Taste "Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- ▶ Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein neues Strickprogramm zu laden.

i Beim Abbrechen des Vorgangs wird das vorherige Strickprogramm **nicht** gelöscht oder überschrieben!

19.2.2 Ladeoptionen einstellen

Ladeoptionen

STOLL

- ✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung 2. Ladeoptionen aktiv sein.
- 1. Eventuell mit den Tasten auf **2. Ladeoptionen** umschalten.
- Fenster wird angezeigt.

	Bearbe Ladeopt	iten ionen			?
	1. Stric	programm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek > 4. Master-Setup			$\langle \rangle$
(1)	EALL				
	∅. \	Aaster-Setup CMS530.DAVID-FRONT #L=0 #LM=0 #RM=0 #R=0)		
\bigcirc		Name	SIN	JAC	SET
2	1	Name CMS530.DAVID-FRONT	SIN	JAC	SET
2	1	Name CMS530.DAVID-FRONT CMS530.DAVID-SLEEVE	SIN	JAC V	SET

1	Ladeoptionen für alle Posit	ionen:	
	EALL	Alle Daten des vorherigen Auftrags löschen.	
	EAY	Die Fadenführer-Positionen des vorherigen Musters lö- schen.	
		 Bei Mustern mit Kamm und Klemmen & Schneiden empfohlen 	
		 Bei Mustern ohne Kamm und Klemmen & Schneiden nicht empfohlen 	
	EAYSEQ	Nach jeder Auftragsposition (Strickprogramm) die Faden- führer-Grundstellung löschen.	

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

	1: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn für den Auftrag zwei oder mehr Positionen (Strickprogramme) ausge- wählt worden sind.				
EYLC	Wenn mit einem YLC-Gerät zur Fadenlängen-Kontrolle gearbeitet wird.				
	YLC-Korrekturwerte (Modus "Arbeiten mit mm") des vor- herigen Auftrages löschen.				
Master-Setup ver- wenden:	Auswählen, ob ein "Master-Setup" verwendet werden soll. : Diese Funktion ist nur aktiv, wenn für den Auftrag zwei oder mehr Positionen (Strickprogramme) ausge- wählt worden sind.				
	B A				
	A Taste zum Auswählen des Speicherorts (Pfad) des gewünschten Master-Setups.				
	B Kein Master-Setup verwenden				
	Master-Setup verwenden				

STOLL

2	Ladeoptionen für einzelne Positionen								
	Name		SIN	JAC	SET				
	Liste aller ausge- wählten Strickpro-	✓	Das Programmteil ist eingeschaltet (aktiv), d.h. es wird für die Produktion verwendet (Standardeinstellung).						
	gramme		Das Prograi wird für die	mmteil ist ausges Produktion nicht	chaltet (inaktiv), d.h. es verwendet.				
		₫,	Symbol bei Spalte SET.	Verwendung eine	es "Master-Setup" in der				
		i : Di schalte	ese Programr en.	nteile können ind	ividuell ein- oder aus-				

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

i Bibliothek

Wird ein gesondertes Sintralprogramm (Auto-Sintral) benötigt, so ist dies in der Bibliothek abzulegen. Hierfür mit Kapitel "Bibliliothek" fortfahren.

- 2. Auswahl aller notwendigen Ladeoptionen.
- 3. Taste **T** "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag mit einem Strickprogramm ist erstellt.

- oder -

- 4. Mit Taste **C** "Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein neues Strickprogramm zu laden.
 - **i** Beim Abbrechen des Vorgangs wird das vorherige Strickprogramm **nicht** gelöscht oder überschrieben!

Wird ein gesondertes Sintralprogramm (Auto-Sintral) benötigt, dann geht es weiter im nächsten Kapitel "Bibliothek."

19.2.3 Bibliothek

i Bibliothek = geschützter Speicherbereich

Einen Sintralbaustein laden, welcher zusätzlich zu den Strickprogrammen geladen werden soll.

Kann an der Maschine nicht modifiziert werden!

1: Dies können die Automatik-Funktionen des Stoll-Programmes AUTO-SINTRAL sein, oder eine eigene Autosintral-Datei.

Bibliothek

- ✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung auf 3. Bibiliothek ausgewählt sein.
- 1. Eventuell mit den Tasten 2 auf **3. Bibliothek** umschalten.
- Fenster wird angezeigt.

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

Neuen Auftrag anlegen Wählen Sie eine Bibliothek (Sammlung von Sintral-Funktionen) aus.	P
1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek	< >
Ordner:	Filter:
M:\M1plus\Sintral-Functions\From Sirix imported Start\	
Name	0/1 Datum / Uhrzeit
CMCCORT SLAW AND AND SCUL	06.04.2017 14:01

STOLL

- 2. Anschließend zum Ändern des Pfades die Taste
 - 0.30 9 Operate <so> Schicht 5 -0 A -- / 0,0 • f 0 🗄 kein Muster gelad Ordner auswählen + Z:\ [va_server] +
- 3. Gewünschten Ort auswählen:
- Lokale Muster (Festplatte)
- Freigegebenes, beliebiges Netzlaufwerk

Fenster "Ordner auswählen" erscheint.

- 4. Mit Taste 🛨 den Ordner / Laufwerk öffnen, um die Unterordner anzuzeigen.
- 5. Ordner mit dem zu ladenden Strickprogramm (zip-Datei) auswählen.



- 6. Auswahl mit Taste 🗲 "OK" bestätigen und zurück zum vorigen Fenster.
- 7. Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird der Inhalt des ausgewählten Ordners angezeigt.
- 8. Gewünschter Sintralbaustein aus Liste auswählen.

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

Benennung des Sintralbausteins i Dieses Sintral muss ebenfalls als zip-File abgelegt werden! Name des zip-Files muss identisch mit dem Name des Sintralbausteins sein! Beispiel: CMS530.Autosintral.zip beinhaltet den Sintralbaustein mit dem Name CMS530.Autosintral.sin. 9. Taste **B** "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen. • Auftrag mit einem Sintralbaustein in der Bibliothek wird erstellt. Maschinentypbezeichnung des Sintralbausteins i Hat der Sintralbaustein eine anderen Maschinetypbezeichnung als die verwendete Maschine, so erscheint eine Meldung mit dem Hinweis: "Wollen Sie den Musternamen an den aktuellen Maschinentyp anpassen?" "Ja": Sintralbaustein wird mit dem Maschinentyp der verwendeten Maschine abgespeichert. P "Nein": Sintralbaustein mit dem gespeicherten Maschinentyp wird direkt geladen. - oder -10. Mit Taste **F**¹"Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.

Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein Sintralbaustein zu laden.

i	Löschen der Bibliothek
	Das Löschen des Inhaltes der Bibliothek (Geschützter Speicherbereich) geht nur, indem man mit der Taste B "Auftrag erstellen" einen neuen Auftrag mit den gewünschten Einstellungen generiert.

19.2.4 Löschen von Aufträgen

Alle Einstellungen bei ,Neuen Auftrag erstellen' löschen:

j Der Musterspeicher kann nicht komplett gelöscht werden!

Stückzahl für einen Auftrag mit einem Strickprogramm einstellen

19.3 Stückzahl für einen Auftrag mit einem Strickprogramm einstellen

Stückzähler setzen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.

STOLL

2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.

\triangleright Das Fenster wird angezeigt.

<u> </u>	№ 0,05 мзес 1 0 0,0 wмг 1	soy E CMS	530.Vollfang_2_Fa	Se Arben_E352	enior Operator Schicht 2
Auftrag:			Ladeoption	en Muster- Explorer	_ STOLI
Ordner:	d:\muster\Deutsch	1. Vollfang			EKC DEMO 488
-	1 +	∰ Maste □ verwei	nden:		15.12
	CMS530.Vollfang_	2_Farben_E352		SIN JAC SET	Ť
					Auftrag
					Poo einrichten
					Auftrag produziere
					Auftrag produziere Maschine warten
					Auftrag Produziere Maschine Maschine Maschine Maschine
) G Bearbeiten	Ba	Bestehenden Auftrag laden	₽ Auftrag starten	Auftrag Produziere Maschine Maschine konfigurie Maschine konfigurie Maschine konfigurie
	G Bearbeiten Neuen Auftrag anlegen		Bestehenden Auftrag laden Speichern	E Auftrag starten	 Auftrag Produzien Maschine Maschine Maschine Maschine Maschine Maschine Daten Daten Anstein Hilfe

Gesamtstückzahl (=Anzahl der Durchläufe) angeben

- Anzahl erniedrigen
- + Anzahl erhöhen

1

- Anzeigefeld antippen: Eingabe über virtuelle Tastatur
- 3. Unter (1) mit der Taste 🛨 die Stückzahl erhöhen.
- Ist die Stückzahl > 1, so wird die Wiederholung grafisch als Schleife (Durchlauf) dargestellt.
Produktion starten

STOLL

19.4 Produktion starten

Produktion starten:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🖬 "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- ► Das Fenster wird angezeigt.

	🔊 »» 0,05 мзес 1				Seni	or Operator	
	······································		201/-116 2 5-		Sintral 🖋	Schicht 2	-
			50.volliang_2_ra	irben_c552			
Auftrag:			Ladeoptione	en 📲	Muster- Explorer	STO	
Ordner:	d:\muster\Deutsch\1	. Vollfang				EKC DI	EMO 488
		the Master (Takun .			13	:12
_	1 +	verwend	len:				
				SIN			
	1 CMS530.Vollfang_2	_Farben_E352		JAC (i)	¥ ↑		
						Auf	trag
							ficinitien
							duzieren
						Ma رو	schine
						wa	nten
					2		nfigurieren
*	Bearbeiten	Be Be	estehenden uftrag laden	R Auft	rag starten		ten
	Neuen Auftrag	1 1 s	eichern	Startzei	. 3		senen
	anlegen			J		? Hil	fe
E ⁺ Auftrag	Maschine	Muster	n Muster	iten M	anuell	Manuell	
Dearbe	Vorbereiter	eninchite	Learbe			- engrenen n	

2	Taste, um die Produktion mit der unter (3) angegebenen Zeilennummer zu starten.					
	İ : Es wird automatisch kein TP durchgeführt.					
3	Anzeige der Sintralzeilennummer, ab welcher das da Strickprogramm gestartet wird.					

- 3. Gegebenenfalls unter (3) eine gewünschte Zeilennummer für den Produktionsstart vorgeben.
- 4. Taste "Produktion starten" drücken.
- ▶ Die Produktion wird gestartet **ohne** die Durchführung eines **TP** (Test Programm)

An Maschine ein Test Programm (TP) durchführen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Ein Strickprogramm ist geladen.

Maschine vorbereiten

- ✓ 🖪 "Auftrag einrichten" ist aktiv.
- 1. In der unteren Navigationsleiste "Wuster bearbeiten" antippen.
- 2. Registerkarte **EO** "Test" öffnen.
- Taste drücken.
 Das Strickprogramm wird auf Strickbarkeit geprüft.
- 4. Bei **TP ok** können Sie mit der Taste **F** "Produktion starten" die Produktion direkt starten.

STOLL

19.5 Maschine vorbereiten

Maschine für das Stricken vorbereiten: Fadenführer einfädeln:

- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und der Auftrag wurde gestartet.
- In der unteren Navigationsleiste * "Maschine vorbereiten" antippen.
- Die grafische Darstellung der verwendeten Fadenführer wird angezeigt.



 1
 Grafische Anzeige der aktiven Fadenführern aus der Fadenführergrundstellung des geladenen Strickprogramms

 Der dunkle Hintergrund symbolisiert das Klemmbett.

 Im neuen Muster benötigte Fadenführer:

STOLL

_

	402 N	Schwarzes Symbol für Fadenführer mit Kennzeichnung des Fadenführertyps und der Positionierung (Zahl)					
		N : Normal-Fadenführer					
		I : Intarsia-Fadenführer					
	Q : Schuss-Fadenführer						
	P : Plattier-Fadenführer						
		PA : Doppelbügel-Plattier-Fadenführer					
		 Ohne + : Bestehender Fadenführer, welcher im vorher geladenen Muster verwendet wurde und somit nicht eingefädelt werden muss. 					
	402	 Mit + : Neuer Fadenführer, welcher im vorher geladenen Muster nicht verwendet wurde und somit eingefädelt werden muss. 					
	Im neue	n Muster nicht mehr benötigte Fadenführer:					
Graues Symbol für Fadenführer mit Kennzeichnung des I und der Positionierung (Zahl)		Graues Symbol für Fadenführer mit Kennzeichnung des Fadenführertyps und der Positionierung (Zahl)					
	i : Bei A es Muste	Auftrag starten werden die Fadenführergrundstellungen voriges Muster zu neu- er verglichen.					
2	⋪₽	Mitnehmer ein- oder ausschalten					
3	Ś	Eingabe der Bremswerte					
4	₽.	Tabellarische Anzeige der Fadenführer					
5		Anzeige des Setup-Editors					
8	0] ¹ #	Liste der Zähler anzeigen					
	"	 #1 bis #221 					
		Formzähler					
		Formzähler absolut					
		1: Keine Rapportschalter					

2. Fadenführer entsprechend der Anzeige einfädeln.

i Hilfe beim Einfädeln Um das Einfädeln zu erleichtern, kann über das Menü ""Manuell eingreifen I" mit der Taste """" die Produktion unterbrochen werden (Leerhub). Anschließend die Taste wieder deaktivieren, um mit der Produktion fortzufahren.		
Um das Einfädeln zu erleichtern, kann über das Menü S "Manuell eingreifen I" mit der Taste die Produktion unterbrochen werden (Leerhub). Anschließend die Taste wieder deaktivieren, um mit der Produktion fortzufahren.	i	Hilfe beim Einfädeln
		Um das Einfädeln zu erleichtern, kann über das Menü S"Manuell eingreifen I" mit der Taste die Produktion unterbrochen werden (Leerhub). Anschließend die Taste wieder deaktivieren, um mit der Produktion fortzufahren.

STOLL

19.6 Maschine einfädeln

Garnspulen bei Verwendung von bis zu 16 Fadenführern aufstellen

Abhängig vom Maschinentyp und der Anzahl verwendeter Fadenführer werden die Garnspulen auf dem Spulentisch positioniert.

- 1. Garnspulen von außen zur Maschinenmitte hin positionieren.
- 2. Die verschiebbaren Garnleiter so positionieren, dass sich über jeder Spule ein Garnleiter befindet.

Darstellung in der Draufsicht:



- 3. Jeden Faden durch einen Garnleiter fädeln.
- 4. Die Fadenführer einfädeln:
- Mit der höchsten Schienennummer beginnen, von hinten nach vorne.
- Faden der inneren Fadenkontrolleinrichtung über die hintere Spur des Rollenumlenkers führen.
- Faden der äußeren Fadenkontrolleinrichtung über die vordere Spur des Rollenumlenkers führen.
- 5. Alle Fäden für einen Fadenführer dieser Seite über dieselbe Spur des Rollenumlenkers führen.
- 6. Den Trennfaden, Gummifaden und Kammfaden in den jeweils entsprechenden Fadenführer einfädeln.

Garnspulen bei Verwendung von mehr als 16 Fadenführern aufstellen

1. Garnspulen auf dem Spulentisch der Strickmaschine und auf dem Zusatzspulentisch von außen zur Maschinenmitte hin positionieren.

Spulenanordnung bei Verwendung eines Zusatzspulentisches:

STOLL



- 2. Die Fäden vom Zusatztisch (1) und (3) über die Garnleiter den Fadenkontrolleinrichtungen (1) und (3) zuführen.
- 3. Die F\u00e4den vom Spulentisch (2) und (4) \u00fcber die Garnleiter den Fadenkontrolleinrichtungen (2) und (4) zuf\u00fcbren.
 1: Die F\u00e4den nicht verkreuzen.



- 4. Die Fadenführer einfädeln:
- Mit der höchsten Schienennummer beginnen, von hinten nach vorne.
- Faden der äußeren Fadenkontrolleinrichtung über die hintere Spur des Rollenumlenkers führen.



STOLL



- 5. Alle Fäden für einen Fadenführer dieser Seite über dieselbe Spur des Rollenumlenkers führen.
- 6. Den Trennfaden, Gummifaden und Kammfaden in den jeweils entsprechenden Fadenführer einfädeln.

19.6.1 Standard-Fadenführer Grundstellungen

Standard-Fadenführerschienenbelegungen für die verschiedenen Maschinentypen:

Maschinen-Typ	Kamm	Garnsorte	Schiene links	Schiene rechts
CMS 5xx (nicht 502 HP /	Mit Kamm	Schutzfa- den1		8
502 HP+)		Bundfaden		2
		Gummifa- den		1
		Kammfa- den	2	
		Trennfaden	1	
	Ohne Kamm	Bundfaden		2
		Gummifa- den		1
		Kammfa- den		
		Trennfaden	1	
CMS 822	Mit Kamm eng gekop- pelt	Schutzfa- den1		8
		Bundfa- den1		2

STOLL

-

Maschine einfädeln

Maschinen-Typ	Kamm	Garnsorte	Schiene links	Schiene rechts
		Gummifa- den1		1
		Kammfa- den1	2	
		Trennfa- den1	1	
	Mit Kamm weit gekop-	Schutzfa- den2	8	
	pelt	Schutzfa- den1		8
		Gummifa- den2	7	
		Trennfa- den2		7
		Bundfa- den1	3	3
		Kammfa- den2		2
		Kammfa- den1	2	
		Gummifa- den1		1
		Trennfa- den1	1	
CMS 822	Ohne Kamm	Schutzfa- den1		8
		Bundfa- den1		2
		Gummifa- den1		1
		Trennfa- den1	1	
CMS 9xx		Gummifa- den1		8
		Trennfa- den1	8	
		Bundfa- den1		3



Maschinen-Typ	Kamm	Garnsorte	Schiene links	Schiene rechts
		Schutzfa- den1		2

19.6.2 Einfädeln vom Spulentisch zum Fadenführer

An der Strickmaschine sind verschiedene Fadenverläufe zum Einfädeln des Garns vorgesehen. Der optimale Fadenverlauf hängt von Garn und Muster ab.

Ermittlung des Fadenverlaufs

Fadenverläufe	Garn
Fadenverlauf 1	selten benutzte Fäden, z.B. Gummifä- den
Fadenverlauf 2	selten benutzte Fäden, z.B. Trennfä- den
Fadenverlauf 2: bei einfachen Mustern	häufig benutze Fäden
Fadenverlauf 3: bei schwierigen Mus- tern	
Fadenverlauf 3	schwierig zu verarbeitende Fäden
Fadenverlauf 4	gleich lange Gestricke

Fadenverlauf 1:



STOLL

Maschine einfädeln

1	Spule	4	Sicherheitshaube
2	Garnleiter	5	Fadenumlenker
3	Fadenkontrolleinheit	6	Fadenführer

Fadenverlauf 2



1	Spule	5	Fadenumlenker
2	Garnleiter	6	Fadenführer
3	Fadenkontrolleinheit	7	Seitlicher Fadenspanner
4	Sicherheitshaube		

- STOLL

Fadenverlauf 3



1	Spule	5	Fadenumlenker
2	Garnleiter	6	Fadenführer
3	Fadenkontrolleinheit	7	Seitlicher Fadenspanner
4	Sicherheitshaube	8	Friktionsfournisseur

Fadenverlauf 4



1	Spule	6	Fadenführer
2	Garnleiter	7	Seitlicher Fadenspanner
3	Fadenkontrolleinheit	8	Friktionsfournisseur

S	Т	0	L	L
<u> </u>				

4	Sicherheitshaube	9	Fadenlängenmessgerät (ASCON, STIXX)
5	Fadenumlenker		

19.6.2.1 Fadenkontrolleinheit einfädeln

I. Fadenkontrolleinheit (FKE):



1	Fadenbruchkontrolle	4	Fadenbremsteller
2	Knotenfühler für große Knoten	5	Leuchtdiode
3	Knotenfühler für kleine Knoten		

II. Aufgaben der Fadenkontrolleinrichtung:

- **i** Die Elemente der Fadenkontrolleinheit können individuell auf das verarbeitete Garn eingestellt werden.
- 1. Die Fadenbruchkontrolle (1) überwacht den Faden und stellt bei Fadenbruch oder Fadenende die Strickmaschine ab.
- 2. Bei großen Knoten im Garn stellt der Knotenfühler die Strickmaschine ab.

i	Fehleranzeige
	Fehler werden von der Leuchtdiode (5), der Signalleuchte und am Display angezeigt.

- 1. Bei kleinen Knoten im Garn strickt die Maschine eine programmierte Anzahl von Reihen mit reduzierter Geschwindigkeit.
- 2. Der Fadenbremsteller (4) regelt die Fadenspannung und verhindert das Durchhängen von Fäden während des Strickens.

- III. FKE einfädeln:
- Fadenbruchkontrolle in Arbeitsposition bringen.
 Fadenbruchkontrolle etwas nach links ziehen, bis sie nicht mehr vom Anschlagnocken gehalten wird.



2. Jeden Faden durch eine Fadenkontrolleinrichtung fädeln, wie in der Abbildung gezeigt.

19.6.2.2 Friktionsfournisseur einfädeln

I. Unterschiedliche Einfädelvarianten des Friktionsfournisseurs:



Bauart ohne Schwenkarm	Bauart mit Schwenkarm
Standardeinstellung: hohe Fadenlieferung	Standardeinstellung: mittlere Fadenliefe- rung

Bauart ohne Schwenkarm	Bauart mit Schwenkarm
Geringere Fadenlieferung	Höhere Fadenlieferung (grau) Geringere Fadenlieferung (schwarz)
	1

1:

STOLL

Bei Bedarf den Faden zwei Mal über die Friktionswalzen führen. Dies reduziert die Fadenspannung erheblich.



19.6.2.2.1 Speicherfournisseur verwenden

Bei empfindlichen und feinen Garnen empfiehlt es sich Speicherfournisseure zu verwenden.

- Speicherfournisseure sind Standard bei den Feinheiten E14 E18
- Speicherfournisseure können optional bei E3.5 E12 und E7.2 E9.2 verwendet werden.

Bezeichnung	
Speicherfournis- seur MSF 3	

STOLL

Der Speicherfournisseur dient zur Zwischenspeicherung des Fadens, wodurch beim Abziehen des Fadens von der Garnspule Spannungsspitzen abgefangen und ausgeglichen werden.

19.6.2.3 Permanentbremse einfädeln

i Nur die Fäden, welche mit dem Friktionsfournisseur verarbeitet werden, in die Permanentbremse einfädeln.

Beim Einfädeln darauf achten, dass der Faden senkrecht nach unten geführt wird.



- 1. Faden hinter den Bremstellern nach unten führen.
- 2. Faden zwischen den beiden Bremstellern einführen.
- 3. Faden etwas in Richtung Maschinenmitte ziehen, damit die Bremsteller geöffnet werden.
- 4. Faden wieder entspannen.
- ▶ Die Bremsteller schließen sich und der Faden gleitet in die offene Öse.

19.6.2.4 Seitliche Fadenführung einfädeln

i Der Friktionsfournisseur, die Permanentbremse, die aktive Fadenklemme und der seitliche Fadenspanner arbeiten zusammen.

STOLL

I. Bezeichnungen der seitlichen Fadenführung



	Bezeichnung	
1	Friktionsfournisseur	
2	Permanentbremse	
3	Aktive Fadenklemme	
4	Seitlicher Fadenspanner	

II. Seitlicher Fadenspanner einfädeln:





i	Beim Einfädeln darauf achten, dass der Faden senkrecht durch die seitliche
1	Sicherheitshaube eingefädelt wird.

- 1. Seitlichen Fadenspanner in die Ruheposition bringen (verriegeln), wodurch die aktive Fadenklemme geöffnet wird.
- 2. Faden durch eine der Ösen (1) an der seitlichen Sicherheitshaube fädeln.
- Öse 3 bis 10: für Fäden, welche über den Fournisseur eingefädelt sind.
 In diesem Bereich befinden sich die Klemmstellen der aktiven Fadenklemme.
- Öse 1 + 2 / 11 und folgende: für Fäden, welche ohne Fournisseur verarbeitet werden. Beispiel: Kammfaden, Trennfaden
- 3. Faden senkrecht nach unten in die Öse (2) des seitlichen Fadenspanners fädeln.
- 4. Faden durch den Fadenumlenker (3) zum Fadenführer führen.
- 5. Seitlichen Fadenspanner durch Entriegeln in Arbeitsposition bringen.

19.6.2.5 Einstellung der seitlichen Fadenführung



I. Fadenspannung einstellen:

STOLL

- 1. Seitlicher Fadenspanner: Rückholkraft am Schieberegler (2) einstellen.
- 2. Permanentbremse (5) öffnen.
- 3. Fadenkontrolleinrichtung einstellen.
- 4. Permanentbremse (5) einstellen.
- 5. Seitlicher Fadenspanner: Aufholweg am Rastersegment (3) einstellen.

II. Rückholkraft des Fadenspanners einstellen:

- 1. Seitlichen Fadenspanner (1) aus der Verankerung nehmen.
- 2. Schieberegler (2) so einstellen, dass der seitliche Fadenspanner gerade genug Kraft hat, um den Faden immer gespannt zu halten.
- Einstellung kontrollieren, während die Maschine strickt. Dabei darf der Faden nicht durchhängen, sondern er muss immer vom Fadenspanner gespannt werden.

III. Permanentbremse einstellen:

 → Die Permanentbremse so einstellen, dass der seitliche Fadenspanner nur ein wenig ausschwenkt (ca. 25 Grad).
 Bildet sich zwischen Friktionsfournisseur und Permanentbremse (auf der Innenseite der seitlichen Sicherheitshaube) eine Fadenschleife, dann die Fadenbremse an der Fadenkontrolleinrichtung etwas stärker und die Permanentbremse etwas schwächer einstellen.

- IV. Aufholweg des Fadenspanners einstellen:
- Aufholweg des Fadenspanners kann von 80 bis 35 Grad eingestellt werden.
- Aufholweg wird mit den vier Raststellungen des Rastersegments (A-D) eingestellt.



Position	max. Winkel	Funktion
A	80 °	Grundstellung des Rastersegments. Aktive Fadenklemme in Tätigkeit. Größter Aufholweg.

Position	max. Winkel	Funktion
В	65 °	Aktive Fadenklemme in Tätigkeit.
С	50 °	Aktive Fadenklemme in Tätigkeit.
D	35 °	Aktive Fadenklemme außer Tätigkeit. Kleinster Aufholweg.

19.6.2.6 Normal-Fadenführer einfädeln



Normal-Fadenführer Typen:

Normal-Fadenführer Typ 1	Normal-Fadenführer Typ 2 (optional)
Standardbestückung	

STOLL

Verschiedene Möglichkeiten die Fadenführer einzufädeln:

- 1. Abdeckhauben öffnen.
- 2. Faden durch die Fadenleitösen, den Fadenleitstern und Fadenführerkopf einfädeln.

Fadenführer einfädeln - Variant	en
Fäden in die jeweils nächstlie- gende Öse am Fadenführer einfädeln.	



19.6.2.7 Fadenenden versorgen

STOLL

- I. Verwendung der Klemm-/Schneideeinrichtung und des Kamms:
- 1. Fadenführer neben der zugehörigen Klemm-/ Schneidestelle rechts oder links entsprechend der Fadenführergrundstellung positionieren.
- 2. Fadenenden manuell in die Schneidenadeln der Klemmstellen einlegen.

STOLL



Nr.	Element
1	Klemmstelle mit Schneidenadel
2	Fanghaken

- II. Ohne Verwendung der Klemm-/Schneideeinrichtung und des Kamms:
- 1. Fadenführer am Gestrickrand rechts oder links entsprechend der Fadenführergrundstellung positionieren.
- 2. Ein paar Nadeln am Gestrickrand manuell nach oben schieben.
- 3. Fadenenden in die Nadeln einlegen.
- 4. Nadeln von Hand abziehen.
- 5. Fadenenden abschneiden.
- 6. Abdeckhauben schließen.

19.6.2.8 Fadenführer positionieren

- I. Fadenführer in der Klemmstelle positionieren
- ✓ Die im Muster verwendeten Fadenführer sind eingefädelt.
- ✓ Mit Klemm/Schneideinrichtung (YGC).
- 1. Die Fadenführer in den entsprechenden Klemmstellen positionieren.
 - i Zuordnung der Fadenführer zu einer Klemmstelle bei Befehl YGC
 - Die Fadenführernummer entspricht der Klemmstellennummer.
- II. Fadenführer am Gestrickrand positionieren:
- ✓ Die im Muster verwendeten Fadenführer sind eingefädelt.

STOLL

Maschine einfädeln

- ✓ Ohne Klemm-Schneideinrichtung (YG).
- In der unteren Navigationsleiste * "Maschine vorbereiten" antippen.
- ▶ Die grafische Darstellung der verwendeten Fadenführer wird angezeigt.
- 2. Im geöffneten Fenster auf Taste 🗖 drücken.
- ▶ Tabelle mit den verwendeten Fadenführern wird angezeigt.

Fade	enfül	hrer															
Y	Тур	Rad	Ga Y:=n	rn 0/1	Posi YG	tion YP	Korrekt Ka	turwerte Kb	K <i>a</i>	Intarsia K <i>b</i>	I<>	Eingrifl Ua	sweite Ub	MSEC	v	Brem Ba	nswerte Bb
1A	N		Α	1	-33	-33	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
2A	N		В	1	-40	-40	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
4A	N		С	1	402	402	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
5A	N		D	1	409	409	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
8A	Ν		E	1	430	430	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0

3. Die Fadenführer entsprechend der Tabelle gestaffelt am Gestrickrand positionieren.

GEFAHR

19.6.3 Fadenführer nach Fadenbruch einfädeln



Gefahr durch fahrenden Schlitten

Quetsch- und Schergefahr durch den Schlitten.

Bei der Produktion: Fadenführer nach Fadenbruch einfädeln.

- 1. Abdeckhauben öffnen.
- 2. Faden durch den Fadenleitstern und Fadenführerkopf einfädeln.
- 3. Mit dem Arbeitshäkchen den Faden in den Nadelhaken einlegen.
- 4. Fadenende entgegen der Schlittenrichtung führen.
- 5. Fadenende außerhalb des Gefahrenbereichs (Schlitten) festhalten.
- 6. Die Einrückstange auf Position 2 (reduzierte Geschwindigkeit) ziehen und den Schlitten beobachten.
- Der Schlitten bewegt sich mit reduzierter Geschwindigkeit, wenn eine langsamere Geschwindigkeit unter "Geschwindigkeit bei offenen Abdeckhauben [MSECCO]" eingestellt und die Taste aktiviert ist.



STOLL

- 7. Die Einrückstange loslassen, wenn der Faden eingebunden ist und die Stelle zugänglich ist.
- 8. Fadenende abschneiden.
- 9. Schutzhauben schließen und die Produktion fortsetzen.

19.7 Muster einrichten

i Während die Maschine strickt, werden für jeden Schlittenhub die entsprechenden Daten aus dem Strickprogramm angezeigt und können geändert werden.

- I. Geladenes Muster einrichten:
- ✓ Auftrag mit einem Strickprogramm ist erstellt.
- ✓ Stückzahl (Durchläufe) ist gesetzt.
- ✓ Auftrag wurde gestartet.
- ✓ Die im Strickprogramm verwendeten Fadenführer sind eingefädelt und positioniert.
- 1. Maschine mit Einrückstange starten.

STOLL



1	Schlittenwagen gestoppt
2	reduzierte Geschwindigkeit
3	normale Geschwindigkeit

- 2. In der unteren Navigationsleiste "Muster einrichten" antippen.
- ► Das Fenster wird angezeigt.



Nr.	Taste						
1		Systemangabe	Anzeige der verwendeten Systeme mit Nummerierung				
			Hellgrau: System aktiv				
			Dunkelgrau: System inaktiv				
			-				
Date	en für da	s hintere Nadelbet	t				
2	R‡	Öffnen des Setup-	Editors zum Ändern der Maschenfestigkeit				
		16,00 NP 25	 Anzeige der aktuellen Maschenfestigkeit (NP-Index) und des zugeordneten Werts 				
			 Öffnet Nummernfeld zur direkten Änderung des Wertes 				
			i: Wert wird direkt ins Setup übernommen.				
	Grafische Anzeige von Stricksymbolen für das hintere Nadel bett						
3	Ţ	Öffnen des Setup-I YD /YDI YC/YCI Ua-b/NCC 	Editors zum Ändern von				
		2A	 Anzeige des aktiven Fadenführers Öffnet Fenster "Fadenführer" mit grafischer Ansicht der Fadenführerschienen 				
Date	en für da	s vordere Nadelbe	tt				
		Grafische Anzeige delbett	von Stricksymbolen für das vordere Na-				
4	‡ິຽ	Öffnen des Setup-	Editors zum Ändern der Maschenfestigkeit				
		16,00 NP 25	 Anzeige der aktuellen Maschenfestigkeit (NP-Index) und des zugeordneten Werts 				
			 Öffnet Nummernfeld zur direkten Änderung des Wertes Uert wird direkt ins Setup übernommen. 				
5		Anzeige der mome	entan strickenden Jacquardzeilennummer				

- STOLL

STOLL

Nr.	Taste	
6	i	Anzeige der momentan strickenden Sintralzeilennummer
7	•	 Anzeige des Warenabzug-Index mit dem aktuellen Warenabzugwert Öffnen des Setup-Editors zum Ändern von Daten im WMF Menü
8	*	 Anzeige des Hilfsabzugs-Index mit der aktuellen Drehzahl des Hilfabzuges Öffnen des Setup-Editors zum Ändern von Daten im W+F Menü
9))) 0,70m/s	 Anzeige der Schlittenhubrichtung mit der momentanen Schlittengeschwindigkeit Öffnen des Setup-Editors zum Ändern von Schlittengeschwindigkeitswerten (MSEC)
10	ON RS	 Anzeige des aktuellen Rapportschalters Öffnen des Setup-Editors zum Ändern von Rapportschalter
11	222 222	 Anzeige des aktuellen Versatzkorrektur-Index mit der momentanen Versatzposition Öffnen des Setup-Editors zum Ändern der Werte von Versatzkorrektur-Index
12		 Doppeltaste Tabellarische Anzeige (Monitoring) während dem Arbeiten mit der Fadenlängen-Kontrolle (ASCON) Öffnen des Setup-Editors zum Arbeiten mit Fadenlängen- Kontrolle (ASCON)

- 3. Gewünschte Änderungen der Musterparameter vornehmen.
- Das Muster ist für die Produktion eingerichtet.

19.7.1 Muster bearbeiten

I. Ansicht oder Änderungen von Sintral oder Jacquard:

✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.

1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **F** "Auftrag einrichten" auswählen.

STOLL

- 2. In der unteren Navigationsleiste "Muster bearbeiten" antippen.
- ► Das Fenster wird angezeigt.

	Sintral 1 🖉 Jacquard		STOLL
	170 << s:<1-><+>A(17)-0;	Y:=E;	
	171 >> S:<1-><+>A(17)-0;	Y:=EK;	E_EKC_000.109.000_STOLL
	172 IF RS17=0 F:SWITCH-11; C Cast off		11:30 AM
	173 FEND C M1-SINTRAL		
	174 C Comb On/Off		
	175 FBEG:SWITCH-1;		
	176 IF #98=0 F:SWITCH-2; C Cast-off On/Off		
	17/ IF #140=1 F:SWITCH-3; GOTO #123 C Comb of lower	Limit Switch	
	178 JAI=1276 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=349		
	179 IF#99=1 #99=0 MS PRINT/: : CHECK COMB ! !/		
	100 <<		Set up
>	182 >> S·<1-><*>a (25) -V (25) ·	~	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_	183 << S < (1 -> (25) - Y (25));	Y	- Desidence
	184 >>	÷	Produce
6	185 =^= #98=0 VU		Cider
	186 << s:<1->H(20) -H(20);	Y:0;	Maintain
	187 >>		Machine
	188 FEND C Comb On/Off		
	189 C Cast-off On/Off		- Configure
	190 FBEG:SWITCH-2;		J Machine
	191 JA1=1278 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=349		Z
			View
			"⊂Q _{Data}
		0	
			? Help
÷		Y	
	Edit to Prepare + Set up 574 Edit	Intervene	Intervene
E	Order Machine Battern Pattern	Manually I	Manually II
		individually 1	indiridany 1

Nr.	Taste	
1		Anzeigefenster mit dem Programmelement Sintral
	0	Gelb markierte Sintralzeile: momentan strickende Reihe
		Blau markierte Sintralzeile: ausgewählte Sintralzeile
2	JAC ⊚	Anzeigefenster mit dem Programmelement Jacquard
3		Editor öffnen, um die ausgewählte Zeile zu ändern
		i: Die Änderungen werden direkt übernommen.
4	X	Selektierte Sintralzeile löschen
	•••	1: Es erfolgt eine Abfrage bevor tatsächlich gelöscht wird.
5		Eingabefeld zum Suchen von Sintral-Informationen
	Q	Suche nach oben in Bezug auf die selektierte Zeile
	٩	Suche nach unten in Bezug auf die selektierte Zeile
6	>	Anzeige-Fenster für die Stricksimulation aufklappen

STOLL

Nr.	Taste	
	<	Anzeige-Fenster für die Stricksimulation zuklappen

- 3. Gewünschte Änderungen im Sintral oder Jacquard vornehmen.
 - i Änderungen auf eigene Gefahr Änderungen können nicht an der Maschine getestet werden, was eventuell zu großen Problemen führen kann.

II. Anzeige-Fenster mit der Stricksimulation:

_				
	1	B	⊇ ∓ 182	· <u>⊗ </u> _3
Ŀ	<>		SIN 333 JAC 999	
Ŀ	>>	0	184	
L	< <	1	183 1275	······································
Ь	>>	3	182 1276	$\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \circ \circ \cdot \cdot \circ
<	< <	0	180	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	>>	0	197	
٢	< <	1	195 1277	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ŀ	>>	1	194 1278	ਗ਼ ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼ਗ਼
	< <	0	193	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L				

Nr.	Taste	
1		Aktuell strickende Sintralzeile
2		Zoom für die Anzeige
3	⊠▲	Auswahlmenü für die Anzeige der Spalten in der Ta- belle
		 Spalte f ür Schlittenhubrichtung
		• 🏠: Spalte für Systemangabe

Fadenführer überprüfen

Nr.	Taste	
		 SIN JAC: Spalte f ür Sintral- und Jacquardzeilennummer
		 III III : Spalte f ür Versatzposition
		 Anzeige der Schlittenposition während dem Stricken

i	Die Stricksimulation zeigt Sintralzeile vor und nach der aktuell strickenden
-	Sintralzeile.
	Aufbau der Grafik in Strickrichtung, d.h. lesen von unten nach oben.

STOLL

19.8 Fadenführer überprüfen

Fadenführerpositionen anzeigen und überprüfen.

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" antippen.
- Die grafische Darstellung der verwendeten Fadenführer wird angezeigt.
- 3. Im geöffneten Fenster auf Taste 🕶 drücken.
- ▶ Tabelle mit den verwendeten Fadenführern wird angezeigt.

ad	enfüł	nrer															
Y	Тур	Rad	Gai Y:=n	rn 0/1	Posi YG	tion YP	Korrekt Ka	urwerte Kb	K <i>a</i>	Intarsia K <i>b</i>	I<>	Eingriff Ua	sweite Ub	MSEC	v	Brem Ba	nswerte Bb
1A	N		А	1	-33	-33	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
2A	Ν		в	1	-40	-40	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
4A	N		С	1	402	402	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
5A	Ν		D	1	409	409	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
8A	N		E	1	430	430	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0

Spalte	Bedeutung
Y	Angabe des Fadenführers

STOLL

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

Spalte	Bedeutung								
Туре	Definitio	on des Fadenführer-Typs:							
	 Normal-Fadenführer (N) 								
	Intarsia-Fadenführer (I)								
Rad	Belegur	ng der Messräder bei Verwendung von ASCON							
Garn	Y: = n	Angabe der Garnsorte							
	0/1	Garnsorte ein-/ ausgeschaltet							
Position	YG	Grundstellung des Fadenführers bei Nadel xx							
	YP	Aktuelle Position des Fadenführers bei Nadel xx İ : Ändert sich während gestrickt wird.							
Korrektur- werte	Ka	Fadenführer-Korrekturwert a am linken Rand innerhalb des Strick- bereiches							
	Kb	Fadenführer-Korrekturwert b am rechten Rand innerhalb des Strickbereiches							
		i: Gültig für							
		Normal-Fadenführer							
		 Intarsia-Fadenführer nicht geschwenkt 							
Intarsia	K <l>a</l>	Korrekturwert a für geschwenkten Intarsia-Fadenführer am linken Rand innerhalb des Strickbereiches							
	K <l>b</l>	Korrekturwert b für geschwenkten Intarsia-Fadenführer am rech- ten Rand innerhalb des Strickbereiches							
	<>	Schwenkrichtung des Intarsia-Fadenführers							
Eingriffswei-	Ua	Eingriffswert links beim Plattieren mit zwei Fadenführern							
te	Ub	Eingriffswert rechts beim Plattieren mit zwei Fadenführern							
MSEC	Fadenführerbezogene Schlittengeschwindigkeit								
V	Schlitter (Standa ben)	ngeschwindigkeit für ausgewählten Fadenführer reduzieren rdwert =0, d.h. fadenführerspezifische Geschwindigkeit ist aufgeho-							
Bremswerte	Ва	Fadenführer-Bremswert a für linken Rand							
	Bb	Fadenführer-Bremswert b für rechten Rand							

19.9 Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx .seqx angelegt.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern



Speichern eines Auftrages mit einem Strickprogramm: ✓ Sie sind als Senior Operator t angemeldet. 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Rauftrag einrichten" auswählen. 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen. Anschließend zum Speichern die Taste "Speichern" drücken. Das Fenster "Auftrag speichern" wird geöffnet. Auftrag speichern Geben Sie den Speicherort für den Auftrag sowie den Namen für die Auftragsdatei und das Strickprogramm ein. Speicherort Z:\CREW\Susanne\CMS 530 HP_E3,5.2\Deutsch\1. Vollfang\ Name der Auftragsdatei ٨ 2 3 5 6 8 9 0 ß 1 4 7 \$ ü q w е r t Z u i 0 р ┙ + ł h # а s d f g i k ö ä Del b T < y Х С v n m T Υ Paste AltGr $\mathbf{1}$ Сору ← **→** Speichern Abbrechen 1 Speicherort auswählen Lokale Muster: Festplatte der Maschine Netzlaufwerk

	• Netziaulwerk
2	Anzeige des Namens für die Auftragsdatei (seqx), welcher über die Tastatur ge- ändert werden kann. Standardvorgabe: Name des Strickprogramms
	L: Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Strickprogrammes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Änderung auch das zip-Datei umbenannt wird!!
3	Speichern des Auftrages unter dem eingegebenen Namen
4	Vorgang abbrechen

4. Speicherort auswählen.

5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.

Achtung

Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Programmes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Namensänderung auch die zip-Datei umbenannt wird!!

i

STOLL

- 6. Mit Taste "Speichern" den Vorgang durchführen.
- ▶ Im vorgegebenen Speicherort wird unter dem definierten Namen eine segx-Datei mit der gleichnamigen zip-Datei angelegt.

Auftrag produzieren 19.10

- Auftrag überwachen": Anzeige des Auftragsfortschritts eines Auftrags
- Produktion überwachen": Anzeige des Arbeitsfortschritts der einzelnen Teile einer Position
- : Nachstricken von Teilen einer Position

Auftrag mit einem Strickprogramm überwachen 19.10.1

Auftrag überwachen:

- ✓ Ein Auftrag ist eingerichtet und gestartet.
- ✓ Sie sind als Senior Operator t angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste R "Auftrag produzieren" antippen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
- > Das Fenster zur Überwachung des Auftrages wird angezeigt.



STOLL

Nr.	Taste					
1		Name des Auftrages				
2		Name des aktiven Strickprogramms mit der Maschinentypbezeichnung				
3		Anzeige des Produktionsfortschritts (grüner Balken) und Laufzeit der aktuellen Position (Strickprogramm)				
		Laufzeit der Anzahl Teile pro Position plus Teile zum Nachstricken				
		 Datum und Uhrzeit der Fertigstellung der Anzahl Teile pro Position plus Teile zum Nachstricken 				
4	í 🗎	Anzeige der Anzahl Teile pro Position (Strickprogramm) n von m				
	G	 n = Anzahl fertiggestrickter Teile der aktuellen Position 				
		• m = Gesamtanzahl zu strickender Teile pro Position (Strickprogramm)				
		 + x = Anzahl nachzustrickender Teile der aktuellen Position 				
		: Es befinden sich mehrere Strickprogramme im ,Durchlauf', so ent- spricht die Anzeige dem Stückzähler für die jeweilige Position (Strickpro- gramme).				
5		Namen der Elemente eines Strickprogramms				
		Sintral: xxx .sin				
		◆ Jacquard: xxx .jac				
		Setup: xxx .setx				
6	Nr.	Aktive Positionsnummer = laufende Nummer der Strickprogramme im Auf- trag				
7		Anzeige der Durchläufe (Stückzähler) n von m				

STOLL

Nr.	Taste										
		• n =	Anzahl fertiggestrickter Durchläufe								
		• m=	 m= Gesamtanzahl der zu strickenden Durchläufe 								
		i: Be zeige d	D: Befindet sich ein Strickprogramm im 'Durchlauf', so entspricht die An- zeige dem Stückzähler.								
8	₽	Produl stellun	Produktionsfortschritt (grüner Bereich) des Auftrags mit Angabe der Fertig- stellung des Auftrages (Datum + Uhrzeit)								
9	9 Anzeige der Laufzeit n von m des Auftrags										
		• n = verbleibende Laufzeit									
	• m = Gesamtlaufzeit										
10	$\langle \mathbf{I} \rangle$		Maschine nicht anhalten								
		✓	Maschine anhalten								
			Auswahlmenü mit Taste 📥 öffnen:								
			in nächster Umkehr								
			 wenn das aktuelle Teil fertig ist 								
11	(3)		Maschine nicht ausschalten								
		✓	Maschine ausschalten								
			Auswahlmenü mit Taste 📥 öffnen:								
			 bei Stopp 								
			 wenn das aktuelle Teil fertig ist 								
			 wenn der Auftrag fertig ist 								

19.10.2 Produktion mit einem Strickprogramm überwachen

Produktion überwachen:

- Sie sind als Senior Operator angemeldet.
 "Produktion überwachen" ist auch vom Operator ausführbar.
- ✓ Ein Auftrag ist eingerichtet und gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Rauftrag produzieren" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste m "Produktion überwachen" antippen.
- ▶ Das Fenster zur Überwachung des aktuell strickenden Teiles wird angezeigt.



STOLL

Nr	Taste	
1		Anzeige der Laufzeit pro Teil noch nn von xx mit Fortschrittsan- zeige (grüner Balken)
		• nn : verbleibende Laufzeit des Teils
		• xx : Gesamtlaufzeit des Teils
2	Fertig am	Fertigstellung der aktuellen Position (plus Nachstricken von Tei- len)
	– l	◆ Datum
		Uhrzeit
3	Schlitten	Aktuelle Schlittengeschwindigkeit m/s mit Anzeige von
		der Schlittenrichtung nach links / nach rechts
		 Anzeige von bei aktivierter Taste "Reduzierte Geschwindigkeit [ML]"
4	Teile von Position z	Anzeige der Anzahl Teile pro Position z (Strickprogramme) im Durchlauf n von m
	🗐 n von m	 z = Positionsnummer = laufende Nummer der Strickprogramme im Auftrag
		• n = Anzahl fertiggestrickter Teile der aktuellen Position
		 m = Gesamtanzahl zu strickender Teile pro Position (Strickprogramm)
		 + x = Anzahl nachzustrickender Teile der aktuellen Position

Nr	Taste	
		(i): Es befinden sich mehrere Strickprogramme im ,Durchlauf', so entspricht die Anzeige dem Stückzähler für die jeweilige Position (Strickprogramm).
5	Rapportschalter	Anzeige des aktuellen Rapportschalters RS n = x / y
		• n : Nummer des Rapportschalters
		• x : noch verbleibende Wiederholungen
		• y : Gesamtanzahl an Wiederholungen
6	Versatz]]]]]]]	Anzeige der aktuellen Versatzposition
7	Abzug	Anzeige des aktuellen Abzugswertes
8	Hilfsabzug	Anzeige der aktuellen Drehzahl des Hilfsabzuges
9	Maschenlänge Ŝ↓	Öffnen des Dialoges zum Ändern der aktuellen Maschenlänge
10	Fadenführer	Öffnen des Fensters "Fadenführer" mit der grafischen Darstellung der aktiven Fadenführer
11	Fadenlängen-	Nur bei Anschluss von ASCON-Geräten!!!
	Kontrolle	Anzeige des aktuellen Modus des Fadenlängenmessgerätes AS- CON (YLC)
		Modi:
	+Anzeige des Mo-	Produktion ohne YLC:
		Arbeiten mit mm: MM
		Arbeiten mit Originalteil: MP (MasterPiece)
		Nach Sintralvorgabe: Sintral

- 3. Gewünschte Taste antippen, um die entsprechenden Werte zu ändern.
- Anderungen werden im Setup eingetragen.

19.10.3 Nachstricken von Teilen

STOLL

- Notwendige Änderung
 - Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm kann die Anzahl an Durchläufen (Stückzahl) beeinflusst werden

 Bei Aufträgen mit mehreren Strickprogrammen kann die Anzahl Teile pro Position im Auftrag beeinflusst werden

STOLL

- Nachstricken von defekten Teilen
 - **i** Diese Änderungen beeinflussen nicht die Vorgabe beim Erstellen eines Auftrags, da dies nur vom Senior Operator durchgeführt werden kann.

Fenster Nachstricken

- Sie sind als Senior Operator angemeldet.
 "Produktion überwachen" ist auch vom Operator ausführbar.
- ✓ Ein Auftrag ist eingerichtet und gestartet.
- Im Fenster "Auftrag überwachen" oder "Produktion überwachen" auf die Taste klicken.

▶ Das Fenster "Nachstricken" wird geöffnet.

	Position		Fertig	Auftrag	Nachstricken		
1 CMS530.Vo	llfang_2_Farben_E35	2	1	4	+0 -	- 2	+
	1		2	3	4 -	-5	

Nr.		
1	Position	Liste der Strickprogramme im aktuellen Auftrag
		Auftrag mit einem Strickprogramm
		Auftrag mit mehreren Strickprogrammen
2	Fertig	Anzahl der abgearbeiteten Durchläufe
STOLL

Nr.		
3	Auftrag	Gesamtanzahl an Durchläufen
		 Auftrag mit einem Strickprogramm = Stückzahl
		 Auftrag mit mehreren Strickprogrammen (Positionen) = Anzahl an Durchläufen der gesamten Positionen (Liste)
4	Nachstricken	Anzeige der bereits nachgestrickten Teile
5	- 2 +	Tasten +/- zur Eingabe der nachzustrickenden Anzahl an Teilen
6	🕻 ок	Eingabe bestätigen und zurück zum vorigen Fenster
7	Überneh- men	Eingabe für erste Position in der Liste bestätigen und das Fenster nicht verlassen, um weitere Eingaben zu machen
8	Schlie- ßen	Fenster schließen ohne die Eingaben zu übernehmen

- 2. Gewünschte Eingabe für die erste zu ändernde Position vornehmen.
- Die Taste "Übernehmen" drücken, um diese Eingabe zu bestätigen und anschließend mit der nächsten Eingabe fortzufahren.
 oder -

Die Taste **C** "Ok" drücken, um diese Eingabe zu bestätigen und das Fenster zu schließen.

Verhalten

i

Werden Teile zum Nachstricken eingegeben, so wird das "Nachstricken' nach Beendigung einer aktuell strickenden Position sofort ausgeführt.

19.11 Bestehenden Auftrag laden

i Ein Auftrag mit ein oder mehreren Strickprogrammen wurde als seqx-Datei gespeichert.

Bestehenden Auftrag (seqx-Datei) laden:

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- ✓ Eine **seqx**-Datei ist gespeichert.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Ruftrag einrichten" auswählen.

- 2. In der unteren Navigationsleiste **b** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- Anschließend zum Laden eines bestehenden Auftrags die Taste Bestehenden Auftrag laden" drücken.

STOLL

▶ Das Fenster "Bestehenden" "Auftrag laden" wird geöffnet.

Bestehenden Auftrag laden Wählen Sie einen Auftrag aus, den Sie laden wollen.	ę
Ordner:	Filter:
Z:\CREW\Susanne\CMS 530 HP_E3,5.2\Deutsch\1. Vollfang\	
Name	▼ Datum / Uhrzeit
Vollfang_2_Farben_E352	05.07.2017 13:28
Abbrechen 📲 Auftrag laden 3	

1	Speicherort (Ordner) der gespeicherten seqx-Dateien auswählen		
	Lokale Muster: Festplatte der Maschine		
	Netzlaufwerk		
2	Liste aller seqx-Dateien im ausgewählten Ordner		
3	Taste um die ausgewählte seqx-Datei zu laden		

- 4. Gewünschte seqx-Datei selektieren.
- 5. Taste TAuftrag laden" drücken.
- Der Auftrag wird geladen.
- ▶ Im Menübereich werden der geladene Auftrag und das Strickprogramm angezeigt.

	Auftrag: Ordner:	Vollfang_2_Farben_E352 Ladeoptionen Muster- Explorer Z:\CREW\Susanne\CMS 530 HP_E3,5.2\Deutsch\1. Vollfang	STOLL E_EKC_000.123.002_HERRMAN
	Ļ	1 H Master-Setup verwenden:	14:21
		1 CMS530.Vollfang_2_Farben_E352 2 SIN 🕡 🖊 🕇	
			Auftrag einrichten
			Auftrag produzieren
			Aaschine warten
			De Maschine konfigurieren
	÷.,	Bearbeiten Bestehenden Startzeile 1	Daten ansehen
		Reuen Auftrag anlegen Speichern Produktion starten	Pilfe
E'	- Auftrag bearbei	ten 🕫 Maschine Muster Muster Manuell ingreifen I	anuell ngreifen II
	1	Name der seqx-Dateien	
	2	Name des Strickprogramms aus der seqx-Datei	

- 3 Produktion starten
- 6. Taste "Produktion starten" drücken.

STOLL

Dateien, Bibliothek und Ordner einlesen

STOLL

20 ADF-Maschine einrichten

Ablauf: Maschine einrichten

- 1. Maschinenstatus kontrollieren.
- 2. Aktuelles Strickprogramm beenden oder abrechen.

i	Abstellposition des Schlittens
	Die Abstellposition des Schlittens ist beliebig! Die Maschinensteuerung stellt bei "Auftrag starten" sicher, dass das neue Strickprogramm im Schlittenhub nach links beginnt. Eventuell sind Leerreihen notwendig.

- 3. Änderungen im aktuellen Auftrag speichern.
- 4. Neuen Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 5. Auftrag starten.
- 6. Vorbereitung der Maschine f
 ür das neu geladene Strickprogramm.
 Fadenf
 ührer einf
 ädeln
- 7. Musterparameter anpassen.

20.1 Dateien, Bibliothek und Ordner einlesen

Möglichkeiten das Strickprogramm (zip-Datei) einzulesen:

- Wechseldatenträger: USB-Memory-Stick
- Festplatte (Harddisk) der Strickmaschine
- Ethernet (Netzlaufwerk)

20.2 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

i Abstellposition des Schlittens

Die Abstellposition des Schlittens ist beliebig! Die Maschinensteuerung stellt bei "Auftrag starten" sicher, dass das neue Strickprogramm im Schlittenhub nach links beginnt. Eventuell sind Leerreihen notwendig.

Vor dem Einlesen des Musters sollte der aktuelle Maschinenstatus überprüft werden:

STOLL

- Mit Kamm
 - Kein Gestrick im Nadelbett oder Gestrickabzug.
 - Fadenführer stehen in der Sammelklemm-Einheit und sind geklemmt.

Ohne Kamm

- Anfangsbreite des neuen Musters beachten.
- Fadenführer-Positionen überprüfen und anpassen.

Auftrag erstellen

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Die Fadenführer stehen in der Sammelklemm-Einheit.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste

i Es muss sichergestellt sein, dass sich die Fadenführer des vorherigen Strickprogramms in der Klemm-&Schneideposition befinden. Dazu das vorherige Strickprogramm nochmal starten bis die Fadenführer geklemmt sind (S0Y).

- 3. Anschließend mit Taste Ruftrag beenden" erst den aktuellen Auftrag beenden.
- Bei Änderungen im Muster erscheint eine Abfrage zur Sicherung der Änderungen.
- 4. Gegebenenfalls Änderungen speichern.
- 5. Taste **P**, "Neuen Auftrag anlegen" antippen.

STOLL

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen



Das Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird geöffnet.

	Senior Operator Schicht 1
Neuen Auftrag anlegen Wählen Sie ein oder mehrere Strickprogramme aus, die Sie stricken wollen.	
1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek	< >
Ordner:	Filter:
Lokale Muster	
(2) Aname	Datum / Uhrzeit
+. 0/3	22.11.2016 10:55

1	\sim	Auswahl des Pfads (Speicherort) vom Strickprogramm		
		Lokale Muster: Ordner auf der Festplatte der Maschine		
	Netzlaufwerk (nur ein Netzlaufwerk möglich)			
		◆ USB		
2	+	Taste zum Öffnen eines Ordnern, um die Unterordner anzuzeigen		

6. Weiter im nächsten Kapitel "Strickprogramm wählen".

20.2.1 Strickprogramm für Auftrag auswählen (laden)

Strickprogramm auswählen:

✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung auf 1. Strickprogramm ausgewählt sein.

STOLL

- 1. Eventuell mit den Tasten auf **1. Strickprogramm** umschalten.
- 2. Anschließend zum Ändern des Pfades die Taste "..." drücken.
- Fenster "Ordner auswählen" erscheint.

	© > 33	0,30 (0 0		<50>		🏯 🖌	Senior Operator Schicht 5	
	•••	0,0	WMF 0		kein Muster geladen			
Orc	lner a	uswäh	nlen					
4	- -		e Muster					
-	·]•	Z:\ [\	va_server]					

- 3. Gewünschten Ort auswählen:
- Lokale Muster (Festplatte)
- Freigegebenes, beliebiges Netzlaufwerk
- 4. Mit Taste 🛨 den Ordner / Laufwerk öffnen, um die Unterordner anzuzeigen.
- 5. Ordner mit dem zu ladenden Strickprogramm (zip-Datei) auswählen.

i Anzeige der zip-Dateien (Strickprogramm)

Nur im Ordner direkt abgelegte zip-Dateien können in der Auswahlliste angezeigt werden.

- 6. Auswahl mit Taste e "OK" bestätigen und zurück zum vorigen Fenster.
- Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird der Inhalt des ausgewählten Ordners angezeigt.
- 7. Gewünschtes Strickprogramm (zip-Datei) auswählen.

i Es ist auch möglich, mehrere Strickprogramme in der Liste auszuwählen. Bei Fehlauswahl kann dieses durch erneutes Antippen rückgängig gemacht werden.

8. Weiter im nächsten Kapitel Ladeoptionen einstellen [D 153].

- oder –

STOLL

- 9. Taste "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag mit einem Strickprogramm ist erstellt.

- oder –

- 10. Mit Taste "Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein neues Strickprogramm zu laden.



20.2.2 Ladeoptionen einstellen

Ladeoptionen

- ✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung auf 2. Ladeoptionen ausgewählt sein.
- 1. Eventuell mit den Tasten auf **2. Ladeoptionen** umschalten.
- Fenster wird angezeigt.

	Bearbe Ladeop	iten lionen			?	
	1. Stric	kprogramm 2. Ladeoptionen 3. Bibliothek 4. Master-Setup			$\langle \rangle$	·
(1)	EALL	EAY EAYPOS EYLC EANP	J			
	₫,	Master-Setup CMS530.DAVID-FRONT #L=0 #LM=0 #RM=0 #R=0				
\bigcirc	1	Name	SIN	JAC	SET	
2	1	Name CMS530.DAVID-FRONT	SIN	JAC	SET	
2	1	Name CMS530.DAVID-FRONT CMS530.DAVID-SLEEVE	SIN	JAC	SET	_

1 Ladeoptionen für alle Positionen:

EALL	Alle Daten des vorherigen Auftrags löschen.
EAY	Die Fadenführer-Positionen des vorherigen Musters lö- schen.
	 Bei Mustern mit Kamm und Klemmen & Schneiden empfohlen
	 Bei Mustern ohne Kamm und Klemmen & Schneiden nicht empfohlen
EAYSEQ	Nach jeder Auftragsposition (Strickprogramm) die Faden- führer-Grundstellung löschen.
	1 : Diese Funktion ist nur aktiv, wenn für den Auftrag zwei oder mehr Positionen (Strickprogramme) ausgewählt worden sind.
EYLC	Wenn mit einem YLC-Gerät zur Fadenlängen-Kontrolle gearbeitet wird.
	YLC-Korrekturwerte (Modus "Arbeiten mit mm") des vor- herigen Auftrages löschen.
Master-Setup ver- wenden:	Auswählen, ob ein "Master-Setup" verwendet werden soll. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn für den Auftrag zwei oder mehr Positionen (Strickprogramme) ausge- wählt worden sind
	B A
	A Taste zum Auswählen des Speicherorts (Pfad) des gewünschten Master-Setups.
	B Kein Master-Setup verwenden
	Master-Setup verwenden

STOLL

2	Ladeoptionen für einzelne Positionen					
	Name		SIN	JAC	SET	
	Liste aller ausge- wählten Strickpro- gramme		Das Programmte für die Produktio	eil ist eingeschalte n verwendet (Stan	t (aktiv), d.h. es wird dardeinstellung).	

STOLL

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen

		Das Programmteil ist ausgeschaltet (inaktiv), d.h. es wird für die Produktion nicht verwendet.
	Ø,	Symbol bei Verwendung eines "Master-Setup" in der Spalte SET.
	i : Die schalte	ese Programmteile können individuell ein- oder aus- n.

i Bibliothek

Wird ein gesondertes Sintralprogramm (Auto-Sintral) benötigt, so ist dies in der Bibliothek abzulegen.

Hierfür mit Kapitel "Bibiliothek" fortfahren.

- 2. Auswahl aller notwendigen Ladeoptionen.
- 3. Taste **T** "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.

Auftrag mit einem Strickprogramm ist erstellt.

- oder -

- 4. Mit Taste "Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein neues Strickprogramm zu laden.
 - i Beim Abbrechen des Vorgangs wird das vorherige Strickprogramm **nicht** gelöscht oder überschrieben!

Wird ein gesondertes Sintralprogramm (Auto-Sintral) benötigt, dann geht es weiter im nächsten Kapitel "Bibliothek."

20.2.3 Bibliothek

Bibliothek = geschützter Speicherbereich				
Einen Sintralbaustein laden, welcher zusätzlich zu den Strickprogrammen geladen werden soll. Kann an der Maschine nicht modifiziert werden!				
İ : Dies können die Automatik-Funktionen des Stoll-Programmes AUTO- SINTRAL sein, oder eine eigene Autosintral-Datei.				

Bibliothek

- ✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung auf 3. Bibiliothek ausgewählt sein.
- 1. Eventuell mit den Tasten auf **3. Bibliothek** umschalten.
- Fenster wird angezeigt.

Neuen Auftrag anlegen Wählen Sie eine Bibliothek (Sammlung von Sintral-Funktionen) aus.		P
1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek		< >
Ordner:		Filter:
M:\M1plus\Sintral-Functions\From Sirix imported Start\		
Name	0/1	Datum / Uhrzeit
CMS330TC.Sirix_ANFANG_SCHL	(i)	06.04.2017 14:01

- 2. Anschließend zum Ändern des Pfades die Taste
- Fenster "Ordner auswählen" erscheint.

	© ≋ *	0,30 0 0,0	WMF 0	K 50)	🗄 kein Muster geladen	.	s V	enior Operator Schicht 5	2
Ord	lner a	uswäh	len						
+	- -	Lokale	Muster						
+		Z:\ [v	/a_server]						

- 3. Gewünschten Ort auswählen:
- Lokale Muster (Festplatte)
- Freigegebenes, beliebiges Netzlaufwerk
- 4. Mit Taste 🛨 den Ordner / Laufwerk öffnen, um die Unterordner anzuzeigen.
- 5. Ordner mit dem zu ladenden Strickprogramm (zip-Datei) auswählen.

i Anzeige der zip-Datei (Strickprogramm) Nur im Ordner direkt abgelegte zip-Dateien können in der Auswahlliste angezeigt werden.

- 6. Auswahl mit Taste 🗲 "OK" bestätigen und zurück zum vorigen Fenster.
- 7. Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird der Inhalt des ausgewählten Ordners angezeigt.

- 8. Gewünschter Sintralbaustein aus Liste auswählen.
 - i Benennung des Sintralbausteins

Dieses Sintral muss ebenfalls als zip-File abgelegt werden! Name des zip-Files muss identisch mit dem Name des Sintralbausteins sein! Beispiel: CMS530.Autosintral.zip beinhaltet den Sintralbaustein mit dem Name CMS530.Autosintral.sin.

- 9. Taste **E** "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag mit einem Sintralbaustein in der Bibliothek wird erstellt.

i	Maschinentypbezeichnung des Sintralbausteins
	Hat der Sintralbaustein eine anderen Maschinetypbezeichnung als die verwendete Maschine, so erscheint eine Meldung mit dem Hinweis: "Wollen Sie den Musternamen an den aktuellen Maschinentyp anpassen?"
	 "Ja": Sintralbaustein wird mit dem Maschinentyp der verwendeten Maschine abgespeichert. "Nein": Sintralbaustein mit dem gespeicherten Maschinentyp wird direkt geladen.

- oder -

STOLL

10. Mit Taste **P** "Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.

Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein Sintralbaustein zu laden.

i Löschen der Bibliothek Das Löschen des Inhaltes der Bibliothek (Geschützter Speicherbereich) geht nur, indem man mit der Taste "Auftrag erstellen" einen neuen Auftrag mit den gewünschten Einstellungen generiert.

20.2.4 Löschen von Aufträgen

Alle Einstellungen bei ,Neuen Auftrag erstellen' löschen:

i Der Musterspeicher kann nicht komplett gelöscht werden!

Stückzahl für einen Auftrag mit einem Strickprogramm einstellen

20.3 Stückzahl für einen Auftrag mit einem Strickprogramm einstellen

Stückzähler setzen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.

STOLL

- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- ► Das Fenster wird angezeigt.

	Senior Operator Schicht 1
₩ W0 WMF 0 B ADF530-32W.Vollfang_2_Farben_E72	
Auftrag: Ladeoptionen Muster- Explorer	STOLL
Ordner: Z:\Anwender_SC\Eisenlohr\EKC\ADF 32W_ E72-Muster	E_EKC_000.109.000_STOLL
- 1 + Master-Setup D	13:57
■ 1 ADF530-32W.Vollfang_2_Farben_E72 SIN G	†
	Auftrag einrichten
	R Auftrag produzieren
	And Maschine Warten
	Maschine konfigurieren
Bearbeiten	Daten Ansehen
Reven Auftrag anlegen Speichern Startzeile	40 ? Hilfe
Auftrag Maschine Muster Muster Manuell bearbeiten Image: State of the state of the	Manuell eingreifen II
1 Gesamtstückzahl (Anzahl der Durchläufe) angeben	
Anzahl erniedrigen	
 Anzahl erhöhen 	
Anzeigefeld antippen: Eingabe über virtuelle Tastatur	

- 3. Unter (1) mit der Taste 🛨 die Stückzahl erhöhen.
- Ist die Stückzahl > 1, so wird die Wiederholung grafisch als Schleife (Durchlauf) dargestellt.

Produktion starten

STOLL

20.4 Produktion starten

Produktion starten:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **b** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- ► Das Fenster wird angezeigt.

		Senior Operator Schicht 1
Auft Ordr	rag: Ladeoptionen Muster- Explorer Z:\Anwender_SC\Eisenlohr\EKC\ADF 32W_E72-Muster	STOLL E_EKC_000.109.000_STOLL
	· 1 + Master-Setup □	13:57
	1 ADF530-32W.Vollfang_2_Farben_E72	Ť
		Auftrag einrichten
		Produzieren
		Aaschine warten
,	Bearbeiten Bestehenden Auftrag laden Auftrag starten	Daten ansehen
	Neuen Auftrag Speichern Startzeile anlegen 3	40 ? Hilfe
E ^{+ Au} be	ftrag arbeiten 🖗 Muster Muster Muster Muster ingreifen I	Manuell eingreifen II
2	Taste, um die Produktion mit der unter ((3)) angegebenen Zeiler	nnummer zu starten.
	1: Es wird automatisch kein TP durchgeführt.	
3	Anzeige der Sintralzeilennummer, ab welcher das da Strickprog	ramm gestartet wird.

- 3. Gegebenenfalls unter ((3)) eine gewünschte Zeilennummer für den Produktionsstart vorgeben.
- 4. Taste "Produktion starten" drücken.
- ▶ Die Produktion wird gestartet **ohne** die Durchführung eines **TP** (Test Programm).

Maschine vorbereiten



An Maschine ein Test Programm (TP) durchführen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator t angemeldet.
- ✓ Ein Strickprogramm ist geladen.
- ✓ In der Hauptnavigationsleiste ist den Hauptbereich "Auftrag einrichten" ausgewählt.
- 1. In der unteren Navigationsleiste "Muster bearbeiten" antippen.
- 2. Anschließend die Registerkarte ⊡ "Test" öffnen.
- Taste E "Teststarten [TP]" drücken.
 ▷ Das Strickprogramm wird Strickbarkeit geprüft.
- 4. Bei **TP ok** kann mit Taste "Produktion starten" direkt die Produktion gestartet werden.

20.5 Maschine vorbereiten

Maschine für das Stricken vorbereiten: Fadenführer einfädeln:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und der Auftrag wurde gestartet.
- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" antippen.
- Die grafische Darstellung der verwendeten Fadenführer wird angezeigt.

Maschine vorbereiten



STOLL

Schwarzes Symbol für Fadenführer mit Kennzeichnung des Fadenführertyps **Ohne +**: Bestehender Fadenführer, welcher im vorher geladenen Muster verwendet wurde und somit nicht eingefädelt werden muss. Mit + : Neuer Fadenführer, welcher im vorher geladenen Muster nicht verwendet wurde und somit eingefädelt werden muss. Im neuen Muster nicht mehr benötigte Fadenführer: Graues Symbol für Fadenführer mit Kennzeichnung des Fadenführertyps A 1: Bei Auftrag starten werden die Fadenführergrundstellungen voriges Muster zu neues Muster verglichen. 2 Taste zum Öffnen des Menüs "Fadenführer bewegen" 찠 1: Taste wird nur angezeigt bei selektiertem Fadenführer 3 Tabellarische Anzeige der Fadenführer Ð. 4 Anzeige des Setup Editors ᅃᄖᆊ 5 Liste der Zähler anzeigen • #1 bis #221

STOLL

	Formzähler
	Formzähler absolut
	i: Keine Rapportschalter

2. Fadenführer entsprechend der Anzeige einfädeln.

i Hilfe beim Einfädeln Um das Einfädeln zu erleichtern, kann mit Taste die Produktion unterbrochen werden (Leerhub). Anschließend die Taste wieder deaktivieren, um mit der Produktion fortzufahren.		
Um das Einfädeln zu erleichtern, kann mit Taste und die Produktion unterbrochen werden (Leerhub). Anschließend die Taste wieder deaktivieren, um mit der Produktion fortzufahren.	i	Hilfe beim Einfädeln
		Um das Einfädeln zu erleichtern, kann mit Taste die Produktion unterbrochen werden (Leerhub). Anschließend die Taste wieder deaktivieren, um mit der Produktion fortzufahren.

20.6 Maschine einfädeln

20.6.1 Einfädeln vom Spulentisch zum Fadenführer

Fadenverlauf

Die Fadenzuführung erfolgt von oben – direkt von der Fadenkontrolleinheit zum Fadenführer.

Damit sich die Fäden nicht berühren, sind die Fadenkontrolleinheiten V-förmig angeordnet.



Fadenverlauf

Der Fadenverlauf von der Spule bis zum Fadenführer sollte geradlinig verlaufen.

4

Festlegung der Zuordnung von Spule – Fadenkontrolleinheit – Fadenführer:

- Spule 1 Fadenkontrolleinheit 1 Fadenführer 1
- Spule 2 Fadenkontrolleinheit 2 Fadenführer 2
- usw.

i

STOLL

Diese Fadenzuführung bewirkt:

- eine möglichst geringe Fadenspannung
- dass sich die F\u00e4den nicht ber\u00fchren

STOLL

Ausstattungsbeispiel: einer ADF 32 W:

- Spulentische für insgesamt 32 Garnspulen
- 32 Fadenkontrolleinheiten
- 32 Fadenführer (2 Fadenführer auf 16 Spuren)

Dies bedeutet: Werden mehrere Fäden in einem Fadenführer zusammengeführt, können nicht mehr alle 32 Fadenführer verwendet werden.

Einfädelmöglichkeiten:

	Faden pro Faden- führer	1	
	Anzahl der Faden- führer	32	
_ [⊮] Standardbelegung	Anzahl der Spulen	32	
	i: Doppelbelegung	aller Spuren	
	Zwei Fäden pro Fade	enführer	
	• Ein Fadenführer p	oro Spur	
	 Zwei Fadenführer pro Spur 		
	Drei Fäden pro Fadenführer + ein Faden pro Faden- führer		
	Ein Fadenführer pro Spur		
	 Zwei Fadenführer 	pro Spur	
	Vier Fäden pro Fade	nführer	

In der Betriebsanleitung finden Sie die grafischen Darstellungen der verschiedenen Einfädelmöglichkeiten.

i

20.6.1.1 Fadenkontrolleinheit einfädeln

I. Fadenkontrolleinheit (FKE):

i Die Elemente der Fadenkontrolleinheit können individuell auf das verarbeitete Garn eingestellt werden.



1	Spannarm	4	Fadenbremsteller
2	Knotenfühler für große Knoten	5	Fadenöse
3	Knotenfühler für kleine Knoten	6	Leuchtdiode

II. Aufgaben der Fadenkontrolleinheit:

- Fadenbremsteller (4):
 - regelt die Fadenspannung und verhindert durch die Fadenrückholung das Durchhängen von F\u00e4den
- Spannarm (1:)
 - bei Fadenbruch oder Fadenende stellt der Spannarm die Strickmaschine ab

i Fehleranzeige

Fehler werden von der Leuchtdiode (6) der Signalleuchte und am Display angezeigt.

■ Knotenfühler für große Knoten (2) :

- STOLL
- bei großen Knoten im Garn stellt der Knotenfühler die Strickmaschine ab
- Knotenfühler für große Knoten (3) :
 - Bei kleinen Knoten im Garn strickt die Maschine über eine programmierte Anzahl von Reihen mit reduzierter Geschwindigkeit.
- Fadenöse (5:)
 - führt den Faden und verhindert, dass sich Fäden berühren oder kreuzen.
 - einstellbar: notwendig bei Einfädeln eines Fadenführers mit mehr Fäden



20.6.1.2 Lichtvorhang



- Der Lichtvorhang überwacht den Bereich oberhalb der Fadenführerschienen.
- Wird dieses Schutzfeld unterbrochen, so werden der Schlitten und die autarken Fadenführer sofort gestoppt.

STOLL

20.6.1.3 Autarken Fadenführer einfädeln

Autarker Fadenführer:



Schienenbelegung bei 32 autarken Fadenführern:

- Bei den Fadenführern der Schienen 1-4 sind die Fadenführernüsschen vorne geschlossen hinten offen zum Einfädeln
- Bei den Fadenführern der Schienen 5-8 sind die Fadenführernüsschen vorne offen zum Einfädeln – hinten geschlossen

2B	1B	 	2A	1A	8
2B	1B		2A	1A	7
2B	1B	 ! ! !	2A	1A	6
2B	1B		2A	1A	5
1A	2A		1B	2B	4
1A	2A		1B	2B	3
1A	2A		1B	2B	2
1A	2A		1B	2B	1





STOLL

Zwei verschiedene Bauarten:

- Fadenführer 1A entspricht dem Fadenführer 2B
- Fadenführer 1B entspricht dem Fadenführer 2A

Spezial Fadenführer bei ADF Weave in - Maschinen:

Fadenführer	Einfädeln
× /	Bypass: Der Faden wird nicht in das Faden- röhrchen eingefädelt, sondern er wird über zwei Fadenösen geführt.
	 Nur Bypass notwendig: Faden passt durch das Fadenführernüsschen
	 Grober Fadenführer mit Bypass + grobe Fadenkontrolleinheit (stärkere Rückholkraft): Faden (dick) passt nicht durch das Fadenführernüsschen
	I
Einsatz des Fadenführers mit Bypass	Erklärung
 bei einem sehr groben, voluminösem Garn 	Das Garn ist zu dick und kann nicht in das Fadenröhrchen eingefädelt werden
 bei einem Garn, das im Fadenröhrchen "festklebt" 	Nach der Schlittenumkehr muss der Spann- arm der Fadenkontrolleinheit das Garn zu- rückholen (spannen), damit keine Faden- schleife entsteht.
	Durch die erhöhte Reibung entsteht eine Fa- denschleife, welche zu einem Fehler im Ge- strick führt (Fadenschleife, Loch, Fallma- sche, Fadenbruch).

Vorgehensweise:

STOLL

- 1. Die Abdeckhauben öffnen.
- 2. Den Fadenführer an eine Stelle schieben, wo er leichter eingefädelt werden kann.
- Fadenführer einfädeln. Verwenden Sie dazu die Einfädelhilfe (1).

STOLL



- 4. Einfädelhilfe durch das Fadenröhrchen nach unten schieben (A).
- 5. Eine Fadenschleife (B) bilden.
- 6. Einfädelhilfe nach unten ziehen (C).
- 7. Fadenschleife ausfädeln und von Hand in das Fadenführernüsschen einfädeln (D).
- 8. Das Fadenende festhalten.

	GEFAHR
<u> </u>	Fadenführer fährt zurück in seine Strickposition!
	Quetsch- und Schergefahr durch die autarken Fadenführer.
	 Die Fadenführer, welche verschoben worden sind, fahren automatisch zurück in ihre Strickposition.
	\rightarrow
	\rightarrow

- 9. Die Einrückstange vorsichtig nach oben ziehen.
 - Die Fadenführer fahren automatisch zurück in ihre Strickposition oder in die Klemm-/ Schneideposition.
- 10. Sind die Fadenführer in ihrer Strickposition, fährt der Schlitten los und legt den Faden in die Nadeln ein.
- 11. Wenn der Faden sicher in den Nadeln eingelegt ist, die Einrückstange loslassen.
 Der Schlitten stoppt.
- 12. Das Fadenende loslassen und die Abdeckhauben schließen.
- 13. Den Schlitten weiter bis in die Umkehrstelle fahren und ihn stoppen.
- 14. Das Fadenende entfernen.



15. Die Produktion fortsetzen oder ein neues Strickteil beginnen.

20.6.1.4 Fadenführer verschieben und wieder positionieren

Zum Einfädeln und für Reparaturarbeiten ist es notwendig den Fadenführer aus dem Strickbereich zu schieben.

Unsere Empfehlung: ¥ Schieben Sie den Fadenführer an eine Stelle, wo er gut zugänglich ist und Sie ihn leichter einfädeln können.

Fadenführer manuell verschieben

- 1. Die Abdeckhauben öffnen.
- Automatisch werden alle Fadenführer stromlos geschaltet sie sind manuell verschiebbar.
- 2. Fadenführer an eine Stelle schieben, wo er gut zugänglich ist und leichter eingefädelt werden kann.

Fadenführer wieder positionieren

- 1. Den Faden in die Nadeln einlegen.
- 2. Die Abdeckhauben schließen.
- 3. Die Fehlermeldung quittieren.
- 4. Die Einrückstange hochziehen.
- ▶ Die Fadenführer fahren automatisch zurück in ihre Strickposition.

20.6.1.5 Fadenenden versorgen

- I. Verwendung der Klemm-/Schneideeinrichtung und des Kamms:
- 1. Fadenführer neben der zugehörigen Klemm-/ Schneidestelle rechts oder links entsprechend der Fadenführergrundstellung positionieren.
- 2. Fadenenden manuell in die Schneidenadeln der Klemmstellen einlegen.

STOLL



Nr.	Element
1	Klemmstelle mit Schneidenadel
2	Fanghaken

- II. Ohne Verwendung der Klemm-/Schneideeinrichtung und des Kamms:
- 1. Fadenführer am Gestrickrand rechts oder links entsprechend der Fadenführergrundstellung positionieren.
- 2. Ein paar Nadeln am Gestrickrand manuell nach oben schieben.
- 3. Fadenenden in die Nadeln einlegen.
- 4. Nadeln von Hand abziehen.
- 5. Fadenenden abschneiden.
- 6. Abdeckhauben schließen.

20.6.1.6 Fadenführer positionieren

- I. Fadenführer in der Klemmstelle positionieren
- ✓ Die im Muster verwendeten Fadenführer sind eingefädelt.
- ✓ Mit Klemm/Schneideinrichtung (YGCX).
- 1. Die Fadenführer in den entsprechenden Klemmstellen positionieren.
 - i Zuordnung der Fadenführer zu einer Klemmstelle bei Befehl YGCX
 - Die Fadenführernummer entspricht der Klemmstellennummer.
- II. Fadenführer am Gestrickrand positionieren:
- ✓ Die im Muster verwendeten Fadenführer sind eingefädelt.

STOLL

Maschine einfädeln

- ✓ Ohne Klemm-Schneideinrichtung (YG).
- In der unteren Navigationsleiste * "Maschine vorbereiten" antippen.
- ▶ Die grafische Darstellung der verwendeten Fadenführer wird angezeigt.
- 2. Im geöffneten Fenster auf Taste 🗖 drücken.
- ▶ Tabelle mit den verwendeten Fadenführern wird angezeigt.

Fade	enfül	hrer															
Y	Тур	Rad	Ga Y:=n	rn 0/1	Posi YG	tion YP	Korrekt Ka	turwerte Kb	K <i>a</i>	Intarsia K <i>b</i>	I<>	Eingrifl Ua	sweite Ub	MSEC	v	Brem Ba	nswerte Bb
1A	N		Α	1	-33	-33	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
2A	Ν		В	1	-40	-40	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
4A	N		С	1	402	402	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
5A	N		D	1	409	409	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
8A	Ν		E	1	430	430	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0

3. Die Fadenführer entsprechend der Tabelle gestaffelt am Gestrickrand positionieren.

GEFAHR

20.6.2 Fadenführer nach Fadenbruch einfädeln



Gefahr durch fahrenden Schlitten

Quetsch- und Schergefahr durch den Schlitten.

Bei der Produktion: Fadenführer nach Fadenbruch einfädeln.

- 1. Abdeckhauben öffnen.
- 2. Faden durch den Fadenleitstern und Fadenführerkopf einfädeln.
- 3. Mit dem Arbeitshäkchen den Faden in den Nadelhaken einlegen.
- 4. Fadenende entgegen der Schlittenrichtung führen.
- 5. Fadenende außerhalb des Gefahrenbereichs (Schlitten) festhalten.
- 6. Die Einrückstange auf Position 2 (reduzierte Geschwindigkeit) ziehen und den Schlitten beobachten.
- Der Schlitten bewegt sich mit reduzierter Geschwindigkeit, wenn eine langsamere Geschwindigkeit unter "Geschwindigkeit bei offenen Abdeckhauben [MSECCO]" eingestellt und die Taste aktiviert ist.



STOLL

- 7. Die Einrückstange loslassen wenn der Faden eingebunden ist und die Stelle zugänglich ist.
- 8. Fadenende abschneiden.
- 9. Schutzhauben schließen und die Produktion fortsetzen.

20.7 Muster einrichten

i Während die Maschine strickt, werden für jeden Schlittenhub die entsprechenden Daten aus dem Strickprogramm angezeigt und können geändert werden.

- I. Geladenes Muster einrichten:
- ✓ Sie sind als Senior Operator
 endermal angemeldet.
- ✓ Auftrag mit einem Strickprogramm ist erstellt.
- ✓ Stückzahl (Durchläufe) ist gesetzt.
- ✓ Auftrag wurde gestartet.
- ✓ Die im Strickprogramm verwendeten Fadenführer sind eingefädelt und positioniert.
- 1. Maschine mit Einrückstange starten.

STOLL



1	Schlittenwagen gestoppt
2	reduzierte Geschwindigkeit
3	normale Geschwindigkeit

- 2. In der unteren Navigationsleiste "Muster einrichten" antippen.
- Das Fenster wird angezeigt.

Das Fensier wird ange	zeigi.		
	 C 1 von 1 ○ 2 ○ ADF530-32W.Full 	ा 180 ा ■	Senior Operator Schicht 1 🔒
			STOLL
	S3 S2	s1 (1)	E_EKC_000.109.000_STOLL
10	9,00 18,00 NP 20 NP 25	2	15.52
		î <u>↑</u> 3	
3311359			
\$	2A	4	Rea Auftrag
5516665	<u> </u>		□ ∎ō einrichten
TT		↓ <u>5</u>	Produzieren
<u></u>	9,00 18,00 NP 20 NP 25 JA1=1275 7 JA1=1276	6	✓ Maschine warten
_			
■ 180 >> S:<1-><*>A(25)-Y(25)/<1	->H(20)-H(20); YX:=B/0; Y-2A:R25	F1*^0; Y-2A:YD-1.0; #R<216 S2 S	3 O Daten
■ 30,0 ■ 30,0 ■ 8 0,	70 m/s	222 °	
0		VCI 1 13	? Hilfe
Bearbeiten Auftrag Maschine vorbereiten	Muster einrichten	Muster bearbeiten Manuell eingreifen	I Manuell eingreifen II

S	Т	0	L	L

Nr.	Tas- te		
1		Systemangabe	Anzeige der verwendeten Systeme mit Nummerierung
			 Hellgrau: System aktiv
			 Dunkelgrau: System inaktiv
Dat	en für d	as hintere Nadel	pett
2	₽ţ	Öffnen des Setup	-Editors zum Ändern der Maschenfestigkeit
		16,00 NP 25	 Anzeige der aktuellen Maschenfestigkeit (NP-Index) und des zugeordneten Werts
			Öffnet Nummernfeld zur direkten Änderung des Wertes
			1: Wert wird direkt ins Setup übernommen.
3	1 9010101	Öffnet das Fenste	er "Schusseinstreifer testen"
		Grafische Anzeig	e von Stricksymbolen für das hintere Nadelbett
		1	
4	•	Öffnen des Setup	-Editors zum Ändern von
	-	• YD /YDI	
		 YC/YCI 	
		◆ Ua-b/NCC	
			Anzeige des aktiven Fadenführers
		2A	 Öffnet Fenster "Egdenführer" mit grafischer Ansicht der
			Fadenführerschienen
Dat	en für d	las vordere Nadel	bett
		Grafische Anzeig	e von Stricksymbolen für das vordere Nadelbett
5	******	Öffnet das Fenste	er "Schusseinstreifer testen"
6	‡ິຽ	Öffnen des Setup	-Editors zum Ändern der Maschenfestigkeit
		16,00 NP 25	 Anzeige der aktuellen Maschenfestigkeit (NP-Index) und des zugeordneten Werts
			Öffnet Nummernfeld zur direkten Änderung des Wertes
			L: Wert wird direkt ins Setup übernommen.
7		Anzeige der mom	entan strickenden Jacquardzeilennummer
8	: -	Anzeige der mom	entan strickenden Sintralzeilennummer

STOLL

Nr.	Tas- te	
9	•	Anzeige des Warenabzug-Index mit dem aktuellen Warenabzugwert
		Offnen des Setup-Editors zum Andern von Daten im W WMF Menü
10	4	• Anzeige des Hilfsabzugs-Index mit der aktuellen Drehzahl des Hilfabzuges
	•	 Öffnen des Setup-Editors zum Ändern von Daten im
		– W+F Menü
11	>>>	 Anzeige der Schlittenhubrichtung mit der momentanen Schlittengeschwindigkeit
	s	 Öffnen des Setup-Editors zum Ändern von Schlittengeschwindigkeitswerten (MSEC)
12		Anzeige des aktuellen Rapportschalters
	N.S	Öffnen des Setup-Editors zum Ändern von Rapportschalter
13	333 999	 Anzeige des aktuellen Versatzkorrektur-Index mit der momentanen Versatzposition
		 Öffnen des Setup-Editors zum Ändern der Werte von Versatzkorrektur- Index

- 3. Gewünschte Änderungen der Musterparameter vornehmen.
- > Das Muster sollte für die Produktion eingerichtet und vorbereitet sein.

20.7.1 Muster bearbeiten

- I. Ansicht oder Änderungen von Sintral oder Jacquard:
- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste "Muster bearbeiten" antippen.
- ► Das Fenster wird angezeigt.

166 REPEND 169 >> S:<1-><+>A(17)-0; YX:=EK; V €_EKC_000109.000_STOLL 170 IF RS17=0 F:SWITCH-11; C Cast off 11:28 171 FEDG:SWITCH-1; 11:28 11:28 174 IF \$98=0 F:SWITCH-2; C Cast-off On/Off 11:28 175 IF \$140=1 P:SWITCH-3; GOTO \$123 C Comb of lower Limit Switch 16 176 JA1=1276 \$1-1 \$1M=0 \$1R=00 \$1R=09 17 IF\$99=0 MS PRINT/! ! CHECK COMB ! !/ 178 < 19 IFN\$137=72 MS PRINT/! ! INVALID GAUGE ! !/ 180 >> S:<1-><*>A(25)-Y(25)/<1->H(20)-H(20); YX:=B/0; 181 << S:<1-><*>A(25)-Y(25)/<1->H(20)-H(20); YX:=B/0; 181 << S:<1-><*>A(25)-Y(25)/<1->H(20)-H(20); YX:=B/0; 181 << S:<1-><*>A(25)-Y(25)/<1->H(20)-H(20); YX:=B/0; 183 >> S:<1->H(20)-H(20); YX:0; V 183 >> S:<1->H(20)-H(20); YX:0; V 184 FSID C Comb On/Off Image: Maschine Maschine 186 AS1 199 < 5 G G 188 AS1 199 < 5 G G G 189 < G <th></th> <th>Sintral 1 🕈 Jacquard</th> <th></th> <th></th> <th>STOLL</th>		Sintral 1 🕈 Jacquard			STOLL
169 >> S: S: 1-><+>A(17)-0; YX:=EK; V 11:28 170 IF RS17=0 F:SWITCH-11; C Cast off 11:28 11:28 171 FEND C MI-SINTRAL 122 C		168 REPEND			F FKC 000.109.000 STOLL
170 IF RS17=0 F:SWITCH-11; C Cast off 11:28 171 FEND C MI-SINTRAL 12 172 C		169 >> S:<1-><+>A(17)-0;	YX:=EK;	V	E_ERC_000.105.000_510EE
1/1 FEND C MI-SINTRAL 172 C Comb On/Off 173 FBEG:SWITCH-1; 174 IF #98=0 F:SWITCH-2; C Cast-off On/Off 175 IF #140=1 F:SWITCH-3; GOTO #123 C Comb of lower Limit Switch 176 JA1=1276 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=699 177 IF#99=1 #99=0 MS FRINT/! ! CHECK COMB ! !/ 178 <		170 IF RS17=0 F:SWITCH-11; C Cast off			11:28
1/2 C		171 FEND C MI-SINTRAL			
17/3 TPBEG:SWITCH-1; 17/4 IF # 98=0 F:SWITCH-2; C Cast-off On/Off 17/5 IF # 140=1 F:SWITCH-3; GOTO # 123 C Comb of lower Limit Switch 17/6 JAI=1276 #L=1 #LM=0 #R=699 17/7 IF# 99=1 # 99=0 MS FRINT/! ! CHECK COMB ! !/ If an and a state of the state of		172 C COMD ON/OII			
174 If #95-0 F.SWITCH-2; GOTO #123 C Comb of lower Limit Switch 175 IF #140=1 FSWITCH-3; GOTO #R=699 177 IF#99=1 #99=0 MS PRINT/! ! CHECK COMB ! !/ 178 <		173 FBEG:SWITCH-1; 174 TE #00-0 E:SWITCH-2: C Cact-off on/off			
1/3 If #140-1 FLOWIGH 3, GOID #R=69 1/3 IF #140-1 FLOWIGH 3, GOID #R=69 177 JF#99=1 #99=0 MS PRINT/! ! CHECK COMB ! !/ 178 <		174 IF #96-0 F.SWIICH-2, C Cast-OII ON/OII	Timit Guitch		
170 DAIL-1 # JAN-0 # AL-1 # JAN-0 # RA-0		175 IF #140-I F.SWITCH-S, GOIO #125 C COMD OF TOWER	LIMIC SWITCH		
178 <<		177 TF#99=1 #99=0 MS PRINT/! ! CHECK COMB ! !/			
179 INN#137=72 MS PRINT/! ! INVALID GAUGE ! !/ 180 >> S:<1-><*>A(25) -Y (25) /<1->H(20) -H(20); YX:=B/0; 181 << S:<1-><*>A(25) -Y (25) /<1->H(20) -H(20); YX:=B!/0; 182 =^= #98=0 VU YX:=B!/0; 183 >> S:<1->H(20) -H(20); YX:0; 183 >> S:<1->H(20) -H(20); YX:0; 184 FEND C Comb On/Off 185 C		178 <<			
180 ≫ s:<1-><*>A(25) -Y (25) /<1->H (20) -H (20); YX:=B/0; 181 << s:<1-><*>A(25) -Y (25) /<1->H (20) -H (20); YX:=B!/0; 182 =^= #98=0 VU YX:=B!/0; 183 >> s:<1->H (20) -H (20); YX:0; 184 FEND C Comb On/Off YX:0; 185 C		179 IFN#137=72 MS PRINT/! ! INVALID GAUGE ! !/			Auftrag
181 << s:<1-><*>A(25) -Y(25)/<1->H(20) -H(20); YX:=B!/0; 182 =^= #98=0 VU VU 183 >> S:<1->H(20) -H(20); YX:0; 184 FEND C Comb On/Off YX:0; 185 C	>	180 >> s:<1-><*>A(25)-Y(25)/<1->H(20)-H(20);	YX:=B	/0;	Voo einrichten
6 182 =^= #98=0 VU 183 >> S:<1->H(20) -H(20); YX:0; 184 FEND C Comb On/Off Waschine 185 C		181 << S:<1-><*>A(25)-Y(25)/<1->H(20)-H(20);	YX:=B	!/0;	- Auftrag
6 183 >> S:<1->H(20)-H(20); YX:0; V 184 FEND C Comb On/Off 185 c Cast-off On/Off YX:0; V 186 FBEG:SWITCH-2; 187 JA1=1278 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=699 188 As1 Maschine 189 <		182 =^= #98=0 VU			produzieren
184 FEND C Comb On/Off 185 C Cast-off On/Off 186 FEEG: SWITCH-2; 187 JA1=1278 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=699 188 AS1 189 <	6	183 >> S:<1->H(20)-H(20);	YX:0;	v	
185 C Cast-off On/off 186 FEBG: SWITCH-2; 187 JA1=1278 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=699 189 <		184 FEND C Comb On/Off			 Maschine
186 FBEG: SWITCH-2; 187 JA1=1278 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=699 188 AS1 189 <		185 C Cast-off On/Off			warten
187 JA1=1278 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=699 188 AS1 189 <		186 FBEG:SWITCH-2;			
188 AS1 189 <		187 JA1=1278 #L=1 #LM=0 #RM=0 #R=699			Maschine
189 <		188 AS1			📕 💻 konfigurieren
Image: Constraint of the second se		189 <<			
Image: Section of the section of t				-)	Daten
Image: Auftrag Image: Maschine Image: Muster Image: Muster Muster Manuell					લ્⊂્ ansehen
Auftrag Baschine Auster Muster Manuell Manuell				Q	
E+ Auftrag Bo Maschine Muster Muster Manuell Manuell		K 🗧 🏅 👗 🔄 🔁			? Hilfe
Here Auftrag Bo Maschine Muster Muster Manuell Manuell	- T			-	
	-	Auftrag Ao Maschine 🔺 Muster 🕅 Muster	Manuell		Manuell
bearbeiten 🔽 vorbereiten 🔤 einrichten 🔽 bearbeiten 🗠 eingreifen I		bearbeiten	eingreifen I	LS	einareifen II

STOLL

_

Nr	Tas- te	
1		Anzeigefenster mit dem Programmelement Sintral
	0	Gelb markierte Sintralzeile: momentan strickende Reihe
		Blau markierte Sintralzeile: ausgewählte Sintralzeile
2	JAC ©	Anzeigefenster mit dem Programmelement Jacquard
3	ΞŢ	Editor öffnen, um die ausgewählte Zeile zu ändern
		1: Die Änderungen werden direkt übernommen.
4	X	Selektierte Sintralzeile löschen
	•••	1: Es erfolgt eine Abfrage bevor tatsächlich gelöscht wird.
5		Eingabefeld zum Suchen von Sintral-Informationen
	Q	Suche nach oben in Bezug auf die selektierte Zeile
	<u>م</u>	Suche nach unten in Bezug auf die selektierte Zeile
6	>	Anzeige-Fenster für die Stricksimulation aufklappen
	<	Anzeige-Fenster für die Stricksimulation zuklappen

- STOLL
 - 3. Gewünschte Änderungen im Sintral oder Jacquard vornehmen.
 - i Änderungen auf eigene Gefahr

Änderungen können nicht an der Maschine getestet werden, was eventuell zu großen Problemen führen kann.

II. Anzeige-Fenster mit der Stricksimulation:



Nr.	Taste	
1	: .	Aktuell strickende Sintralzeile
2		Zoom für die Anzeige
3	₿ ▲	 Auswahlmenü für die Anzeige der Spalten in der Tabelle Spalte für Schlittenhubrichtung Spalte für Systemangabe JAC: Spalte für Sintral- und Jacquardzeilennummer Spalte für Versatzposition Anzeige der Schlittenposition während dem Stricken

Fadenführer überprüfen



i Die Stricksimulation zeigt Sintralzeile vor und nach der aktuell strickenden Sintralzeile.

Aufbau der Grafik in Strickrichtung, d.h. lesen von unten nach oben.

20.8 Fadenführer überprüfen

Fadenführerpositionen anzeigen und überprüfen.

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" antippen.
- Die grafische Darstellung der verwendeten Fadenführer wird angezeigt.
- 3. Im geöffneten Fenster auf Taste 🗖 drücken.
- ► Tabelle mit den verwendeten Fadenführern wird angezeigt.

Fade	enfül	hrer													
Y	Тур	Ga Y:=n	rn 0/1	Posi YG	tion YP	Korrek Ka	turwerte Kb	l K <i>a</i>	ntarsia K <i>b</i>	I<>	Eingrif Ua	fsweite Ub	MSEC	v	
1A	Α	А	1	-60	214	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	
2A	Α	В	1	-67	-8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	
3A	Α	С	1	773	493	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	
4A	Α	D	1	780	503	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	
16A	Α	E	1	864	487	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	

Spalte	Bedeutung	
Y	Angabe des Fadenführers	
Туре	Definition des Fadenführer-Typs:	
	Autarker Fadenführer (A)	
Garn	Y: = n	Angabe der Garnsorte
	0/1	Garnsorte ein-/ ausgeschaltet
Position	YG	Grundstellung des Fadenführers bei Nadel xx
	YP	Aktuelle Position des Fadenführers bei Nadel xx i: Ändert sich während gestrickt wird.
Korrektur- werte	Ka	Fadenführer-Korrekturwert a am linken Rand innerhalb des Strick- bereiches
Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

Spalte	Bedeutung			
	Kb	Fadenführer-Korrekturwert b am rechten Rand innerhalb des Strickbereiches		
		i: Gültig für		
		Normal-Fadenführer		
		 Intarsia-Fadenführer nicht geschwenkt 		
Intarsia	K <l>a</l>	Korrekturwert a für geschwenkten Intarsia-Fadenführer am linken Rand innerhalb des Strickbereiches		
	K <l>b</l>	Korrekturwert b für geschwenkten Intarsia-Fadenführer am rech- ten Rand innerhalb des Strickbereiches		
	<>	Schwenkrichtung des Intarsia-Fadenführers		
Eingriffswei-	Ua	Eingriffswert links beim Plattieren mit zwei Fadenführern		
te	Ub	Eingriffswert rechts beim Plattieren mit zwei Fadenführern		
MSEC	Fadenführerbezogene Schlittengeschwindigkeit			
V	Schlittengeschwindigkeit für ausgewählten Fadenführer reduzieren (Standardwert =0, d.h. fadenführerspezifische Geschwindigkeit ist aufgehoben)			

20.9 Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx **.seqx** angelegt.

Speichern eines Auftrages mit einem Strickprogramm:

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- Anschließend zum Speichern die Taste "Speichern" drücken.
- ▶ Das Fenster "Auftrag speichern" wird geöffnet.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

peich	erort															
	Z:\CRE\	W\Susa	nne\CN	15 530	HP_E3,	5.2\Det	itsch\1	. Vollfa	ng\							
lame d	ler Auft	tragsda	tei													
Vall	fang 2	Earbo		2												
Voii	rang_2	_Farbe	n_coo	4												
		1	2	3	1	5	6	7	8	To			ß	T T	-	
		1	2	Ľ	1	<u> </u>	Ľ	1	ľ				D		-	
	₩	q	w	e	r	t	z	u	i		0	р	ü	+	4	
	•		a	s	d	f	g	h	j	k	Τ	Ċ	5	ä #	ŧ	
	1	<	У	×	c	V	b	n	m	١,	ŀ		-	1	1	Del
	Сору							-	-		Paste	ľ	AltGr	+	+	→
										_	_	_	_	_	_	

STOLL

1	Speicherort auswählen					
	Lokale Muster: Festplatte der Maschine					
	Netzlaufwerk					
2	Anzeige des Namens für die Auftragsdatei (seqx), welcher über die Tastatur ge- ändert werden kann. Standardvorgabe: Name des Strickprogramms					
	1 : Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Strickprogrammes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Änderung auch das zip-Datei umbenannt wird!!					
3	Speichern des Auftrages unter dem eingegebenen Namen					
4	Vorgang abbrechen					

4. Speicherort auswählen.

i

5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.

Achtung

Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Programmes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Namensänderung auch die zip-Datei umbenannt wird!!

6. Mit Taste "Speichern" den Vorgang durchführen.

Im vorgegebenen Speicherort wird unter dem definierten Namen eine seqx-Datei mit der gleichnamigen zip-Datei angelegt.

20.10 Auftrag produzieren

STOLL

- Auftrag überwachen": Anzeige des Auftragsfortschritts eines Auftrags
- Produktion überwachen": Anzeige des Arbeitsfortschritts der einzelnen Teile einer Position
- Image: Nachstricken von Teilen einer Position

20.10.1 Auftrag mit einem Strickprogramm überwachen

Auftrag überwachen:

- ✓ Ein Auftrag ist eingerichtet und gestartet.
- ✓ Sie sind als Senior Operator the angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste R "Auftrag produzieren" antippen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
- ► Das Fenster zur Überwachung des Auftrages wird angezeigt.



STOLL

Nr.	Taste	
1		Name des Auftrages
2		Name des aktiven Strickprogramms mit der Maschinentypbezeichnung
3		Anzeige des Produktionsfortschritts (grüner Balken) und Laufzeit der aktuellen Position (Strickprogramm)
		Laufzeit der Anzahl Teile pro Position plus Teile zum Nachstricken
		 Datum und Uhrzeit der Fertigstellung der Anzahl Teile pro Position plus Teile zum Nachstricken
4		Anzeige der Anzahl Teile pro Position (Strickprogramm) n von m
		 n = Anzahl fertiggestrickter Teile der aktuellen Position
		• m = Gesamtanzahl zu strickender Teile pro Position (Strickprogramm)
		 + x = Anzahl nachzustrickender Teile der aktuellen Position
		: Es befinden sich mehrere Strickprogramme im ,Durchlauf', so ent- spricht die Anzeige dem Stückzähler für die jeweilige Position (Strickpro- gramme).
5		Namen der Elemente eines Strickprogramms
		Sintral: xxx .sin
		◆ Jacquard: xxx .jac
		Setup: xxx .setx
6	Nr.	Aktive Positionsnummer = laufende Nummer der Strickprogramme im Auf- trag
7		Anzeige der Durchläufe (Stückzähler) n von m

STOLL

Nr.	Taste							
		• n =	 n = Anzahl fertiggestrickter Durchläufe 					
		m= Gesamtanzahl der zu strickenden Durchläufe						
		: Befindet sich ein Strickprogramm im ,Durchlauf, so entspricht die An- zeige dem Stückzähler.						
8	₽	Produł stellun	Produktionsfortschritt (grüner Bereich) des Auftrags mit Angabe der Fertig- stellung des Auftrages (Datum + Uhrzeit)					
9	9 E Anzeige der Laufzeit n von m des Auftrags		ge der Laufzeit n von m des Auftrags					
		 n = verbleibende Laufzeit 						
		• m = Gesamtlaufzeit						
10	$\langle \mathbf{I} \rangle$		Maschine nicht anhalten					
		✓	Maschine anhalten					
			Auswahlmenü mit Taste 📥 öffnen:					
			in nächster Umkehr					
			 wenn das aktuelle Teil fertig ist 					
11	(3)		Maschine nicht ausschalten					
		✓	Maschine ausschalten					
			Auswahlmenü mit Taste 📥 öffnen:					
			 bei Stopp 					
			 wenn das aktuelle Teil fertig ist 					
			 wenn der Auftrag fertig ist 					

20.10.2 Produktion mit einem Strickprogramm überwachen

Produktion überwachen:

- Sie sind als Senior Operator angemeldet.
 "Produktion überwachen" ist auch vom Operator ausführbar.
- ✓ Ein Auftrag ist eingerichtet und gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Rauftrag produzieren" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste m "Produktion überwachen" antippen.
- ▶ Das Fenster zur Überwachung des aktuell strickenden Teiles wird angezeigt.

STOLL E_EKC_000.109.000_STOLL Fertig am Schlitten 10:27 21. April 10:29 noch 3 min 9 s Δ Teile von Position 1 0,70 m/s 4 min 8 s 1 von 1 Auftrag einrichten Hilfsabzug Auftrag produzieren Rapportschalter Versatz Abzug 2 000 222 谷 RS1 5 o (6 4,0 🚺 10 🔼 Maschine c 20/20 warten Maschine konfigurieren D≡ Maschenlänge Fadenlängen-Kontrolle Fadenführer Daten ansehen Ŷ ₽<u>a</u> $\mathfrak{R}^{\dagger}_{\downarrow}$ **....** 11 Sintral 🖊 ? Hilfe Hauftrag überwachen 🗢 Produktion 🕮 überwachen Manuell eingreifen I Manuell eingreifen II

STOLL

Symbolbild

Nr.	Taste	
1		Anzeige der Laufzeit pro Teil noch nn von xx mit Fortschrittsan- zeige (grüner Balken)
		nn : verbleibende Laufzeit des Teils
		• xx : Gesamtlaufzeit des Teils
2 Fertig am Fertigstellung der aktuellen P len) • Datum		Fertigstellung der aktuellen Position (plus Nachstricken von Tei- len) • Datum
		◆ Uhrzeit
3	Schlitten	 Aktuelle Schlittengeschwindigkeit m/s mit Anzeige von der Schlittenrichtung nach links / nach rechts Anzeige von bei aktivierter Taste "Reduzierte Geschwindigkeit [ML]"
4	Teile von Positi- on z	Anzeige der Anzahl Teile pro Position z (Strickprogramme) im Durchlauf n von m
	🛑 n von m	 z = Positionsnummer = laufende Nummer der Strickprogramme im Auftrag
		• n = Anzahl fertiggestrickter Teile der aktuellen Position
		 m = Gesamtanzahl zu strickender Teile pro Position (Strickprogramm)
		 + x = Anzahl nachzustrickender Teile der aktuellen Position

STOLL

Nr.	Taste	
		(i): Es befinden sich mehrere Strickprogramme im ,Durchlauf', so entspricht die Anzeige dem Stückzähler für die jeweilige Position (Strickprogramm).
5	Rapportschalter	Anzeige des aktuellen Rapportschalters RS n = x / y
		• n : Nummer des Rapportschalters
		• x : noch verbleibende Wiederholungen
		• y : Gesamtanzahl an Wiederholungen
6	Versatz	Anzeige der aktuellen Versatzposition
	222 222	
7	Abzug	Anzeige des aktuellen Abzugswertes
	.	
9	Maschenlänge	Öffnen des Dialoges zum Ändern der aktuellen Maschenlänge
	RĮ	
10	Fadenführer	Öffnen des Fensters "Fadenführer" mit der grafischen Darstellung
	Ŵ	der aktiven Fadenführer

- 3. Gewünschte Taste antippen, um die entsprechenden Werte zu ändern.
- Anderungen werden im Setup eingetragen.

20.10.3 Nachstricken von Teilen

- Notwendige Änderung
 - Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm kann die Anzahl an Durchläufen (Stückzahl) beeinflusst werden
 - Bei Aufträgen mit mehreren Strickprogrammen kann die Anzahl Teile pro Position im Auftrag beeinflusst werden
- Nachstricken von defekten Teilen

i	Diese Änderungen beeinflussen nicht die Vorgabe beim Erstellen eines
1	Auftrags, da dies nur vom Senior Operator durchgeführt werden kann.



Fenster Nachstricken

- Sie sind als Senior Operator angemeldet.
 "Produktion überwachen" ist auch vom Operator ausführbar.
- ✓ Ein Auftrag ist eingerichtet und gestartet.
- 1. Im Fenster "Auftrag überwachen" oder "Produktion überwachen" auf die Taste klicken.
- ▶ Das Fenster "Nachstricken" wird geöffnet.

	Position		Fertig	Auftrag	Nachstricken		
1 CMS530.Vo	ollfang_2_Farben_E35	52	1	4	+0 -	- 2	+
	1		2	3	4 -	-5	

Nr.					
1	Position	Liste der Strickprogramme im aktuellen Auftrag			
		Auftrag mit einem Strickprogramm			
		Auftrag mit mehreren Strickprogrammen			
2	Fertig	Anzahl der abgearbeiteten Durchläufe			
3	Auftrag	Gesamtanzahl an Durchläufen			
		 Auftrag mit einem Strickprogramm = Stückzahl 			
		 Auftrag mit mehreren Strickprogrammen (Positionen) = Anzahl an Durchläufen der gesamten Positionen (Liste) 			
4	Nachstricken	Anzeige der bereits nachgestrickten Teile			
5	- 2 +	Tasten +/- zur Eingabe der nachzustrickenden Anzahl an Teilen			
6	🗲 ок	Eingabe bestätigen und zurück zum vorigen Fenster			

Nr.		
7	Überneh- men	Eingabe für erste Position in der Liste bestätigen und das Fenster nicht verlassen, um weitere Eingaben zu machen
8	Schlie- ßen	Fenster schließen ohne die Eingaben zu übernehmen

- 2. Gewünschte Eingabe für die erste zu ändernde Position vornehmen.
- Die Taste I "Übernehmen" drücken, um diese Eingabe zu bestätigen und anschließend mit der nächsten Eingabe fortzufahren.
 oder -

Die Taste **C** "Ok" drücken, um diese Eingabe zu bestätigen und das Fenster zu schließen.

Verhalten

i

STOLL

Werden Teile zum Nachstricken eingegeben, so wird das 'Nachstricken' nach Beendigung einer aktuell strickenden Position sofort ausgeführt.

20.11 Bestehenden Auftrag laden

i Ein Auftrag mit ein oder mehreren Strickprogrammen wurde als seqx-Datei gespeichert.

Bestehenden Auftrag (seqx-Datei) laden:

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- ✓ Eine **seqx**-Datei ist gespeichert.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Es "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **b** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- 3. Anschließend zum Laden eines bestehenden Auftrags die Taste Testehenden Auftrag laden" drücken.
- Das Fenster "Bestehenden" "Auftrag laden" wird geöffnet.

Bestehenden Auftrag laden Wählen Sie einen Auftrag aus, den Sie laden wollen.	Ę
Ordner:	Filter:
Z:\CREW\Susanne\CMS 530 HP_E3,5.2\Deutsch\1. Vollfang\	
Name	▼ Datum / Uhrzeit
Vollfang_2_Farben_E352	05.07.2017 13:28
Abbrechen Auftrag laden	8

STOLL

1	Speicherort (Ordner) der gespeicherten seqx-Dateien auswählen						
	Lokale Muster: Festplatte der Maschine						
	Netzlaufwerk						
2	Liste aller seqx-Dateien im ausgewählten Ordner						
3	Taste um die ausgewählte seqx-Datei zu laden						

- 4. Gewünschte seqx-Datei selektieren.
- 5. Taste Auftrag laden" drücken.
- ► Der Auftrag wird geladen.
- ▶ Im Menübereich werden der geladene Auftrag und das Strickprogramm angezeigt.

	Auftrag: Ordner:	Vollfang_2_Farben_E3 Z:\CREW\Susanne\CMS 530 1	Ladeoptionen HP_E3.5.2\Deutsch\1. Vollfang	Muster- Explorer	STOLL E_EKC_000.123.002_HERRMAN 14:21
		CMS530.Vollfang_2_Farbo	en_E352 2 s		Auftrag einrichten
			B- Bestehenden		 Auftrag produzieren Maschine warten Maschine konfigurieren
		Neuen Auftrag anlegen	Auftrag laden	Startzeile	Daten ansehen Hilfe
₿Ť	Auftrag bearbei	en ♥ Maschine ♥ vorbereiten	Muster einrichten Muster bearbeiten	Anuell eingreifen I	fanuell ingreifen II
	1	Name der seqx-Date	eien		
	2	Name des Strickpro	gramms aus der seqx-Da	tei	

- 3 Produktion starten
- 6. Taste "Produktion starten" drücken.

STOLL

21 2-farbiger Vollfang / Fang

Mustername	Vollfang_2-Farben
Anfang	1x1 - Rippe
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2
	ADF 530-32 W in E 7.2
Betriebsart der Maschine	mit Kammfunktion
	mit Klemmen / Schneiden
Musterbeschreibung	 1x1 - Anfang
	Struktur Vollfang (Fang) in 1x1-Technik
	2-farbig
Musterparameter	Rapportschalter (RS)
	 Maschenlänge (NP)
	 Warenabzug (WM)
	Schlittengeschwindigkeit (MSEC)
	 Fadenführerstaffelung am Gestrickrand (YDI)

Betriebsart der Maschine und Programm

STOLL

21.1 Betriebsart der Maschine und Programm

Betriebsart der Maschine

Betriebsart mit Kammverwendung

Das Strickprogramm (Sintral, Jacquard, Setup) ist so aufgebaut, dass am Anfang des Programms die **Kammfunktion** und am Gestrickende die **Abwerf-Funktion** aufgerufen wird.

Resultat:

Jedes Teil wird mit dem Kamm begonnen und am Ende abgeworfen, somit werden Einzelteile produziert.



i Bei Strickbeginn darf sich **kein** Gestrick im Nadelbett oder Hauptabzug befinden.

Betriebsart der Maschine und Programm

Kammfunktion am Anfang eines Strickteils

- 1. Leeren des Nadelbettes (Stricken ohne Fadenführer)
- 2. Einlegen des Kammfadens (spezieller Gummifaden)
- 3. Kamm fährt nach oben bis Kammfaden von den geöffneten Kammhaken erfasst wird
- 4. Kammhaken werden geschlossen
- 5. Kamm fährt nach unten bis Kammhaken nicht mehr in den Nadeln stehen

Abwerf-Funktion am Ende eines Strickteils

Funktion wird am Ende eines Gestricks aufgerufen, um sicherzustellen, dass i sich bei Neubeginn eines Teils kein Gestrick mehr im Nadelbett befindet.

280 281	C Abwerfen FBEG:SCHALTER-9;					
282	JA1=1103 #L=125 #LM=0 #RM=0 #R=275					
283	<< S:<1->H(8)-H(8)/<1->H-H;	Y:0/0;	vo	S1 S2	WMF5	MSEC=0.70
284	#98=1					
285	>> S:<1->H-H/<1->H-H;	Y:0/0;		S2 S3	WMF2	MS=2.5
286	IF #69=>1 IF #69<=4 F:SCHALTER-10; C MS*#69	(1-4s)				
287	FEND C Abwerfen					
288	C MS*#69 (1-4s)					
289	FBEG:SCHALTER-10;					
290	JA1=1100 #L=125 #LM=0 #RM=0 #R=275					
291	<<		v 0	S0	WMF2	MSEC=0.70
292	IF#69=1 MS=1					
293	IF#69=2 MS=2					
294	IF#69=3 MS=3					
295	IF#69=4 MS=4					
296	>>			S0		
297	FEND C MS*#69 $(1-4s)$					

Mit Hilfe des Zählers #69 in der Abwerf-Funktion kann eine zusätzliche i Stillstandszeit (MS) in der Schlittenumkehr definiert werden. Dies ist in manchen Fällen notwendig, um den Auswurf des Gestricks sicher zustellen.

Zähler #69 setzen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.

- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" antippen.
- 3. Mit Taste die Tabelle der Zähler öffnen.

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

STOLL

4. Taste "Zähler 51-99" antippen.

- Die gewünschte Tabelle wird angezeigt.
- 5. Den gewünschten Wert bei #69 eingeben.

21.2 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)
- Warenabzugswerte (WM, W+, WMK...)

21.3 Einstellung: Rapportschalter

Verwendung von Rapportschaltern

- Rapportschalter dienen der Längenregulierung in einem Strickteil
- Musterbereiche werden im Muster definiert und anhand von Rapportschaltern (Variablen) wiederholt
- Rapportschalter sind im Sintral-Programm den jeweiligen Musterbereichen zugeordnet
- Mögliche Rapportschalter-Variablen:
 - Setup: RS1 bis RS39

Einstellung: Rapportschalter

Verhalten von Rapportschaltern

Muster ohne Rapportschalter



Resultat: Das Muster kann in der Länge nicht beeinflusst werden.

Einstellung: Rapportschalter







Resultat: Das Muster lässt sich in den Bereichen mit definierten Rapportschaltern in der Länge variabel ändern.

Verwendete Rapportschalter im Setup-Editor aufrufen und ändern

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- In der unteren Navigationsleiste "Maschine vorbereiten" auswählen und zum Ändern der Rapportschalter mit Taste "Setup-Editor" / Rs "Rapportschalter" das Fenster öffnen.

Einstellung: Maschenlänge

STOLL

- oder das Fenster IM "Muster einrichten" auswählen und zum Ändern der Rapportschalter mit Taste Rs das Fenster öffnen.

2. Gewünschte Werte ändern.

RS	Wert		Kommentar			
RS1	:					
RS2		20	Vollfang (2 Reihen)		Abzug	
RS15		1	Schutzgarn vor Anfang			, notag
RS17		0	Comb On/Off (RS17=0)		T T	Fadenführer
RS18		0	Compensation Float and Lock (RS18=1)			Maaabaa
					R	+ länge
						Ge-
						schwindigkeit
						Rapport- schalter
RS	L	iste	e aller verwendeten Rapportschalter (RSn)	n = 1-39		
Wert	V	Vie	derholungsfaktor	m = 1-9999		
Komme tar	n- B	Bez	eichnung des Rapportschalters			

- 3. Mit Taste **Schließen**" den Setup-Editor verlassen.
- ▶ Geänderte Werte im Setup werden beim Speichern des Musters mit abgespeichert.

21.4 Einstellung: Maschenlänge

Die Maschenlänge ist wesentlich maßgebend für das Maschenbild der Strickware.

- Je länger die Masche, umso loser wird das Gestrick.
- Je kürzer die Masche, desto fester wird das Gestrick.

Maschenlänge richtet sich nach:

- Garnqualität
- Struktur / Bindung / Stricktechnik

Maschenlängen-Tabelle aufrufen und Werte ändern

✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.

Einstellung: Maschenlänge



- $\checkmark\,$ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste ist Ruftrag einrichten" ausgewählt.
- 2. In der unteren Navigationsleiste III "Muster einrichten" auswählen.
- Mit Taste 13 den Setup-Editor zum Ändern der Maschenlänge im vorderen Nadelbett öffnen
- Mit Taste R den Setup-Editor zum Ändern der Maschenlänge im hinteren Nadelbett öffnen
- 3. Werte ändern.
- 4. Setup-Editor mit Taste < "Schließen" und zurück zu (Muster einrichten".
- Die geänderten Werte sind im Setup und werden beim Speichern des Auftrags mit gesichert.
- oder -
- 5. In der Hauptnavigationsleiste
- In der unteren Navigationsleiste m "Produktion überwachen" öffnen.
- 7. Taste Rt antippen.
- Über Nummernfeld den Wert ändern.

Ջ‡ №	P	Ω↑ №	ſĠĶ	
NPK	Wert		Kommentar	
NPK	0,00			
NP	Wert	MC-NPK	Kommentar	
NP1	9,00	0,00	Netz	Abzug
NP2	10,00	0,00	Schlauch-Netz	Eadenführer
NP3	9,00	0,00	1x1-Rapport	
NP4	11,00	0,00	Übergang	R↓ Iänge
NP5	11,50	0,00	Masche vorne Frabe 1	Ge-
NP6	9,50	0,00	Fang hinten Farbe 1	S schwindigkeit
NP7	9,50	0,00	Fang vorne Farbe 2	RS schalter
NP8	11,50	0,00	Masche hinten Farbe 2	Fadenlängen-
NP9	12,00	0,00	Struk. einflächig vorne	333
NP11	7,90	0,00	Netz vorne	199 Versatz
NP17	12,00	0,00	Schutzreihen	
NP20	9,00	0,00	Anfang 1	? Hilfe
NIDO4	10.00	0.00	A	
Fabe	lle 1			
IPK		Abz	zugsteil-Korrektur für alle im Program	m verwendeten Maschenlängen (NI
Vert		Ein	gabe der gewünschten Korrektur	Min. Wert: -2 Max. Wert: 2 Schrittweite: 0.05

Einstellung: Schlittengeschwindigkeit

Kommen- tar	Beschreibung zum NPK-Wert									
Tabelle 2										
NP	Liste aller verwendeten Maschenlängen (NPn)	n = 1-250								
Wert	Eingabe des gewünschten Maschenlängen-Wertes	Wertebereich ist fein- heitsabhängig								
MC-NPK	 Maschinenspezifische NP-Korrekturwerte Eintrag von Korrekturwerten, welche nicht für andere Maschinen gelten sollen. Diese Werte bleiben an der Maschine gespeichert. Diese Werte lassen sich nicht mit der Setup-Datei auf andere Maschinen übertragen. Beim Anlegen eines neuen Auftrags können diese Werte mit I EANP (Ladeoptionen) gelöscht werden. Durch Klick in Tabellenkopf MC-NPK können alle Einträge auf einen Wert oder =0 (Null) gesetzt werden. 	Minimaler Wert: -2 Maximaler Wert: 2 Schritte: 0.05 Dongle-Daten Mur auf der Ma- schine!								
Kommen- tar	Beschreibung zum NP-Wert									

21.5 Einstellung: Schlittengeschwindigkeit

In einem Strickprogramm gibt es sogenannte Technikreihen (Jacquardreihen), welche an der Maschine bestimmte Aktionen steuern:

- Stricken
- Umhängen oder Abwerfen
- Fadenführer holen bzw. klemmen

Die Schlittengeschwindigkeit kann in der Schlittenumkehr geändert werden. Wie viele Jacquardreihen pro Schlittenhub gestrickt werden, ist abhängig von der Systemzahl der Maschine.

Schlittengeschwindigkeit (MSEC) anpassen bei:

- Verschiedene Strukturen
- Schwierigen Programmpassagen
- Festen Umhängereihen
- Sensiblen Garnen (z.B. Kaschmir)

Einstellung: Schlittengeschwindigkeit



Menü Schlittengeschwindigkeit

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste ist Ruftrag einrichten" ausgewählt.
- 2. In der unteren Navigationsleiste Terrichten" auswählen.
- 3. Im Fenster auf Taste
- Setup-Editor wird geöffnet.
- 4. Wert ändern.
- 5. Setup-Editor mit Taste **Schließen**" und zurück zu **W** "Muster einrichten".
- Die geänderten Werte sind im Setup und werden beim Speichern des Auftrags mit gesichert.
- oder -
- 6. In der Hauptnavigationsleiste
- 7. In der unteren Navigationsleiste M "Produktion überwachen" öffnen.



▶ Über Nummernfeld den Wert ändern.

	Wert	Kommentar	
MSEC	0,60		
MSEC0	1,20	Standard-S0	
MSEC1	0,00	Standard-Umhängen	
MSECC	0,00		• Abzug
	West	Anadal Deltana	Tadenführer
MSECK	0,00	1	Rt Maschen- länge
	Wert	Kommentar	Ge-
MSEC2	1,00	Standard-Stricken	schwindigkeit
MSEC3	1,00	Stricken 6	CIA Rapport- RS schalter
			333 Versatz
			Hilfe
abell	le 1		
ISEC	;	Allgemeine Schlittengeschwindigkeit (N	/leter / Min. Wert: 0.05
		Sekunde)	Max. Wert: 1.2
ISEC	0	Schlittengeschwindigkeit für Leerreiher	n (S0) Min. Wert: 0.05

		Max. Wert: 1.5		
MSEC1	Schlittengeschwindigkeit für Umhängereihen	Min. Wert: 0.00 = Schlittengeschwin- digkeit von der letzten Strickreihe wird übernom- men		
		Max. Wert: 1.2		
MSECC	Schlittengeschwindigkeit beim Holen / Klem-	Min. Wert: 0.05		
	men eines Fadenführers	Max. Wert: 0.5		
MSECI	Schlittengeschwindigkeit für Intarsienfaden-	Min. Wert: 0.05		
	führer	Max. Wert: 1.0		
Kommentar	Beschreibung			
Tabelle 2				
MSECK	Schlittengeschwindigkeit bei kleinem Knoten			
Wert	Eingabe der gewünschten Schlittengeschwin-	Min. Wert: 0.05		
	digkeit	Max. Wert: 1.2		
Anzahl Rei- hen	zahl Rei- nEingabe der Reihenanzahl für wie viele Schlittenhübe die Maschine mit der angegebenen Schlittengeschwindigkeit arbeiten soll.iStandard: 1 Reihe mit ML.			
Tabelle 3				
MSECm	Liste aller verwendeten Schlittengeschwindig- keiten	m = 2 - 20		
Wert	Eingabe der gewünschten Schlittengeschwind	gkeit		

21.6 Einstellung: Warenabzug

Der Warenabzug hat die Aufgabe die Strickware kontinuierlich nach unten abzuziehen, wodurch beim Maschenbildungsprozess oder dem Umhängen die Maschenköpfe sicher im Nadelhaken gehalten werden. Das Gestrick erhält während dem Stricken Stabilität.

Warenabzug ist abhängig von:

Gestrickbreite

STOLL

- der Strickart
- der Maschenlänge
- dem verwendeten Garn



Warenabzugstabelle aufrufen

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- ✓ In der Hauptnavigationsleiste ist Auftrag einrichten" ausgewählt.
- 1. In der unteren Navigationsleiste Terrichten" auswählen.
- 2. Im Fenster auf Taste mit Symbol 🏴 tippen.
- Menü mm "WMF" im Setup-Editor wird geöffnet.
- 3. Wert ändern.
- 4. Setup-Editor mit Taste <<p>Schließen" und zurück zu III "Muster einrichten".
- Die geänderten Werte sind im Setup und werden beim Speichern des Auftrags mit gesichert.
- oder -
- 5. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag produzieren" auswählen.
- 6. In der unteren Navigationsleiste Marcon "Produktion überwachen" öffnen.
- 7. Taste mit Symbol 🍽 antippen.
- ▶ Über Nummernfeld den Wert ändern.
 - **i** Im Menü "W+F" (Hilfsabzug) und dem Menü "WM" (WM% + WMK%) können nach gleicher Vorgehensweise die Werte geändert werden.

STOLL

Registerkarte: WMF

ye v	VMF	<u>삼</u> w	+F	•••	WM										
WMF	WM min	WM max	N min	N max	WMI	WM^	WMC	WM+C	WMK+C	Kommen					
WMF1	2,0	5,0	1	250	3	0	10	20	50	Vorwärts					
WMF2	0,0	30,0	0	0	3	0	0	10	10	Abwerfen 30					
WMF3	0,0	2,0	0	0	0	20	0	10	10	Abwerten 2					
	0,0	2,0	U	U	U	20	U	10	10	Abwerten 5		zug			
											🐺 Fa	denführer			
											ያ‡ M	aschen-			
												9-			
											۲۹۶ sc	hwindigkeit			
											RS sc	pport- halter			
											223 Ve	ersatz			
												lfe			
	-	Liete		r im	Strio	knro	arom			adatan Ma	propol				
VVIVI	-	2000		niie Niie	Suic	vhio	yran	iiii ve			arenar		VIFI DIS WIVIF50		
		Zuys		lus											
WM		Minimaler Warenabzugswert											Minimaler Wert: 0		
min.	••	(bei Fully Fashion)											Maximaler Wert: 31.5		
WM		Maximaler Warenabzugswert									-Scl	Schrittweite: 0.1			
max															
max		(Wert muss immer angegeben werden)													
Nmir	า	Minimale Nadelzahl									Mir	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: Nadel- zahl der CMS Schrittweite: 1			
		(bei Fully Fashion)									Ma				
Nmo	v	Mavimale Nadelzahl									— zał				
NIIIa	X												Scl		
		(bei	Fully	Fas	hion)									
WMI		Warenabzugsimpuls										Mir	Minimaler Wert: 0		
												Ma	Maximaler Wert: 15		
												Scl	nrittweite: 1		
WM^	`	Bren	nse d	les a	ktive	-n Δł	סווק	seve	tems	(Hauntah	7110	Kei	in Rückdrehen: 0		
		oder	Kam	mał	אשאי) für	max	imal	255	ekunden	249 öffnen	Mir	nimaler Wert [.] 9		
		Abzı	Idswa	alze	bzw	Kar	nma	bzua	dreh	nt höchste	ns um	Ma	ximaler Wert: 120		
		die a	indec	adet	ne (Gradz	ahl :	zurüc	k (at	phängig vo	on der	Scl	nrittweite: 1		
		Gest	ricks	pani	nunc	und	den	ו Wa	renal	zuaswert	t).				
		• C	MS 5	5xx.	- 7xx.	, 8xx.	CM	S AD	F: 9-	60 Grad	,				
		• C	MS 9	9xx:	9-12	20 Gr	ad								
			no d	orb			lina	Inde	a orfi	illt wird di	io				
		Bron		uiod.			ungt Seco	nigel n	rent	int, wird di	IC				
			noc V ar növ	chet/	n ye n H	mkel	Jood hr Wi	n. rd da	n an	nanahana	W ₂				
		rena	hzua	SWA	rt wi	adar	wirk	sam	anan	gegebeile	, vva-				
		rena	o∠uy	3000	1	CUEI	VVII K	Jam.							

WMC	Drehzahlkontrolle des aktiven Abzugssystems (Hauptabzug oder Kammabzug) auf den Wert n (0-32) einstellen. Dreht sich das Abzugssystem zu schnell erfolgt Abstellung der Maschine. 0= keine Abstellung, 1= unempfindlich, 32= sehr emp- findlich	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 32 Schrittweite: 1
WM+C	Überwachung des Hauptabzuges. Hat sich der Abzug nach n (0-100) Strickreihen nicht gedreht, erfolgt Abstellung der Maschine. (0=Überwa- chung aus)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 1
WMK+C	Überwachung des Kammes. Hat sich der Kamm nach n (0-100) Strickreihen nicht bewegt, erfolgt Abstellung der Maschine. (0=Überwa- chung aus)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 1

STOLL

Registerkarte: 🏰 W+F

WMF W+F W+1 W+F1 W+F50	₩+= 10	W+F WM W+C Kommentar 10 Vorwärts W+0	 Abzug Fadenführer Maschen- länge Ge- schwindigkei 	
W+F	List zug	te aller im Strickprogramm verwendeten Hilfsab js-Funktionen)- W	+F1 – W+F50
W+1		Hilfsabzug ist geöffnet.		
	\checkmark	Hilfsabzug schließen. Der Drehzahlwert W+=n ist aktiv		
W+	Ein 1=	gabe der Drehzahl langsam, 15= schnell	Mi Ma Sc	nimaler Wert: 1 aximaler Wert: 15 hrittweite: 1
W+C	Übe Hat nicł (0=	erwachung des Hilfsabzuges. t sich der Hilfsabzug nach n (0-100) Strickreihen ht gedreht, erfolgt Abstellung der Maschine. Überwachung aus)	n Mi Sc	nimaler Wert: 0 aximaler Wert: 100 hrittweite: 1



Registerkarte: 🛄 WM

WMF	W+F MM			
Wert	Komme	entar		
WM% 0			_	
WWK%			• • AI	ozug
			1	adenführer
			Ջ↑ \	laschen-
				e-
			(n) s	chwindigkeit
WM%	Warenabzugswert für de verändern	en Hauptabzug um	n n Prozent	-80
WMK%	Warenabzugswert für de verändern.	en Kammabzug un	n n Prozen	t
	i : Wert nur aktiv bis zu den Hauptabzug.	ur Übergabe des G	Gestricks ar	ו

21.6.1 Zusätzliche Einstellung: Hauptabzug, Hilfsabzug und Kamm

Beim Einrichten eines Strickprogramms oder bei der Produktion kann es vorkommen, dass beispielsweise folgende zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden müssen:

- Öffnen / Schließen des Hauptabzugs oder Hilfsabzugs
- Überwachung des Warenabzugs oder Hilfsabzugs
- Kammfunktionen

Untermenü: Manuell eingreifen II

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und der Auftrag wurde gestartet.
- ✓ In der Hauptnavigationsleiste ist The "Auftrag einrichten" ausgewählt.
- 1. In der unteren Navigationsleiste
- 2. Taste für die gewünschte Funktion antippen.

- 11 2 - 1	ournisseur links kurz starten ournisseur links verwenden		# #	Fournisseur rechts kurz starten		STOLL E.EKC.000.111.000_STOLL 15:03
			● ● ←→	Warenabzug öffnen		Auftrag einrichten
(a) A	ntriebsbrems <mark>e lösen [>!]</mark>	6	÷ ++	Hilfsabzug schließen [W+1]	2	Maschine warten
			444,	Kamm nach unten	3	Maschine konfigurieren
			444 999	Kammfaden greifen	4	Daten ansehen
						? Hilfe
 Auftrag bearbeit 	en Maschine vorbereiten	Muster einrichten	E,	Muster Manuell bearbeiten Manuell		Manuell eingreifen II

1	* * ← →	Warenabzug öffnen
	* * → ←	Warenabzug schließen
2	₩	Hilfsabzug schließen [W+1]
	≄	Hilfsabzug öffnen [W+0]
3	i	Kamm nach unten
4	444 ₁	Kammfaden greifen
5	6	Antriebsbremse lösen [>!]

Fehlermeldungen bei den Abzugssystemen

Während der Produktion vergleicht die Steuerung der Strickmaschine die aktuellen Werte mit Schwellwerten. Bei Überschreiten eines Schwellwerts stoppt die Maschine und zeigt in einem Fenster die jeweilige Fehlermeldung an.



STOLL

٦

Einstellung: Warenabzug

Abstellur Zugriff auf	ngen und Warnungen f Kurzinformation, weitere	Informationen, Quittierur	ng und Behebungsdialog	1	
		20	00	20	·
·	Abzugssystem	Abzugssystem	Abzugssystem	Abzugssystem	
	23085 Hilfsebzug: dreht	t zu langsam oder gar nie	cht	<u>3</u> 24.05. 10:48	P4
	🕻 Schließen 7	Bleibt im Hinter	grund 🙆 🗆	V Quittierer	n (5)

1	Fenste	er ,Abstellungen und Warnungen'									
2	Bereic	h zur Anzeige der momentan anliegenden Abstellungen und Warnungen									
	Mit •	it nach links oder mit nach rechts in der Anzeige weiterspringen.									
	+ Gri	Grün hinterlegte Tasten: behobene Abstellungen /Warnungen									
	• Ro	Rot hinterlegte Tasten: bestehende Abstellungen / Warnungen									
	25	Hilfsabzug dreht zu schnell oder gar nicht									
		Hilfsabzug dreht zu langsam									
	Motor Hauptabzug dreht zu schnell										
	Motor Hauptabzug dreht zu langsam oder gar nicht										
	444 ₀	Motor Kamm dreht zu langsam oder gar nicht									
	111	Lichtschranke Kamm unterbrochen									
	4	Wickelblech Hauptabzug									
	• •	Hauptabzug offen									
	%	Hilfsabzug offen									
	+ & 111	Kollisionsgefahr Kamm mit Hauptabzug									

	举点 	Kollisionsgefahr k	Kollisionsgefahr Kamm mit Hilfsabzug							
3	Anzeig Warnu • Bei	e der Nummer mit ng Abstellungen Text	detaillierter Textbeschreibung der anliegenden Abstellung / in rot							
	• Bei	warnungen Text I								
4	?		Öffnet ein Fenster zur anliegenden Abstellung /Warnung mit Angabe der möglichen Ursachen und deren möglichen Be- hebung							
5	✔ Qu	ittieren	Mit dieser Taste nach Behebung der Abstellung /Warnung die Eingabe bestätigen.							
6	Bleibt i	m Hintergrund	Anzeigefenster bleibt im Vordergrund sichtbar							
			Anzeigefenster bleibt im Hintergrund.							
7	<	chließen	Fenster schließen							

STOLL

1. Im Menü "Abstellungen und Warnungen" auf die Taste "Abzugssystem" (rot) tippen.

▶ Das Fenster mit den möglichen Behebungen der Fehlermeldung wird geöffnet.

Beispiel:

Fehler im Abzugssystem beheben

Motor Hauptabzug dreht zu schnell

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern



- 2. Taste The The Torenzahlkontrolle des Warenabzugs ausschalten [WMC=0]" aktivieren.
- Die Drehzahlkontrolle des aktiven Abzugssystems (Hauptabzug / Kammabzug) wird auf 0 gesetzt. Der Motor dreht nicht mehr.

21.7 Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx **.seqx** angelegt.

Speichern eines Auftrages mit einem Strickprogramm:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- Anschließend zum Speichern die Taste "Speichern" drücken.
- ▶ Das Fenster "Auftrag speichern" wird geöffnet.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

peiche	rort														
	Z:\CREW	∕\Susar	nne\CN	IS 530	HP_E3,	5.2\Deu	tsch\1.	Vollfan	g\						
ame de	er Aufti	agsdat	ei												
Vollf	ang 2	Farbe	n E35	2											
	^	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß	· ·	-	
	₩.	q	w	e	r	t	z	u	li	1	o [k) ü	+	←	
	¥			s	d	f	a li	h li	i	 k		ö	ä #	4	
								P	m	T					Del
	Conv		y	<u>^</u>		ľ		<u> </u>	1	Ľ	Pacto	AltGr			
	сору										aste	Altoi	•	•	7
										_					

STOLL

1	Speicherort auswählen
	Lokale Muster: Festplatte der Maschine
	Netzlaufwerk
2	Anzeige des Namens für die Auftragsdatei (seqx), welcher über die Tastatur ge- ändert werden kann. Standardvorgabe: Name des Strickprogramms
	1: Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Strickprogrammes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Änderung auch das zip-Datei umbenannt wird!!
3	Speichern des Auftrages unter dem eingegebenen Namen
4	Vorgang abbrechen

4. Speicherort auswählen.

i

5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.

Achtung

Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Programmes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Namensänderung auch die zip-Datei umbenannt wird!!

6. Mit Taste "Speichern" den Vorgang durchführen.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

Im vorgegebenen Speicherort wird unter dem definierten Namen eine seqx-Datei mit der gleichnamigen zip-Datei angelegt.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

STOLL

22 Rapportschalter RS17 bei gleichbleibender Gestrickbreite (ohne Fully Fashion)

Mit Hilfe des Rapportschalter RS17 steuert man an Maschinen das Arbeiten mit dem Kamm und das damit verbundene Klemmen / Schneiden.

Arbeiten mit RS17

STOLL

RS17	Funktion
RS17 = 0	Kamm und Klemmen/Schneiden aktiv
RS17 = 1	Kamm und Klemmen/Schneiden deaktiviert

i Nach dem Einlesen eines Musters in den Maschinenspeicher ist der Rapportschalter **RS17=0** gesetzt.

Produktion mit RS17 bei Gestricken in gleichbleibender Breite

- Über den Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 wird das Ein- / Ausschalten der Kammfunktion an die Anzahl an Durchläufen (Stückzähler) gekoppelt.
- Kammverwendung und das Klemmen / Schneiden werden dadurch innerhalb der Produktion automatisch geregelt.

i Abbruch der Produktion mit RS17

Müssen Muster aufgrund anliegender Maschineprobleme (z.B. Fadenbruch) oder sonstigen Gründen neu gestartet werden, so ist darauf zu achten, dass der RS17 bei SP auf RS17=0 steht!!!

Verhalten der Durchläufe (Stückzahl) bei Verwendung von RS17



1	Anzahl an Durchläufen (= Stückzahl)
2	Informationstaste für Sintral, Jacquard und Setup

Bei Anzahl Durchläufe (1): =1:

- 1. Für das eine Strickteil ist der Kamm und das Klemmen / Schneiden aktiv.
- 2. Alle Fadenführer werden vor Anfang aus der Klemme geholt und eingestrickt.
- 3. Das Gestrick wird am Ende über eine Abwerf-Funktion im Sintral abgeworfen.

Bei Anzahl Durchläufe (1): >1:

I. Erstes Strickteil:

- 1. Erstes Teil arbeitet mit Kamm, da der RS17=0 gesetzt ist.
- 2. Alle Fadenführer werden vor Anfang aus der Klemme geholt und eingestrickt.
- Der Kammfaden wird nach dem Stricken wieder geklemmt, da dieser nur f
 ür das erste Teil benötigt wird.
- 4. Alle anderen Fadenführer werden am Gestrickrand für die folgenden Teile positioniert.
- Am Strickteilende wird mit dem Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 der RS17 auf =1 gesetzt, da der Stückzähler >1 ist.
- Somit findet am Gestrick-Ende kein Abwerfen statt.

II. Folgende Strickteile:

- 1. Alle folgenden Strickteile werden ohne Kamm und Klemmen / Schneiden gearbeitet.
- 2. Am Ende dieser Strickteile findet auch kein Abwerfen statt.
- Durch Einstricken von einem Trennfaden werden die Teile miteinander verbunden. (Übergang)

III. Letztes Strickteil des Stückzählers:

- 1. Letztes Strickteil wird ohne Kamm und Klemmen / Schneiden gearbeitet.
- Am Ende des letzten Teils wird der Stückzähler mit dem Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 überprüft und somit der RS17 = 0 gesetzt.
- 3. Mit **RS17 =0** werden nun die Fadenführer in die Klemmen gebracht und anschließend das Strickteil abgeworfen.


Resultat

Die Strickteile werden durch Trennfaden getrennt aneinander gestrickt, anstatt nach jedem Einzelteil abgeworfen wird.

Diese Arbeitsweise empfiehlt sich bei Strickteilen mit geringer Höhe, z.B. Krägen und sonstigen Kleinteilen.

— STOLL

23 Zopf_4x4

887777788883777778784877777888888888888		
,		
	and and a second s	
	WWWWWGGGGGWW	
Mustername	Zopf_4x4	
Anfang	1x1- Rippe	
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2	
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2	
	ADF 530-32 W in E 7.2	
Betriebsart der Maschine	 Verwendung von RS17 	
	 Erstes Strickteil mit Kammfunktion und Klemmen / Schneiden 	
	 Nachfolgende Strickteile ohne Kammfunktion und Klemmen / Schneiden 	
	 Letztes Strickteil bei Stückzähler =0 wird abgeworfen 	
	 mit Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 	
Musterbeschreibung	 4x4_Zopf nach rechts und links gekreuzt 	
	mit Rippstruktur	
	 verschiedenen Farben als Ringel 	
Musterparameter	Maschenlänge (NP)	
	Rapportschalter (RS)	
	 Warenabzug (WMF, WM^) 	
	 Fadenführer (YDopt) 	
	Versatzkorrektur (VCI)	

- STOLL

Zopfkreuzung Zopf 4x4 <	Zopfkreuzung Zopf 4x4 >		
» u <u>0000</u>	» U0 0000 · · · · · · · · 0000		
	O O		
» 3 UR4	» 4 UL4		
» <mark>3 UR4</mark>	» 4 UL4		
< 2 UL2	< 1 UR2		
< 2 UL2	1 UR2		
» U 0 şi şi şi şi 	» vo į į į į į į		
» U0 0000	» U0 000 ······ 0000		
0000 0000 0000 0	< U0 0000 ······		
i i i i i i i i i i	i i i i i i i i i i		
» 3 UR4	× 4 UL4		
» 3 UR4	>> 4 UL4		
< 2 UL2	A A A A A A A A A A A A A A A A A		
< 2 UL2	 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 I UR2 <l< th=""></l<>		
× u o i i i i i i i i i i	ر نے نے نے نے اور ہے کی نے نے نے نے نے نے نے نے نے نے نے نے نے		
>>> U 0	>> U 0		
» U0 000 ····· 0000	» U0 000 · · · · · · · · · 0000		
< un			
× ∪ 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
» U0 2000 · · 20 · · · · · · · · · · · · ·			
<pre></pre>			
	····		

Gestrickdarstellung und Maschenverlauf der Zopfkreuzungen 4x4:

Zopfkreuzung Zopf 4x4 <	Zopfkreuzung Zopf 4x4 >
i: Die Maschen links und rechts neben dem	Zopf nennt man ,Umgebung'. Befinden sich
diese Maschen auf dem hinteren Nadelbett (=	· linke Maschen), so werden diese vor der
Zopfkreuzung nach vorne umgehängt (Umgel	bung umhängen) und nach der Kreuzung wie-
der nach hinten gehängt. Somit werden diese	Maschen nicht mit dem Versatz ,verzogen'.
Die Maschenqualität bleibt erhalten.	_

i	Versatzkorrektur
	Die in den Zopfkreuzungen vorkommenden Versatzangaben sind mit Versatzindizes (VCI) versehen. Dies ist bei großen Versatzwegen notwendig, um die Laufsicherheit zu erhöhen.

Betriebsart der Maschine und Programm

23.1 Betriebsart der Maschine und Programm

Betriebsart der Maschine

- Betriebsart mit Kammverwendung und Produktion mit RS17: Das Strickprogramm (Sintral, Jacquard, Setup) ist so aufgebaut, dass über den Rapportschalter RS17 die Arbeitsweise der Maschine beeinflusst werden kann.
- Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 im Sintralprogramm notwendig
- Wertvorgabe bei Anzahl Durchläufen
 - Bei Strickbeginn darf sich kein Gestrick im Nadelbett oder Hauptabzug befinden.
 Alle Strickteile werden nacheinander, durch Trennfaden getrennt abgestrickt.

23.2 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)
- Warenabzugswerte (WMF,WM^)
- Versatzkorrekturen (VCI)

23.3 Optimierte Fadenführer-Grundstellung YDopt

YDopt:

STOLL

Mit Verwendung von YDopt bei der Programmierung werden die Abstände der Fadenführer zum Gestrickrand automatisch optimiert berechnet und abgestellt.

Besonders geeignet für Muster mit hohem Fadenführer-Einsatz, z.B. Ringel-Muster.

1	Abstellbereich für die in der Musterreihe strickenden Fadenführer
	1: Fadenführer stehen gestaffelt
2	Parkposition (Wartebereich) für die momentan nichtstrickenden Fadenführer
	1: Fadenführer stehen gestaffelt

Funktionsweise:

- 1. Die Fadenführer stehen gestaffelt mit weitem Abstand (Parkposition) zur Gestrickkante.
- 2. Die benötigten Fadenführer werden aus der Parkposition geholt und beginnen zu stricken.
- Während des Strickens erhält der aktive Fadenführer eine neue Abstellposition und wird viel kürzer zur Gestrickkante positioniert. Die Abstellposition wird optimiert (YDopt).
- 4. Nach der letzten Strickreihe wird der aktive Fadenführer zurück in die Parkposition gestellt.
- 5. Nachfolgend, strickender Fadenführer wird aus der Parkposition geholt und ebenso mit YDopt am Gestrickrand positioniert.

Optimierte Fadenführer-Grundstellung YDopt

YDopt im Setup

- Die Abstellposition YD der Fadenführer ist automatisch ermittelt worden.
 Angaben stehen im Sintral, da sich die Werte nach jedem Schlittenhub ändern.
- Die Werte sind vorgegeben und können an der Maschine nicht editiert werden.

	Y 👷	C/YCI	💇 U	a-b/NCC	
YD/YDI	Spur	links	rechts	Kommentar	
YD —					
_	8	31,0	31,0	YDopt: Werte nicht ändern	Abzug
	7	41,0	41,0	YDopt: Werte nicht ändern	
	6	51,0	51,0	YDopt: Werte nicht ändern	Fadenführer
	5	61,0	61,0	YDopt: Werte nicht ändern	At Maschen-
	4	56,0	56,0	YDopt: Werte nicht ändern	ΣCi _{länge}
	3	46,0	46,0	YDopt: Werte nicht ändern	Ge-
	2	36,0	36,0	YDopt: Werte nicht ändern	Schwindigkeit
	1	26,0	26,0	YDopt: Werte nicht ändern	Rapport- RS schalter

Spal	te	Bedeutung			
YD / YDI Anzeige of strickranc		Anzeige der verwendeten Tabellen zur Staffelung strickrand	e der verwendeten Tabellen zur Staffelung der Fadenführer am Ge- nd		
		YD: Standardtabelle zur Fadenführer-Staffelun	ng		
		YDIn: weitere indirekte Fadenführer-Staffelungen von YDI1 – YDI20			
		Tabelle aufgeklappt			
	+	Tabelle zugeklappt			
Spur Nummerierung der Fadenführerschienen / Fadenführernu		führernummer (YDn)			
		 CMS MC mit 8 Fadenführerschienen: Spur 1- 8 (YD1 – YD8) 			
 ADF MC mit 16 Fadenführerschienen: Spur 1 – 16 (YD1 - 		– 16 (YD1 – YD16)			
links		Abstand des Fadenführers vom linken äußeren Gestrickrand	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 160		
rechts		Abstand des Fadenführers vom rechten äuße- ren Gestrickrand	Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm		
Kommen- Besch tar		Beschreibung			

i Bei YDopt dürfen die jeweiligen YD-Werte der Fadenführer nicht verstellt werden.

Versatzpositionen und Versatzbefehle

23.4 Versatzpositionen und Versatzbefehle

Versatzpositionen

Bezeichnung	Symbol	Nadelbettposition
V0	Normalversatz	H.
V#	Halbversatz	
VU	Umhängeversatz	11

i D	Der maximale Versatzweg des hinteren Nadelbetts ausgehend von der
1	Grundposition 0 beträgt 2 Zoll nach links und 2 Zoll nach rechts.

Versatz-Funktionen

Befehl	Funktion	
VCI n	Versatz-Funktionen n = 1 – 50 möglich.	
	 Für jeden verwendeten Versatz wird eine Funktion verwendet. 	
	 Funktion beinhaltet alle Befehle, um den Versatz zu beeinflussen. 	

Allgemeine Versatzbefehle

Befehle	Bezeichnung / Werte min./max.	Nadelbettbewegung:
Versatz-Korrek- tur • VKn > m • VKn < m	n = A – Z < = nach links > = nach rechts m = 1-10	4 3 2 1 0 1 2 3 4
	m = 0	Versatzkorrektur ist ausgeschaltet
	m = ?	Maschine stoppt in angegebener Versatzposition, um die Versatzpo- sition zu überprüfen und bei Bedarf eine Versatzkorrektur auszuführen.
Überversatz	n = 1 - 24	
 V+ n V- n 		4 3 2 1 1 2 3 4 >

Einstellungen bei Versatz vornehmen

Befehle	Bezeichnung / Werte min./max.	Nadelbettbewegung:
Versatz-Ge- schwindigkeit	n = 1-32	Standardeinstellung: VV=32 (höchste Geschwindigkeit)
 VV = n 		

STOLL

i Hinweis:

- Versatz des hinteren Nadelbettes wird in der Schlittenumkehr ausgeführt.
- Versatzbefehle bleiben für einen Schlittenhub bestehen. (hubbezogene Daten)
- Für Maschinen mit Zusatzbetten werden zusätzliche Versatzbefehle verwendet.

23.5 Einstellungen bei Versatz vornehmen

Die Versatz-Korrektur optimiert den Umhänge-Vorgang und verbessert somit die Laufsicherheit bei Mustern mit Versatz. Eine Versatzkorrektur beeinflusst die Position des hinteren Nadelbettes zum vorderen Nadelbett während des Umhängens.

Mögliche Korrekturen:

- Versatzkorrektur (VKn)
- Versatzgeschwindigkeit (VV)
- Überversatz (V+)

Versatz-Funktionen VCI i

Alle Sintral-Befehle bezogen auf den Versatz werden in Funktionen verwaltet. Für jede Versatzposition wird eine Versatz-Funktion VCIn mit Index angelegt.

Eingabe von Änderungen bei Versatz:

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- ✓ Maschine läuft bis zum automatischen Stopp (Sintral-Befehl ?).
- ✓ Maschine wird manuell in der zu prüfenden Versatzposition gestoppt.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.

In der unteren Navigationsleiste "Maschine vorbereiten" antippen.

- 3. Taste 📑 drücken.
- ► Der Setup-Editor wird geöffnet.
- 4. Mit Taste III "Versatz" die Tabelle mit den im Muster verwendeten VCI-Indes öffnen.

VCI	Richtung	VK	vv	V+/-	Kommentar		
VCI1	? 🔺	0	32	0	Versatz 2 >		
VCI2	? 🔺	0	32	0	Versatz 2 <		bzug
VCI3	? 🔺	0	32	0	Versatz 4 >	,	
VCI4	?	0	32	0	Versatz 4 <	۳¢ ا	adenführer
						ת ‡ ¦	Maschen- änge
						<u>م</u>	Ge- schwindigkei
						RS s	Rapport- schalter
							adenlängen Kontrolle
						000 V	'ersatz

- 5. In das zu ändernde Eingabefeld tippen.
- 6. Werte oder Kommentar eingeben:
- Befehl VKn<? oder VKn>?:
 - In der Spalte **Richtung** das Symbol ? zu einer Schlittenrichtungsangabe < oder > ändern.
 - In der Spalte VK den notwendigen VK-Wert eingeben.
- Befehl VV=n oder V+=n:
 - In den Spalten **VV...** und **V+/-...** die gewünschten Werte eingeben.

Sintralangabe

Jeder vorkommenden Versatzrichtung in den Zopfkreuzungen ist eine Versatzfunktion VCIn zugeordnet. Mit Hilfe der Befehle in der Versatz-Funktion wird die dazugehörige Versatzposition beeinflusst.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

STOLL

23.6 Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx **.seqx** angelegt.

Speichern eines Auftrages mit einem Strickprogramm:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich III "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- Anschließend zum Speichern die Taste "Speichern" drücken.
- Das Fenster "Auftrag speichern" wird geöffnet.
- 4. Speicherort auswählen.
- 5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.
 - i Achtung

Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Programmes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Namensänderung auch die zip-Datei umbenannt wird!!

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

- 6. Mit Taste Speichern" den Vorgang durchführen.
- Im vorgegebenen Speicherort wird unter dem definierten Namen eine seqx Datei mit der gleichnamigen zip-Datei angelegt (= Auftrag).

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

STOLL

24 Arbeiten im Editor Sintral / Jacquard: Muster bearbeiten

- I. Ansicht oder Änderungen von Sintral oder Jacquard:
- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste "Wuster bearbeiten" antippen.
- Das Fenster wird angezeigt.



Nr.	Taste	
1		Anzeigefenster mit dem Programmelement Sintral
	0	Gelb markierte Sintralzeile: momentan strickende Reihe
		Blau markierte Sintralzeile: ausgewählte Sintralzeile
2	JAC ©	Anzeigefenster mit dem Programmelement Jacquard
3	Ξ	Editor öffnen, um die ausgewählte Zeile zu ändern
		1: Die Änderungen werden direkt übernommen.

Nr.	Taste	
4 X Selektierte Sintralzeile löschen		Selektierte Sintralzeile löschen
	•••	1: Es erfolgt eine Abfrage bevor tatsächlich gelöscht wird.
5	Eingabefeld zum Suchen von Sintral-Informationen	
	à	Suche nach oben in Bezug auf die selektierte Zeile
	9	Suche nach unten in Bezug auf die selektierte Zeile
6	>	Anzeige-Fenster für die Stricksimulation aufklappen
	<	Anzeige-Fenster für die Stricksimulation zuklappen

3. Gewünschte Änderungen im Sintral oder Jacquard vornehmen.

i Änderungen auf eigene Gefahr

Änderungen können nicht an der Maschine getestet werden, was eventuell zu großen Problemen führen kann.

II. Anzeige-Fenster mit der Stricksimulation:

	1	8	182	· <u>⊗ </u> _3
	<>		SIN JJJ JAC 200	
	>>	0	184	
	< <	1	183 1275	······································
Ь	>>	3	182 1276	$\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \circ \circ \cdot \cdot \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ$
<	< <	0	180	
	>>	0	197	
г	< <	1	195 1277	ႭႭႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧ ႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧ
	>>	1	194 1278	ႭႭႧႧႳႭႳႭႳႭႳႭႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳႳ ႧႧႧႧႧႧႧႧႧႧ
	< <	0	193	

Nr.	Taste	
1	illi	Aktuell strickende Sintralzeile
2		Zoom für die Anzeige
3	⊗ ▲	 Auswahlmenü für die Anzeige der Spalten in der Tabelle Spalte für Schlittenhubrichtung Spalte für Systemangabe JAC: Spalte für Sintral- und Jacquardzeilennummer Spalte für Versatzposition
		 Anzeige der Schlittenposition w

i	Die Stricksimulation zeigt Sintralzeile vor und nach der aktuell strickenden
1	Sintralzeile.
	Aufbau der Grafik in Strickrichtung, d.h. lesen von unten nach oben.

_

STOLL -

25 1x1-Technik

Mustername	1x1-Technik		
Anfang	MG-1x1-Rippe		
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2		
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2		
	ADF 530-32 W in E 7.2		
Betriebsart der Maschine	mit Kammfunktion		
	 mit Klemmen / Schneiden 		
Musterbeschreibung	 Struktur aus Masche vorne / hinten in 1x1- Technik 		
	 1x1_Aran 2x1 		
	 1x1_Zopf 2x2 		
Musterparameter	 Maschenlänge (NP) 		
	Rapportschalter (RS)		
	 Warenabzug (WMF,WM^) 		
	Versatz-Korrektur (VCI)		

25.1 1x1 - Stricktechnik

Maschenverlauf bei 1x1 - Stricktechnik

Erste Nadel gestrickt und die 2. Nadel ist eine nichtstrickende Nadel (Flottung).



i Diese Stricktechnik kann auf allen Maschinentypen umgesetzt werden. Aufgrund der Qualität (Warenausfall) empfehlen wir jedoch den Einsatz einer Maschine in den Feinheiten Multi Gauge.

Maschinentypen in den Feinheiten Multi Gauge

Die Feinheiten werden mit E xx.2 angegeben.

Multi Gauge - Feinheiten	Grobe Feinheiten:	Feine Feinheiten:
	• E 1,5.2	• E 6.2
	• E 2,5.2	• E 7.2
	• E 3,5.2	• E 8.2
	• E 5.2	• E 9.2

1x1 - Stricktechnik

Beispiel E 5.2	E10 E10 In
Vorteile	 Flexible Produktion Mehrere Feinheiten können auf einer Maschine umgesetzt werden
	 Bei feinen Gestricken wird auf allen Nadeln mit dünnem Garn gestrickt Bei groben Gestricken wird in der 1x1 – Technik mit grobem Garn gestrickt
	L: Die Garnstärke kann durch die Anzahl an Fadenenden angepasst werden.
Merkmale der Maschinen	Größerer Kammspalt zwischen den Nadelbetten
	Angepasster, größerer Nadelhaken
	Angepasste Platinen-Steuerung

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

STOLL

Versatz bei Mustern in 1x1 - Technik

i Beim Stricken von Strukturen mit Versatz in der 1x1 – Technik verdoppeln sich die Versatzwege. Dies bedingt eine Änderung der Umhängeabläufe, um die Laufsicherheit zu verbessern.

Maschenverlauf und Versatzwege bei einem 2x2_Zopf in 1x1 - Technik							
\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet							
>> U 0	8 . 8	8.8.8.8.					
U 0	1111717171		81811111				
2 U R3	· · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 				
2 U R3	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · ·				
1 UL2	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · ·				
1 UL2	· · · · · · · · · ·	····	· · · · · · · · · ·				
U R2	· · · · · · · · ·						
U 0	4.4		₽.₽				
U 0		 	 				
« U 0		· · · · · · · · · ·	$\begin{array}{c} \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ &$				
>> U 0			$\begin{array}{c} \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc $				
UL1	· · · · · · · · ·		· · · · · · · · · ·				
U 0		\odot \cdot \odot \cdot	· · · · · · · · · ·				
« U 0		8 . 8 . 8 . 8 . 8 .	$\begin{array}{c} \circ & \circ \\ \circ \\ \circ \\ \circ \\ \circ \\ \circ \\ \circ \\ \circ \\ \circ \\$				

25.2 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WMF,WM^)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)
- Versatzkorrekturen (VCI)

25.3 Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx **.seqx** angelegt.

Speichern eines Auftrages mit einem Strickprogramm:

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **FR** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
- 3. Anschließend zum Speichern die Taste "Speichern" drücken.
- Das Fenster "Auftrag speichern" wird geöffnet.
- 4. Speicherort auswählen.
- 5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.
 - i Achtung

Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Programmes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Namensänderung auch die zip-Datei umbenannt wird!!

6. Mit Taste "Speichern" den Vorgang durchführen.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

Im vorgegebenen Speicherort wird unter dem definierten Namen eine seqx Datei mit der gleichnamigen zip-Datei angelegt (= Auftrag).

STOLL

26 Musterbeispiel mit Maschenlängen-Gruppen und deren Handhabung



Vorteile, die Maschenlängen-Werte zu gruppieren

26.1 Vorteile, die Maschenlängen-Werte zu gruppieren

Muster ohne Gruppierung:

Beim Einrichten des Musters auf der Maschine müssen Sie Schritt für Schritt alle NP-Werte in der Tabelle einzeln oder mit einem gemeinsamen Korrekturwert (NPK) anpassen bis die gewünschte Gestricklänge und Qualität erreicht ist.

STOLL

- Die Änderung einzelner NP-Werte benötigt viel Zeit beim Einrichten.
- Die Eingabe eines NPK-Wertes führt nicht immer zum gewünschten Resultat.

Anzeige im Setup-Editor ohne NP-Gruppierung:

Registerkarte NP	Registerkarte NPGK								
NP NpGK Name Wett Kommentar Name Wett Kommentar Name Wett Kommentar NP1 5.00 Netz	Abzug Fadenführer	NP Name NPK Name NPGK	Wert Wert	Komm NP Grj	entar pInfo.	Komment	ar		Abzug Fadenführer
NP2 10.00 Schlauch-Hetz NP3 9.00 1x1-Report NP4 11.00 Obergang NP5 12.00 Struk- einflächig vorme NP6 12.00 Struk- einflächig initian	Maschenlänge Geschwindigkeit #02	Name	Wert	Grp.	Protect	NPGK	NPK	Kommentar	Maschenlänge Geschwindigkeit #00
NP11 7.00 Netz vorne NP17 12.00 Schutzreihen NP20 9.00 Anfang 1	Versatz	NP1 NP2 NP3	9.00 10.00 9.00	0				Netz Schlauch-Netz 1x1-Rapport	Versatz
NP21 10.00 Anfang 2 NP22 12.50 Anfang 3 NP24 12.00 Anfang 5 NP25 16.00 Kammiden	Sonstiges	NP4 NP5 NP6	11.00 12.00 12.00	0				Übergang Struk. einflächig vorne Struk. einflächig hinten	Sonstiges
		NP11 NP17 NP20 NP21 NP22	7.00 12.00 9.00 10.00 12.50	0 0 0 0				Netz vorne Schutzreihen Anfang 1 Anfang 2 Anfang 3	
		NP24	12.00	0				Anfang 5	~

Muster mit Gruppierung:

Beim Einrichten des Musters auf der Maschine können alle in einer Gruppe zusammengefassten NP-Werte mit einem gemeinsamen Korrekturwert (NPK) korrigiert werden.

Anzeige im Setup-Editor mit NP-Gruppierung:

Registerkarte NP						Registerkarte NPGK						
NP	NPGK	Vermeeter		Abzug	NP	NPGK	Vomme	otar				Abzug
NPK	0.00	Kommenka		*	NPK	0.00	Kulling					7
Name		Kommentar	F	adenführer	Name	Wert	NP Grp.	-Info.	Komment	tar		Fadenführer
NPGK1		Anfangsreihen bis Netzreihe		a.0	NPGK1	0.00	1/18/21	/22/2	Anfangsre	eihen bis Ne	stzreihe	aii0
NPGK2		Kreuzschlauch_Spitze	Ma	schenlänge	NPGK2	0.00	5/6/7/8		Kreuzschl	auch_Spitz	e	Maschenlänge
NPGK3		Kreuzschlauch_Schaft			NPGK3	0.00	9/10/11	/12	Kreuzschl	auch_Scha	ft	
NPGK4		Kreuzschlauch_Ferse		schwindigkeit	NPGK4	0.00	13/14/1	5/16	Kreuzschl	auch_Ferse		Geschwindiakeit
NPGK5		Bindefaden_Fang			NPGK5	0.00	30/31		Bindefaden_Fang			
Name	Wert	Kommentar	^ Ba	#U5	Name	Wert	Grp.	Protect	NPGK	NPK	Kommentar	A Bapportschalter
NP1	9.00	Netz		111	NP1	9.00	1				Netz	
NP2	11.50	Schlauch-Rapport vorne		III	NP2	11.50	0			0.00	Schlauch-Rapport vorne	III
NP3	13.00	Schlauch vorne lose		Versatz	NP3	13.00	0			0.00	Schlauch vorne lose	Versatz
NP4	13.00	Schlauch hinten lose		Re i	NP4	13.00	0			0.00	Schlauch hinten lose	La Carta
NP5	11.10	Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe1		Einstreifer	NP5	11.10	2		0.00	0.00	Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe1	Einstreifer
NP6	12.00	Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe1		<u> 117</u>	NP6	12.00	2		0.00	0.00	Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe1	<u> 11 -</u>
NP7	11.50	Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe2		Sonstiges	NP7	11.50	2		0.00	0.00	Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe2	Sonstiges
NP8	12.50	Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe2			NP8	12.50	2		0.00	0.00	Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe2	
NP9	10.90	Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe1			NP9	10.90	3		0.00	0.00	Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe1	
NP10	11.50	Kreuzschlauch hinten_Schaft_Farbe1			NP10	11.50	3		0.00	0.00	Kreuzschlauch hinten_Schaft_Farbe1	
NP11	10.00	Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe2			NP11	10.00	3		0.00	0.00	Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe2	
NP12	11.80	Kreuzschlauch hinten_Schaft_Farbe2			NP12	11.80	3		0.00	0.00	Kreuzschlauch hinten Schaft Farbe2	



Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Empfehlung:

i

Der Programmierer muss bei der Mustererstellung an der M1plus entsprechend des Musteraufbaus (Strukturbereiche) die Maschenlängen-Werte zu Gruppen zusammenfassen.

Hinweis:

Sie können auch direkt an der Maschine Gruppen bilden! Hierfür ist genaue Kenntnis des Programmaufbaus notwendig.

26.2 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Maschenlänge (NP)
- Maschenlängen-Korrektur (NPK)
- Maschenlängen-Gruppen-Korrektur (NPGK)
- Maschinenbezogene Maschenlängen-Korrektur (MCNPK)
- Maschinenbezogene Maschenlängen-Gruppen-Korrektur (MCNPGK)
- Warenabzugswerte (WMF,WM^)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)

26.3 Arbeiten mit Abzugsteil-Gruppenkorrekturen NPGK

STOLL

Schritt 1: Mustererstellung auf der M1plus

Der Programmierer erstellt auf der M1plus entsprechend dem Muster das Maschinenprogramm (zip-File) mit den Maschenlängen-Gruppen. **(Empfohlen)**

Musterbeispiel für die Maschenlänge Gruppen	en-	Bereiche					
		5		NPGK	5		
				Für de i : nic	en Bir cht si	ndefaden: NP30 + chtbar im Muster	NP31
		4		NPGK	4		
				Für de NP16	en Be	ereich Ferse: NP1	3 —
		3		NPGK	3		
				Für de	en Sc	haft: NP9 – NP12	
		2		NPGK	2		
				Für die	e Spi	tze: NP5 – NP8	
	3	1		NPGK	(1		
	2			Alle Al	bzug is N∉	stell-Positionen vor	1 An- 18 - 24
NP NPGK Vert Kommentar	Abzug	NP Name	NPGK Wert	Kommentar			Abzug
NPK 0.00	Fadenführer	NPK	0.00	NP Gro-Jofo	Kommenter		Fadenführer
NPGK1 Anfangsreihen bis Netzreihe	ലി	NPGK1	0.00	1/18/21/22/2	Anfangsreihe	n bis Netzreihe	el
NPGK3 Kreuzschlauch_Spitze	Maschenlänge	NPGK2 NPGK3	0.00	5/6/7/8 9/10/11/12	Kreuzschlauc	n_spiize	Maschenlänge
NPGK4 Kreuzschlauch_Ferse NPGK5 Bindefaden_Fang	Geschwindigkeit	NPGK4 NPGK5	0.00	13/14/15/16 30/31	Kreuzschlauc Bindefaden_F	h_Ferse	Geschwindigkeit
Name Wert Kommentar	Rapportschalter	Name	Wert	Grp. Protect	NPGK N	PK Kommentar	* Rapportschalter
NP2 11.50 Schlauch-Rapport vorne	TH	NP1 NP2	9.00	1 🗹 0 🗌	0.	00 Schlauch-Rapport vorne	T
NP3 13.00 Schlauch vorme lose NP4 13.00 Schlauch hinten lose	Verset2	NP3 NP4	13.00	0	0.	00 Schlauch vorne lose 00 Schlauch hinten lose	versatz
NPS 11.10 Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe1	Einstreifer	NP5	11.10	2	0.00 0.	00 Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe1	Einstreifer
NP6 12.00 Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe1	*	NP6	12.00	2	0.00 0.	00 Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe1 00 Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe2	
NP8 12.50 Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe2	Sonstiges	NP8	12.50	2	0.00 0.	00 Kreuzschlauch hinten_Spitze_Farbe2	*
NP9 10.90 Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe1							Sonstiges
		NP9	10.90	3	0.00 0.	00 Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe1	Sonstiges
NP10 11:50 Kreuzschlauch ninten_schart_rarbeit NP11 10:00 Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbeit		NP9 NP10 NP11	10.90 11.50 10.00	3 □ 3 □ 3 □	0.00 0. 0.00 0. 0.00 0.	00 Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe1 00 Kreuzschlauch hinten_Schaft_Farbe1 00 Kreuzschlauch vorne_Schaft_Farbe2	Sonstiges



2. Schritt: Muster an der Maschine einrichten

Der Einrichter liest das Programm (zip-File) an der Maschine ein und beginnt das Muster einzurichten. Hierbei passt er die Maschinenparameter wie Warenabzug und **Maschenlängen** (NP-Werte) u.s.w. entsprechend der gewünschten Qualität im Setup-Editor an.

Zwei Möglichkeiten im Setup-Editor Änderungen vorzunehmen:

Registerkarte NP

- Eingabe eines Korrekturwerts (NPK) für alle verwendeten NP-Werte
- Eingabe eines neuen NP-Wertes in der Spalte "Wert..."

$\mathfrak{R}^{\uparrow}_{\downarrow}$	NP	R↓ NP	GK						
NPK	Wert				Kommentar	_			
NPK	0,00	1							
ľ	NPGK	MC-NPGK			Kommentar			_	
N	IPGK1	0,00	Anfang	bis Net	zreihe			• Abzug	9
N	IPGK2	0,00	Kreuzsc	hlauch_	Spitze			Fader	htuner
N	IPGK3	0,00	Kreuzsc	hlauch_	Schaft				nen-
N	IPGK4	0,00	Kreuzsc	hlauch	Ferse)(↓ länge	
NP	Wert	MC-NPK			Kommentar			Ge- schwi	ndigkeit
NP5	14,00	0,00	Kreuzsc	hlauch	vorne_Spitze_Farbe1			o[] Rappo	brt-
NP6	13,50	0,00	Kreuzsc	hlauch	hinten_Spitze_Farbel		•	RS schalt	er Jlängen-
NP7	13,80	0,00	Kreuzsc	nlauch	vorne_Spitze_Farbe2	3	- U	Inter Kontr	olle
NP8	13,50	0,00	Kreuzsc	hlauch	hinten_Spitze_Farbe2	-	- T	Versa	tz
NP9	12,00	0,00	Kreuzsc	hlauch	vorne_Schaft_Farbel		-		
NP10	11,80	0,00	Kreuzsc	hlauch	ninten_Schaft_Farbel				
NP11	11,50	0,00	Kreuzsc	hlauch	hinten Schaft Farbe2		÷.	? Hilfe	
		Schließen			NPGK => NP				
Tab	elle 1								
NPK	K	Abz	ugste	il-Ko	orrektur für alle ir	n Programn	n ver	wendet	en Maschenlängen (NP)
Wer	/ert Eingabe der gewünschten Korrektur Min. Max Schr					Min. Wert: -2 Max. Wert: 2 Schrittweite: 0.05			
Kon tar	Kommen- Beschreibung zum NPK-Wert								
Tab	elle 2								
NPG	βK	Liste (NP	e alleı GKn)	r im	Programm vorha	ndenen NP	9-Gru	ppen	n = 1 - 25
MC-	I.	Mas	schine	ensp	ezifische NP-Gru	uppenkorre	ektur	werte	Minimaler Wert: -2
NPG	ЭК	+ E	Eintra nicht f	g vo ür a	n Gruppenkorrek ndere Maschiner	turwerten, v n gelten soll	welcł en.	ne	Maximaler Wert: 2 Schritte: 0.05
		• [6	Diese gespe	We iche	rte bleiben an de rt.	r Maschine			Dongle-Daten The Nur auf der Ma- schine!

	 Diese Werte lassen sich nicht mit der Setup- Datei auf andere Maschinen übertragen. 	
	 Beim Anlegen eines neuen Auftrags können diese Werte mit EANP (Ladeoptionen) gelöscht werden. 	
	 Durch Klick in Tabellenkopf MC-NPGK können alle Einträge auf einen Wert oder =0 (Null) gesetzt werden. 	
Tabelle 3		
NP	Liste aller verwendeten Maschenlängen (NPn)	n = 1-250
Wert	Eingabe des gewünschten Maschenlängen-Wertes	Wertebereich ist fein- heitsabhängig
MC-NPK	Maschinenspezifische NP-Korrekturwerte	Minimaler Wert: -2
	 Eintrag von Korrekturwerten, welche nicht f ür andere Maschinen gelten sollen. 	Maximaler Wert: 2 Schritte: 0.05
	 Diese Werte bleiben an der Maschine gespeichert. 	Dongle-Daten
	 Diese Werte lassen sich nicht mit der Setup- Datei auf andere Maschinen übertragen. 	schine!
	 Beim Anlegen eines neuen Auftrags können diese Werte mit EANP (Ladeoptionen) gelöscht werden. 	
	Durch Klick in Tabellenkopf MC-NPK können alle Einträge auf einen Wert oder =0 (Null) gesetzt wer- den.	

STOLL



Registerkarte NPGK

- Eingabe eines Korrekturwerts (NPK) für alle verwendeten NP-Werte in Tabelle (1)
- Eingabe eines neuen NPGK-Wertes in der Spalte "Wert..."

Ω↑ NP										
NPK	Wert			Komme	entar					
NPK	0,00									
NPGK	Wert	NP GrpInfo.	MC-NPGK		Komn	nentar				
NPGK1	0,00	1/18/20/21/22/2	0,00	Anfang bis N	etzreihe h Spitze				Abzug	
NPGK2	0.00	9/10/11/12	0,00	Kreuzschlauc	h Schaft	-2	<u> </u>	Ψ.	Fadenfül	nrer
NPGK4	0,00	13/14/15/16	0,00	Kreuzschlauc	h_Ferse				શ [↑] Maschen	-
NP	Wert (Gruppe geschü	MC-NPK	MC-NPGK N	PGK NPK	ΣNP	Komment	tar	Ge-	
NP1	9,00	1	0,00		·	9,00	Netz	\bowtie	Schwindi	gkeit
NP2	11,00	0	0,00		0,00	11,00	Schlauch-		RS schalter	
NP3	14,00	0	0,00		0,00	14,00	Schlauch	T	Fadeniar Franz Kontrolle	igen-
NP4	14,00	0	0,00		0,00	14,00	Schla 3		Versatz	
NP5	14,00	2	0,00	0,00 0	,00 0,00	14,00	Kreuzschl			
NP0	13,50	2 0	0,00	0,00 0	00 0,00	13,50	Kreuzschl			
			0,00					~	Hilfe	
	<	Schließen		NPG	iK => NP	4				
_										
Tabell	le 1									
 Sie 	he Re	egisterka	rte NP							
010		ogiotorita								
Tabell	e 2									
NPGK	-	Liste al	ler im F	Program	m vorh:	ander	nen NP-	-Gru	ppen	n = 1 - 25
	-								PP	
		INFOR	1)							
Wert		Eingab	e des g	jewünsc	hten Gi	uppe	nkorrek	tur-۱	Wertes	Minimaler Wert: -2
			-							Maximaler Wert: 2
										Schritte: 0.05
NP Gr	р	Anzeig	e der e	iner Gru	ppe zu	gehör	ige NP-	-Inde	ex	
Info										
MC-		Sieł	e Rea	sterkart						
			ie i tegi	Sterkart	5 1 11					
INF GA										
Tabell	e 3									
NP		Name	des NP	-Index						
Wert		Masche	enlänge	e in NP-\	Verten					
Grupp	e	Angabe	e des N	PGK-Ind	dex der	zuge	ordnete	en G	ruppe	
			ntrag w	ird nicht	aeschü	itzt				
			and a w		300010					
		1	: Alle K	orrektur	en (NP	K / NF	PGK / N	/IC-N	IPK / MC	C-NPGK) werden dem
		en	tsprech	enden N	IP-Inde	x hinz	zugered	chne	t!	

Maschinenspezifische NP-Korrekturen

	Eintrag wird geschützt						
	1 : Alle Korrekturen (NPK / NPGK / MC-NPK / MC-NPGK) werden dem entsprechenden NP-Index nicht hinzugerechnet!						
MC-NPK	Anzeige der aktuell wirkenden MC-Abzugsteil-Korrek- tur	Nur auf der Ma-					
NPGK	Anzeige der aktuell wirkenden Abzugsteil-Gruppen- korrektur	Schine!					
NPK	Anzeige der aktuell wirkenden Abzugsteil-Korrektur für alle verwendeten Maschenlängen (NP)						
∑NP	Summe aus NP-Wert mit allen eingegebenen Korrek- turwerten.	Nur auf der Ma-					
	L: Das ist der tatsächlich an der Maschine wirkende NP-Wert!	Schine					

STOLL

Schritt 3: Produktion

Nachdem alle produktionsrelevanten Maschinenparameter vom E Senior Operator während dem Einrichten angepasst wurden und die gewünschte Qualität stimmt, soll anschließend die benötigte Stückzahl produziert werden.

Empfehlung für den Produktionstart:

Übertragen Sie die in der Registerkarte "NPGK" eingegebenen NPGK-Korrekturwerte

	۲	NPGK => NP	
(Spalte "Wert" in Tabelle 2) mit der Taste			auf die
entsprechenden NP-Werte.			
(NP-Wert + NPGK-Wert = tatsächlicher NP-	Wert)		

Resultat:

- Der tatsächliche NP-Wert wird angezeigt.
- Für die Produktion gibt es keine separaten NP-Gruppenkorrekturen mehr, da die NPGK-Korrektur im NP-Wert enthalten ist.

Achtung!

Wurde im Programm zusätzlich mit maschinenspezifischen Korrekturen (MC-NPK) gearbeitet, so sind diese nicht in den NP-Werten enthalten.

Diese Information wird im Setup-Editor in der Registerkarte "NPGK" angezeigt und die Tabellenspalte ∑NP gibt Auskunft über Summe aller Werte, welche zum Stricken verwendet werden.

26.4 Maschinenspezifische NP-Korrekturen

- Maschinenspezifische NP-Korrektur MC-NPK
 - Für Strickprogramme mit Verwendung von Maschenlängen NP1, NP2, NP3....



- Maschinenspezifische NP-Gruppenkorrektur MC-NPGK
 - Für Strickprogramme mit Maschenlängen-Gruppierungen NPGK1, NPGK2....

Anwendung:

- Zum Abgleich von Abzugsteil-Positionen auf die Sollvorgabe des Strickteils beim Wechsel von Garnfarbe oder Garnqualität
- Zum Abgleich von Abzugsteil-Positionen auf die Sollvorgabe des Strickteils beim Wechsel auf eine andere Maschine

Arbeiten mit MC-NPK oder MC-NPGK:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste ist Ruftrag einrichten" ausgewählt.
- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" auswählen.
- 3. Mit der Taste den Setup-Editor öffnen.
- 4. Im Fenster das Menü 🕅 "Maschenlänge" auswählen.
- 5. Registerkarte R "NP" oder R "NPGK" öffnen.
- 6. In der Tabellenspalte "MC-NPK" oder "MC-NPGK" für den entsprechenden NP-Wert den gewünschten maschinenspezifischen Korrekturwert eingeben.
 - \triangleright Diese Angaben wird automatisch in die Registerkarte \mathfrak{R} "NPGK" übertragen.

Maschinenspezifische NP-Korrekturen

Ohne NP-Gruppen	Mit NP-Gruppen					
Registerkarte NP	Registerkarte NP					
NPK Wert Kommentar	NPK Wert Kommentar					
NPK 0,00	NPK 0,00					
NP Wert MC-NPK Kommentar	NPGK MC-NPGK Kommentar					
NP1 9,00 0,00 Netz	NPGK1 0,00 Anfang bis Netzreihe Abdig					
NP3 9.00 0.00 1x1-Rapport	NPGK3 0.00 Kreuzschlauch Spitze					
NP4 11,00 0,00 Übergang	NPGK4 0,00 Kreuzschlauch_Ferse					
NP5 11,50 0,00 Masche vorne Frabe 1	NP Wert MC-NPK Kommentar					
NP6 9,50 0,00 Fang hinten Farbe 1	NP1 9,00 0,00 Netz					
NP7 9,50 0,00 Fang vorne Farbe 2 RS schalter	NP2 11,00 0,00 Schlauch-Rapport vorne RS schalter					
NP8 11,50 0,00 Masche hinten Farbe 2	NP3 14,00 0,00 Schlauch vorne lose					
NP9 12,00 0,00 Struk. einflächig vorne	NP4 14,00 0,00 Schlauch hinten lose 200 Versatz					
NP11 7,90 0,00 Netz vorne	NPS 12,00 0,00 Kreuzschlauch vorne_Spitze_Farbe1					
N20 9.00 0.00 Anfang 1	NP7 11.50 0.00 Kreuzschlauch vorne Spitze Farbel					
Registerkarte NPGK R; NP R; NPCK KOMMental Kommentar NPK 0,00	Registerkarte NPGK R: NP R: NP NPK 0,00					
NPGK Wert NP GrpInfo. MC-NPGK Kommentar	NPGK Wert NP GrpInfo. MC-NPGK Kommentar					
	NPGK1 0,00 1/18/20/21/22/2 0,00 Anfang bis Netzreihe NPGK2 0.00 F/F Z/2 0,00 F/F Z/2 0.00 F/F Z/2					
Fadenführer	NPGK2 0,00 9/0/13/12 0.00 Kreuzschlauch_spitze					
R ↑ Maschen-	NPGK4 0,00 13/14/15/16 0,00 Kreuzschlauch_Ferse ♀ ♀ ↓ Binne					
NP Wert Gruppe geschū MC·NPK MC·NPGK NPGK NPK ΣNP Kommentar	NP Wert Gruppe geschu. MC-NPK MC-NPGK NPGK NPK 5 NP Kommentar					
NP1 9,00 0 0,00 0,00 9,00 Netz	NP1 9,00 1 0,00 9,00 Netz					
NP2 10,00 0 0,00 0,00 10,00 Schlauch RS schalter	NP2 11,00 0 0,00 0,00 11,00 Schlauch RS schalter					
NP3 9,00 0 0,00 0,00 9,00 1x1-Rapp	NP3 14,00 0 0,00 0,00 14,00 Schlauch					
NP4 11,00 0 0,00 0,00 11,00 Übergans	NP4 14,00 0 0,00 0,00 14,00 Schlauch					
NP5 11,50 0 0,00 0,00 11,50 Masche v	NP5 12,00 2 0,00 0,00 0,00 12,00 Kreuzschl					
NP6 9,50 0 0 0,00 9,50 Fang hint	NP6 11,50 Z U 0,00 0,00 0,00 11,50 Kreuzschl					
107 3,50 0 0 0,00 0,00 9,50 Pang vorr V Pang vor	NP7 11,00 2 0,00 0,00 0,00 11,80 Kreuzschl ? Hilfe					

STOLL

i Diese maschinenspezifischen NP-Korrekturwerte bleiben solange auf der Maschine aktiv, bis diese beim Anlegen eines neuen Auftrags über Auswahl bei "Ladeoptionen" gelöscht werden.

7. Setup-Editor mit Taste **Schließen**"

Löschen der maschinenspezifischen Korrekturwerten MC-NPK / MC-NPGK:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ In der Maschine sind maschinenspezifische Korrekturwerte definiert.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- 3. Mit Taste **F** "Auftrag beenden" den aktuellen Auftrag beenden.
- ▶ Bei Änderungen im Muster erscheint eine Abfrage zur Sicherung der Änderungen.
- 1. Gegebenenfalls Änderungen speichern.
- 2. Mit Taste "ILadeoptionen" das Menü öffnen.



Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

3. Gewünschte Ladeoption auswählen:

Image: Constraint of the system Image: Constand of the system Image: Constand	Senior Operator
Bearbeiten Legen Sie die Voreinstellungen fest, die beim Laden aller Positionen gelten solle	n. 😢
1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek	< >
EALL Ø EAY EAYPOS EYLC EA	NP
Master-Setup verwenden:	

EANP

Die maschinenspezifischen Korrekturwerte werden beim Anlegen des neuen Auftrags nicht gelöscht.

EANP 🗹

Die maschinenspezifischen Korrekturwerte werden beim Anlegen des neuen Auftrags gelöscht.

- 1. Menü mit e "OK" schliessen.
- 2. Mit Taste 🖳 "Neuen Auftrag anlegen" einen neuen Auftrag erstellen.

26.5 Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx .seqx angelegt.

Speichern eines Auftrages mit einem Strickprogramm:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Es "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
- 3. Anschließend zum Speichern die Taste "Speichern" drücken.
- ▶ Das Fenster "Auftrag speichern" wird geöffnet.
- 4. Speicherort auswählen.

Auftrag mit einem Strickprogramm speichern

5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.

i	Achtung
	Bei Aufträgen mit nur einem Strickprogramm sollte der ursprüngliche Name des Programmes (zip-Datei) beibehalten werden, da bei einer Namensänderung auch die zip-Datei umbenannt wird!!

STOLL



- 6. Mit Taste Speichern" den Vorgang durchführen.
- Im vorgegebenen Speicherort wird unter dem definierten Namen eine seqx Datei mit der gleichnamigen zip-Datei angelegt (= Auftrag).
27 Power Tension Setting - PTS

Das Arbeiten mit PTS ermöglicht verschiedene Maschenlängen (Festigkeiten NP) in einer Strickreihe. Die Festigkeitsänderung ist fließend (nicht nadelgenau) und abhängig von der Maschinenfeinheit.

- I. Einsatzgebiete:
- Muster mit unterschiedlichen Strickarten in einer Strickreihe
- Gestrickrand bei Fully Fashion
- Intarsia-Muster

II. Anwendung des NPJ-Befehls:

NPJ bedeutet Nadelsenker-Position-Jacquard

Befehl	Bedeutung
NPJ n	n = 1-8 Bis zu 8 Jacquards zur Steuerung der Festigkeit definie- ren.
PANP	Patronenaufbau zur Steuerung der Abzugsteile bei NPJ Notwendig, wenn der Jacquard für NPJ sich von dem Jac- quard für das Muster unterscheidet.

Der Festigkeitsübergang nebeneinander liegender Strickbereiche kann beeinflusst werden.





Angaben im Sintral:

i Indirekte NPJ-Werte ändern Sie im "Setup-Editor".

Tabellen zur Veränderung der Festigkeiten

```
FBEG:M1-SIZES;
F1=1-399
PA:JA1; PAI:JA1; PANP<>:JA1;
PM:1:F1; SEN=1-399 #51=1 #52=399 #53=199 #54=200
FEND C M1-SIZES
JA1=2989(1100-1100)
C ----- NPJ -----
NPJ1:.=12.0 *=11 +=5; C vorne
NPJ2:.=12.0 *=11 +=6; C hinten
```



NPJ-Werte können auch direkt im Sintral angegeben sein.

- III. Regeln für NPJ:
- Abstände zwischen den Bereichen (Symbole) beachten.
- Symbol "." muss immer angegeben sein.
- Alle nicht definierten Symbole erhalten den Wert von Symbol ".". Deshalb diesem Symbol kein "!" zuordnen.
- Zwei nebeneinander liegende Bereiche (Symbole) können nicht mit "!" belegt werden.



Bei aufeinander folgenden Veränderungen der Festigkeitsangabe sind die Ruhezeiten (X) zu beachten.



27.1 Tabellen zur Veränderung der Festigkeiten

Abstände und Ruhezeiten zur Veränderung der Festigkeiten mit MSEC = 1.0: Bei den Maschinentypen ST 211 - ST 811

i	Die Änderung der Festigkeit ist unabhängig von der
•	Maschinengeschwindigkeit.

Tabellen zur Veränderung der Festigkeiten

Feinheit	Nadelanzahl, um Festigkeit um einen Wert zu ändern	Ruhezeit
E 3	2,66	5
E 3,5	3,2	5
E 5 (2,5.2)	1,8	7
E 7 (3,5.2)	2,25	8
E 8	3	9
E 10 (5.2)	4,5	11
E 12 (6.2)	4,5	13
E 14 (7.2)	4,5	14
E 16 (8.2)	4,8	4
E 18 (9.2)	5,4	4,5
E 20	6	5

STOLL

Bei den Maschinentypen ST168 - ST468, OKC und EKC

i Diese Maschinentypen haben eine schnellere Ansteuerung der Schrittmotoren.

Power Tension Settings (PTS) in Abhängigkeit der Maschinengeschwindigkeit:

Befehl	Bedeutung			
MSECNPJ = n.nn	nn = 0.05 - 1.20			
	Geschwindigkeitsangabe beim Arbeiten mit dem Befehl NPJ			
	Ohne Angabe: MSEC = 1.0			

Die Tabelle zeigt die benötigte Nadelzahl bei verschiedenen Maschinengeschwindigkeiten, um die Festigkeit um einen Wert zu ändern.

Anwendungsbereiche von NPJ / PTS

MSECNPJ=	1.0		0.9		0.8		0.7		0.6		0,5	
Ruhezeit		X		X		X		X		X		X
E 3	1,3	1,2	1,2	1,1	1	1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
E 3,5	1,6	1,3	1,4	1,2	1,3	1	1,1	0,9	1	0,8	0,8	0,7
E 5 (2,5.2)	1,5	1,7	1,4	1,5	1,2	1,4	1	1,2	0,9	1	0,8	0,9
E 7 (3,5.2)	2,1	2,1	1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	1,3	1,3	1,1	1,1
E 8	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	1,4	1,2	1,2
E 10 (5.2)	3	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2	1,8	1,7	1,5	1,4
E 12 (6.2)	3,6	3,3	3,2	3	2,9	2,6	2,5	2,3	2,2	2	1,8	1,7
E 14 (7.2)	4,2	3,7	3,8	3,3	3,4	3	2,9	2,6	2,5	2,2	2,1	1,9
E 16 (8.2)	4,8	4,2	4,3	3,8	3,8	3,4	3,4	2,9	2,9	2,5	2,4	2,1
E 18 (9.2)	5,4	4,6	4,9	4,1	4,3	3,7	3,8	3,2	3,2	2,8	2,7	2,3

X = Nadelanzahl für die Ruhezeit

27.2 Anwendungsbereiche von NPJ / PTS

Unterschiedliche Strickarten in einer Strickreihe (einem Stricksystem) verwenden:



Unterschiedliche Festigkeiten am linken und rechten Gestrickrand verwenden:

Bei Fully-Fashion Gestricken mit unterschiedlichen Strickarten an den Rändern.

Anwendungsbereiche von NPJ / PTS

STOLL

i Im Fully-Fashion Modus wird der Bereich außerhalb der Form (Gestrickrand) automatisch mit einem Symbol zum Beispiel "*" aufgefüllt.



Gleiche Symbole am Rand links und rechts:

PANP

******AAAAAAAAA.....******

i Keine unterschiedlichen Festigkeiten am Rand links und rechts möglich.

Befehl	Bedeutung		
PANP <>	Patronenaufbau zur Steuerung der Nadelsenker bei NPJ.		
	 Notwendig, wenn der Jacquard f ür NPJ sich von dem Jacquard f ür das Muster unterscheidet. 		
	 Unterschiedliche Festigkeiten am Rand links und rechts. 		

Unterschiedliche Symbole am Rand links und rechts:



Anwendungsbereiche von NPJ / PTS

Bei- spiel	Bedeutung	Auswirkung
Α	Symbol "P" und "A" wird der gleiche Festig- keitswert zugeordnet	Gleiche Festigkeit der Randma- schen
B Symbol "P" wird ein beliebiger Festigkeits wert zugeordnet.		Unterschiedliche Festigkeit der Randmaschen
	Symbol "E" wird ein beliebiger Festigkeits- wert zugeordnet.	Linker und rechter Rand mit unter- schiedlichen Festigkeiten

i	Unterschiedliche Symbole für die Festigkeiten am Rand außerhalb Form
-	müssen manuell eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche von NPJ / PTS

STOLL

28 Fully Fashion Vorderteil mit Power Tension Setting (PTS)



Mustername	Fully Fashion Vorderteil		
Anfang	1x1 - Rippe		
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2		
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2		
	ADF 530-32 W in E 7.2		
Betriebsart der Maschine	mit Kammfunktion und Klemmen / Schneiden		
	Verwendung von RS17		
	 Erstes Strickteil mit Kammfunktion und Klemmen / Schneiden 		
	 Nachfolgende Strickteile ohne Kammfunktion und Klemmen / Schneiden 		
	 Letztes Strickteil bei Stückzähler =0 wird abgeworfen 		
	 mit Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 		
Musterbeschreibung	Form: Vorderteil mit V-Ausschnitt		
	 RL-Gestrick mit Ringel (3 Farben) 		
Musterparameter	Rapportschalter (RS)		
	Maschenlänge (NP) / Power Tension Setting - (NPJ)		
	 ♦ Warenabzug (WMF) 		
	 Zusätzlicher Fadenführerabstand am Gestrickrand (YDF) 		

Zusätzliche Informationen bei Fully-Fashion - mit Kamm

28.1 Zusätzliche Informationen bei Fully-Fashion - mit Kamm

i Bei Fully-Fashion mit Kamm sind im Sintral zusätzliche Befehle notwendig!

STOLL

Fully-Fashion Befehle:

Befehl	Funktion
PFN	Maschine arbeitet als Normalmaschine (Nadelauswahl über ganze SEN Breite)
PFO	Maschine arbeitet als Fully-Fashion Maschine (Nadelauswahl innerhalb #L - #R)
WMN	Warenabzugwert abhängig von der Nadelzahl (ändert sich mit der Strickbreite)
YDF	Zusätzlicher Abstand der Fadenführer am Gestrickrand bei Fully Fashion
# L / #R	Formzähler für Aussenkanten
#LM / #RM	



Zusätzliche Informationen bei Fully-Fashion - mit Kamm



II. Zähler an	der Außenkante	der Form:
---------------	----------------	-----------

Zähler	Funktion
#L	Randzähler für linken Gestrickrand
#R	Randzähler für rechten Gestrickrand
#51	Hilfszähler für Anfangsbreite links (Zähler ändert sich nicht)
#52	Hilfszähler für Anfangsbreite rechts (Zähler ändert sich nicht)

III. Zähler an der Außenkante des V-Ausschnitts:



Zusätzliche Informationen bei Fully-Fashion - mit Kamm

Zähler	Funktion
#LM	Randzähler für Gestrickrand im Ausschnitt links Mitte
#RM	Randzähler für Gestrickrand im Ausschnitt rechts Mitte
#53	Hilfszähler für Anfangsbreite links Mitte (Zähler ändert sich nicht)
#54	Hilfszähler für Anfangsbreite rechts Mitte (Zähler ändert sich nicht)

STOLL

- V. Fadenführerabstand vom Gestrickrand:
- YD: Manuelle Staffelung (Fadenführerabstand) der Fadenführer am Gestrickrand
 - Erklärung und Handhabung im Kapitel Muster 10: Fully Fashion ohne Kamm
- YDopt: Automatische Staffelung der Fadenführer am Gestrickrand
- YDF: Zusätzlicher Fadenführerabstand beim Formstricken



Befehl:		
YDF = n	Zusätzlicher Fadenführerabstand beim Formstricken	n = 1 – 20 (in Nadeln)

Zunahme / Minderung bei Fully Fashion

28.2 Zunahme / Minderung bei Fully Fashion

Formgebung durch Zunahme / Minderung



Zunahme / Minderung bei Fully Fashion



Stufenhöhe und Stufenbreite bei Zunahme / Minderung

STOLL

28.2.1 Ablauf Zunahme am Beispiel von einbettiger Ware (RL)

Zunahme

Zunahme auf leerer Nadel = Fang

Zunahme / Minderung bei Fully Fashion



Zunahme / Minderung bei Fully Fashion

28.2.2 Ablauf Mindern am Beispiel von einbettiger Ware (RL)

STOLL

Minderung



Zunahme / Minderung bei Fully Fashion



28.2.3 Ablauf Abketteln am Beispiel von einbettiger Ware

Abketteln (nach rechts >>)

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten



28.3 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren



Rapportschalter RS17 bei unterschiedlichen Gestrickbreiten (mit Fully Fashion)

4. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Zusätzlicher Fadenführerabstand am Gestrickrand (YDF)
- Warenabzug (WMF)
- Power Tension Setting PTS (NPJ)

28.4 Rapportschalter RS17 bei unterschiedlichen Gestrickbreiten (mit Fully Fashion)

Produktion mit RS17 bei Fully Fashion Gestricken:

- Über den Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 wird das Ein- / Ausschalten der Kammfunktion an den Stückzähler gekoppelt.
- Zusätzliche ist die Sintral-Funktion FF-TRANS bei Verwendung des Rapportschalters RS17 bei Fully Fashion notwendig.

Diese Funktion regelt den Übergang zwischen den einzelnen Strickteilen:

- Endbreite gleich der Anfangsbreite: ist kein spezieller Übergang nötig.
- Endbreite größer als die Anfangsbreite: Überschüssige Maschen werden bis auf die benötigte Anfangsbreite abgeworfen.
- Endbreite kleiner als die Anfangsbreite: mit Schutzgarn wird bis auf die benötigte Anfangsbreite wieder zugenommen.

Verhalten der Durchläufe (Stückzahl) bei Verwendung von RS17

Bei Anzahl Durchläufe: =1:

- 1. Für das eine Strickteil ist der Kamm und das Klemmen / Schneiden aktiv.
- 2. Alle Fadenführer werden vor Anfang aus der Klemme geholt und eingestrickt.
- 3. Das Gestrick wird am Ende über eine Abwerf-Funktion im Sintral abgeworfen.

Bei Anzahl Durchläufe: >1:

I. Erstes Strickteil:

- 1. Erstes Teil arbeitet mit Kamm, da der RS17=0 gesetzt ist.
- 2. Alle Fadenführer werden vor Anfang aus der Klemme geholt und eingestrickt.

Rapportschalter RS17 bei unterschiedlichen Gestrickbreiten (mit Fully Fashion)

3. Der **Kammfaden** wird nach dem Stricken wieder geklemmt, da dieser **nur für das erste Teil** benötigt wird.

STOLL

- 4. Alle anderen Fadenführer werden am Gestrickrand für die folgenden Teile positioniert.
- 5. Am Strickteilende wird mit dem Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 der RS17 auf =1 gesetzt, da der Stückzähler >1 ist. Somit findet am Gestrick-Ende kein Abwerfen statt.
- 6. Anschließend wird die Sintral-Funktion FF-TRANS zum Vergleich der Formzähler aufgerufen und die notwendigen Übergangsreihen gearbeitet.

II. Folgende Strickteile:

- 1. Alle folgenden Strickteile werden ohne Kamm und Klemmen / Schneiden gearbeitet.
- 2. Am Ende dieser Strickteile findet auch kein Abwerfen statt.
- 3. Aufruf der Sintral-Funktion FF-TRANS für den Übergang zum nächsten Gestrickteil.

III. Letztes Strickteil des Stückzählers:

- 1. Letztes Strickteil wird ohne Kamm und Klemmen / Schneiden gearbeitet.
- Am Ende des letzten Teils wird der Stückzähler mit dem Sintral-Befehl RS17=1 IF #100=1 RS17=0 überprüft und somit der RS17 = 0 gesetzt.
- 3. Mit RS17 =0 werden nun die Fadenführer in die Klemmen gebracht und anschließend das Strickteil abgeworfen.

Einstellung: Warenabzug bei Formstricken



28.5 Einstellung: Warenabzug bei Formstricken

Beim Formstricken steuert WMN den Warenabzug im Gestrick. Dabei werden die Abzugswerte innerhalb des Gestrickes automatisch an die jeweilige Strickbreite angepasst. Einstellung: Warenabzug bei Formstricken

Warenabzugstabelle aufrufen

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- ✓ In der Hauptnavigationsleiste ist Auftrag einrichten" ausgewählt.
- 1. In der unteren Navigationsleiste Terrichten" auswählen.
- Im Fenster auf Taste mit Symbol F tippen.
- Menü mm "WMF" im Setup-Editor wird geöffnet.
- 3. Wert ändern.
- 4. Setup-Editor mit Taste 🧲 "Schließen" und zurück zu 🏙 "Muster einrichten".
- Die geänderten Werte sind im Setup und werden beim Speichern des Auftrags mit gesichert.
- oder -
- 5. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag produzieren" auswählen.
- 6. In der unteren Navigationsleiste 🕅 "Produktion überwachen" öffnen.
- 7. Taste mit Symbol 🍽 antippen.
- Über Nummernfeld den Wert ändern.

1: Der Setup-Editor kann auch über 💀 "Auftrag einrichten" / 🎾 "Maschine vorbereiten" /

Menü: 🛄 WMF

• • v	VMF	45 V	/+F	• •	, WM						
WMF	WM min	WM max	N min	N max	WMI	WM^	WMC	WM+C	WMK+C	Komme	
WMF1	2,0	5,5	56	241	3	0	10	20	50	Vorwärts	
WMF2	0,0	0,0	0	0	0	0	10	10	10	Entlasten	
WMF3	0,0	2,0	0	0	0	20	10	10	10	Rückdrehen	- Abzug
WMF4	0,0	2,0	96	301	0	0	10	10	10	Entlasten, Stru	🗑 Fadenführer
WMF5	2,0	3,0	44	129	3	0	0	10	10	Cast-off 2 cor	
WMF6	0,0	30,0	0	0	3	0	0	10	10	Abwerfen 30	இர் ^{Maschen-} länge
WMF7	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	Abketteln	Ge-
WMF8	0,0	2,0	0	0	0	20	0	10	10	Abwerfen 3	schwindigkeit
WMF49	0,0	30,0	0	0	3	0	0	10	10	Cast-off 30 cc	Rapport-
WMF50	0,0	2,0	0	0	3	0	0	10	10	Cast-off 2 cor	RS schalter
											Fadenlängen-

- Für das Arbeiten mit WMN müssen im WMF-Menü alle Werte definiert sein:
 - WM min und WM max

Einstellung: NPJ bei Fully Fashion

- N min und N max

Befehl WMN

Im WMF1 - Menü werden die entsprechenden Werte für das Fully Fashion Teil angezeigt:

- WM max richtet sich nach N max (absoluter Wert)
- WM min richtet sich nach N min (absoluter Wert)

i Automatische Anpassung des Warenabzugwertes

Die WM-Werte für alle weiteren Nadelbreiten innerhalb des Gestrickes werden automatisch an der Maschine errechnet.



28.6 Einstellung: NPJ bei Fully Fashion

Arbeiten mit NPJ:

Jeder Festigkeitswert wird über ein Jacquardsymbol in einem zusätzlichen Jacquard (PANP) den strickenden Nadeln im Muster zugeordnet.

Im Sintral wird die Zuordnung von Jacquardsymbol und indirekter NP-Angabe angegeben. Die NP-Werte stehen im Setup.

Einstellung: NPJ bei Fully Fashion



Sintral-Angabe: NPJ

C ----- NPJ -----NPJ1:.=12.0 *=7 +=5 A=8; NPJ2:.=12.0 *=7 +=5 A=8; C -----

- NPJ1: Indirekte Festigkeitsangaben für das Nadelbett vorne.
- NPJ2: Indirekte Festigkeitsangaben f
 ür das Nadelbett hinten.

Einstellung: NPJ bei Fully Fashion

Angabe für Jacquardsymbol Punkt .=12.0 : Direkteingabe einer Maschenlänge für das Symbol .

(muss definiert sein, als Sicherheitsangabe für eventuell nicht definierte Symbole im Jacquard).

Anderung der Maschenlängenwert (Festigkeiten) im Setup.

Maschenlängen-Tabelle im Setup aufrufen

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- ✓ In der Hauptnavigationsleiste ist The "Auftrag einrichten" ausgewählt.
- 1. In der unteren Navigationsleiste "Muster einrichten" auswählen.
- 2. Im Fenster auf Taste mit Symbol \mathfrak{R} oder \mathfrak{V} tippen.
- ▶ Menü 🎗 IMaschenlänge" im Setup-Editor wird geöffnet.
- 3. Wert ändern.
- 4. Setup-Editor mit Taste 🔨 "Schließen" und zurück zu 🏙 "Muster einrichten".
- Die geänderten Werte sind im Setup und werden beim Speichern des Auftrags mit gesichert.
- oder -
- 5. In der Hauptnavigationsleiste **FR** "Auftrag einrichten" auswählen.
- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" öffnen.
- 7. Taste mit Symbol
- ▶ Menü 🎗 "Maschenlänge" im Setup-Editor wird geöffnet.
- 8. Über Nummernfeld den Wert ändern.

𝔅 NP)						
NIK	Wert		Kommentar				
NPK	0,00						
NP	Wert		Kommentar		Abzug		
NP1	9,00	Netz		a			
NP2	10,00	Schlauch-Netz	Schlauch-Netz				
NP3	9,00	1x1-Rapport	1x1-Rapport				
NP4	11,00	Übergang		Я.	länge		
NP5	12,00	Struk. einflächig vorne		1	Ge-		
NP7	12,70	Symbol * / Armauschnitt			schwindigkeit		
NP8	12,70	Symbol A / V-Ausschnitt		미	Rapport- S schalter		
NP11	7,90	Netz vorne					
NP12	9,50	Abwerfen/Nachkulieren vor	ne		Kontrolle		

Einstellung: NPJ bei Fully Fashion

STOLL

29 Fully Fashion – Auftrag mit mehreren Strickprogrammen

Mustername	Auftrag mit den Strickprogrammen			
	Vorderteil			
	Rückenteil			
	Armel			
Anfang	2x1 - Rippe			
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2			
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2			
	ADF 530-32 W in E 7.2			
Betriebsart der Maschine	◆ mit Kamm			
	 mit Klemmen / Schneiden 			
Musterbeschreibung	Fully Fashion als Auftrag mit mehreren Strickpro- grammen (Sequenz) gestrickt:			
	1x Vorderteil			
	1x Rückenteil			
	2x Ärmel			
Musterparameter	Maschenlänge (NP)			
	Rapportschalter (RS)			
	 Warenabzug (WMF) 			

Verhalten bei einem Auftrag mit mehreren Strickprogrammen

29.1 Verhalten bei einem Auftrag mit mehreren Strickprogrammen

i Diese Arbeitsweise entspricht auf der OKC-Maschinengeneration dem Arbeiten mit einer Sequenz.

STOLL

Arbeitsweise:

- Abarbeiten einer vorgegebenen Abfolge von Strickprogrammen
- Strickprogramme werden automatisch in den Arbeitsspeicher der Maschine gelesen



Einsatzmöglichkeiten:

- Stricken von verschiedenen Mustern bei gleichbleibender Strickbreite
- Stricken eines Musters in verschiedenen Strickbreiten (Größensatz)
- Stricken verschiedener Muster in verschiedenen Strickbreiten (Fully Fashion) Beispiel f
 ür Fully Fashion: Vorderteil, R
 ückenteil,
 Ärmel,
 Ärmel.

Voraussetzungen:

Alle im Auftrag verwendeten Strickprogramme müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

Gleicher Maschinentyp und Arbeitsweise



Bei Maschinen mit Kamm und Klemmen & Schneiden:

Fadenführergrundstellung:

- Strickprogramme haben die gleiche Fadenführergrundstellung

1: Hinweis:

"EAYSEQ" muss nicht nach jeder Auftragsposition (Strickprogramm) ausgeführt werden.

Strickprogramme haben unterschiedliche Fadenführergrundstellungen
 Hinweis:

EAYSEQ" muss nach jeder Auftragsposition (Strickprogramm) ausgeführt werden.

Vor END müssen alle Fadenführer in Grundstellung gebracht werden.

1: Empfohlen für Strickprogramme mit Kammverwendung

Bei Maschinen ohne Kamm und Klemmen & Schneiden:

Selektierter Nadelbereich (SEN):

- In allen Strickprogrammen muss der SEN-Bereich gleich sein

Fadenführergrundstellung:

- Alle Strickprogramme haben die gleiche Fadenführergrundstellung
- Die Funktion "EAYSEQ" muss nicht nach jeder Auftragsposition ausgeführt werden.
 - **i** Diese Funktion I "EAYSEQ" steht nur zur Auswahl bei Aufträgen mit 2 oder mehreren Strickprogrammen.

29.2 Auftrag mit mehreren Strickprogrammen erstellen

i Abstellposition des Schlittens

Die Abstellposition des Schlittens ist beliebig! Die Maschinensteuerung stellt bei "Auftrag starten" sicher, dass das neue Strickprogramm im Schlittenhub nach links beginnt. Eventuell sind Leerreihen notwendig.

Vor dem Einlesen des Musters sollte der aktuelle Maschinenstatus überprüft werden:

Mit Kamm

- Kein Gestrick im Nadelbett oder Gestrickabzug.
- Fadenführer stehen im Klemm-& Schneidebett und sind geklemmt.
- Ohne Kamm
 - Anfangsbreite des neuen Musters beachten.
 - Fadenführer-Positionen überprüfen und anpassen.

Auftrag erstellen

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Die Fadenführer stehen im Klemm- & Schneidebett.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **FR** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
 - i Es muss sichergestellt sein, dass sich die Fadenführer des vorherigen Strickprogramms in der Klemm-&Schneideposition befinden. Dazu das vorherige Strickprogramm nochmal starten bis die Fadenführer geklemmt sind (S0Y).

STOLL

- 3. Anschließend mit Taste Produktion beenden" erst den aktuellen Auftrag beenden.
- ▶ Bei Änderungen im Muster erscheint eine Abfrage zur Sicherung der Änderungen.
- 4. Gegebenenfalls Änderungen speichern.
- 5. Taste **P**, "Neuen Auftrag anlegen" antippen.
- Das Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird geöffnet.

ſ			Senior Operator Schicht 1	2
	Neuen Auftrag anlegen Wählen Sie ein oder mehrere Strickprogramme aus, die Sie stricken wollen.		[2	
	1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek (EALL)		< >	
	Ordner:		Filter:	
	Lokale Muster			
2	A Name	1	Datum / Uhrzeit	
	+	0/3	22.11.2016 10:55	

1	\sim	Auswahl des Pfads (Speicherort) vom Strickprogramm
	00	Lokale Muster: Ordner auf der Festplatte der Maschine
		Netzlaufwerk (nur ein Netzlaufwerk möglich)
2	+	Taste zum Öffnen eines Ordnern, um die Unterordner anzuzeigen



6. Weiter im nächsten Kapitel Strickprogramm wählen (laden) [D 283].

29.2.1 Strickprogramm wählen (laden)

- 1. Strickprogramme laden:
- ✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung 1. Strickprogramm ausgewählt sein.
- 1. Eventuell mit den Tasten auf **1. Strickprogramm** umschalten.
- 2. Anschließend zum Ändern des Pfades die Taste
- Fenster "Ordner auswählen" erscheint.

	© » 33 +	> 0,30 0 0,0	WMF 0	<so></so>	🖻 kein Muster geladen	🏝 🖊	Senior Operator Schicht 5	•
Ord	dner a	uswäh	nlen					
-	- -		e Muster					
- 3	-	Z:\ [\	va_server]					

- 3. Gewünschter Speicherort auswählen:
- Lokale Muster (Festplatte)
- Freigegebenes, beliebiges Netzlaufwerk
- 4. Mit Taste 🕇 den Ordner / Laufwerk öffnen, um die Unterordner anzuzeigen.
- 5. Ordner mit den zu ladenden Strickprogrammen (zip-Datei) auswählen.

i	Anzeige der zip-Dateien (Strickprogramm)
	Nur im Ordner direkt abgelegte zip-Dateien können in der Auswahlliste
	angezeigt werden.

- 6. Auswahl mit Taste ***** "OK" bestätigen und zurück zum vorigen Fenster.
- Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird der Inhalt des ausgewählten Ordners angezeigt.
- 7. Alle gewünschten Strickprogramme (zip-Dateien) auswählen.

i Es ist auch möglich, mehrere Strickprogramme in der Liste auszuwählen. Bei Fehlauswahl kann dieses durch erneutes Antippen rückgängig gemacht werden.

STOLL

- 8. Weiter im nächsten Kapitel Ladeoptionen einstellen [D 284].
- oder –
- 9. Taste **B** "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag mit mehreren Strickprogrammen ist erstellt.
- oder –
- 10. Mit Taste **F** "Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein neues Strickprogramm zu laden.

29.2.2 Ladeoptionen einstellen

- 2. Ladeoptionen ...:
- ✓ Im Fenster "Neuen Auftrag anlegen" muss die Einstellung auf 2. Ladeoptionen ausgewählt sein.
- 1. Eventuell mit den Tasten 2 auf 2. Ladeoptionen ... umschalten.
- Fenster wird angezeigt.



Auftrag mit mehreren Strickprogrammen erstellen

1	Ladeoptionen für alle Posit	ionen:	:			
	EAY	Das Löschen der Fadenführergrundstellung wird nur für die erste Auftragsposition ausgeführt.				
		i: Anschließend wird beim Wechsel zur nächsten Auf- tragsposition EAYSEQ ausgeführt.				
	EAYSEQ	Nach j führer-	Nach jeder Auftragsposition (Strickprogramm) die Faden- führer-Grundstellung löschen.			
		i : Diese Funktion ist nur aktiv, wenn für den Auftrag zwei oder mehr Positionen (Strickprogramme) ausgewählt worden sind.				
	Master-Setup ver-	Einstellung bei Verwendung eines "Master-Setup"				
	wenden:	1 : Diese Funktion ist nur aktiv, wenn für den Auftrag zwei oder mehr Positionen (Strickprogramme) ausgewählt worden sind.				
		B A				
		A Taste zum Auswählen des Speicherorts (Pfa des gewünschten Master-Setups.				
		В	Kein Master-Setup verwenden			
			Master-Setup verwenden			

2	Ladeoptionen für einzelne Positionen									
	Name		SIN	JAC	SET					
	Liste aller ausge- wählten Strickpro-		Das Programmteil ist eingeschaltet (aktiv), d.h. es wird für die Produktion verwendet (Standardeinstellung).							
	gramme		Das Programmteil ist ausgeschaltet (inaktiv), d.h. e wird für die Produktion nicht verwendet.							
		Ø.	Symbol bei Verwendung eines "Master-Setup" in de Spalte SET.							
		i: Die schalte	ese Programmtei en.	le können ind	ividuell ein- oder aus-					

Einrichtmodus

- 2. Auswahl aller notwendigen Ladeoptionen:
- EALL
- EAY
- EAYSEQ
- 3. Taste **T** "Auftrag erstellen" drücken, um den Auftrag fertigzustellen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.

STOLL

Auftrag mit mehreren Strickprogrammen ist erstellt.

- oder -

- 4. Mit Taste "Abbrechen" den Vorgang abbrechen und zum vorherigen Fenster zurückgehen.
- Auftrag erstellen wird abgebrochen ohne ein neues Strickprogramm zu laden.

29.2.3 Löschen aller Einstellungen

Alle Einstellungen bei ,Neuen Auftrag erstellen' löschen:

j Der Musterspeicher kann nicht komplett gelöscht werden!

- ✓ Fenster "Neuen Auftrag anlegen" wird angezeigt.
- 1. Taste **T** "Neues Strickprogramm erstellen" drücken.
- Ein Sintralbaustein mit Leerreihen wird automatisch generiert und als neuer Auftrag im Musterspeicher abgelegt.

29.3 Einrichtmodus

i Der Einrichtmodus steht nur bei Aufträgen mit mehreren Strickprogrammen (Positionen) zur Verfügung.

Handhabung des Einrichtmodus:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Die Fadenführer stehen im Klemm- & Schneidebett.
- ✓ Der Auftrag mit mehreren Strickprogrammen ist erstellt.
- 1. Im Dialog die erste Position (Strickprogramm) selektieren.

Einrichtmodus



1	Liste aller geladenen Strickprogramme (Positionen) in der Reihenfolge zum Ab- stricken					
2	Ändern der Strickreihenfolge mit den Tasten 🕹 / 🕇 .					
	i Zu verschiebendes Strickprogramm selektieren.					
3	Information zu					
	 Sintral (sin) 					
	 Jacquard (jac) 					
	Setup (setx)					
4	Stückzähler für die jeweilige Position (Strickprogramm)					
5	Anzahl an Durchläufen für den gesamten Auftrag (alle gelisteten Strickprogram- me)					
6	Einrichtmodus starten					
7	Produktion starten					

- 2. Mit Taste Einrichtmodus" das Einrichten der ersten Positionen (Strickprogramm) starten.
- Fadenführer-Grundstellung für das erste Strickprogramm wird angezeigt.
- 4. Fadenführer einfädeln.

Einrichtmodus

- 5. Maschine starten (Einrücken) und stricken.
- 6. Alle Musterparameter während des Strickens kontrollieren und bei Notwendigkeit ändern.

STOLL

- Maschine stoppt automatisch am Ende des ersten Strickprogramms in der linken Umkehr.
- Abstellursache wird angezeigt.



- 7. Im Dialog "Abstellungen und Warnungen" auf die Taste drücken.
- > Der Dialog "Auftrag fertig" mit den Möglichkeiten zum Weiterarbeiten wird angezeigt.

Auftrag fertig Stückzähler ST=0		P
	¥ Warenabzug vorwärts drehen	
	Einrichtmodus beenden	
	Teil wiederholen	
	En Nächste Position	
Abbrechen		

1	Ì	Warenabzug vorwärts drehen, um das Gestrick auszuwerfen
2	₽ _°	Einrichtmodus beenden, um die Produktion zu starten
3	î	Position (Strickprogramm) erneut stricken zur nochmaligen Kontrolle
4		Gehe zur nächsten Position und starte das Strickprogramm

8. Bei Bedarf das Strickteil mit Taste 🗰 "Warenabzug vorwärts drehen" auswerfen.


Stückzahl und Durchläufe einstellen und Produktion starten

- **i** Das Gestrickteil prüfen, ob die gewünschte Qualität erreicht ist:
 - Maschenlänge
 - Gestricklänge
 - Gestrickbreite
 - **...**
- 9. Prüfung des Gestrickteils:
- Nicht ok

Mit Taste **T** "Teil wiederholen" fortfahren.

► ok

Mit Taste Trächste Position" fortfahren.

- 10. Beim Wechsel zur nächsten Position (neues Strickprogramm) gegebenenfalls in der unteren Navigationsleiste wieder auf "" "Maschine vorbereiten" gehen, um die Fadenführergrundstellung für dieses Strickprogramm zu prüfen.
- 11. Eventuell hinzugefügte Fadenführer einfädeln.
- 12. Mit diesem Ablauf solange fortfahren bis alle Positionen (Strickprogramme) für die Produktion geeignet sind.
- 13. Nach Durchlauf aller Positionen im Auftrag mit Taste **E** "Einrichtmodus beenden" den Modus beenden.
- 14. Mit Taste **F**¹"Abbrechen" den Dialog verlassen und zum Hauptfenster zurückkehren.

29.4 Stückzahl und Durchläufe einstellen und Produktion starten

Stückzähler pro Position und Anzahl Durchläufe setzen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender
 ende
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **FR** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- ▶ Das Fenster mit den geladenen Strickprogrammen wird angezeigt.

Auftrag mit mehreren Strickprogrammen speichern



Americal an Durchläufen	(alla maliatatan	Ctrick on the strength of the	
Anzani an Durchiaulen	calle delisielen	Sinckorooramme	i eindeben [.]
	(and generation)	e anon programmo	onigoson

 Anzahl ernie 	drigen
----------------------------------	--------

+ Anzahl erhöhen

2

- 3. Unter (1) in den Bereich tippen und über den virtuellen Nummernblock die gewünschte Stückzahl pro Position eingeben.
- 4. Bei (2) die gewünschte Anzahl an Durchläufen eingeben.
- ▶ Ist die Anzahl > 1, so wird die Wiederholung grafisch als Schleife (Durchlauf) dargestellt.
- 5. Anschließend mit Taste Produktion starten" die Produktion beginnen.

29.5 Auftrag mit mehreren Strickprogrammen speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx **.seqx** angelegt.



Auftrag mit mehreren Strickprogrammen speichern

Speichern eines Auftrages mit mehreren Strickprogrammen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- ✓ Die Produktion wurde noch nicht mit Taste Produktion beenden" beendet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" antippen.
- Anschließend zum Speichern die Taste Speichern" drücken.
- 4. Speicherort auswählen.
- 5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.
- 6. Mit Taste Speichern" den Vorgang durchführen.
- Im vorgegebenen Speicherort werden unter dem definierten Namen eine seqx-Datei und die dazugehörigen zip-Dateien aller Positionen im Auftrag angelegt.

Auftrag mit mehreren Strickprogrammen speichern

30 Arbeiten mit Master-Setup bei Aufträgen mit mehreren Strickprogrammen

i Bei Aufträgen mit mehreren Strickprogrammen kann mit einem Master-Setup gearbeitet werden.

Was ist ein Master-Setup:

STOLL

Das Master-Setup beinhaltet alle wichtigen Musterparameter für alle im Auftrag verwendeten Strickprogramme. Das Master-Setup muss vom Programmierer an der Musterungsanlage zur Verwendung als Master-Setup vorbereitet werden.

Arbeiten mit einem Master-Setup:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Die Fadenführer stehen in der Sammelklemm-Einheit und sind geklemmt.
- ✓ Der Auftrag mit mehreren Strickprogrammen ist erstellt.
- 1. Im Dialog die Taste Master-Setup verwenden" Aktivieren.
- Der Dialog "Bearbeiten" f
 ür die Auswahl 4. Master-Setup wird angezeigt.

1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bit	liothek 🔰 4. Master-Setup 1 🔹 📢
Drdner:	Filter:
Z:\CREW\Susanne\CMS 530 HP_E3,5.2\Deutsch\4.1. F	ully-Fashion Sequenz\
Name	1/3 ▼ Datum / Uhrzeit
CMS530.Vorderteil_E352	25.07.2016 15:28
CMS530.Rueckenteil_E352	(i) 14.06.2016 15:24
CMS530.Arm_E352	(i) 14.06.2016 15:23

i Das Master-Setup muss mit den Strickprogrammen aus dem Auftrag im gleichen Ordner abgelegt sein. Sind mehrere Setup-Dateien im Ordner vorhanden, so werden alle in der Liste

angezeigt.

STOLL

- 2. Gewünschte Setup-Datei selektieren.
- 3. Mit Taste Y "OK" die Auswahl bestätigen.
- ► Zurück zum Hauptfenster, wo das ausgewählte Master-Setup angezeigt wird.

	Auftrag: Ordner:	Ladeoptionen Muster- Explorer STOLL Z:\CREW\Susanne\CMS 530 HP_E3,5.2\Deutsch\4.1. Fully-Fashion Sequenz EKC_000.124.000_STOLL 1 Master-Setup verwenden: CMS530.Vorderteil_E352 2
		1 CMS530.Vorderteil_E352
		2 CMS530.Rueckenteil_E352
		3 CMS530.Arm_E352 2 JN (i) U r Auftrag produzieren
	_	Maschine k warten
	Ļ	Bearbeiten Bestehenden Linrichtmodus Daten
		Neuen Auftrag Speichern Image: Produktion starten Image: Produktion starten Image: Neuen Auftrag Image: Produktion starten Image: Produktion starten Image: Produktion starten
B†	Auftrag bearbei	ten 🖗 Maschine 👘 Muster Muster Manuell ingreifen I 🖾 Manuell eingreifen I
	1	Aktivierte, orangefarbige Taste
	2	Name des gewählten Master-Setups
	3	Auswahl der Ladeoptionen

4. Dialog "Bearbeiten" mit Taste 🍄 "Ladeoptionen" öffnen.



	Bear Leger	beiten n Sie die Voreinstellungen fest, die beim Laden aller Positionen gelten sollen.
	1. S	trickprogramm > 2. Ladeoptionen (EALL, EAY, EAYSEQ) > 3. Bibliothek > 4. Master-Setup
	Lade	optionen für alle Positionen:
	EAL	
<	0	Master-Setup CMS530.Vorderteil_E352
	Lade	optionen für einzelne Positionen:
		Name SIN JAC SET
	1	CMS530.Vorderteil_E352
	2	CMS530.Rueckenteil_E352
	3	CMS530.Arm_E352
		<u> </u>
		Abbrechen Z OK
1		Anzeige für das Arbeiten mit einem Master-Setup
2		Aktivierte, orangefarbige Taste 🍳 "Master-Setup verwenden" 🗹 mit Name der verwendeten Setup-Datei

i	Das Arbeiten mit dem Master-Setup kann im Hauptfenster oder über die
1	Ladaantianan daaktiviart wardan

Ladeoptionen deaktiviert werden.

- STOLL

31 Jacquards mit verschiedene Rückseiten – Auftrag mit mehreren Strickprogrammen



	0100000111 0,2 111 0,0.2
	ADF 530-32 W in E 7.2
Betriebsart der Maschine	mit Kamm
	mit Klemmen / Schneiden
Musterbeschreibung	Auftrag mit mehreren Strickprogrammen für die Jac- quards
Musterparameter	Maschenlänge (NP)
	Rapportschalter (RS)
	Warenabzug (WMF)

STOLL

31.1 Stricktechnik: Jacquard

Musterbeschreibung Jacquard:

Ein Gestrick mit mehreren Farben auf einer Warenseite. Die Farben ergeben die sogenannte Bildseite, welche sich auf der Warenvorderseite oder der Warenrückseite befinden kann. Entsprechend der Bildseite befindet sich dann auf der gegenüberliegenden Warenseite die sogenannte Jacquardrückseite.

Die genaue Bezeichnung eines Jacquard beinhaltet auch die Anzahl der Farben auf der Bildseite.

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	Einflächige Ware / einbettige Ware
	 Maximale Flottungslänge beträgt 1 Zoll (= 2,54 cm)
	Bei längeren Flottungen muss der Faden mit Fang im Gestrick eingebunden werden

31.1.1 Jacquard Flottung

Beispiele	
2- Farbjacquard Flot-	Es müssen 2 Farben nacheinander abgestrickt werden, damit
tung	man eine komplette Jacquardreihe (= Bildreihe) bekommt.

Stricktechnik: Jacquard



4- Farbjacquard Flot- tung	
	· · · 9 9 · · · · 9 9 · · · · 9 9
	<u>000 · · · · · 00 · · · · · 00 · · · · 00 · · · · 00 · · · · · 00 · · · · · · 00 · · · · · · 00 · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · 00 · · · · · · · · · 00 · · · · · · · · · · · 00 · · · · · · · · · · 00 · · · · · · · · · · · 00 · · · · · · · · · · · · 00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 00 ·</u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u>069696.</u>
	<u>তিত্তু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু বিষ্ঠু হু ব</u>
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	ত্র চর্ত্র চর্ত্র চর্ত্র চর্ত্র চর্ত্র চর্ত্র
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang einge- bunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.
4- Farbjacquard mit langen Flottungen	Bei zu langen Flottungen wird jede Farbe mit einem Fang eingebunden.



Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	Einflächige Ware / einbettige Ware
	Maximale Flottungslänge beträgt 1 Zoll (= 2,54 cm)
	Bei längeren Flottungen muss der Faden mit Fang im Gestrick eingebunden werden
	Diese Jacquardrückseite findet Anwendung bei
	 Wellen mit Jacquard
	 Applikationen mit Jacquard

31.1.1.1 Jacquard Flottung ohne Umhängen

Beispiel	
2- Farbjacquard Flot- tung ohne Umhängen	Diese Jacquardrückseite wird gleich gearbeitet wie die Rückseite des Jacquards mit Flottung. Bei diesem Jacquard jedoch findet im Übergang in den Jacquardbereich kein Umhängen statt.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u> </u>

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	Einflächige Ware / einbettige Ware
	 Maximale Flottungslänge beträgt 1 Zoll (= 2,54 cm)
	 Bei längeren Flottungen muss der Faden mit Fang im Gestrick eingebunden werden
	 Jacquardrückseite wird bei groben Gestricken mit Abwerftechnik verwendet

- STOLL

31.1.2 Jacquard Flottung mit Abwerfen

Beispiele	
2- Farbjacquard Flot- tung mit Abwerfen	Es müssen 2 Farben nacheinander abgestrickt werden, damit man eine komplette Jacquardreihe (= Bildreihe) bekommt. An- schließend werden die Maschen auf dem hinteren Nadelbett abgeworfen und ,nachkuliert'.
	Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů
	$\odot \odot $
	· · · · · 8888 · · · · 8888 · · · ·
	<u> </u>
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	$\odot \odot $
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Stricktechnik: Jacquard



31.1.3 Jacquard Ringel



Beispiele	
2- Farbjacquard Ringel	Es müssen 2 Farben nacheinander abgestrickt werden, damit man eine komplette Jacquardreihe (= Bildreihe) bekommt. Je- de Farbe wird auf allen Nadeln auf der Jacquardrückseite ge- strickt. Das Maschenverhältnis zwischen dem vorderen und hinteren Nadelbett bei einem 2-Farbjacquard mit Ringel beträgt 1: 2.
3- Farbjacquard Ringel	
4- Farbjacquard Ringel	Es müssen 4 Farben nacheinander abgestrickt werden, damit man eine komplette Jacquardreihe (= Bildreihe) bekommt. Das Maschenverhältnis zwischen dem vorderen und hinteren Nadelbett bei einem 4-Farbjacquard mit Ringel beträgt 1: 4. Dieses Maschenverhältnis verfälscht die Optik auf der Bildsei- te, weshalb man bei hoher Farbanzahl die Köperrückseite ver- wendet.





31.1.4 Jacquard Ringel Relief

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	 Doppelflächiges Gestrick / doppelbettige Ware
	 Regel: Die Gesamtfarbanzahl des Jacquardbildes wird um 1 Farbe reduziert. In diesem Bereich wird die Jacquardrückseite sichtbar.

	 Bei Verwendung von vielen Farben entsteht ein hohes Maschenverhältnis zwischen Bildseite und Rückseite. Resultat: die Bildseite wird unklar
--	--

Beispiel	
3- Farbjacquard Ringel Relief	Bei diesem Jacquard wird das Grundmotiv mit 4 Farben er- stellt. Bei der Bearbeitung wird die Farbe definiert, welche nicht gestrickt werden soll. Am Rand des nichtstrickenden Bereiches werden die Maschen umgehängt, wodurch in dem Bereich die Rückseite sichtbar wird. Das Maschenverhältnis zwischen dem vorderen und hinteren Nadelbett bei einem 3-Farbjacquard Ringel Relief beträgt 1 : 3.



31.1.5 Jacquard Köper

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	 Doppelflächiges Gestrick / doppelbettige Ware Geeignete Jacquardrückseite zur Reduzierung des Maschenverhältnisses bei Verwendung von vielen Farben.

Beispiele	
2- Farbjacquard Kö- per	Es müssen 2 Farben nacheinander abgestrickt werden, damit man eine komplette Jacquardreihe (= Bildreihe) bekommt. Die erste Far- be wird auf jeder 2. Nadel und die zweite Farbe versetzt auf der Jacquardrückseite gestrickt. Das Maschenverhältnis zwischen dem vorderen und hinteren Na- delbett bei einem 2-Farbjacquard Köper beträgt 1 : 1.





31.1.6 Jacquard Köper Relief

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	Doppelflächiges Gestrick / doppelbettige Ware
	 Geeignete Jacquardrückseite zur Reduzierung des Maschenverhältnisses bei Verwendung von vielen Farben.
	Regel: Die Gesamtfarbanzahl des Jacquardbildes wird um 1 Farbe reduziert. In diesem Bereich wird die Jacquardrückseite sichtbar.

Beispiele	
3- Farbjacquard Kö-	Bei diesem Jacquard wird das Grundmotiv mit 4 Farben erstellt. Bei
per Relief	der Bearbeitung wird die Farbe definiert, welche nicht gestrickt wer-
	den soll. Am Rand des nichtstrickenden Bereiches werden die Ma-
	schen umgehängt, wodurch in dem Bereich die Rückseite sichtbar



STOLL

31.1.7 Jacquard Netz (Kreuzschlauch)





Eigenschaften	•	Doppelflächiges Gestrick / doppelbettige Ware
	•	Schlauchgestrick – gestrickt auf allen Nadeln
	•	Zum Schließen des Randes (Verbindung zwischen vorderem – hinterem Nadelbett) wird meistens ein spezieller Rand gestrickt.

Beispiele			
2- Farbjacquard Netz	Bei einem 2- Farbjacquard Netz entsteht ein Doubleface Gestrick, welches auf beiden Seiten eine Bildseite aufweist. Die Bildseiten sind nur in den Farben vertauscht (invertiert).		
	$\begin{array}{c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 $		
3- Farbjacquard Netz	 z Bei einer Farbanzahl >= 3 wird die Jacquardrückseite ,geköpert', um das Maschenverhältnis gering zu halten. Die einzelnen Farben werden als Schlauch gestrickt, d.h. es entsteht nur eine Verbin- dung wenn die Farben zwischen den Nadelbetten wechseln. 		

31.1.8 Jacquard Netz 1x1

Gestrickdarstellung		
Eigenschaften	Doppelflächiges	Gestrick / doppelbettige Ware
	Schlauchgestrick jestrickt	– Jacquardrückseite wird auf jeder 2. Nadel
	Geeignete Jacqu ⁄Iaschenverhältr	ardrückseite zur Reduzierung des isses bei Verwendung von vielen Farben
	lacquardrückseit strickt) gearbeite ausfällt.	e wird in 1x1 Technik (nur jede 2.Nadel t, wodurch die Rückseite nicht so kompakt
	Bei großer Farba Zoll) geachtet we	nzahl muss auf die Flottungslänge (max. 1 vrden.

- STOLL

Beispiele	
2- Farbjacquard Netz 1x1	$\begin{array}{c} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot $

Stricktechnik: Jacquard

3- Farbjacquard Netz	*	-	2	-			9		*	-			-	*			*		-	
1x1	-	-			•		-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q	2 -	•		9				2	-			Q		•	•	٩	2	•	
	-	•	•	•				10				10								•
	-	•	•	•		•		•	•		Q	-	1		Q	2.	•		و	2.
	0	0	0	0	0	0	0	0		•		+		+			•			-
	S	2 -			Q	-	۲	-	Q						-					
		+					-			Ø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		R	-	•		٩	-	•		R	-			۹_	-	-	•	ى	Ľ
	-	•	•			•		•		•				•				•		
			•	•				•		•	•	•	۹_	<u> </u>		•	گر_	<u> </u>	-	
	Õ	0	0	0	0	0	0	0	0	•		•	•	•	•	۲	•	•		•
4- Farbjacquard Netz	Es	müs	sser	n 4	Far	ber	n na	iche	eina	ande	er a	bge	estr	ickt	we	erde	en, d	dan	nit r	nan
1x1	ein	e ko	mp	lett	e Ja	acq	uaro	drei	ihe	(= E	Bild	reih	ne)	bek	om	mt.	,			
	Das	s Ma	ascl	hen	iver	häl	tnis	ZW	iscł	nen	de	m v	ord	ere	n u	nd	hint	ere	n N	la-
	del	bett	bei	eir	nem	۱4-I	Farb	ojac	cqua	ard	mit	Ne	etz ´	1x1	bet	räg	t 1:	2.		
	•					•	e			R		• •		*		R				
	•	•		<u>_</u>		•	•	•	Ю	<u>9</u> .	•		• •	30 10	0 10	<u>_</u>		10		
	•			<u> </u>	•	•	•	•	•	<u> </u>	•	•	•	•	•		•	-	•	
				<u> </u>	•	•	•	•	•	<u></u> 	•	•	•	•	• • •	<u> </u>	•		•	·
	•			<u> </u>	•	• • • •	•	• • •	• • • • • • • •	<u>×</u>	•			• • • • •	· · ·	<u> </u>			•	·
	•	× × ·	· ·	× • •	· • •	• • •	• • •	•	•	0	•	0 9	0	* • •	· · ·		•		•	· · ·
		· · · ·	•		· · ·	0 0 0 0	• • • •	· · ·	•		· · ·	• • •	0	* • •	· ·	×	-	- - -	•	· · · · ·
	· ·	× · ·		× • • •	· • •	0 0 0 0 0 0 0	•	· · · ·	• • • •		•	• • •	· · · ·	· · · ·	· · ·	× · · ·	•		•	0
	•	· · · · ·	•		· · ·		•	· • • •	•		•		•	· • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× • • •	· · · ·	· · ·	•	
	•		• • •		•		•		•		•		•	· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•	
			•		•		•		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · ·	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		· · ·	
					•		•		· · · ·					· · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								· · · ·			
									· · ·							× · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

31.1.9 Jacquard Netz 1x2

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	 Doppelflächiges Gestrick / doppelbettige Ware
	 Schlauchgestrick – Jacquardrückseite wird auf jeder 3. Nadel gestrickt
	 Geeignete Jacquardrückseite zur Reduzierung des Maschenverhältnisses bei Verwendung von vielen Farben
	 Jacquardrückseite wird in 1x2 Technik (nur jede 3.Nadel strickt) gearbeitet, wodurch die Rückseite nicht so kompakt ausfällt.
	 Bei großer Farbanzahl muss auf die Flottungslänge (max. 1 Zoll) geachtet werden

Beispiele	
2- Farbjacquard Netz 1x2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u> Q Q Q Q </u>
	· · <u>Q · · Q · · · · · · · · · · · · · ·</u>
	<u> </u>

Stricktechnik: Jacquard

3- Farbjacquard Netz	<u>··· Q ·</u> · · · · · · · · · · · · · · · ·
1x2	· · · · · 0000000000000000000000000000
	Q · · · · Q · · · · Q · · · · Q ·
	· · · · · · · · · Q · · · · Q · · · ·
	00000
	⊙ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	000000000000000000000000000000000000000
4- Farbjacquard Netz	Es müssen 4 Farben nacheinander abgestrickt werden, damit man
1x2	eine komplette Jacquardreihe (= Bildreihe) bekommt.
	Das Maschenverhältnis zwischen dem vorderen und hinteren Na-
	delbett bei einem 4-Farbjacquard mit Netz 1x2 betragt 1 : 1.
	L: Auf Flottungslange achten!!!
	· · · · · 00000000000 · ·
	· · Q · · · · · · · Q · · · · · · · ·
	· · · · · · · · <u>8</u> · · · · · · · <u>8</u> · ·
	00000
	· · · · <u>·</u> · · · · · · · · <u>·</u> · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	0000000

31.1.10 Jacquard Netz 1x3

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	 Doppelflächiges Gestrick / doppelbettige Ware
	 Schlauchgestrick – Jacquardrückseite wird auf jeder 4. Nadel gestrickt
	 Geeignete Jacquardrückseite zur Reduzierung des Maschenverhältnisses bei Verwendung von vielen Farben
	 Jacquardrückseite wird in 1x3 Technik (nur jede 4.Nadel strickt) gearbeitet, wodurch die Rückseite nicht so kompakt ausfällt.
	 Bei großer Farbanzahl muss auf die Flottungslänge (max. 1 Zoll) geachtet werden.

Beispiele	
2- Farbjacquard Netz 1x3	

Stricktechnik: Jacquard





STOLL

31.1.11 Jacquard Netz 1x1 mit Umhängen

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	 Einflächiges Gestrick / Einbettige Ware
	Geeignete Jacquardrückseite zur
	 Reduzierung des Gewichts der Strickware
	 Jacquardrückseite wird in 1x1 Technik (nur jede 2.Nadel strickt) gearbeitet und anschließend die Maschen umgehängt.

Beispiele

Jacquards mit verschiedene Rückseiten – Auftrag mit mehreren Strickprogrammen 31

STOLL

Stricktechnik: Jacquard



STOLL

31.1.12 Jacquard Netz Relief

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	 Doppelflächiges Gestrick / doppelbettige Ware Geeignete Jacquardrückseite zur Reduzierung des Maschenverhältnisses bei Verwendung von vielen Farben. Regel: Die Gesamtfarbanzahl des Jacquardbildes wird um 1 Farbe reduziert. In diesem Bereich wird die Jacquardrückseite sichtbar.

Beispiele	
2- Farbjacquard Netz Relief	Bei diesem Jacquard wird das Grundmotiv mit 3 Farben erstellt. Bei der Bearbeitung wird die Farbe definiert, welche nicht gestrickt wer- den soll. Am Rand des nichtstrickenden Bereiches werden die Ma- schen umgehängt, wodurch in dem Bereich die Rückseite sichtbar wird. Das Maschenverhältnis zwischen dem vorderen und hinteren Na- delbett bei einem 3-Farbjacquard Netz Relief beträgt 1 : 1,5.

σ	סס	– 0	σ	σ	σ	8	σσ	ित	σ	σ	σ	σ	σ	0 0		σ	σ	σ	8	ື	σ
σ	00	0	0	σ	8	8	σσ	0	σ	σ	σ	σ	σ	0 0	0	0	σ	σ	σ	ື	σ
σ	00	0	σ	σ	σ	8	0 0	ਰ	σ	σ	σ	σ	8	0 0		0	σ	σ	σ	σ	σ
σ	00	- 0	ਰ	σ	0	8	σσ	ਰ	σ	σ	σ	8	0	0 0		0	σ	σ	σ	ື	σ
σ	00	- 0	ਰ	σ	ਰ	0	σσ	ਰ	σ	σ	σ	σ	0	0 0	o	0	σ	σ	σ	ື	σ
σ	00	- 0	σ	σ	σ	σ	σσ	o	σ	σ	σ	σ	0	ԾԾ	്	σ	σ	σ	σ	ື	σ
σ	00	σ	σ	σ	σ	σ	σσ	ਾਰ	σ	σ	σ	σ	σ	σσ	്	σ	σ	σ	σ	ື	σ
σ	00	σ	σ	σ	σ	σ	σσ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	ത ര	ਾਰ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	00	ਾਰ	σ	σ	σ	σ	σσ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	סס	ਾਰ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	00	o	σ	σ	σ	σ	0 0	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σσ	ੁਠ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	00	- o	σ	σ	σ	σ	0 0	o	σ	σ	σ	σ	σ	ອີອ	ਾਰ	ਰ	σ	σ	σ	0	σ
σ	00	o	σ	σ	σ	σ	σσ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σσ	ੁਠ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σσ	o	σ	σ	σ	σ	0 0	o	σ	σ	σ	σ	σ	ອີອ	ਾਰ	ਰ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σσ	σ	σ	σ	σ	σ	<u>o o</u>	o	σ	σ	σ	σ	σ	ອີອ	ਾਰ	ਰ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σσ	ਰ	σ	σ	σ	σ	0 0	o	σ	σ	σ	σ	o -	ອີອ	ਾਰ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σσ	T T	б	σ	σ	σ	0 0	σ	σ	σ	σ	σ	<u>o</u>	סס	ਾਰ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σσ	o	σ	σ	σ	σ	0 0	o	σ	σ	σ	σ	<u>ठ</u>	ບັບ	ਰ	<u> </u>	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σσ	σ	σ	σ	σ	σ	0 0	o	σ	σ	σ	σ	σ	σσ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
σ	σσ	- o	σ	σ	σ	σ	σσ	ਰ	σ	σ	σ	σ	<u>o</u>	σσ	ਾਰ	σ	σ	σ	σ	σ	σ
	0.0																		-		
			_								0		<u> </u>			0	. 6				
9	9.9	<u> </u>	~~~	~~	~~	· · ·	·	عر:	2.0	Q	Q		୧_	<u>.</u> 8	-	୧_	<u>د</u>	2.0	2	÷	~
•		<u></u>	<u>5</u> 0	50	50	0	<u>.</u>	; ; ; ;	-	<u>Q</u> -	<u>ع</u>	- · ·	୧	<u>- 0</u>	• •	୧	· ·	2.0	-Q -	<u>S</u>	0
		<u>ر</u> م	- 0 0	5 0 0	50	00		<u>, </u>	2.0	20 - - - -	<u>ې</u>		Q	- ® - ? -		<u>و</u>	<u> </u>	20	يو - - ۲	ح کر	0
· · · ·	 <u></u>		- 0 0 -	- 0 0	50		· 20			0	Q		Q	<u>-</u> Q 2 3	・ ・ 叉 ・ の	<u>م</u>				8	0
Q			0 0	- <u>0</u> - -	50 00 00		00			े	₽ · · ·	<u> </u>			· ? ? ?	۹ 			<u>ष</u> ्र ष्	<u>8</u>	ठ <u>०</u>
Q	00 00 00 00		· 0 · · ·	- 0 0 - - -	50 00 00 00					े	♀ ・ ・ ・ ・ ・				·				<u>ष्ट्र</u> 	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
v	00 00 00 00				50		· • • • • • • • • • •			े <u>२</u> २ २ २ २ २					·				<u>9 · · 8 9 · ·</u> 8		0 0 0 0 0
र • • • • • • • • • •			- 0 - - - - - - - -								<u>୧</u>				· · · · ·				<u> ଏ </u>		0 0 0 0 0
<u>२</u>							ישרים סופיים יישרים יישרים יישרים יישרים			<u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>	<u>९</u>				·				<u>ୁ </u>	<u> </u>	0 0 0 0 0 0 0 0
ହ ତ ହ ତ ହ ତ ହ ତ ହ										<u>g</u>		<u>R</u>							<u>ଙ୍କ</u> ା ନାହି ।	<u> </u>	
र २ २ २ २ २ २ २ २ २				<u>50</u> 0 0 0 0	50 00 00 00 00 00						Q Q. Q								<u>ଙ୍କ</u> ୍ <u>୭</u> .୭୦		
· · · · · ·			5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		500					<u>ष्ट्र</u> 									<u>ୁ ୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦</u>		
<u>.</u>							50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<u>g</u>	Q. · · · · Q. Q. · · · ·								<u>ବୁ </u>		
										<u>g</u> <u>6</u> <u>g</u> <u>6</u> <u>6</u>									<u> ବ୍</u> ୟୁ :		
<u></u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							<u>g · · 6 g · · 6 g · · 0 · · 6 g · · 0 · 0 · · 6 g · · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0</u>									<u>ଟ୍ର</u> ୍ର୍ର୍୍ର୍ର୍୍ର୍ର୍୍ର୍ର୍ର୍ର୍ର୍ର୍ର୍ର୍ର୍ର୍		<u>00</u> 000
										<u>g., %g., %g., . , % g</u>	Q Q. Q Q			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u>ଟୁ । ୨୦ଟୁ । ୨୦ଟୁ । ୨୦</u> ୦୦ ତ୍ର	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
										<u>ਫ਼੶੶ੑਙਫ਼੶੶ੑਙਫ਼੶</u> ੶੶ੑੑਫ਼੶੶	Q								<u>ଟି</u> : . ୬ ଟି : . ୬ ଟି : ୬ ୧ : . ଡି : .	<u>, </u>	
<u> </u>										<u>ବ୍ର</u> ୍ବ୍ର୍ବ୍ର୍ବ୍ର୍ବ୍ର୍ବ୍ର୍ବ୍ର୍ବ୍ର୍ବ୍ର୍ବ୍ର	Q								<u>ଙ୍କ</u> ୍ର ବାର୍ଥ୍ୟ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ କାର୍ଯ <u> </u>		

STOLL

Gestrickdarstellung	
Eigenschaften	Einflächige Ware / einbettige Ware
	 Maximale Flottungslänge beträgt 1 Zoll (= 2,54 cm)
	 Jacquardrückseite wird bei Gestricken in der 1x1-Technik (jede 2. Nadel strickt) verwendet
	Achtung: die Flottungslänge wird durch die 1x1-Technik ,verdoppelt ⁴

31.1.13 Jacquard 1x1-Technik_Flottung mit Abwerfen

Beispiele	
2- Farbjacquard 1x1- Technik_Flottung mit Abwerfen	Es müssen 2 Farben auf jeder 2. Nadel nacheinander abgestrickt werden, damit man eine komplette Jacquardreihe in der 1x1- Technik (= Bildreihe) bekommt. Anschließend werden die Ma- schen auf dem hinteren Nadelbett abgeworfen und "Nachkuliert".
	$\begin{array}{c} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet &$

Auftrag mit mehreren Strickprogrammen erstellen und einrichten



31.2 Auftrag mit mehreren Strickprogrammen erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit mehreren Strickprogrammen erstellen.
- 2. Einrichtmodus starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Produktion starten.
- 5. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WMF)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)

Auftrag mit mehreren Strickprogrammen speichern

31.3 Auftrag mit mehreren Strickprogrammen speichern

i Beim Speichern eines Auftrages wird immer eine neue Datei mit der Endung xxx **.seqx** angelegt.

STOLL

Speichern eines Auftrages mit mehreren Strickprogrammen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Die Produktion wurde noch nicht mit Taste **□** "Produktion beenden" beendet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich **Fa** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
- Anschließend zum Speichern die Taste "Speichern" drücken.
- 4. Speicherort auswählen.
- 5. Gewünschten Namen für die Auftragsdatei eingeben.
- 6. Mit Taste "Speichern" den Vorgang durchführen.
- Im vorgegebenen Speicherort werden unter dem definierten Namen eine seqx-Datei und die dazugehörigen zip-Dateien aller Positionen im Auftrag angelegt.
32 Intarsia-Stricktechnik

Mustername	Intarsia_Technik		
Anfang	2x1- Rippe		
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2		
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2		
Defuisheaut dan Masakina	ADF 530-32 W IN E 7.2		
Betriebsart der Maschine	mit Klemmen / Schneiden		
Musterbeschreibung	Stricktechnik Intarsia		
	 Bei CMS 530 HP mit 7 Intarsia- Fadenführern 		
	 Bei ADF keine speziellen Fadenführer 		
	Intarsia mit RL-Struktur		
Maschinenparameter	CMS 530 HP (Performer-Maschinen)		
	 Bremswerte-Einstellung (Y:Ba-Bb) 		
	– Manuelle Eingabe		
	– Justage-Programm		
	CMS ADF 32 W		
	Keine Bremswerte einstellbar/ notwendig		
musterparameter	 Fadenführer-Korrektur (YCI) 		

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

32.1 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

STOLL

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Bei Performer-Maschinen:
 - Fadenführer tauschen (Normal-Fadenführer gegen Intarsia-Fadenführer)
 - Intarsia-Fadenführer einfädeln
 - Intarsia-Fadenführer einstellen
 - Intarsia-Fadenführer positionieren
- Bei ADF- Maschinen:
 - Fadenführer einfädeln
 - Fadenführer einstellen
- 4. Maschine einrücken (starten).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WM, W+, WMK, ...)
- Bremswert der Fadenführer (nur notwendig bei Performer-Maschinen)
- Fadenführerkorrekturen (YC / YCI)

32.2 Fadenführer Typen für Stricktechnik Intarsia

i Bei der Stricktechnik Intarsia werden Fadenführer im Gestrick abgestellt. Diese Abstellposition führt bei der Nadelauswahl im Nachbarfarbfeld zu Problemen mit dem abgestellten Fadenführer, d.h. die zum Stricken ausgewählten Nadeln kollidieren mit dem Fadenführer. Um diese Kollision zu vermeiden, werden die Fadenführer aus dem Farbfeld bewegt (gekickt) oder durch das Schwenken die Fadenführerspitze im eigenen Farbfeld abgestellt.

Fadenführer Typen für Stricktechnik Intarsia



Fadenführer Typ	Funktionsweise	

32.2.1 Intarsia Fadenführer bei CMS Performer Maschinen und deren Arbeitsweise

Fadenführer-Typen:

Normal-Fadenführer Typ 1	Normal-Fadenführer Typ 2
Intarsia-Fadenführer Typ 1	Intarsia-Fadenführer Typ 2

Fadenführer Typen für Stricktechnik Intarsia

		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1	Intarsia-Fadenführer- Typ1	Verwendung bei Performer-Maschinen CMS 530 C und CMS 830 C mit der alten Fadenführer-Mitnahme
2Intarsia-Fadenführer- Typ2Verwendung bei Performer-Maschinen ab OKC Steuer 3.0 mit neuer Fadenführer-Mitnahme		

Kombination von Normal-Fadenführern Typ 1 und Intarsia-Fadenführern Typ 2:

i Normal-Fadenführer Typ1 und Intarsia-Fadenführer können nicht auf derselben Fadenführerschiene verwendet werden.

Fadenführer Typen	Kombination der Fadenführer auf einer Schiene
Normal-Fadenführer Typ1 Intarsia-Fadenführer Typ2	
	Die Aushebearme (1)am Normal-Fadenführer-Typ 1 kollidieren mit dem Intarsia-Fadenführer oder dem Fadenführerbegrenzer.

Fadenführer Typen für Stricktechnik Intarsia



Tipp:

Fadenführerschienen von innen nach außen bestücken.

Vorteil:

Bei Belegung von innen nach außen muss bei der Verwendung von Intarsia- und Normal-Fadenführer keine Spur frei bleiben.

Kombination von Normal-Fadenführer Typ 2 und Intarsia-Fadenführer Typ 2

Fadenführer Typen	Kombination der Fadenführer auf einer Schiene	
Normal-Fadenführer Typ2 Intarsia-Fadenführer Typ2		
Normal-Fadenführer Typ2 Normal-Fadenführer Typ2		
Vorteil	 Alle Fadenführer-Schienen können beliebig bestückt werden. 	

Fadenführer Typen für Stricktechnik Intarsia



Stricktechnischer Ablauf bei Intarsia:

Nacheinander, gleichmäßig strickende Intarsia-Fadenführer:



i Das Resultat ist eine schöne, gleichmäßige Bindung am Farbfeldrand = hohe Qualität.

Bei hoher Farbanzahl pro Strickreihe führt dieser Ablauf zu einer hohen Produktionszeit.

Fadenführer Typen für Stricktechnik Intarsia

Arbeitsweise eines Intarsia-Fadenführer-Typ 2 bei Performer Maschinen:

STOLL

- 1. Ein Intarsia-Fadenführer wird vor dem Stricken aus geschwenktem Zustand gerade gestellt.
- 2. Stricken des Fadenführers in seinem Farbfeld.
- 3. Am Ende des Farbfeldes wird die Bremse ausgelöst und der Fadenführer gestoppt.
- 4. Schwenken des Fadenführers in sein Farbfeld, d.h. entgegengesetzt der Schlittenhubrichtung.



i Im Gestrick abgestellte Fadenführer werden geschwenkt. Am Gestrickrand abgestellte Fadenführer werden nicht geschwenkt.

Abstellposition eines geschwenkten Intarsia-Fadenführers:

Abstellposition	
Nicht korrekt Fadenführer steht im Nachbarfeld, was zur Abbindung des Fa- dens im falschen Farbfeld führen kann.	Image: Stoll Image: Stoll Image: Stoll
	1: Fadenführerpositionen müssen korrigiert werden.

Fadenführer Typen für Stricktechnik Intarsia



32.2.2 Fadenführer bei CMS ADF Maschinen und deren Arbeitsweise

Stricktechnischer Ablauf bei Intarsia mit autarken Fadenführern:

Nacheinander, gleichmäßig strickende ADF-Fadenführer:



i	Das Resultat ist eine schöne, gleichmäßige Bindung am Farbfeldrand = hohe Qualität.
	Bei hoher Farbanzahl pro Strickreihe führt dieser Ablauf zu einer hohen Produktionszeit.

Arbeitsweise eines Fadenführers bei CMS ADF Maschinen:

i Diese autarken Fadenführer machen keine Schwenkbewegung.

Fadenführer auf Performer-Maschinen tauschen

	A1	Überfahrweg: 0,4 Zoll (6 nic) Fadenführer in Hochstellung fährt um den Überfahrweg aus seinem Farbfeld.
	A2	Fadenführer bewegt sich in Tiefstellung.
$\begin{array}{c} A2 \\ A2 \\ A3 \\ B \\ B \\ C1 \\ C1 \\ C1 \\ C1 \\ C1 \\ C1 \\$	A3	Fadenführer fährt zum Anfang seines Farbfeldes.
	в	Fadenführer arbeitet in seinem Farbfeld.
	C1	Überfahrweg: 0,4 Zoll (6 nic) Fadenführer fährt am Ende des Farbfelds um den Überfahrweg weiter.
	C2	Fadenführer fährt in Tiefstellung in sein Farbfeld zurück.
	C3	Fadenführer bewegt sich in Hochstellung.

STOLL

Mechanisch bedingte Abstände:



32.3 Fadenführer auf Performer-Maschinen tauschen

i Aufgrund der Produktionszeit verwendet man für Intarsia-Muster am besten Intarsia-Fadenführer.

I. Vorgehensweise beim Fadenführertausch:

1. Schlittenwagen in der linken Umkehrposition abstellen.

Fadenführer auf Performer-Maschinen tauschen

- 2. Schrauben (3) des Fadenführerbegrenzers lösen.
- 3. Fadenführerbegrenzer abnehmen.

i Fadenführer-Begrenzer können an jeder Stelle abgenommen oder aufgesetzt werden.



- 4. Normal-Fadenführer nach rechts in Position (A) schieben und abnehmen.
- 5. Intarsia-Fadenführer in Position (A) auf die Schiene setzen und in ihre Ausgangsposition schieben.

Dazu die Klemme (1) nach außen oder die Ausheber (2) nach innen drücken.



6. Fadenführer-Begrenzer mit den Aushebearmen nach außen auf die Schienen setzen.





7. Fadenführer-Begrenzer gestaffelt positionieren und fixieren.

32.4 Justage der Fadenführer auf der Maschine

Bei Performer-Maschinen:

- Führung der Fadenführer auf den Schienen
- Vertikale Position (Höhe)
- Horizontale Position

Bei ADF-Maschinen:

- Vertikale Position (Höhe)
- Horizontale Position

32.4.1 Einstellen der Intarsia-Fadenführer bei Performer-Maschinen

- I. Führung der Fadenführer einstellen:
- 1. Um zu prüfen, ob sich der Fadenführer von der Fadenführerschiene abheben lässt, linke und rechte Seite des Fadenführergehäuses in beide Hände nehmen und Fadenführergehäuse nach oben und unten bewegen.



- 2. Falls nötig, mit dem Einstellschlüssel die Stiftschraube nach innen drehen bis sich der Fadenführer nicht mehr anheben lässt.
- 3. Stiftschraube um eine Achteldrehung zurückdrehen.
 - i Vorgehensweise ist bei Normal- und Intarsia-Fadenführern gleich.

Justage der Fadenführer auf der Maschine

II. Einstellen von Intarsia-Fadenführern Typ 2:

Die Fadenführer sind korrekt eingestellt, wenn:

- ein nicht geschwenkter Fadenführer an einem geschwenkten Fadenführer vorbeigeht.
- sich die Fadenführernüsschen genau zwischen den Nadelbetten im Nadelkreuz bewegen und der Abstand zwischen Fadenführernüsschen und geschlossener Nadelzunge 0,5 mm bis 1 mm beträgt.
- die Fadenführer der Spur 1 und 8 zusätzlich um 0,5 mm höher eingestellt sind, damit sie die seitlichen Begrenzer (4) am Nadelbett nicht berühren.

Vorgehensweise ein Intarsia-Fadenführer Typ 2 einzustellen:

- 1. Schlittenwagen im Nadelbettraum abstellen.
- 2. Fadenführereinstellplättchen in Nadeln einlegen:



3. Schraube (2) lösen, um die Höhe des Fadenführers einzustellen.



4. Höhe des Fadenführers einstellen und Schraube (2) wieder festziehen.

5. Um die seitliche Lage des Fadenführernüsschens einzustellen, mit dem Einstellteil (3) den Fadenführerbügel vorsichtig (ohne Gewaltanwendung) biegen.

STOLL

III. Intarsia-Fadenführer im Bereich des Schlittenwagens verschieben:

i Intarsia-Fadenführer, die im Bereich des Schlittens stehen, können von Hand nicht verschoben werden. Verschiebevorrichtung verwenden.



1. Mit der Verschiebevorrichtung die Ausheber nach innen drücken und Fadenführer aus dem Bereich des Schlittenwagens schieben.

IV. Abstellposition eines Intarsia-Fadenführers prüfen und korrigieren:

Wenn der Fadenführer das Ende seines Arbeitsbereichs erreicht hat, wird der Mitnehmer aus dem Fadenführer gehoben. Der Fadenführer bremst ab und schwenkt in sein Farbfeld zurück.

Ursache für falsche Abstellposition	Behebung
Innenfläche der Fadenführerschie- ne ist ölig oder fettig	Verölte oder fettige Bremsfläche der Fadenführer- schiene reinigen.
Abstellzeitpunkt des Fadenführers ist nicht korrekt eingestellt	Bremswert der Fadenführer direkt an der Maschine einstellen
Druckplättchen sind abgenutzt	Druckplättchen wenden oder austauschen (siehe Betriebsanleitung der Maschine)

32.4.2 Einstellen der Fadenführer bei ADF-Maschinen

Optimierte Einstellung des Fadenführers ist abhängig:

von der Zentrierung des Fadenführernüsschens.
 Es ist korrekt eingestellt, wenn es genau zwischen beiden Nadelbetten steht.



von der Höhe des Fadenführers

i

STOLL

Ist eine der beiden Einstellungen nicht richtig, treten Fehler im Gestrick auf oder die Nadeln werden beschädigt.

Die Fadenführer sind korrekt eingestellt, wenn

- der Faden bei beiden Randnadeln von jedem Fadenführer genau an der gleichen Stelle auf die offene Zunge gelegt wird
- sich die Fadenführernüsschen genau zwischen den Nadelbetten im Nadelkreuz bewegen und der Abstand zwischen Fadenführernüsschen und geschlossener Nadelzunge 0,5 mm bis 1 mm beträgt



- die Fadenführer der Spur 1 und 16 zusätzlich um 0,5 mm höher eingestellt sind, damit sie die Begrenzer 3 nicht berühren
- der Fadenführer im Klemm-/Schneidbereich die in Arbeitsposition stehende Schneidnadel 4 nicht berührt
 - **i** Der Fadenführer muss sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig justiert werden.

32.4.2.1 Vertikale Einstellungen eines Fadenführers

- 32.4.2.1.1 Zentrierung eines Fadenführers
 - I. Zentrierung kontrollieren:
 - ✓ Sie sind als "Senior Operator"
 ender angemeldet.
 - ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
 - ✓ Produktion ist gestartet.
 - 1. In der Hauptnavigationsleiste **//** "Maschine warten" auswählen.

- STOLL
- 2. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 3. Taste **I** "Fadenführer" antippen.
- 4. Registerkarte **V** "Vertikal justieren" auswählen.
- Das Menü erscheint.



1	Anzeige der Fadenführerschienen mit dem Fadenführertyp A					
2	Anzeige der Fadenführerposition eines selektierten Fadenführers					
3	Statu	sangabe zum selektierten Fadenführer				
	. 🤇	Strickbereit				
	۲ .	R Inaktiv				
	ticht justiert					
	Fadenführer nicht verwendet (manuell ausgeschaltet)					
	Justage aktiv					
	◆ U.s.w					
4	Manuelles Bewegen erlaubt					
	Selektierter Fadenführer wird mit Strom versorgt.					
		1: Manuelles Bewegen ist nicht möglich.				

Justage der Fadenführer auf der Maschine

			Sel i	ektierte Manue	ektierter Fadenführer wird nicht mit Strom versorgt. Manuelles Bewegen ist möglich.				
		i :	Da: fall:	s Unter s weg.	Unterbrechen des Lichtvorhangs nimmt die Stromversorgung eben- weg.				
5	Korre	ekturw	/ert	Eingabe eines Korrekturwertes für den selektierten Fadenführer über einen virtuellen Nummernblock					
				1 : Korrekturwert bezieht sich auf ausgewählte Position des Faden- führers z.B. Einlegeposition u.s.w					
6	6 ₩ ◄			Menü des se	zur Eingabe der gewünschten Position für die vertikale Justage elektierten Fadenführers				
				₩ †	Hohe Position: Selektierten Fadenführer in seine höchste Posi- tion fahren				
				† •	Einlegeposition: Selektierten Fadenführer in die Strickposition fahren				
				Å*	Tiefe Position: Selektierten Fadenführer in seine tiefe Position fahren				
7	7 Nadelposition Eingabe eines Wertes für die gewünschte Nadelposition zur Verwei dung der Taste			be eines Wertes für die gewünschte Nadelposition zur Verwen- der Taste					
				T "Auf Nadelposition fahren"					
8	¥₹			Taste "Auf Nadelposition fahren" drücken					
				i: Selektierter Fadenführer wird auf die angegebene Nadelposition gebracht.					
9	₩ġ			Taste zum Ausführen der Fadenführerbewegung "Auf erste Position fahren"					
				1: Selektierter Fadenführer bezogen auf seine Grundstellung wird auf erste Nadel im Nadelbett gebracht.					
10	₩ ±		Taste zum Ausführen der Fadenführerbewegung "Auf Strickposition fahren"						
			1: Selektierter Fadenführer wird auf letzte strickende Position ge- bracht						

- 5. Auf den zu zentrierenden Fadenführer tippen.
- 7. Die Abdeckhauben öffnen und den Fadenführer manuell an eine Stelle schieben, wo der Fadenführer gut kontrolliert werden kann.
- 8. Nadelkreuz bilden:

STOLL

Möglichkeiten ein	Möglichkeiten ein Nadelkreuz zu bilden				
Manuell		Hierfür einige Nadeln auf dem vorde- ren Nadelbett und die gegenüberlie- genden Nadeln auf dem hinteren Na- delbett manuell hochschieben.			
Mit Einstell- plättchen		2 STOLL			

 Position des Fadenführernüsschens kontrollieren.
 Dazu den Fadenführer von Hand in das "Nadelkreuz" schieben und die Einstellung kontrollieren.



Justage der Fadenführer auf der Maschine

i Die Einstellung ist richtig, wenn sich das Fadenführernüsschen genau senkrecht über dem Kreuzungspunkt der vorderen und hinteren Nadeln befindet.

II. Fadenführer zentrieren:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Die Abdeckhauben müssen geschlossen sein.
- 1. Über Auf der Taste (6) das Auswahlmenü öffnen.
- 2. Die Einstellung **V**⁴ "Einlegeposition" auswählen.
- ► Fadenführer geht in die Strickposition (Einlegeposition).
- 3. Die Abdeckhauben öffnen.
- 4. Den Fadenführer manuell zwischen Nadelbett und Klemm-/Schneidbett schieben.
- 5. Mit Hilfe der beiden Einstellhebel (3) und (4) das Fadenführernüsschen zentrieren(.)



Vorgehensweise:

- 6. Einstellhebel (3) an der Verbindungsstelle "Fadenführergehäuse-Nüsschen" im oberen Teil des Fadenführers platzieren.
- Er dient als Schutz f
 ür den oberen Bereich des Fadenf
 ührers. Wird dieser Bereich verbogen, kann der Fadenf
 ührer nicht mehr nach oben bewegt werden.
- 7. Mit dem unteren Einstellhebel (4) das Fadenführernüsschen vorsichtig (ohne Gewaltanwendung) nach vorne oder hinten biegen.
- 8. Einstellung kontrollieren:
- Fadenführer wieder über das Nadelkreuz schieben.

Die Einstellung ist korrekt, wenn sich das untere Ende des Fadenführernüsschens genau in der Mitte des Nadelkreuzes befindet.

STOLL

32.4.2.1.2 Höhe des Fadenführers einstellen

Diese Einstellung des Fadenführers ist maschinenbezogen!! i Eventuell sind musterbezogene Einstellungen zusätzlich erforderlich. ✓ Sie sind als Senior Operator i angemeldet. ✓ Das Strickprogramm ist geladen. ✓ Produktion ist gestartet. 1. In der Hauptnavigationsleiste Maschine warten" auswählen. 2. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen. 3. Taste **↓** "Fadenführer" antippen. 4. Registerkarte **V** "Vertikal justieren" auswählen. Das Menü erscheint. Horizontal Vertikal Referenziere . EO Testen justieren justieren R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R
 R 808 Inaktiv Manuelles Bewegen erlauben \square Α 09 09 Korrekturwert -1 08 Einlegeposition A 07 07 06 06 Nadelposition 1 05 05 Auf Nadelposition fahren 01 04 04 03 03 9 1-1 Auf erste Position fahren 02 Auf Strickposition fahren 01 < Schließen

Justage der Fadenführer auf der Maschine

- 5. Auf den zu zentrierenden Fadenführer tippen.
- 6. Taste "Manuelles Bewegen erlauben" ☑ aktivieren
- oder -

Lichtvorhang unterbrechen.

- 7. Die Abdeckhauben öffnen und den Fadenführer manuell an eine Stelle schieben, wo der Fadenführer gut kontrolliert werden kann.
- 8. "Nadelkreuz" bilden
- Manuell
- Mit Hilfe der Einstellplättchen
- 9. Im Eingabefeld "Korrekturwert" (5) den gewünschten Korrekturwert über den virtuellen Nummernblock eingeben.

	Wertebereich	
5	-1.0 0 3.0	Standard =0
	Schrittweite: 0.05 mm	

- 10. Höhe kontrollieren:
- Manuell im Nadelkreuz
- Mit Hilfe des Einstellplättchens

Die Fadenführer sind korrekt eingestellt, wenn

- der Faden bei beiden Randnadeln von jedem Fadenführer genau an der gleichen Stelle auf die offene Zunge gelegt wird
- sich die Fadenführernüsschen genau zwischen den Nadelbetten im Nadelkreuz bewegen und der Abstand zwischen Fadenführernüsschen und geschlossener Nadelzunge 0,5 mm bis 1 mm beträgt



- die Fadenführer der Spur 1 und 16 zusätzlich um 0,5 mm höher eingestellt sind, damit sie die Begrenzer (3) nicht berühren
- der Fadenführer im Klemm-/Schneidbereich die in Arbeitsposition stehende Schneidnadel (4) nicht berührt

STOLL



32.4.2.1.3 Fadenführer einstellen mit Einstell-Lehre

- 1. Einstell-Lehre (1) zwischen den beiden Nadelbetten positionieren.
- Die Einstell-Lehre fixieren. Dazu auf der linken und rechten Seite der Einstell-Lehre eine Nadel (2) nach oben schieben, die Nadelzunge öffnen und wieder zurückschieben. Dies auf beiden Nadelbetten ausführen.
- 3. Den Fadenführer (3) über die Einstell-Lehre schieben.
- 4. Die Einstellung ist korrekt, wenn:
- der Abstand "Fadenführernüsschen Einstell-Lehre" ungefähr 2 mm beträgt.
- sich das untere Ende des Fadenführernüsschens genau in der Mitte der Einstell-Lehre befindet.
- 32.4.2.2 Horizontale Einstellung eines Fadenführers

Fadenführer horizontal justieren

i	Diese Einstellung des Fadenführers ist maschinenbezogen!!
-	Eventuell sind musterbezogene Einstellungen zusätzlich erforderlich.

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.

Justage der Fadenführer auf der Maschine

- 1. In der Hauptnavigationsleiste *P* "Maschine warten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste X "Service" auswählen.
- 3. Taste **Fadenführer** antippen.
- 4. Registerkarte + "Horizontal justieren" auswählen.
- Das Menü erscheint.

1	Referenziere	Vertikal justieren Testen
1		
	8R	٢
		8 rechts
$12\sqrt{1}$ $\sqrt{12}$ $\sqrt{11}$	04 03 02 01	Strickbereit
100		
•••		
	Auf erste Position fabren	
•7 🔆 🖓 •7	Aureiste Position faireit	
	Hauf letzte Position fahren	2
03 0 03	•• • •	
ø∰ 02	Erste Position übernehmen	4
ov ↓ 01	••	
K Schließen		

1	Taste "Auf erste Position fahren" zum Ausführen der Fadenführerbewegur auf die erste Position					
	i : Selektierter Fadenführer bezogen auf seine Grundstellung wird auf ers Nadel im Nadelbett gebracht.					
		Kennzeichnung auf der Taste 📀 und Taste ist ausgegraut:				
2	₩→	Taste "Auf letzte Position fahren" zum Ausführen der Fadenführerbewegung auf die letzte Position				
3	Taster	n zum Positionieren des Fadenführers				
	◀	Große Schrittweite zum Verschieben des Fadenführers nach links				
	◀	Kleine Schritte zum Verschieben des Fadenführers nach links				
		Kleine Schritte zum Verschieben des Fadenführers nach rechts				
		Große Schrittweite zum Verschieben des Fadenführers nach rechts				





- 1. Zu justierenden Fadenführer selektieren.
- 2. Taste Taste Taste Position fahren" drücken.
- Fadenführer steht am Nadelbett auf der ersten Position (ersten Nadel).
- Fadenführer aus der linken Klemm & Schneideeinheit auf erster Position links im Nadelbett
- Fadenführer aus der rechten Klemm & Schneideeinheit auf erster Position rechts im Nadelbett
- 1. Mit Hilfe der Pfeiltasten den Fadenführer so bewegen bis das Fadenführernüsschen mittig zur ersten Nadel steht.



- 2. Auf Taste 📆 "Erste Position bestätigen" tippen
- ▶ Die Einstellung wird bestätigt und der Fadenführer ist justiert.
- > Der Fadenführer fährt automatisch zurück in seine Ausgangsposition.

32.4.2.3 Fadenführer referenzieren

- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste
 Maschine warten" auswählen.

Justage der Fadenführer auf der Maschine

- 2. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 3. Taste **T** "Fadenführer" antippen.
- 4. Registerkarte **W** "Referenzieren" auswählen.
- Das Menü erscheint.

1	Referenzier	Horizontal justieren	Vertikal justieren	EO Testen
$-\frac{1}{1} \frac{1}{1} 1$		8R	8 re	chts
	04 03 02 01	05 06 07 08	Strick	bereit
	Fadenführ	er verwenden	ſ	
	× Alation Fed	- ("I		
	Aktiven Fad	lentunrer reterenzie	rren	
$\begin{array}{c c} 04 & \bigcirc & 04 \\ \hline 03 & \bigwedge & & & & & \\ \hline \end{pmatrix} & & & & & & & \\ \hline \end{pmatrix} \begin{array}{c} 04 & \bigcirc & 04 \\ \hline & & & & & & \\ \hline & & & & & & \\ \hline \end{pmatrix} & & & & & & \\ \hline \end{array}$				
	Alle Fadenf	ührer referenzieren		•
K Schließen				

1	Fadenführer verwenden		Selektierter Fadenführer ist aktiv (wird mit Strom versorgt)
			Selektierter Fadenführer ist inaktiv (wird nicht mit Strom versorgt)
			Fadenführer defekt
			1: Kennzeichnung mit
2	Aktiven Fadenführer referen- zieren	Sel	ektierten Fadenführer referenzieren
3	H Alle Fadenführer referenzie- ren	Alle	e Fadenführer referenzieren

- → Gewünschte Funktion auswählen:
- Selektierten Fadenführer referenzieren
- Alle Fadenführer referenzieren

Stricktechnik Intarsia und Programmierung

→ Menü mit Taste **K** "Schließen" verlassen.

32.5 Stricktechnik Intarsia und Programmierung

I. Strickablauf für Stricktechnik Intarsia auf Performer-Maschinen:

STOLL



- Farbfelder werden einzeln nacheinander abgestrickt
- Am Ende des Farbfeldes werden in Fadenführer in das eigene Farbfeld geschwenkt
 - **i** Das Resultat ist eine schöne, gleichmäßige Bindung am Farbfeldrand = hohe Qualität. Bei hoher Farbanzahl pro Strickreihe führt dieser Ablauf zu einer hohen Produktionszeit.

II. Strickablauf für Stricktechnik Intarsia auf ADF-Maschinen:

i	Der autarke Fadenführer macht keine Schwenkbewegung . Dieser Fadenführer macht eine Hoch- / Tiefbewegung, was dem Schwenken
	eines Intarsia-Fadenführer gleichkommt.
	Zum Stricken steht der Fadenführer tief und wird horizontal bewegt.

Stricktechnik Intarsia und Programmierung

Herkömmliche Intarsia-Fadenfüh- rer	Autarker Fadenführer	Darstellung autarker Fadenfüh- rer-Bewegung
Fadenführer ge- schwenkt	Fadenführer wird in seinem Farb- feld abgestellt. 1 : Der Überfahrweg beträgt 0,4" (6 nic). Dies gewährleistet beim nachfolgenden Stricken eine sichere Fadeneinlage.	A1 $A2$ $A1$ $C3$ $C2$ $C2$ $0.4"$ $C3$ $C2$ $C1$ $0.4"$ $C3$ $C2$ $C1$ $0.4"$ $C3$ $C2$ $C1$ $0.4"$ $C3$ $C2$ $C1$ $0.4"$ $C3$ $C2$ $C1$ $0.4"$ $C3$ $C2$ $C2$ $C1$ $0.4"$ $C3$ $C2$ $C2$ $C1$ $C2$ $C1$ $C2$ $C1$ $C2$ $C2$ $C1$ $C2$ $C1$ $C2$ $C1$ $C2$ $C1$ $C2$ $C2$ $C1$ $C2$ $C1$ $C2$ $C2$ $C2$ $C2$ $C1$ $C2$ $C1$ $C2$ $C2$ $C2$ $C1$ $C2$ $C2$ $C2$ $C2$ $C1$ $C2$ $C2$ $C2$ $C2$ $C2$ $C2$ $C2$ $C2$
Fadenführer nicht geschwenkt	Fadenführer wird im Nachbarfarb- feld abgestellt. 1 : Verhalten gleicht einem Nor- malfadenführer, d.h. der Überfahr- weg beträgt 0,75" (12 nic).	A A C 0,75" C 0,75" Grafische Darstellung in Techni- kansicht:
	1: Die Angabe nic bedeutet: 1 nic	= 1/16 inch = 1.5875 Millimeter.

Stricktechnik Intarsia und Programmierung

III. Gestrickdarstellung



- Einstricken / Ausstricken der Fadenführer z.B. mit Nadelaktionen Fang / Flottung
- Bindung am Farbfeldrand mit Fang



32.5.1 Abstände von Intarsia-Fadenführern bei Doppelbelegung auf Performer-Maschinen Die Abstände sind abhängig von:

352

Stricktechnik Intarsia und Programmierung

■ von der Intarsia-Bindung der Farbfelder.

i

Der Abstellposition des Fadenführers in der vorherigen Reihe.

Bei schräg verlaufenden Farbfeldern kann der Abstand größer sein.

Musterabhängige Fadenführer-Korrekturwerte K<I>

			Intarsia-Fadenführer Typ	Abstand (x) in Zoll
Intarsia-Fa- denführer ar- beiten in die- selbe Schlit- tenrichtung	mit zwei Syste- men	S1 <a> S2 <y> Y:2/2; 2A <</y>	Intarsia-Fadenführer Typ 2	4
		Syste- men	28 S 2. 28	Intarsia-Fadenführer Typ 1 (CMS 520 C)
			Intarsia-Fadenführer Typ 1 (CMS 830 C)	6
	mit ei- nem	S1 <ay> Y:2 2; 2A ≤ S1 / 2B ≤ S1 / 2B</ay>	Intarsia-Fadenführer Typ 2	6
	System		Intarsia-Fadenführer Typ 1 (CMS 520 C)	9,7
		★ X →	Intarsia-Fadenführer Typ 1 (CMS 830 C)	9,6
Intarsia Fadenführer arbeiten in entgegen-		S1 <a> Y:2A; S1 <y> Y:2B;</y>	Intarsia-Fadenführer Typ 2	6
gesetzter Schlitten- richtung		2A ←	Intarsia-Fadenführer Typ 1 (CMS 520 C)	9,7
		<a> <>	Intarsia-Fadenführer Typ 1 (CMS 830 C)	9,6

Stricktechnik Intarsia und Programmierung



STOLL

i Die Tabelle zeigt die minimalen Abstände von zwei Intarsia-Fadenführern auf der gleichen Fadenführerschiene.

32.5.2 Abstände von Fadenführern bei Doppelbelegung auf ADF-Maschinen



Stricktechnik Intarsia und Programmierung

Funktion	Systeme		Abstand (x) in Zoll
		S1 <a> S2 <y> YX:2/2; 2A S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2</y>	2,4 (1"+1"+0,4")

Funktion	Systeme		Abstand (x) in Zoll
Zwei Fadenführer auf der gleichen Spur ar- beiten in gleicher Schlittenrichtung	mit ei- nem System	S1 <ay> YX:2,2; 2A 2B S1 S1 S1 S1</ay>	2,8" (1"+0,4"+1"+0 ,4")
Zwei Fadenführer auf der gleichen Spur ar- beiten in unterschied- licher Schlittenrich- tung	mit ei- nem System	S1 <a> YX:2A; S1 <y> YX:2B; 2A S1 CA> CA> CA> CA> CA> CA> CA> CA></y>	2,4" (1"+1"+0,4")

Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia



STOLL

32.6 Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia

Musterbeispiel



- Bindung Intarsia / Spickel an den Farbfeldkanten
- Randbearbeitung der Farbfeldkanten
 - Zuführen
 - Kürzen
 - Zulässige Stufung
- Einstricken / Ausstricken der Fadenführer

Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia

32.6.1 Bindung Intarsia / Spickel

Bindung Intarsia / Spickel

i Unter Bindung versteht man, wie zwei nebeneinanderliegende Strickbereiche (Farbfelder) miteinander verbunden werden. Die Bindung kann am Anfang des Farbfeldes gemacht werden oder am Ende des Farbfeldes, d.h. die Bindung ist schlittenhubabhängig.

Bindung mit Bindungselement Fang (Standard)



Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia

Technikansicht	Gestrickansicht	
Bindung wird am Ende des Farbfeldes ge- strickt 1 : Bindung nicht so sicher!!	Geschlossene Farbfeldkante 1 : Bindung auf Warenrückseite	

STOLL

Bindung mit Bindungselement Masche

Technikansicht	Gestrickansicht Warenvorderseite							
Beide Farbfelder stricken Masche								
»								
<u> </u>								
»	Starter and the second s							
\[\ldots \cdots								
«								
	NO NO NO NO							
< <mark>ຄວວດ</mark> ຄົ								
Bindung wird am Anfang des Farbfeldes ge-	Geschlossene Farbfeldkante durch Masche							
strickt.	1 : Bindung auf Warenvorderseite als Mus- terungseffekt.							

Keine Bindung an beiden Farbfeldkanten

Technikansicht	Gestrickansicht Warenvorderseite			
Beide Farbfelder machen keine Bindung = vertikale Öffnung				

Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia



i Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Bindungen

Sie haben viele Möglichkeiten die Arten der Bindungen an den Farbfeldkanten zu kombinieren, wobei die rechte und linke Farbfeldkante sich auch noch unterscheiden können.

32.6.2 Randbearbeitung Intarsia

Randbearbeitung Intarsia

- i Unter dem Begriff **Randbearbeitung** versteht man, die Bearbeitung der Stufen an einem Farbfeldrand (Kante) in Abhängigkeit der Schlittenhubrichtung.
- Zuführen mit Zulässiger Stufung
- Kürzen mit Zulässiger Stufung

32.6.2.1 Zuführen mit Zulässiger Stufung

i Zuführen Unter dem Begriff **Zuführen** versteht man das Positionieren eines Fadenführers in Bezug auf die nachfolgende Strickreihe seines eigenen Farbfeldes. Hierfür gibt es stricktechnisch viele verschiedene Möglichkeiten. Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia

STOLL

Zuführen mit Zulässiger Stufung: 1 Nadel

Beispiele für Zuführen mit unterschiedlichen Bindungen und mit zulässiger Stufung: 1 Nadel

Zuführen mit Bindung: Flottung – Fang – Flottung und zulässiger Stufung von 1 Nadel

d	el					
»	<u> </u>	000000000000000000000	· · ·	1	Zulässige Stufung von 1 Nadel (Standard)	
» « «	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2	Bindung für Zuführen mit Fang + Flottung	
<<	· · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·		1: Auf Flottungslänge achten!!!	
>>	0000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •	Resu	ıltat:	
»»	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>		Das Zuführen mit Fang wird auf der Wa- renvorderseite nicht sichtbar. i: Durch die Eingabe der ,Zulässigen Stufung' wird an dieser Nadel eine Flot-		
« «		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			
» »	<u> </u>	<u></u>	· · ·	lung	gestickt.	
» «	· · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>) 0 0</u>) 0 0 			
<<	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	•••			
>>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •			
»>			· · · ·			
»			· · · ·			
<<	· · · · · · · · · · ·					
~~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •			
~~		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •			
Z	uführen mit	t Bindung: Masche und zulässi	iger	Stufu	ing von 1 Nadel	
Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia

Beispiele für Zuführen mit unterschiedlichen Bindu del	ungen	und mit zulässiger Stufung: 1 Na-
a	1	Zulässige Stufung von 1 Nadel
*	2	Bindung für Zuführen Masche
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
* <u>0000000</u>		
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
<u></u>		
* <u></u>		
*		
• •		

Resultat:

i

In der Reihe des Zuführens wird eine Maschenreihe zusätzlich gestrickt.

1: An geraden Farbfeldkanten entsteht durch die "Zulässige Stufung' von einer Nadel eine unschöne Stufe.



Zahleneingabe unter Zulässiger Stufung

Die Zahl definiert die Anzahl Nadeln am Farbfeldrand, welche **nicht** mit der gewählten Bindung für das Zuführen gestrickt wird. An dieser Stelle entsteht immer eine Flottung.

STOLL

Zuführen mit Zulässiger Stufung: keine

Beispiel für Zuführen mit unterschiedlichen Bindungen und mit zulässiger Stufung: 0 Nadeln

Zuführen mit Bindung: Masche und zulässiger	Stufun	ig von 0 Nadel
*	2	Bindung für Zuführen Masche
[*]	i :	
************************************	Eingal deln), führen einget	be bei ,Zulässiger Stufungʻ: 0 (Na- d.h. die gewählte Bindung für Zu- wird über gesamte Farbfeldstufe ragen.
*		
• •		
• •		
* <u></u>		
····································		
Resultat:		

In der Reihe des Zuführens wird eine Maschenreihe zusätzlich gestrickt.

1: An geraden Farbfeldkanten entsteht durch die ,Zulässige Stufung' von 0 Nadel eine schöne Stufe.



32.6.2.2 Kürzen mit Zulässiger Stufung

i

STOLL

Kürzen

Bei der Randbearbeitung ,Kürzen' werden die Farbfeldränder eines Farbfeldes entsprechend der Schlittenhubrichtung stricktechnisch angepasst (=gekürzt). Dies bedeutet, dass die Farbfeldränder durch die Änderung optisch nicht mehr der Originalzeichnung entsprechen.

Achtung: bei runden Farbfeldkanten ist das Resultat nicht schön.

Kürzen mit Einstellung unter Zulässiger Stufung

Beispiele für Kürzen mit zulässiger Stufung		
Kürzen mit zulässiger Stufung von 1 Nadel		
** •	1	Zulässige Stufung von 1 Nadel (Standard) : Das zu kürzende Farbfeld wird um 1 Nadel weniger gekürzt.
° · · · · · <mark>⊘⊘⊘⊘⊘⊘⊘⊘</mark> ⊘√· · · · · ? · · · · · · · · · · · · · ·	2	Kürzen des Farbfeldes entspre- chend der Schlittenhubrichtung.
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1 : Fang ist die Bindung am Farb- feldrand.
*		
*		
 ^a ^b /ul>		
* *		
« 		
» · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Resultat:		

In den Reihen des Kürzens werden im roten Farbfeld zwei Maschenreihen weniger gestrickt.

STOLL

Beispiele für Kürzen mit zulässiger Stufung

1: An geraden Farbfeldkanten entsteht durch die "Zulässige Stufung" von einer Nadel eine unschöne Stufe.

Ebenso ist das Resultat an runden Farbfeldränder nicht schön, da sich durch die Anpassung (Kürzen) die Form des ursprünglichen Farbfeldes ändert.

14414414

		<u>ntantanta</u>
GNGNGNG I TITITITITI A A A A A A A A A A A A A	A ATA	ALM SALA
	HIRA	NATAL
ANALAN MALANA SAN MANANANANANANANANA	MINT	NNN
	. N. N.)	North Co
		1+ X+ X+2
**************************************		747474
		1747474
		NAVAL

.

Kürzen mit zulässiger Stufung von 0 Nadel

× 0000 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	Zulässige Stufung von 0 Nadel
* Vooooooooooooooooooooooooooooooooo	2	Kürzen des Farbfeldes entspre- chend der Schlittenhubrichtung.
« « • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1 : Fang ist die Bindung am Farb- feldrand.
00000		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
**		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
" <u> 00000</u>		
····· ······ ······ ······ ······ ····· ····· ····· ······· ······· ······ ······ ······ ······ ······ ······· ······ ······· ········ ······· ··········· ·········· ·············· ···········		
Resultat.		



Beispiele für Kürzen mit zulässiger Stufung

In den Reihen des Kürzens werden im roten Farbfeld zwei Maschenreihen weniger gestrickt.



32.6.3 Einstricken / Ausstricken der Fadenführer

i Einstricken / Ausstricken von Fadenführern

Einstricken: Fadenführer steht am Gestrickrand und muss nun am Beginn seines Farbfeldes zum Stricken am Farbfeldrand positioniert werden. **Ausstricken:** Fadenführer steht nach dem Stricken am Ende seines Farbfeldes am Farbfeldrand und muss nun an den Gestrickrand gebracht werden.

Einstricken von Fadenführern

- Beispiel 1: Einstricken mit Fang und Flottung
- Beispiel 2: Einstricken mit Masche und Flottung
- Beispiel 3: Einstricken mit Knoten1 und Fang+Flottung
- Beispiel 4: Einstricken mit Knoten Split und Flottung
- Ausstricken von Fadenführern
 - Beispiel 1: Ausstricken mit Fang und Flottung

i Vorgaben für die Strickart der Ein- / Ausstrickreihe Eine Ein- / Ausstrickreihe kann bindungstechnisch identisch oder unterschiedlich gearbeitet werden. Die Art der Bindungen ist meist musterabhängig und kann von Fall zu Fall variieren.		
Eine Ein- / Ausstrickreihe kann bindungstechnisch identisch oder unterschiedlich gearbeitet werden. Die Art der Bindungen ist meist musterabhängig und kann von Fall zu Fall variieren.	i	Vorgaben für die Strickart der Ein- / Ausstrickreihe
		Eine Ein- / Ausstrickreihe kann bindungstechnisch identisch oder unterschiedlich gearbeitet werden. Die Art der Bindungen ist meist musterabhängig und kann von Fall zu Fall variieren.

32.6.3.1 Einstricken von Fadenführern

Fadenführer stehen in der Klemme

 Fadenführer aus Klemme holen und ab Gestrickrand den Fadenführer bis Beginn seines Farbfeldes positionieren (Einstricken)

STOLL

- Fadenführer steht am Gestrickrand
 - ab Gestrickrand den Fadenführer bis Beginn seines Farbfeldes positionieren (Einstricken)
 - i Aufbau einer Einstrickreihe Beim Einstricken der Fadenführer werden zwei Bausteine (Module) verwendet. Zum Einstricken der Fadenführer vom Gestrickrand wird standardmäßig immer der kürzeste Abstand (Weg) zum Farbfeld verwendet. Hierfür stehen viele stricktechnische Möglichkeiten zur Verfügung.

32.6.3.1.1 Beispiel 1: Einstricken mit Fang und Flottung

Beispi	el 1
• Mo	dul Bindung / Knoten: Fang – Flottung – Flottung (v)
• Mo	odul Einstricken: Flottung – Flottung – Fang – Flottung (v -)
» 0 0	<u> </u>
»	• \000000000000000000000000000000000000
»	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
«	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
< 	· · · <mark>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</mark>
*	<u></u>
<u> </u>	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <u>V 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 </u>
* · · * · · • •	
1	Modul Bindung / Knoten am Beginn des Farbfeldes
	L: Modul wird nur 1x am Farbfeldrand eingefügt.
2	Modul zum Einstricken (Positionieren) des Fadenführers am Farbfeldrand
	1: Modul wird mehrfach eingefügt, d.h. der Abstand des Farbfeldes zum Gestrick- rand muss mit dem Modul aufgefüllt werden.
	L: Maximale Flottungslänge entspricht der Maschinenfeinheit.

Musterspezifische Begriffe der Stricktechnik Intarsia

Beispiel 1

Resultat:

Das Einstricken mit Fang + Flottung ist nur auf der Warenrückseite sichtbar.

1: Beim Finishing müssen diese Garnenden manuell herausgezogen und am Farbfeldrand verknotet werden.



i

Das Einstricken und Ausstricken wird nie auf derselben Nadel gestrickt!

32.6.3.1.2 Beispiel 2: Einstricken mit Masche und Flottung



Beispi	el 2
< 00	
1	Modul Bindung / Knoten am Beginn des Farbfeldes
2	Modul zum Einstricken (Positionieren) des Fadenführers am Farbfeldrand
	1: Maximale Flottungslänge entspricht der Maschinenfeinheit.
Resul Die Bi ich eir ich eir scheit	tat: ndung des Einstrickens ist als Masche auf der Warenvorderseite sichtbar. Es ergibt "Mustereffekt". arnenden können nicht herausgezogen werden und müssen deshalb auch nicht ver- werden.

STOLL

i

Das Einstricken und Ausstricken wird nie auf derselben Nadel gestrickt!

32.6.3.1.3 Beispiel 3: Einstricken mit Knoten1 und Fang+Flottung

Beispi	el 3									
+ Mo	odul Bindung / Knoten: Knoten1									
• Mo	dul Einstricken: Flottung – Flottung – Fang – Flottung(v -)									
» · ·	<u> </u>									
»	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
»										
**	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
**	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
" • • •	তত√									
* 	······································									
»	<u></u>									
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
*	<u> </u>									
»	<u> </u>									
**	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
1	Modul Bindung / Knoten am Beginn des Farbfeldes									
2	Modul zum Einstricken (Positionieren) des Fadenführers am Farbfeldrand									
	i: Maximale Flottungslänge entspricht der Maschinenfeinheit.									
	·									

Resultat:

Das Einstricken mit Fang + Flottung ist nur auf der Warenrückseite sichtbar. Der Knoten1 verknotet den Faden im eigenen Farbfeld, wodurch eine leichte Verdickung entsteht. Ebenso wird die Produktionszeit erhöht.

1: Beim Finishing müssen diese Garnenden manuell herausgezogen, aber **nicht** am Farbfeldrand verknotet werden.



i Das Einstricken und Ausstricken wird nie auf derselben Nadel gestrickt!

STOLL

32.6.3.1.4 Beispiel 4: Einstricken mit Knoten Split und Flottung

Beispiel 3
Modul Bindung / Knoten: Knoten Split
Modul Einstricken: Flottung ()
* •
1 Modul Bindung / Knoten am Beginn des Farbfeldes
2 Modul zum Einstricken (Positionieren) des Fadenführers am Farbfeldrand
i: Bei Problemen mit langen Flottungen
Resultat: Die Flottung ist auf der Warenrückseite sichtbar. Der Knoten Split verknotet den Faden im eigenen Farbfeld, wodurch ein schöner, nicht sichtbarer Knoten entsteht. Die Produktionszeit wird nicht erhöht. I: Beim Finishing müssen keine Garnenden manuell herausgezogen und verknotet wer- den.
Modul Bindung / Knoten: Knoten Split mit Fixierung (3)
1: Fixierung ermöglicht bessere Fadeneinlage bei Knoten Split.
Modul Einstricken: Flottung ()

370

B	eis	sp	ie	13	3																																																	
>>								•	1	1	•	1	1		1	•	1	1	1		•	•	1	1		•	•	•	1			•	1	•	1	1	1	•	1	1	1	1			•	•	•	•	1	1				
	0	0	0	0	•	•				•	•	•	•	•	•		•	•		•		•	•		•		•	•	•			-	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	1
>>				1				·	<u>.</u>	1	1	1				<u>.</u>	1	1			<u>.</u>	1	1			<u>.</u>	1	1	1			•	۰.	•	۰.	1	1	1	1	1		1			1	•	1	1	•	•		•		÷.
	Ŀ		•	Ŀ	0	0	0	0	5 (9	0	0	0	0	6	5 (ં	o	0	6	5 (ં	0	0	0	5 (Э (0	0	•		-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
>>	1							•	•	1	•	1				•	1				•	•				•	•	1	1			•	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	•					1
	Ŀ		•	•	•	•	•			•	•	÷	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	V	0	0	0	57	3 (0	0	Õ	Ø	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		1				۰.	•	۰.	۰.	1	1	1		· ·	•	1	1	1		۰.	1	1	1		۰.	٠.	1	1	1		•	۰.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1						1.1
	Ŀ									•	•	÷	•	•	•		•	•		•		•	•		•		•	•		Ø	0	0	57	5 (3	0	0	õ	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
<<	1							•	۰.	1	1	1	1			۰.	1	1	1		۰.	1	1			•	1	1	1	. '		•	۰.	•	٠.	1	1		1						•	•	1	•	•					1
	•	•	•	•	3	0	0	0	57	5	õ	0	0	0	0	57	5	õ	Ø	6	57	5	Ø	0	6	57	5	Q		U	٢.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
<<	1							•	•	•	•					•	•	•			•	•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	1	•	•			•				•	•	•	•	•	•	•	•		1
	0	0	0	0	٦.	٢.	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	. •
22		1	•	1	۰.	•	٠.	1	1					1	•	•				•	•				•	1	1			•	•	•	1	1	•		1					•	•	•	•	•	•				•	1		· .
	•	-	-	6	٢.	•				•	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	. •
>>	1							•	•	1	•	1	1			•	1		1		•	1				•	•		1			•	•	•	•	1	1		1						•	•	•	•	•					÷.,
	•	•	•		•	•				•	•	÷	•	•			•	•		•		•			•		•	•	•	•				•	•	•	•			•			•		•		•	•	•		•	•	•	
								•	•	•	•		1		· ·	•	1				•	•				•	•		•	•		•	•	J	4	1	1		1						•	•	•	•	•	•	•	•		1
	•					•				•		÷	•	•			•	•		•		•			•		•	•						•	• •	•	•			•	÷		•		•		•	•					•	. •
	•					•		•	•	•	•					•	•	•			•	•	•			•	•	•	j	•		•	•	•	•	1	•	•						5	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•						•	•		•				•	•				•	•	•			•	•	£	•					•	•	•	•	•	•		•	•	•									•	
	•							•	•	•	•					•	•	•			•	•	•			•	•	•	1			•	•	2	•	1									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•	•			•	•	•			•	•	ര്					\mathbf{v}		•	•																	

i Das Einstricken und Ausstricken wird nie auf derselben Nadel gestrickt!

32.6.3.2 Ausstricken von Fadenführern

- Fadenführer steht am Ende seines Farbfeldes
 - Fadenführer am Gestrickrand positionieren (Ausstricken)
 - Fadenführer am Gestrickrand positionieren (Ausstricken) und direkt in die Klemme bringen
 - i Aufbau einer Ausstrickreihe Beim Ausstricken der Fadenführer werden zwei Bausteine (Module) verwendet. Die Fadenführer werden immer den kürzesten Abstand (Weg) vom Gestrickrand ausgestrickt. Hierfür stehen viele stricktechnische Möglichkeiten zur Verfügung.

32.6.3.2.1 Beispiel 1: Ausstricken mit Fang und Flottung

Beispiel 1
 Modul Bindung / Knoten: Fang – Flottung – Flottung (v)
 Modul Ausstricken: Flottung – Flottung – Fang – Flottung (v -)

Beispi	el 1
Beispi * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	el 1
»	. <u>Voooooooooooooooooooooooooooooooooooo</u>
» • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
« «	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<pre></pre>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Madul Pindung / Knoton am Paging das Earbfoldes
1	Modul bildung / Kholen am Beginn des Farbieldes
0	Modul wild nur ix am Farbieldrand eingelugt.
2	Modul zum Ausstricken (Positionieren) des Fadentunrers am Farbfeldes zum Costrick
	rand muss mit dem Modul aufgefüllt werden.
	L: Maximale Flottungslänge entspricht der Maschinenfeinheit.
Resul	tat:
Das A	usstricken mit Fang + Flottung ist nur auf der Warenrückseite sichtbar.
i : Be	eim Finishing müssen diese Garnenden manuell herausgezogen und am Farbfeld-
rand v	erknotet werden.

STOLL

Bremswert bei Intarsia-Fadenführer auf Performer-Maschinen



i Das Einstricken und Ausstricken wird nie auf derselben Nadel gestrickt!

32.7 Bremswert bei Intarsia-Fadenführer auf Performer-Maschinen

÷	Das Ändern des Bremswertes dient dazu mechanische Abweichungen der
I	Fadenführer an der Maschine auszugleichen.

Befehl	Funktion	Wertebereich
Y-1A:Bn-m;	Bremswert für Fadenführer 1A	-9 0 9
	n = Wert für den linken Rand m = Wert für den rechten Rand	

Beispiel:

Fadenführer stehen nicht korrekt am Rand ihres Farbfeldes



Bremswert bei Intarsia-Fadenführer auf Performer-Maschinen

- Fadenführer am linken Rand muss in sein eigenes Farbfeld korrigiert werden: 0...-9
- Fadenführer am rechten Rand muss aus seinem eigenen Farbfeld korrigiert werden: 0...
 9

STOLL

Verhalten der Bremswertkorrektur:

- Negative Werte verschieben den Fadenführer hin zum Strickbereich
- Positive Werte verschieben den Fadenführer weg vom Strickbereich



Resultat:



- Fadenführer am linken Rand steht links von der Nadelmitte
- Fadenführer am rechten Rand steht rechts von der Nadelmitte
 - Beim Laden eines neuen Musters werden mit dem Befehl EALL die bestehenden Bremswerte nicht gelöscht.
 Deshalb nach dem Laden die Bremswerte immer kontrollieren oder auf den Standardwert setzen.

32.7.1 Handhabung des Bremswerts

i Die Intarsia-Fadenführer zuerst mechanisch korrekt auf der Maschine justieren.

Bremswert bei Intarsia-Fadenführer auf Performer-Maschinen

Bremswerte ermitteln:

- ✓ Sie sind als Senior Operator i angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Fadenführer sind mechanisch korrekt justiert.
- 1. Mit Taste "Produktion starten" ausführen.
- 2. Maschine einrücken.
- In der unteren Navigationsleiste auf sign "Maschine vorbereiten" umschalten.
- Dialog mit den verwendeten Fadenführern wird angezeigt.



1	Selektierter Fadenführer (blaue Kennzeichnung)
2	Informationsbereich
	Anzeige relevanter Informationen zu selektierten Fadenführer
3	Strickender Fadenführer (gelbe Kennzeichnung) mit Symbol 🖖 Bolzen unten.
4	Taste zum Schalten der Bolzen bei der Verwendung von Normalfadenführern
	1:Nicht möglich bei Intarsia-Fadenführern. Diese müssen einzeln geschaltet werden.
5	Öffnen den Dialog zur Eingabe der Bremswerte links / rechts
6	Anzeige der Fadenführer-Tabelle

4. Zu bearbeitenden Fadenführer im Dialog selektieren.

Bremswert bei Intarsia-Fadenführer auf Performer-Maschinen

- 5. Taste 😚 drücken.
- ▶ Dialog zur Eingabe der Werte für den selektierten Fadenführer wird geöffnet.
- 6. Wert für "Bremswert links" / "Bremswert rechts" über virtuelle Tastatur eingeben.

STOLL

- 7. Taste e "Alle Werte übernehmen und schließen" drücken.
- ▶ Werte werden übernommen und die Anzeige springt zum vorherigen Dialog zurück.
- 8. Nach dem nächsten Stricken des Fadenführers die Position erneut überprüfen
- 9. Nächsten Fadenführer zur Bremswertermittlung selektieren.

i Für jeden Fadenführer die Abstellposition bei der Strickrichtung nach links und nach rechts kontrollieren.

Korrekturwerte "Ba" für linke und "Bb" für rechte Abstellposition:



Pos	Situation
1	Fadenführer links am Farbfeld nicht korrigiert
2	Fadenführer links am Farbfeld korrigiert
3	Fadenführer rechts am Farbfeld korrigiert

i Die Änderungen in der Tabelle für Bremswerte werden mit EALL / EAY nicht zurückgesetzt.

32.7.2 Handhabung des Justageprogramms

i Zur Ermittlung der Bremswerte kann ein Justageprogramm verwendet werden.



Das Justageprogramm

Ein Justageprogramm ist dem Intarsia-Strickprogramm eingefügter Ablauf, welcher vor Strickteilbeginn alle Fadenführer verwendet. Die Fadenführer arbeiten auf gleichbleibender Nadel, so dass ein senkrechter Farbstreifen entsteht. Hierbei kann jeweils links und rechts die optimale Fadenführerabstellposition ermittelt werden.

- I. Justageprogramm aktivieren:
- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Das geladene Strickprogramm beinhaltet das Justageprogramm.
- ✓ Produktion wurde gestartet.
- 1. In der unteren Navigationsleiste "Muster einrichten" auswählen und anschließend direkt mit Taste Rapportschalter" im "Setup-Editor" öffnen.
- 2. Zur Aktivierung des Justageprogramms den Rapportschalter RS39 auf =1 setzen.
- 3. Maschine einrücken.
- Die Maschine bringt mit Hilfe des Justageprogramms die im Muster verwendeten Fadenführer in Strickposition, um nun die Bremswerte ermitteln zu können.
- 5. Zu bearbeitenden Fadenführer im Dialog selektieren.
- 6. Taste 🐨 drücken.
- Dialog zur Eingabe der Werte für den selektierten Fadenführer wird geöffnet.
- 7. Wert für "Bremswert links" / "Bremswert rechts" über virtuelle Tastatur eingeben.
- 8. Taste 🗭 "Alle Werte übernehmen und schließen" drücken.
- Werte werden übernommen und die Anzeige springt zum vorherigen Dialog zurück.
- 9. Nach dem nächsten Stricken des Fadenführers die Position erneut überprüfen
- 10. Nächsten Fadenführer zur Bremswertermittlung selektieren.
- ► 16 Fadenführer sind überprüft.
 - i Für jeden Fadenführer die Abstellposition bei der Strickrichtung nach links und nach rechts kontrollieren.
- 11. In der unteren Navigationsleiste III "Muster einrichten" auswählen.
- 12. Taste drücken:

Bremswert bei Intarsia-Fadenführer auf Performer-Maschinen

 Um das Justageprogramm (Teil 2) fortzusetzen, da mehr als 16 Fadenführer im Strickprogramm verwendet sind.
 Die Maschine arbeitet ohne anzuhalten weiter und bringt die bisher nicht verwendeten Fadenführer in Strickposition.

STOLL

- Um das Justageprogramm zu beenden.
 Das Strickprogramm wird automatisch gestartet.
- II. Justageprogramm Teil 2:
- ✓ Mehr als 16 Fadenführer sind im Strickprogramm verwendet.
- ✓ In der unteren Navigationsleiste ist [™] "Muster einrichten" ausgewählt.
- In der unteren Navigationsleiste zu T "Maschine vorbereiten" wechseln.
- 2. Für die weiteren Fadenführer nach gleichem Vorgehen die Abstellposition kontrollieren und bei Bedarf einen Bremswert eingeben.
- Alle Fadenführer sind überprüft.
- 3. In der unteren Navigationsleiste wechseln zu III "Muster einrichten".
- 4. Mit der Taste das Justageprogramm beenden.
- ▶ Das Strickprogramm wird automatisch gestartet.



1	Justageprogramm Teil 1
2	Justageprogramm Teil 2
3	Zierstichlinien der Intarsia-Fadenführer (senkrechte Linie, 1 Nadel breit)
4	Muster

Automatische Fadenführerstaffelung im Gestrick

 Die Rapportzähler RS18 / RS39 werden automatisch auf "Null" gesetzt.
 Wird das Strickprogramm aus dem Arbeitsspeicher gelöscht, bleiben die Bremswerte erhalten.

32.8 Automatische Fadenführerstaffelung im Gestrick

i Diese automatische Fadenführerstaffelung findet innerhalb des Gestrickes statt. Es handelt sich hierbei nicht um die automatische Fadenführerstaffelung am Gestrickrand (YDopt).

Möglichkeiten der Positionierung von Fadenführer:

- Am Gestrickrand werden die Fadenführer mit YD / YDopt gestaffelt abgestellt.
- Staffelung der Fadenführer innerhalb des Gestrickes erfolgt automatisch (Auto-Staffelung)

Beispiel:

- Fadenführer folgt einer Selektion
- Fadenführer-Positionierung innerhalb eines V-Ausschnittes

Anwendung der Auto-Staffelung:

- Bei allen ,geradestehenden' Fadenführern:
 - Normal-Fadenführer
 - Nicht geschwenkten Intarsia-Fadenführer und ADF-Fadenführer
- Nicht bei geschwenkten Intarsia-Fadenführern und ADF-Fadenführern (geschwenkt)
 - i Für korrigierte Fadenführer (YC) ist die Auto-Staffelung deaktiviert. Die restlichen Fadenführer werden mit Hilfe der Auto-Staffelung abgestellt.

32.9 Fadenführerkorrektur

i Nach korrekter mechanischer Positionierung der Fadenführer bei Performer-Maschinen mit Hilfe des Bremswertes und der Justage der Fadenführer bei ADF-Maschinen können **Fadenführerkorrekturen** zur **mustertechnischen Positionierung** bei Performer-Maschinen als auch bei ADF-Maschinen verwendet werden.

Befehl	Bedeutung	Wertebereich
YC	Tabelle mit direkten Fadenführerkorrek- turen für die verwendeten Fadenführern 1 : Tabelle YC wird immer angezeigt	
YCI n	Weitere Tabellen mit indirekten Faden- führerkorrekturen für die verschiedenen Musterbereiche 1 : Anzeige abhängig von der Musterer- stellung	n = 1 -20
Y-1A :Kn-m	Korrektur für Fadenführer 1A bei selek- tiertem Stricken n = Wert für den linken Rand m = Wert für den rechten Rand	Min. Wert: -120 Max. Wert: 120 Schritte: alt: 1 = 1/16 Zoll = 1,6 mm
Y-1A :Kl n-m	Korrektur für nicht geschwenkten Intar- sia-Fadenführer	0KC. 0.30 - 1/32 201 - 0.8 mm
Y-1A :K <i>n-m</i>	Korrektur für geschwenkten Intarsia-Fa- denführer	

STOLL

Standardwerte für Korrektur von Normal- / Intarsia-Fadenführer und ADF-Fadenführer:

Befehl	Normal-Fadenführer Intarsia-Fadenführer (nicht ge- schwenkt)	Intarsia-Fadenführer (ge- schwenkt) ADF-Fadenführer (geschwenkt)	
V 1A KO 0	12 12		
Y-TA: KU-U;	12 - 12		
Y-1A: K I 0-0;	12 -12		
Y-1A: K <i> 0-0;</i>		0 -0	

32.9.1 Handhabung der Fadenführerkorrekturen bei Performer-Maschinen

Fadenführerkorrekturen eingeben und ändern:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender
 ende
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste Auftrag einrichten auswählen.

Intarsia-Stricktechnik 32

Fadenführerkorrektur

- In der unteren Navigationsleiste auf T "Maschine vorbereiten" umschalten.
- 3. Mit Taste den Setup-Editor öffnen.

STOLL

- 4. Im Editor das Menü 🔻 "Fadenführer" auswählen.
- 5. Umschalten auf Registerkarte III "YC/YCI".
- Das im Muster verwendete YC mit allen Fadenführern und allen zusätzlich verwendeten Fadenführerkorrekturen YCIn werden angezeigt.
- 6. Änderungen in der Tabelle YC oder in einer der YCIn Tabellen vornehmen.

YD/YDI	<u>т</u> ү	с/ үс і	🕵 l	Ja-b/NCC	B	reite					
YC/YCI	Y	Ка	Kb	K <i>a</i>	K <i>b</i>	MSEC	.v.	F			
YC —										_	
_	8A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0			•	Abzug
	7A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0				
	6A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0			Ŵ	Fadenführer
	5A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0				Maschen-
	4A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0			50.	länge
	3A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0			<u>_</u>	Ge-
	2A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0				schwindigkeit
	1A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0				Rapport- schalter
											Fadenlängen- Kontrolle
										222 733	Versatz
	<								->	?	Hilfe
	K Schließe	n									

Spalte	Bedeutung					
YC/YCI	YC / YCI					
	• YC:	YC: Standard-Tabelle				
	 YCIr 	n: Weitere Tabellen für Fadenführerkorrekturen				
	+	+ Menü ausklappen				
	Menü einklappen					
Υ	Anzeige der im Muster verwendeten Fadenführer					
Ka / Kb	Korrektur links (a) / rechts (b) für alle Fadenführer					
	Normal-Fadenführer					
	 Intai 	 Intarsia-Fadenführer (nicht geschwenkt) 				

S	Т	0	L	

Spalte	Bedeutung				
K <l>a/ K<l>b</l></l>	Korrektur links (a) / rechts (b) nur für Intarsia-Fadenführer geschwenkt				
MSEC	Definierte Schlittengeschwindigkeit beim Stricken mit ausgewähltem Fa- denführer				
Vn	Schlittengeschwindigkeit für den ausgewählten Fadenführer reduzieren. D.h. die Geschwindigkeit wird von der Schlittenumkehr bis zum Erreichen des Strickbereiches des gewählten Fadenführers auf 75% reduziert. Anschließend kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden:				
	 n = 1: Beschleunigung auf 100% 				
	 n = 2: Reduzieren auf 50% - Geschwindigkeit f ür 2 Zoll Gestrickbreite beibehalten – Beschleunigen auf 100% 				
	 n = 3: Reduzieren auf 50% - Geschwindigkeit f ür 5 Zoll Gestrickbreite beibehalten – Beschleunigen auf 100% 				
	• n = 0 : Löschen der definierten Schlittengeschwindigkeit				
F	Fadenführer folgt der Form /Zähler (Standard)				
	Fadenführer folgt nicht der Form /Zähler (Fadenführer bleibt stehen)				
	Kommentarzeile				

- 7. Mit Taste **Schließen**" den "SETUP-Editor" verlassen.
- Geänderte Werte werden im .setx abgespeichert.
- 8. Maschine mit der Einrückstange wieder starten.
- Die Änderungen werden bei der nächsten Fadenführerbenutzung ausgeführt.

32.9.2 Handhabung der Fadenführerkorrekturen bei ADF-Maschinen

Fadenführerkorrekturen eingeben und ändern:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste E Auftrag einrichten auswählen.

- 3. Mit Taste den Setup-Editor öffnen.

- STOLL
 - 4. Im Editor das Menü **V** "Fadenführer" auswählen.
 - 5. Umschalten auf Registerkarte I "YC/YCI".
 - Das im Muster verwendete YC mit allen Fadenführern und allen zusätzlich verwendeten Fadenführerkorrekturen YCIn werden angezeigt.
 - 6. Änderungen in der Tabelle YC oder in einer der YCIn Tabellen vornehmen.

YD/YDI	2	γς/γςι		ICC	T	YPI	
(CI	Y	+/-[mm] \	/ +/-[mm]	A-MSEC	F	Kommentar	
:							
	16A	0,0	0,00	2,00		Schutzfaden1	
	7A	0,0	0,00	2,00		Farbe 1	
	6A	0,0	0,00	2,00		Farbe 2	• Abzug
	5A	0,0	0,00	2,00		Bund + Farbe 3	
	4A	0,0	0,00	2,00		Farbe 2	T Fadenfi
	3A	0,0	0,00	2,00		Farbe 1	Ω↑ Masche
	2A	0,0	0,00	2,00		Kammfaden1	länge
	1A	0,0	0,00	2,00		Trennfaden1	Ge- schwing
119 +							이기 Rappor RS schalter
							រូរូរូ Versatz
		(—					Hilfe

Spalte	Bedeutung		
Name	YC / YCIn		
	YC: Standard-Tabelle		
	YCIn: Weitere Tabellen für Fadenführerkorrekturer	1	
Υ	Anzeige der im Muster verwendeten autarken Fadenführer		
Ka / Kb	Korrektur links (a) / rechts (b) für autarken Fadenführer (nicht geschwenkt)		
K <l>a/ K<l>b</l></l>	Korrektur links (a) / rechts (b) für autarke Fadenführer (geschwenkt)		
<> +/- [mm]	 Horizontale Korrektur der Einlegeposition (Strickposition): Für Stricken Für Schuss (Fadenführer als Q definiert) 	Minimaler Wert: - 100 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 0.1 mm	
		Schnitweite: 0,1 mm	

Spalte	Bedeutung		
	Positiver Wert: Korrektur von Grundstellung nach rechts (nachlau- fend)		
	Negativer Wert: Korrektur von Grundstellung nach links (forlaufend)		
	L: Achtung: Der eingegebene Wert wird zu Werten aus der Re- gisterkarte YPI hinzuaddiert.		
^v +/- [mm]	Vertikale Korrektur der Einlegeposition (Strickposition):	Minimaler Wert: - 2.0 Maximaler Wert: 5.0	
	Für Stricken	Schrittweite: 0,1 mm	
	 Für Schuss (Fadenführer als Q definiert) 		
	Positiver Wert: Korrektur von Grundstellung nach oben (steiler Fa- denwinkel)		
	Negativer Wert: Korrektur von Grundstellung nach unten (flacher Fa- denwinkel)		
	L: Achtung: Der eingegebene Wert wird zu Werten aus der Re- gisterkarte YPI hinzuaddiert.		
MSEC	Definierte Schlittengeschwindigkeit beim Stricken mit führer	ausgewähltem Faden-	
V	Schlittengeschwindigkeit für den ausgewählten Fade D.h. die Geschwindigkeit wird von der Schlittenumke des Strickbereiches des gewählten Fadenführers auf Anschließend kann zwischen folgenden Möglichkeite • n = 1 : Beschleunigung auf 100%	nführer reduzieren. hr bis zum Erreichen 75% reduziert. n gewählt werden:	
	 n = 2: Reduzieren auf 50% - Geschwindigkeit für beibehalten – Beschleunigen auf 100% 	2 Zoll Gestrickbreite	
	 n = 3: Reduzieren auf 50% - Geschwindigkeit f ür beibehalten – Beschleunigen auf 100% 	5 Zoll Gestrickbreite	
	• n = 0 : Löschen der definierten Schlittengeschwind	ligkeit	
^ +/-[mm]	Korrektur des Fadenführers in der ,Hohen Position'	Minimaler Wert: - 2.0	
v +/-[mm]	Korrektur des Fadenführers in der ,Tiefen Position'	viaximaier vvert: 5.0 Schrittweite: 0,1 mm Standard. 0	
A-MSEC	Geschwindigkeit für einen Fadenführer bei einer systemunabhängigen autarken Fadenführerfahrt (nicht stricken)	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 2.0 Schrittweite: 0.05	

STOLL

Spalte	Bedeutung		
F		Automatisches Nachführen aktiv: Fadenführer folgt der Form /Zäh- ler (Standard)	
		Automatisches Nachführen deaktiv: Fadenführer folgt nicht der Form /Zähler (Fadenführer bleibt stehen)	

- 8. Mit Taste **C** "Schließen" den "SETUP-Editor" verlassen.
- ▶ Geänderte Werte werden beim Speichern im .setx abgespeichert.
- 9. Maschine mit der Einrückstange wieder starten.
- ▶ Die Änderungen werden bei der nächsten Fadenführerbenutzung ausgeführt.

STOLL

STOLL -----

33 Ordner und Muster verwalten

I. Menü "Strickprogramme" öffnen:						
✓ Sie sind als "Senior Operator" angemeldet.						
1. In der Hauptnavigationsleiste 🖪 "Auftrag einrichten" auswählen.						
2. In der unteren Navigationsleiste B "Auftrag bearbeiten" auswählen.						
3. Mit der Taste 📲 "Strickprogramme" das Menü "Strickprogramme" öffnen.						
Strickprogramme Verwalten Sie die Ablage der Strickprogramme.						
Lokale Strickprogramme						
Name 0/0 Datum / Uhrzeit						
Neuer Ordner 3 🗙 Löschen 4 🗐 Kopieren 5						
And transmission Umbenennen 6 Schreibgeschützt 7 Image: Constraint of the second						
✓ Schließen						

1	\sim	Pfad auswählen
		Lokale Strickprogramme: Festplatte der Maschine
		 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2		In der Liste des ausgewählten Pfads (1) werden nur die Strickprogramme (zip- Files) angezeigt.
		In der Liste des ausgewählten Pfads (1) werden Ordner und Strickprogramme (zip-Files) angezeigt.

3	÷	Neuen Ordner anlegen
4	X	Löschen der selektierten Datei (Strickprogramm)
5		Kopieren von selektierten Dateien
6	A⊐ ⊾B	Umbenennen von einer selektierten Datei
7		Schreibschützen einer selektierten Datei
8	E	Einfügen der kopierten Dateien

- II. Neuen Ordner erstellen:
- ✓ Das Menü Beärickprogramme" ist geöffnet.
- 1. Mit Taste das Menü "Ordner auswählen" öffnen.
- 2. Gewünschten Ordner (Pfad) zum Anlegen eines neuen Ordners auswählen.
- 3. Eingabe mit **C** "OK" bestätigen.
- ▶ Pfad wird im Menü "Strickprogramme" angezeigt.
- 4. Taste 😽 "Neuer Ordner" drücken.
- Menü "Neuer Ordner" mit virtueller Tastatur wird geöffnet.
- 5. Gewünschten Ordnername eingeben.
- 6. Eingabe mit 🗲 "OK" bestätigen.
- > Zurück zum vorigen Menü und der neue Ordner wird angelegt.
- III. Dateien kopieren und einfügen:
- ✓ Das Menü "Strickprogramme" ist geöffnet.
- 1. Mit Taste das Menü "Ordner auswählen" öffnen.
- 2. Gewünschten Ordner (Pfad) von den zu kopierenden Dateien auswählen.
- 3. Eingabe mit 🗲 "OK" bestätigen.
- 4. Im Menü "Strickprogramme" aus der Liste die gewünschten Dateien zum Kopieren selektieren.
- 5. Anschließend die Taste 🖽 "Kopieren" drücken.
- 6. Über Taste 👫 den Pfad des Zielordners auswählen.

- Lokale Muster (Festplatte)
- Netzlaufwerk
- USB
- 7. Zum Einfügen die Taste Einfügen" antippen.
- Die kopierten Dateien werden eingefügt und im Menü angezeigt.

IV. Dateien umbenennen:

- ✓ Das Menü Be "Strickprogramme" ist geöffnet.
- 1. Mit Taste das Menü "Ordner auswählen" öffnen.
- 2. Gewünschten Ordner (Pfad) von der umzubenennenden Datei auswählen.
- 3. Eingabe mit e "OK" bestätigen.
- 4. Im Menü "Strickprogramme" aus der Liste die gewünschte Datei zum Umbenennen selektieren.
 - 1
- 5. Anschließend die Taste **L** B "Umbenennen" antippen.
- Virtuelle Tastatur wird geöffnet.
- 1. Gewünschten Dateinamen eingeben.
- 2. Eingabe mit 🗲 "OK" bestätigen.

V. Dateien löschen:

- ✓ Das Menü Be "Strickprogramme" ist geöffnet.
- 1. Mit Taste das Menü "Ordner auswählen" öffnen.
- 2. Gewünschten Ordner (Pfad) mit der zu löschenden Datei auswählen.
- 3. Eingabe mit **C** "OK" bestätigen.
- 4. Im Menü "Strickprogramme" aus der Liste die gewünschte Datei zum Löschen selektieren.
- 5. Anschließend die Taste X "Löschen" antippen.
- Die selektierten Dateien werden gelöscht.

- STOLL

34 Multi Gauge - Stricktechnik

Mustername	Multi Gauge
Anfang	2x2 - Rippe
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2
	ADF 530-32 W in E 7.2
Betriebsart der Maschine	Mit Kammfunktion
	Milt Klemmen / Schneiden
Musterbeschreibung	Stricktechnik Multi Gauge
	 Multi Gauge Bereich mit Aran: nur jede 2. Nadel strickt – 1x1 Technik (grober Bereich)
Musterparameter	Rapportschalter (RS)
	Maschenlänge (NP)
	Warenabzug (WMF)

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

34.1 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

STOLL

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Bei Performer-Maschinen:
 - Fadenführer tauschen (Normal-Fadenführer gegen Intarsia-Fadenführer)
 - Intarsia-Fadenführer einfädeln
 - Intarsia-Fadenführer einstellen
 - Intarsia-Fadenführer positionieren
- Bei ADF- Maschinen:
 - Fadenführer einfädeln
 - Fadenführer einstellen
- 4. Maschine starten.

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WM, W+, WMK, ...)
- Fadenführerkorrekturen (YC / YCI)

34.2 Stricktechnik Multi Gauge

Diese Stricktechnik basiert auf der Stricktechnik Intarsia, da in einer Strickreihe die nebeneinanderliegenden Bereiche (grob – fein) mit verschiedenen Fadenführern gestrickt werden. Empfohlen werden die multi gauge Feinheiten (z.B. E 2,5.2, 3,5.2, 5.2 u.s.w.).	i	Stricktechnik Multi gauge
		Diese Stricktechnik basiert auf der Stricktechnik Intarsia, da in einer Strickreihe die nebeneinanderliegenden Bereiche (grob – fein) mit verschiedenen Fadenführern gestrickt werden. Empfohlen werden die multi gauge Feinheiten (z.B. E 2,5.2, 3,5.2, 5.2 u.s.w.).



Maschendarstellung	Maschenverlauf
	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
Grobe und feine Farbfelder nebeneinander	Im groben Bereich wird nur jede 2. Ma- schenreihe im 1X1 gestrickt. Im feinen Bereich wird jede Reihe auf al- len Nadeln gestrickt. Resultat: Maschenverhältnis grob : fein ist 1 : 2.
	Maschenverlauf mit Bindung am Farb- feldrand
	0 0

Vereinfachte Darstellung von Gestrick und Maschenverlauf:

i

Nur die Bereiche fein (feine Garne) bindet im groben Bereich mit Fang ab.

Unterschiedliche Übergänge beim Wechsel von Bereich grob nach Bereich fein

Stricktechnik Multi Gauge

STOLL

Maschenaufnahme fein	Maschenaufnahme Split
00000000000000000000000000000000000000	

35 Plattier - Stricktechnik



Mustername	CMS 530 HP	ADF 530-32 W	
	 Plattieren_mit_2_Fdf 	 Plattieren_2_Fdf 	
	 Doppel-Arm-Plattier-Fdf 		
Anfang	1x1 – Rippe plattiert mit Doub	ling im Übergang	
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2		
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2		
	ADF 530-32 W in E 7.2		
Betriebsart der Maschine	 mit Kammfunktion 		
	mit Klemmen / Schneiden		
Musterbeschreibung	 RL - Struktur Muster 		
	Plattieren auf Performern	naschinen	
	 Muster 1: mit Doppelbügel 		
	– Muster 2: mit 2 Fadenfü	ihrer	
	Plattieren auf ADF-Maschinen		
	 Muster mit 2 autarken Fadenführern 		
Musterparameter	Bei Performer-Maschiner	ı	
	 Eingriffsweite (Y:Ua-Ub) bei Plattieren mit 2 Fadenführern 		
	 Klemmtiefe (Y:Ncc) 		
	Bei ADF-Maschinen		
	 YDI: Plattier-Index 		

_

– Klemmtiefe Y: Ncc	
---------------------	--
Arten des Plattierens

STOLL

35.1 Arten des Plattierens

Plattierarten

Farbplattieren:

Musterungseffekt durch unterschiedliche Farben bei Strukturen mit rechten und linken Maschen

Qualitätsplattieren :

Herstellung elastischer Gestricke. Für den Grundfaden wird ein elastischer Lycrafaden verwendet.

- Einsatz im Bündchen, damit die Rippe elastischer ist
- Einsatz für den kompletten Artikel, um ein modisches, eng anliegendes Gestrick zu erhalten.

Plattier – Technik

Beim Plattieren werden zwei Fäden platziert in den Nadelkopf eingelegt. Der vorlaufende Faden (Plattierfaden) liegt bei einer rechten Masche auf der Vorderseite. Der nachlaufende Faden (Grundfaden) liegt bei einer rechten Masche auf der Rückseite (im Grund)



Arten des Plattierens

STOLL



Stricktechnische Möglichkeiten zu Plattieren:

Bei Performer Maschinen

- Plattieren mit einem Fadenführer
 - Fadenführer mit Doppelöse
 - Doppelbügel-Fadenführer
- Plattieren mit zwei Fadenführer
 - Die zwei Fadenführer müssen unterschiedliche Eingriffsweiten haben

Bei ADF-Maschinen

Plattieren mit allen Fadenführern möglich

Typen von Plattierfadenführern

STOLL

35.2 Typen von Plattierfadenführern

I. Maschinentyp abhängige Möglichkeiten zu Plattieren:

Doppelösen Plattierfaden- führer	Verwendung Maschinentyp	Besonderheit
	ST 211 bis EKC	Einfädeln bei Farbplattieren: Der Plattierfaden wird durch die Zentralöse und der Grundfaden durch das Langloch geführt.
		Einfädeln bei Elastan-Plattieren: Der Grundfaden wird durch die Zentralöse und der Elastanfaden durch das Langloch geführt. i: Wird ein Gummifaden verstrickt, so spricht man davon, dass dieser plattiert wird. Dies ist tech- nologisch nicht ganz richtig ist. Dies bedeutet, dass der Gummifaden technologisch gesehen der Grundfaden ist und der sichtbare Faden der Plattierfaden.

Zwei spezielle Fadenfüh- rerschlitten	Verwendung Maschinentyp	Besonderheit
Kombination für Feinhei- ten E 5-18	ST 711, ST 811, ST 168, ST 268, ST 468, OKC	Einfädeln bei Farbplattieren: Der Plattierfaden wird im Fadenführer mit der verkürzten Eingriffsweite und der Grundfaden durch den Fadenführer mit der vergrößerten Eingriffsweite geführt.
		Einfädeln bei Elastan-Plattieren: Der Grundfaden wird im Fadenführer mit der verkürzten Eingriffsweite und der Elastanfaden durch den Fadenführer mit der größeren Ein- griffsweite (nachlaufender Fadenführer) geführt.
	23 mm	i : nur bedingt einsetzbar! Abhängig von der Maschinenfeinheit (≥ E10) und der Maschinengeschwindigkeit können die Nadelzungen beschädigt werden. Abhilfe: Eingriffsweite vergrößern.

Typen von Plattierfadenführern

STOLL

Ein spezieller und ein nor- maler Fadenführerschlit- ten (29mm)	Verwendung Maschinentyp	Besonderheit
Bei 6"+ 5,2" Maschinen: a = 46 mm b = 5"-Maschinen: F = 3 mm F	ST 711, ST 811, ST 168, ST 268, ST 468, OKC	Einfädeln bei Farbplattieren: Der Plattierfaden wird im Fadenführer mit der normalen Eingriffsweite und der Grundfaden durch den Fadenführer mit der größeren Ein- griffsweite geführt.
	EKC	Einfädeln bei Elastan-Plattieren: Der Grundfaden wird im Fadenführer mit der normalen Eingriffsweite und der Elastanfaden durch den Fadenführer mit der größeren Ein- griffsweite (nachlaufender Fadenführer) geführt.

Einstellbarer Fadenfüh- rerschlitten	Verwendung Maschinentyp	Besonderheit
	OKC, EKC	Einfädeln bei Farbplattieren:
	26 – 46 mm	Der Plattierfaden wird im Fadenführer mit der kürzeren Eingriffsweite und der Grundfaden durch den Fadenführer mit der größeren Ein- griffsweite geführt.
anar ja		Einfädeln bei Elastan-Plattieren:
		Der Grundfaden wird im Fadenführer mit der kürzeren Eingriffsweite und der Elastanfaden durch den Fadenführer mit der größeren Ein- griffsweite (nachlaufender Fadenführer) geführt.

STOLL

Typen von Plattierfadenführern

Normal-Fadenführer Typ 2	Eingriffswei- ten	Besonderheiten und Verwendung
a stort	43 mm	 CMS 933, CMS 822, CMS 530, CMS 520 E10 E12 E14 E16 E18 E6.2 E7.2 E8. 2 E9.2
	46 mm	CMS 933, CMS 822, CMS 530, CMS 520 • E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 CMS 740, CMS 730 T, CMS 530 T
	29 mm	 alle Feinheiten Standard-Fadenführer ("normales" Stricken)
° D	23 mm	i : nur bedingt einsetzbar! Abhängig von der Maschinenfeinheit (≥ E10) und der Maschinengeschwindigkeit können die Nadelzungen beschädigt werden. Abhilfe: Eingriffsweite vergrößern.

i Die unterschiedlichen Eingriffsweiten der Fadenführerschlitten sind im MC-Programm durch den Wert Ua/b festgelegt.



Dadurch kann die richtige Abstellposition von der Maschine berechnet werden.

Soll ein Fadenführertyp mit anderer Eingriffsweite verwendet werden, so ist dies im MC-Programm zu berücksichtigen.

Doppelbügel-Fadenführer	Verwendung Maschinentyp	Besonderheit				
	OKC ab Baumuster 002 FKC	Einfädeln bei Farbplattieren: Der Plattierfaden wird durch den feststehen- den Fadenführerbügel und der Grundfaden durch den beweglichen Bügel geführt.				
	LICE	Einfädeln bei Elastan-Plattieren:				
89 B9		Der Grundfaden wird durch durch den festste- henden Fadenführerbügel und der Elastanfa- den durch den beweglichen Bügel geführt.				
•		i: Nur möglich bei Maschinen mit:				
10-		8 Klemm-/Schneidstellen				
77		16/8 Klemm-/Schneidstellen				
••		Ohne Klemm-/Schneidstellen				

Eingriffsweite und Schienenbelegung



II. Plattieren in Kombination mit Intarsia-Fadenführern



35.3 Eingriffsweite und Schienenbelegung

I. Unterschiedliche Eingriffsweite der Fadenführerschlitten:



- i Die unterschiedlichen Eingriffsweiten der Fadenführerschlitten sind im MC-Programm durch den Wert Ua/b festgelegt. Dadurch kann die richtige Abstellposition von der Maschine berechnet werden. Soll ein Fadenführertyp mit anderer Eingriffsweite verwendet werden, so ist dies im MC-Programm zu berücksichtigen.
- II. Empfohlene Fadenführer Schienenbelegung:
- Schienen 4 + 5
- Schienen 3 + 6

i Durch die Belegung der mittleren Fadenführerschienen wird eine optimale Fadeneinlage erreicht

STOLL

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

35.4 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Bei Performer-Maschinen:
 - Plattier-Fadenführer vorbereiten
 - Plattier-Fadenführer einfädeln
 - Plattier-Fadenführer einstellen
 - Plattier-Fadenführer positionieren
- Bei ADF- Maschinen:
 - Fadenführer einfädeln
 - Fadenführer einstellen
- 4. Maschine starten.

Einfädeln der verschiedenen Plattier-Fadenführern:

Plattiertechnik	Verwendeter Plattierfa- denführer-Typ	Plattierfaden einfädeln	Grundfaden einfädeln					
Farb-Plattieren	Doppelöse	Zentralöse	Langloch					
	Spezielle Fadenführer- Schlitten	Fadenführer mit klei- ner Eingriffsweite	Fadenführer mit großer Eingriffsweite					
	Doppelbügel	Feststehender Zen- tralbügel	Beweglicher Bügel					
Elastan-Plat- tieren	Doppelöse	Langloch	Zentralöse					
	Spezielle Fadenführer- Schlitten	Fadenführer mit großer Eingriffsweite	Fadenführer mit klei- ner Eingriffsweite					
	Doppelbügel	Beweglicher Bügel	Feststehender Zentral- bügel					
	L: Der Elastanfaden ist bei rechten Maschen hinten (im Anfang innen) liegend.							

STOLL

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WM, W+, WMK, ...)
- Bei Performer-Maschinen
 - Eingriffsweite Y: U a-b
 - Klemmtiefe Y: Ncc
- Bei ADF-Maschinen
 - Plattier-Index: YPIn
 - Klemmtiefe Y: Ncc

35.5 Plattieren auf Performer-Maschinen

35.5.1 Einstellungen bei der Produktion

- I. Einflüsse auf die Plattierqualität bei RL:
- Einstellung der Plattierfadenführer (zwei Fadenführer):
 - Die beiden Fadenführer müssen exakt in der Mitte des Nadelkreuzes stehen.
 - Die Öse für den nachlaufenden Faden etwa 0,5 mm höher einstellen.
 - Der oben liegende Grundfaden muss den darunter liegenden Plattierfaden optimal abdecken.
 - Empfehlenswert: Eine Fadenführerschiene unbenutzt lassen, damit sich die Fadenführer nicht gegenseitig verdrängen.



Einstellen der beiden Fadenführer beim Plattieren:



- II. Einflüsse auf die Plattierqualität bei RR:
- Einstellung des Plattierfadenführers (Doppelbügel):
- Die Öse für den nachlaufenden Faden etwa 3 bis 3,5 mm höher einstellen.
- Fadenspannung:

STOLL

Für den nachlaufenden Grundfaden eine höhere Fadenspannung einstellen als für den vorlaufenden Plattierfaden.

1: Die Fadenspannung etwa verdoppeln.

Warenabzug:

Mit reduziertem Warenabzug arbeiten.

1: Den Warenabzugswert etwa halbieren.

STOLL

■ NP Wert:

Testgestrick mit verschiedenen NP-Werten erstellen. **1**: Nicht allzu fest stricken.

35.5.2 Doppelbügel-Fadenführer



Mit dem Doppelbügel-Fadenführer können Farb- und Qualitätsplattierungen (Elastan) durchgeführt werden.

Verwendungsmöglichkeiten des Doppelbügel-Fadenführer

Nur verwenden bei Feinheit E 5 bis E 18:							
OKC (Baumuster 002) CMS 822 (Baumuster 003) CMS 420 E (Typ 579, Baumuster 000)							
Erforderliches Be- triebssystem	V_OKC_001.006.000_STOLL (oder höher)						
Bei älteren OKC-Maschinen (Baumuster 000 und 001) kann der Fade führer ebenfalls verwendet werden:							
Maschinen ohne Klem	m/Schneid-	CMS 933	CMS 711	CMS 503			
einneit oder Klemmen / Schneiden	CMS 922		CMS 502				
Maschinen mit Klemm einheit *		CMS 730 T	CMS 530 T				

CMS 730 S

STOLL

Plattieren auf Performer-Maschinen

Bei älteren OKC-Maschinen (Baumuster 000 und 001) kann der Fadenführer ebenfalls verwendet werden:

Erforderliches V_OKC_001.005.000_STOLL (oder höher) Betriebssystem

Klemmen und Schneiden des Doppelbügel-Fadenführers

Beim 16-fachen Klemm-Schneiden, muss jede zweite Klemm-Schneidstelle ausgeschaltet werden, damit beide Fäden sicher geklemmt und geschnitten werden können.

Maschine	Klemmen / Schneiden
OKC (Baumuster 002)	Einstellung: 2x8
CMS 822 (Baumuster 003) CMS 420 E (Typ 579, Baumuster 000)	Einstellung: 2x16/8 Einstellung im Fenster "Maschi- nen-Konfiguration 2" vornehmen. (BootOkc> Restart and Configu- ration> Maschinen-Konfiguration 2)

35.5.2.1 Doppelbügel-Fadenführer einstellen



1	Zentralbügel (feststehend)	Plattierfaden
2	Schleppbügel (beweglich, dem Zentralbügel nachlau- fend)	Grundfaden

Zentralbügel (1) - Höhe einstellen:

- 1. Schraube (3) lösen (um 90 Grad drehen).
- 2. Zentralbügel gleich wie einen Normalfadenführer einstellen.
- 3. Schraube wieder festziehen.



Schleppbügel (2) - Höhe einstellen:

- 1. Beide Schrauben (4) lösen (um 90 Grad drehen).
- 2. Durch Drehen der Schraube (5) die Höhe einstellen. Standardeinstellung: 2 mm höher als der Zentralbügel.
- 3. Beide Schrauben (4) wieder festziehen.
- Schraube (5) so weit drehen, dass sie nicht mehr an der oberen oder unteren Kante anliegt. Liegt die Schraube an, ist der Fadenführer schwergängig und der Fadenführer wird beschädigt.

Schleppbügel (2) - Seitliche Einstellung vornehmen:

- 1. In der Bohrung (6) befindet sich eine Schraube. Diese mit einem Innensechskantschlüssel (2 mm) einstellen (Einstellbereich: 0 2 mm).
- 2. Auf jeder Seite ist der Abstand von Bügel (2) zu Bügel (1) individuell einstellbar. Eine Skala erleichtert das Einstellen des Abstands.



35.5.2.2 Doppelbügel-Fadenführer einfädeln

Der Schlepp- und Zentralbügel des Doppelbügel-Fadenführers kann wahlweise von links und rechts oder gleiche Seite eingefädelt werden.

Einfädelmöglichkeiten:



STOLL

35.5.3 Einstellbarer Plattierfadenführer-Schlitten



Für das Plattieren mit Normal-Fadenführern werden zwei Fadenführer benötigt, welche sich durch die Eingriffsweite (1) am Fadenführer-Schlitten unterscheiden. Am Plattierfadenführer-Schlitten ist die Eingriffsweite individuell einstellbar (23-46 mm).

Einsatzmöglichkeiten bei Plattieren mit zwei Fadenführern:

- 2 einstellbare Plattierfadenführer-Schlitten
- 1 Standard-Normalfadenführer und 1 einstellbarer Plattierfadenführer-Schlitten

Verwendungsmöglichkeiten:

- Bei allen OKC-Maschinen der Feinheit E5 E18
- Nur ab Betriebssystem V_OKC_001.005.000_STOLL

35.5.3.1 Einstellen der Eingriffsweite



- 1. Beide Schrauben (1) lösen.
- 2. Einsatz (2) in die gewünschte Position schieben. Eine Skala erleichtert das Einstellen.
- 3. Beide Schrauben (1) wieder festziehen.
- 4. Einstellvorgang für die andere Seite wiederholen.

Die gesamte Eingriffsweite setzt sich zusammen aus dem Wert für die linke (Ua) und rechte Seite (Ub).

Beide Werte können gleich groß (symmetrische Einstellung) oder unterschiedliche sein.



35.5.4 Ändern von Eingriffsweite und Kuliertiefe

Unterschiedliche Eingriffsweite der Fadenführerschlitten:





i Die unterschiedlichen Eingriffsweiten der Fadenführerschlitten sind durch den Wert Ua/b festgelegt. Somit kann die richtige Abstellposition von der Maschine berechnet werden.

Fade	enfüh	rer														
Y	Тур	Rad Y:	Garn =n (ו 0/1	Posi YG	tion YP	Korrektu Ka	rwerte Kb	K <i>a</i>	Intarsia K <i>b I<:</i>	Eingriff > Ua	sweite Ub	MSEC	v	Bremsv Ba	werte Bb
1 A	Ν		Α	1	-33	122	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5	0.00	0	0	0
2A	Ν	1	В	1	-40	-8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5	0.00	0	0	0
5A	PA		С	1	410	255	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5	0.00	0	0	0
8 A	Ν	1	D	1	430	119	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5	0.00	0	0	0

Spalte	Bedeutu	Bedeutung				
Y	Angabe	Angabe des Fadenführers				
Туре	Definition des Fadenführer-Typs:					
	 Normal-Fadenführer (N) 					
	 Doppelbügel-Plattier-Fadenführer (PA) 					
Garn	Y: = n Angabe der Garnsorte					
	0/1	1 Garnsorte ein-/ ausgeschaltet				

STOLL

Spalte	Bedeutung		
Position	YG	YG Grundstellung des Fadenführers bei Nadel xx	
	YP	Aktuelle Position des Fadenführers bei Nadel xx	
		: Ändert sich während gestrickt wird.	
Eingriffsweite	Ua	Eingriffswert links beim Plattieren mit zwei Fadenführern	
	Ub	Eingriffswert rechts beim Plattieren mit zwei Fadenführern	

Eingriffsweite ändern:

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- In der unteren Navigationsleiste auf T "Maschine vorbereiten" umschalten.
- 2. Mit Taste den Setup-Editor öffnen.
- 3. Im Editor das Menü **V** "Fadenführer" auswählen.
- 4. Umschalten auf Registerkarte III "Ua-b/NCC".

YD,	YDI	Y	C/YCI	Ua-b/NCC	Breite	
Y	Ua	Ub	NCC		Kommentar	
Y-8A	14,5	14,5	0]
Y-5A	14,5	14,5	0			
Y-2A	14,5	14,5	0			- Abzug
Y-1A	14,5	14,5	0			T adenführer
						Ωர் ^{Maschen-} länge

5. In die Felder Ua / Ub die gewünschten Werte eingeben.

Empfohlene Eingriffsweite entsprechend der Maschinenfeinheit:

Feinheit	vorlaufend	nachlaufend
E 5	23 mm	41 mm
E2,5.2	Ua: 11,5	Ua: 20,5
E 3,5.2	Ub: 11,5	Ub: 20,5

Feinheit	vorlaufend	nachlaufend
E 7-18	29 mm	46 mm
E 7.2- 9.2	Ua: 14,5	Ua: 23,0
	Ub: 14,5	Ub: 23,0

- II. Klemmtiefe der Klemmschneideeinrichtung
- Bei sehr feinen oder glatten Garnen kann es vorteilhaft sein, die Klemmtiefe der Klemm-/ Schneidenadel zu verändern.
- Der Befehl NCC beeinflusst die Klemmtiefe

	Erläuterung	Wertebereich
NCC=n	Steuerung der Klemmtiefe n der Klemm- schneidenadeln. Standardeinstellung: n=0 z.B.: Schneidenadeln um 5 Schritte tiefer kulieren: NCC=5	Min. Wert: -25 Max. Wert: 25 Schrittweite: 1

35.6 Plattieren auf ADF-Maschinen

Justage der Fadenführer i

Es wird vorausgesetzt, dass die ADF-Fadenführer vertikal und horizontal korrekt eingestellt sind.

Vorgaben in zugeordneten Plattier-Indizes ändern:

Mit Hilfe der Vorgaben im YPI -Menü können die Fadenführer beim Plattieren i ,korrigiert' werden.

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste E Auftrag einrichten auswählen.

In der unteren Navigationsleiste auf "Maschine vorbereiten" umschalten.

Plattieren auf ADF-Maschinen

STOLL

- 3. Mit Taste den Setup-Editor öffnen.
- 4. Im Editor das Menü **V** "Fadenführer" auswählen.
- 5. Umschalten auf Registerkarte III "YC/YCI".
- > Die im Muster verwendeten Fadenführer zum Plattieren mit den verwendeten Plattier-Indizes YPIn werden angezeigt.

6. Änderungen vornehmen.

Y	D/YDI T	C/YCI	NCC	Ý. Y	PI	
YPI	Einleaeposition <<	Höhe <<	Einleaeposition >>	Höhe >>	Kommentar	
YPI1	0,0	0,0	0,0	0,0	vorlaufend	
YPI2	7,0	1,2	7,0	1,2	nachlaufend	
						• Abzug
						🙀 Fadenführer
						ያ‡ ^{Maschen-} länge

	Bedeutung	Wertebereich
YPI	Liste mit den verwendeten Plattier-Indezes YPIn 1 : Definiert den Abstand des Fadenführers zur normalen Einlegeposition des Fadens in die Na- deln und den Einlegewinkel.	
Einlegeposition <<	Waagrechte Verschiebung der Einlegeposition (x) in Schlittenhubrichtung von rechts nach links	Minimaler Wert: -100 mm Maximaler Wert: 100 mm Schrittweite: 0.1 mm
	Faden wird später in die Nadeln eingelegt. Standard: 7.0 mm	
	 Negativer Wert: Vorlaufender Plattierfaden Standard: 0 mm 	

Plattieren auf ADF-Maschinen

	Bedeutung	Wertebereich
Höhe <<	Verschiebung in der Höhe (y) in Schlittenhubrich- tung von rechts nach links Korrigiert den Einlegewinkel	Minimaler Wert: -2 mm Maximaler Wert: 5 mm Schrittweite: 0.1 mm
	 Positiver Wert: Steilerer Fadenwinkel Standard: 1.2 mm für nachlaufenden Grundfaden Negativer Wert: Flacherer Fadenwinkel 	
Einlegeposition	Waagrechte Verschiebung der Einlegeposition (x) in Schlittenhubrichtung von links nach rechts	
Höhe >>	Verschiebung in der Höhe (y) in Schlittenhubrich- tung von links nach rechts	

STOLL

- 7. Mit Taste **Schließen**" den "SETUP-Editor" verlassen.
- ▶ Geänderte Werte werden beim Speichern im .setx abgespeichert.
- 8. Maschine mit der Einrückstange wieder starten.
- Die Änderungen werden bei der nächsten Fadenführerbenutzung ausgeführt.

II. Klemmtiefe der Klemmschneideeinrichtung

- Bei sehr feinen oder glatten Garnen kann es vorteilhaft sein, die Klemmtiefe der Klemm-/ Schneidenadel zu verändern.
- Durch den Befehl Ncc kann die Klemmtiefe beeinflusst werden.

	Erläuterung	Wertebereich
Ncc=n	Steuerung der Klemmtiefe n der Klemmschneidenadeln. Standardeinstellung: n=0 z.B.: Schneidenadeln um 5 Schritte tiefer kulieren: NCC=5	Min. Wert: -25 Max. Wert: 25 Schrittweite: 1

STOLL

36 Split - Stricktechnik

Mustername	Split-Technik	
Anfang	2x2 - Rippe	
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2	
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2	
	ADF 530-32 W in E 7.2	
Betriebsart der Maschine	Mit Kammfunktion	
	Mit Klemmen / Schneiden	
Musterbeschreibung	Split- und Petinet Struktur	
Musterparameter	Rapportschalter (RS)	
	Maschenlänge (NP)	
	 Warenabzug (WMF) 	

Strickaustriebsteil für Splitten einbauen



36.1 Strickaustriebsteil für Splitten einbauen

Strickaustriebsteil austauschen:

i Bei Auslieferung der Strickmaschine sind die Strickaustriebsteile für Umhängen (2) eingebaut. Damit Splittechnik gearbeitet werden kann, müssen Splitteile (3) in die Maschine eingesetzt werden.



- 1. Teil (2) gegen Teil (3) tauschen. Dazu sind die Schlittenteile abzunehmen.
- 2. Der Einbau von Split-Teilen ist in jedem Stricksystem möglich.

Empfehlung: Folgende Systembelegung wird aus produktionstechnischen Gründen empfohlen:

Bei CMS 530 und ADF 530-32 W:



Bei CMS 822:



i Das Strickaustriebsteil für Splitten (3) kann auch für normale Umhängemuster eingesetzt werden. Bei besonders empfindlichen Garnen sollte jedoch das Strickaustriebsteil für Umhängen (2) eingesetzt werden, damit das Garn beim Übertragen der Maschen nicht reißt.

STOLL

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

36.2 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Maschine auf eine Leerreihe setzen, um die Split-Schlossteile einzubauen
- 2. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 3. Produktion starten.
- 4. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 5. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WMF)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)

Split-Technik

STOLL

36.3 Split-Technik

Strickablauf für Split:



1	Nadelaustrieb		
	 Alle Nadeln in Umhängeposition (Masche) 		
	 Auswahl der Übernahmenadeln nur zum Splitten 		
2	Fadeneinlage in Nadeln in der Umhängeposition		
3	Splitmasche auf Übernahmenadel		
	neue Masche auf Umhängenadel		

Split-Technik

STOLL

Gestrickdarste	ellung
Vorderseite	
Rückseite	

Strickangaben für Split		
Split von vorne nach hinten	00000000000000000000000000000000000000	S:\$^S e%A; ↑ ↑ ↑ Split nach hinten Masche vorne
Split von hinten nach vorne	<u> </u>	S:\$VS k%Y; ↑ ↑ ↑ Split nach vorne Masche hinten
Split von vorne nach hinten und von hinten nach vorne	<u>2924</u> 60000 Y Y Y E A A A A Y Y K Y	Split nach vorne Masche hinten ↓ ↓ S:\$XS e%A-k%Y; ↑ ↑ Split nach hinten Masche vorne

Split-Technik

Gestrickdarstel- lung		
Eigenschaften	Die Masche wird durch Umhängen und Abstricken der halben Masche (=ein Maschenschenkel) geteilt.	
Anwendung	Als Stopfmasche: Durch das Umhängen und Versetzen von Maschen in eine andere Po- sition kann das Resultat eine ,leere' Nadel sein. An dieser Stelle ent- steht beim Stricken der nachfolgenden Strickreihe ein Loch. Dieses Loch kann durch eine Splitmasche geschlossen werden.	
	Als Knoten: Beim Ein- / Ausstricken der Fadenführer bei Stricktechnik Intarsia.	

Anwendungsbeispiele:

STOLL

37 CMS 530 HP W: Schussfaden-Technik in verschiedenen Strukturen

Mustername:	Schussfade	n-Technik	
Mustergröße:	Feinheit		E 7.2
	Breite:		196
	Höhe:		90
Maschinentyp:	• CMS 530	HP W (oder 330V	V)
Setup-Typ	Setup2		
Anfang:	Schlauch-Ar	nfang	
Grundmuster:	Masche vorr	ne mit Umhängen	
Stricktechnik:		••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	 Schlauch Rechts-I Reiskorr 	h-Anfang Rechts n	

Arbeitsweise der Schussfaden-Einstreifer

	4.	2x2 Struktur
Musterbeschreibung:	Schussfaden-Einlage über gesamte Musterbreite	
	•	Schuss-Einstreifer eingeschaltet
	•	Schuss-Einstreifer-Korrekturen

STOLL

37.1 Arbeitsweise der Schussfaden-Einstreifer

i Die Verwendung des Schussfaden-Einstreifers ist abhängig von der Schlittenhubrichtung.

Der Schussfaden-Einstreifer arbeitet immer **nachlaufend** zum Stricksystem, in welchem der Schuss-Fadenführer arbeitet.

Bei einer CMS 330W / 530W wird im vorlaufenden System der Schuss-Fadenführer und im nachlaufenden System der überstrickende Fadenführer mitgenommen.





Arbeitsweise der Schussfaden-Einstreifer



• Einstreifer hinten sind inaktiv.

37.1.1 Sicheres Einlegen des Schussfadens

- Der Schussfaden wird durch den nachfolgenden Grundfaden in das Gestrick eingebunden.
- Damit der Schussfaden sicher eingelegt wird, darf der Grundfaden den Schussfaden nicht kreuzen. Wird der Weg des Schussfadens durch den Grundfaden behindert, besteht die Gefahr, dass der Schussfaden nicht in den Schusseinstreifer eingelegt wird.



Regeln für die sichere Schusseinlage:

 Der Fadenführer mit einer höheren Nummer als der Schussfadenführer, strickt die letzte Masche auf dem hinteren Nadelbett.



Y:4	Fadenführer mit Schussfaden
Y:5 Y8	Der nachfolgend strickende Fadenführer befindet sich auf der Spur 5 bis Spur 8

Schienenbelegung beim Einsatz des Schuss-Einstreifers

Der Fadenführer mit einer niedrigeren Nummer als der Schussfadenführer, strickt die letzte Masche auf dem vorderen Nadelbett.

STOLL



Y:4	Fadenführer mit Schussfaden
Y:1 Y3	Der nachfolgend strickende Fadenführer befindet sich auf der Spur 1 bis Spur 3

37.2 Schienenbelegung beim Einsatz des Schuss-Einstreifers

i Bei Mustern mit Schuss und dem Einsatz der Schuss-Einstreifer wird empfohlen, die inneren Fadenführerspuren für den Schussfadenführer zu verwenden.



Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

37.3 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WMF)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)
- Schuss-Einstreifer Korrekturen (ESCI)

37.4 Stricktechnik: Weave-in auf der CMS 530 HP W/ CMS 330 HP W



Stricktechnik: Weave-in auf der CMS 530 HP W/ CMS 330 HP W

	 Keine oder geringe Querelastizität. Mit elastischen F\u00e4den kann eine definierte Elastizit\u00e4t erreicht werden (Beispiel Kompressionsstrumpf) 		
	 Neue Gestrickoptiken (Webähnlich) sind machbar 		
Funktionsweise des Schussein-	 Der Schusseinstreifer hält die Flottungen tief, damit diese den Strickvorgang nicht behindern. 		
streifers	 Der Schusseinstreifer hält den Schussfaden so tief, dass er im anschließend strickenden System keine Masche oder Fang strickt. 		
	 Ein Schussfaden wird in Strickrichtung der Maschenreihen eingelegt, aber nicht durch Masche oder Fang eingebunden. Der Fadenführer mit dem Schussfaden wird in einem System ohne Nadelaktionen mitgenommen; also keine Masche oder Fang gestrickt. 		
	 Der Schusseinstreifer drückt den Faden zwischen die Nadelbetten nach unten. 		
	 Im anschließend strickenden System wird der Schussfaden durch die Maschen eingeschlossen. 		

STOLL

37.4.1 Sicheres Einlegen des Schussfadens

- Der Schussfaden wird durch den nachfolgenden Grundfaden in das Gestrick eingebunden.
- Damit der Schussfaden sicher eingelegt wird, darf der Grundfaden den Schussfaden nicht kreuzen. Wird der Weg des Schussfadens durch den Grundfaden behindert, besteht die Gefahr, dass der Schussfaden nicht in den Schusseinstreifer eingelegt wird.





Regeln für die sichere Schusseinlage:

 Der Fadenführer mit einer höheren Nummer als der Schussfadenführer, strickt die letzte Masche auf dem hinteren Nadelbett.



Y:4	Fadenführer mit Schussfaden
Y:5 Y8	Der nachfolgend strickende Fadenführer befindet sich auf der Spur 5 bis Spur 8

Der Fadenführer mit einer niedrigeren Nummer als der Schussfadenführer, strickt die letzte Masche auf dem vorderen Nadelbett.



Y:4	Fadenführer mit Schussfaden
Y:1 Y3	Der nachfolgend strickende Fadenführer befindet sich auf der Spur 1 bis Spur 3

37.5 Schuss-Einstreifer Korrekturen ESCI im Setup2

Zur Steuerung der Schaltzeitpunkte für den Schuss-Einstreifer

Schuss-Einstreifer-Korrektur (ESCI)	
ESCIn	49 Korrektur-Werte (Index) für ein- /ausschalten des Ein- streifers sind möglich
	 ESCIn: n= 1- 49 ESCI 50 wird automatisch bei Mustern Wendeplattieren mit Schuss-Einstreifer verwendet.

Befehl für Maschinen mit Einstreifer W

Wertebereich von -120nic bis 120nic
Schrittweite: 0,5nic

STOLL

Auswirkung eines Einstreifer-Korrekturwertes beim Ein-/ Ausschalten

i: Das Ein-/	Ausschalten ist schlittenhubabhängig!
\downarrow	Einschalten des Schuss-Einstreifers
1	Ausschalten des Schuss-Einstreifers
0	Schalt-Position Standard
+	Schalt-Position später
-	Schalt-Position früher

Setup-Editor: Einstreifer-Korrekturen eingeben

Einstreifer-Korrekturwerte ändern:

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und der Auftrag wurde gestartet.
- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" antippen
 oder -

das Fenster 1 "Muster einrichten" auswählen.

2. Mit der Taste Eiser "Setup-Editor "den Editor öffnen.



- 3. Zum Ändern des Einstreifer-Korrekturwertes mit der Taste **mit** "Schusseinstreifer" das Fenster öffnen.
- 4. Gewünschten Einstreifer-Korrekturwert ändern.



•	Negativer Wert:
	 Schaltzeitpunkt entgegen der Schlittenrichtung verschieben
	 Der Einstreifer wird früher nach oben gezogen.

STOLL

i	 M1plus: Werden an der M1plus Korrekturwerte eingegeben, so werden diese bei der Technikbearbeitung für das Abstellen der Fadenführer am Gestrickrand berücksichtigt. Sollten Fadenführer im Ein-/ Ausschaltbereich stehen, so werden dies verschoben oder beim letztem Verwenden der Fahrweg entsprechend verlängert. Bei Eingabe eines zu hohen Wertes wird der Bereich für das Ein-/ Ausschalten des Einstreifers soweit verschoben, dass der Fadenführer im aktiven Bereich des Einstreifers steht. Die führt zum Abbruch der Technikbearbeitung und der Anwender muss das Problem beseitigen.
	Maschine: Werden die Korrekturwerte erst an der Maschine im Setup-Editor eingetragen so kann es passieren, dass eine Fehlermeldung erscheint und die Maschine stoppt. Manuelle Änderung der Werte bis keine Fehlermeldung mehr

erscheint oder Programm nochmals an der M1plus bearbeiten.

STOLL

38 ADF 530-32 W: Schussfaden und Wendeplattieren

*****	ir ir ir
A A A A	Schuss_Wendeplattieren
Mustername Anfang	Schuss_Wendeplattieren Schlauch
Mustername Anfang Maschinentyp	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 • Mit Kammfunktion • Mit Klemmen / Schneiden
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine Musterbeschreibung	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion Mit Klemmen / Schneiden Schlauch-Anfang plattiert
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine Musterbeschreibung	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion Mit Klemmen / Schneiden Schlauch-Anfang plattiert Bereiche mit Schussfadeneinlage
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine Musterbeschreibung	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion Mit Klemmen / Schneiden Schlauch-Anfang plattiert Bereiche mit Schussfadeneinlage Bereiche mit Wendeplattieren
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine Musterbeschreibung Musterparameter	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion Mit Klemmen / Schneiden Schlauch-Anfang plattiert Bereiche mit Schussfadeneinlage Bereiche mit Wendeplattieren Rapportschalter (RS)
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine Musterbeschreibung Musterparameter	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion Mit Klemmen / Schneiden Schlauch-Anfang plattiert Bereiche mit Schussfadeneinlage Bereiche mit Wendeplattieren Rapportschalter (RS) Maschenlänge (NP)
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine Musterbeschreibung Musterparameter	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion Mit Klemmen / Schneiden Schlauch-Anfang plattiert Bereiche mit Schussfadeneinlage Bereiche mit Wendeplattieren Rapportschalter (RS) Maschenlänge (NP) Warenabzug (WMF)
Mustername Anfang Maschinentyp Betriebsart der Maschine Musterbeschreibung Musterparameter	Schuss_Wendeplattieren Schlauch ADF 530-32 W in E 7.2 Mit Kammfunktion Mit Klemmen / Schneiden Schlauch-Anfang plattiert Bereiche mit Schussfadeneinlage Bereiche mit Wendeplattieren Rapportschalter (RS) Maschenlänge (NP) Warenabzug (WMF) Schussfadenführer Q

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

38.1 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

STOLL

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
 - Schussfaden in Fadenführer mit Bypass
- Fadenführer in Klemme positionieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WMF,WM^)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)
- Fadenführerkorrektur für Schussfadenführer Q

38.2 Besonderheiten der ADF 530-32 W

I. Besonderheiten der Maschine:

- 1. Jedes System hat einen Schusseinstreifer
 - i Schusseinstreifer

Der Schusseinstreifer verbessert deutlich die Schusseinlage und kann bedingt (eingeschränkt) auch als Gestrickeinstreifer verwendet werden.

1. Platinenöffner sind nicht gefedert.
Besonderheiten der ADF 530-32 W



II. Position des Schusseinstreifers:



Besonderheiten der ADF 530-32 W



- III. Referenzfahrt der Schusseinstreifer an der Maschine:
- ✓ Sie sind als Senior Operator the angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste ***** "Maschine warten" auswählen.
- 2. Im Menü die Taste min "Schusseinstreifer" drücken.
- Das Menü "Schusseinstreifer testen" wird geöffnet.



$oldsymbol{O}$	Referenzfahrt fehlt
\bigcirc	Referenzfahrt ok
0	Referenzfahrt hat ein Problem
-	1: Erneut die Taste "Referenzfahrt" drücken.

- 3. Auf Taste W "Referenzfahrt" tippen.
- Eine Meldung erscheint.

ADF-Fadenführer mit Bypass-Einrichtung



38.3 ADF-Fadenführer mit Bypass-Einrichtung

- Bypass: Der Faden wird nicht in das Fadenröhrchen eingefädelt, sondern er wird über zwei Fadenösen geführt.
- I. Fadenführer mit Bypass:

Wann wird der Bypass eingesetzt?

Einstellen / Justage der Schussfaden-Einstreifer

		Erklärung
•	bei einem sehr groben, voluminösem Garn	Das Garn ist zu dick und kann nicht in das Fadenröhrchen eingefädelt werden.
•	bei einem Garn, das im Fadenröhrchen "festklebt"	Nach der Schlittenumkehr muss der Spann- arm der Fadenkontrolleinheit das Garn zu- rückholen (spannen), damit keine Faden- schleife entsteht.
		Durch die erhöhte Reibung entsteht eine Fa- denschleife, welche zu einem Fehler im Ge- strick führt (Fadenschleife, Loch, Fallma- sche, Fadenbruch).

38.4 Einstellen / Justage der Schussfaden-Einstreifer

I. Einstellen / Justage der Schussfaden-Einstreifer:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste E Auftrag einrichten auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste auf Inder umschalten.
- 3. Über die Taste der oder taste das Menü "Schusseinstreifer testen" öffnen.

Einstellen / Justage der Schussfaden-Einstreifer



Zweigete	eilte Taste			
	Taste inaktiv (weiß)	Schuss	faden-Einstreifer ist inaktiv	
\checkmark	Taste aktiv (orange)	Schussfaden-Einstreifer ist aktiv		
		Ť	Schussfaden-Einstreifer eingeschaltet (unten)	
		Ť	Schussfaden-Einstreifer ausgeschaltet (oben)	

4. Mit Hilfe der Tasten ♥ oder ↑ im markierten Bereich die Schusseinstreifer überprüfen.



Schuss-Einstreifer Korrekturen ESCI im Setup2



STOLL

5. Mit Taste "Ok" Menü verlassen.

38.5 Schuss-Einstreifer Korrekturen ESCI im Setup2

Zur Steuerung der Schaltzeitpunkte für den Schuss-Einstreifer

Schuss-Einstreifer-Korrektur (ESCI)			
ESCIn	49 Korrektur-Werte (Index) für Ein-/ Ausschalten des Ein streifers sind möglich		
	 ESCIn: n= 1- 49 ESCI 50 wird automatisch bei Mustern Wendeplattieren mit Schuss-Einstreifer verwendet. 		
	 Wertebereich von -120nic bis 120nic Schrittweite: 0,5nic 		

Befehl für Maschinen mit Einstreifer W

Auswirkung eines Einstreifer-Korrekturwertes beim Ein-/ Ausschalten



Schuss-Einstreifer Korrekturen ESCI im Setup2

0	Schalt-Position Standard
+	Schalt-Position später
-	Schalt-Position früher

Setup-Editor: Einstreifer-Korrekturen eingeben

Einstreifer-Korrekturwerte ändern:

- ✓ Sie sind als "Senior Operator" Č angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und der Auftrag wurde gestartet.
- In der unteren Navigationsleiste auf ""Maschine vorbereiten" tippen.
 oder -

Auf I "Muster einrichten" tippen.

- 2. Mit der Taste den Setup-Editor öffnen.
- 3. Zum Ändern des Einstreifer-Korrekturwertes mit der Taste **1** "Einstreifer" das Fenster öffnen.
- 4. Gewünschten Einstreifer-Korrekturwert ändern.

ESCI Syste	eme W↓+/-	W 1+/-	E↓+/-	E 1+/-	Kommentar	Abzug
ESCI1	0,0	0,0	0,0	0,0	Hubrichtung_<<	
ESCI2	0,0	0,0	0,0	0,0	Hubrichtung_>>	Fadenführer
			•			ת ו Maschen- Liange
						Ge- schwindigkeit
						Rapport- RS schalter
						Fadenlängen-
						JJJ versatz
						Fournisseure
						L. Schuss
						111111 einstreifer
Name	Liste mit	_iste mit Namen der verwendeten ESCI-Befehle				
Systeme						
-)	T Nur auf der Maschine!					
	Die aktiven Stricksysteme der jeweiligen Strickreihe werden angezeigt.					
W↓+/-	Korrektur des Ein-Schaltzeitpunkts für den Schussfaden-Einstreifer					
	Positiver Wert:					
	 Schaltzeitpunkt in Schlittenrichtung verschieben 					



Schuss-Einstreifer Korrekturen ESCI im Setup2

	– Der Einstreifer wird später nach unten gedrückt.				
	Negativer Wert:				
	 Schaltzeitpunkt entgegen der Schlittenrichtung verschieben 				
	 Der Einstreifer wird früher nach unten gedrückt 				
W ↑ +/-	Korrektur des Aus-Schaltzeitpunkts für den Schußfaden-Einstreifer				
	Positiver Wert:				
	 Schaltzeitpunkt in Schlittenrichtung verschieben 				
	 Der Einstreifer wird später nach oben gezogen. 				
	Negativer Wert:				
	 Schaltzeitpunkt entgegen der Schlittenrichtung verschieben 				
	 Der Einstreifer wird früher nach oben gezogen. 				

Fadenführerkorrektur für den Schussfadenführer

i M1plus:

- Werden an der M1plus Korrekturwerte eingegeben, so werden diese bei der Technikbearbeitung für das Abstellen der Fadenführer am Gestrickrand berücksichtigt.
- Sollten Fadenführer im Ein-/ Ausschaltbereich stehen, so werden dies verschoben oder beim letztem Verwenden der Fahrweg entsprechend verlängert.
- Bei Eingabe eines zu hohen Wertes wird der Bereich für das Ein-/ Ausschalten des Einstreifers soweit verschoben, dass der Fadenführer im aktiven Bereich des Einstreifers steht. Die führt zum Abbruch der Technikbearbeitung und der Anwender muss das Problem beseitigen.

Maschine:

- Werden die Korrekturwerte erst an der Maschine im Setup-Editor eingetragen, so kann es passieren, dass eine Fehlermeldung erscheint und die Maschine stoppt.
- Manuelle Änderung der Werte bis keine Fehlermeldung mehr erscheint oder Programm nochmals an der M1plus bearbeiten.

38.6 Fadenführerkorrektur für den Schussfadenführer

i Definition des Schussfadenführers

Der **Schussfadenführer** wird als **Q- Fadenführer** definiert. Dies bedeutet, dass dieser Fadenführer in vertikaler und horizontaler Richtung mit vorgegebenen Werten arbeitet.

Schussfadenführer korrigieren:

i Empfehlung für den Einsatz des Schussfadenführers Zur optimalen Einlage des Schussfadens wird der Einsatz des Schusseinstreifers empfohlen! Aufgrund dessen wird der Schussfaden meistens mit dem System 1 (S1) eingelegt, da zur Optimierung eventuell eine Fadenführerkorrektur notwendig sein kann.

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.

Fadenführerkorrektur für den Schussfadenführer

- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 3. Mit Taste den Setup-Editor öffnen.
- 4. Im Editor das Menü 🔻 "Fadenführer" auswählen.
- 5. Umschalten auf Registerkarte **...** "YC/YCI".
- Das im Muster verwendete YC mit allen Fadenführern und allen zusätzlich verwendeten Fadenführerkorrekturen YCIn werden angezeigt.

STOLL

6. Änderungen in der Tabelle YC oder in einer der YCIn – Tabellen vornehmen.

7. Eventuell mit S	croliba	iken, 🔨 d	oder 🖉	Anzeige	scrollen.			
YD/YDI	1	γς/γα		NCC	*	YPI		
Υς/ΥςΙ	Y	Ka	Kb	K <i>a</i>	K <i>b</i>	<>+/-[mm	^v+/-[mm]	MSEC
YC –								
	16A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	10A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	8A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	4A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	3 A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	2A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	1A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

Spalte	Bedeutung	
<> +/- [mm]	Horizontale Korrektur der Einlegeposition (Strick- position):	Minimaler Wert: - 100 Maximaler Wert: 100
	Für Stricken	Schrittweite: 0,1 mm
	 Für Schuss (Fadenführer als Q definiert) 	
	Positiver Wert: Korrektur von Grundstellung nach rechts (nach- laufend)	
	Negativer Wert: Korrektur von Grundstellung nach links (forlau- fend)	

Fadenführerkorrektur für den Schussfadenführer

Spalte	Bedeutung	
	L: Achtung: Der eingegebene Wert wird zu Werten aus der Registerkarte YPI hinzuaddiert.	
^v +/- [mm]	Vertikale Korrektur der Einlegeposition (Strickposition):	Minimaler Wert: - 2.0 Maximaler Wert: 5.0
	Für Stricken	Schrittweite: 0,1 mm
	 Für Schuss (Fadenführer als Q definiert) 	
	Positiver Wert: Korrektur von Grundstellung nach oben (steiler Fadenwinkel)	
	Negativer Wert: Korrektur von Grundstellung nach unten (flacher Fadenwinkel)	
	İ : Achtung: Der eingegebene Wert wird zu Werten aus der Registerkarte YPI hinzuaddiert.	

- 8. Gewünschte Werte ändern:
- Horizontale Wertänderung in Spalte <> +/- [mm]
- Vertikale Wertänderung in Spalte ^v +/- [mm]
- 9. Mit Taste **Schließen**" den "SETUP-Editor" verlassen.
- Geänderte Werte werden beim Speichern im .setx abgespeichert.
- 10. Maschine mit der Einrückstange wieder starten.
- Die Änderungen werden bei der nächsten Fadenführerbenutzung ausgeführt.

Stricktechnik: Weave-in auf der CMS ADF 32 W

38.7 Stricktechnik: Weave-in auf der CMS ADF 32 W

- STOLL

Gestrickdarstel- lung	
Eigenschaften	Schussfaden (Flottfaden) wird über die ganze Musterbreite oder se- lektiert eingelegt.
	 Keine oder geringe Querelastizität. Mit elastischen F\u00e4den kann eine definierte Elastizit\u00e4t erreicht werden (Beispiel Kompressionsstrumpf)
	 Neue Gestrickoptiken (Webähnlich) sind machbar
Funktionsweise des Schussein-	 Der Schusseinstreifer hält Flottungen tief, damit diese den Strickvorgang nicht behindern.
streifers	 Der Schusseinstreifer hält den Schussfaden so tief, dass er im anschließend strickenden System keine Masche oder Fang strickt.
	 Ein Schussfaden wird in Strickrichtung der Maschenreihen eingelegt, aber nicht eingebunden durch Masche oder Fang.
	 Das Einlegen des Schussfadens erfolgt durch den Schussfadenführer. Dieser Fadenführer läuft so weit vor dem strickenden System, dass der Faden nur eingelegt wird, aber keine Masche oder Fang strickt.
	 Der Schusseinstreifer drückt den Faden nach unten zwischen die Nadelbetten.
	 Im anschließend strickenden System wird der Schussfaden durch die Maschen umschlossen.

Stricktechnik: Weave-in auf der CMS ADF 32 W



38.7.1 Sicheres Einlegen des Schussfadens

- Schussfadenführer mit Bypass
- Der Schussfaden wird durch den nachfolgenden Grundfaden in das Gestrick eingebunden.
- Damit der Schussfaden sicher eingelegt wird, darf der Grundfaden den Schussfaden nicht kreuzen. Wird der Weg des Schussfadens durch den Grundfaden behindert, besteht die Gefahr, dass der Schussfaden nicht in den Schusseinstreifer eingelegt wird.



Regeln für die sichere Schusseinlage:

 Der Fadenführer mit einer höheren Nummer als der Schussfadenführer, strickt die letzte Masche auf dem hinteren Nadelbett.



Y:7	Schussfadenführer
Y:8 Y16	Der nachfolgend strickende Fadenführer befindet sich auf der Spur 8 bis Spur 16



Stricktechnik: Plattieren mit den ADF-Maschinen

Der Fadenführer mit einer niedrigeren Nummer als der Schussfadenführer, strickt die letzte Masche auf dem vorderen Nadelbett.



Y:7		Schussfadenführer
	Y:1 Y6	Der nachfolgend strickende Fadenführer befindet sich auf der Spur 1 bis Spur 6

38.8 Stricktechnik: Plattieren mit den ADF-Maschinen

i Die ADF-Maschinen benötigen keine speziellen Fadenführer für das Plattieren.

Herkömmliche Plattierarten:

- Farbplattieren
- Qualitätsplattieren
 - i Plattieren über die gesamte Gestrickbreite mit zwei Fadenführern in einem Stricksystem (gleich wie auf Performer-Maschinen)

Spezielle Plattierarten der ADF – Maschinen:

- Intarsia Plattieren
- Wendeplattieren
- Stoll-ikat-plating ®
- Selektives Plattieren

_

Stricktechnik: Plattieren mit den ADF-Maschinen

Bezeichnung der Stricktechniken	Definition	Fadenlauf
Intarsia plattiert	Zwei (oder mehr) Garne arbei- ten in einem Intarsia-Bereich ge- meinsam. Die Garne werden in benach- barten Bereichen nicht verwen- det.	I I I I I I I P P P P P P A B+C D Rear
Wendeplattieren	Zwei (oder mehr) Garne arbei- ten in einem Bereich gemein- sam und wechseln ihre Position (Grundposition, Plattierposition) mit Systemwechsel. Resultat: Eine Musterreihe © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©	I I
Stoll-ikat plating ®	Zwei Garne arbeiten in einem Bereich gemeinsam und wech- seln ihre Position (Grundpositi- on, Plattierposition) ohne Sys- temwechsel. Resultat: Eine Musterreihe entspricht ei- ner Technikreihe. In jeder Mus- terreihe arbeiten 2 Garne, wel- che in einem System stricken und auch ihre Position wech- seln.	

- STOLL

Stricktechnik: Plattieren mit den ADF-Maschinen

Bezeichnung der Stricktechniken	Definition	Fadenlauf
Selektives Plattieren	Zwei (oder mehr) Garne arbei- ten nur in einem selektierten Be- reich gemeinsam. In derselben Strickreihe wird mindestens ein Garn auch außerhalb des selek- tierten Bereichs verwendet.	I I I I I I I I Image: A image of the

39 Fully-Fashion Vorderteil ohne Kamm

Mustername	FF_ohne_Kamm
Anfang	1x1 - Rippe
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2
	ADF 530-32 W in E 7.2
Betriebsart der Maschine	ohne Kammfunktion
	ohne Klemmen / Schneiden
Musterbeschreibung	Form: Vorderteil mit V-Ausschnitt
	 RL-Gestrick mit Ringel (3 Farben)
Musterparameter	Sauberstricken (Zähler #90)
	Rapportschalter (RS)
	 Maschenlänge (NP + NPJ)
	Warenabzug (WMF)
	• Fadenführer (YDF)

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

39.1 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

STOLL

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten ab Startzeile 1 (SP1).
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer am Gestrickrand positionieren und Fadenenden fixieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Funktion Sauberstricken aktivieren.
- Zähler #90 setzen
- Zähler #51 und Zähler #52 kontrollieren
- 5. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WMF)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)

39.2 Zusätzliche Informationen bei Fully-Fashion - ohne Kamm

Bei Fully-Fashion ohne Kamm sind zusätzliche Befehle und Funktionen notwendig:

- Sauberstricken
- Übergangsreihen (FF-Trans)
- Fadenführer-Grundstellung
- I. Übergangsreihen:
 - **j** Übergangsreihen (FF-Trans) werden beim **Stricken ohne Kamm** verwendet.
- Die Übergangsreihen bilden den Wechsel zwischen der Endbreite des vorherigen Strickteils und der Anfangsbreite des folgenden Strickteils.

Zusätzliche Informationen bei Fully-Fashion - ohne Kamm

- Die Funktion FF-Trans beinhaltet IF-Abfragen zum Aufrufen der notwendigen Funktionen für das Zunehmen und/oder Abwerfen.
- Mit Hilfe von RS17 können die Gestrickhöhe im Übergang so reguliert werden bis sich die gesamte Gestrickbreite im Hauptabzug befindet.
- Separate Fadenführer ermöglichen das Arbeiten mit Restgarn.



Sintral-Funktion:

Fadenführer einfädeln und positionieren bei Mustern ohne Kamm

----- FF-TRANSITION ------FBEG: FF-TRANS; IF #LM<#54 IF #RM>#53 IF #RM-#LM>2 F: !-WIDENING-V; IF #L=#51 IF #R=#52 #L=#51 #R=#52 #LM=0 #RM=0 GOTO FEND IF #L<=#51 IF #R>=#52 F:!-PRESS-OFF; #L=#51 #R=#52 #LM=0 #RM=0 GOTO FEND IF #L>=#51 IF #R<=#52 F:!-WIDENING; #L=#51 #R=#52 #LM=0 #RM=0 GOTO FEND IF #L<>#51 IF #R<>#52 F:!-PRESS-OFF; F: !-WIDENING; #L=#51 #R=#52 #LM=0 #RM=0 FEND

STOLL

II. Fadenführer-Grundstellung - YG:



- Fadenführer ohne F werden durch S0Y am SEN abgestellt.
- Fadenführer **mit** F werden durch S0Y am Gestrickrand abgestellt.

39.3 Fadenführer einfädeln und positionieren bei Mustern ohne Kamm

Belegung und Zuordnung der Fadenführer abrufen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender
 ende
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde mit Einstellung Startzeile 1 (SP1) gestartet.
- 1. In der unteren Navigationsleiste 27 "Maschine vorbereiten" antippen.
- Dialog mit der Fadenführergrundstellung wird angezeigt.

Funktion Sauberstricken



- 2. Zusätzlich kann auch der Dialog "Fadenführer" mit der Taste Werden.
- 3. Dialog mit Taste **K** "Schließen" verlassen.

39.4 Funktion Sauberstricken

- Die Funktion **Sauberstricken** wird verwendet bei:
 - Programmen für Maschinen ohne Kamm
 - Programmen für Maschinen mit Kamm, aber ohne Kammverwendung
- Die Funktion Sauberstricken kann ein- / ausgeschalten werden
- Die Strickbreite und Stricklänge für Sauberstricken kann festgelegt werden

Einstellung	Funktion
#90=0	Funktion Sauberstricken ausschalten
#90=1	Funktion Sauberstricken einschalten (Automatische Längenberechnung - feinheitsabhängig)
#90=n	Funktion Sauberstricken wird n - mal ausgeführt
#41 / #42	 #41 identisch mit #L #42 identisch mit #R

Funktion Sauberstricken



Einstellung	Funktion
#51 / #52	Hilfszähler zur Bestimmung der Anfangsbreite des Gestricks
	1: Die Zählerwerte ändern sich nicht während dem Stri- cken.

Funktion Sauberstricken starten

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 endermal angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde mit Einstellung Startzeile 1 (SP1) gestartet.
- 1. In der unteren Navigationsleiste
- 2. Taste (***) "Sauberstricken M1plus (#90)" drücken.
 - Das Menü "Sauberstricken M1plus (#90)" wird geöffnet und die Z\u00e4hler #L (#41) und #R (#42) sind gesetzt.
- 3. Eventuell die Tasten 🗹 "# 51" und 🗹 "#52" deaktivieren, um gegebenenfalls die Zähler #L (#41) und #R (#42) manuell setzen zu können.
- 4. Eingaben überprüfen.
- 5. Unter "# 90" den gewünschten Wert eingeben: z.B. 1.
- 6. Die Taste 🛱 "Sauberstricken starten" drücken.
- 7. Dialog mit Taste 🔨 "Schließen" verlassen.
- 8. Maschine einrücken (starten).
 - > Maschine stoppt, um die Fadenführer zu überprüfen.
- 9. Maschine erneut einrücken.
 - Die feinheitsabhängige Längenberechnung für das Sauberstricken wird ausgeführt und gestrickt.
 - Nach Abarbeiten der Funktion Sauberstricken wird der Z\u00e4hler #90 auf =0 gesetzt und die Maschine gestoppt.
 - oder
 - eventuell die Funktion vorzeitig beenden, wenn Gestrick die gewünschte Länge hat.
- 10. Gestrick in den Abzug bringen:

Über die Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 👪 "Auftrag einrichten" - oder -

"Auftrag produzieren" auswählen.

- 11. Anschließend in der unteren Navigationsleiste
- 12. Mit Taste +→ "Warenabzug öffnen" den Hauptabzug öffnen, um das Gestrick durchzuziehen.

Einstellung: Fadenführerabstand am Gestrickrand

- ...
- 13. Anschließend mit der Taste → ← "Warenabzug schließen" den Hauptabzug wieder schließen.
- 14. Maschine wieder einrücken.
- Funktion Sauberstricken ist beendet und das Strickprogramm wird gestrickt.
 - Während der Produktion wird die Funktion Sauberstricken nicht mehr aufgerufen.
 Verwendung nur bei Strickbeginn auf leerem Nadelbett, bei Fadenbruch oder sonstige auftretenden Situationen, bei welchen sich das gesamte Gestrick nicht mehr im Hauptabzug befindet.

Funktion Sauberstricken vor Ende abbrechen

Bei ausreichender Gestricklänge kann die Funktion **Sauberstricken** vor Ablauf der automatischen Längenberechnung abgebrochen werden.

- In der unteren Navigationsleiste * "Maschine vorbereiten" auswählen.
- 2. Taste drücken.
- 3. In der Registerkarte "# "Zähler 51-99" öffnen.
- 4. Unter **#90** den Wert **0** eingeben und bestätigen.
 - ▷ Die Maschine stoppt und das Gestrick kann in den Abzug gebracht werden.
- 5. Unter Wanuell eingreifen I" die Taste 😪 "Teil automatisch neu beginnen [Ctrl-Z]" oder -

Taste Teil neu beginnen [SP]" drücken, eventuell erst unter "ab Zeile [SPn]" die gewünschte Startzeile (1 oder 40) eingeben

- 6. Maschine starten (einrücken).
- Es wird automatisch das Strickprogramm gestartet bis die Maschine erneut stoppt, um die Fadenführer zu überprüfen. Nach der Prüfung kann weitergestrickt werden.

39.5 Einstellung: Fadenführerabstand am Gestrickrand

i Manuelle Staffelung der Fadenführer am Gestrickrand

Dies ist nur notwendig, wenn man nicht mit YDopt (automatisch optimierte Staffelung) arbeitet und sich Schlaufen am Gestrickrand bilden.

Einstellung: Fadenführerabstand am Gestrickrand

- I. Fadenführerabstand (YD) ändern:
- ✓ Sie sind als Senior Operator t angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet.
- ✓ In der unteren Navigationsleiste ist 🖓 "Maschine vorbereiten" ausgewählt.

STOLL

- 1. Mit Taste den "Setup-Editor" öffnen.
- 2. Menü Fadenführer" auswählen.
- 3. Registerkarte "YD/YDI" öffnen.
- Die im Muster verwendete Fadenführerstaffelung YD und alle zusätzlichen Fadenführerstaffelungen YDI werden angezeigt.

	•	YC/YCI	U.	a-b/NCC Trees Breite
YD/YDI	Spur	links	rechts	Kommentar
YD —				
_	8	32,0	32,0	Schutzfaden rechts
	7	27,0	18,0	Schutzfaden links
	6	9,0	4,0	Grundfarbe 1
	5	15,0	22,0	Farbe 3
	4	22,0	15,0	Farbe 2
	3	18,0	27,0	Grundfarbe 1
	2	4,0	9,0	Kammfaden
	1	8,0	12,0	Trennfaden

YD / YDI	Anzeige der im Strickprogramm verwendeten YD / YDI Tabellen für den Ab- stand der Fadenführer vom Gestrickrand		
	 YDn 	= m-o	
	 YDIn: weitere indirekte Fadenführer-Staffelungen (YDI1-YDI20) 		
	-	Anzeige der Tabelle zuklappen	
	+ Anzeige der Tabelle aufklappen		
Spur	Angabe der Fadenführerschiene mit dem Fadenführer (n)		
links	Abstand vom Gestrickrand links (m)		Minimaler Wert: 0
rechts	Abstand	d vom Gestrickrand rechts (o)	Maximaler Wert: 160
			Schrittweite:
			0,5 = 1/32 Zoll = 0,8mm
Kommen- tar	Erläuterung		ASCII-Zeichen

Einstellung: Fadenführerabstand am Gestrickrand

- 4. Änderungen in der YD-Tabelle vornehmen.
- 5. Gegebenenfalls in den weiteren YDI-Tabellen weitere Änderungen vornehmen.
- 6. Dialog mit Taste **C** "Schließen" verlassen.
- 7. Maschine mit der Einrückstange wieder in Tätigkeit bringen.
- Die Änderungen werden bei der nächsten Fadenführerbenutzung ausgeführt.

Einstellung: Fadenführerabstand am Gestrickrand

STOLL

40 Applikationen + Spickel-Technik ohne Kamm

Mustername	Applikation_ohne_Kamm
Anfang	1x1 - Rippe
Maschinentyp	CMS 530 HP W in E 7.2
	CMS 530 HP 5,2" in E 3,5.2
	ADF 530-32 W in E 7.2
Betriebsart der Maschine	ohne Kammfunktion
	ohne Klemmen / Schneiden
Musterbeschreibung	RL Struktur
	Spickel-Technik
	Wellen
	– mit RL
	– mit Jacquard Flottung
M	Applikationen
musterparameter	 Sauberstricken (Zähler #90)
	Rapportschalter (RS)
	 Maschenlänge (NP)



•	Warenabzug (WMF)
---	------------------

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

40.1 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten ab Startzeile 1 (SP1).
- 3. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Fadenführer einfädeln
- Fadenführer am Gestrickrand positionieren und Fadenenden fixieren
- Strickbereich und Warenstauraum kontrollieren
- 4. Funktion Sauberstricken aktivieren.
- Zähler #90 setzen
- Zähler #51 und Zähler #52 kontrollieren
- 5. Maschine starten (einrücken).

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WMF)
- Maschinengeschwindigkeit (MSEC)

Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen und einrichten

STOLL

41 Mehrteiliges Arbeiten ohne Kammverwendung

Arbeiten mit mehreren SEN Bereichen:

- Maschinen ohne Kamm
- Maschinen mit Kamm: Kammverwendung und Klemmen/ Schneiden deaktiviert

Sintralbefehle		
Fadenführer Grundstel- lung:	YG1: YG2: YG3: YG4:	
Musterfelder	F1: - oder - F1: / F2: / F3: / F4:	
Patrone Maschine	PM: F1 xx: F1 xx: F1 xx: F1; - oder - PM: F1 xx: F2 xx: F3 xx: F4;	
Selektierter Nadelbereich	SEN1= SEN2= SEN3= SEN4=	

Mehrere SEN-Bereiche mit entsprechendem Zwischenraum für Fadenführer:



Anzahl der verwendeten Fadenführer pro SEN.

_

42 Betriebsarten der CMS 822 HP

Betriebsart mit Kamm und Klemmen/ Schneiden

Betriebsart mit Kammverwendung:

Das Strickprogramm (Sintral, Jacquard, Setup) ist so aufgebaut, dass am Anfang des Programms die **Kammfunktion** und am Gestrickende die **Abwerf-Funktion** aufgerufen wird.

Resultat:

Jedes Teil wird mit dem Kamm begonnen und am Ende abgeworfen. Es werden Einzelteile produziert.





	• Zähler #L2 und #R2 bestimmen die Strickbreite des rechten Teils		
	Fadenführer für linkes Strickteil in linker Klemm-Schneideeinheit		
	 Fadenführer für rechtes Strickteil in rechter Klemm- Schneideeinheit 		
	Kamm ist aktiv		
Weit gekoppelt 2-teilig	SEN1 F1		
	#L1 #R1 #L2 #R2		
	 Maschine arbeitet im Fully-Fashion Modus (Befehl PF0) 		
	Zwei Teile können gestrickt werden		
	SEN und F1 definiert die gesamte Nadelbettbreite		
	Zähler #L1 und #R1 bestimmen die Strickbreite des linken Teils		
	• Zähler #L2 und #R2 bestimmen die Strickbreite des rechten Teils		
	Fadenführer für linkes Strickteil in linker Klemm-Schneideeinheit		
	 Fadenführer für rechtes Strickteil in rechter Klemm- Schneideeinheit 		
	Kamm ist aktiv		

Betriebsart ohne Kamm und Klemmen/ Schneiden

Betriebsart ohne Kammverwendung: Das Strickprogramm (Sintral, Jacquard, Setup) ist so aufgebaut, dass am Anfang ein Trennfaden eingelegt wird. Der Trennfaden ermöglicht das Trennen der Teile nach dem Stricken oder Bügeln. Resultat: Die einzelnen Teile werden in einer Bahn aneinander gestrickt.

i Bei dieser Betriebsart muss immer ein Gestrick in den Nadeln hängen.

STOLL -

Eng gekoppelt Mehrteilig				
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
	Maschine arbeitet nicht im Fully-Fashion Modus (Befehl PFN)			
	Maximal 4 Strickteile (SEN1-SEN4) können positioniert werden			
	SEN1-4 und F1-4 definieren die jeweiligen Strickteilbreiten			
	 Fadenführergrundstellung (YG1 - YG4) 			
	 Fadenführer sind jeweils an linker und rechter Gestrickkante positioniert 			
	Kamm und Klemm-Schneideeinheit sind deaktiviert			
Weit gekoppelt (Tandem)	$\begin{array}{c} & & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & $			
	Maschine arbeitet nicht im Fully-Fashion Modus (Befehl PFN)			
	Bis zu 4 Strickteile pro Schlitten			
	 SINTRAL beinhaltet nur die Informationen f ür das linke Strickteil Resultat: Die Maschinensteuerung kopiert die Information des linken Strickteils f ür das rechte Strickteil. 			

Kopplungsweiten der CMS 822 HP

 Fadenführer sind jeweils an linker und rechter Gestrickkante positioniert
 Die gewählte Kopplungsweite bestimmt den Abstand zwischen den Strickteilen

STOLL

42.1 Kopplungsweiten der CMS 822 HP

Kopplung bei CMS 822 HP



j Der Nadelbereich der CMS 822 HP beträgt 84".

Betriebsart: Enge Kopplung für 4-systemiges Stricken

	จา	
	1	
E 5 (2,5.	2) 1	419
E 7 (3.5.	2) 1	587
E 8	1	671
E 10 (5.2	2) 1	839
E 12 (6.2	2) 1	1007
E 14 (7.2	2) 1	1175
E 16 (8.2	2) 1	1343

- Betriebsart: Enge Kopplung mit Kamm
 - Alle 4 Systeme arbeiten in **einem** SEN-Bereich.



- Betriebsart: Enge Kopplung ohne Kamm
 - Alle 4 Systeme arbeiten in mehreren SEN-Bereichen (maximal 4 Strickbereiche).
Kopplungsweiten der CMS 822 HP

STOLL

Kopplungsweiten der CMS 822 HP



Betriebsart: Weite Kopplung (Tandem) ohne Kamm

■ 2 Systeme arbeiten in **einem** SEN-Bereich je Schlitten.

Kopplungsweite 42"

P	-	<u> </u>	" —				
	ļ	42	2"		J	42	,,,
E 5 (2,5.2)	1	-	209	0"	211	-	419
E 7 (3,5.2)	1	-	293		295	-	587
E 8	1	-	335		337	-	671
E 10 (5.2)	1	-	419		421	-	839
E 12 (6.2)	1	-	503		505	-	1007
E 14 (7.2)	1	-	587		589	-	1175
E 16 (8.2)	1	-	671		673	-	1343

Kopplungsweite 44"

P	-	- 44	"→	P			
	ļ	40)"		1	40	
E 5 (2,5.2)	1	-	199	4"	221	-	419
E 7 (3,5.2)	1	-	279		309	-	587
E8	1	-	319		353	-	671
E 10 (5.2)	1	-	399		441	-	839
E 12 (6.2)	1	-	479		529	-	1007
E 14 (7.2)	1	-	559		625	-	1175
E 16 (8.2)	1	-	639	ll	725	-	1343

- Es werden 2 Strickteile nebeneinander produziert.
- Möglich sind bis zu 4 Strickteile pro Schlitten
- Das Strickprogramm wird f
 ür den linken Schlitten mit den Stricksystemen S1 und S2 erstellt.

Die Nadelauswahl wird intern für das linke Strickteil berechnet und auf den rechten Schlitten übertragen, welcher das rechte Strickteil produziert.



Die Arbeitsweise der CMS 822 HP entspricht der Arbeitsweise einer CMS 4xx TC / CMS 9xx.

Betriebsart: Weite Kopplung (Tandem) mit Kamm

■ 2 Systeme arbeiten in **einem** SEN-Bereich je Schlitten.

Kopplungsweiten der CMS 822 HP

STOLL

Kopplungsweite 42":

	•	- 42 42	2"			42	
E 5 (2,5.2)	1	-	209	0"	211	-	419
E 7 (3,5.2)	1	-	293		295	-	587
E 8	1	-	335		337	-	671
E 10 (5.2)	1	-	419		421	-	839
E 12 (6.2)	1	-	503		505	-	1007
E 14 (7.2)	1	-	587		589	-	1175
E 16 (8.2)	1	-	671		673	-	1343

Kopplungsweite 44":

P	-	- 44	"→	P			
	ļ	40)"		J	40	55
E 5 (2,5.2)	1	-	199	4"	221	-	419
E 7 (3,5.2)	1	-	279		309	-	587
E 8	1	-	319		353	-	671
E 10 (5.2)	1	-	399		441	-	839
E 12 (6.2)	1	-	479		529	-	1007
E 14 (7.2)	1	-	559		625	-	1175
E 16 (8.2)	1	-	639		725	-	1343

- Es werden 2 Strickteile nebeneinander produziert.
- Die beiden Schlitten arbeiten wie ein Schlitten mit weitem Abstand und mit der Systemfolge:



- Die Fadenführer für das linke Strickteil werden in der linken Klemm- und Scheideeinheit platziert.
- Die Fadenführer für das rechte Strickteil werden in der rechten Klemm- und Scheideeinheit platziert.
- Der Kammfaden (Gummifaden) wird mit einem Fadenführer über beide Strickteile eingestrickt.

42.1.1 Schlittenwagen weitkoppeln

- ✓ Sie sind als Senior Operator t angemeldet.
- ✓ Ein Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" öffnen.
- 3. Taste Produktion beenden drücken.
- ▶ Der geladene Auftrag wird beendet.

Kopplungsweiten der CMS 822 HP

- 4. Gegebenenfalls Auftrag speichern.
- 5. In der unteren Navigationsleiste
- 6. Taste (***) "Produktion abbrechen [SPF S0]" antippen.
- Wurde der geladene Auftrag noch nicht gespeichert, so erscheint eine Abfrage zur Speicherung von Änderungen und die Maschine wird auf eine Leerreihe festgesetzt.
- 7. Eventuell Änderungen speichern.
- Maschine mit der Einrückstange starten und wieder stoppen, wenn der Schlitten kurz nach der linken Umkehrstelle steht.
- 9. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Kaschine warten" auswählen.
- 10. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 11. Mit Taste 4 3 "Schlitten" das Menü "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 12. Bei 42 "40 Volt" die Einstellung 🗆 deaktivieren.
- Die Spannungsversorgung 40 V ist ausgeschaltet und die Taste wird nun weiß angezeigt.
- 13. Gegebenenfalls mit Taste () "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- Der Schlittenwagen kann manuell geschoben werden.
- 14. Rückwand-Segmente öffnen und die Segmente abnehmen.
- 15. Schrauben (2) entfernen und Kopplungsstange (1) abnehmen.



16. Zur weiten Kopplung (Tandemmaschine) den rechten Schlittenwagen nach rechts schieben bis die Kopplungsstange (1) montiert werden kann.



- 17. Schrauben (2) einsetzen und festziehen.
- 18. Zum Tausch der Schlossteile das Schlittenteil abnehmen.



i Bei weiter Kopplung müssen die Schlossteile aus Sicherheitsgründen getauscht werden.

Kopplungsweiten der CMS 822 HP

ΤΟΙΙ

- 19. Schlittenteil auf Auflagefläche setzen und mit Schlittenwagen zusammenbauen.
- 20. Rückwand schließen.
- 21. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🥍 "Maschine warten" auswählen.
- 22. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 23. Mit Taste 🎝 "Schlitten" das Menü "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 24. Bei 43 "40 Volt" die Einstellung ☑ aktivieren.
- Die Spannungsversorgung 40 V ist eingeschaltet und die Taste wird nun gelb angezeigt.
- 25. Mit Taste 🖨 "OK" zurück zum vorigen Fenster.
- 26. Maschine einrücken.
- Maschine stoppt und der Fehler "Kopplungsweite ?" erscheint.
- 27. Maschine einrücken zum Ausführen der Referenzfahrt
- Referenzfahrt wird ausgeführt, um die verwendete Kopplungsweite zu erkennen.
- 28. Weiter zum Kapitel für Tandem ohne oder mit Kamm.

42.1.1.1 Betriebsart ohne Kamm

i Bei dieser Betriebsart ist es notwendig, dass sich immer ein Gestrick im Hauptabzug befindet.

Einstellung für Tandem ohne Kamm vornehmen:

- ✓ Eine Leerreihe ist aktiv.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf **JE** "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste 4 "Optionen" auswählen.
- 3. Registerkarte "Funktionen" öffnen.
- 4. Mit Taste 🖓 "Tandem mit Kamm" die Einstellung 🗆 deaktivieren.
- Die Funktion ist ausgeschaltet und die Taste wird nun weiß angezeigt.
- Der Kammabzug und das Klemmen & Schneiden sind deaktiviert.
- → Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
 - **i** Wenn die Schlittenwagen weit gekoppelt arbeiten, müssen alle Nadeln außerhalb der Gestrickteile frei von Gestrick sein. Alle Fadenführer müssen positioniert sein.

Kopplungsweiten der CMS 822 HP

- 1. Fadenführer überprüfen.
- 2. Produktion starten.

42.1.1.2 Betriebsart mit Kamm

Einstellung für Tandem mit Kamm vornehmen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Eine Leerreihe ist aktiv.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste DE "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste 4 "Optionen" auswählen.
- 3. Registerkarte "Funktionen" öffnen.
- 4. Taste ^CIII "Tandem mit Kamm" die Einstellung ⊠ aktivieren.
- ▶ Die Funktion ist eingeschaltet und die Taste wird nun gelb angezeigt.
- ▶ Der Kamm und das Klemmen & Schneiden sind aktiviert.
- → Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
 - **i** Wenn die Schlittenwagen weit gekoppelt arbeiten, müssen alle Nadeln außerhalb der Gestrickteile frei von Gestrick sein. Alle Fadenführer müssen positioniert sein.
- 1. Fadenführer überprüfen.
- 2. Produktion starten.
- 42.1.1.2.1 Besonderheit bei der Betriebsart Tandem mit Kamm (CCC)

Nadelauswahl ein- oder ausschalten:

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste
- ► Folgendes Menü wird angezeigt.

Kopplungsweiten der CMS 822 HP

2										
	# L _	Fournisseur links kurz star	ten		Ŧ	Fournisseur rechts kurz s	starten		S T E_EKC_00	OLL 0.124.012_HERRMAN 15:35
	4 4 -	Fournisseur links verwer	Iden		1 40	Fournisseur rechts ven	wenden			
	¥4	Viewww.u.d.Cabasidaa		_	• •	Warnahma #ffaan			i . :	Auftrag einrichten
		Klemmen und Schneiden			+++	warenabzug offnen			R	Auftrag
	A	Antriebsbremse lösen [>!]			学	Hilfsabzug schließen [W+	-1]		بر	Maschine warten
4	ದ್	Linker Schlitten	Rechte Schlitt	en 🗹	444	Kamm nach unten			D	Maschine konfigurieren
					Ħ	Kammfaden greifen			K	Daten ansehen
									?	Hilfe
∎†	Auftrag bearbe	g eiten vorbereiter	, [·	Muster einrichten		Muster bearbeiten	Manuell eingreifen I		anuell 1greifer	п
	$\overline{\nabla}$	Schlitton links		Nadelaus	wahl	deaktiviert	i :			
		Schillen miks		Nadelaus	wahla	aktiviert	Nur bei	Tander	n-Ma	schinen
	∇			Nadelaus	wahl	deaktiviert	mit weit	декорр	belter	n Schlit-
	rech	Schlitten nts		Nadelausv	wahla	aktiviert				

STOLL

42.1.2 Schlittenwagen engkoppeln

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" öffnen.
- 3. Taste Produktion beenden drücken.
- ► Der geladene Auftrag wird beendet.
- 4. Gegebenenfalls Auftrag speichern.
- 5. In der unteren Navigationsleiste Samuell eingreifen I" auswählen.
- 6. Taste (***) "Produktion abbrechen [SPF S0]" antippen.

- Wurde der geladene Auftrag noch nicht gespeichert, so erscheint eine Abfrage zur Speicherung von Änderungen und die Maschine wird auf eine Leerreihe festgesetzt.
- 7. Eventuell Änderungen speichern.
- 8. Maschine mit der Einrückstange starten und wieder stoppen, wenn der Schlitten kurz nach der linken Umkehrstelle steht.
- 9. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich *P* "Maschine warten" auswählen.
- 10. In der unteren Navigationsleiste X "Service" auswählen.
- 11. Mit Taste () "Schlitten" das Fenster "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 12. Bei 44 "40 Volt" die Einstellung 🗆 deaktivieren.
- Die Spannungsversorgung 40 V ist ausgeschaltet und die Taste wird nun weiß angezeigt.
- 13. Gegebenenfalls mit Taste 🐨 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- Der Schlittenwagen kann manuell geschoben werden.
- 14. Rückwand-Segmente öffnen und die Segmente abnehmen.
- 15. Zum Tausch der Schlossteile das Schlittenteil abnehmen.



- 16. Schlittenteil auf Auflagefläche setzen und mit Schlittenwagen zusammenbauen.
- 17. Schrauben (2) entfernen.



- 18. Kopplungsstange (1) abnehmen.
- 19. Zur engen Kopplung (Tandemmaschine) den linken Schlittenwagen nach rechts schieben und Kopplungsstange (1) einhängen.



- 20. Schrauben (2) einsetzen und festziehen.
- Kabelstrang in den Haltebügel einlegen. Dadurch wird vermieden, dass die Kabel an der Stütze (3) scheuern und beschädigt werden.

Zählerbelegung bei CMS 822 HP



- 22. Rückwand schließen.
- 23. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🥍 "Maschine warten" auswählen.

STOLL

- 24. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 25. Mit Taste 🎝 "Schlitten" das Menü "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 26. Bei 🕢 "40 Volt" die Einstellung ☑ aktivieren.
- Die Funktion ist eingeschaltet und die Taste wird nun gelb angezeigt.
- 27. Mit Taste 🗲 "OK" zurück zum vorigen Fenster.
- 28. Maschine einrücken.
- Maschine stoppt und der Fehler "Kopplungsweite ?" erscheint.
- 29. Maschine einrücken zum Ausführen der Referenzfahrt
- Referenzfahrt wird ausgeführt, um die verwendete Kopplungsweite zu erkennen.
- 30. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 31. Produktion starten

42.2 Zählerbelegung bei CMS 822 HP

- I. Betriebsart: Enge Kopplung (4 Systeme)
- Ohne Kamm und Klemmen/Schneiden
 - 1-teilig: Arbeiten mit allen 4 Systemen in einem SEN-Bereich
 - Mehrteilig: Arbeiten mit allen 4 Systemen in mehreren SEN-Bereichen (1-4).
- Mit Kamm und Klemmen/ Schneiden
 - 1-teilig: Arbeiten mit allen 4 Systemen in einem SEN- Bereich.
 - 2-teilig: Arbeiten mit allen 4 Systemen von 2 Teilen in einem SEN-Bereich.
 - **i** Wird bei enger Kopplung das Gestrick als Fully Fashion gearbeitet, so werden ebenfalls Zähler verwendet.

- II. Betriebsart: Tandem-Maschine ohne Kamm und Klemmen/ Schneiden:
- Arbeiten von jeweils einem Teil pro Schlitten
- Arbeiten bis zu max. 4 Teilen pro Schlitten

i

Die Informationen des Strickprogramms werden vom linken Schlitten auf den rechten Schlitten übertragen.

III. Betriebsart: Tandem-Maschine mit Kamm und Klemmen/ Schneiden:



	Zähler	Funktion
Linkes Teil	# L1	Zähler linker Gestrickrand
	# R1	Zähler linker Gestrickrand
	# LM1	Zähler links Mitte
	# RM1	Zähler rechts Mitte
	# 55	Anfangsbreite links
	# 56	Anfangsbreite rechts
	# 57	Anfangsbreite links Mitte
	# 58	Anfangsbreite rechts Mitte
Rechtes Teil	# L2	Zähler linker Gestrickrand

Zähler	Funktion
# R2	Zähler linker Gestrickrand
# LM2	Zähler links Mitte
# RM2	Zähler rechts Mitte
# 59	Anfangsbreite links
# 60	Anfangsbreite rechts
# 61	Anfangsbreite links Mitte
# 62	Anfangsbreite rechts Mitte

42.2.1 Formzähler übernehmen bei Betriebsarten ohne Kamm

Bei Musterwechsel - Formzähler übernehmen:

- Strickprogramm in Maschine lesen
- Maschine einrichten

i Diese Funktion ist nur bei folgenden Maschinen wirksam:

- Maschine ohne Kammabzug
- Maschine mit Kammabzug, aber ohne Kammverwendung

Damit sich die Maschine bei einem Musterwechsel selbsttätig auf die neue Strickbreite einstellen kann (Zunehmen oder Mindern), führt die Maschine einen Vergleich der Formzähler ("alt-neu") durch. Hierzu benötigt sie die Werte der Formzähler des vorherigen Musters.



i Voraussetzung ist, dass bei der Mustererstellung auf der M1plus das Muster als Fully Fashion-Muster erstellt wurde.

Formzähler manuell setzen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Ein Strickprogramm ist geladen und die Produktion gestartet.
- ✓ In der Hauptnavigationsleiste ist The "Auftrag einrichten" ausgewählt.
- In der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" auswählen.

Fadenführerkorrekturen für den rechten Schlitten bei Tandem-Maschinen

- 2. Taste drücken.
- 3. Menü mit Taste "Formzähler absolut" öffnen.
- ▶ Das Menü zur Eingabe der Werte für die Zähler #L und #R wird angezeigt.

Absolut (Nadelb	ett)								
				SEN1					
1		121			228			349	
#L (#41)	0	#LM (#43)	0	#RM (#44)	0	#R (#42)	0		●】 Zanier # 1-50
									01 Zähler # 51-99
Relativ (SEN1)									01 Zähler # 100-160
				SEN1					0[1 Zähler # 161-192
		1			108				01 Zähler # 193-221
#L (#41)	0	#LM (#43)	0	#RM (#44)	0	#R (#42)	0		ាង Formzähler
	Ŭ	2 (Ū	(Ū	()	,		Formzähler # absolut
<	Schließe	en							

- 4. Unter "Absolut (Nadelbett)" die aus dem Nadelbett abgelesenen Werte für die Zähler #L und #R eingeben.
- ► Die Maschine vergleicht nun die Zähler des vorigen Strickprogramms mit den Zähler im neuen Strickprogramm und kann dementsprechend die Funktion **F: FF-Trans** ausführen.

42.3 Fadenführerkorrekturen für den rechten Schlitten bei Tandem-Maschinen

- I. Fadenführerkorrektur für den rechten Schlitten:
- CMS 822 HP: Tandem-Modus ohne Kamm und Klemmen/ Schneiden

Mögliche Gründe für eine Korrektur:

- unterschiedliche Abnutzung der Fadenführer, welche im linken und rechten Schlitten verwendet werden
- unterschiedliche Richtung der Fadenzufuhr im linken und rechten Schlitten
- unterschiedliche Schmierung

Fadenführerkorrekturen für den rechten Schlitten bei Tandem-Maschinen

- II. Fadenführerkorrektur eingeben:
- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Ein Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- Anschließend in der unteren Navigationsleiste * Maschine vorbereiten" antippen.

STOLL

- 3. Mit Taste den "Setup Editor" öffnen.
- 4. Anschließend die Taste 🔻 "Fadenführer" drücken.
- 5. Im Menü die Registerkarte IIII "Y:Oa-Ob" öffnen.
- Die Tabelle mit den verwendeten Fadenführern wird angezeigt.

YD/	YDI	YC/	Ya 😭	Y:Oa-Ob	Ua-b/NCC		
Y	Oa	Ob			Kommentar		
Y-8A	0,0	0,0					
Y-4A	0,0	0,0					
Y-2A	0,0	0,0					
Y-1A	0,0	0,0				• •	Abzug
						\$	Fadenführer
						R]	Maschen- länge

Y:Oa -	Ob	
Y	FadenführerbezeichnungSchienennummerFadenführerbezeichnung bei mehrfach Belegung der	Schienen
Oa	O ffset-Angabe für den zu korrigierenden Fadenführer Y für die linke Abstellposition im rechten Schlitten	Min. Wert: -8 Max. Wert: 8
Ob	O ffset-Angabe für den zu korrigierenden Fadenführer Y für die rechte Abstellposition im rechten Schlitten	Schrittweite: 0.5 = 1/32 " = 0,8 mm
Kommen- tar	Beschreibung	

- 6. Bei dem zu korrigierenden Fadenführer in das Feld tippen.
- 7. Über virtuellen Zahlenblock den Wert eingeben.

Fadenführerkorrekturen für den rechten Schlitten bei Tandem-Maschinen

i Diese Korrekturwerte sind maschinenabhängig! Die Werte werden mit EALL und beim Einlesen eines neuen Betriebssystems nicht gelöscht. Korrekturwerte müssen manuell gelöscht werden. Fadenführerkorrekturen für den rechten Schlitten bei Tandem-Maschinen

- STOLL

43 CMS 822 HP: Strukturmuster mit Applikationen

Mustername	Betriebsart Tandem ohne Kamm Struktur Appli Tandem
	Betriebsart Tandem mit Kamm
	Struktur+Appli-Tandem+Kamm
Anfang	Schlauch
Betriebsart der Maschine	CMS 822
	 Betriebsart Tandem ohne Kamm
	Betriebsart Tandem mit Kamm
Musterbeschreibung	 Strukturen mit rechten und linken Maschen
	Petinet
	 Verschiedenfarbige Applikationen
	 Einzeln oder nebeneinander liegend

Gestrickdarstellung und Maschenverlauf

	Darstellung
Grundmuster	

	Darstellung
Applikation	
Nebeneinander liegende Applikationen	

- STOLL

Betriebsart der Maschine: Tandem ohne Kamm

43.1 Betriebsart der Maschine: Tandem ohne Kamm

Tandem ohne Kamm

Das Strickprogramm (Sintral, Jacquard, Setup) ist wie folgt aufgebaut:

Das Strickprogramm ist für den linken Schlitten mit den Stricksystemen S1 und S2 erstellt. Die Nadelauswahl wird intern für das linke Strickteil berechnet und auf den rechten Schlitten übertragen, welcher das rechte Strickteil produziert.



Im Anfang des Programms wird ein Trennfaden eingearbeitet.
 Der Trennfaden ermöglicht das Trennen der Teile nach dem Stricken oder Bügeln.

Resultat:

Die Teile werden, verbunden durch den Trennfaden, zusammenhängend gestrickt.

i Bei dieser Betriebsart ist es notwendig, dass sich immer ein Gestrick im Hauptabzug befindet.

Wichtige Einstellung für diese Betriebsart:

- ✓ Sie sind als Senior Operator en angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf **IE** "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste 4 "Optionen" auswählen.
- 3. Registerkarte "Funktionen" öffnen.
- 4. Taste Tandem mit Kamm" die Einstellung 🗆 deaktivieren.
- ▶ Die Funktion ist ausgeschaltet und die Taste wird nun weiß angezeigt.
- Der Kamm und das Klemmen & Schneiden sind deaktiviert.
- 5. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.

43.2 Betriebsart der Maschine: Tandem mit Kamm

Tandem mit Kamm (CCC):

Das Strickprogramm (Sintral, Jacquard, Setup) ist wie folgt aufgebaut:



Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen, Schlittenwagen weit koppeln und einrichten

Die beiden Schlitten arbeiten wie ein Schlitten mit weitem Abstand und mit der Systemfolge:



- Die Fadenführer für das linke Strickteil werden in der linken Klemm-Scheideeinheit platziert.
- Die Fadenführer für das rechte Strickteil werden in der rechten Klemm-Scheideeinheit platziert.
- Am Anfang des Programms steht die Kammfunktion, in welcher der Kammfaden (Gummifaden) mit einem Fadenführer über beide Strickteile eingestrickt wird.
- Am Gestrickende wird eine Abwerf-Funktion aufgerufen.

Resultat:

Jedes Teil wird mit dem Kamm begonnen und am Ende abgeworfen. Es werden Einzelteile produziert.

i Bei dieser Betriebsart darf sich kein Gestrickteil im Hauptabzug befindet.

Wichtige Einstellung für diese Betriebsart vornehmen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf **J** "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste 4 "Optionen" auswählen.
- 3. Registerkarte "Funktionen" öffnen.
- 4. Taste [™] 🕯 "Tandem mit Kamm" die Einstellung 🗹 aktivieren.
- Die Funktion ist eingeschaltet und die Taste wird nun gelb angezeigt.
- Der Kamm und das Klemmen & Schneiden sind aktiviert.
- 5. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.

43.3 Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen, Schlittenwagen weit koppeln und einrichten

Vorgehensweise:

- 1. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 2. Produktion starten.
- 3. Strickprogramm unterbrechen und auf eine Leerreihe [SPF S0] setzen.



- 4. Schlittenwagen weit koppeln 44".
- 5. Einstellung unter **I** "Maschine konfigurieren" / **4** "Optionen" in der Registerkarte "Funktionen" prüfen:
- "Tandem mit Kamm" : deaktiviert
 Resultat: Maschine arbeitet ohne Kamm und Klemmen & Schneiden im Tandem-Modus.
- "Tandem mit Kamm" : Aktiviert
 Resultat: Maschine arbeitet mit Kamm, nicht im Tandem-Modus.
 2 Teile werden nebeneinander produziert.
- 6. Produktion erneut starten.
- 7. Maschine vorbereiten und Muster einrichten:
- Bei Performer-Maschine CMS 822:
 - Fadenführer einfädeln
 - Fadenführer positionieren
- 8. Nadelbett kontrollieren. Kein Gestrick in Nadeln?
- Mit Kamm und Klemmen & Schneiden
 - Kein Gestrick im Nadelbett
- Ohne Kamm und Klemmen & Schneiden
 - Gestrick muss im Nadelbett sein
 - Eventuell Sauberstricken starten (#90)
- 9. Maschine starten.

Folgende Änderungen durchführen:

- Rapportschalter (RS)
- Maschenlänge (NP)
- Warenabzugswerte (WM, W+, WMK, ...)
- Fadenführerstaffelung am Gestrickrand (YD) bei Betriebsart ohne Kamm

43.4 Tandem ohne Kamm: Fadenführer einfädeln und positionieren

Belegung und Zuordnung der Fadenführer abrufen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator
 ender angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion wurde gestartet.

- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf **E** "Auftrag einrichten" umschalten.
- Anschließend in der unteren Navigationsleiste T "Maschine vorbereiten" auswählen.

STOLL

3. Mit Taste Tabelle "Fadenführer" öffnen.

Y	Тур	Rad	Ga Y:=n	rn 0/1	Pos YG	ition YP	Korrekti Ka	urwerte Kb	K <i>a</i>	Intarsia K <i>b</i>	I<>	Eingriff Ua	sweite Ub	MSEC	v	Brem: Ba	swerte Bb
1AL	N		Α	1	-16	-16	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
3AL	Ν		в	1	255	-24	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
4AL	Ν		С	1	242	-28	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
5AL	N		D	1	250	250	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
6AL	Ν		Е	1	235	235	0.0	0.0	0.0	0.0		14.5	14.5	0.00	0	0	0
1AR	Ν				684	684	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	0	0
3AR	Ν				955	676	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	0	0
4AR	N				942	672	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	0	0
5AR	N				950	950	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	0	0
6AR	N				935	935	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.00	0	0	0

- 4. Fadenführer einfädeln und nach Vorgabe aus Spalte YP am Gestrickrand positionieren.
- oder –



5. Mit Taste L R das Fenster "Zuordnung Fadenführer" öffnen und die Fadenführer für den linken und rechten Schlitten positionieren.

Zuordnung Fadenführer						
	v	Pos	ition	v	Pos	ition
	· ·	YG	YP		YG	YP
	1AL	-16	-16	1AR	684	684
	3AL	255	-24	3AR	955	676
	4AL	242	-28	4AR	942	672
	5AL	250	250	5AR	950	950
	6AL	235	235	6AR	935	935

i Falls die Fadenführerangabe im Sintral und die tatsächlich vorhandenen Fadenführer auf der Maschine differieren, können Sie Fadenführer vom linken zum rechten Schlitten tauschen.



43.4.1 Zusätzliche Korrektur der Maschenlänge für den rechten Schlitten

Maschenlänge für das Strickteil im rechten Schlitten korrigieren:

	i	Bei Verwendung unterschiedlicher Garne kann es notwendig Maschenlänge im rechten Schlitten zu ändern.	sein, c	lie
√ √ √	Sie si Ein S ⁱ Produ	nd als Senior Operator angemeldet. trickprogramm ist geladen. uktion ist gestartet.		
1.	In de	er Hauptnavigationsleiste Fa "Auftrag einrichten" auswählen.		
2.	In de	er unteren Navigationsleiste 🎢 "Maschine vorbereiten" öffnen.		
3.	Ansc	chließend mit Taste 📑 "Setup-Editor" den Editor öffnen.		
4. 5	Mit T	aste 🎗 "Maschenlänge" das Fenster öffnen.		
0.	rtegi			
30	E NP	J¢ NPR		
	NIDR	< Vorne < Hinten > Vorne > Hinten Kommentar		
	NPK :			
	NPxR	Wert Kommentar		Abzug
-	NP2R	0,00		Fadenführer
1	NP3R	0,00		Marchan
1	NP4R	0,00 2	Я.	länge
1	NP5R	0,00	[Ge-
1	NP6R	0,00		 schwindigkeit
1	NP7R	0,00	OL R	Rapport- S schalter
1	NP8R	0,00	-	Fadenlängen-
	P11R	0,00		Kontrolle
N	P12R	0,00	33 221	Versatz
N	P18R	0,00		_
-	P19K		?	Hilfe

1	Korrektur aller Abzugsteile im rechten Schlitten (nur bei Tandem-Mode ohne Kamm)					
	1: Werte gültig für alle Abzugsteile					
	< Vorne	Korrektur im vorderen Nadelbett für den Schlittenhub nach links				



	< Hinten	Korrektur im hinteren Nadelbett für den Schlittenhub nach links
	> Vorne Korrektur im vorderen Nadelbett für den Schlittenhub nach rechts	
	> Hinten	Korrektur im hinteren Nadelbett für den Schlittenhub nach rechts
2	NPxR	 Liste aller im Strickprogramm verwendeten Fadenführer f ür den rechten Schlitten
	Wert	Eingabe einer Korrektur für den entsprechenden Fadenführer

- 6. In das gewünschte Eingabefeld tippen.
- Über Nummernfeld den Wert ändern.
- 7. Mit Taste **K** "Schließen" das Fenster verlassen.

43.4.2 Ausschalten der Nadelauswahl

I. Nadelauswahl ein- und ausschalten:

- ✓ Sie sind als Senior Operator the angemeldet.
- ✓ Ein Strickprogramm ist geladen.
- ✓ Produktion ist gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste

- oder -

- 2. In der Hauptnavigationsleiste Ruftrag produzieren" auswählen.
- 3. In der unteren Navigationsleiste Wanuell eingreifen I" öffnen.
- 4. Mit Taste Madelauswahl" die komplette Nadelauswahl ein- oder ausschalten.

<u>99</u> 91999	Nade	auswahl
		Nadelauswahl im gesamten Nadelbett eingeschaltet
		Nadelauswahl im gesamten Nadelbett ausgeschaltet

	Erläuterung	Wertebereich
YPI	Plattier-Index Definiert den Abstand des Fadenführers zur normalen Einlegeposition des Fadens in die Na- deln und den Einlegewinkel.	



Tandem ohne Kamm: Fadenführer einfädeln und positionieren

	Erläuterung	Wertebereich
Einlegeposition	Waagrechte Verschiebung der Einlegeposition (x)	Minimaler Wert: -100 mm Maximaler Wert: 100 mm Schrittweite: 0.1 mm
	 Positiver Wert: Nachlaufender Grundfaden. Faden wird später in die Nadeln eingelegt. Standard: 6.5 mm Negativer Wert: Vorlaufender Plattierfaden Standard: 0 mm 	
Höhe	Verschiebung in der Höhe (y) Korrigiert den Einlegewinkel	Minimaler Wert: -2 mm Maximaler Wert: 5 mm Schrittweite: 0.1 mm
<< >>	Schlittenrichtung Plattier-Index ist abhängig von der Schlittenrich- tung	
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

II. Nadelauswahl im linken und/ oder rechten Schlitten ein-/ ausschalten:

STOLL



Nadelauswahl rechter Schlitten ausgeschaltet

i

Standardmäßig sind alle Einstellungen bei Nadelauswahl eingeschaltet.

44 Betriebsart CMS 9xx HP

Maschinentyp CMS 9xx arbeitet ohne Kamm und Klemm-/Schneideeinheit.

Betriebsarten für CMS 9xx HP

CMS 9xx	
Eng gekoppelt 1-teilig	$\begin{array}{c} & & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & $
	Maschine arbeitet nicht im Fully-Fashion Modus (Befehl PFN)
	SEN und Strickteil beginnen meistens auf der ersten Nadel am linken Nadelbettrand
	 Fadenführer sind jeweils an linker und rechter Gestrickkante positioniert
Eng gekoppelt mehrteilig	$\begin{array}{c c} & & & & \\ \hline \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \hline & & \\ \hline \hline \\ \hline & & \\ \hline \hline \\ \hline & & \\ \hline \hline \\ \hline \hline & & \\ \hline \hline \\ \hline \hline \\ \hline \hline \\ \hline \hline \\ \hline \hline \\ \hline \hline \\ \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \hline \hline \hline \\ \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \\ \hline$

CMS 9xx			
	Maschine arbeitet nicht im Fully-Fashion Modus (Befehl PFN) Maximal 4 Strickteile (SEN1-SEN4) können positioniert werden SEN1-4 und F1-4 definieren die jeweiligen Strickteilbreiten Fadenführergrundstellung (YG1 - YG4) Fadenführer sind jeweils an linker und rechter Gestrickkante positioniert		
Weit gekoppelt (Tandem)			
	 Maschine arbeitet nicht im Fully-Fashion Modus (Befehl PFN) SINTRAL beinhaltet nur die Informationen für das linke Strickteil Resultat: Die Maschinensteuerung kopiert die Information des linken Strickteils für das rechte Strickteil. Die gewählte Kopplungsweite bestimmt den Abstand zwischen den Strickteilen Fadenführer sind jeweils an linker und rechter Gestrickkante positioniert Maximal können bis zu vier Teile pro Schlitten positioniert werden 		

STOLL

44.1 Kopplungsweiten der Tandem-Maschinen: CMS 9xx HP

Betriebsarten:

- Weit gekoppelt im Tandembetrieb
- Eng gekoppelt als 4-systemige Maschine.





Kopplungsweiten bei CMS 933 HP:



Nadelbereich bei 96 Zoll Nadelbettbreite – enge Kopplung:

Feinheit	Nadelbereich
E5	1 - 479
E7	1 - 671
E8	1 - 767
E10	1 - 959
E12	1 - 1151
E14	1 - 1343

Kopplungsweiten und Abstände zwischen den Strickteilen:



STOLL

Kopplungsweite 54":

Feinheit	Strickbreite 42"	Zwischenraum	Strickbreite 42"
E5 (2,5.2)	1 - 209	12"	271 - 479
E7 (3,5.2)	1 - 293		379 - 671
E8	1 - 335		433 - 767
E10 (5.2)	1 - 419		541 - 959
E12 (6.2)	1 - 503		649 - 1151
E14 (7.2)	1 - 587		757 - 1343

Kopplungsweite 52":

Feinheit	Strickbreite 44"	Zwischenraum	Strickbreite 44"
E5 (2,5.2)	1 - 219	8"	261 - 479
E7 (3,5.2)	1 - 307		365 - 671
E8	1 - 351		471 - 767
E10 (5.2)	1 - 439		521 - 959
E12 (6.2)	1 - 527		625 - 1151
E14 (7.2)	1 - 615		729 - 1343

Kopplungsweite 50":

Feinheit	Strickbreite 46"	Zwischenraum	Strickbreite 46"
E5 (2,5.2)	1 - 229	4"	251 - 479
E7 (3,5.2)	1 - 321		351 - 671
E8	1 - 367		401 - 764
E10 (5.2)	1 - 459		501 - 959

Kopplungsweiten der Tandem-Maschinen: CMS 9xx HP

Feinheit	Strickbreite 46"	Zwischenraum	Strickbreite 46"
E12 (6.2)	1 - 551		601 - 1151
E14 (7.2)	1 - 643		701 - 1343

Kopplungsweite 48":

Feinheit	Strickbreite 48"	Zwischenraum	Strickbreite 48"
E5 (2,5.2)	1 - 239	0"	240 - 479
E7 (3,5.2)	1 - 335		336 - 671
E8	1 - 383		384 - 764
E10 (5.2)	1 - 479		480 - 959
E12 (6.2)	1 - 575		576 - 1151
E14 (7.2)	1 - 671		672 - 1343

i Mit 48 Zoll Kopplungsweite kann die maximale Strickbreite nicht genutzt werden.

44.1.1 Schlittenwagen weitkoppeln

- ✓ Sie sind als Senior Operator en angemeldet.
- ✓ Ein Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
- 3. Taste Produktion beenden drücken.
- Der geladene Auftrag wird beendet.
- 4. Gegebenenfalls Auftrag speichern.
- 5. In der unteren Navigationsleiste
- 6. Taste 🚧 "Produktion abbrechen [SPF S0]" antippen.
- Wurde der geladene Auftrag noch nicht gespeichert, so erscheint eine Abfrage zur Speicherung von Änderungen und die Maschine wird auf eine Leerreihe festgesetzt.
- 7. Eventuell Änderungen speichern.
- 8. Maschine mit der Einrückstange starten und wieder stoppen, wenn der Schlitten kurz nach der linken Umkehrstelle steht.

- 9. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🔭 "Maschine warten" auswählen.
- 10. In der unteren Navigationsleiste X "Service" auswählen.
- 11. Mit Taste 🎝 "Schlitten" das Menü "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 12. Bei 🚧 "40 Volt" die Einstellung 🗆 deaktivieren.
- Die Spannungsversorgung 40 V ist ausgeschaltet und die Taste wird nun weiß angezeigt.
- 13. Gegebenenfalls mit Taste 🍽 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- Der Schlittenwagen kann manuell geschoben werden.
- 14. Rückwand-Segmente öffnen und die Segmente abnehmen.
- 15. Schrauben (2) entfernen und Kopplungsstange (1) abnehmen.



16. Zur weiten Kopplung (Tandemmaschine) den rechten Schlittenwagen nach rechts schieben bis die Kopplungsstange (1) montiert werden kann.



17. Schrauben (2) einsetzen und festziehen.

18. Zum Tausch der Schlossteile das Schlittenteil abnehmen.



i Bei weiter Kopplung müssen die Schlossteile aus Sicherheitsgründen getauscht werden.

19. Schlittenteil auf Auflagefläche setzen und mit Schlittenwagen zusammenbauen.

20. Rückwand schließen.

21. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich Kaschine warten" auswählen.

- 22. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 23. Mit Taste 🎝 "Schlitten" das Menü "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 24. Bei 🕢 "40 Volt" die Einstellung ☑ aktivieren.

Kopplungsweiten der Tandem-Maschinen: CMS 9xx HP

- Die Spannungsversorgung 40 V ist eingeschaltet und die Taste wird nun gelb angezeigt.
- 25. Mit Taste 🗧 "OK" zurück zum vorigen Fenster.
- 26. Maschine einrücken.
- Maschine stoppt und der Fehler "Kopplungsweite ?" erscheint.
- 27. Maschine einrücken zum Ausführen der Referenzfahrt
- ▶ Referenzfahrt wird ausgeführt, um die verwendete Kopplungsweite zu erkennen.

44.1.2 Schlittenwagen engkoppeln

- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste **F** "Auftrag einrichten" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste **B** "Auftrag bearbeiten" öffnen.
- 3. Taste Produktion beenden drücken.
- Der geladene Auftrag wird beendet.
- 4. Gegebenenfalls Auftrag speichern.
- 5. In der unteren Navigationsleiste
- 6. Taste 🖤 "Produktion abbrechen [SPF S0]" antippen.
- Wurde der geladene Auftrag noch nicht gespeichert, so erscheint eine Abfrage zur Speicherung von Änderungen und die Maschine wird auf eine Leerreihe festgesetzt.
- 7. Eventuell Änderungen speichern.
- 8. Maschine mit der Einrückstange starten und wieder stoppen, wenn der Schlitten kurz nach der linken Umkehrstelle steht.
- 9. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🗡 "Maschine warten" auswählen.
- 10. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 11. Mit Taste 🎝 "Schlitten" das Fenster "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 12. Bei 43 "40 Volt" die Einstellung 🗆 deaktivieren.
- ► Die **Spannungsversorgung 40 V** ist ausgeschaltet und die Taste wird nun weiß angezeigt.
- 13. Gegebenenfalls mit Taste 🐨 "Antriebsbremse lösen [>!]" drücken.
- Der Schlittenwagen kann manuell geschoben werden.
- 14. Rückwand-Segmente öffnen und die Segmente abnehmen.

15. Zum Tausch der Schlossteile das Schlittenteil abnehmen.



16. Schlittenteil auf Auflagefläche setzen und mit Schlittenwagen zusammenbauen.

STOLL

17. Schrauben (2) entfernen.



- 18. Kopplungsstange (1) abnehmen.
- 19. Zur engen Kopplung (Tandemmaschine) den linken Schlittenwagen nach rechts schieben und Kopplungsstange (1) einhängen.



- 20. Schrauben (2) einsetzen und festziehen.
- Kabelstrang in den Haltebügel einlegen.
 Dadurch wird vermieden, dass die Kabel an der Stütze (3) scheuern und beschädigt werden.



- 22. Rückwand schließen.
- 23. In der Hauptnavigationsleiste den Hauptbereich 🥍 "Maschine warten" auswählen.
- 24. In der unteren Navigationsleiste 🗙 "Service" auswählen.
- 25. Mit Taste 🎝 "Schlitten" das Menü "Service-Funktionen für Schlitten" öffnen.
- 26. Bei 4 "40 Volt" die Einstellung ☑ aktivieren.
- Die Funktion ist eingeschaltet und die Taste wird nun gelb angezeigt.

27. Mit Taste e "OK" zurück zum vorigen Fenster.

- 28. Maschine einrücken.
- Maschine stoppt und der Fehler "Kopplungsweite ?" erscheint.
- 29. Maschine einrücken zum Ausführen der Referenzfahrt
- Referenzfahrt wird ausgeführt, um die verwendete Kopplungsweite zu erkennen.



- 30. Auftrag mit einem Strickprogramm erstellen.
- 31. Produktion starten

STOLL

45 Service

45.1 Strickmaschine reinigen

i Um die Funktionsfähigkeit der Strickmaschine und die Qualität des Gestricks sicherzustellen, muss die Strickmaschine regelmäßig gereinigt werden.

Reinigungsintervall	Reinigungsarbeiten
bei Bedarf	Touch-Screen reinigen
6-24 Betriebsstun- den	Absaugung und Flusenbehälter reinigen
täglich	Strickmaschine absaugen Nadelbett reinigen aktive Fadenklemme reinigen Permanentbremse reinigen Friktionsfournisseur reinigen
100 Betriebsstunden	Lüfter Hauptantrieb reinigen
monatlich	Lüfter und Kühlkörper im Steuergerät rechts rei- nigen Filtermatte Netzteil reinigen.
2 Monate	Schnellreinigung der Fadenklemm- und Schnei- deeinrichtung
3 bis 6 Monate	Nadelbett gründlich reinigen
6 Monate	Stricksysteme reinigen Fadenklemm- und Schneideeinrichtung gründ- lich reinigen

- I. Nadelbetten reinigen:
- 1. Strickmaschine anhalten.
- 2. Alle Nadeln im Nadelbett ganz nach oben schieben.



Strickmaschine reinigen



- 3. Schmutz im Bereich Nadelkopf / Kastenfeder (1) und im Bereich Nadelbett (2) absaugen.
 - Damit kein Schmutz an unzugängliche Stellen der Maschine gelangt, empfehlen wir, den Schmutz abzusaugen und die Maschine nicht mit Druckluft zu reinigen.



II. Reinigen mit Reinigungsapparat:

Der Reinigungsapparat dient zur Reinigung der Nadelköpfe und Niederhalteplatinen. Der Reinigungsapparat ist maschinen- und feinheitsabhängig. Durch Austausch des Schlossteils kann der Reinigungsapparat an die Feinheit des Nadelbetts angepasst werden.



Reinigungsapparat (links: OKC-Maschine, rechts: TC-Maschine)

	Funktion
1	Handgriffe
2	Führungseinrichtung
3	Anschluss für Druckluft
4	Anschluss für Sauger
5	feinheitsabhängiges Schlossteil

Der Reinigungsapparat wird rechts oder links neben dem Nadelbett aufgesetzt und dann von Hand über das Nadelbett geschoben.

Wenn eine Fadenklemm- und Schneideinrichtung am Nadelbett vorhanden ist, wird der Reinigungsapparat über der Fadenklemm- und Schneideinrichtung aufgesetzt.



WARNUNG

Gefahrliche Tätigkeit!

Tätigkeit erfordert die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen.

→ Betriebsanleitung zum Reinigungsapparat unbedingt beachten.
STOLL

III. Lüfter-Hauptantrieb reinigen:



- 1. Hauptschalter auf "0" stellen und warten, bis Touch-Screen dunkel ist und Signalton ertönt.
- 2. Abdeckung am rechten Steuergerät aufschwenken.
- 3. Lüfter (1) reinigen.
- 4. Abdeckung am rechten Steuergerät einschwenken.

IV. Aktive Fadenklemme reinigen:

Die seitlichen Fadenspanner in die Ruheposition bringen.
 ▷ Dadurch ist die aktive Fadenklemme geöffnet.



- 2. Die Ösen in der seitlichen Sicherheitshaube mit Druckluft ausblasen.
- V. Permanentbremse reinigen:
- 1. Beide Bremsteller jeder Permanentbremse mit einem Tuch reinigen.



- 2. Bei starker Verschmutzung kann die Permanentbremse ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen werden.
- Dazu den Einstellhebel der Permanentbremse nach außen ziehen und gleichzeitig, auf der Innenseite der Sicherheitshaube, die Rastnase der Permanentbremse nach unten drücken.

▷ Die Permanentbremse klappt nach unten.

4. Die Permanentbremse mit Druckluft ausblasen.

VI. Friktionsfournisseur reinigen:

1. Flusen und Staub vom Friktionsfournisseur absaugen.



2. Den Schmutz (z.B. Paraffin) von den Friktionswalzen entfernen.

STOLL

45.1.1 Absaugung und Steuergerät reinigen (Baumuster 00)

I. Flusenbehälter und Saugturbine reinigen:



- 1. Abdeckhaube über dem Nadelbett aufschieben.
- 2. Verriegelung des Flusenbehälters (1) nach hinten drücken und Behälter nach unten wegziehen.
- 3. Flusenbehälter leeren.



- 4. Filter (2) im Flusenbehälter und Filter (3) an der Absaugung reinigen.
- 5. Flusenbehälter wieder einsetzen.
- 6. Das linke Rückwand-Segment abnehmen.



- 7. Abdeckung am Motor reinigen.
- II. Absaugrohr reinigen:
- 1. Saugrohr (4) am Schlitten abnehmen und mit Druckluft ausblasen.

STOLL



II. Reinigung am linken und rechten Steuergerät:





- Maschine ausschalten. Hauptschalter auf "0" stellen und warten bis Touch-Screen abgeschaltet wird.
- 2. Abdeckung am linken und rechten Steuergerät abnehmen.
- Linkes Steuergerät: Filtermatten absaugen, herausnehmen und ausblasen. Anschließend wieder einbauen.
- Rechtes Steuergerät: Den Lüfter und Kühlkörper absaugen und ausblasen.
- 5. Abdeckung an beiden Steuergeräten anbringen.

STOLL

45.1.2 Absaugung und Steuergerät reinigen (ab Baumuster 01)

- I. Flusenbehälter und Saugturbine reinigen:
- 1. Strickmaschine anhalten, wenn der Schlitten in der rechten Hälfte des Nadelbetts steht.
- 2. Abdeckhaube über dem Nadelbett aufschieben.
- 3. Verriegelung des Flusenbehälters nach innen drücken und Behälter nach oben wegziehen.



- 4. Flusenbehälter leeren.
- 5. Filter (1) im Flusenbehälter reinigen.
- 6. Flusenbehälter wieder einsetzen.
- 7. Das linke Rückwand-Segment abnehmen.
- 8. Abdeckung am Motor reinigen.





II. Absaugrohr reinigen:

i	Beschädigung des Saugrohrs! Das Saugrohr wird an der Kupplungsstelle Saugrohr-Schlauch beschädigt, wenn Sie es an der Saugdüse anheben.
	Saugrohr immer in der Mitte anheben, so dass die Kupplungsstelle Saugrohr- Schlauch getrennt wird

1. Saugrohr in der Mitte anheben, bis die Halteklammer aus dem Schlitten herausgezogen ist.



- 2. Saugrohr mit Druckluft ausblasen.
- III. Reinigung am rechten Steuergerät:
- Maschine ausschalten. Hauptschalter auf "0" stellen und warten bis Touch-Screen abgeschaltet wird.
- 2. Abdeckung am rechten Steuergerät aufschwenken



- 3. Lüfter (1) und Kühlkörper (2) absaugen und ausblasen.
- 4. Abdeckung am rechten Steuergerät einschwenken.

STOLL

45.1.3 Absaugung und Steuergerät reinigen (ADF)

- I. Flusenbehälter und Saugturbine reinigen:
- 1. Strickmaschine anhalten, wenn der Schlitten in der Mitte des Nadelbetts steht.
- 2. Die Abdeckhauben öffnen.
- 3. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.



4. Verriegelung des Flusenbehälters nach unten drücken und Behälter nach oben wegziehen.



- 5. Flusenbehälter leeren.
- 6. Filter (2) im Flusenbehälter reinigen.
- 7. Flusenbehälter wieder einsetzen.
- 8. Schraube (3) lösen und Haltebügel nach unten schwenken.
- 9. Saugrohr am unteren Ende (4) etwas anheben. Saugrohr nach oben schieben, bis die Halteklammer (5) aus dem Schlitten herausgezogen ist.





- 10. Saugrohr und Saugschlauch trennen. Saugrohr mit Druckluft ausblasen.
- 11. Bei der Montage darauf achten, dass der Saugschlauch ungefähr 2 cm weit über das Saugrohr geschoben wird.
- 12. Diese Tätigkeiten am hinteren Schlitten wiederholen.
- 13. Abdeckung am Motor reinigen.



- II. Reinigung am rechten Steuergerät:
- 1. Maschine abschalten und warten bis Maschine stromlos ist.
- 2. Abdeckung am rechten Steuergerät aufschwenken.



- 3. Lüfter (1) und Kühlkörper (2) absaugen und ausblasen.
- 4. Abdeckung am rechten Steuergerät einschwenken.
- 5. Maschine einschalten.

i Der Lüfter ist temperaturgesteuert.

STOLL

45.2 Strickmaschine schmieren

Ölen und Fetten:

Um die Funktionsfähigkeit der Strickmaschine zu erhalten, muss die Strickmaschine regelmäßig gereinigt und geschmiert werden.

i Wenn ein Schmierintervall abgelaufen ist, erscheint die Meldung: Ölen oder Fetten



Nur von STOLL empfohlene Schmierstoffe verwenden. Siehe Betriebsanleitung. Ungeeignete Schmierstoffe könnten die Maschine beschädigen. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

	Maschinen Feinheit	Bezeichnung
104	E 3-14	Stolltex T46
	E 2,5.2 - 7.2	
	E 16-18	Stolltex T32
	E 8.2 - 9.2	
	Nach jedem 10. Hinweis er- scheint Nadelbett fetten	Stoll Grease 475

Schmierintervalle				
6-10 Betriebs-	Ölen des Nadelbetts, wenn keine Zentralschmierung vorhanden ist.			
stunden	Hinweis: Bei Bedarf kürzeres Intervall wählen.			
10 Betriebsstun- den	Ölen des Platinenbetts, der Fadenklemm- und Schneideeinrichtung und der Fadenführerstäbe			
100 Betriebsstun-	Ölen des Schlittenführungsstabes			
den	Ölen der Nadelzungenscharniere			
	Fetten der Impulsgeberschienen und der Schlittenführung			
	Fetten der Kupplungsteile und Zwischenschieber			
	Fetten der Fadenführerstäbe			
6 Monate	Fetten der Versatzeinrichtung und Nadelbettauflagen			



- STOLL

Schmieren mit Öl und Fett:



Service 45

Strickmaschine schmieren



Scharniere der Nadelzungen ölen:



- 1. Mit einem Pinsel Öl auf die Nadelzungen-Scharniere auftragen.
- 2. Mit Restgarn stricken bis im Gestrick keine Ölstreifen mehr auftreten.

i Schmierplan in der Betriebsanleitung beachten.

Schmierintervall für das Nadelbett einstellen:

Das Schmierintervall für das Nadelbett ist abhängig von:

- Maschinengeschwindigkeit
- Umgebungstemperatur



 Anzahl der Stricksysteme ✓ Das Strickprogramm ist geladen und die Produktion wurde gestartet. In der Hauptnavigationsleiste 1. Anschließend in der unteren Navigationsleiste 🗙 "Wartung" antippen. 2. Die Registerkarte 💒 "Schmieren" öffnen. 3. Folgendes Menü wird angezeigt. Auswahl-systeme Absaugung 🔊 Schmieren STOLL E EKC 000.124.000 STOLL 10:46 Strickbereich schmieren nach Ò 60000 Systemdurchläufen Auftrag einrichten Ā Abstellung nach Anzahl von Auftrag produzieren Systemdurchläufen Maschine Maschine ≡ו konfigurieren Noch 59994 von 60000 Daten ansehen ? Hilfe Maschinen-Über-Betriebs-System-Optionen 🗙 Wartung einstellung wachung einstellung

- 4. Taste 🐺 "Strickbereich schmieren nach" drücken.
- 5. Über virtuelle Tastatur den gewünschten Wert (max. 60 000 Systemdurchläufe) eingeben.
- 6. Eingabe mit Taste 🗲 "OK" bestätigen.
- 7. Taste To "Abstellung nach Anzahl von Systemdurchläufen":
- Aktiv ☑: Nach Erreichen des Schmierintervalls stoppt die Maschine.
- Inaktiv □: Nach Erreichen des Schmierintervalls wird die Maschine nicht gestoppt.

Hinweis: Unter **Systemdurchläufe bis Schmiervorgang**" wird der aktuelle Stand des Schmierintervalls angezeigt.

STOLL -

45.2.1 Schmieren bei CMS ADF

Zusätzliche Schmierstellen:

Schmierintervall	Schmierarbeiten	Zusätzliche Schmierstellen bei der CMS ADF	
einstellbar	Ölen des Nadelbetts		
Empfehlung: alle 6-10 Be- triebsstunden, bei Bedarf kürzeres Intervall wählen			
10 Betriebsstunden	Ölen des Platinenbetts	Ölen der Drähte in den	
	 Ölen der Steuerung der Niederhalteplatinen 	Fadenführerschienen	
100 Betriebsstunden	 Fetten der Impulsgeberschienen 		
	 Fetten der Kupplungsteile und Zwischenschieber 		
1 Monat		Fetten der Fadenführerbügel	
2 Monate		 Fetten der Linearführung des Schlittens 	
6 Monate	 Fetten der Versatzeinrichtung 		
	 Fetten der Nadelbettauflagen 		

- STOLL



45.2.1.1 Drähte in der Fadenführerschiene ölen

→ Mit dem dargestellten Tool oder einem Pinsel Öl auf die Drähte in der Fadenführerschiene auftragen.



45.2.1.2 Fadenführerbügel fetten



→ Mit einem Pinsel Fett auf die Vorder- und Rückseite des Fadenführerbügels auftragen.
 L: Vorsichtig fetten, damit der Faden nicht verschmutzt wird.

45.2.1.3 Linearführung fetten

STOLL

Wenn das Schmierintervall für die Linearführung abgelaufen ist, erscheint ein Piktogramm, dass die Linearführung zu fetten ist.



Linearführung des Schlittens

Linearführung des Schlittens				
Fahrzeit seit letztem Fetten	Anzeige der Zeit (in Stunden) seit dem letzten Schmiervorgang.			
Gefahrene Di- stanz seit letztem Fetten	Anzeige der zurückgelegten Distanz (in Kilometer) seit dem letzten Schmiervorgang.			
	Anzeige der bisherigen Betriebszeit des Schlittens (Betriebsstunden- zähler)			
	Anzeige der zurückgelegten Wegstrecke des Schlittens (Kilometer- zähler)			
Fetten der Line- arführung bestätigen	Diese Taste nur betätigen, wenn der Fettvorgang tatsächlich ausge- führt wurde. Ist nicht genügend Fett vorhanden, besteht die Gefahr, dass die Linearführung beschädigt wird.			
	Irreversibler Schaden an der Linearführung möglich!			

HINWEIS
Irreversibler Schaden an der Linearführung möglich!
lst nicht genügend Fett vorhanden, besteht die Gefahr, dass die Linearführung beschädigt wird.
→ Wird das Icon "Linearführung fetten" angezeigt, muss die Linearführung umgehend gefettet werden.

1. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.

STOLL



2. Mit einer Fettpresse die Schmiernippel (2) fetten (Stoll Grease 475)



Fettmenge pro Schmiernippel: ca. 3 - 4 cm³ = Handhebel drei Mal betätigen.
 Verwenden Sie eine Fettpresse mit einem flexiblen Schlauch, damit Sie die Schmierstelle leichter erreichen können.



4. Diesen Vorgang am hinteren Schlittenträger wiederholen.

i Das Schmierintervall kann nicht verändert werden!

45.2.1.3.1 Schmiervorgang bestätigen

Schmiervorgang bestätigen:

✓ Nach Ablauf des Schmierintervalls erscheint die Fehlermeldung und die Maschine stoppt.



Linearführung des Schlittens

1. Linearführung des Schlittens fetten manuell ausführen.

- STOLL
 - 2. Auf die Fehlermeldung tippen.
 - Menü "Schmieren" erscheint.

Schmier	ren		Ę
Linearfül	hrung des Schlittens		
	Fahrzeit seit letztem Fetten	🕵 Fetten bestätigen	
2	1500 h 0 min von 1500 h 0 min		
	Gefahrene Distanz seit letztem Fetten		
2	5000,0 von 5000,0 km		

- 3. Mit Taste i Fetten bestätigen" die Meldung bestätigen.
- Eine Meldung "Fetten bestätigen" erscheint.
- 4. Die Meldung bestätigen:
- Taste "Ja" drücken: Zähler für Schmierintervall wird zurückgesetzt und Maschine ist strickbereit.
- Taste "Nein" drücken: Zähler für Schmierintervall wird nicht zurückgesetzt. Während die Maschine strickt erscheint deshalb immer eine Meldung.
- 5. Mit Taste **K** "Schließen" zurück zum vorigen Menü "Abstellungen und Warnungen".
- 6. Fehlermeldung mit Taste **V** "Quittieren" aufheben.
- ► Fehlermeldung wird aufgehoben und die Maschine ist wieder strickbereit.
- 7. Mit Taste **Schließen**" zurück zum vorigen Menü.

45.2.2 Schmieren bei CMS 822

Steuerschieber fetten (CMS 822)

Bei dem Maschinentyp CMS 822 werden die Platinensteuerung und Nadelbürsten motorisch angetrieben.

STOLL

→ Mit einem Pinsel Fett auf den Steuerschieber und Antrieb auftragen.

45.2.3 Zentralschmierung

Alle Maschinen mit vier oder mehr Systemen sind mit Zentralschmierung ausgestattet (nicht bei CMS 822). Wenn die Strickmaschine über eine Zentralschmierung verfügt, kann diese ein- und ausgeschaltet werden.

i Zentralschmierung ausgeschaltet

Die Überwachung des Schmierintervalls wird automatisch aktiviert und folgende Schmierarbeiten müssen manuell ausgeführt werden:

- Nadelbett ölen
- Platinenbett ölen
- Schlittenführungsstab ölen

Nadelbett

Systemdurch- läufe bis Schmier- vorgang	Zeigt die Anzahl der Systemdurchläufe bis zum nächsten Ölen des Nadelbetts.
✔ Ölen des Nadel- betts bestätigen	Diese Taste nur betätigen, wenn der Ölvorgang tatsächlich ausge- führt wurde.



I. Zentralschmierung aktivieren:

STOLL



STOLL

- 3. Die Registerkarte 🔊 "Schmieren" öffnen.
- ► Folgendes Menü wird angezeigt.



Nr.	Funktion				
1	TTT.		Zentralschmierung inaktiv		
	•••		Zentralschmierung aktiv		
2	Für das	Schmierii	ntervall stehen drei Einstellungen zur Auswahl:		
	 Erstschmierung: Diese Einstellung wird bei der Erstschmierung einer Neumaschine im Hause Stoll verwendet. Die Werte können nicht verändert werden. (Achtung - Verschmutzungsgefahr des Gestrickes) Diese Einstellung für ca. 15 Minuten wählen nach einem Feinheitsumbau oder bei einer Maschine die für längere Zeit außer Betrieb genommen worden ist. STOLL-Vorgaben: 				
	Diese Einstellung kann für den Produktionsbetrieb eingesetzt werden. Die Werte können nicht verändert werden.				
Benutzereinstellungen: In dieser Einstellung können die Werte durch den Benutzer verändert werde (Achtung - Mit einer ungünstigen Einstellung ist es möglich, dass zu wenig g wird. Darauf achten, dass die Zentralschmierung genügend Öl auf das Nade aufträgt.)			ungen: Ing können die Werte durch den Benutzer verändert werden. Ier ungünstigen Einstellung ist es möglich, dass zu wenig geölt en, dass die Zentralschmierung genügend Öl auf das Nadelbett		
3	~ ∩ →	Eingabe tervall fü "Strickbe	des gewünschten Wertes (Systemdurchläufe) für das Schmierin- r reich schmieren nach"		

STOLL

Nr.	Funktion			
4	**	Eingabe des gewünschten Wertes (Anzahl Schmiervorgänge) für das Schmierintervall "Gesamtes Nadelbett schmieren nach"		
5	N	Anzahl der Systemdurchläufe seit dem letzten Schmiervorgang.		

- 5. Weitere gewünschte Einstellungen für das Schmierintervall der Zentralschmierung vornehmen.

II. Fadenklemm- und Schneideinrichtung rechts ölen

Bei Maschinen mit Zentralschmierung muss die Fadenklemm- und Schneideinrichtung auf der rechten Maschinenseite manuell geölt werden. Aus mechanischen Gründen erreicht die Zentralschmierung nicht alle 8 Klemmstellen.



→ Mit einem Pinsel Öl auf alle Arbeitsfüße der Klemmstellen auftragen.

45.3 Maschinendaten exportieren / importieren

Gründe zum Exportieren (Speichern) der Maschinendaten (Dongle):

- Datenverlust
- Installation einer neuen Stoll-Betriebssystem-Version
- Tausch der Festplatte

Inhalt der Dongle Daten:

- Maschinendaten
- Maschinenoptionen
- Maschinenkonfiguration
- Report

Maschinendaten exportieren / importieren



- Netzwerkeinstellungen
- Weitere steuerungsinterne Informationen

i Dongle-Daten werden in einer Datei mit dem Namen: Maschinennummer. smc (Stoll-Machine-Configurationdata) abgespeichert.

Mögliche Datenträger zum Speichern:

- USB-Memory-Stick
- Netzlaufwerk

Maschinendaten exportieren:

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf DE "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste Vsystemeinstellungen" auswählen.

3. Registerkarte **"**Datentransfer" öffnen.

	🖵 Anz	eige	Sprache	Benutzer	Daten-	Daten- transfer	ст	<u></u>
	Datentyp	auswählen					Э	ULL MMI-001_BASE_572
	∎ 10 Ma	aschinendat	en 🚺					15:44
	Speichero	ort auf der l	Maschine	Sp	eicherort extern			
	ka Lo	kale Daten			€ f:\ [USB]	2		
	Da Da	aten import	ieren		Daten exportieren	n <u>3</u>	.	Auftrag einrichten
								Auftrag produzieren
							ىكر	Maschine warten
								Maschine konfigurieren
							R	Daten ansehen
							Ę.	Hilfe
7	Betriebs- einstellu	ngen	≂ Über- ▼ wachungen	Optionen	🗙 Wartung	Maschinen-	System- einstellung	gen
[A	n (n. j	N]
	1	10 01	Auswahl	menu fur den L	Datentyp zum L	Datentransfer		
			• ₩⊑ ∜ ⊟	Betriebssystem				

STOLL

Maschinendaten exportieren / importieren

		Strickprogramme
		PIN und Berechtigungen
		Schichtplan
		Maschinendaten
		Maschineneinstellungen
		• Reportdaten
		 "Sintral Crypto Key File" (nur bei EVP-Extended Value Package)
2		Auswahl des Speicherorts extern von dem Zielverzeichnis
		• F:\ [USB]
		Antipola Netzlaufwerk
3	5	Taste zum Ausführen des Datentransfers Exportieren

- 4. Das Menü unter "Datentyp auswählen" öffnen.
- 5. Im Auswahlmenü "Maschinendaten" auswählen.
- 6. Unter "Speicherort extern" das gewünschte Zielverzeichnis angeben.
- 7. Taste "Daten exportieren" drücken.
- ▶ Die Dongle-Daten werden in das angegebene Zielverzeichnis exportiert.

Maschinendaten importieren (einlesen):

- 1. Maschine ausschalten.
- 2. Maschine wieder mit dem Hauptschalter einschalten.
- Maschine fährt hoch bis das Menü "System Control Unit" (SCU) erscheint.
- → In dem Menü "System Control Unit" die Taste "Service" antippen.

		STOLL
Export Loggings (Current Pattern is Included)	Show current version	
2 Load Machine Configuration	Show version history	
3 Save Machine Configuration		Start
		Configuration
4 Factory Settings		Settings
		Network
		Service

STOLL

1	Exportieren (Speichern) der Logfiles
2	Importieren (laden) der Dongle-Daten in die Maschine
3	Exportieren (speichern) der Dongle-Daten aus der Maschine
4	Auf Standardeinstellungen von Stoll zurücksetzen

- → Taste "Load Machine Configuration" drücken.
- ▶ Die Dongle-Daten werden geladen.

45.4 Software Installation

Die Installation des Stoll-Betriebssystems kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

Direkte Software Installation

- Beim Einschalten der Maschine wird das Betriebssystem installiert

Indirekte Software Installation

 Während der Produktion wird das Betriebssystem bereitgestellt und beim nächsten Einschalten der Maschine automatisch installiert.

45.4.1 Bei Performer-Maschinen

45.4.1.1 Software installieren - Direkte Installation

Direkte Software Installation:

- ✓ Die Maschine ist ausgeschaltet.
- 1. Maschine einschalten.
- Das Menü "System Control Unit" erscheint.

	System Control Unit	671 0 STEKC11-N-1 P16_PRI_007.002.074 E_EKC_000.127.000_STOLL	7/26/2017 2:04 PM
		SI	FOLL
Installation	2 Restart 4	Warmstart 6	
Installation & Configuration	3 Restart & Configuration 5		
		Sta	rt
Installation path:	E:		onfiguration
0	Z:\E_EKC_000.128.000_STOLL	7 Se	ettings
	Z:\E_EKC_000.127.000_STOLL	N	etwork
Calibrate Touch: Ctrl-T		<mark>8</mark> Se	ervice

1	Tasten zur Auswahl von Quellverzeichnissen für die Software Installation
	USB-Laufwerk: F:\
	 Netzlaufwerk (nur ein Laufwerk möglich) mit Verzeichnissen
2	Taste zum Start des Installationsvorgang der Stoll-Betriebssystems (ohne Abfrage der Konfigurationsdaten)
3	Taste zum Start des Installationsvorgang der Stoll-Betriebssystems
	(mit Abfrage der Konfigurationsdaten)
4	Restart der Maschine (Reboot)
	1 : Nach dem Restart befindet sich kein Muster im Musterspeicher. Die Maschi- ne ist auf eine Leerreihe gesetzt.
5	Restart der Maschine (Reboot) mit Abfrage der Konfigurationsdaten
6	Ausführen eines automatischen Warmstart der Maschine

	İ : Ein Muster kann anschließ	er befindet sich noch in dem Musterspeicher und die Maschine eßend wieder eingerückt werden.		
7	Menü "Set- tings"	 Taste automatischer Warmstart: wenn die Maschine warmstartfähig ist, wird ein Warmstart ausgeführt 		
		 D: wenn die Maschine warmstartfahig ist, wird kein Warmstart ausgeführt Touchscreen kalibrieren 		
8	Menü "Ser- vice"	Arbeiten mit den Maschinenkonfigurations-Daten		

STOLL

2. Weiter im Kapitel Direkte Installation : Installation & Configuration.

45.4.1.1.1 Direkte Installation: Installation & Configuration

Installation & Configuration durchführen:

- 1. Während der Warmstart läuft auf eine der Tasten z.B. unter "Installation path" (1) drücken, um das Quellverzeichnis für die Softwareinstallation vorzugeben.
- Automatischer Warmstart wird unterbrochen.
- 2. Unter (1) eine von den 3 Voreinstellungen auswählen.
- 3. Gegebenenfalls über die jeweilige Taste den Pfad des Quellverzeichnisses ändern.
- 4. Gewünschte Installation auswählen:
- "Installation": ohne die Möglichkeit die Maschinen-Parameter zu ändern.
- "Installation & Configuration": mit der Möglichkeit die Maschinen-Parameter zu ändern.

Resultat:

Eine Meldung "Install new version" mit der zu installierenden Version wird angezeigt.

STOLL

In sto		120.000 570112
Insta	all new version E_EKC_000.	128.000_STOLL?
	Force Installation	

5. Force Installation 🗹:

Betriebssystem komplett neu installieren oder reparieren. NICHT empfohlen!! (dauert lang) - oder -

Force Installation : Geänderte Daten schnell installieren.

Liegt die Sprach Datei eknitlang im selben Verzeichnis wie das Betriebssystem, so wird

diese Datei automatisch mit installiert.

Kann auch nachträglich nachinstalliert werden.

- 6. Zur Bestätigung auf die Taste 🗲 "Yes" tippen.
- ► Der Installationsvorgang wird gestartet.

Version: Harddisk image version: Harddisk image id:	COMP_PL_EBO_INST_0000.0000.0005.0000 P16_PRI_007.002.074 {00000000-0000-0000-0000-000000000000}}	
Checking directories		√
Checking harddisk image		~
Waiting for applications t	ermination	~
Open new knitsys		~
Installing Platform		_
Installing System Control	Unit	~
Installing Knit Application		~
Installing Languages		0
Installing version files		\sim
Installing Patches		~

Menü "Installer" wird automatisch geschlossen und das nächste Menü angezeigt.

CMS530HP MG STEKC11-N-1 Maschinentyp Steuerungsausprägung STOLL Maschinenklasse 671 0 Baumuster E_EKC_000.128.000_STOLL Seriennummer 1 14:07 Fertigartikelmaschine Multi Gauge **Nadel-Feinheit** Nadelkopf-Feinheit ~ ~ E2.5.2 E4L E3.5.2 **E4** E5.2 E4L \lor \lor Maschine ⊗. starten Zurück Weiter > ? Hilfe Maschinenda -Optionen konfigurieren

STOLL

- 7. Entsprechend der Maschinenfeinheit die Taste "Fertigartikelmaschine"
- Aktiviert 🗹: bei Feinheiten von MultiGauge und Knit&Wear Maschinen
- Deaktiviert □: bei ,normalen' Feinheiten der Maschine
- 8. Taste "Fertigartikelmaschine" **☑** aktivieren.
- 9. Mit Taste "Weiter" Zur nächsten Einstellung.

STOLL

Maschinentyp Cl Maschinenklasse Seriennummer	MS530HP MG 671 1	Steuerungsausprägung STEKC11-N-1 Baumuster 0	STOLL E_EKC_000.128.000_STOLL 14:12
Fertigartikelmaschine		Multi Gauge	Auftrag einrichten
IIII Nadel-Feinheit		1 Nadelkopf-Feinheit	R Auftrag produzieren
<u>^</u>		A	Maschine
E2.5.2		E4L	warten
E3.5.2		E4	
E5.2		E4L	Daten
¥		¥	Maschine starten
		Curück Weiter	Pilfe
		Konfigurieren	Optionen

10. Mit Taste (2) folgendes auswählen:

- Multi Gauge
- Knit&Wear

Die Auswahl ist nur möglich, wenn die Taste "Fertigartikelmaschine" ☑ aktiviert wurde.

11. Mit Taste "Weiter" > zur nächsten Einstellung.



STOLL

12. Mit Voder Adie gewünschte III "Nadel-Feinheit" auswählen.

Maschinentyp Maschinenklasse Seriennummer	CMS530HP MG 671 1	Steuerungsausprägung Baumuster	STEKC11-N-1 0	STOLL E_EKC_000.128.000_STOLL 14:13
Fertigartikelmaschine	Ø	Multi Gauge	*	Auftrag einrichten
)))] Nadel-Fei	nheit	1 Nadelkopf	-Feinheit 4	Reference Auftrag produzieren
^		^		Maschine *
E2.5.2		E4L	_	Maschine
E5.2		E4L		Daten ansehen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		Maschine *
		< Zurück	Weiter 💙	Hilfe
			Maschinendat konfigurieren	Optionen

13. Mit Taste "Weiter" Zur nächsten Einstellung.



15. Mit Taste "Weiter" > zur nächsten Menü.

STOLL

	No Knitting Program Lo	paded		o Shi	Operator ft Active
Feed Wheel on the Left Prese	nt 🗹	Feed Wheel on the	Right Present		STOLL
					Set up Order
Quantity of Clamping and C	Cutting Points on the Left	Quantity of Clam	ping and Cutting Points on the Right	1	Produce Order
	2	to the second se	2		
		Belt Take-Down			
		Comb			
					View Data
			Continu	e >	Pelp

1001	Fournisseur links vorhanden	◆ ⊠ : Ja
		◆ □: Nein
-	Fournisseur rechts vorhan-	◆ ⊠ : Ja
-1	den	◆ □: Nein
¥,	Anzahl Klemm-Schneidestelle	en links
Ū	Anzahl Klemm-Schneidestelle	en rechts
4	Hilfsabzug	◆ ⊠ : Ja
*		◆ □: Nein
	Bandabzug	◆ ⊠ : Ja
0		◆ □: Nein
T T T	Zentralschmierung	◆ ⊠ : Ja
•••		◆ □: Nein
惖	Absaugung	◆ ⊠ : Ja
		◆ □: Nein
	Fadenführer-Mitnahme	• Typ 1
		• Typ 2

16. Über die jeweiligen Tasten die entsprechende Maschinenkonfiguration eingeben.



Fehlfunktion der Maschine! i Das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Maschinenoptionen muss korrekt angegeben werden, da sonst eine Fehlfunktion an der Maschine auftreten kann. 17. Mit Taste "Weiter" zur nächsten Menü. **2** Technische Gestricke produzieren STOLL E_EKC_000.128.000_STOLL 14:26 Maschine \otimes starten Weiter > ? Hilfe Maschinendate konfigurieren Coptionen

- 18. Gewünschte Einstellung mit Taste 🍣 "Technische Gestricke produzieren "vornehmen:
- Aktiviert **V**: Funktionen für technische Gestricke werden freigeschaltet
- Deaktiviert : Funktionen für technische Gestricke werden nicht freigeschaltet
- 19. Mit Taste "Weiter" Zur nächsten Menü.
- Menü "Maschine referenzieren" wird geöffnet.
- 20. Weiter im nächsten Kapitel Referenzfahrten.

STOLL

45.4.1.1.2 Referenzfahrten

Folgende Referenzfahrten nach Installation durchführen:

✓ Das Menü "Maschine referenzieren "wird angezeigt.

Maschine referenzieren Geben Sie die Schlittenrichtung vor ur	nd starten Sie die Referer	nzfahrt.	
Schlittenrichtung			
			>>>
		•	
C Schließen			

- 1. Taste Koder Taste antippen.
- 2. Maschine mit der Einrückstange starten.
- Meldung für eine Kammreferenz erscheint.
- Hinweis beachten!!



- 3. Mit Taste 🗲 "Ja" die Meldung bestätigen.
- Die Kammreferenz wird ausgeführt.

Maschine referenzieren Geben Sie die Schlittenrich	rung vor und starten Sie die Refer	enzfahrt.		
Schlittenrichtung				
	//		>>>	
	Referenziere	ang gestartet		

STOLL

- 4. Gewünschte Schlittenhubrichtung für die Referenzfahrt antippen.
- 5. Anschließend Maschine wieder mit der Einrückstange starten.
- ▶ Der Schlitten wird im Kriechgang bewegt bis die Referenzfahrt ausgeführt wurde.
- ▶ Versatz- und Schrittmotoren Referenz wird in der rechten Schlittenumkehr gemacht.

i Empfehlung: Bei Maschinen mit Schusseinstreifer sollten diese ebenfalls referenziert werden.

6. Weiter mit Auftrag erstellen.

i	Referenzfahrt Versatz
	Es ist darauf zu achten, dass die Maschen eines Nadelbettes abgeworfen sind.

45.4.1.2 Software aktualisieren - Indirekte Installation

Indirekte Installation:

- Neues Stoll-Betriebssystem liegt auf der Festplatte in einem separaten Speicherbereich
- Bereitstellung der Software ist möglich, während die Maschine produziert
- Software wird beim nächsten Einschalten der Maschine eingelesen
 - **i** Beim Kopieren des Betriebssystems werden keine Daten überschrieben.

STOLL

Software Installation

Indirekte Installation vorbereiten:

- ✓ Sie sind als Senior Operator ▲ angemeldet.
- ✓ Die Maschine produziert.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf **JE** "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste **V**"Systemeinstellungen" auswählen.
- 3. Die Registerkarte Tatentransfer" öffnen.

		0									
	Datentyp	eige auswählen	G	Zeit und Sprache	Benutzer		Daten- verwaltung	Daten- transfer		ST E_EKC_O	OLL 00.128.000_STOLL 15:38
	F 3 Be	triebssystem									
	Speichero	ort auf der M	Maschi	ine		Speich	erort extern				
		kale Daten\				R	Z:\E_EKC_000.128	.000_STOLL\	2		
Daten importieren 3 Daten exportieren Auf						Auftrag einrichten					
										P	Auftrag produzieren
E_EKC_000.128.000_STOLL X Löschen 4					مر	Maschine warten					
											Maschine konfigurieren
										R	Daten ansehen
										?	Hilfe
7	Betriebs- einstellu	ngen	< Über ₹ wach	r- nu <mark>n</mark> gen	Optionen	*	Wartung	Maschinen-	🛒 💡	ystem- instellur	ngen
	1	10 01	A	Auswahlmenü für den Datentyp zum Datentransfer							
	2		A	Auswahl des Speicherorts extern von dem Quellverzeichnis							
			•	ĒF	:\ [USB]						
			•		letzlaufwerk						
			1								

3	с	Taste zum Ausführen des Datentransfers Importieren
4	×	Löschen des bereitgestellten Betriebssystems

- 4. Das Menü unter "Datentyp auswählen" öffnen.
- 5. Im Auswahlmenü **Ev** "Betriebssystem" auswählen.



- 6. Unter "Speicherort extern" das gewünschte Quellverzeichnis vom Betriebssystem auswählen.
 - **i** Das Betriebssystem darf im ausgewählten Quellverzeichnis **nicht** als zip-File abgelegt sein. Betriebssystem immer als entpackte Datei ablegen.
- 7. Taste Taten importieren" drücken.
- 8. Weiter im Kapitel Referenzfahrten.



45.4.1.3 Sprachen aktualisieren

Gründe für Sprachen aktualisieren:

- Die eknitlang Datei wurde bei der Software Installation nicht installiert
- Eine neue eknitlang Datei steht zur Verfügung

Ablauf Sprachen aktualisieren.

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf DE "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste Vsystem-Einstellungen" auswählen.
- 3. Die Registerkarte Tzeit und Sprache" öffnen.
Software Installation



1	Ì	Uhrzeit einstellen		
2	۲	Sprache umstellen i : Voraussetzung ist eine installierte eknitlang-Datei. Standardsprache ist deutsch.		
3		Anderung der Sprache für die virtuelle Tastatur		
		Sprache der virtuellen Tastatur entsprechend der eingestellten Sprache		
4	sintral +	Anzeige der Tasten sintral * ***: Text und Sintralbefehle kombiniert * ***: Nur Text * sintral: Nur Sintralbefehl		
5	۲	Sprachen aktualisieren		
		Öffnet den Dialog, um die Sprachen zu aktualisieren.		

- 4. Taste 🐨 "Sprachen aktualisieren" drücken.
- Das Menü "Sprachen aktualisieren" wird geöffnet.
- 5. Mit der Taste das Menü "Ordner auswählen" öffnen.

- STOLL
- 6. Pfad des Quellverzeichnises für die eknitlang-Datei auswählen:
- Lokale Muster (Festplatte)
- USB
- Netzlaufwerk
- 7. Eknitlang-Datei im Quellverzeichnis selektieren.
- 8. Mit Taste ***** "OK" bestätigen.
- Die Sprachaktualisierung läuft C
- 9. Gegebenenfalls weiter Einstellungen in diesem Menü vornehmen.

45.4.2 Bei ADF-Maschinen

45.4.2.1 Software installieren - Direkte Installation

Direkte Software Installation:

- ✓ Die Maschine ist ausgeschaltet.
- 1. Maschine einschalten.
- Das Menü "System Control Unit" erscheint.



1	Tasten zur Aus	Tasten zur Auswahl von Quellverzeichnissen für die Software Installation			
	USB-Laufwerk: F:\				
	Netzlaufwer	Netzlaufwerk (nur ein Laufwerk möglich) mit Verzeichnissen			
2	Taste zum Start des Installationsvorgang der Stoll-Betriebssystems (ohne Abfrage der Konfigurationsdaten)				
3	Taste zum Star	t des Installationsvorgang der Stoll-Betriebssystems			
	(mit Abfrage de	er Konfigurationsdaten)			
4	Restart der Ma	schine (Reboot)			
	i : Nach dem Restart befindet sich kein Muster im Musterspeicher. Die Maschine ist auf eine Leerreihe gesetzt.				
5	Restart der Maschine (Reboot) mit Abfrage der Konfigurationsdaten				
6	Ausführen eine	es automatischen Warmstart der Maschine			
	i : Ein Muster kann anschließ	er befindet sich noch in dem Musterspeicher und die Maschine eßend wieder eingerückt werden.			
7	Menü "Set-	Taste automatischer Warmstart:			
	tings"	 wenn die Maschine warmstartf\u00e4hig ist, wird ein Warmstart ausgef\u00fchrt 			
		 			
		Touchscreen kalibrieren			
8	Menü "Ser- vice"	Arbeiten mit den Maschinenkonfigurations-Daten			

2. Weiter im Kapitel **Direkte Installation : Installation & Configuration.**

45.4.2.1.1 Direkte Installation: Installation & Configuration

Installation & Configuration durchführen:

- 1. Während der Warmstart läuft auf eine der Tasten z.B. unter "Installation path" (1) drücken, um das Quellverzeichnis für die Softwareinstallation vorzugeben.
- Automatischer Warmstart wird unterbrochen.
- 2. Unter (1) eine von den 3 Voreinstellungen auswählen.
- 3. Gegebenenfalls über die jeweilige Taste den Pfad des Quellverzeichnisses ändern.
- 4. Gewünschte Installation auswählen:
- "Installation":
 ohne die Möglichkeit die Maschinen-Parameter zu ändern.

 "Installation & Configuration": mit der Möglichkeit die Maschinen-Parameter zu ändern.

Resultat:

Eine Meldung "Install new version" mit der zu installierenden Version wird angezeigt.

Install new	version	
Ir	stall new version E_EKC_000.	128.000_STOLL?
	Force Installation	
P No	Yes	1

5. Force Installation 🔽:

Betriebssystem komplett neu installieren oder reparieren. NICHT empfohlen!! (dauert lang) - oder -

Force Installation : Geänderte Daten schnell installieren.

Liegt die Sprach Datei eknitlang im selben Verzeichnis wie das Betriebssystem, so wird diese Datei automatisch mit installiert.

Kann auch nachträglich nachinstalliert werden.

- 6. Zur Bestätigung auf die Taste Yes" tippen.
- Der Installationsvorgang wird gestartet.

Installer		STOLL
Version: Harddisk image version: Harddisk image id:	COMP_PL_EB0_INST_0000.0000.0005.0000 P16_PRI_007.002.074 {00000000-0000-0000-0000-0000000000000	
Checking directories		~
Checking harddisk image	1	~
Waiting for applications t	ermination	~
Open new knitsys		~
Installing Platform		_
Installing System Contro	l Unit	~
Installing Knit Application	1	~
Installing Languages		0
Installing version files		\checkmark
Installing Patches		~

Menü "Installer" wird automatisch geschlossen und das nächste Menü angezeigt.

Software Installation

Maschinentyp Maschinenklasse Seriennummer	CMS530HP MG 671 1	Steuerungsausprägung Baumuster	STEKC11-N-1 0	STOLL E_EKC_000.128.000_STOLL 14:07
Fertigartikelmaschine	1	Multi Gauge	*	Auftrag einrichten
1111 Nadel-Feir	nheit	រ Nadelkopf	-Feinheit	Auftrag produzieren
^		^		, Maschine
E2.5.2		E4L		Warten
E3.5.2		E4		konfigurieren
E5.2		E4L		Daten
V		\lor		ansehen
				Maschine starten
		Zurück	Weiter 💙	Pilfe
			Maschinendat konfigurieren	Optionen

- 7. Entsprechend der Maschinenfeinheit die Taste "Fertigartikelmaschine"
- Aktiviert 🗹: bei Feinheiten von MultiGauge und Knit&Wear Maschinen
- Deaktiviert □: bei ,normalen' Feinheiten der Maschine
- 8. Taste "Fertigartikelmaschine" ☑ aktivieren.
- 9. Mit Taste "Weiter" > zur nächsten Einstellung.

Maschinentyp CMS530HP MG STEKC11-N-1 Steuerungsausprägung STOLL Maschinenklasse 671 0 Baumuster E_EKC_000.128.000_STOLL Seriennummer 1 14:12 Multi Gauge Fertigartikelmaschine 2 ۸ Madel-Feinheit 2 Nadelkopf-Feinheit \land ~ E2.5.2 E4L E3.5.2 **E4** E5.2 E4L \lor \lor Maschine ๎⊗ starten < Zurück Weiter > ? Hilfe Maschinendat 1 E. Optionen konfigurieren

STOLL

10. Mit Taste (2) folgendes auswählen:

- Multi Gauge
- Knit&Wear

Die Auswahl ist nur möglich, wenn die Taste "Fertigartikelmaschine" ☑ aktiviert wurde.

11. Mit Taste "Weiter" > zur nächsten Einstellung.

STOLL

Maschinentyp	CMS530HP MG	Steuerungsausprägung	STEKC11-N-1	STOLL
Maschinenklasse	671	Baumuster	0	E_EKC_000.128.000_STOLL
Seriennummer	1			14:12
Fertigartikelmaschine	V	Multi Gauge		Auftrag einrichten
IIII Nadel-Fein	nheit <mark>3</mark>	1 Nadelkopf	-Feinheit	R Auftrag produzieren
^		A		🔎 Maschine 🇯
E2.5.2		E4L		warten
E3.5.2		E4		
E5.2		E4L		Daten
v		\lor		ansehen
				Starten
		< Zurück	Weiter 💙	P Hilfe
		E.	Maschinendat konfigurieren	Optionen

12. Mit Voder Adie gewünschte IIII "Nadel-Feinheit" auswählen.

Maschinentyp Maschinenklasse Seriennummer	CMS530HP MG 671 1	Steuerungsausprägung Baumuster	STEKC11-N-1 0	STOLL E_EKC_000.128.000_STOLL 14:13
Fertigartikelmaschine		Multi Gauge		Auftrag einrichten
IIII Nadel-Fei	inheit	1 Nadelkopf	-Feinheit 👍	R Auftrag produzieren
^		^	-	🔎 Maschine 🇯
E2.5.2		E4L		warten
E3.5.2		E4		
E5.2		E4L		Daten
V		¥		Maschine starten
		Zurück	Weiter 💙	Pilfe
			Maschinendat konfigurieren	Optionen

13. Mit Taste "Weiter" > zur nächsten Einstellung.



STOLL

##	Fournisseur links vor- handen	 ✔: Ja □: Nein 			
: pt	Fournisseur rechts vor- handen	 ✔: Ja □: Nein 			
₹ /	Anzahl Klemm-Schneidestellen links				
	Anzahl Klemm-Schneide	estellen rechts			
4	Hilfsabzug	◆ <u>✓</u> : Ja			
·		• D: Nein			
66	Bandabzug	◆ 🗹: Ja			
-1-		• D: Nein			
XXX	Zentralschmierung	◆ 🗹: Ja			
		• D: Nein			
惖	Absaugung	◆ <u>✓</u> : Ja			
		• D: Nein			
	Fadenführer-Mitnahme	 ★ Typ 1 			
		• Typ 2			

16. Über die jeweiligen Tasten die entsprechende Maschinenkonfiguration eingeben.

i Fehlfunktion der Maschine!

Das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Maschinenoptionen muss korrekt angegeben werden, da sonst eine Fehlfunktion an der Maschine auftreten kann.

17. Mit Taste "Weiter" > zur nächsten Menü.

2 Technische Gestricke produzieren	STOLL E_EKC_000.128.000_STOLL 14:26
	Auftrag einrichten
	Real Auftrag produzieren
	Aaschine *
d	Maschine konfigurieren
	Daten ansehen
	🐼 Maschine *
Weiter >	Pilfe
Maschinendater Maschinendater o	ptionen

- 18. Gewünschte Einstellung mit Taste **?** "Technische Gestricke produzieren "vornehmen:
- Aktiviert **V**: Funktionen für technische Gestricke werden freigeschaltet
- Deaktiviert D: Funktionen für technische Gestricke werden nicht freigeschaltet
- 19. Mit Taste "Weiter" Dur nächsten Menü.
- Menü "Maschine referenzieren" wird geöffnet.
- 20. Weiter im nächsten Kapitel Referenzfahrten.



45.4.2.1.2 Referenzfahrten

Folgende Referenzfahrten nach Installation durchführen:

✓ Das Menü "Maschine referenzieren "wird angezeigt.

Geben Sie die Schlit	tenrichtung vor und	starten Sie die Refere	enzfahrt.		
Schlittenrichtung	~~~			>>>	
		-	→		
K Schl	ießen				

- 1. Taste Koder Taste antippen.
- 2. Maschine mit der Einrückstange starten.
- Meldung für eine Kammreferenz erscheint.
- Hinweis beachten!!

Kam	m-Justagefahrt
	1. Kammabdeckblech öffnen und Sichtkontrolle ausführen.
	2. Gestrickreste vom Kamm entfernen.
	3. Kamm-Justagefahrt jetzt starten?

- 3. Mit Taste 🗲 "Ja" die Meldung bestätigen.
- Die Kammreferenz wird ausgeführt.

Maschine referenzieren Geben Sie die Schlittenrichtung vor und starten Sie die Referenzfahrt	
Schlittenrichtung	
	>>>
Beferenzierung ges	tartet
Referenzierung ges	tartet

- 4. Gewünschte Schlittenhubrichtung für die Referenzfahrt antippen.
- 5. Anschließend Maschine wieder mit der Einrückstange starten.
- > Der Schlitten wird im Kriechgang bewegt bis die Referenzfahrt ausgeführt wurde.
- Versatz- und Schrittmotoren Referenz wird in der rechten Schlittenumkehr gemacht.
- 6. Meldungsfernster "Referenzfahrt" erscheint.



- 7. Meldung mit Taste 🗲 "Ja" bestätigen.
- Die zu referenzierenden Fadenführer werden referenziert
- 8. Nächste Meldung "Referenzfahrt" erscheint.

Referenzfahrt			
? Alle nicht referenzierten Fadenführer referenzieren?			
D Nein	🖌 Ja		

- 9. Meldung mit Taste 🗲 "Ja" bestätigen.
- ▶ Hinweis zur Referenzierung der Schusseinstreifer beachten!



- Alle Referenzen sind durchgeführt.
- 10. Mit Taste **Schließen**" das Fenster "Maschine referenzieren" verlassen.
- Es erscheint der Hinweis f
 ür die Versatz Referenz in der n
 ächsten Umkehr. Bitte beachten!

i	Referenzfahrt Versatz
	Es ist darauf zu achten, dass die Maschen eines Nadelbettes abgeworfen sind.

- 11. Weiter mit Auftrag erstellen.
- 45.4.2.2 Software aktualisieren Indirekte Installation

Indirekte Installation:

- Neues Stoll-Betriebssystem liegt auf der Festplatte in einem separaten Speicherbereich
- Bereitstellung der Software ist möglich, während die Maschine produziert
- Software wird beim nächsten Einschalten der Maschine eingelesen

i Beim Kopieren des Betriebssystems werden keine Daten überschrieben.

Indirekte Installation vorbereiten:

- ✓ Sie sind als Senior Operator the angemeldet.
- ✓ Die Maschine produziert.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf **IE** "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste "Systemeinstellungen" auswählen.
- 3. Die Registerkarte ***** "Datentransfer" öffnen.

Software Installation

							1
	Anz	eige	Zeit und Sprache	Benutzer	Daten-	Daten- transfer	STOLL
	Datentyp	auswählen					E_EKC_000.128.000_STOLL
	Ber	triebssystem					15:38
	Speichero	ort auf der Ma	aschine	Spei	cherort extern		
	ka ka	kale Daten\			Z:\E_EKC_000.128.00	00_STOLL\ 2	
	G Da	aten importier	en	3	Daten exportieren		Auftrag einrichten
							Auftrag produzieren
<	E_EKC_00	0.128.000_ST	OLL	×	Löschen	4	Maschine warten
							De Maschine konfigurieren
							Daten ansehen
							Pilfe
7	, Betriebs- einstellu	ngen	Über- wachungen	Optionen	🗙 Wartung	Maschinen-	einstellungen
			1				
	1	10 01	Auswahlr	menü für den Da	atentyp zum Da	tentransfer	
	2		Auswahl	des Speicherort	s extern von de	em Quellverzeio	chnis
			• F	:\ [USB]			
				letzlaufwerk			
	3	7	Taste zur	n Ausführen de	s Datentransfe	rs Importieren	

4. Das Menü unter "Datentyp auswählen" öffnen.

< "

х

4

- 5. Im Auswahlmenü
- 6. Unter "Speicherort extern" das gewünschte Quellverzeichnis vom Betriebssystem auswählen.

Löschen des bereitgestellten Betriebssystems

- Das Betriebssystem darf im ausgewählten Quellverzeichnis nicht als zip-File i abgelegt sein. Betriebssystem immer als entpackte Datei ablegen.
- 7. Taste **G** "Daten importieren" drücken.
 - > Das zu installierende Betriebssystem wird angezeigt und beim nächsten Einschalten der Maschine installiert.

8. Weiter im Kapitel Referenzfahrten.



45.4.2.3 Sprachen aktualisieren

Gründe für Sprachen aktualisieren:

- Die eknitlang Datei wurde bei der Software Installation nicht installiert
- Eine neue eknitlang Datei steht zur Verfügung

Ablauf Sprachen aktualisieren.

- ✓ Sie sind als Senior Operator t angemeldet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste auf DE "Maschine konfigurieren" umschalten.
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste Vsystem-Einstellungen" auswählen.
- 3. Die Registerkarte 🐨 "Zeit und Sprache" öffnen.

	Anze	eige	Q	Zeit und Sprache	Benutzer		Daten- verwaltung	Daten- transfer		ST	OLL
										E_EKC_0	00.128.000_STOLL
											09:22
			D	atum			S	prache			
	🗞 Fr	reitag,	28. J	uli 2017		۲	Deutsch (De	utschland) - DE	2		
	~		Uł	nrzeit			Tastatur-Layout Sprache	abweichend von		F	Auftrag einrichten
	(a)	9:22					English (Uni	ted States) - US	3	P	Auftrag produzieren
						sintral + 🕐	Text und Sintralbe	efehl kombiniert 4		ىر	Maschine warten
								-			Maschine konfigurieren
						۲	Sprachen aktuali	sieren 5		R	Daten ansehen
										?	Hilfe
4	Betriebs- einstellur	ngen	k⊊ v	ber- achungen	Optionen	3	🕻 Wartung	Maschinen- daten	☞ Sys ein	tem- stellur	ngen
ſ		_]
	1	G		Uhrzeit e	instellen						

Software Download

STOLL

2	۲	Sprache umstellen		
		Voraussetzung ist eine installierte eknitlang-Datei. Standardsprache ist deutsch.		
3			Änderung der Sprache für die virtuelle Tastatur	
			Sprache der virtuellen Tastatur entsprechend der eingestellten Sprache	
4	sintral +	Anzeige der Tasten		
5	۲	Sprac Öffne	chen aktualisieren et den Dialog, um die Sprachen zu aktualisieren.	

- 4. Taste 🐨 "Sprachen aktualisieren" drücken.
- Das Menü "Sprachen aktualisieren" wird geöffnet.
- 5. Mit der Taste das Menü "Ordner auswählen" öffnen.
- 6. Pfad des Quellverzeichnises für die eknitlang-Datei auswählen:
- Lokale Muster (Festplatte)
- USB
- Netzlaufwerk
- 7. Eknitlang-Datei im Quellverzeichnis selektieren.
- 8. Mit Taste "OK" bestätigen.
- Die Sprachaktualisierung läuft O
- 9. Gegebenenfalls weiter Einstellungen in diesem Menü vornehmen.

45.5 Software Download

Das Stoll-Betriebssystem für CMS-Maschinen kann über das Internet www.stoll.com / Service/ Customer-Net/Software-Updates heruntergeladen werden.

Software Download

STOLL



Software Download

Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?		
Sitemap Here you are: <u>Home</u> > Software-Updates		
	There is nothing quicker	
STOLL	You can update your Stoll machines and the pattern design softw quickly. Here we offer current operating systems, new modules, service releases for download.	vare to the latest version simply and new basic patterns, documentation an
Home	customer_downloads 🤤 autosintral	Open
Training Courses	🤤 cms_bootfiles	Open
Spare Parts Service	cms_network	Open
Service	📴 M1	Open
FAQs & Tips	🕞 M1plus	Open
Software-Updates	📴 S1	Open
GKS credit purchase	skr2	Open
Logout	readme.txt	Download Info



45 Service

Software Download

STOLL

Weitere Systemeinstellungen

STOLL

46 Sonstiges

46.1 Weitere Systemeinstellungen



- Touch-Screen kalibrieren
- Die farbliche Darstellung der Menüs auswählen.

– VNC

- Zeit und Sprache
 - Uhrzeit, Datum, Zeitzone eingeben
 - Sprache auswählen
 - Uhrzeit mit Netzwerk synchronisieren

Benutzer

- PIN-Nummern für die unterschiedlichen Benutzergruppen eingeben
- Fenster konfigurieren
 Festlegen, welche Aktionen eine Benutzergruppe an der Maschine machen darf und welche nicht.
- Schichtplan festlegen
 Die Start- und Endzeit f
 ür jede Schicht eingeben.
 Automatischer Schichtwechsel aktivieren.

Datenverwaltung

- Netzwerkeinstellungen vornehmen
- Ticketverarbeitung einstellen

46.1.1 Anzeige

▣──」── ▣	Bildschirmhelligkeit einstellen
4	
Farbschema	Die farbliche Darstellung der Menüs auswählen.
VNC	VNC-Verbindung auf die Maschine zulassen oder unterbinden. (VNC: Virtual Network Computing)
	✓ Die Maschine ist vernetzt.

Weitere Systemeinstellungen



Mit Hilfe der VNC-Verbindung kann von einem anderen Computer auf die Bedienoberfläche der Maschine zugegriffen werden. Damit kann man auf einem entfernten Computer arbeiten, als wäre man di- rekt vor der Maschine.
Ohne dass Sie es bemerken, können weitere Personen auf die Bedienoberfläche der Maschine zugreifen, wenn diese Funktion akti- viert ist.

46.1.2 Zeit und Sprache

Statum Datum	Datum eingeben.
Spracha	Sprache auswählen.
Sprache	Die Menüs und die Fehlermeldungen werden in der gewählten Spra- che angezeigt.
[
S Librzeit	Uhrzeit eingeben
Unizen	Zeitzone einstellen
	Uhr automatisch auf Sommer- / Winterzeit umstellen
	Contraction Contra
Tastatur-Layout	Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie eine andere Tastatur verwenden wollen, als die eingestellte Menüsprache.
Sprache	Beispielsweise wenn die Menüsprache auf Englisch eingestellt ist und eine russische Tastatur (mit kyrillischen Buchstaben) verwendet werden soll.
	Das Tastatur-Layout ist aktiv:
	• bei der virtuellen Tastatur auf der Bedienoberfläche
	 bei der externen Tastatur, welche an der USB-Buchse am Display eingesteckt ist
+ Text und Sin-	Auswählen, welcher Text auf den Tasten angezeigt werden soll: nur Text, Text und Sintralbefehl oder nur der Sintralbefehl.
	🛈 Ein Sintralbefehl ist nicht für alle Bedienelemente verfügbar.
Sprachen ak-	Öffnet den Dialog, um die Sprachen zu aktualisieren.
tualisieren	Wählen Sie die gewünschte Sprachdatei "eknitlang.zip" aus.

Weitere Systemeinstellungen

46.1.3 Benutzer

PIN festlegen	Jede Benutzergruppe autorisiert sich mit einer speziellen PIN-Num- mer für die Arbeit an der Maschine.
	Diese Benutzergruppen benötigen eine PIN-Nummer:
	Maintenance
	Senior Operator
	STOLL Service
	Die Benutzergruppe "Operator" benötigt keine PIN-Nummer.
	PIN festlegen [🗅 562]
Berechtigungen	Festlegen, welche Aktionen eine Benutzergruppe an der Maschine machen darf und welche nicht.
5612611	Die Festlegung kann für ein komplettes Fenster oder für einzelne Bedienelemente innerhalb eines Fensters getroffen werden.
	Berechtigungen setzen [🗅 563]
	Berechtigungen kopieren
	·
Zugriffsberechti-	 Festlegen, welche Benutzergruppe die Remotedesktopverbindung nutzen darf.
gungen setzen	i Diese Funktion ist nur bei EKC ki-Maschinen verfügbar.
	 Festlegen, ob die passwortgeschützten Menüs und Untermenüs für den "Operator" ausgeblendet werden sollen.
	Remotedesktopverbindung RDP
	Alle gesperrten Menüs ausblenden

	Die Start- und Endzeit für jede Schicht eingeben.
festlegen	Den automatischen Schichtwechsel aktivieren
Ū.	E Schichtplan festlegen [🗅 569]



46.1.3.1 PIN festlegen

Jede Benutzergruppe autorisiert sich mit einer speziellen PIN für die Arbeit an der Maschine.

Benutzergruppe	PIN erforderlich	PIN (Standard)
Coperator	_	_
Aaintenance	Х	1111
Senior Operator	Х	2222
STOLL Service	Х	3333

i Die Benutzergruppe "Operator" benötigt keine PIN.

Passwort für eine Benutzergruppe eingeben:

- 1. Wählen Sie die Benutzergruppe aus.
- 2. Geben Sie die aktuelle PIN ein.
- 3. Geben Sie die neue PIN ein.
- 4. Bestätigen Sie die neue PIN, dazu geben Sie die neue PIN noch einmal ein.
- 5. Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK".

46.1.3.2 Berechtigungen setzen

Für die Tätigkeiten an der Maschine benötigt das Maintenance-Personal andere Berechtigungen, wie der Operator (Stricker). Der Operator darf beispielsweise keine Daten ändern oder bestimmte Maschinenaktionen ausführen. Dies legen Sie im jeweiligen Benutzerprofil fest.

Voraussetzungen:

- Sie sind als "Senior Operator" angemeldet
- Fenster "Berechtigungen setzen" aufrufen.

■ "Maschine konfigurieren" -> 💱 "System-Einstellungen" -> 🏝 "Benutzer" -> 📮

Das Auswählen eines Benutzerprofils erfolgt in mehreren Schritten:

Benutzergruppe auswählen:

 Tippen Sie auf die Taste (1). Im Auswahlmenü wählen Sie die gewünschte Benutzergruppe aus.

ements	
Restore Stoll-Default	3
	▲ Testore Stoll-Default

2. Schalten Sie zum nächsten Programmschritt weiter. Tippen Sie dazu auf Taste (2).

Tippen Sie auf die Taste (3) werden Ihre Einstellungen für alle Benutzerprofile auf die STOLL-Einstellwerte (Default) zurückgesetzt.

Weitere Systemeinstellungen



Benutzerrechte für ein Menü auswählen:

1. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus der Hauptnavigationsleiste aus. Tippen Sie dazu auf die Taste (4).

1. User Profile 💙	2. Menu 3. Elements	$\langle \rangle$
Coperator	*	
Produce Order	4	
Monitor Order		

2. Das Auswahlmenü erscheint.

1. User Profile > 2.	Mer	STOI PD-KA_EMMI-001_
•	Setup Order	7:25 AI
Operator	Produce Order	
Produce Order	Aintain Machine	
Monitor Order	Configure Machine	Setup Order
	View Data	Produc Order
		Aainta Mainta Machir
		Configu

Weitere Systemeinstellungen

- 3. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.
 i Es sind die Menüpunkte aus der Hauptnavigationsleiste (am rechten Bildschirmrand).
- 4. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus der unteren Navigationsleiste aus. Tippen Sie dazu auf die Taste (5).

1. User Profile	> 2. Menu	3. Elements		$\langle \rangle$
Coperator				
Produce Order			J	
Monitor Order	(5)			
			•	

Weitere Systemeinstellungen

5. Das Auswahlmenü erscheint.



- 6. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.
 1 Es sind die Menüpunkte aus der unteren Navigationsleiste (am unteren Bildschirmrand).
- 7. Schalten Sie zum nächsten Programmschritt weiter. Tippen Sie dazu auf die Taste (2).

Weitere Systemeinstellungen



Die Benutzerrechte fü	r das ausgewählte	Menü auswählen:
	i uuo uuogowuinto	monu aaowamon.

1. U	ser Profile 义 2. Me	nu 💙 3. Elemen	ts			< >
	Operator					
R	Produce Order					
Ľ	Monitor Order			Configure Controls	6	
				Unlock Submenu		9
				Lock Submenu		10

6	Zugriffsmöglichkeit für jedes Element (Aktion, Taste) festlegen.	
	🛈 Nur für das Menü "Auftrag produzieren" möglich.	
9	Alle Bedienelemente des ausgewählten Fensters freigeben.	
10	Alle Bedienelemente des ausgewählten Fensters sperren.	

1. Legen Sie die Zugriffsmöglichkeit für jedes Element (Aktion, Taste) fest. Tippen Sie dazu auf die Taste (6).



 Das ausgewählte Menü erscheint. Im Beispiel wird das Menü "Auftrag überwachen" angezeigt.

STOLL

- In diesem Fenster können Sie für jedes Element (Aktion, Taste) die Zugriffsmöglichkeit festlegen. Im Beispiel ist das Element "Maschine ausschalten" ausgewählt. Das Auswahlmenü (7) erscheint.
- Wählen Sie im Auswahlmenü die gewünschte Einstellung aus (freigeben, passwortgeschützt, sperren).
 Tippen Sie dazu auf die entsprechende Taste.

	Das Element freigeben
	Das Element ist passwortgeschützt (Passwort des Senior Operators erforderlich)
X	Das Element sperren. i Das Element wird nicht mehr angezeigt.

- 1. Bei Bedarf können Sie die Zugriffsmöglichkeit für weitere Elemente festlegen. Wiederholen Sie dazu Schritt 3.
- 2. Speichern Sie die Einstellungen. Tippen Sie dazu auf die Taste (8).

Bei Bedarf können Sie die Zugriffsmöglichkeit auf weitere Menüs festlegen. Dazu den Arbeitsschritt "Das gewünschte Menü auswählen" wiederholen.

Weitere Systemeinstellungen

STOLL -

46.1.3.3 Schichtplan festlegen

- 1. Die Taste "Automatischer Schichtwechsel" aktivieren.
- 2. Das Kontrollkästchen der gewünschten Schicht aktivieren.
- 3. Die Start- und Endzeit für die Schicht eingeben.
- 4. Die Uhrzeit bei allen Schichten einstellen.
- 5. Die Eingaben werden automatisch überprüft.
 - Die Schichtzeiten dürfen sich nicht überlappen.
 Die Gesamtzeit muss 24 Stunden betragen. Beträgt die tatsächliche Arbeitszeit weniger als 24 Stunden, müssen Sie eine zusätzliche Schicht definieren, welche sich über die Restzeit erstreckt.
 "Geisterschicht" Auch eine sogenannte "Geisterschicht" können Sie im Schichtplan angeben. Als "Geisterschicht" bezeichnet man eine Produktionsschicht außerhalb der regulären Arbeitszeit, bei der kein Bedienungspersonal anwesend ist. Die Maschinen arbeiten so lange weiter, bis sie durch einen Fehler abgestellt werden. Geisterschichten werden oft nachts eingesetzt.

46.1.4 Datenverwaltung

Netzwerk

đ	Öffnet den Dialog, um den Pfad für die Netzlaufwerke einzugeben.
	Dies können Sie nutzen, wenn Sie auf verschiedene Netzlaufwerke zugreifen wollen, beispielsweise um Strickprogramme zu laden.
	Mustertransfer zwischen M1plus und Strickmaschine.
	Öffnet den Dialog, um die Online-ID einzugeben.

STOLL Extended knit Report



Weitere Systemeinstellungen



	STOLL Nameserver ein- oder ausschalten.
server (SNS)	Öffnet den Dialog, um den Namen des STOLL Nameservers einzu-
	geben.
	"Legt fest, ob die Strickmaschine an einem STOLL Nameserver
	(SNS) betrieben wird und in das PPS aufgenommen werden kann.
	Öffnet den Dialog, um den Namen des SNS einzugeben."

SNS-Gruppe:	Öffnet den Dialog, um die SNS-Gruppe festzulegen, unter der sich
	die Maschine im PPS einträgt.

STOLL - knit re-	STOLL-knit report ein- oder ausschalten.
port (SKR)	

PPS 19 Infrastructure	Ermöglicht die Verwendung der PPS-Basisfunktionen.
Management	



Stricksystem- und Niederhalteplatinen-Steuerung

STOLL Production Planning System (PPS)



46.2 Stricksystem- und Niederhalteplatinen-Steuerung

Das Stricksystem:

Jedes Stricksystem kann Dreiweg-Technik ohne Einschränkung stricken.

Einzelnadelauswahl in 5 Positionen:

- Masche
- Fang
- außer Tätigkeit
- Übergabe / Splitten Übergabe
- Übernahme / Splitten Übernahme

Stricksystem- und Niederhalteplatinen-Steuerung

STOLL

Möglichkeiten der Maschenbildung:

- Masche
- Fang
- außer Tätigkeit
- Umhängen vom vorderen auf das hintere Nadelbett oder umgekehrt
- Umhängen gleichzeitig in beide Richtungen

Das Auswahlsystem wählt nur die Nadeln aus, die Masche oder Fang stricken, umhängen oder splitten.

Alle anderen Nadeln werden nicht ausgewählt und kulieren nicht.

I. Aufbau des Stricksystems:



	Bezeichnung	Funktion			
1	Abzugsteil				
2	Strickaustriebsteil				
3	Drückerteil Übernahme				
4	Drückerteil Fang				
5	Auswahlsystem				
6	Selektionsstelle 1	Masche, Übergabe Umhängen, Übergabe Splitten			
7	Selektionsstelle 2	Fang, Übernahme Umhängen, Übernahme Splitten			

Stricksystem- und Niederhalteplatinen-Steuerung

II. Niederhaltefunktion:

Die Niederhalteplatinen halten das Gestrick unten, wenn die Nadeln zur Maschenbildung ausgetrieben werden. Die Niederhalteplatinen werden durch die Platinensteuereinheit am Schlitten bewegt.



	Bedeutung
1	Platinensteuereinheit
2	Schwenkbarer Bürstenhalter
3	Platinenschieber
4	vorlaufender Platinenschieber
5	nachlaufender Platinenschieber



Der vorlaufende Platinenschieber (4) wird nach oben geschaltet.

Dadurch schwenken die Niederhalteplatinen beim Nadelaustrieb nach unten in Einschließstellung und halten somit die Maschen unten.

Der nachlaufende Platinenschieber (5) wird zurückgezogen, die Niederhalteplatinen schwenken wieder zurück. Bei der Fadeneinlage sind die Niederhalteplatinen geöffnet. Wenn der Schlitten umkehrt, werden die Platinenschieber automatisch umgeschaltet.

Reportdaten

46.3 Reportdaten

Die Steuerung sammelt alle Betriebsdaten, die seit dem ersten Einlesen des Betriebssystems und dem Starten des aktuellen Strickprogramms erfasst wurden.

Reportdaten anzeigen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste 🥰 "Daten ansehen" auswählen.
- 2. In der unteren Navigationsleiste
- Das folgende Menü wird angezeigt.

Repo	πο 1		<u>×</u>	Löschen	2		S I	TOLL
		Anz	ahl		Z	eit		11:33
SIN	Arbeitszeit der Steuerung				1803:52			
RUN	Produktionszeit				41:58	2 %		
V=V	Einrückstange	1295	46 %		53 <mark>5:59</mark>	30 %		
/-\	Fadenbruch / Garnzufuhr	62	2 %		3:02	0 %		
000	Stückzähler	360	13 %		219:07	12 %		Auftrag
>!	Widerstandsabstellung	56	2 %		3:36	0 %		einrichten
-/)	Positions-Nadelfühler	1	0 %		0:00	0 %		
%	Waren- / Kammabzug	114	4 %		1:59	0 %	医	Auftrag
PR	Programmierung	634	22 %		823:31	46 %	L ()	produzieren
MS~	Maschine Stopp	239	8 %		174:35	10 %	C	Maschine
->/	Stoßabstellung	3	0 %		0:00	0 %		warten
V[]	Versatzfehler	0	0 %		0:00	0 %		Maschine
#<>	Hübe insgesamt	1	32424				j=	konfigurieren
#ML	Hübe mit reduzierter Geschwindigkei	it	959					Daten
ST	Anzahl produzierter Teile		420				Ľ₫	ansehen
	3		4			5	Ę	Hilfe
	Report- daten	Laufzeit-		A Meldungen		System- nformation	Loggings	

1		Taste zum Öffnen des Auswahlmenüs:			
		 Report: Daten seit dem ersten Einlesen des Betriebssystems im Hause Stoll (nicht löschbar) 			
		 Report 0: Betriebsdaten sammeln f ür einen bestimmten Zeitabschnitt 			
		 Report f ür Schicht n (n=1-5) Betriebsdaten sammeln f ür jede einzelne Schicht 			
2	×	Taste zum Löschen der angezeigten Tabelle			

Laufzeitdaten

STOLL

3	SIN	Arbeitszeit der Steuerung (SINTRAL)			
	RUN	Produktionszeit			
	V=V Stopp Abstellen an der Einrückstange				
	/-\ Stopp Fadenkontrolleinrichtung, Garnzuführung				
	000	Stopp Stückzähler			
	>!	Stopp Widerstandsabstellung			
	-/)	Stopp Positions-Nadelfühler			
	%	Stopp Warenabzug			
	PR	Stopp Programmieren			
	MS~	Maschine Stopp oder kurzer Stromausfall			
	- > /	Stopp Stoßabstellung			
	V[] Versatzfehler				
	# <>	Anzahl Hübe insgesamt			
	#ML	Anzahl Hübe mit reduzierter Geschwindigkeit			
	ST	Anzahl produzierter Gestrickteile			
4	Anzahl	1. Spalte: Gesamtanzahl des jeweiligen Fehlers			
		2. Spalte: Prozentuale Angabe des jeweiligen Fehlers			
5	Zeit	1. Spalte: Stillstandszeit des jeweiligen Fehlers			
		2. Spalte: Prozentuale Angabe der Stillstandszeit des jeweiligen Fehlers			

46.4 Laufzeitdaten

Im Menü "Daten ansehen" werden die Laufzeiten von folgenden Abläufen erfasst und angezeigt:

- Sequenzlisten /Sequenzen
- Aufträgen mit den Einzelelementen
- einzelner Muster

I. Laufzeitdaten aufrufen:

- ✓ Sie sind als Senior Operator i angemeldet.
- ✓ Das Strickprogramm ist geladen, Anzahl an Durchläufen eingegeben und die Produktion gestartet.
- 1. In der Hauptnavigationsleiste

Garntabelle

- STOLL
- 2. Anschließend in der unteren Navigationsleiste die Taste 🔀 "Laufzeitdaten" drücken.



Folgendes Menü wird angezeigt.

1	Position	Liste der Strickprogrammen
2	Aktuell Laufzeit des aktuell strickenden Teiles	
3	Letztes Laufzeit des zuletzt gestrickten Teiles	
4	Min	Kürzeste Laufzeit
5	Max	Längste Laufzeit
6	Ø Durchschnittliche Laufzeit	
7	Teile	Anzahl der bisher gestrickten Teile
8	Gesamt Gesamtzahl der zu strickenden Teile	

46.5 Garntabelle

Die angegebenen Werte dienen als Richtlinie. Die Beschaffenheit und das spezifische Gewicht eines Garnes müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Anstelle eines einfachen Garnes empfehlen wir gezwirntes Garn. Bei gröberen Maschinen ist es zweckmäßig, mehrere gezwirnte Fäden zu verwenden.
Garntabelle

Feinheit	gefachte Verarbeitung [Nm]	Endnummer [Nm]	
	Mehrere dünne Fäden werden	Fadenstärke der gefachten Fäden	
	ein dicker Faden dem Fadenfüh- rer zugeführt.	Beispiel: 6 x 16/2 16/2=8 8:6=1,33	
1,5.2	2 x 3,7	0,7 – 2,0	
	6 x 3,7		
2	6 x 16/2	1,2 - 1,4	
2.2	1 x 3,7	0,9 – 4,0	
	6 x 3,7		
2.5	6 x 18/2	1,3 - 1,6	
3	5 x 18/2	1 - 2	
3 m.3L	15 x 20/2	0,65 - 1	
3.5	6 x 24/2	1,4 - 2,5	
4	5 x 24/2	1,4 - 3	
	6 x 34/2		
5	4 x 24/2	3 - 4,5	
	4 x 34/2		
7	2 x 22/2	4,5 - 7	
	2 x 28/2		
8	2 x 24/2	6 - 8	
	2 x 34/2		
10	2 x 36/2	8 - 12	
	1 x 24/2		
12	1 x 24/2	10 - 18	
	2 x 44/2		
14	1 x 28/2	14 - 20	
	2 x 40/1		

STOLL

Garntabelle - Zuordnung von Maschinenfeinheit und Garnstärke (Tabelle 1)

Garntabelle

Feinheit	gefachte Verarbeitung [Nm]	Endnummer [Nm]
16	1 x 48/2	20 - 30
	1 x 54/2	
	1 x 60/2	
18	1 x 54/2	20 - 40
	1 x 60/2	
	1 x 80/2	
20	1 x 80/2	20 - 40
2,5.2	3 x 28/2	3 - 4,5
(alle Nadeln)	2 x 14/2	
2,5.2 m.4L	Alle Nadeln: 3 x 28/2 Nm	3 – 4,5
	Jede 2. Nadel: 8 x 28/2 Nm	1,3 - 2
	Jede 2. Nadel mit Abwerf-Tech- nik: maximal 13 x 28/2 Nm	1,1
2,5.2 (CMS 830 C) 3 x 14/2		1 - 2
(jede 2. Nadel)	6 x 14/2	
2,5.2	5.2 3 x 14/2	
(jede 2. Nadel)	4 x 14/2	
3,5.2 2 x 28/2		4,5 - 7
(alle Nadeln)	3 x 28/2	
3,5.2	3 x 14/2	1,5 - 2,5
(jede 2. Nadel)	7 x 28/2	
3,5.2 m.4L	Alle Nadeln: 3 x 28/2 Nm	4,5 – 7
	Jede 2. Nadel: 7 x 28/2 Nm	1,5 – 2,5
	Jede 2. Nadel mit Abwerf-Tech- nik: maximal 9 x 28/2 Nm	1,5

Garntabelle - Zuordnung von Maschinenfeinheit und Garnstärke (Tabelle 2)

Feinheit	gefachte Verarbeitung [Nm]	Endnummer [Nm]	
5.2	1 x 20/2	8 - 12	
(alle Nadeln)	2 x 28/2		
5.2	3 x 28/2	3 - 4,5	
(jede 2. Nadel)	4 x 28/2		

Maschenfestigkeitsbereich

Feinheit	gefachte Verarbeitung [Nm]	Endnummer [Nm]
6.2	2 x 44/2	10 - 16
(alle Nadeln)	1 x 28/2	
6.2	2 x 28/2	4,5 - 7
(jede 2. Nadel)	3 x 28/2	
7.2	1 x 28/2	14 - 20
(alle Nadeln)	1 x 30/2	
7.2	2 x 28/2	6 - 8
(jede 2. Nadel)	2 x 30/2	
8.2	1 x 50/2	15 - 25
(alle Nadeln)	2 x 60/2	
8.2	2 x 50/2	10 - 12
(jede 2. Nadel)	3 x 60/2	
9.2	1 x 40/2	20 - 30
(alle Nadeln)	1 x 60/2	
9.2	2 x 40/2	10 - 16
(jede 2. Nadel)	2 x 44/2	
	2 x 60/2	
	3 x 60/2	

Garntabelle - Zuordnung von Maschinenfeinheit und Garnstärke (Tabelle 3)

Stricktechnische Hinweise

STOLL

Feinheit	Erläuterung
2,5.2 und 3,5.2 (knit and wear)	Wird ein extremes Garn (unelastisch und/oder sehr dick) verwen- det, sollte nicht zu lose gestrickt werden (im obersten NP-Be- reich), da Gefahr besteht von Verschleiß an Schloßteilen und Na- delbett.

Stricktechnische Hinweise

Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren [D 582]

- Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren [□ 582]
- Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren [□ 582]
- Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren [□ 582]

46.6 Maschenfestigkeitsbereich

Die Festigkeitsbereiche für Stricken oder Splitten unterscheiden sich. Ursache hierfür ist die Form des Splittteils. Die Angaben in der Tabelle zeigen den minimalen und maximalen NP-Wert.

Maschenfestigkeitsbereich

STOLL

Gültig für:
CMS 933
CMS 822
CMS 530
CMS 520
CMS 502
CMS ADF-3

	min. NP	max. NP	min. NP (Split)	max. NP (Split)
E 3	7.0	16.7	8.2	15.6
E 3,5	7.0	16.7	8.2	15.6
E 4	7.0	16.7	8.2	15.6
E 5	6.5	16.9	8.0	14.1
E 7	8.3	18.7	9.8	15.9
E 8	8.8	19.5	10.3	16.6
E 10	7.25	19.2	9.3	17.65
E 12	7.55	20.0	8.4	16.2
E 14	7.95	20.7	8.8	16.85
E 16	7.6	21.9	8.9	17.85
E 18	7.6	21.9	8.9	17.85
E 5.2	7.8	17.5	9.0	14.7
E 6.2	7.55	20.0	8.4	16.2
E 7.2	7.95	20.7	8.8	16.85
E 8.2	8.0	22.3	9.3	18.25
E 9.2	8.0	22.3	9.3	18.25
E 2,5.2	6.5	16.9	8.0	14.1
E 2,5.2 m.4L	6.5	16.9	8.0	16.15
E 3,5.2	8.3	18.7	9.8	15.9
E 3,5.2 m.4L	8.3	18.7	9.8	17.95

Maschenfestigkeitsbereich

Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren [D 582]

Maschenfestigkeitsbereich

STOLL

Gültig für:	
CMS 830 C	
CMS 730 T	
CMS 530 T	
CMS 520 C	
CMS 520 C+	

	min. NP	max. NP	min. NP (Split)	max. NP (Split)
E 3 (CMS 520 C) E 1,5.2 (CMS 520 C+)	7.0 8.3	16.7 18.0	8.2 9.6	15.6 16.9
E 3 m.3L	7.0	16.7	8.2	15.6
E 3,5	7.0	16.7	8.2	15.6
E 4 (CMS 520 C) E 2.2 (CMS 520 C+)	7.0 8.5	16.7 18.2	8.2 9.8	15.6 17.1
E 5	6.5	16.9	8.0	14.1
E 7	8.3	18.7	9.8	15.9
E 8	8.8	19.5	10.3	16.6
E 10	7.4	21.5	9.4	17.7
E 12	7.7	21.5	9.4	15.1
E 14	8.1	22.3	9.8	15.5
E 16	8.1	22.5	9.5	15.2
E 18	8.1	22.5	9.5	15.2
E 5.2	7.8	17.5	9.0	14.7
E 6.2	7.7	21.5	9.4	15.1
E 7.2	8.1	22.3	9.8	15.5
E 8.2	8.1	22.5	9.5	15.2
E 9.2	8.1	22.4	9.5	15.5
E 2,5.2	6.5	16.9	8.0	14.1
E 2,5.2 m.4L	6.5	16.9	8.0	16.15
E 3,5.2	8.3	18.7	9.8	15.9

Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren

	min.	max.	min. NP	max. NP
	NP	NP	(Split)	(Split)
E 3,5.2 m.4L	8.3	18.7	9.8	17.95

STOLL

Maschenfestigkeitsbereich

Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren [D 582]

CMS 730 T E10 E12 E14 E6.2 E7.2	Bei diesen Feinheiten gibt es unterschiedliche Schlossteile für loses und festes Stricken.
---	---

46.7 Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren

Die Anforderungen an eine Strickmaschine lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen: die maschinenbezogenen Ziele und die unternehmerischen Ziele.

Die Strickmaschine soll bei jeder Strickart, mit jeder Maschenfestigkeit, unabhängig vom Garn, immer mit maximaler Geschwindigkeit arbeiten. Gleichzeitig wird von der Strickmaschine eine hohe Produktivität erwartet und das Muster soll fehlerfrei gestrickt werden.



Das gleichzeitige Erreichen aller Ziele ist selten möglich, da zwischen einigen Zielen ein Konflikt besteht. Ein Konflikt deshalb, weil sie nicht alle gleichzeitig verwirklicht werden können. Zwischen den einzelnen Zielen bestehen vielmehr Wechselwirkungen, welche sich negativ auf die Realisierung anderer Ziele auswirken können. Es gibt also Ziele, die nicht gemeinsam zu erreichen sind oder sich gegenseitig ausschließen.

Beispiel:

Ein Konflikt besteht zwischen der Garnstärke, der Festigkeit und der Schlittengeschwindigkeit. Soll bei allen drei Zielen an der oberen Grenze, dem Maximum, gearbeitet werden, führt dies zu verminderter Laufsicherheit des Musters, erhöhtem Verschleiß und in manchen Fällen sogar zu Maschinenschäden.

STOLL

Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren

Die Einfluss-	Laufsicherheit	 Aufbau des Musters (Strickart, Flexible Gauge,)
Taktoren		Schlittengeschwindigkeit
		 Maschenlänge (Festigkeit)
		 Garneigenschaften (Reibwert, Elastizität, Drehung, Feuchtigkeit, Haarigkeit, Spulenaufbau, Reißfestigkeit)
		Garnfeinheit, Anzahl der Einzelfäden/Zwirne
		Garnart (Effektgarne)
		 Fadenspannung, Fadenzuführung
		Gestrickabzug
	Verschleiß und Maschinen- schäden	Die ungeeignete Kombination dieser Einflussfaktoren kann zu erhöhtem Verschleiß und zur Beschädigung von Maschi- nenteilen führen.
	Fazit	Deshalb müssen die Einflussfaktoren angepasst werden.
		Nicht mit jedem Garn und Strickmuster kann jede Schlitten- geschwindigkeit und Festigkeit erreicht werden. Empfehlung: Beginnen Sie mit einer etwas niedrigeren Schlittengeschwindigkeit (z.B. 0.7 m/sec) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit Schritt für Schritt.
		Defekte Maschinenteile, welche durch Nichtbeachtung unserer Vorgaben hervorgerufen werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.