Abzugsteile justieren

Adjusting stitch cams 调节成圈三角 Ajuster les cames de chute Regolazione delle camme di discesa Cuaderno de capacitación M1plus

Inhaltsverzeichnis

Deutsch	3
English	6
Chinese (simplified)	9
Français	12
Italiano	15
Español	18
Portuguese	21

Garnliste zum Justieren der Abzugsteile

1 Justieren der Abzugsteile mit Programmen von der M1plus

Die Justage-Programme und eine Anleitung zum Justieren der Abzugsteile liegen standardmäßig im Verzeichnis D:\ Stoll\ M1plus\ 5.X.XXX\ Sintral\ YLC

÷÷:

Die maschinenabhängige Justage-Programme *.zip laden und starten Sie auf der CMS-OKC mit Betriebssystem V 2.1 (oder höher) um die Abzugsteile neu zu justieren.

Die Justage-Programme für verschiedene Maschinentypen:

CMS	Besonderheit	Fadenführer und Meßrad	Programm
CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Kammfaden links auf Schiene 2	Fadenführer und Meß- rad über RS18 im Se- tup2 festlegen. YGC:2/4	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 502, CMS 420 E CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Kammfaden rechts auf Schiene 2	Fadenführer und Meß- rad über RS18 im Se- tup2 festlegen. YGC:/24	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-right.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Feinheit E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 Kammfaden links auf Schiene 2	Fadenführer 4 rechts Messrad 4 aktiv. YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Feinheit E9.2 Kammfaden links auf Schiene 2	Fadenführer 4 rechts Messrad 4 aktiv. YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left 9.2.zip
CMS922 CMS933	Zwei Fadenführer für Restgarn (Funktionen Zunehmen und Ab- werfen) Schiene 1 rechts und Schiene 2 links.	Fadenführer 4 rechts Messrad 4 aktiv. YG:2/1 4	CMS9xx.YLC2_NPK-Adjustment.zip
CMS 530HP B CMS 502HP+ B CMS 502HP B	Bandabzug	Fadenführer 4 rechts Messrad 4 aktiv. YGC:2/4	CMS5xx.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip
CMS ADF B	ADF Bandabzug	Fadenführer 4 rechts Messrad 4 aktiv. YGC:2/4	CMSADF.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip

1.1 Garnliste zum Justieren der Abzugsteile

Feinheit	Anzahl der Fä- den pro Faden- führer	Garnstärke	Garnqualität
E 20	1	NM 50/2	100% Baumwolle
E18	1	NM 50/2	sehr unelastisches Garn
E 16	1	NM 50/2	

Justieren der Abzugsteile CMS OKC mit Setup2

Feinheit		Anzahl der Fä- den pro Faden- führer	Garnstärke	Garnqualität
E 14		1	NM 34/2	
E 12		1	NM 34/2	
E 12m10		1	NM 34/2	
E 10		2	NM 34/2	
E 10m8		2	NM 34/2	
E 8		2	NM 34/2	
E 7		3	NM 34/2	
E 7m5		3	NM 34/2	
E 5		2	NM 14/2	
E 4		3	NM 14/2	
E 3.5		4	NM 14/2	
E 3		4	NM 14/2	
E 2,5.2		3	NM 14/2	
CMS 730 S	E 2,5.2	2	NM 14/2	
CMS 830 S	E 3,5.2	3	NM 34/2	
	E 5.2	3	NM 34/2	
	E 6.2	2	NM 34/2	
	E 7.2	1	NM 34/2	
	E 9.2	1	NM 50/2	

STOLL

■ Justieren der Abzugsteile CMS OKC mit Setup2 [□ 4]

1.2 Justieren der Abzugsteile CMS OKC mit Setup2

Abzugsteile justieren:

i	Service-Tätigkeit
-	Grundlegende Einstellungen der CMS werden überschrieben!
	Nur von erfahrenen Service-Technikern durchzuführen.
	Maschinendaten (Dongle) auf USB-Memory-Stick sichern.

- ✓ CMS ist mit einem Gerät zur Fadenlängen-Kontrolle ausgestattet.
- ✓ Geeignete Garne entsprechend der Garnliste stehen zur Verfügung.
- ✓ Betriebssystem mit Setup2 ist installiert.
- 1. Fadenführer über RS18 in der Setup2-Datei festlegen.
- I 8= Adjustment Yarn (RS18=8)
- I 7= Adjustment Yarn (RS18=7)
- I 6= Adjustment Yarn (RS18=6)
- I 5= Adjustment Yarn (RS18=5)
- I 4= Adjustment Yarn (RS18=4)
- I 3= Adjustment Yarn (RS18=3)

Justieren der Abzugsteile CMS OKC mit Setup2

- I 2= Adjustment Yarn (RS18=2)
- I 1= Adjustment Yarn (RS18=1)
- 2. Benötigte Fadenführer einfädeln.
- 3. Faden über zugehöriges Messrad führen.
- 4. Fadenspannung auf mindestens 8 cN einstellen.
- 5. Justage-Programm ("ylc2_npk-Adjustment.zip") dem Maschinentyp entsprechend auswählen.
- 6. Justage-Programm laden.
- Bei Maschinen ohne Kamm die Gestrickbreite beachten. Eventuell Z\u00e4hler setzen, um auf die Gestrickbreite f\u00fcr das Justieren zu kommen.
- 8. Bei Bedarf Rapportschalter im Setup2 einstellen:
- RS1 regelt die Länge vor dem Messen (Beispiel: falls in den Hauptabzug gestrickt werden soll) Default RS1=5
- RS16 regelt die Gestrickbreite f
 ür das Justieren. Default: RS16=0 entspricht der halben Nadelbettbreite RS16=1 entspricht 2/3 Nadelbettbreite
 RS16=2 entspricht der ganzen Nadelbettbreite.
- RS1 regelt die Schlossfunktionen
 - RS=0 Nur Maschenbildung
 - RS=1 Maschenbildung und Splitkurve
- RS2=999 regelt das Justieren und darf nicht verändert werden. (deshalb nicht im Setup2)
- 9. Programm starten.
- 10.Die Maschine stoppt und die Abfrage erscheint: "\!! NPK DATA WILL BE DELETED !! -- ?? COPY DONGLE ??\"
- 11.Fortfahren, wenn sichergestellt ist, dass die bisherigen NPK-Daten der Maschine (Dongle/MC-Daten) gesichert oder aufgeschrieben sind.
- Garnliste zum Justieren der Abzugsteile [□ 3]

Justieren der Abzugsteile CMS OKC mit Setup2

1 Adjusting the Stitch Cams with Programs from the M1plus



To adjust the stitch cams, you will find adjustment programs and a manual in the D:\ Stoll\ M1plus\ 5.X.XXX\ Sintral\ YLC directory by default

Load and run the machine dependent adjustment program *.zip on the CMS-OKC with the operating system V 2.1 (or higher) in order to re-adjust the stitch cams.

The adjustment programs for different types of machines:

CMS	Special fea- ture	Yarn Carrier and Measur- ing Wheel	Program
CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Comb thread left on bar 2	Specify the yarn carri- ers and measuring wheels by RS18 in- Setup2. YGC:2/4	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 502, CMS 420 E CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Comb thread right on bar 2	Specify the yarn carri- ers and measuring wheels by RS18 in- Setup2. YGC:/24	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-right.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Gauge E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 Comb thread left on bar 2	Yarn carrier 4 at the right Measuring wheel 4 act- ive YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Gauge E9.2 Comb thread left on bar 2	Yarn carrier 4 at the right Measuring wheel 4 act- ive YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left 9.2.zip
CMS922 CMS933	Two yarn carrier for residual yarn (widen- ing and cast-off func- tions) Bar 1 right and bar 2 left.	Yarn carrier 4 at the right Measuring wheel 4 act- ive YG:2/1 4	CMS9xx.YLC2_NPK-Adjustment.zip
CMS 530HP B CMS 502HP+ B CMS 502HP B	Belt take-down	Yarn carrier 4 at the right Measuring wheel 4 act- ive YGC:2/4	CMS5xx.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip
CMS ADF B	ADF Belt take-down	Yarn carrier 4 at the right Measuring wheel 4 act- ive YGC:2/4	CMSADF.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip

Yarn List to Adjust Stitch Cams

Gauge		Number of threads per yarn carrier	Yarn thickness	Yarn Quality
E 20		1	NM 50/2	100% Cotton
E18		1	NM 50/2	or very inelastic yarns
E 16		1	NM 50/2	
E 14		1	NM 34/2	
E 12		1	NM 34/2	
E 12m10		1	NM 34/2	
E 10		2	NM 34/2	
E 10m8		2	NM 34/2	
E 8		2	NM 34/2	
E 7		3	NM 34/2	
E 7m5		3	NM 34/2	
E 5		2	NM 14/2	
E 4		3	NM 14/2	
E 3.5		4	NM 14/2	
E 3		4	NM 14/2	
E 3,5.2		3	NM 14/2	
CMS 730 S	E 3,5.2	2	NM 14/2	
CMS 830 S	E 3,5.2	3	NM 34/2	
	E 5.2	3	NM 34/2	
	E 6.2	2	NM 34/2	
	E 7.2	1	NM 34/2	
	E 9.2	1	NM 50/2	

1.1 Yarn List to Adjust Stitch Cams

■ Adjusting Stitch Cams CMS OKC with Setup2 [□ 7]

1.2 Adjusting Stitch Cams CMS OKC with Setup2

Adjust stitch cams:

i	Service job
-	Basic settings of the CMS will be overwritten!
	To be done by experienced service technicians only.
	Save all machine data (dongle) on the USB-Memory-Stick

- $\checkmark\,$ Device for the yarn length control is mounted on the CMS
- ✓ Suitable yarns according to the yarn list are at hand.
- $\checkmark~$ The operating system with Setup2 is installed.
- 1. Define the yarn carrier type by RS18 in the Setup2 file.
- I 8= Adjustment Yarn (RS18=8)
- I 7= Adjustment Yarn (RS18=7)

Adjusting Stitch Cams CMS OKC with Setup2

- I 6= Adjustment Yarn (RS18=6)
- I 5= Adjustment Yarn (RS18=5)
- I 4= Adjustment Yarn (RS18=4)
- I 3= Adjustment Yarn (RS18=3)
- I 2= Adjustment Yarn (RS18=2)
- I 1= Adjustment Yarn (RS18=1)
- 2. Thread up the yarn carriers in use.
- 3. Lead the thread over the allocated measuring wheel.
- 4. Adjust the yarn tension to 8 cN at the minimum.
- 5. Select the adjusting program ("ylc2_npk-Adjustment.zip") according to the machine type.

STOLL

- 6. Load the adjustment program.
- Watch-out the fabric width with machines without comb. Set counters if necessary in order to get the matching fabric width for adjusting.
- 8. Set the cycle counter in Setup2 if necessary:
- RS1 controls the length before the measuring starts (Example: if you want to knit into the main take-down) Default RS1=5
- RS16 controls the fabric width for adjusting. Default: RS16=0 equals half the width of the needle bed. RS16=1 equals 2/3 of the width of the needle bed RS16=2 equals the hole width of the needle bed.
- RS1 controls the system functions
 - RS=0 Stitch formation only
 - RS=1 Stitch formation and split curve
- RS2=999 controls the adjusting and must not be changed. (therefore not part of Setup2)
- 9. Start the program.
- 10.The machine stops and prompt appears: "\!! NPK DATA WILL BE DELETED !! -- ?? COPY DONGLE ??\"
- 11.Go ahead if you have ensured, that the formerNPK data of the machine (Dongle/MC-Data) are saved or written down.
- Yarn List to Adjust Stitch Cams [□ 7]

调节成圈三角用纱表

1 用Mlplus的程序调节成圈三角

在默认目录D:\ Stoll\ M1plus\ 5.X.XXX\ Sintral\ YLC 下可以找到用于调 节成圈三角的调节程序和操作指南。

在操作系统版本为V 2.1 (或以上)的CMS-OKC上运行独立的调节程序*.zip 对成圈三角进行再调节。

不同机型的调节程序:

CMS	特性	导纱器和测纱 轮	程序
CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	轨道 2左侧的牵拉梳 纱	指定导纱器和测纱轮。 RS18在Setup2 YGC:2/4	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 502, CMS 420 E CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	轨道 2上的牵拉梳纱	指定导纱器和测纱轮。 RS18在Setup2 YGC:/24	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-right.zip
CMS 730 S CMS 830 S	机号 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 轨道 2左侧的牵拉梳 纱	右侧 4 号导纱器 4 号测纱轮激活 YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 730 S CMS 830 S	机号 E9.2 轨道 2左侧的牵拉梳 纱	右侧 4 号导纱器 4 号测纱轮激活 YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left 9.2.zip
CMS922 CMS933	用于余纱的两个导纱 器(放针和脱圈功能) 导轨1 右侧 和导轨 2 左侧。	右侧 4 号导纱器 4 号测纱轮激活 YG:2/1 4	CMS9xx.YLC2_NPK-Adjustment.zip
CMS 530HP B CMS 502HP+ B CMS 502HP B	橡皮牵拉	右侧 4 号导纱器 4 号测纱轮激活 YGC:2/4	CMS5xx.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip
CMS ADF B	ADF 橡皮牵拉	右侧 4 号导纱器 4 号测纱轮激活 YGC:2/4	CMSADF.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip

1.1 调节成圈三角用纱表

机号	每个导纱器使用 的纱线根数	纱线粗细	纱线细度
E 20	1	NM 50/2	100% 棉
E18	1	NM 50/2	與 弹性差纱线
E 16	1	NM 50/2	
E 14	1	NM 34/2	
E 12	1	NM 34/2	
E 12m10	1	NM 34/2	
E 10	2	NM 34/2	
E 10m8	2	NM 34/2	
E 8	2	NM 34/2	

CMS OKC Setup2

机号		每个导纱器使用 的纱线根数	纱线粗细	纱线细度
Е 7		3	NM 34/2	
E 7m5		3	NM 34/2	
Е 5		2	NM 14/2	
E 4		3	NM 14/2	
Е 3.5		4	NM 14/2	
Е З		4	NM 14/2	
E 3, 5.2		3	NM 14/2	
CMS 730 S	E 3, 5.2	2	NM 14/2	
CMS 830 S	E 3, 5.2	3	NM 34/2	
	E 5.2	3	NM 34/2	
	E 6.2	2	NM 34/2	
	E 7.2	1	NM 34/2	
	E 9.2	1	NM 50/2	

STOLL

■ CMS OKC用Setup2调节成圈三角 [□ 10]

1.2 CMS OKC用Setup2调节成圈三角

调节成圈三角:

i	维修工作
-	CMS 的基本设定将被覆盖!
	只能由有经验的技师来完成。
	将所有机器数据(dongle)保存到USB-记忆棒。

- ✓ CMS机器上安装了纱线长度控制装置。
- ✔ 手头有符合用纱表要求的纱线。
- ✓ 安装了带有Setup2的操作系统。
- 1. 将纱线穿入要使用的导纱器 (YD4右侧)。
- 2. 将纱线绕过4号测纱轮。
- 3. 调节纱线张力,最小为 8 cN。
- 4. 根据机型选择调节程序 ("ylc2_npk-Adjustment.zip")。
- 5. 导入调节程序。
- 注意不带牵拉梳机器的织物宽度。 如有必要设置计数器以便织物宽度适合做调节。
- 7. 如有必要在Setup2 中设置循环计数器:
- RS1 控制测量之前的长度 (例如:如果您想编织长及主牵拉的织物) 默认值 RS1=5
- RS16 控制用于调节的织物宽度。.
 默认: RS16=0 针床宽度的一半 RS16=1 针床宽度的 2/3 RS16=2 默认:整个针床宽度
- RS2=999 控制调节,不能更改。 (因此不是 Setup2的一部分)

CMS OKC用Setup2调节成圈三角

- 8. 开始运行程序。
- 10 如果您确定之前的机器数据NPK (Dongle/MC-数据)已经保存或者记录下 . 来,那么可以继续。
- 调节成圈三角用纱表 [□ 9]

CMS OKC Setup2

1 Ajuster les cames de chute avec des programmes du M1plus



Les programmes d'ajustage et un manuel d'ajustage des cames de chute se trouvent en standard dans le dossier D:\ Stoll\ M1plus\ 5.X.XXX\ Sintral\ YLC

Vous chargez et démarrez les programmes d'ajustage dépendant de la machine *.zip sur la CMS-OKC avec le système d'exploitation V 2.1 (ou supérieur) pour réajuster les cames de chute.

Les programmes d'ajustage pour différents types de machine:

CMS Particularité Guide-fil e roue de m		Guide-fil et roue de me- sure	Programme
CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Fil du peigne à gauche sur le rail 2	Définir le guide-fil et la roue de mesure par RS18 en Setup2. YGC:2/4	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 502, CMS 420 E CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Fil du peigne à droite sur le rail 2	Définir le guide-fil et la roue de mesure par RS18 en Setup2. YGC:/24	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-right.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Jauge E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 Fil du peigne à gauche sur le rail 2	Guide-fil 4 à droite Roue de mesure 4 ac- tive YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Jauge E9.2 Fil du peigne à gauche sur le rail 2	Guide-fil 4 à droite Roue de mesure 4 ac- tive YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left 9.2.zip
CMS922 CMS933	Deux guide-fils pour fil de reste (fonctions augmenter et dé- mailler) Rail 1 à gauche et rail 2 à droite	Guide-fil 4 à droite Roue de mesure 4 ac- tive YG:2/1 4	CMS9xx.YLC2_NPK-Adjustment.zip
CMS 530HP B CMS 502HP+ B CMS 502HP B	Tirage à bande	Guide-fil 4 à droite Roue de mesure 4 ac- tive YGC:2/4	CMS5xx.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip
CMS ADF B	ADF Tirage à bande	Guide-fil 4 à droite Roue de mesure 4 ac- tive YGC:2/4	CMSADF.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip

Liste de fils pour ajuster les cames de chute

Jauge		Nombre de fils par guide-fil	Epaisseur du fil	Qualité de fil	
E 20		1	Nm 50/2	100% coton	
E18		1	Nm 50/2	fil très inélastique	
E 16		1	Nm 50/2		
E 14		1	Nm 34/2		
E 12		1	Nm 34/2		
E 12m10		1	Nm 34/2		
E 10		2	Nm 34/2	1	
E 10m8 E 8 E 7 E 7m5 E 5 E 4 E 3,5		2	Nm 34/2		
		2	Nm 34/2		
		3	Nm 34/2		
		3	Nm 34/2		
		2	Nm 14/2		
		3	Nm 14/2		
		4	Nm 14/2		
E 3		4	Nm 14/2	1	
E 2,5.2		3	Nm 14/2		
CMS 730 S CMS 830 S	E 2,5.2	2	Nm 14/2		
	E 3,5.2	3	Nm 34/2		
	E 5.2	3	Nm 34/2		
	E 6,2	2	Nm 34/2		
	E 7,2	1	Nm 34/2		
	E 9,2	1	Nm 50/2		

1.1 Liste de fils pour ajuster les cames de chute

■ Ajuster les cames de chute CMS OKC avec Setup2 [□ 13]

1.2 Ajuster les cames de chute CMS OKC avec Setup2

Ajuster les cames de chute:

i	Activité de service
-	Les réglages fondamentaux de la CMS seront écrasés!
	A effectuer uniquement par des techniciens service expérimentés.
	Sauvegarder les données de la machine (dongle) sur clé USB

✓ La CMS est équipée d'un appareil de contrôle des longueurs de fil.

- ✓ Des fils appropriés correspondant à la liste de fils sont disponibles.
- ✓ Le système d'exploitation avec Setup2 est installé.
- 1. Enfiler les guide-fils requis (YD4 à droite).
- 2. Guider le fil sur la roue de mesure 4.

Ajuster les cames de chute CMS OKC avec Setup2

- 3. Régler la tension du fil sur au moins 8 cN.
- 4. Sélectionner le programme d'ajustage ("ylc2_npk-Adjustment.zip") corespondant au type de machine.
- 5. Charger le programme d'ajustage.
- 6. Pour les machines sans peigne, tenir compte de la largeur du tricot. Définir éventuellement des compteurs afin de venir à la largeur du tricot pour l'ajustage.

STOLL

- 7. Si nécessaire, régler le commutateur du rapport dans le Setup2:
- RS1 règle la longueur avant la mesure (Exemple: si on doit tricoter dans le tirage principal) Valeur par défaut RS1=5
- RS16 règle la largeur du tricot pour l'ajustage. Valeur par défaut: RS16=0 correspond à la moitié de la largeur de la fonture RS16=1 correspond aux 2/3 de la largeur de la fonture RS16=2 correspond à la largeur complète de la fonture.
- RS2=999 règle l'ajustage et ne peut pas être modifié. (pour cette raison pas dans le Setup2)
- 8. Lancer le programme.
- La machine s'arrête et l'interrogation apparaît:
 "\!! NPK DATA WILL BE DELETED !!COPY DONGLE ??\"
- 10.Poursuivre lorsqu'il est assuré que les données NPK actuelles de la machine (Dongle/données MC) sont sauvegardées ou écrites.
- Liste de fils pour ajuster les cames de chute [□ 13]

Elenco del filato per regolazione delle camme di discesa

1 Regolazione delle camme di discesa con programmi della M1plus



l programmi e una guida per la regolazione delle camme di discesa sono, di default, nella directory D:\ Stoll\ M1plus\ 5.X.XXX\ Sintral\ YLC



Caricare i programmi per la regolazione *.zip riguardante la macchina e avviarli sulla CMS-OKC con il sistema operativo V 2.1 (oppure superiore) per una nuova regolazione delle camme di discesa.

I programmi de regolazione per i tipi diversi di macchina:

CMS	Particolarità	Guidafilo e ruota di misu- ra	Programma
CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Filo pettine sinistro su barra 2	Guidafilo 4 da destra Ruota di misura 4 attiva YGC:2/4	">>CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-lef- t<<.zip"
CMS 502, CMS 420 E CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Filo pettine destro su barra 2	Guidafilo 4 da destra Ruota di misura 4 attiva YGC:/24	">> CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread- right<< zip"
CMS 730 S CMS 830 S	Finezza E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 Filo pettine sinistro su barra 2	Guidafilo 4 da destra Ruota di misura 4 attiva YGC:2/4	">>CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-lef- t<< zip"
CMS 730 S CMS 830 S	Finezza E9.2 Filo pettine sinistro su barra 2	Guidafilo 4 da destra Ruota di misura 4 attiva YGC:2/4	">> CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread- left 9.2<< zip"
CMS922 CMS933	Due guidafili per filato residuo (funzioni au- mentare e scaricare) Barra 1 a destra e barra 2 a sinistra.	Guidafilo 4 da destra Ruota di misura 4 attiva YG:2/1 4	">> CMS9xx.YLC2_NPK-Adjustment<< zip"

1.1 Elenco del filato per regolazione delle camme di discesa

Finezza	Numero di fili per guidafilo	Spessore del filato	Qualità filato
E 20	1	NM 50/2	100% cotone
E 18	1	NM 50/2	filato non elastico
E 16	1	NM 50/2	
E 14	1	NM 34/2	
E 12	1	NM 34/2	
E 12m10	1	NM 34/2	
E 10	2	NM 34/2	

Regolazione delle camme di discesa CMS OKC con Setup2

Finezza		Numero di fili per guidafilo	Spessore del filato	Qualità filato
E 10m8		2	NM 34/2	
E 8		2	NM 34/2	
E 7		3	NM 34/2	
E 7m5		3	NM 34/2	
E 5		2	NM 14/2	
E 4		3	NM 14/2	
E 3.5		4	NM 14/2	
E 3 E 2,5.2		4	NM 14/2	
		3	NM 14/2	
CMS 730 S	E 2,5.2	2	NM 14/2	
CMS 830 S	E 3,5.2	3	NM 34/2	
	E 5.2	3	NM 34/2	
	E 6.2	2	NM 34/2	
	E 7.2	1	NM 34/2	
	E9.2	1	NM 50/2	

STOLL

■ Regolazione delle camme di discesa CMS OKC con Setup2 [□ 16]

1.2 Regolazione delle camme di discesa CMS OKC con Setup2

Per regolare delle camme di discesa:

	Attività di assistenza
	Vengono sovrascritte le impostazioni basilari della CMS!
	Esequito sola dell'assistenza tecnica con esperienza.
	Salvare i dati di macchina (Dongle) sull'USB Memory Stick.
./	CMS à datata con un dianocitiva nor controlla della lunghazza del filo
•	
\checkmark	Filati secondi l'elenco dei filato sono disponibili.
\checkmark	Sistema operativo con Setup2 è installato.
1.	Infilare guidafilo necessari (YD4 a destra).
2.	Scortare il filo sulla ruota di misura 4.
3.	Impostare la tensione del filo su 8 cN minimo.
4.	Selezionare la programma ("ylc2_npk-Adjustment.zip") riguardante il tipo di macchina.
5.	Caricare la programma per regolazione.
6.	Prestare attenzione a la larghezza del telo per le macchine senza pettine. Collocare un contatore per ottenere una larghezza del telo per la regolazione.
7.	Collocare il contatore in Setup2 se necessario:
•	RS1 specifica la larghezza prima della misura Esempio: In caso che deve lavorare in il tiraggio principale DefaultRS1=5

Regolazione delle camme di discesa CMS OKC con Setup2

- RS16 specifica la larghezza del telo per la regolazione. Default: RS16=0 corrisponde a mezza la larghezza della frontura RS16=1 corrisponde a 2/3 della larghezza della frontura. RS16=2 corrisponde a tutta la larghezza della frontura.
- RS2=999 specifica il regolazione e non deve essere modificato. (quindi non in Setup2)
- 8. Avviare il programma.
- 9. La macchina si ferma nell'inversione e il messaggio compare: "\!! NPK DATA WILL BE DELETED !! -- ?? COPY DONGLE ??\"
- 10.Proseguire, se è assicurato, che i dati precedenti NPK della macchina (Dongle/MC dati) sono salvati o appuntati.
- Elenco del filato per regolazione delle camme di discesa [
 15]

Regolazione delle camme di discesa CMS OKC con Setup2

1 Ajuste de las levas de formación con programas de M1plus



Los programas de ajuste y las instrucciones para el ajuste de las levas de formación se encuentran en el directorio D:\ Stoll\ M1plus\ 5.X.XXX\ Sintral\ YLC de forma estándar.

Los programas de ajuste *.zip dependientes de la máquina son cargados e iniciados en la CMS-OKC con el sistema operativo V 2.1 (o superior) para ajustar nuevamente las levas de formación.

Los programas de ajuste para diferentes tipos de máquina:

CMS	Particulari- dad	Guiahilos y rueda de me- dición	Programa
CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Hilo del peine izquier- da en barra 2	Establecer guiahilos y rueda de medición para RS18 em Setup2. YGC:2/4	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 502, CMS 420 E CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Hilo del peine dere- cha en barra 2	Establecer guiahilos y rueda de medición para RS18 em Setup2. YGC:/24	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-right.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Galga E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 Hilo del peine izquier- da en barra 2	Guiahilos 4 de la dere- cha Rueda de medición 4 activa. YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
CMS 730 S CMS 830 S	Galga E9.2 Hilo del peine izquier- da en barra 2	Guiahilos 4 de la dere- cha Rueda de medición 4 activa. YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left 9.2.zip
CMS922 CMS933	Dos guiahilos para hi- lo sobrante (funcio- nes aumentar y des- prender) Barra 1 derecha y ba- rra 2 izquierda.	Guiahilos 4 de la dere- cha Rueda de medición 4 activa. YG:2/1 4	CMS9xx.YLC2_NPK-Adjustment.zip
CMS 530HP B CMS 502HP+ B CMS 502HP B	Estirador de banda	Guiahilos 4 de la dere- cha Rueda de medición 4 activa. YGC:2/4	CMS5xx.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip
CMS ADF B	ADF Estirador de banda	Guiahilos 4 de la dere- cha Rueda de medición 4 activa. YGC:2/4	CMSADF.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip

Lista de hilos para el ajuste de las levas de formación

Galga		Número de hilos por guiahilos.	Grosor del hilo	Calidad del hilo	
E 20		1	NM 50/2	100% algodón	
E18		1	NM 50/2	o bien hilo muy poco elástico	
E 16		1	NM 50/2		
E 14		1	NM 34/2		
E 12		1	NM 34/2	-	
E 12m10		1	NM 34/2		
E 10		2	NM 34/2	-	
E 10m8		2	NM 34/2		
E 8		2	NM 34/2		
E 7		3	NM 34/2		
E 7m5		3	NM 34/2		
E 5		2	NM 14/2		
E 4 E 3.5		3	NM 14/2	-	
		4	NM 14/2		
E 3		4	NM 14/2		
E 2,5.2		3	NM 14/2		
CMS 730 S	E 2,5.2	2	NM 14/2	1	
CMS 830 S	E 3,5.2	3	NM 34/2	1	

1.1 Lista de hilos para el ajuste de las levas de formación

■ Ajuste de las levas de formación CMS OKC con Setup2 [□ 19]

1.2 Ajuste de las levas de formación CMS OKC con Setup2

Ajustar levas de formación:

E 5.2

E 6.2

E 7.2

E 9.2

3

2

1

1

i	Actividad de servicio
-	¡Se sobrescriben ajustes básicos de la CMS!
	A ser realizado sólo por técnicos de servicio experimentados.
	Realizar una copia de seguridad de los datos de la máquina (dongle) en un USB memory stick.

NM 34/2

NM 34/2

NM 34/2

NM 50/2

- ✓ CMS está equipado con un aparato para el control de longitud de hilo.
- $\checkmark\,$ Se dispone de hilos que concuerdan con la lista de hilos.
- ✓ El sistema operativo con Setup2 está instalado.
- 1. Enhebrar los guiahilos (YD4 derecha) necesarios.
- 2. Guiar el hilo pasando por la rueda de medición 4.

Ajuste de las levas de formación CMS OKC con Setup2

- 3. Ajustar la tensión del hilo como mínimo en 8 cN.
- 4. Seleccionar el programa de ajuste ("ylc2_npk-Adjustment.zip)" de acuerdo con el tipo de máquina.
- 5. Cargar el programa de ajuste.
- 6. Tener en cuenta la anchura del tejido en máquinas sin peine. Eventualmente establecer contadores para llegar a la anchura del tejido para el ajuste.

STOLL

- 7. En caso de necesidad, ajustar el contador de ciclos en el Setup2:
- RS1 regula la longitud antes de medir (Ejemplo: si se desea tejer hacia adentro del estirador principal) Default RS1=5
- RS16 regula la anchura del tejido para el ajuste. Default: RS16=0 equivale a la mitad de la anchura de la fontura RS16=1 equivale a 2/3 de anchura de fontura RS16=2 equivale a toda la anchura de fontura
- RS2=999 regula el ajuste y no puede ser modificado. (por ello no en Setup2)
- 8. Iniciar programa.
- La máquina se para y aparece la consulta: "\!! NPK DATA WILL BE DELETED !! -- ?? COPY DONGLE ??\"
- 10.Continuar una vez que se verificó que se efectuó una copia de seguridad de los anteriores datos NPK de la máquina (Dongle/datos MC) o que se tomó nota de ellos.
- Lista de hilos para el ajuste de las levas de formación [□ 19]

Ajuste de las levas de formación CMS OKC con Setup2

1 Ajuste dos cames de estiragem com programas do M1plus

Os programas de ajuste e as instruções para ajustar os cames de estiragem encontram-se, por definição, no diretório D:\ Stoll\ M1plus\ 5.X.XXX\ Sintral\ YLC

Carregar os programas de ajuste *.zip que dependem da máquina e inicie os mesmos na CMS-OKC com o sistema operativo V 2.1 (ou superior) para ajustar os cames de estiragem novamente.

Os programas de ajuste para os diferentes tipos de máquina:

	CMS	Paricularidad e	Guia-fios e roda de medição	Programa
	CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Fio de pente em barra 2	Determinar a guia-fio e a roda de medição para RS18 em Setup2. YGC:2/4	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
	CMS 502, CMS 420 E CMS 520 CMS 530 CMS 730 CMS 740 CMS 822	Fio de pente à direita em barra 2	Determinar a guia-fio e a roda de medição para RS18 em Setup2. YGC:/24	CMS5xx.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-right.zip
	CMS 730 S CMS 830 S	Finura E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 Fio de pente em barra 2	Guia-fios 4 à direita Roda de medição 4 ativa. YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left.zip
•	CMS 730 S CMS 830 S	Finura E9.2 Fio de pente em barra 2	Guia-fios 4 à direita Roda de medição 4 ativa. YGC:2/4	CMSx30S.YLC2_NPK-Adjustment_Combthread-left 9.2.zip
	CMS922 CMS933	Dos guia-fios para fio restante (funções aumentar y desprender) Barra 1 à direita y barra 2 à esquerda	Guia-fios 4 à direita Roda de medição 4 ativa. YG:2/1 4	CMS9xx.YLC2_NPK-Adjustment.zip
	CMS 530HP B CMS 502HP+ B CMS 502HP B	Estirador de banda	Guia-fios 4 à direita Roda de medição 4 ativa. YGC:2/4	CMS5xx.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip
	CMS ADF B	ADF Estirador de banda	Guia-fios 4 à direita Roda de medição 4 ativa. YGC:2/4	CMSADF.ylc2_npk-adjustment_Belt_take-down.zip

Lista de fios para ajustar os cames de estiragem

Finura		Número de fios por guia-fios	Grossura do fio	Qualidade do fio	
E 20		11	NM 50/2	100% Baumwolle	
E18		11	NM 50/2	 ou Fio muito pouco elástico 	
E 16		11	NM 50/2	_	
E 14		11	NM 34/2	_	
E 12		11	NM 34/2	_	
E 12m10		11	NM 34/2	_	
E 10		2	NM 34/2		
E 10m8		2	NM 34/2		
E 8 E 7 E 7m5		2	NM 34/2	-	
		3	NM 34/2		
		3	NM 34/2		
E 5		2	NM 14/2	-	
E 4		3	NM 14/2		
E 3.5		4	NM 14/2		
E 3		4	NM 14/2		
E 2,5.2		3	NM 14/2		
CMS 730 S CMS 830 S	E 2,5.2	2	NM 14/2		
	E 3,5.2	3	NM 34/2		
	E 5.2	3	NM 34/2		
	E 6.2	2	NM 34/2		
	E 7.2	11	NM 34/2		
	E 9.2	11	NM 50/2		

1.1 Lista de fios para ajustar os cames de estiragem

STOLL

■ Ajuste dos cames de estiragem CMS OKC com Setup2 [□ 22]

1.2 Ajuste dos cames de estiragem CMS OKC com Setup2

Ajustar os cames de estiragem:

i	Trabalhos de serviço
-	As configurações básicas da CMS são sobrescritas!
	A ser executado somente por técnicos expertos em serviço.
	Salvar os dados da máquina (dongle) em USB memory stick.

- A CMS está equipada com um aparelho para o controle do comprimento do fio.
- ✓ Estão a disposição fios apropriados de acordo com a lista de fios.
- ✓ O sistema operacional com Setup2 está instalado.
- 1. Enfiar os guia-fios necessários (YD4).
- 2. Conduzir o fio pela roda de medição 4.

Ajuste dos cames de estiragem CMS OKC com Setup2

- 3. Ajustar a tensão de fio pelo menos em 8 cN.
- 4. Selecionar o programa de ajuste ("ylc2_npk-Adjustment.zip") de acordo com o tipo de máquina.
- 5. Carregar o programa de ajuste.
- Ter em conta a largura do tecido em máquinas sem pente. Eventualmente estabelecer contador para atingir a largura de tecido para o ajuste.
- 7. Se necessário, ajustar o comutador de ciclos no Setup2:
- RS1 regula o comprimento antes de medir (Exemplo: se desejar tecer para adentro do estirador principal) Predefinição RS1=5
- RS16 regula a largura de tecido para o ajuste. Predefinição: RS16=0 equivale à metade da largura da frontura RS16=1 equivale a 2/3 da largura da frontura RS16=2 equivale à largura completa da frontura
- RS2=999 regula o ajuste e não pode ser alterado. (por isso, não contido em Setup2)
- 8. Iniciar o programa.
- 9. A máquina pára e aparece a consulta:
 "\!! NPK DATA WILL BE DELETED !! -- ?? COPY DONGLE ??\"
- 10.Continuar se estiver certo que os dados NPK anteriores da máquina (dongle/dados MC) foram gravados ou registrados.
- Lista de fios para ajustar os cames de estiragem [□ 22]