Fournisseurtyp eingeben

STOLL

1 Was ist neu in CKC V1.4?

Release: 10/2022

1.1 Fournisseurtyp eingeben

Bei der Erstinstallation des Betriebssystems werden Sie gefragt, mit welchem Fournisseurtyp die Maschine ausgestattet ist.

- Kein Fournisseur
- Friktionsfournisseur
- Speicherfournisseur

Fournisseurtyp bei der Installation eingeben:

- 1. Maschinenhauptschalter aus- und wieder einschalten.
- 2. Tippen Sie auf die Taste "Installation".

	System Control Unit	
		STOLL
Installation	Restart Warmstart	J
Installation & Configure 10	Restart & Configuration	

- 3. Im Menü "Optionen" wird der Installationsvorgang unterbrochen.
- 4. Wählen Sie den entsprechenden Fournisseurtyp für die linke (1) und rechte (2) Maschinenseite aus.

• 0.0 • 0.0	red Wheel on the Left Price Store	on feed wheel ed	2 Feed W	/heel on the Right	No Feed Wheel Friction feed wheel Storage Feed Wheel	Active STOLL 5, CKC, 000, 112,001 1:31 PM
Quantity of Clan	nping and Cutting Points on the I 2	eft	Quantity of Clamping	and Cutting Points on t 2	he Right	Set up Order Produce Order
		616	Belt Take-Down			Machine
		444	Comb			CKC test
						View Data
				3	Continue >	Start Machine

- 5. Tippen Sie auf die Taste "Weiter" (3).
- 6. Erscheint das Menü "Maschine referenzieren" ist die Installation des Betriebssystems beendet.

Fournisseurtyp eingeben

STOLL

- 7. Führen Sie eine Referenzfahrt durch.
- 8. Die Maschine ist strickbereit.

STOLL

Fadenführer-Schlitten für unterschiedliche Stricksituationen

1.2 Fadenführer-Schlitten für unterschiedliche Stricksituationen



Es stehen drei Fadenführer-Schlitten zur Verfügung, welche bei unterschiedlichen Stricksituationen eingesetzt werden:

- Stricken
- Plattieren
- Splitten

Eingriffsweite (1)	ID	Stricken	Plattieren	Splitten
18 – 33 mm	281 973	E12 E14 E16 E6.2 E7.2		E3,5.2
15 – 29 mm	282 079	E3,5.2	—	E3,5.2
34 – 47 mm	282 080		E12 E14 E16 E6.2 E7.2 E3,5.2	E12 E14 E16 E6.2 E7.2

Eingriffswei-

^{vei-} Für die verschiedenen Stricksituationen empfehlen wir folgende Eingriffsweiten (Ua-b): ten

Feinheit	ID	Stricken	Plattieren	Splitten
E3,5.2	282 079	20	44	29
		Ua: 10.0	Ua: 22.0	Ua: 14.5
		Ub: 10.0	Ub: 22.0	Ub: 14.5
E12	281 973	26	40	40
E12/10		Ua: 13.0	Ua: 20.0	Ua: 20.0
		Ub: 13.0	Ub: 20.0	Ub: 20.0
E14	282 080	26	40	40
E14/12		Ua: 13.0	Ua: 20.0	Ua: 20.0
		Ub: 13.0	Ub: 20.0	Ub: 20.0
E6.2	282 080	26	42	42
		Ua: 13.0	Ua: 21.0	Ua: 21.0
		Ub: 13.0	Ub: 21.0	Ub: 21.0

Fadenführer-Schlitten für unterschiedliche Stricksituationen

Feinheit	ID	Stricken	Plattieren	Splitten
E7.2	282 080	26	40	40
		Ua: 13.0	Ua: 20.0	Ua: 20.0
		Ub: 13.0	Ub: 20.0	Ub: 20.0

STOLL

Die gesamte Eingriffsweite setzt sich zusammen aus dem Wert für die linke (Ua) und rechte Seite (Ub).



Beide Werte können gleich groß (symmetrische Einstellung) oder unterschiedlich sein.

Eingriffsweite einstellen:



- 1. Beide Schrauben (3) lösen.
- 2. Einsatz (4) in die gewünschte Position schieben. Eine Skala erleichtert das Einstellen.
- 3. Beide Schrauben (3) wieder festziehen.
- 4. Einstellvorgang für die andere Seite wiederholen.
- Plattieren Für das Plattieren werden zwei Fadenführer verwendet, welche sich durch die Eingriffsweite unterscheiden. Beispiel:

Feinheit	vorlaufend (Stricken)	nachlaufend (Plattieren)
E12	26	40
	Ua: 13.0	Ua: 20.0
	Ub: 13.0	Ub: 20.0

STOLL

Fadenführer-Schlitten für unterschiedliche Stricksituationen

Plattierfadenführer einstellen

- Den Plattierfadenführer auf Spur 4 oder 5 einsetzen.
- Die beiden Fadenführer müssen exakt in der Mitte des Nadelkreuzes stehen.
- Die Öse für den nachlaufenden Faden etwa 0,5 mm höher einstellen.

Empfehlung:

Eine Fadenführerschiene unbenutzt lassen, damit sich die Fadenführernüsschen nicht gegenseitig verdrängen.



Eingriffsweite auf der Musteraufbereitungsanlage und an der Strickmaschine einstellen:

Die Werte Ua und Ub sind wichtig für das korrekte Abstellen der Fadenführer:

- am Gestrickrand
- an der Sammelklemme

Pfad: Setup-Editor -> Menü "Fadenführer" -> Registerkarte "Y:Ua-b"

	0 🕪 🔊	,05 мsec 1	(so)		Senio	r Operator	
_	₩ 0	0 years 1			🏯 Sintral 🖌	Schicht 1	Ā
YD.	/YDI	YC/Y	Cl 😨 Ua-b	Breite			
Y	Ua	Ub		Kommentar			
Y-3A	13,5	13,5					
Y-2A	13,5	13,5					
Y-1A	13,5	13,5					zug
						Tad	enführer
						ரீ‡ ^{Ma} län	schen- ge
						Ge sch	windigkeit
						RS sch	oport- alter
						Fac	lenlängen- ntrolle
						100 Ver	satz
						🤁 ніі	fe
	۲	Schließen					

Netzlaufwerke und weitere Maschineneinstellungen exportieren oder importieren

1.3 Netzlaufwerke und weitere Maschineneinstellungen exportieren oder importieren

Sie können weitere Maschineneinstellungen exportieren und auf andere Maschinen importieren.

Bisher	Schlittengeschwindigkeiten
	Diverse Betriebseinstellungen
	Absaugen
	Auswahlsysteme reinigen
	Manuelles Schmieren oder Zentralschmierung
Neu	zusätzlich können Sie folgende Einstellungen auswählen:
	Netzlaufwerke
	Strickprogramm ist im Logfile enthalten
	 Darstellung des Durchlaufzählers
	Technikansicht
	Gesperrte Menüs anzeigen
	Wartezeit für den Bildschirmschoner

Beim Import können Sie wählen, ob Sie einzelne oder alle Einstellungen importieren wollen.

Ist eine Einstellung inaktiv (1), wird sie nicht importiert, da die Einstellung bei dieser Maschine nicht vorhanden ist (z.B. Zentralschmierung).



STOLL

Auftrag bearbeiten - Die Namen der Programmteile werden angezeigt

1.4 Auftrag bearbeiten – Die Namen der Programmteile werden angezeigt

Der Auftrag besteht aus einer Position (Strickprogramm)

Werden in einem Auftrag Programmteile aus unterschiedlichen Strickprogrammen verwendet, werden die Namen der Programmteile im Menü "Auftrag bearbeiten" angezeigt.

Senior Operator **« 0.05** MSEC 1 a (SO) 222 0 Shift 2 CMS530.DAVID-FRONT.si 0.0 Loading Options Knitting Program Order STOLL COMP_KA_EMMI_0000.0000 0341.0000 Folder d:\muster Use Master 3:07 PM CMS530.DAVID-FRONT.sir Ψ Τ DAVID-BACK.jac CMS530.Delta-NP.setx (\mathbf{i}) Set up Order CMS530.DAVID-FRONT.sin Produc DAVID-BACK.jac CMS530.Delta-NP.setx Maintai Machin Edit Load Existing Order Start Line View Data Save Start Production Create New Order ? Help ♦ R Prepare Edit Patt Set up Pattern Intervene Manually Et Edit

Beispiel: Auftrag mit drei unterschiedlichen Programmteilen

1.5 PPS - Die im Ticket eingetragene Strickzeit wird beim ersten Strickteil angezeigt

Bisher	Enthält das Strickprogramm keine cfgx-Datei, wird die Strickzeit erst nach Fertigstellung des ersten Strickteils angezeigt.
	Werden aber nur Einzelteile produziert, kann die Strickzeit nicht angezeigt werden.
	Hintergrund: Ist das Strickprogramm auf der M1plus oder CREATE erstellt, wird die Strick- zeit nach dem Laden des Strickprogramms angezeigt. Die Musteraufberei- tungsanlage schreibt diese Information in die cfgx-Datei.
Neu	Tragen Sie die Strickzeit in das Ticket ein, wird beim Starten des Tickets die Strickzeit angezeigt.
	i Die Strickzeit aus dem Ticket wird nur dann angezeigt, wenn keine cfgx- Datei vorhanden ist.

Garntabelle (BMS)

1.6 Garntabelle (BMS)

Die angegebenen Werte dienen als Richtlinie. Die Beschaffenheit und das spezifische Gewicht eines Garnes müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Anstelle eines einfachen Garnes empfehlen wir gezwirntes Garn. Bei gröberen Maschinen ist es zweckmäßig, mehrere gezwirnte Fäden zu verwenden.

Feinheit	Verarbeitung [Nm]	Endnummer [Nm]
	Ţ	
	Mehrere dünne Fäden werden zusammengenommen und als ein dicker Faden dem Fadenfüh- rer zugeführt.	Fadenstärke der gefachten Fäden Beispiel: 2 x 44/2 44/2=22 22:2=11
12	1 x 24/2	10 - 18
	2 x 44/2	
12m10	2 x 36/2	8 - 12
	1 x 24/2	
14	1 x 28/2	14 - 20
	2 x 40/1	
14m12	1 x 24/2	10 - 18
	2 x 44/2	
3,5.2	2 x 28/2	4,5 - 7
(alle Nadeln)	3 x 28/2	
3,5.2	3 x 14/2	1,5 - 2,5
(jede 2. Nadel)	7 x 28/2	
6.2	2 x 44/2	10 - 16
(alle Nadeln)	1 x 28/2	
6.2	2 x 28/2	4,5 - 7
(jede 2. Nadel)	3 x 28/2	
7.2	1 x 28/2	14 - 20
(alle Nadeln)	1 x 30/2	
7.2	2 x 28/2	6 - 8
(jede 2. Nadel)	2 x 30/2	

Garntabelle - Zuordnung von Maschinenfeinheit und Garnstärke



- Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren
- Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren [□ 9]

1.7 Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren

Die Anforderungen an eine Strickmaschine lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen: die maschinenbezogenen Ziele und die unternehmerischen Ziele.

Die Strickmaschine soll bei jeder Strickart, mit jeder Maschenfestigkeit, unabhängig vom Garn, immer mit maximaler Geschwindigkeit arbeiten. Gleichzeitig wird von der Strickmaschine eine hohe Produktivität erwartet und das Muster soll fehlerfrei gestrickt werden.



Das gleichzeitige Erreichen aller Ziele ist selten möglich, da zwischen einigen Zielen ein Konflikt besteht. Ein Konflikt deshalb, weil sie nicht alle gleichzeitig verwirklicht werden können. Zwischen den einzelnen Zielen bestehen vielmehr Wechselwirkungen, welche sich negativ auf die Realisierung anderer Ziele auswirken können. Es gibt also Ziele, die nicht gemeinsam zu erreichen sind oder sich gegenseitig ausschließen.

Beispiel:

Ein Konflikt besteht zwischen der Garnstärke, der Festigkeit und der Schlittengeschwindigkeit. Soll bei allen drei Zielen an der oberen Grenze, dem Maximum, gearbeitet werden, führt dies zu verminderter Laufsicherheit des Musters, erhöhtem Verschleiß und in manchen Fällen sogar zu Maschinenschäden.

Die Einfluss- faktoren	Laufsicherheit	•	Aufbau des Musters (Strickart, Flexible Gauge,)
lakeren		•	Schlittengeschwindigkeit
		•	Maschenlänge (Festigkeit)
		•	Garneigenschaften (Reibwert, Elastizität, Drehung, Feuchtigkeit, Haarigkeit, Spulenaufbau, Reißfestigkeit)
		•	Garnfeinheit, Anzahl der Einzelfäden/Zwirne
		•	Garnart (Effektgarne)
		•	Fadenspannung, Fadenzuführung
		•	Gestrickabzug

Wirtschaftliche Produktion und ihre Einflussfaktoren

Verschleiß und Maschinen- schäden	Die ungeeignete Kombination dieser Einflussfaktoren kann zu erhöhtem Verschleiß und zur Beschädigung von Maschi- nenteilen führen.
Fazit	Deshalb müssen die Einflussfaktoren angepasst werden.
	Nicht mit jedem Garn und Strickmuster kann jede Schlitten- geschwindigkeit und Festigkeit erreicht werden. Empfehlung: Beginnen Sie mit einer etwas niedrigeren Schlittengeschwindigkeit (z.B. 0.7 m/sec) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit Schritt für Schritt.
	Defekte Maschinenteile, welche durch Nichtbeachtung unserer Vorgaben hervorgerufen werden, sind von der Ge- währleistung ausgeschlossen.

STOLL