Introduzir o tipo de alimentador

STOLL

1 Novidades no CKC V1.4?

Release: 10/2022

1.1 Introduzir o tipo de alimentador

Na primeira instalação do sistema operativo aparece uma consulta perguntando com qual tipo de alimentador é equipada a máquina.

- Nenhum alimentador
- Alimentador de fricção
- Alimentador armazenador

Introduzir o tipo de alimentador na instalação:

- 1. Desligar e ligar novamente o interruptor principal da máquina.
- 2. Toque a tecla "Installation".

Sy:	stem Control Unit		
			STOLL
Installation	Restart	Warmstart	
Installation & Configur.	Restart & Configuration		

- 3. O processo de instalação é interrompido no menu "Opções".
- Selecione o tipo de alimentador correspondente para o lado esquerdo (1) e direito (2) da máquina.

© © © © © © © © © © © © © © © © © © ©	Feed Wheel on the Left	No Feed Wheel Friction feed wheel Storage Feed Wheel	ed	2	eed Wheel on the Right	No Feed Wheel Friction feed wheel Storage Feed Wheel	Active
Quantity of	of Clamping and Cutting Points o	n the Left		Quantity of Clar	mping and Cutting Points	s on the Right	Green Directory
*	2		Ť\$		2		Order
			616	Belt Take-Down			Maintain Machine
			444	Comb			CKC test
			_				Machine View Data
					6	· · · ·	Start Machine
					(3	Continue >	? Help
F ≷					Configuration	Optional Features	Adjustment Procedure

- 5. Toque a tecla "Continuar" (3).
- Quando aparece o menu "Referenciar a máquina" a instalação do sistema operativo é finalizada.

Introduzir o tipo de alimentador

STOLL

- 7. Execute um deslocamento de referência.
- 8. A máquina está pronta para tricotar.

STOLL

Carro de guia-fios para diferentes situações de tricotagem

1.2 Carro de guia-fios para diferentes situações de tricotagem



Três carros de guia-fios estão disponíveis que são inseridos em diferentes situações de tricotagem:

- Tecer
- Vanizar
- Split

Largura da hendedura (1)	ID	Tecer	Vanizar	Split
18 – 33 mm	281 973	E12 E14 E16 E6.2 E7.2		E3,5.2
15 – 29 mm	282 079	E3,5.2	—	E3,5.2
34 – 47 mm	282 080		E12 E14 E16 E6.2 E7.2 E3,5.2	E12 E14 E16 E6.2 E7.2

Larguras da hendedura Para as diferentes situações de tricotagem recomendamos as seguintes larguras da hendedura (Ua-b):

Finura	ID	Tecer	Vanizar	Split
E3,5.2	282 079	20	44	29
		Ua: 10.0	Ua: 22.0	Ua: 14.5
		Ub: 10.0	Ub: 22.0	Ub: 14.5
E12	281 973	26	40	40
E12/10		Ua: 13.0	Ua: 20.0	Ua: 20.0
		Ub: 13.0	Ub: 20.0	Ub: 20.0
E14	282 080	26	40	40
E14/12		Ua: 13.0	Ua: 20.0	Ua: 20.0
		Ub: 13.0	Ub: 20.0	Ub: 20.0
E6.2	282 080	26	42	42
		Ua: 13.0	Ua: 21.0	Ua: 21.0
		Ub: 13.0	Ub: 21.0	Ub: 21.0

Carro de guia-fios para diferentes situações de tricotagem

Finura	ID	Tecer	Vanizar	Split
E7.2	282 080	26	40	40
		Ua: 13.0	Ua: 20.0	Ua: 20.0
		Ub: 13.0	Ub: 20.0	Ub: 20.0

STOLL

A largura da hendedura total é composta do valor para o lado esquerdo (Ua) e direito (Ub).



Ambos os valores podem ser iguais (ajuste simétrico) ou diferentes.

Ajustar a largura da hendedura:



- 1. Soltar ambos os parafusos (3).
- 2. Deslocar o inserto (4) para a posição desejada. Uma escala facilita o ajuste.
- 3. Apertar ambos parafusos (3) novamente.
- 4. Repetir o procedimento de ajuste para o outro lado.
- Vanizar Para a vanizagem são utilizados dos guia-fios, que se diferenciam na largura da hendedura. Exemplo:

Finura	precedente (Tricotar)	perseguindo (Vanizar)
E12	26	40
	Ua: 13.0	Ua: 20.0
	Ub: 13.0	Ub: 20.0

STOLL

Carro de guia-fios para diferentes situações de tricotagem

Ajustar o guia-fios de vanizagem

- Utilizar o guia-fios de vanizagem na pista 4 ou 5.
- Ambos os guia-fios devem estar exatamente no centro da cruz de agulhas.
- Ajustar o ilhó para o fio que segue cerca de 0,5 mm mais alto.

Recomendação:

Deixe uma barra de guia-fios sem uso para que as cabeças de guia-fios não se desloquem.



Ajustar a largura da hendedura no software de amostras e na máquina de tricotar:

Os valores Ua e Ub são importantes para o correto paro do guia-fios:

- na ourela do tecido
- na pinça colectiva

Caminho: Editor de Setup -> Menu "Guia-fios" -> Guia "Y:Ua-b"

	🔊 ≫ 0	.05 MSEC 1		١		Seni	or Operator	-
	깨 0	• •	C ^{SU}			🏯 Sintral 💉	Shift 1	-
	••• 0	.0 WMF 1		CMS530.1	DAVID-FRONT			
YD	/YDI	YC/	rci	👿 Ua-b	Width			
Y	Ua	Ub			Comment			
Y-3A	13.5	13.5						
Y-2A	13.5	13.5						o-down
Y-1A	13.5	13.5						e-uowii
							🥡 Yarı	n Carriers
							e stit	ch
							ያር፤ _{Ler}	igth
								ed
							C.S. She	
								:le unters
							A Yar	n Length
							00	
							100 Rad	king
							P He	lр
	•	Close						

Exportar ou importar unidades de rede e outras configurações da máquina

1.3 Exportar ou importar unidades de rede e outras configurações da máquina

Você pode exportar outras configurações da máquina e importar as mesmas para outras máquinas.

Até agora	Velocidades do carro						
	 Diferentes ajustes de operação 						
	 Aspiração 						
	 Limpar os sistemas de seleção 						
	 Lubrificação manual ou lubrificação central 						
Novo	adicionalmente, você pode selecionar as seguintes configurações:						
	Unidades de rede						
	 O programa de tricotagem está incluído no arquivo log 						
	 Representação do contador de passagens 						
	Vista técnica						
	Mostrar menus bloqueados						
	 Tempo de espera para a protecção de ecrã 						

Ao importar pode selecionar se desejar importar configurações individuais ou todas.

Se uma configuração estiver inativa (1), não é importada, porque a configuração não está disponível nesta máquina (por exemplo lubrificação central).



STOLL

Editar encomenda - Os nomes das partes de programa são exibidos.

1.4 Editar encomenda - Os nomes das partes de programa são exibidos.

✓ A encomenda está composta por um item (programa de tricotagem)

Se em uma encomenda forem utilizadas partes de programa de diferentes programas de tricotagem, os nomes das partes de programa são exibidos no menu "Editar encomenda".

	🔊 巛 0.05	MSEC 1	<so></so>					Senior O	perator Shift 2	
	• • 0.0	WMF 1	8	CMS530.D	DAVID-FRONT.si	n	1200		Shirt E	
Order:				1	Loading Options		Knitting Programs		ST	
Folder:	d:\must	er							COMP_KA_EN 0341.0000	имі_0000.0000
-	1	+	۵.	Use Master Setup:					3:07	7 PM
	CMS530 1 DAVID-F CMS530).DAVID-FROM BACK.jac).Delta-NP.set	√T.sin x			i	Ť	Ť		
_									Set Ord	up ler
		\sim	MS53	0.DAVID	-FRONT.sin					oduce der
	Y		MS53	0.Delta-I	NP.setx		}		Ma مر	iintain Ichine
							_	_		nfigure Ichine
+	Edit			Load E	xisting Order	Start Lin	e	30	Vie Da	w ta
	E. Crea	ate New Orde		Save		Star	t Production		? Не	lp
Edit	, ⁴	R Prepare	I	Set up Pattern	Edit Pattern		ntervene Aanually I		ntervene Aanually II	

Exemplo: Encomenda com três partes de programa diferentes

1.5 PPS - O tempo de tricotagem introduzido no ticket é exibido na primeira peça de tecido

Até agora	Se o programa de tricotagem não conter um arquivo cfgx, o tempo de tricotagem só é exibido depois da conclusão da primeira peça de tecido.
	Mais se só ser produzidas peças individuais, não é possível exibir o tempo de tricotagem.
	Fundo:
	Se o programa de tricotagem ser gerado no M1plus ou CREATE, o tempo de tricotagem é exibido depois do carregamento do programa de tricotagem. O software de amostras escreve esta informação no arquivo cfgx.
Novo	Se entrar o tempo de tricotagem no ticket, ao iniciar o ticket é exibido o tempo de tricotagem.
	O tempo de tricotagem do ticket só é exibido quando não está disponível o arquivo cfgx.

Tabela de fios (BMS)

1.6 Tabela de fios (BMS)

Os valores indicados são valores de orientação. A qualidade e o peso específico do fio também devem ser tidos em consideração. Em vez de um fio simples recomendamos um fio retorcido. Nas máquinas mais grossas é útil usar vários fios retorcidos.

Finura	Processamento [Nm]	Número terminal [Nm]
	Vários fios finos são agrupados e alimentados ao guia-fios como um fio grosso.	Grossura de fio dos fios dobrados Exemplo: 2 x 44/2 44/2=22 22:2=11
12	1 x 24/2	10 - 18
	2 x 44/2	
12m10	2 x 36/2	8 - 12
	1 x 24/2	
14	1 x 28/2	14 - 20
	2 x 40/1	
14m12	1 x 24/2	10 - 18
	2 x 44/2	
3,5.2	2 x 28/2	4,5 - 7
(todas as agulhas)	3 x 28/2	
3,5.2	3 x 14/2	1,5 - 2,5
(cada 2ª agulha)	7 x 28/2	
6.2	2 x 44/2	10 - 16
(todas as agulhas)	1 x 28/2	
6.2	2 x 28/2	4,5 - 7
(cada 2ª agulha)	3 x 28/2	
7.2	1 x 28/2	14 - 20
(todas as agulhas)	1 x 30/2	
7.2	2 x 28/2	6 - 8
(cada 2ª agulha)	2 x 30/2	

Tabela de fios - Atribuição da finura de máquina e grossura de fio



Produção económica e os seus fatores de influência

■ Produção económica e os seus fatores de influência [□ 9]

1.7 Produção económica e os seus fatores de influência

Os requisitos para uma máquina de tricotar podem ser divididos em dois grupos principais: os objetivos referidos à máquina e os objetivos empresariais. A máquina de tricotar tem que trabalhar com todo tipo de tricotagem, com toda graduação, independetemente do fio, sempre á velocidade máxima. Simultaneamente se espera uma produtividade alta da máquina de tricotar e a amostra deve ser tecida sem erros.



O alcance simultâneo de todos os objetivos é raramente possível, já que há um conflito entre alguns objetivos. Um conflito porque eles não podem ser todos realizados simultaneamente. Pelo contrário, entre os objetivos individuais existem muito mais interacções, que podem ter um impacto negativo na realização de outros objetivos. Portanto, há objetivos que não podem ser alcançados juntos ou que se excluem mutuamente.

Exemplo:

Há um conflito entre a grossura de fio, a graduação e a velocidade do carro. Se desejar trabalhar no limite superior, o máximo, para todos os três objetivos, isso conduze a uma reduzida segurança de marcha da amostra, um aumento do desgaste e, em alguns casos, até danos à máquina.

Os fatores de influência	Segurança de marcha	 Estrutura da amostra (tipo de tricotagem, Flexible Gauge,)
		Velocidade do carro
		 Graduação (aperto das laçadas)
		 Propriedades do fio (coeficiente de atrito, elasticidade, torção, umidade, pilosidade, estrutura de bobinas, resistência ao rasgamento)
		 Finura de fio, número de fios individuais/torcidos
		 Tipo de fio (fios de efeito)
		 Tensão de fio, alimentação de fio
		Sistema de estiragem do tecido

Produção económica e os seus fatores de influência

Desgaste e danos à máquina	A combinação inadequada desses fatores de influência pode levar a um maior desgaste e danos às peças da máquina.
Conclusão	Por isso os fatores de influência têm que ser adaptados.
	Não é possível alcançar cada velocidade do carro e graduação com cada fio e amostras de tricotagem. Recomendação: Comece com uma velocidade do carro um pouco menor (por ex. 0.7 m/s) e aumente a velocidade passo a passo. As peças de máquina defeituosas, causadas pela não conformidade com as nossas especificações estão excluídas da garantia.

STOLL