ADF - Neue Maschinenfeinheit E20

STOLL

1 Was ist neu in EKC V2.6?

Betriebssystem der Maschine: V_EKC_002.006.000_STOLL

Release: 12/2022

1.1 ADF - Neue Maschinenfeinheit E20

Folgende Maschine ist in der Feinheit E20 lieferbar:

	Тур
ADF 530-32 ki W	822
ADF 530-32 ki Bc W	

1.1.1 Garntabelle – Feinheit E20

Die angegebenen Werte dienen als Richtlinie. Die Beschaffenheit und das spezifische Gewicht eines Garnes müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Anstelle eines einfachen Garnes empfehlen wir gezwirntes Garn. Bei gröberen Maschinen ist es zweckmäßig, mehrere gezwirnte Fäden zu verwenden.

Feinheit	Verarbeitung [Nm]	Endnummer [Nm]
	Mehrere dünne Fäden werden zusammengenommen und als ein dicker Faden dem Fadenfüh- rer zugeführt.	Fadenstärke der gefachten Fäden Beispiel: 2 x 100/1 100/1=100 100:2=50
20	1 x 70/2	30 - 50
	1 x 80/2	
	2 x 100/1	

Garntabelle - Zuordnung von Maschinenfeinheit und Garnstärke

1.2 Aus einzelnen Programmteilen (sin, jac, setx) einen Auftrag erstellen

✓ Voraussetzung: Die Funktion "Einzelne Programmteile laden" ist aktiviert.

Sie können aus einzelnen Programmteilen (sin, jac, setx) einen Auftrag erstellen. Die einzelnen Programmteile befinden sich nicht in einer zip-Datei.

▲ Ø W 0,05 Msec 1 Ø 0 P 0,0 WMF 1 Ø Kein Strickprogramm geladen	Senior Operator
Neuen Auftrag anlegen Wählen Sie ein oder mehrere Strickprogramme aus, die Sie stricken wollen. 	P
1. Strickprogramm > 2. Ladeoptionen > 3. Bibliothek	< >
Ordner:	Filter:
Lokale Strickprogramme\CMS_530	
Name 0/4	▼ Datum / Uhrzeit
CMS530.DAVID-FRONT.sin	11.11.2022 11:24
CMS530.DAVID-FRONT	25.07.2022 10:58
CMS530.DAVID.setx	08.08.2016 08:36
DAVID-BACKjac	16.11.2005 08:18
Abbrechen	Neues Strickprogramm erstellen

Beispiel: Der Auftrag besteht aus drei einzelnen Programmteilen



i Ein Auftrag besteht entweder aus Strickprogrammen oder aus einzelnen Programmteilen. Eine Kombination aus "Strickprogramm und einzelne Programmteile" ist nicht möglich.

STOLL

STOLL

Aus einzelnen Programmteilen (sin, jac, setx) einen Auftrag erstellen



Bc-Maschine - Wertebereich für Übergabeposition geändert

1.3 Bc-Maschine - Wertebereich für Übergabeposition geändert

Befehl = ^(n)=

Bisher: 0...25

Neu: 0...100

Die Übergabeposition (n) des Gestricks (Kammabzug-Bandabzug) kann um maximal 100 Millimeter tiefer eingestellt werden. Dadurch können kurze Gestricke oder Gestricke, welche stark zum Wickeln neigen, später an den Bandabzug übergeben werden.



Verwenden Sie einen höheren Wert (26 - 100), fügen Sie diesen manuell ins Sintralprogramm ein, Beispiel: $=^{(100)}=$

Usesen Sie das geänderte Strickprogramm bei einer Maschine mit Kamm, aber ohne Bandabzug ein, erscheint die Fehlermeldung "Kammübergabeposition außerhalb -22..25".

STOLL

Eigene Dokumente und Videos an der Maschine anzeigen lassen

1.4 Eigene Dokumente und Videos an der Maschine anzeigen lassen

✓ Die Maschine ist vernetzt.

Sie können sich Dokumente und Bilddateien von einem externen Verzeichnis an der Maschine anzeigen lassen.

Folgende Dateiformate sind möglich:

- Shortcuts: .Ink, .url
- Dokumente: .pdf, .html, .xml
- Bilder: .jpg, .jpeg, .bmp, .png
- Video (nur bei EKC2 möglich): .mp4, .gif, .avi

Dokumente anzeigen lassen:

Menü "Eigene Dateien" auswählen.
 "Daten ansehen" -> Constant
 "Eigene Dateien"

	CMS530BcW.DAVID-FRONT	Senior 🏯 YLC0	Coperator Schicht 2
Name	▼ Da E	14.12.2022 13:07	STOLL COMP_KA_EMIMI_0000.0000. 0373.0000 13:27
		Ð	Auftrag einrichten Auftrag produzieren
			Maschine warten Maschine konfigurieren Daten ansehen
Report- Produkti daten daten	ons-	System-	Logfile

- 2. Wählen Sie mit der Taste (1) den Pfad (Speicherort) für die Dokumente aus.
- 3. Tippen Sie auf die Taste (2).
- Die Informationen werden angezeigt.

Hauptabzug dreht bei der Übergabe des Gestricks langsamer

1.5 Hauptabzug dreht bei der Übergabe des Gestricks langsamer

✓ Maschine mit Hauptabzug und Kamm

X Maschine mit Bandabzug

Bei manchen Mustern tritt das Problem auf, dass das Gestrick reißt, wenn das Gestrick vom Kamm auf den Hauptabzug übergeben wird. Der Grund ist, dass sich der Hauptabzug zu schnell dreht und zu stark am Gestrick zieht.

Dieses Problem tritt vor allem bei hohen Maschinenfeinheiten, feinen Garnen und sehr schmalen Gestricken auf.

Abhilfe:

Der bisherige Befehl "= $^(n)$ =" wird mit einer Geschwindigkeitsangabe (m) erweitert "= $^(n,m)$ =".

Der Wert (m) reduziert die Geschwindigkeit des Hauptabzugs bei der Übergabe des Gestricks auf die eingestellte Prozentangabe (50 bis 100%).

Beispiel = ^ (25,75) =

Die Übergabeposition (Kamm-Hauptabzug) wird um 25 mm tiefer eingestellt. Bei der Übergabe des Gestricks wird die Geschwindigkeit des Hauptabzugs auf 75% reduziert.

STOLL

Wartungsplan

STOLL

1.6 Wartungsplan

Alle Reinigungs- und Schmieranweisungen finden Sie online am Display der Maschine.

Tippen Sie auf ein Icon, wird die entsprechende Reinigungs- oder Schmiertätigkeit ausführlich erklärt.



Individueller Bildschirmschoner

1.7 Individueller Bildschirmschoner

✓ Die Maschine ist vernetzt.

Sie können ein eigenes Bild als Bildschirmschoner verwenden (jpg, png, max. 800x600 pixel).

1. Menü "Bildschirmschoner ändern" auswählen

Maschine konfigurierer	ı" -> 💞 "System-Einstell	ungen"-> 🖵 "Anzeige"
-> 🖵 "Bildschirmschoner ä	ndern"	
R (0,05 Msec 1) C C I 1 von 1 I 1 von 1	Si LCO 530BcW.DAVID-FRONT	enior Operator Schicht 2
Anzeige Sprache Be	enutzer Daten- verwaltung transfer	STOLL
.	Ţ	0373.0000 10:53
Farbschema	Wartezeit für den Bildschirmschoner	
VNC C	Bildschirmschoner ändem	Auftrag einrichten Auftrag Uzzieren Que ne Configurieren

2. Wählen Sie mit der Taste (1) den Pfad (Speicherort) für das Bild aus.

	Sei 🚢 YLC0	nior Operator Schicht 2	•
Bildschirmschoner ändern 			
Ordner:			
Name	0/2 ▼ Datum / Uhrz	zeit	
P1000811.JPG	04.07.2008 10:4	40	
Grafik2.png	01.10.2003 11:5	3	
STOLL-Default wiederherstellen			
Abbrechen 🗸 OK			

- 3. Wählen Sie das gewünschte Bild aus und bestätigen die Eingabe mit "OK".
- 4. Tippen Sie auf die Taste (2).
- ▶ Der Bildschirmschoner wird aktiviert.

STOLL

STOLL

Einen Fadenführer garnschonend beschleunigen und abbremsen

1.8 Einen Fadenführer garnschonend beschleunigen und abbremsen

Wird mit einem empfindlichen Garn gearbeitet, kann es notwendig sein die Schlittengeschwindigkeit für dieses Garn, d.h. für den Fadenführer, zu reduzieren. Die Produktionsgeschwindigkeit wird nicht reduziert.

Beispiel: Y-2A:V1;

Bisher	V1, V2, V3
	Geschwindigkeit des Fadenführers, wenn er in den Strickbereich fährt.
Neu	Weitere Geschwindigkeitsangaben stehen zur Verfügung:
	V4, V5, V6
	Geschwindigkeit des Fadenführers, wenn er in den Strickbereich fährt und wenn er den Strickbereich verlässt.



Wird mit einem der nachfolgenden Befehle gearbeitet, wird die Geschwindigkeit von der Schlittenumkehr (1) bis zum Erreichen des Strickbereichs des Fadenführers auf 70% reduziert. Anschließend kann zwischen den folgenden Möglichkeiten gewählt werden:

Sintralbefehl	Beschreibung	
Y-1A:V1;	Beschleunigung auf 100 % Schlittengeschwindigkeit	
Y-1A:V2;	Abbremsen auf 50 %, Geschwindigkeit beibehalten über eine Ge- strickbreite von 1 Zoll, Beschleunigung auf 100%	
Y-1A:V3;	Abbremsen auf 50 %, Geschwindigkeit beibehalten über eine Ge- strickbreite von 2,5 Zoll, Beschleunigung auf 100%	
Y-1A:V4;	Beschleunigung auf 100 % Schlittengeschwindigkeit	
	Verlässt der Fadenführer seinen Strickbereich, wird die Geschwin- digkeit von 100 auf 70 % reduziert.	
Y-1A:V5;	Abbremsen auf 50 %, Geschwindigkeit beibehalten über eine Ge- strickbreite von 1 Zoll, Beschleunigung auf 100%	
	Bevor der Fadenführer den Strickbereich (1 Zoll) verlässt, wird die Geschwindigkeit von 100 auf 50 % reduziert.	

Sintral-Editor

Sintralbefehl	Beschreibung
Y-1A:V6;	Abbremsen auf 50 %, Geschwindigkeit beibehalten über eine Ge- strickbreite von 2,5 Zoll, Beschleunigung auf 100%
	Bevor der Fadenführer den Strickbereich (2,5 Zoll) verlässt, wird die Geschwindigkeit von 100 auf 50 % reduziert.
Y-1A:V0;	Aufheben der fadenführerspezifischen Schlittengeschwindigkeit

1.9 Sintral-Editor

Bisher	Einzelne Zeilen konnten bearbeitet werden.
Neu	Das gesamte Sintral- oder Jacquardprogramm kann bearbeitet werden (Voll-text-Editor).

Auftrag einrichten ->	Muster bearbeiten ->	Muster bearbeiten
-----------------------	----------------------	-------------------

🕂 🥂 0,05 мsec 1	C 1 von 1	A VI CO	Operator
тото страна •••• 0,0 wмғ1	CMS530BcW.DAVID-FRONT	a YLCU	
SIN Sintral JAC	Test		STOLL
1 C EBO-Seq-Test-VT 30 START			COMP_KA_EMMI_0000.0000.
50 YGC:/2; 90 YD YC 100 SEN=1-#138			10:31
105 F1=1-#138 110 PM:F1;			
115 PF0 120 YDF=1 125 #L=1 #R=#138 130 #1=#137			Auftrag einrichten
140 IF #137=92 #1=18 145 IF #137=82 #1=16 150 IF #137=72 #1=14			Auftrag produzieren
155 IF #137=62 #1=12 160 IF #137=52 #1=10			Maschine warten
165 IF #137=352 #1=7 170 IF #137=252 #1=5 175 #1=#1*15	\checkmark		
200 c			
Auttrag	Muster einrichten	Manuell	Hilfe Manuell eingraifen II

Sintral-Editor

Der Sintral-Editor:



n	Letzte Aktion rückgängig machen.		
2	Vorherigen Zustand wiederherstellen.		
े	Geben Sie den Begriff ein, den Sie suchen möchten.		
	 Suchen und Ersetzen Geben Sie im linken Eingabefeld den Begriff ein, den Sie suchen und ersetzen möchten. Geben Sie im rechten Eingabefeld den neuen Begriff ein. In der ausgewählten Zeile wird der Suchbegriff ersetzt. Der Begriff wird im gesamten Sintral- oder Jacquardprogramm ersetzt. 		
u	Aktuelle Zeile auswählen. Sie wird farblich hervorgehoben. Bei einer sehr langen Zeile verlieren Sie nicht den Überblick, wenn Sie an den Zeilenanfang oder das Zeilenende scrollen.		
	Virtuelle Tastatur ein- oder ausschalten		

1.10 CAN-Fournisseure - Gruppenzuordnung an der Bedienoberfläche ändern

Bisher	Die Gruppenzuordnung konnte nur am Fournisseur vorgenommen werden.
Neu	Die Gruppenzuordnung kann auch über das Menü "Fournisseure" erfolgen.

STOLL

) = Maschin	e konfigurieren ->	- Optionen ->	ournisseure
	MSEC 1 ₩MF 1 MSEC 1 / 1 B CMS530.EBO	-Seq-Test-VT	STOLL Service Shift 1
CAN-Knoten	Functions Feed Wheels	Group	E_EKC_000.416.000_STOLL
3	EFS820 EFS920	6	10:01 AM
14 15	MSF-3-ATC MSF-3	11	Set up Order
16 17	K52-ATC K52	11	Maintain Machine
			Configure Machine
			Adjustment
Operational Settings	Monitorings	Maintenance	System Settings

1.11 CAN-Fournisseure mit ATC werden unterstützt

Die Speicherfournisseure MSF 3 ATC und K52 ATC (Active Tenison Control) der Firma Memminger-IRO werden unterstützt.

Wichtig

Um die CAN-Fournisseure nutzen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges EVP (ID 282 368).