## STOLL

?

Indicazione "MSECK" - Velocità del carro in presenza di nodi piccoli

### 1 Cosa c'è di nuovo?

Sistema operativo della macchina: "V\_OKC\_006.005.000\_STOLL"

In caso di arresto lampeggia il tasto di aiuto (un punto interrogativo grande e uno piccolo in modo alterno). Si richiamano così le informazioni per l'eliminazione del problema.

### 1.1 Indicazione "MSECK" – Velocità del carro in presenza di nodi piccoli

Velocità del carro in caso di nodi piccoli per m ranghi, standard: 1 rango.

È stato modificato il campo di valori per il numero di ranghi.

- Finora: 1...12 ranghi
- Nuovo: 1...99 ranghi

Immissione nell'Editor Setup nel menu "Velocità".

# 1.2 Nuovo comando "Y-RALL(n)" - Non aprire pinza del guidafilo

Y-RALL	Si aprono le pinze di tutti i guidafili.
Y-RALL(n, m)	Si ricorre a questo comando quando non si intende aprire tutte le pin- ze, al fine di evitare che i fili di singoli guidafili si avvolgano intorno al rullo di tiraggio.
	Esempio: Y-RALL(1A,2A) Si aprono tutte le pinze dei guidafili, fuorché le pinze dei guidafili 1A e 2A.
	Solo quando il tessuto si trova sotto il rullo di tiraggio, le pinze si aprono con il comando "Y-1A:R" e "Y-2A:R" (immissione nel program- ma di lavorazione).

Fornitore EFS

### 1.3 Fornitore EFS

I fornitori elettronici EFS 820 e EFS 920 della ditta Memminger-IRO vengono supportati nell'editor Setup.

Per l'allacciamento dei fornitori sono a disposizione due opzioni:

- seriale, allacciamento tramite kit EFS (ID 268 338)
- CAN, allacciamento tramite CAN-Gateway

	Seriale	CAN
Numero di gruppi di fornitori	6	100
Tipo del collegamento Macchina - Fornitore	unidirezionale Macchina -> Fornitore	bidirezionale Macchina <-> Fornitore
Mode 8 (fattore di correzione ritorno)	No	sì
Mode 12 (funzione di recupero perma- nente)	No	sì* * necessario aggiornamento del firmware di Memminger- IRO
Velocità di trasferimento dei dati	4800 B/s	1 MB/s

(i) Se sulla macchina è montato il EFS-Kit (ID 268 338) o il CAN-Gateway, nell'editor Setup verrà visualizzato il menu "Fornitori".

Modifica per "Mode 8" (fattore di correzione ritorno)

Finora	Per il "Mode 8" era finora possibile indicare solo un valore (scheda "SFOI- NIT")
Nuovo	Nella scheda "SFOI" il valore "Mode 8" può essere adattato alla rispettiva si- tuazione di lavoro.

## STOLL

Modalità operativa APM - Nuova lavorazione di un ticket già eseguito

# 1.4 Modalità operativa APM - Nuova lavorazione di un ticket già eseguito

È possibile lavorare nuovamente un ticket già eseguito, ad esempio se un telo è difettoso. Il ticket passa dallo stato "Eseguito" a quello "Da svolgere".



A tale scopo, procedere come segue:

- 1. Selezionare nel campo "Eseguito" il ticket desiderato (1).
- 2. Toccare il tasto (2).
  - Appare la finestra d'immissione (3).
     Immettere il numero di teli desiderato e confermare l'immissione.
- ▶ Il ticket viene ritrasferito nel campo "Da svolgere" (4).

### 1.5 PPS - Extended Knit Report

Abbiamo ripartito il pacchetto complessivo PPS in singoli pacchetti, con l'intento di offrirvi la possibilità di migliorare il controllo e il monitoraggio del vostro parco macchine.

I pacchetti si basano l'uno sull'altro e presentano punti chiave differenti. Possono essere estesi in qualsiasi momento.

- Il primo pacchetto, l'Extended Knit Report, è gratuito (senza EVP)
- Gli altri pacchetti sono a pagamento. Per utilizzarli è richiesto rispettivamente un EVP a parte.

			_	
1	Extended Knit Report	senza EVP	•	STOLL Nameserver (SNS)
	(Knit Report esteso)		•	STOLL – knit report (SKR)
			•	Infrastructure Management
2	STOLL Production Planning	con EVP	•	Production Management
	System (PPS) (PPS Connector)		•	Ticket Management
3	Auto Production Mode (APM)	con EVP (PPS Connector, estensione APM)	•	Auto Production Mode (necessario interruttore di sicurezza)

Come utilizzare i singoli pacchetti?

- Scaricare l'intero software PPS dalla home page di STOLL.
- Senza EVP potrete avvalervi della funzione dell'Extended Knit Report.
- Per gli altri pacchetti occorre ordinare un EVP presso STOLL.
   Una volta ricevuto l'EVP potrete utilizzare il pacchetto corrispondente.



## STOLL

Adattatore per uscite e ingressi commutabili

### 1.6 Adattatore per uscite e ingressi commutabili



Finora	Adattatore per uscite commutabili (ID 253 291)	
	Sono disponibili due uscite relè a potenziale zero che consentono l'inserimen- to e il disinserimento di dispositivi esterni (max. 24 V/0,5 A).	
	OUT 1	
	OUT 2	
Nueve		
NUOVO	Adattatore per uscite e ingressi commutabili 2 (ID 278 349)	
NUOVO	Adattatore per uscite e ingressi commutabili 2 (ID 278 349) 2 uscite e 1 ingresso	
Νυονο	Adattatore per uscite e ingressi commutabili 2 (ID 278 349) 2 uscite e 1 ingresso OUT 1	
Nuovo	Adattatore per uscite e ingressi commutabili 2 (ID 278 349) 2 uscite e 1 ingresso OUT 1 OUT 2	

#### Esempio di utilizzo dell'ingresso "IN1"

Si intende sorvegliare il filo elastico su nodi. Per il controllo del filo elastico si ricorre a un sensore per nodi esterno supplementare.

Si verifica, ad esempio, un nodo durante un cambio della rocca. Il nodo compromette la qualità, il telo è inutilizzabile. Il telo non deve essere lavorato fino in fondo e deve essere iniziato ancora una volta automaticamente.

Per consentire alla macchina di terminare il telo difettoso e iniziare un nuovo telo, avvaletevi del nuovo adattatore e aggiornate il programma di lavorazione.

- Viene localizzato il nodo
- Il nodo viene immagliato Indicare nel programma di lavorazione il numero di ranghi di lavoro.
- Il telo viene interrotto Specificare nel programma di lavorazione il comportamento della macchina.

Adattatore per uscite e ingressi commutabili

Viene iniziato un nuovo telo

Per specificare nel programma di lavorazione come deve comportarsi la macchina:

CTRLZ(x)	La macchina inizia automaticamente un nuovo telo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
	<ul> <li>Lo spostamento è in posizione base</li> </ul>
	<ul> <li>I guidafili sono nella posizione d'inizio</li> </ul>
	La direzione del carro consente un nuovo inizio
	x = numero di ranghi fino all'esecuzione dell'azione
NEWSP(x,y)	Annullare il telo attivo e ricominciare.
	x = numero di ranghi fino all'esecuzione dell'azione
	y = numero della riga con il quale deve essere avviato il programma di la- vorazione

#### Esempio con "CTRLZ":

30 START	Riga 35 – Attivazione di CTRLZ automatico con
:	#IN1
35 DO CTRLZ(6), #IN1=1;	Riga 70 – Se viene localizzato un nodo, viene ese-
:	guito dopo 6 ranghi il comando "CTRLZ".
70 IF #IN1=1 DO CTRLZ(6), #IN1=1;	<ul> <li>La seconda indicazione "#IN1=1" è necessaria</li></ul>
:	per riattivare "#IN1=1"
200 IF #INT=T DO CTREZ(6), #INT=T; : 400 DO NONE, #INT=1;	All'indicazione potete aggiungere una funzione da voi creata.
:	70 IF #IN1=1 F:CANCEL-PROCEDURE; DO
500 END	CTRLZ(6), #IN1=1;
	Riga 200 – Il controllo dei nodi deve essere attivo in un'altra area nel programma di lavorazione.
	Riga 400 – Disattivazione di #IN1

(i) Se si opera con "NEWSP", sostituire la suddetta indicazione per "CTRLZ(x)" con "NEWSP(x,y)".