

Computer OKC3, Ident. 否: 257 280.01

CMS	502/502HP	520HP	530HP	520C										
类型	626	620	621	629										
	637	628	627											
	638													
线路图 222	X	X	X	X										

CMS 编织机的电气数据

三相主电压 : 400V
±10% 50/60 Hz
相数 : 3
额定电流 F0: 7A
主保险管 (客户): 16 A 缓铝量险丝

当主电压不是400V时，连接机器到独立的变压器T2。必须正确设置保护马达的开关 F0。

依电柜连寮世

注意！ 连接前须检查编织机操作位置的

连寮嫫嫫嫫丁拳垠量梢顺时针曾豈捏慷强丁

拆悉眺堯许畚斐喝电嫫檻电嫫喝審组棕嫫嫫撑喝电线进幌连寮。

如果违反这一点，将无法保证机器功能正常。

通过发电机供电操作机器时，注意按照 EN 60204-1, 4.3.1 段执行所需要的主电压。

电源电压	额定电流 F0
440 V	6.3 A
420 V	6.3 A
400 V	7,0 A
380 V	8,0 A
360 V	8,0 A
340 V	9,0 A
240 V	10.0 A
220 V	10.0 A
200 V	10.0 A

