

Computer OKC3, Ident. 号: 257 280.03

CMS	502/502 HP	520HP	530HP	520C	ADF										
类型	626 637 638	620 628	621 627	629	681										
线路图 222	X	X	X	X	x										

CMS 编织机的电气数据

三相主电压: 400V
±10% 50/60 Hz
相数: 3
额定电流 F0: 7A
主保险管 (客户): 16 A 慢熔保险管

当主电压不是400V时，连接机器到独立的变压器T2。必须正确设置保护马达的开关 F0。

主电源连接:

注意! 在连接机器前, 检查操作现场的电源电压。
连接时请按照手册中的说明进行。

通常不允许将外部电器和电器部件组与机器内部电线进行连接。

如果违反这一点，将无法保证机器功能正常。

通过发电机供电操作机器时, 注意按照 EN 60204-1, 4.3.1 段执行所需要的主电压。

电源电压	额定电流 F0
440 V	6.3 A
420 V	6.3 A
400 V	7,0 A
380 V	8,0 A
360 V	8,0 A
340 V	9,0 A
240 V	10.0 A
220 V	10.0 A
200 V	10.0 A

