

1 CMS830C - Retirar el carril de la aguja

1. Empujar todas las platinas de retención para arriba.
2. Una persona empuja con ambas manos la fontura de las platinas para abajo (no presionar demasiado).
 - ▷ Se quita la tensión del carril de la aguja.
3. La segunda persona desliza el carril de la aguja con el gancho extractor hacia un lado

