

1 CMS830C - Rimozione della barra degli aghi

1. Spingere tutte le platine d'abbattaggio in alto.
2. Una persona preme con tutte e due le mani la frontura della platina verso il basso (non esercitare pressione eccessiva).
▷ Si riduce così il carico sulla barra degli aghi.
3. Una seconda persona spinge lateralmente la barra degli aghi con con l'uncino d'estrazione

