STOLL

1 Erforderliche NPK- und Nadel-Offset-Korrekturen

Diese Korrekturen sind notwendig, damit die bisherigen Strickprogramme auch mit dem neuen Betriebssystem in derselben Maschenqualität gestrickt werden.

1. Schauen Sie nach, welches Betriebssystem auf der Maschine aktuell installiert ist.



- 2. Installieren Sie das neue Betriebssystem.
- 3. Abhängig davon, welche vorherige Version des Betriebssystems auf der Maschine installiert war, sind folgende Korrekturen notwendig:

	> = V 1.3	> = V 1.2	> = V 1.1	E 091> E 098	> = E 090
Position des Schlittens manuell eingeben	_		Х	Х	Х
NPK-Werte korrigieren	—		Х		Х
Offset-Werte der Nadel- auswahl korrigieren			Х	Х	Х

 Auf der Musteraufbereitungsanlage benötigen Sie folgende Versionen: M1plus: Version 7.4.040 (oder höher) CREATE: V 2.1.6 (oder höher) Position des Schlittens manuell eingeben

1.1 Position des Schlittens manuell eingeben

Einstellen der ersten und letzten Nadelposition:

Auf die Taste 3 "Produktion abbrechen" tippen.
 "Auftrag produzieren" -> T "Manuell eingreifen I"

STOLL

- 2. Einrückstange hochziehen und den Schlitten mehrmals hin und her fahren lassen (Leerreihe).
- 3. Den Schlitten in der linken Umkehr stoppen.
- 4. Menü Maschine konfigurieren" -> Imaschinendaten"

		5			
	r 1 (so)	No Knitting Program Lo	aded	🚢 YLCO	Senior Operator Shift 1
111 00000 22			inge		STOLI
Current Carriage Position		0			0043.0000
					10:20 AM
1st Needle Position		0.0	Adjusting		
				13	Set up Order
Needle Selection Offs	et			γ	Produce Order
	<< left	right >>			Maintain Machine
Rear	-0.1	0.1		•	Fr CKC test
Front	-0.1	0.1			
					View Data
					P Help
	5	Operational Settings Mon	torings Optional Features	Maintenance	System Settings

- 5. Auf "Einstellen" tippen.
- Den Schlitten von Hand schieben.
 Die linke Kante des Schlittens an der ersten Nadel positionieren.





Position des Schlittens manuell eingeben

7. Auf "Aktuelle Position übernehmen" tippen.



Den Schlitten nach rechts schieben.
 Die linke Kante des Schlittens an der letzten Nadel positionieren.



- 9. Auf "Aktuelle Position übernehmen" tippen.
- ► Der Einstellvorgang ist beendet.

NPK-Werte korrigieren

STOLL

1.2 NPK-Werte korrigieren

Feinheit	Korrekturwert (x)		
E16	_		
E14	+0.70		
E 14/12	_		
E7.2	+0.70		
E12	+1.05		
E12/10	+1.00		
E6.2	+0.3		
E3,5.2			

→ Korrigieren Sie alle NPK-Werte: Bisheriger NPK-Wert + Korrekturwert (x) = neuer NPK-Wert



Wenn Sie auf die Taste "Alle NPK-Werte ändern" (1) tippen, müssen Sie anschließend alle Werte für das Splitten auf "0" ändern (Spalte "<< \$" und ">> \$").

Offset-Werte der Nadelauswahl korrigieren

1.3 Offset-Werte der Nadelauswahl korrigieren

Geben Sie folgende Werte ein:

Feinheit	<< links	rechts >>
	Hinten	Hinten
	Vorne	Vorne
E16		
E14 E 14/12 E7.2	-0.1	+0.1
E12	-1.50	+0.1
E6.2		
E3,5.2		



i Fehlauswahl – einzelne Nadeln stricken nicht Kommt es zu einer Fehlauswahl, kontaktieren Sie die STOLL Helpline.