


5 安装

本章节包括以下信息：

- STIXX 装置的安装 [-> 13]
- 电缆线连接 [-> 14]

5.1 STIXX 装置的安装

如果机器配有一个 STIXX 装置，那么要安装在右侧支架上 (2)。



固紧 STIXX 装置

第二个 STIXX 装置安装在左侧支架上。




CMS 502 时，STIXX 装置只能安装在右侧。

安装 STIXX 装置：

1. 把夹片 (1) 推到支架 (2) 上。
2. 将夹持座 (3) 插入到夹片 (1) 中。
3. 纱筒底板和夹持座之间的距离大约 45 厘米。
4. 旋紧夹片上的螺丝 (1)。
5. 将 STIXX 装置 (4) 固紧在夹持座 (3) 上。

5.2 电缆线连接

电缆线装在套件箱里。共有 3 个插头。



STIXX 装置电缆线的连接


根据机型的不同，机器有一个或两个控制箱。因此，电缆插接位置也有所不同。

机器有一个控制箱时

适用于：

CMS 530	CMS 520
CMS 520 C	CMS 502

连接电缆接到右侧控制箱里。




1	XZ 107	STIXX 装置上的插头
2	S 107	右侧控制箱一侧的插头
3	XS 32	STIXX 装置的电源

电缆线的连接：

1. 将主开关旋到 "0" 位，并等待触摸屏变黑（约 60 秒）。
2. 卸下后挡板。
3. 将插头 "S 107" 插入右侧控制箱里的插座 "S 107"。

5.2 电缆线连接

4. 将插头 "XS 32" 插入右侧控制箱里的插座 "XS 32"。
5. 将 STIXX 装置的插头为 "XZ 107" 的电缆线 (4) 穿过开口 (5) 向外引出。




6. 将插头 "XS 107" 插入 STIXX 装置的插座 "XS 107"。
7. 装回后挡板。

i

如果要安装第二个 STIXX 装置，则将其安装在机器的左侧支架上。

将连接电缆 (ID 212 192) 引入到机器中。将电缆分别插入机器右侧 STIXX 装置的插座 "XZ 207" 和机器左侧 STIXX 装置的插座 "XZ 107"。




机器有两个控制箱时

适用于：

CMS 530 T	CMS 830 C
CMS 730 S	CMS 830 S
CMS 730 T	CMS 922
CMS 740	CMS 933
CMS 822	

连接电缆接到左右两个控制箱里。




1	XZ 107	STIXX 装置上的插头
2	S 107	左侧控制箱一侧的插头
3	XS 32	STIXX 装置的电源

电缆线的连接：

1. 将主开关旋到 "0" 位，并等待触摸屏变黑（约 60 秒）。
2. 卸下后挡板。
3. 将插头 "S 107" 插入到机器左侧控制箱里的插座 "S 107"。
4. 卸下线槽盖板。
5. 机器右侧线槽中已铺有电缆，沿该电缆铺设连接电缆。
6. 将插头 "XS 32" 插入右侧控制箱里的插座 "XS 32"。
7. 装回后挡板。

5.2 电缆线连接

8. 将 STIXX 装置的插头为 "XZ 107" 的电缆线 (4) 穿过开口 (5) 向外引出。



9. 将插头 "XS 107" 插入 STIXX 装置的插座 "XS 107"。

10. 装回后挡板。



如果要安装第二个 STIXX 装置，则将其安装在机器的左侧支架上。
将连接电缆 (ID 212 192) 引入到机器中。将电缆分别插入机器右侧 STIXX 装置的插座 "XZ 207" 和机器左侧 STIXX 装置的插座 "XZ 107"。

