

Versionsbeschreibung für Betriebssystem V_ST168.0_32_03.012.000_STOLL

Inhaltsverzeichnis:

1. Betriebssystem, Identnummern,	1
2. Versionsinformation	1
2.1 Grund der Änderung	1
2.2 Änderungen seit letzter Version V_ST168.0_32_03.011.000_STOLL	1
2.3 Gültigkeitsbereich, Merkmale	2
2.4 Dokumentationen zu TC Maschinen und Betriebssystem	3

1. Betriebssystem, Identnummern,

für Maschinensoftware TC Maschinen ST168/ ST268/ ST468

Baugruppe		Ident-Nummer: 224400
Betriebssystem	V_ST168.0_32_03.012.000_STOLL	Ident-Nummer: 224401
Sprachpaket	LANG_00122.0000x	Ident-Nummer: 224402
Auto Sintral	00002.00072	Ident-Nummer: 224392
HD-Analyst, windows 95	HD-ANALYST_30.03.008.001	Ident-Nummer: 238087
HD-Analyst, windows XP	HD-ANALYST_30.03.008.001	Ident-Nummer: 238709

Hinweis: Bitte mit der Identnummer der Baugruppe bestellen.

2. Versionsinformation

2.1 Grund der Änderung

- Interne Optimierungen.

2.2 Änderungen seit letzter Version V ST168.0 32 03.011.000 STOLL

- Netzwerkperformance verbessert.

Betriebssystem V_ST168.0_32_03.0112.000_STOLL

2.3 Gültigkeitsbereich, Merkmale

Derzeit unterstützte Sprachen, außer deutsch: EN, ES, FR, IT, JP, CN, KR, CZ, TR, RU, PL

Maschinenklasse 530 Feinheiten	3, 3.5, 4	
Maschinenklasse 531 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18	3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2
Maschinenklasse 532 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,	2.5.2, 3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2
Maschinenklasse 533 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,	3.5.2, 7.2
Maschinenklasse 535 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 538 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18	
Maschinenklasse 539 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18	2.5.2, 3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2, 9.2
Maschinenklasse 540 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18	
Maschinenklasse 542 Feinheiten	5, 7, 8, 12	
Maschinenklasse 543 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14,	2.5.2, 3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2
Maschinenklasse 546 Feinheiten	5, 14	
Maschinenklasse 547 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 14, 18	
Maschinenklasse 550 Feinheiten	7, 8, 10, 12, 14, 16	
Maschinenklasse 550 multi gauges	-----	2.5.2, 3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2
Maschinenklasse 550 knit and wear	-----	2.5.2, 3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2
Maschinenklasse 551 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12,	2.5.2, 3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2
Maschinenklasse 552 Feinheiten		2.5.2
Maschinenklasse 555 Feinheiten	3, 3.5, 4	
Maschinenklasse 556 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18	3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2
Maschinenklasse 557 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18	2.5.2, 3.5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2
Maschinenklasse 558 Feinheiten	10, 12, 14, 16, 18	
Maschinenklasse 563 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18	
Maschinenklasse 564 Feinheiten	5, 7, 12, 14,	2.5.2, 3.5.2, 6.2, 7.2
Maschinenklasse 565 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14, 18	2.5.2, 3.5.2, 5.2, 6.2, 7.2, 9.2
Maschinenklasse 580 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 581 Feinheiten	7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 582 Feinheiten	12, 14	6.2, 7.2
Maschinenklasse 584 Feinheiten	7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 614 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12	
Maschinenklasse 615 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 617 Feinheiten	5, 7, 10, 12,	
Maschinenklasse 713 Feinheiten	5, 8, 10, 12	
Maschinenklasse 765 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 766 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 767 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14	
Maschinenklasse 768 Feinheiten	5, 7, 8, 10, 12, 14	

Betriebssystem V_ST168.0_32_03.0112.000_STOLL

2.4 Dokumentationen zu TC Maschinen und Betriebssystem

Hinweise:

- Die aktuellen Bedienungsanleitungen finden Sie unter "<http://customer.stoll.com>" Pfad: FAQs und Tipps → [Dieser Link führt Sie direkt zu den FAQs & Tipps] → Download Documentation → Anleitung der jeweiligen Maschine.
- Die folgenden aktuellen Bedienungsanleitungen sind auf 2 DVD mit der Identnummer 242 283 enthalten.

MC	Anleitung	Identnummer	Bemerkung
CMS 4xx TC (ST168/ 268)	Betriebsanleitung	225 987	
	Programmierhandbuch	224 780	
	Sicherheitsanleitung	225 988	Deutsch
	Sicherheitsanleitung	225 989	Fremdsprachen
	Ersatzteilkatalog	225 990	
CMS 4xx TC (ST468)	Betriebsanleitung	237 859	
	Programmierhandbuch	224 780	
	Sicherheitsanleitung	237 860	Deutsch
	Sicherheitsanleitung	237 861	Fremdsprachen
	Ersatzteilkatalog	237 858	
CMS 3xx TC (ST168/ 268)	Betriebsanleitung	224 488	
	Programmierhandbuch	224 780	
	Sicherheitsanleitung	224 416	Deutsch
	Sicherheitsanleitung	224 417	Fremdsprachen
	Ersatzteilkatalog	224 559	
CMS 3xx TC (ST468)	Betriebsanleitung	237 855	
	Programmierhandbuch	224 780	
	Sicherheitsanleitung	237 856	Deutsch
	Sicherheitsanleitung	237 857	Fremdsprachen
	Ersatzteilkatalog	237 854	Arbeitsbreite 50"
	Ersatzteilkatalog	238 180	Arbeitsbreite 72" u. 84"
CMS 3xx TC4/TC-R (ST168/ 268)	Betriebsanleitung	226 005	
	Programmierhandbuch	224 780	
	Sicherheitsanleitung	224 416	Deutsch
	Sicherheitsanleitung	224 417	Fremdsprachen
	Ersatzteilkatalog	226 004	
CMS 330 TC-T / TC-R (ST468)	Betriebsanleitung	238 822	
	Programmierhandbuch	224 780	
	Sicherheitsanleitung	237 856	Deutsch
	Sicherheitsanleitung	237 857	Fremdsprachen
	Ersatzteilkatalog	226 004	
Vernetzung	Betriebsanleitung	230 678	
STIXX	Betriebsanleitung	228 325	
Musterformat Stoll-NT	Betriebsanleitung	232 503	
Startup	Betriebsanleitung	230 616	Fremdsprachen